Interfata seriala

TRANSMISIA SERIALA

Pasii

- 1. Initializarea portului serial (programarea sa)
- 2. Setare DTR activ
- 3. Wait ca DSR sa fie activ
- 4. Wait ca CTS sa fie activ
- 5. Transfer octet
- 6. Repeta de la 4

RECEPTIA SERIALA

Pasii

- 1. Initializarea portului serial (programarea sa)
- 2. Setare DTR activ
- 3. Wait ca DSR sa fie activ
- 4. Activeaza RTS mentinand DTR activ
- 5. Citeste octet
- 6. Dezactiveaza RTS mentinand DTR activ
- 7. Prelucreaza octet receptionat afis pe display
- 8. Repetare de la pct 4