

MANUALE D'USO – VASCHETTE E NASTRI PER STAMPANTI

(Ricambi – Consumabili – Componenti tecnici)

1. Informazioni sul Prodotto

Prodotto: Vaschette di raccolta / Nastri per stampanti

Tipologia: Ricambi e consumabili per dispositivi di stampa

Destinazione d'uso: Utilizzo esclusivo all'interno di stampanti compatibili e secondo le istruzioni del costruttore della stampante.

2. Scopo del Prodotto

Le vaschette e i nastri per stampanti sono progettati per:

garantire la corretta raccolta dei residui (inchiostro, toner, ribbon);

assicurare trasferimento di stampa ottimale (per i nastri);

mantenere la qualità di stampa e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

3. Istruzioni per l'Installazione

3.1 Preparazione

Spegnere la stampante e scollarla dalla presa di corrente.

Attendere alcuni minuti per permettere il raffreddamento delle parti interne.

Assicurarsi di lavorare su una superficie piana, asciutta e pulita.

3.2 Montaggio della Vaschetta

Aprire lo sportello di manutenzione della stampante.

Individuare la vaschetta usata e rimuoverla con attenzione.

Inserire la nuova vaschetta spingendola fino allo scatto di blocco.

Chiudere lo sportello e riaccendere la stampante.

Resetare il contatore vaschetta se richiesto dal modello.

3.3 Montaggio del Nastro

Aprire il vano nastro della stampante.

Sganciare il nastro esaurito afferrando le lingue laterali.

Installare il nuovo nastro rispettando il verso indicato dalle frecce.

Tendere leggermente il nastro ruotando la ghiera laterale.

Verificare che non ci siano pieghe o tensioni anomale.

Chiudere il vano e avviare una stampa di prova.

4. Utilizzo Corretto del Prodotto

Utilizzare soltanto in stampanti compatibili.

Evitare l'esposizione prolungata a luce solare diretta, temperature elevate o ambienti umidi.

Non forzare l'inserimento se si percepisce resistenza.

Sostituire la vaschetta o il nastro immediatamente quando la stampante segnala esaurimento.

Conservare in luogo asciutto, tra 5 °C e 35 °C.

5. Manutenzione

Non lavare le vaschette riutilizzabili con solventi aggressivi.

Rimuovere polvere e residui con un panno asciutto e non abrasivo.

Per i nastri, evitare di toccare la superficie del ribbon per non comprometterne la qualità.

6. Avvertenze di Sicurezza (conformi a GPSR UE 2023/988)

6.1 Rischi Generali

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non ingerire parti del prodotto.

Non bruciare i nastri o le vaschette usate: possono liberare sostanze nocive.

6.2 Rischi Meccanici

Alcune parti possono presentare bordi taglienti: manipolare con attenzione.

Non inserire le mani nella stampante mentre è in funzione.

6.3 Rischi Chimici

Le vaschette possono contenere residui di inchiostro o toner irritanti:

evitare il contatto con occhi e pelle;

in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua.

6.4 Rischi Termici

Alcune parti interne della stampante possono risultare calde dopo l'uso: attendere il raffreddamento prima della sostituzione.

6.5 Uso Improprio da Evitare

Non utilizzare se visibilmente danneggiati, deformati o contaminati.

Non tentare di smontare il prodotto.

Non utilizzare prodotti diversi da quelli indicati come compatibili dal produttore.

7. Smaltimento

Smaltire i componenti esausti secondo le normative locali sui rifiuti tecnologici (RAEE).

Non gettare nel normale rifiuto domestico.

Le vaschette contenenti residui devono essere trattate come rifiuto speciale non pericoloso.

8. Garanzia e Assistenza

Il prodotto è coperto da garanzia legale secondo la normativa vigente nell'UE.

Per assistenza tecnica o richieste di compatibilità, contattare il servizio clienti del produttore fornendo:

modello della stampante,
codice del ricambio,
numero di lotto (se presente).