libximc 2.10.5

Создано системой Doxygen 1.8.1.2

Пт 8 Июн 2018 13:45:41

Оглавление

1	Биб.	лиотека libximc	1
	1.1	О продукте хітс	1
	1.2	О продукте libximc	1
2	Введ	дение	2
	2.1	О библиотеке	2
	2.2	Требования к установленному программному обеспечению	2
		2.2.1 Для сборки библиотеки	2
		2.2.2 Для использования библиотеки	3
3	Как	пересобрать библиотеку	4
	3.1	Сборка для UNIX	4
	3.2	Сборка для Linux на основе Debian	4
	3.3	Сборка для Linux на основе RedHat	4
	3.4	Сборка для Мас OS X	5
	3.5	Сборка в ОС Windows	5
	3.6	Доступ к исходным кодам	5
4	Как	использовать с	6
	4.1	Использование на С	6
		4.1.1 Visual C++	6
		4.1.2 CodeBlocks	6
		4.1.3 MinGW	6
		4.1.4 C++ Builder	7
		4.1.5 XCode	7
		4.1.6 GCC	7
	4.2	.NET	7
	4.3	Delphi	8
	4.4	Java	8
	4.5	Python	8
	4.6	MATLAB	9
	4 7	Логирование в файл	9

ОГЛАВЛЕНИЕ іі

	4.8	Требу	емые праі	а доступа	9
	4.9	Си-пр	офили .		
5	Стр	уктуры	данных		10
	5.1	Струк	тура ассе	$sories_settings_t$	
		5.1.1	Подробн	е описание	10
		5.1.2	Π оля .		
			5.1.2.1	LimitSwitchesSettings	
			5.1.2.2	$egin{aligned} ext{MagneticBrakeInfo} & \dots & \dots & \dots & \dots \end{aligned}$	
			5.1.2.3	${ m MBRatedCurrent}$	
			5.1.2.4	${ m MBRatedVoltage}$	
			5.1.2.5	MBSettings	
			5.1.2.6	MBTorque	
			5.1.2.7	TemperatureSensorInfo	
			5.1.2.8	$\Gamma { m SGrad}$	
			5.1.2.9	ΓSMax	
			5.1.2.10	$\Gamma { m SMin}$	
			5.1.2.11	rssettings	
	5.2	Струк	тура anal	g data t	
		5.2.1	Подробн	е описание	
		5.2.2	Поля .		
				A1Voltage	
				$ m A1Voltage \ ADC \dots \dots \dots \dots$	
				$ m A2Voltage \ \dots \dots \dots \dots \dots$	
			5.2.2.4	A2Voltage ADC	
			5.2.2.5	ACurrent	
				ACurrent ADC	
				31Voltage	
				B1Voltage ADC	
				32Voltage	
				32Voltage ADC	
				3Current	
				BCurrent ADC	
				FullCurrent	
				FullCurrent ADC	
				Joy	
				Joy ADC	
				L5_ADC	
				Pot	
			5.2.2.19	${ m SupVoltage}$	

ОГЛАВЛЕНИЕ

		5.2.2.20 SupVoltage_ADC	15
		5.2.2.21 Temp	15
		5.2.2.22 Temp_ADC	15
5.3	Струк	rypa brake_settings_t	15
	5.3.1	Подробное описание	15
	5.3.2	Поля	15
		5.3.2.1 BrakeFlags	15
		5.3.2.2 t1	16
		5.3.2.3 t2	16
		5.3.2.4 t3	16
		5.3.2.5 t4	16
5.4	Струк	rypa calibration_settings_t	16
	5.4.1	Подробное описание	16
	5.4.2	Поля	16
		5.4.2.1 CSS1_A	16
		5.4.2.2 CSS1_B	17
		5.4.2.3 CSS2_A	17
		5.4.2.4 CSS2_B	17
		5.4.2.5 FullCurrent_A	17
		5.4.2.6 FullCurrent_B	17
5.5	Струк	rypa calibration_t	17
	5.5.1	Подробное описание	17
5.6	Струк	rypa chart_data_t	17
	5.6.1	Подробное описание	18
	5.6.2	Поля	18
		5.6.2.1 DutyCycle	18
		5.6.2.2 Joy	18
		5.6.2.3 Pot	18
		5.6.2.4 WindingCurrentA	18
		5.6.2.5 WindingCurrentB	18
		5.6.2.6 WindingCurrentC	19
		5.6.2.7 WindingVoltageA	19
		5.6.2.8 WindingVoltageB	19
		5.6.2.9 WindingVoltageC	19
5.7		rypa command_add_sync_in_action_calb_t	19
	5.7.1	Поля	19
		5.7.1.1 Position	19
	_	5.7.1.2 Time	19
5.8		rypa command_add_sync_in_action_t	19
	5.8.1	Подробное описание	20

оглавление iv

	5.8.2	Поля	. 20
		5.8.2.1 Time	. 20
		5.8.2.2 uPosition	. 20
5.9	Струк	тура command_change_motor_t	. 20
	5.9.1	Подробное описание	. 20
5.10	Струк	тура control_settings_calb_t	. 20
	5.10.1	Поля	. 21
		5.10.1.1 Flags	. 21
		5.10.1.2 MaxClickTime 21
		5.10.1.3 MaxSpeed	. 21
		5.10.1.4 Timeout	. 21
5.11	Струк	Typa control_settings_t	. 21
	5.11.1	Подробное описание	. 21
	5.11.2	Поля	. 22
		5.11.2.1 Flags	. 22
		5.11.2.2 MaxClickTime	. 22
		5.11.2.3 MaxSpeed	. 22
		5.11.2.4 Timeout	. 22
		5.11.2.5 uDeltaPosition	. 22
		5.11.2.6 uMaxSpeed	. 22
5.12	Струк	тура controller_name_t	. 22
	5.12.1	Подробное описание	. 23
	5.12.2	Поля	. 23
		5.12.2.1 ControllerName	. 23
		5.12.2.2 CtrlFlags	
5.13		Typa ctp_settings_t	
	5.13.1	Подробное описание	. 23
	5.13.2	Поля	. 24
		5.13.2.1 CTPFlags	. 24
		5.13.2.2 CTPMinError	
5.14		тура debug_read_t	
		Подробное описание	
	5.14.2	Поля	
		5.14.2.1 DebugData	
5.15		тура debug_write_t	
		Подробное описание	
	5.15.2	Поля	
		5.15.2.1 DebugData	
5.16		тура device_information_t	
	5.16.1	Подробное описание	. 25

ОГЛАВЛЕНИЕ

	5.16.2	Поля	25
		5.16.2.1 Major	25
		5.16.2.2 Minor	26
		5.16.2.3 Release	26
5.17	Струк	тура device_network_information_t	26
	5.17.1	Подробное описание	26
5.18	Струк	тура edges_settings_calb_t	26
	5.18.1	Поля	26
		5.18.1.1 BorderFlags	26
		5.18.1.2 EnderFlags	27
		5.18.1.3 LeftBorder	27
		5.18.1.4 RightBorder	27
5.19	Струк	тура edges_settings_t	27
	5.19.1	Подробное описание	27
	5.19.2	Поля	27
		5.19.2.1 BorderFlags	27
		5.19.2.2 EnderFlags	28
		5.19.2.3 LeftBorder	28
		5.19.2.4 RightBorder	28
		5.19.2.5 uLeftBorder	28
		5.19.2.6 uRightBorder	28
5.20	Струк	тура encoder_information_t	28
	5.20.1	Подробное описание	28
	5.20.2	Поля	28
		5.20.2.1 Manufacturer	28
		5.20.2.2 PartNumber	29
5.21	Струк	Typa encoder_settings_t	29
	5.21.1	Подробное описание	29
	5.21.2	Поля	29
		5.21.2.1 EncoderSettings	29
		5.21.2.2 MaxCurrentConsumption	29
		5.21.2.3 MaxOperatingFrequency	29
		5.21.2.4 SupplyVoltageMax	30
		5.21.2.5 SupplyVoltageMin	30
5.22		тура engine_settings_calb_t	30
	5.22.1	Поля	30
		5.22.1.1 Antiplay	30
		5.22.1.2 EngineFlags	30
		5.22.1.3 MicrostepMode	30
		5.22.1.4 NomCurrent	30

ОГЛАВЛЕНИЕ vi

		5.22.1.5	Nom	Speed					 	 	 	 	 	 	 ·	31
		5.22.1.6	Nom	Voltage	e				 	 	 	 	 			31
		5.22.1.7	Step	sPerRe	v				 	 	 	 	 			31
5.23	Струк	тура engi	$\mathrm{ine}_{\mathbf{s}}$	$ettings_{_}$	_t .				 	 	 	 	 			31
	5.23.1	Подробн	юе оп	исание					 	 	 	 	 	 		31
	5.23.2	Поля .							 	 	 	 	 	 		32
		5.23.2.1	Anti	play .					 	 	 	 	 	 	 •	32
		5.23.2.2	Engi	neFlags	S				 	 	 	 	 	 	 •	32
		5.23.2.3	Micr	ostepM	ode.				 	 	 	 	 	 		32
		5.23.2.4	Nom	.Curren	t				 	 	 	 	 			32
		5.23.2.5	Nom	Speed					 	 	 	 	 	 	 ě	32
		5.23.2.6	Nom	$ m Voltag \epsilon$	e				 	 	 	 	 	 		32
		5.23.2.7	Step	${ m sPerRe}$	v				 	 	 	 	 	 		32
		5.23.2.8	uNor	${ m mSpeed}$					 	 	 	 	 	 		32
5.24	Струк	тура enty	vpe_s	ettings	_t .				 	 	 	 	 	 		33
	5.24.1	Подробн	юе оп	исание					 	 	 	 	 	 		33
	5.24.2	Π оля .							 	 	 	 	 	 		33
		5.24.2.1	Drive	erType					 	 	 	 	 	 		33
		5.24.2.2	Engi	neType					 	 	 	 	 	 	 ·	33
5.25	Струк	тура exti	o_set	$tings_t$					 	 	 	 	 	 	 ·	33
	5.25.1	Подробн	юе оп	исание					 	 	 	 	 	 		33
	5.25.2	Π оля .							 	 	 	 	 	 	 •	34
		5.25.2.1	EXT	'IOMod	leFla	gs .			 	 	 	 	 	 	 •	34
		5.25.2.2	EXT	'IOSetu	pFla	gs .			 	 	 	 	 	 	 ė	34
5.26	Струк	тура feed	lback_	$_{ m setting}$	gs_t				 	 	 	 	 	 	 •	34
	5.26.1	Подробн	юе оп	исание					 	 	 	 	 	 	 •	34
	5.26.2	Поля .							 	 	 	 	 	 	 ٠	34
		5.26.2.1	Cour	ntsPerT	urn .				 	 	 	 	 	 	 ė	34
		5.26.2.2	Feed	backFla	ags .				 	 	 	 	 	 	 ė	35
		5.26.2.3	Feed	backTy	pe .				 	 	 	 	 	 	 ė	35
		5.26.2.4	IPS						 	 	 	 	 	 	 ٠	35
5.27	Струк	тура gear	r_info	ormatio	n_t		٠.	٠.	 	 	 	 	 ٠.	 		35
	5.27.1	Подробн	юе оп	исание					 	 	 	 	 	 	 •	35
	5.27.2	Поля .							 	 	 	 	 	 	 •	35
		5.27.2.1	Man	ufactur	er				 	 	 	 	 	 	 ė	35
		5.27.2.2	Part	Numbe	r				 	 	 	 	 	 	 ė	35
5.28		тура gear	_	_												35
		Подробн														36
	5.28.2	Поля .														36
		5.28.2.1	Effic	iency .					 	 	 	 	 	 		36

ОГЛАВЛЕНИЕ vii

		5.28.2.2	Iı	npu	$_{ m tIner}$	$_{ m tia}$. 30	6
		5.28.2.3	N	Лах	Outp	utF	3acl	klas	h.					 	 					. 30	б
		5.28.2.4	R	{ate	dInp	utS	pee	$_{ m ed}$. 30	6
		5.28.2.5	R	{ate	dInp	$\mathrm{ut}\mathrm{T}$	orq	ue						 	 					. 3'	7
		5.28.2.6	R	€edτ	ıctioı	ıIn								 	 					. 3'	7
		5.28.2.7	R	€edτ	ıctioı	ıOı	ıt							 						. 3'	7
5.29	Структ	гура get_	_p	osit	ion_	$_{ m cal}$	b_1	t .				 ·		 	 				 •	. 3'	7
	5.29.1	Поля .												 	 					. 3'	7
		5.29.1.1	E	lncF	Positi	on						 ·		 	 				 •	. 3'	7
		5.29.1.2	P	osit	ion .									 	 					. 3'	7
5.30	Структ	rypa get_	_p	osit	ion_	t								 	 					. 3'	7
	5.30.1	Подробн	ноє	е оп	исан	ие								 						. 38	8
	5.30.2	Поля .												 	 				 ٠	. 38	8
		5.30.2.1	E	IncF	Positi	on						 ·		 	 				 •	. 38	8
		5.30.2.2	u	Pos	ition									 					 •	. 38	8
5.31	Структ	rypa glob	bal	lly_	uniq	ue_{-}	_ide	entif	ier	$_{-}^{\mathbf{t}}$				 			٠		 ٠	. 38	3
	5.31.1	Подробн	ноє	э оп	исан	ие								 					 •	. 38	3
	5.31.2	Поля .										 ٠	•	 			•		 ٠	. 38	3
		5.31.2.1		_	_																
		5.31.2.2																			
		5.31.2.3		-	-																
		5.31.2.4		_	_																
5.32		rypa hall			_			_	_												
		Подробн																			
		Поля .																			
		5.32.2.1																			
.		5.32.2.2																			
5.33		rypa hall						-													
		Подробн																			
	5.33.2				 C																
					Curre				-												
		5.33.2.2			_		_	_													
		5.33.2.3 5.33.2.4			-		_														
5 34		5.55.2.4 гура hom																			
0.04		гура поп. Поля			_																
		5.34.1.1																			
		5.34.1.2																			
		5.34.1.3																			
		5.34.1.4			•																

ОГЛАВЛЕНИЕ viii

5.35	Струк	rypa home_settings_t	41
	5.35.1	Подробное описание	41
	5.35.2	Поля	42
		5.35.2.1 FastHome	42
		5.35.2.2 HomeDelta	42
		5.35.2.3 HomeFlags	42
		5.35.2.4 SlowHome	42
		5.35.2.5 uFastHome	42
		5.35.2.6 uHomeDelta	42
		5.35.2.7 uSlowHome	42
5.36	Струк	rypa init_random_t	42
	5.36.1	Подробное описание	43
	5.36.2	Поля	43
		$5.36.2.1 \hspace{0.2cm} \mathrm{key} \hspace{0.2cm} \ldots 0.2c$	43
5.37	Струк	$ ext{rypa joystick_settings_t}$	43
	5.37.1	Подробное описание	43
	5.37.2	Поля	44
		$5.37.2.1 DeadZone \dots \dots$	44
		5.37.2.2 ExpFactor	44
		5.37.2.3 JoyCenter	44
		5.37.2.4 JoyFlags	44
		5.37.2.5 JoyHighEnd 	44
		$5.37.2.6 JoyLowEnd \ \dots $	44
5.38	Струк	rypa measurements_t	44
	5.38.1	Подробное описание	44
	5.38.2	Поля	45
		5.38.2.1 Error	45
		5.38.2.2 Length	45
		5.38.2.3 Speed	45
5.39	Струк	rypa motor_information_t	45
	5.39.1	Подробное описание	45
	5.39.2	Поля	45
		$5.39.2.1 Manufacturer \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	45
		5.39.2.2 PartNumber	45
5.40	Струк	rypa motor_settings_t	46
	5.40.1	Подробное описание	47
	5.40.2	Поля	47
		5.40.2.1 DetentTorque 	47
		5.40.2.2 MaxCurrent	47
		$5.40.2.3 MaxCurrentTime \qquad . \qquad $	47

ОГЛАВЛЕНИЕ іх

	5.40	.2.4	. 1	M	axS	реє	ed								 		 		 			 		47
	5.40	.2.5	I	M	ech	anio	call	Γim	ıeC	on	sta	$_{ m nt}$			 		 		 			 		47
	5.40	.2.6	I	M	oto	rТy	ре								 		 		 			 		47
	5.40	.2.7	ľ	No	ъLо	ad(Cur	ren	t						 		 		 			 		48
	5.40	.2.8	I	No	ъLо	adS	pe	ed							 		 		 			 		48
	5.40	.2.9	1	No	omi	nal	Cur	rer	ıt						 		 		 			 		48
	5.40	.2.10	0 1	No	omi	nal	Pov	ver							 		 		 			 		48
	5.40	.2.1	1 1	No	omi	nal	Spe	ed							 		 		 			 		48
	5.40	.2.12	2 1	No	omi	nal'	Tor	que	э.						 		 		 			 		48
	5.40	.2.13	3 1	No	omi	naľ	Vol	tag	e						 		 		 			 		48
		.2.14																						48
	5.40	.2.1	5 I	Po	oles										 		 		 			 		48
	5.40	.2.16	6 I	R	otor	Ine	rtia	ı .	•						 		 		 			 		48
		.2.1		_																				49
		.2.18																						49
		.2.19																						49
	5.40	.2.20	0 7	To	orqu	ıеС	ons	tan	ıt						 		 		 			 		49
		.2.2																						49
		.2.22																						49
5.41	Структура																							49
	5.41.1 Пол																							50
		.1.1																						50
		.1.2			_																			50
		.1.3																						50
	5.41	.1.4		Sp	eed	1 .			•				٠	 ٠	 		 		 	٠		 		50
5.42	Структура	mo	ve	e_	sett	ing	gs_	t.	٠						 		 		 			 		50
	5.42.1 Под	робі	юно	эe	ОПІ	1cai	ние		٠						 	٠	 	٠	 			 		50
	5.42.2 Пол	R.							•				٠		 		 		 	٠		 		51
	5.42	.2.1	I	Ac	cel				•						 		 		 			 		51
		.2.2																						51
		.2.3																						51
		.2.4		Ī																				51
		.2.5				_	_																	51
		.2.6			_																			51
5.43	Структура																							51
	5.43.1 Под	•																						51
	5.43.2 Пол																							52
		.2.1																						52
5.44	Структура	_																						52
	5.44.1 Под	робі	НО	oe	ОПІ	1cai	ние		•		•				 		 	•	 			 		52

ОГЛАВЛЕНИЕ

5.45	Струк	тура роw	wer	_se	ttings	_t .		 	 	 •	 	 	 	 		 	52
	5.45.1	Подробн	но€	е оп	исани	те		 	 		 	 	 	 		 	53
	5.45.2	Поля .						 	 		 	 	 	 		 	53
		5.45.2.1	C	Jurre	entSe	${ m tTim}$	ıe	 	 	 •	 	 	 	 		 	53
		5.45.2.2	C	Jurr	Redu	${ m ctDe}$	lay		 		 	 	 	 		 	53
		5.45.2.3	Н	Iold	Curre	nt .		 	 	 •	 	 	 	 		 	53
		5.45.2.4	P	' owe	rFlag	S		 	 		 	 	 	 		 	53
		5.45.2.5	P	' owe	rOffI	elay		 	 		 	 	 	 		 	53
5.46	Струк	тура secu	ure	e_se	ttings	s_t .		 	 		 	 	 	 		 	53
	5.46.1	Подробн	ноє	е оп:	исани	те		 	 		 	 	 	 		 	54
	5.46.2	Π оля .						 	 		 	 	 	 		 	54
		5.46.2.1	C	Critic	calIpv	vr .		 	 	 ٠	 	 	 	 		 	54
		5.46.2.2	C	Critic	calIus	b		 	 	 ٠	 	 	 	 		 	54
		5.46.2.3	C	Critic	calUp	wr .		 	 	 •	 	 	 	 		 	54
		5.46.2.4	C	Critic	calUu	sb .		 	 		 	 	 	 		 	54
		5.46.2.5	F	lags				 	 	 •	 	 	 	 		 	54
		5.46.2.6	L	Jwo	Jpwr(Off .		 	 		 	 	 	 		 	54
		5.46.2.7	N	/Iinii	numl	Jusb		 	 		 	 	 	 		 	55
5.47	Струк	тура seri	$\operatorname{ial}_{_}$	_ nu	mber	_t .		 	 	 •	 	 	 	 		 	55
	5.47.1	Подробн	ноє	э оп:	исани	те		 	 	 •	 	 	 	 	•	 	55
	5.47.2	Поля .						 	 	 •	 	 	 	 	•	 	55
		5.47.2.1	K	Cey				 	 	 •	 	 	 	 	•	 	55
		5.47.2.2															55
		5.47.2.3															55
		5.47.2.4	R	telea	ıse .			 	 	 •	 	 	 	 	•	 	55
		5.47.2.5	\mathbf{S}	N .				 	 	 ٠	 	 	 	 		 	56
5.48		Typa set_			_	_											56
	5.48.1	Поля .															56
		5.48.1.1	E	lncР	'ositic	n.		 	 	 •	 	 	 	 	•	 	56
		5.48.1.2			_												56
		5.48.1.3															56
5.49		тура set_			_												56
		Подробн															56
	5.49.2	Поля .															57
		5.49.2.1															57
		5.49.2.2			_												57
		5.49.2.3															57
5.50		тура stag				_											57
		Подробн															57
	5.50.2	Поля .						 	 		 	 	 	 		 	57

ОГЛАВЛЕНИЕ хі

5	5.50.2.1 M	anufacturer .			 	 	 	 	57
5	5.50.2.2 Pa	artNumber .			 	 	 	 	57
5.51 Структу	ypa stage_	$\mathrm{name_t}$			 	 	 	 	58
5.51.1 I	Подробное	описание			 	 	 	 	58
5.51.2 I	Поля .				 	 	 	 	58
5	5.51.2.1 Po	$_{ m sitionerName}$. 58
5.52 Структу	ypa stage_	settings_t .			 	 	 	 	58
5.52.1 I	Подробное	описание			 	 	 	 	59
5.52.2 I	Поля .				 	 	 	 	59
5	5.52.2.1 Ho	orizontal Load	Capacity		 	 	 	 	59
5	5.52.2.2 Le	${ m eadScrewPitch}$			 	 	 	 	59
5	5.52.2.3 M	$\operatorname{axCurrent}\operatorname{Cor}$	$_{ m isumption}$	1	 	 	 	 	59
5	5.52.2.4 M	axSpeed			 	 	 	 	59
5	5.52.2.5 Su	$\operatorname{ipplyVoltageN}$	Iax		 	 	 	 	59
5	5.52.2.6 Su	$\operatorname{ipplyVoltageN}$	Iin		 	 	 	 	59
5	5.52.2.7 Tr	avelRange .			 	 	 	 	59
5	5.52.2.8 Uı	nits			 	 	 	 	59
5	5.52.2.9 V€	$\operatorname{erticalLoadCa}$	pacity .		 	 	 	 	60
5.53 Структу	ypa status_	_calb_t			 	 	 	 	60
5.53.1 I	Поля				 	 	 	 	60
5	5.53.1.1 Cr	${ m ndBufFreeSpace}$	ice		 	 	 	 	60
5	5.53.1.2 Cu	ırPosition			 	 	 	 	61
5	5.53.1.3 Cu	ırSpeed			 	 	 	 	61
5	5.53.1.4 Cu	ırT			 	 	 	 	61
5	5.53.1.5 Er	ncPosition			 	 	 	 	61
5	5.53.1.6 Er	ncSts			 	 	 	 	61
5	5.53.1.7 Fl	$ags \dots \dots$			 	 	 	 	61
5	5.53.1.8 GI	PIOFlags			 	 	 	 	61
5	5.53.1.9 Ip	wr			 	 	 	 	61
5	5.53.1.10 Iu	sb			 	 	 	 	61
5	5.53.1.11 M	oveSts			 	 	 	 	61
5	5.53.1.12 M	vCmdSts			 	 	 	 	61
5	5.53.1.13 PV	WRSts			 	 	 	 	62
5	5.5 <mark>3</mark> .1.14 U _I	owr			 	 	 	 	62
5	5.5 <mark>3</mark> .1.15 Uı	ısb			 	 	 	 	62
5	5.53.1.16 W	indSts			 	 	 	 	62
5.54 Структу	ypa status_	_t			 	 	 	 	62
5.54.1 I	Подробное	описание			 	 	 	 	63
5.54.2 I	Поля				 	 	 	 	63
5	5.54.2.1 Cr	${ m ndBufFreeSpa}$	ice		 	 	 	 	63

ОГЛАВЛЕНИЕ хіі

	5.54.2.2 CurPosition	63
	5.54.2.3 CurSpeed	63
	5.54.2.4 CurT	63
	5.54.2.5 EncPosition	63
	5.54.2.6 EncSts	63
	5.54.2.7 Flags	64
	5.54.2.8 GPIOFlags	64
	5.54.2.9 Ipwr	64
	5.54.2.10 Iusb	64
	5.54.2.11 MoveSts	64
	5.54.2.12 MvCmdSts	64
	5.54.2.13 PWRSts	64
	5.54.2.14 uCurPosition	64
	5.54.2.15 uCurSpeed	64
	5.54.2.16 Upwr	64
	5.54.2.17 Uusb	64
	5.54.2.18 WindSts	64
5.55 Стру	ктура sync_in_settings_calb_t	65
5.55.	. Поля	65
	5.55.1.1 ClutterTime	65
	5.55.1.2 Position	65
	5.55.1.3 Speed	65
		65
5.56 Стру	ктура sync_in_settings_t	65
5.56.	Подробное описание	66
5.56.	Р. Поля	66
	5.56.2.1 ClutterTime	66
	5.56.2.2 Speed	66
	5.56.2.3 SyncInFlags	66
	5.56.2.4 uPosition	66
	5.56.2.5 uSpeed	66
5.57 Стру	ктура sync_out_settings_calb_t	66
5.57.	Поля	67
	5.57.1.1 Accuracy	67
	5.57.1.2 SyncOutFlags	67
	5.57.1.3 SyncOutPeriod	67
		67
	** *	67
	r væ	67
5.58.	Р. Поля	68

ОГЛАВЛЕНИЕ

			5.58.2.1	Accuracy	68
			5.58.2.2	SyncOutFlags	68
			5.58.2.3	SyncOutPeriod	68
			5.58.2.4	SyncOutPulseSteps	68
			5.58.2.5	uAccuracy	68
	5.59	Струк	тура uart	t_settings_t	68
		5.59.1	Подробн	ное описание	68
		5.59.2	Поля .		68
			5.59.2.1	UARTSetupFlags	68
6	Фай.				69
U	Фан. 6.1		vime h		69
	0.1	6.1.1		ное описание	92
		6.1.2		5I	92
		0.1.2	6.1.2.1	ALARM ON DRIVER OVERHEATING	92
			6.1.2.2	BORDER_IS_ENCODER	92
			6.1.2.3	BORDER_STOP_LEFT	93
			6.1.2.4	BORDER_STOP_RIGHT	93
			6.1.2.5	BORDERS SWAP MISSET DETECTION	93
			6.1.2.6	BRAKE ENABLED	93
			6.1.2.7	BRAKE_ENG_PWROFF	93
			6.1.2.8	CONTROL BTN LEFT PUSHED OPEN	93
			6.1.2.9	CONTROL BTN RIGHT PUSHED OPEN	93
			6.1.2.10	CONTROL MODE BITS	93
			6.1.2.11	CONTROL MODE JOY	93
				CONTROL MODE LR	93
				CONTROL MODE OFF	93
				CTP ALARM ON ERROR	93
				CTP BASE	94
				CTP ENABLED	94
				CTP ERROR CORRECTION	94
				DRIVER TYPE DISCRETE FET	94
				DRIVER TYPE EXTERNAL	94
				DRIVER_TYPE_INTEGRATE	94
				EEPROM_PRECEDENCE	94
				ENC STATE ABSENT	94
				ENC_STATE_MALFUNC	94
				ENC_STATE_OK	94
				ENC_STATE_REVERS	94
			6.1.2.26	ENC_STATE_UNKNOWN	94

ОГЛАВЛЕНИЕ хіч

6.1.2.27	ENDER_SW1_ACTIVE_LOW
6.1.2.28	ENDER_SW2_ACTIVE_LOW
6.1.2.29	ENDER_SWAP
6.1.2.30	ENGINE_ACCEL_ON
6.1.2.31	ENGINE_ANTIPLAY
6.1.2.32	ENGINE_CURRENT_AS_RMS
6.1.2.33	ENGINE_LIMIT_CURR 95
6.1.2.34	ENGINE_LIMIT_RPM
6.1.2.35	ENGINE_LIMIT_VOLT
6.1.2.36	ENGINE_MAX_SPEED
6.1.2.37	ENGINE_REVERSE
6.1.2.38	ENGINE_TYPE_2DC
6.1.2.39	ENGINE_TYPE_BRUSHLESS
6.1.2.40	ENGINE_TYPE_DC
6.1.2.41	ENGINE_TYPE_NONE
6.1.2.42	ENGINE_TYPE_STEP
6.1.2.43	ENGINE_TYPE_TEST
6.1.2.44	ENUMERATE_PROBE
6.1.2.45	EXTIO_SETUP_INVERT96
6.1.2.46	EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM
6.1.2.47	EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS
6.1.2.48	EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME 97
6.1.2.49	EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR 97
6.1.2.50	EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP
6.1.2.51	EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF 97
6.1.2.52	EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP
6.1.2.53	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM
6.1.2.54	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS
6.1.2.55	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_FOUND
6.1.2.56	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON
6.1.2.57	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING 97
6.1.2.58	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF 98
6.1.2.59	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON
6.1.2.60	EXTIO_SETUP_OUTPUT
6.1.2.61	FEEDBACK_EMF
6.1.2.62	FEEDBACK_ENC_REVERSE
6.1.2.63	FEEDBACK_ENC_TYPE_AUTO
6.1.2.64	FEEDBACK_ENC_TYPE_BITS 98
	FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL
6.1.2.66	FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED

ОГЛАВЛЕНИЕ

	98
6.1.2.68 FEEDBACK_NONE	98
6.1.2.69 HOME_DIR_FIRST	98
6.1.2.70 HOME_DIR_SECOND	9
6.1.2.71 HOME_HALF_MV	9
6.1.2.72 HOME_MV_SEC_EN	9
6.1.2.73 HOME_STOP_FIRST_BITS	9
6.1.2.74 HOME_STOP_FIRST_LIM	9
6.1.2.75 HOME_STOP_FIRST_REV	99
6.1.2.76 HOME_STOP_FIRST_SYN	99
6.1.2.77 HOME_STOP_SECOND_BITS	99
6.1.2.78 HOME_STOP_SECOND_LIM	99
6.1.2.79 HOME_STOP_SECOND_REV	99
6.1.2.80 HOME_STOP_SECOND_SYN	99
	99
6.1.2.82 JOY_REVERSE	0(
6.1.2.83 LOW_UPWR_PROTECTION	
6.1.2.84 LS_SHORTED	0(
6.1.2.85 MICROSTEP_MODE_FRAC_128	
6.1.2.86 MICROSTEP_MODE_FRAC_16	
6.1.2.87 MICROSTEP_MODE_FRAC_2	0(
6.1.2.88 MICROSTEP_MODE_FRAC_256	0(
6.1.2.89 MICROSTEP_MODE_FRAC_32	0(
6.1.2.90 MICROSTEP_MODE_FRAC_4	0(
6.1.2.91 MICROSTEP_MODE_FRAC_64	0(
6.1.2.92 MICROSTEP_MODE_FRAC_8	0(
6.1.2.93 MICROSTEP_MODE_FULL	
6.1.2.94 MOVE_STATE_ANTIPLAY	
6.1.2.95 MOVE_STATE_MOVING)1
6.1.2.96 MOVE_STATE_TARGET_SPEED	
6.1.2.97 MVCMD_ERROR	
6.1.2.98 MVCMD_HOME	
6.1.2.99 MVCMD_LEFT	
6.1.2.100 MVCMD_LOFT	
6.1.2.101 MVCMD_MOVE	
6.1.2.102 MVCMD_MOVR	
6.1.2.103 MVCMD_NAME_BITS)1
6.1.2.104 MVCMD_RIGHT	
6.1.2.105 MVCMD_RUNNING	
6.1.2.106 MVCMD_SSTP)2

ОГЛАВЛЕНИЕ хvi

6.1.2.107 MVCMD_STOP
6.1.2.108 MVCMD_UKNWN
6.1.2.109 POWER_OFF_ENABLED
6.1.2.110 POWER_REDUCT_ENABLED
6.1.2.111 POWER_SMOOTH_CURRENT
6.1.2.112 PWR_STATE_MAX
6.1.2.113 PWR_STATE_NORM
6.1.2.114 PWR_STATE_OFF
6.1.2.115 PWR_STATE_REDUCT
6.1.2.116 PWR_STATE_UNKNOWN
6.1.2.117 REV_SENS_INV
6.1.2.118 SETPOS_IGNORE_ENCODER
6.1.2.119 SETPOS_IGNORE_POSITION
6.1.2.120 STATE_ALARM
6.1.2.121 STATE_BORDERS_SWAP_MISSET
6.1.2.122 STATE_BRAKE
6.1.2.123 STATE_BUTTON_LEFT
6.1.2.124 STATE_BUTTON_RIGHT
6.1.2.125 STATE_CONTR
6.1.2.126 STATE_CONTROLLER_OVERHEAT
6.1.2.127 STATE_CTP_ERROR
6.1.2.128 STATE_CURRENT_MOTOR0
6.1.2.129 STATE_CURRENT_MOTOR1
6.1.2.130 STATE_CURRENT_MOTOR2
6.1.2.131 STATE_CURRENT_MOTOR3
6.1.2.132 STATE_CURRENT_MOTOR_BITS
6.1.2.133 STATE_DIG_SIGNAL
6.1.2.134 STATE_EEPROM_CONNECTED
6.1.2.135 STATE_ENC_A
6.1.2.136 STATE_ENC_B
6.1.2.137 STATE_ERRC
6.1.2.138 STATE_ERRD
6.1.2.139 STATE_ERRV
6.1.2.140 STATE_GPIO_LEVEL
6.1.2.141 STATE_GPIO_PINOUT
6.1.2.142 STATE_LEFT_EDGE
6.1.2.143 STATE_LOW_USB_VOLTAGE
6.1.2.144 STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT
6.1.2.145 STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE
6.1.2.146 STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT

ОГЛАВЛЕНИЕ хvii

6.1.2.147 STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE	105
6.1.2.148 STATE_POWER_OVERHEAT	105
6.1.2.150 STATE_RIGHT_EDGE	105
6.1.2.151 STATE_SECUR	105
6.1.2.152 STATE_SYNC_INPUT	106
6.1.2.154 SYNCIN_ENABLED	106
6.1.2.156 SYNCOUT_ENABLED	106
6.1.2.157 SYNCOUT_IN_STEPS	106
6.1.2.158 SYNCOUT_INVERT	106
——————————————————————————————————————	
6.1.2.161 SYNCOUT_ONSTOP	106
6.1.2.162 SYNCOUT_STATE	106
6.1.2.171 WIND_B_STATE_OK	107
6.1.2.172 WIND_B_STATE_UNKNOWN	107
6.1.2.173 XIMC_API	107
Гипы	107
6.1.3.1 logging_callback_t	107
Функции	108
6.1.4.1 close_device	108
6.1.4.2 command_add_sync_in_action	108
6.1.4.3 command_change_motor	108
6.1.4.4 command_clear_fram	108
6.1.4.5 command_eeread_settings	108
6.1.4.6 command_eesave_settings	109
6.1.4.7 command_home	109
6.1.4.8 command_homezero	109
6.1.4.9 command_left	110
6.1.4.10 command_loft	110
	6.1.2.148 STATE_POWER_OVERHEAT 6.1.2.149 STATE_REV_SENSOR 6.1.2.150 STATE_RIGHT_EDGE 6.1.2.151 STATE_SECUR 6.1.2.152 STATE_SYNC_INPUT 6.1.2.153 STATE_SYNC_OUTPUT 6.1.2.154 SYNCIN_ENABLED 6.1.2.155 SYNCIN_ENABLED 6.1.2.156 SYNCOUT_ENABLED 6.1.2.157 SYNCOUT_ENABLED 6.1.2.157 SYNCOUT_IN_STEPS 6.1.2.158 SYNCOUT_IN_STEPS 6.1.2.159 SYNCOUT_ONPERIOD 6.1.2.160 SYNCOUT_ONSTART 6.1.2.161 SYNCOUT_ONSTOP 6.1.2.162 SYNCOUT_STATE 6.1.2.163 TS_TYPE_BITS 6.1.2.164 UART_PARITY_BITS 6.1.2.165 WIND_A_STATE_ABSENT 6.1.2.166 WIND_A_STATE_MALPUNC 6.1.2.167 WIND_A_STATE_MALPUNC 6.1.2.168 WIND_A_STATE_MALPUNC 6.1.2.169 WIND_B_STATE_NALFUNC 6.1.2.170 WIND_B_STATE_NALFUNC 6.1.2.171 WIND_B_STATE_NALFUNC 6.1.2.172 WIND_B_STATE_OK 6.1.2.173 XIMC_API THINS 6.1.3.1 logging_callback_t Φyhkmuu 6.1.4.1 close_device 6.1.4.2 command_add_sync_in_action 6.1.4.3 command_change_motor 6.1.4.4 command_clear_fram 6.1.4.5 command_ererad_settings 6.1.4.7 command_home 6.1.4.8 command_home 6.1.4.9 command_left

ОГЛАВЛЕНИЕ хviii

6.1.4.11	command_move
6.1.4.12	command_movr
6.1.4.13	command_power_off
6.1.4.14	command_read_robust_settings
6.1.4.15	command_read_settings
6.1.4.16	command_reset
6.1.4.17	command_right
6.1.4.18	command_save_robust_settings
6.1.4.19	command_save_settings
6.1.4.20	command_sstp
6.1.4.21	command_start_measurements
6.1.4.22	command_stop
6.1.4.23	command_update_firmware
6.1.4.24	command_wait_for_stop
6.1.4.25	command_zero
6.1.4.26	enumerate_devices
6.1.4.27	free_enumerate_devices
6.1.4.28	get_accessories_settings
6.1.4.29	get_analog_data
6.1.4.30	get_bootloader_version
6.1.4.31	get_brake_settings
6.1.4.32	get_calibration_settings
6.1.4.33	get_chart_data
6.1.4.34	get_control_settings
6.1.4.35	get_controller_name
6.1.4.36	get_ctp_settings
6.1.4.37	get_debug_read
6.1.4.38	get_device_count
6.1.4.39	get_device_information
6.1.4.40	get_device_name
6.1.4.41	get_edges_settings
6.1.4.42	get_encoder_information
6.1.4.43	get_encoder_settings
6.1.4.44	get_engine_settings
6.1.4.45	get_entype_settings
6.1.4.46	get_enumerate_device_controller_name
6.1.4.47	$get_enumerate_device_information \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $
6.1.4.48	${\tt get_enumerate_device_network_information} $
6.1.4.49	get_enumerate_device_serial
6.1.4.50	get_enumerate_device_stage_name

ОГЛАВЛЕНИЕ

6.1.4.51	get_extio_settings
6.1.4.52	get_feedback_settings
6.1.4.53	get_firmware_version
6.1.4.54	get_gear_information
6.1.4.55	get_gear_settings
6.1.4.56	get_globally_unique_identifier
6.1.4.57	get_hallsensor_information
6.1.4.58	get_hallsensor_settings
6.1.4.59	get_home_settings
6.1.4.60	get_init_random
6.1.4.61	get_joystick_settings
6.1.4.62	get_measurements
6.1.4.63	get_motor_information
6.1.4.64	get_motor_settings
6.1.4.65	get_move_settings
6.1.4.66	get_nonvolatile_memory
6.1.4.67	get_pid_settings
6.1.4.68	get_position
6.1.4.69	get_power_settings
6.1.4.70	get_secure_settings
6.1.4.71	get_serial_number
6.1.4.72	get_stage_information
6.1.4.73	get_stage_name
6.1.4.74	get_stage_settings
6.1.4.75	get_status
6.1.4.76	get_status_calb
6.1.4.77	get_sync_in_settings
6.1.4.78	get_sync_out_settings
6.1.4.79	get_uart_settings
6.1.4.80	goto_firmware
6.1.4.81	has_firmware
6.1.4.82	logging_callback_stderr_narrow
6.1.4.83	logging_callback_stderr_wide
6.1.4.84	msec_sleep
6.1.4.85	open_device
6.1.4.86	probe_device
6.1.4.87	service_command_updf
6.1.4.88	set_accessories_settings
6.1.4.89	set_bindy_key
6.1.4.90	set_brake_settings

ОГЛАВЛЕНИЕ

6.1.4.91 set_calibration_settings
6.1.4.92 set_control_settings
6.1.4.93 set_controller_name
6.1.4.94 set_ctp_settings
6.1.4.95 set_debug_write
6.1.4.96 set_edges_settings
$6.1.4.97 \hspace{0.2cm} set_encoder_information \hspace{0.2cm} . $
6.1.4.98 set_encoder_settings
6.1.4.99 set_engine_settings
$6.1.4.100 \; \mathrm{set_entype_settings} \; \ldots \; \ldots \; \ldots \; 131$
6.1.4.101 set_extio_settings
6.1.4.102 set_feedback_settings
6.1.4.103 set_gear_information
6.1.4.104 set_gear_settings
$6.1.4.105 \; \mathrm{set_hallsensor_information} \; \ldots \; $
6.1.4.106 set_hallsensor_settings
6.1.4.107 set_home_settings
6.1.4.108 set_joystick_settings
6.1.4.109 set_logging_callback
6.1.4.110 set_motor_information
6.1.4.111 set_motor_settings
6.1.4.112 set_move_settings
6.1.4.113 set_nonvolatile_memory
6.1.4.114 set_pid_settings
6.1.4.115 set_position
6.1.4.116 set_power_settings
6.1.4.117 set_secure_settings
6.1.4.118 set_serial_number
6.1.4.119 set_stage_information
6.1.4.120 set_stage_name
6.1.4.121 set_stage_settings
6.1.4.122 set_sync_in_settings
6.1.4.123 set_sync_out_settings
6.1.4.124 set _ uart _ settings
6.1.4.125 write_key
6.1.4.126 ximc_fix_usbser_sys
6.1.4.127 ximc version

Глава 1

Библиотека libximc

Документация для библиотеки libximc.

Libximc - кроссплатформенная библиотека для работы с контроллерами ximc 8SMC4 и 8SMC5.

Полная документация по контроллерам хітс доступна по ссылке

Полная документация по API libximc доступна на странице ximc.h.

1.1 О продукте хітс

Мы предлагаем недорогой ультра-компактный сервопривод с интерфейсом USB для шаговых двигателей с внешним питанием. Забудьте о громоздких и дорогих сервоприводах! Теперь для работы вам понадобятся: шаговый двигатель, контроллер, USB кабель и практически любой внешний стабилизированный источник питания. И все! Не нужно никакого активного охлаждения. Плата контроллера по размеру не превосходит блокнот или сотовый телефон, так что вы можете положить его прямо на рабочий стол, не прибегая к монтажу. Контроллер может работать со всеми компактными шаговыми двигателями с током обмотки до 3 A, без обратной связи, а так же с шаговыми двигателями, оснащенными энкодером в цепи обратной связи, в том числе линейным энкодером на позиционере. Разъем для мотора на контроллере соответствует разъему, который использует компания Standa, и подходит для всех позиционеров Standa. USB соединение обеспечивает легкость подключения и простоту работы с компьютером. Несколько контроллеров могут быть подключены к одному компьютеру через несколько USB-портов или с помощью специальной объединительной платы, поставляемой в составе многоосных систем. Контроллер совместим практически со всеми операционными системами (Windows, Mac OS X, Linux и т. д.).

1.2 О продукте libximc

Спасибо, что вы выбрали мультиплатформенную библиотеку XIMC! Этот документ содержит всю необходимую информацию о библиотеке XIMC. Она использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми под ОС, в том числе Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Linux, Mac OS X. Библиотека XIMC поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается.

Пожалуйста, прочитайтие Введение для начала работы с библиотекой.

Для того, чтобы использовать libximc в проекте, ознакомьтесь со страницей Как использовать с...

Глава 2

Введение

21 О библиотеке

Спасибо, что вы выбрали мультиплатформенную библиотеку XIMC! Этот документ содержит всю необходимую информацию о библиотеке XIMC. Она использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми под ОС, в том числе Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Linux, Mac OS X. Библиотека XIMC поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается.

2.2 Требования к установленному программному обеспечению

2.2.1 Для сборки библиотеки

Для Windows:

- Windows 2000 или старше, 64-битная система (если планируется собирать обе архитектуры) или 32-битная система
- Microsoft Visual C++ 2013 или старше
- cygwin c tar, bison, flex, curl
- 7z

Для Linux:

- 64-битная и/или 32-битная система
- gcc 4 или новее
- стандартные autotools: autoconf, autoheader, aclocal, automake, autoreconf, libtool
- gmake
- doxygen для сборки документации
- LaTeX distribution (teTeX or texlive) для сборки документации
- flex 2.5.30+
- bison

• mercurial (для сборки версии для разработки из hg)

Для Mac OS X:

- XCode 4
- doxygen
- mactex
- · autotools
- mercurial (для сборки версии для разработки из hg)

Для зависимость от mercurial. При использовании mercurial включите расширение 'purge' путем добавления в \sim /.hgrc следующих строк:

```
[extensions]
hgext.purge=
```

2.2.2 Для использования библиотеки

Поддерживаемые операционные системы (32 и 64 бита) и требования к окружению:

- Mac OS X 10.6
- Windows 2000 или старше
- Autotools-совместимый unix. Библиотека устанавливается из бинарного вида.
- Linux на основе debian 32 и 64 бита. DEB собирается на Debian Squeeze 7
- Linux на основе debian ARM. DEB собирается кросс-компилятором на Ubuntu 14.04
- Linux на основе rpm. RPM собирается на OpenSUSE 12
- Java 7 64 бит или 32 бит
- .NET 2.0 (только 32 бит)
- Delphi (только 32 бит)

Требования сборки:

- Windows: Microsoft Visual C++ 2013 или mingw (в данный момент не поддерживается)
- UNIX: gcc 4, gmake
- Mac OS X: XCode 4
- JDK 7

Глава 3

Как пересобрать библиотеку

3.1 Сборка для UNIX

Обобщенная версия собирается обычными autotools.

./build.sh lib

Собранные файлы (библиотека, заголовочные файлы, документация) устанавливаются в локальную директорию ./dist/local. Это билд для разработчика. Иногда необходимо указать дополнительные параметры командной строки для вашей системы. Проконсультируйтесь с последующими параграфами.

3.2 Сборка для Linux на основе Debian

Требования: 64-битная или 32-битная система на основе debian, ubuntu Примерный набор пакетов: gcc, autotools, autoconf, libtool, dpkg-dev, flex, bison, doxygen, texlive, mercurial Полный набор пакетов: apt-get install ruby1.9.1 debhelper vim sudo g++ mercurial git curl make cmake autotools-dev automake autoconf libtool default-jre-headless default-jdk openjdk-6-jdk dpkg-dev lintian texlive texlive-latex-extra texlive-lang-cyrillic dh-autoreconf hardening-wrapper bison flex doxygen lsb-release pkg-config check Для кросс-компиляции ARM установите gcc-arm-linux-gnueabihf из вашего инструментария ARM.

Необходимо соблюдать парность архитектуры библиотеки и системы: 64-битная библиотека может быть собрана только на 64-битной системе, а 32-битная - только на 32-битной. Библиотека под ARM собирается кросс-компилятором gcc-arm-linux-gnueabihf.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$./build.sh libdeb

Для библиотеки ARM замените 'libdeb' на 'libdebarm'.

Пакеты располагаются в ./ximc/deb, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

3.3 Сборка для Linux на основе RedHat

Требования: 64-битная система на основе redhat (Fedora, Red Hat, SUSE)

Примерный набор пакетов: gcc, autotools, autoconf, libtool, flex, bison, doxygen, texlive, mercurial Полный набор пакетов: autoconf automake bison doxygen flex gcc gcc-32bit gcc-c++ gcc-c++-32bit java-1_7_0-openjdk java-1_7_0-openjdk-devel libtool lsb-release make mercurial rpm-build rpm-devel rpmlint texlive texlive-fonts-extra texlive-latex

Возможно собрать 32-битную и 64-битную библиотеки на 64-битной системе, однако 64-битная библиотека не может быть собрана на 32-битной системе.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$./build.sh librpm

Пакеты располагаются в ./ximc/rpm, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

3.4 Сборка для Мас OS X

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$./build.sh libosx

Собранная библиотека (классическая и фреймворк), приложения (классическая и фреймворк) и документация располашаются в ./ximc/macosx, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

3.5 Сборка в ОС Windows

Требования: 64-битный windows (сборочный скрипт собирает обе архитектуры), судwin (должен быть установлен в пути по умолчанию), mercurial.

Запустите скрипт:

\$./build.bat

Собранные файлы располагаются в ./ximc/win32 и ./ximc/win64

Если вы хотите собрать дебаг-версию библиотеки, то перед запуском скрипта сборки установите переменную окружения "DEBUG" в значение "true".

3.6 Доступ к исходным кодам

Исходные коды XIMC могут быть выданы по отдельному запросу.

Глава 4

Как использовать с...

Для приобретения первых навыков использования библиотеки создано простое тестовое приложение testapp. Языки, отличные от C-подобных, поддерживаются с помощью вызовов с преобразованием аргументов типа stdcall. Простое тестовое приложение на языке C расположено в директории 'examples/testapp', проект на C# - в 'examples/testcs', на VB.NET - в 'examples/testvbnet', для delphi 6 - в 'example/testdelphi', для matlab - 'examples/testmatlab', для Java - 'examples/testjava', для Python - 'examples/testpython'. Библиотеки, заголовочные файлы и другие необходимые файлы расположены в директориях 'win32'/'win64', 'macosx' и подобных. В комплект разработчика также входят уже скомпилированные примеры: testapp и testappeasy в варианте 32 и 64 бита под windows и только 64 бита под osx, testcs, testvbnet, testdelphi - только 32 бита, testjava - кроссплатформенный, testmatlab и testpython не требуют компиляции.

3AMEЧAHИЕ: Для работы с SDK требуется Microsoft Visual C++ Redistributable Package (поставляется с SDK, файлы vcredist_x86 или vcredist_x64).

4.1 Использование на С

4.1.1 Visual C++

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testapp.sln. Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library не поддерживается. Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен.

Откройте проект examples/testapp/testapp.sln, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

4.1.2 CodeBlocks

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testcodeblocks.cbp Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library не поддерживается. Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен.

Откройте проект examples/testcodeblocks/testcodeblocks.cbp, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

4.1.3 MinGW

MinGW это вариант GCC для платформы win32. Требует установки пакета MinGW. В данный момент не поддерживается.

testapp, скомпилированный с помощью MinGW, может быть собран с MS Visual C++ или библиотеками mingw:

4.2 .NET 7

\$ mingw32-make -f Makefile.mingw all

Далее скопируйте libximc.dll в текущую директорию и запустите testapp.exe.

4.1.4 C++ Builder

В первую очередь вы должны создать подходящую для C++ Builder библиотеку. Библиотеки Visual C++ и Builder не совместимы. Выполните:

\$ implib libximc.lib libximc.def

Затем скомпилируйте тестовое приложение:

\$ bcc32 -I..\..\ximc\win32 -L..\..\ximc\win32 -DWIN32 -DNDEBUG -D_WINDOWS testapp.c libximc.lib

4.1.5 XCode

Test арр должен быть собран проектом XCode testapp.xcodeproj. Используйте конфигурацию Release. Библиотека поставляется в формате Mac OS X framework, в той же директории находится собранное тестовое приложение testapp.app.

Запустите приложение testapp.app проверьте его работу в Console.app.

4.1.6 GCC

Убедитесь, что libximc (с помощью rpm, deb или тарболла) установлена на вашей системе. Пакеты должны устанавливаться с помощью package manager'a вашей ОС. Для ОЅ X предоставляется фреймворк.

Убедитесь, что пользователь принадлежит к группе, позволяющей доступ к COM-порту (например, dip или serial).

Скопируйте файл /usr/share/libximc/keyfile.sqlite в директорию с проектом командой

testapp может быть собран следующим образом с установленной библиотекой:

\$ make

Для кросс-компиляции (архитектура целевой системы отличается от архитектуры хоста) следует передать флаг -m64 или -m32 компилятору. Для сборки universal binary на Mac OS X необходимо использовать вместо этого флаг -arch. Обратитесь к документации компилятора.

Затем запустите приложение с помощью:

\$ make run

Примечание: make run на OS X копирует библиотеку в текущую директорию. Если вы хотите использовать библиотеку из другой директории, пожалуйста укажите в LD_LIBRARY_PATH или DYLD_LIBRARY_PATH путь к директории с библиотекой.

4.2 .NET

Для использования в .NET предлагается обертка wrappers/csharp/ximcnet.dll. Она распространяется в двух различных архитектурах и зависит от .NET 2.0.

Тестовые приложения на языке C# для Visual Studio 2013 расположены в директориях testcs (для C#) и testvbnet (для VB.NET). Откройте проекты и соберите.

4.3 Delphi 8

4.3 Delphi

Обертка для использования в Delphi libximc.dll предлагается как модуль wrappers/pascal/ximc.pas Консольное тестовое приложение размещено в директории 'testdelphi'. Проверено с Delphi 6 на 32-битной системе.

Просто скомпилируйте, разместите DLL в директории с исполняемым модулем и запустите его.

4.4 Java

Как запустить пример на Linux. Перейдите в ximc-2.x.x/examples/testjava/compiled/ и выполните

```
$ cp /usr/share/libximc/keyfile.sqlite .
$ java -cp /usr/share/java/libjximc.jar:testjava.jar ru.ximc.TestJava
```

Как запустить пример на Windows или Mac. Перейдите в ximc-2.x.x./examples/testjava/compiled/. Скопируйте содержимое ximc-2.x.x/ximc/win64/ или ximc-2.x.x/ximc/macosx/ соответственно в текущую директорию. Затем запустите:

 $\$ java -classpath libjximc.jar -classpath testjava.jar ru.ximc. Test
Java

Как модифицировать и пересобрать пример. Исходный текст расположен внутри testjava.jar. Перейдите в examples/testjava/compiled. Распакуйте jar:

\$ jar xvf testjava.jar ru META-INF

Затем пересоберите исходные тексты:

 $\$ javac -classpath /usr/share/java/libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java

или для Windows или Mac:

\$ javac -classpath libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java

Затем соберите јаг:

\$ jar cmf MANIFEST.MF testjava.jar ru

4.5 Python

Измените текущую директорию на examples/testpython.

Перед запуском:

Ha OS X: скопируйте библиотеку ximc/macosx/libximc.framework в текущую директорию.

На Linux: может понадобиться установить LD_LIBRARY_PATH, чтобы Python мог найти библиотеки с RPATH. Например, запустите:

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:'pwd'
```

Ha Windows: перед запуском ничего делать не нужно

Запустите Python 2 или Python 3:

python testpython.py

4.6 MATLAB 9

4.6 MATLAB

Тестовая программа на MATLAB testximc.m располагается в директории examples/testmatlab.

Перед запуском:

Ha OS X: скопируйте ximc/macosx/libximc.framework, ximc/macosx/wrappers/ximcm.h, ximc/ximc.h в директорию examples/matlab. Установите XCode, совместимый с Matlab

Ha Linux: ycтaновите libximc*deb и libximc-dev*deb нужной архитектуры. Далее скопируйте ximc/macosx/wrappers/ximcm.h в директорию examples/matlab. Установите gcc, совместимый с Matlab.

Для проверки совместимых XCode и gcc проверьте документы https://www.mathworks.-com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/support/sysreq/files/SystemRequirements-Release2014a-SupportedCompilers.pdf или похожие.

Ha Windows: перед запуском ничего делать не нужно

Измените текущую директорию в MATLAB на examples/matlab. Затем запустите в MATLAB:

testximc

4.7 Логирование в файл

Если программа, использующая libximc, запущена с установленной переменной окружения XIL-OG, то это включит логирование в файл. Значение переменной XILOG будет использовано как имя файла. Файл будет открыт на запись при первом событии лога и закрыт при завершении программы, использующей libximc. В лог записываются события отправки данных в контроллер и приема данных из контроллера, а также открытия и закрытия порта.

4.8 Требуемые права доступа

Библиотеке не требуются особые права для выполнения, а нужен только доступ на чтение-запись в USB-COM устройства в системе. Исключением из этого правила является функция только для ОС Windows "fix_usbser_sys()" - если процесс использующий библиотеку не имеет повышенных прав, то при вызове этой функции программная переустановка устройства не будет работать.

4.9 Си-профили

Си-профили это набор заголовочных файлов, распространяемых вместе с библиотекой libximc. Они позволяют в программе на языке C/C++ загрузить в контроллер настройки одной из поддерживаемых подвижек вызовом всего одной функции. Пример использования си-профилей вы можете посмотреть в директории примеров "testcprofile".

Глава 5

Структуры данных

5.1 Структура accessories settings t

Информация о дополнительных аксессуарах.

Поля данных

• char MagneticBrakeInfo [25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

• float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

• float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

• float MBTorque

Удерживающий момент (мН м).

• unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

• char TemperatureSensorInfo [25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

• float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

• float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

• float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

• unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

• unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

5.1.1 Подробное описание

Информация о дополнительных аксессуарах.

```
Cm. также
    set_accessories_settings
    get_accessories_settings
    get_accessories_settings, set_accessories_settings
```

5.1.2 Поля

5.1.2.1 unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

5.1.2.2 char MagneticBrakeInfo[25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

5.1.2.3 float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

Тип данных: float.

5.1.2.4 float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

Тип данных: float.

5.1.2.5 unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

5.1.2.6 float MBTorque

Удерживающий момент (мН м).

Тип данных: float.

5.1.2.7 char TemperatureSensorInfo[25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

5.1.2.8 float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

Тип данных: float.

5.1.2.9 float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

5.1.2.10 float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

Тип данных: float.

5.1.2.11 unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

5.2 Структура analog data t

Аналоговые данные.

Поля данных

• unsigned int A1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int A2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int B1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int B2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int SupVoltage ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int ACurrent ADC

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int BCurrent ADC

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int FullCurrent ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int Temp ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

• unsigned int Joy ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

• unsigned int Pot ADC

Напряжение на аналоговом входе, необработанные данные с АЦП

• unsigned int L5 ADC

Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦП.

• unsigned int H5 ADC

Напряжение питания USB, необработанные данные с АЦП

• int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" откалиброванные данные.

• int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" откалиброванные данные.

• int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные.

• int B2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные.

• int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные.

• int ACurrent

"Ток через обмотку А" откалиброванные данные.

• int BCurrent

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные.

• int FullCurrent

"Полный ток" откалиброванные данные.

• int Temp

Температура, откалиброванные данные.

• int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

• int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

• int L5

Напряжение питания USB после current sense резистора

• int **H5**

Напряжение питания USB.

- unsigned int deprecated
- int R

Сопротивление обмоток двигателя (для шагового двигателя), в мОм

• int L

Псевдоиндуктивность обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мкГн

5.2.1 Подробное описание

Аналоговые данные.

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения. Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

```
См. также
```

```
get_analog_data
get_analog_data
```

5.2.2 Поля

5.2.2.1 int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" откалиброванные данные.

5.2.2.2 unsigned int A1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

5.2.2.3 int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" откалиброванные данные.

5.2.2.4 unsigned int A2Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

5.2.2.5 int ACurrent

"Ток через обмотку А" откалиброванные данные.

5.2.2.6 unsigned int ACurrent ADC

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

5.2.2.7 int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные.

5.2.2.8 unsigned int B1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

5.2.2.9 int B2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные.

5.2.2.10 unsigned int B2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

5.2.2.11 int BCurrent

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные.

5.2.2.12 unsigned int BCurrent ADC

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

5.2.2.13 int FullCurrent

"Полный ток" откалиброванные данные.

5.2.2.14 unsigned int FullCurrent ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

5.2.2.15 int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

5.2.2.16 unsigned int Joy_ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

5.2.2.17 unsigned int L5 ADC

Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦ Π .

5.2.2.18 int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

5.2.2.19 int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные.

5.2.2.20 unsigned int SupVoltage ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

5.2.2.21 int Temp

Температура, откалиброванные данные.

5.2.2.22 unsigned int Temp ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

5.3 Структура brake settings t

Настройки тормоза.

Поля данных

• unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

• unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

• unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

• unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

• unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

5.3.1 Подробное описание

Настройки тормоза.

Эта структура содержит параметры управления тормозом.

См. также

```
set_brake_settings
get_brake_settings, set_brake_settings
```

5.3.2 Поля

5.3.2.1 unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

5.3.2.2 unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

5.3.2.3 unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

Все команды движения начинают выполняться только по истечении этого времени.

5.3.2.4 unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

5.3.2.5 unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

5.4 Структура calibration settings t

Калибровочные коэффициенты.

Поля данных

```
• float CSS1 A
```

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке А.

• float CSS1 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке А.

• float CSS2 A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке В.

• float CSS2_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке В.

• float FullCurrent A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

• float FullCurrent_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

5.4.1 Подробное описание

Калибровочные коэффициенты.

Эта структура содержит калибровочные коэффициенты.

```
См. также
```

```
get_calibration_settings
set_calibration_settings
get_calibration_settings, set_calibration_settings
```

5.4.2 Поля

5.4.2.1 float CSS1 A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке А.

5.4.2.2 float CSS1 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке А.

5.4.2.3 float CSS2 A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке В.

5.4.2.4 float CSS2 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке В.

5.4.2.5 float FullCurrent_A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

5.4.2.6 float FullCurrent_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

5.5 Структура calibration t

Структура калибровок

Поля данных

• double A

Mulitiplier.

• unsigned int MicrostepMode

Microstep mode.

5.5.1 Подробное описание

Структура калибровок

5.6 Структура chart_data_t

Дополнительное состояние устройства.

Поля данных

• int WindingVoltageA

В случае ШД, напряжение на обмотке A; в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.

• int WindingVoltageB

B случае IIIД, напряжение на обмотке B; в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

• int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке; в случае ШД и DC не используется.

• int WindingCurrentA

В случае ШД, ток в обмотке A; в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

• int WindingCurrentB

В случае $\hbox{\rm III}$ Д, ток в обмотке $\hbox{\rm B};$ в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае $\hbox{\rm DC}$ не используется.

• int WindingCurrentC

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке; в случае ШД и DC не используется.

• unsigned int Pot

Значение на аналоговом входе.

• unsigned int Joy

Положение джойстика в десятитысячных долях.

• int DutyCycle

Коэффициент заполнения ШИМ.

5.6.1 Подробное описание

Дополнительное состояние устройства.

Эта структура содержит основные дополнительные параметры текущего состоянии контроллера, такие напряжения и токи обмоток и температуру.

См. также

```
get_chart_data
get_chart_data
```

5.6.2 Поля

5.6.2.1 int DutyCycle

Коэффициент заполнения ШИМ.

5.6.2.2 unsigned int Joy

Положение джойстика в десятитысячных долях.

Диапазон: 0..10000

5.6.2.3 unsigned int Pot

Значение на аналоговом входе.

Диапазон: 0..10000

5.6.2.4 int WindingCurrentA

B случае IIIД, ток в обмотке A; в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

5.6.2.5 int WindingCurrentB

B случае IIIД, ток в обмотке B; в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.

5.6.2.6 int WindingCurrentC

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке; в случае ШД и DC не используется.

5.6.2.7 int WindingVoltageA

В случае ШД, напряжение на обмотке А; в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.

5.6.2.8 int WindingVoltageB

B случае IIIД, напряжение на обмотке B; в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

5.6.2.9 int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке; в случае ШД и DC не используется.

5.7 Структура command add sync in action calb t

Поля данных

• float Position

Желаемая позиция или смещение.

• unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

5.7.1 Поля

5.7.1.1 float Position

Желаемая позиция или смещение.

5.7.1.2 unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

5.8 Структура command_add_sync_in_action_t

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд.

Поля данных

• int Position

Желаемая позиция или смещение (целая часть)

• int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

• unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

5.8.1 Подробное описание

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд.

См. также

```
command add sync in action
```

- 5.8.2 Поля
- 5.8.2.1 unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

5.8.2.2 int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Диапазон: -255..255.

5.9 Структура command change motor t

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

Поля данных

• unsigned int Motor

Номер мотора, на который следует переключить реле [0..1].

5.9.1 Подробное описание

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

См. также

```
command_change_motor
```

5.10 Структура control_settings_calb_t

Поля данных

• float MaxSpeed [10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

- unsigned int Timeout [9]
 - timeout[i] время в мс, по истечении которого устанавливается скорость $max_speed[i+1]$ (используется только при управлении кнопками).
- unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика.

• unsigned int Flags

Флаги управления.

• float DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции

5.10.1 Поля

5.10.1.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

5.10.1.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика.

До истечения этого времени первая скорость не включается.

5.10.1.3 float MaxSpeed[10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

5.10.1.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость $max_speed[i+1]$ (используется только при управлении кнопками).

5.11 Структура control settings t

Настройки управления.

Поля данных

• unsigned int MaxSpeed [10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int uMaxSpeed [10]

Массив скоростей (в 1/256 микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кноп-ками влево/вправо.

• unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость $max_speed[i+1]$ (используется только при управлении кнопками).

• unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика.

• unsigned int Flags

Флаги управления.

 \bullet int DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции

• int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

5.11.1 Подробное описание

Настройки управления.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки

переключают номер скорости і. При выборе $CTL_MODE=2$ включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

См. также

```
set_control_settings
get_control_settings, set_control_settings
```

5.11.2 Поля

5.11.2.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

5.11.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика.

До истечения этого времени первая скорость не включается.

5.11.2.3 unsigned int MaxSpeed[10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Диапазон: 0..100000.

5.11.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость $max_speed[i+1]$ (используется только при управлении кнопками).

5.11.2.5 int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Диапазон: -255..255.

5.11.2.6 unsigned int uMaxSpeed[10]

Массив скоростей (в 1/256 микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кноп-ками влево/вправо.

5.12 Структура controller name t

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

Поля данных

• char ControllerName [17]

Пользовательское имя контроллера.

• unsigned int CtrlFlags

Флаги настроек контроллера.

5.12.1 Подробное описание

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

См. также

```
get controller name, set controller name
```

5.12.2 Поля

5.12.2.1 char ControllerName[17]

Пользовательское имя контроллера.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

5.12.2.2 unsigned int CtrlFlags

Флаги настроек контроллера.

5.13 Структура ctp settings t

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

Поля данных

- unsigned int CTPMinError
 - Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг STATE_RT_-ERROR.
- unsigned int CTPFlags

Флаги контроля позиции.

5.13.1 Подробное описание

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR и устанавливается состояние ALARM. При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг ST-ATE CTP ERROR и устанавливается состояние ALARM.

См. также

```
set_ctp_settings
get_ctp_settings
get ctp settings, set ctp settings
```

5.13.2 Поля

5.13.2.1 unsigned int CTPFlags

Флаги контроля позиции.

5.13.2.2 unsigned int CTPMinError

Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг $STATE_RT_E-RROR$.

Измеряется в шагах ШД.

5.14 Структура debug read t

Отладочные данные.

Поля данных

```
• uint8_t DebugData [128]
Отладочные данные.
```

5.14.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

```
get\_debug\_read
```

5.14.2 Поля

5.14.2.1 uint8 t DebugData[128]

Отладочные данные.

5.15 Структура debug write t

Отладочные данные.

Поля данных

```
• uint8_t DebugData [128]
Отладочные данные.
```

5.15.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

```
См. также
```

```
set debug write
```

5.15.2 Поля

5.15.2.1 uint8_t DebugData[128]

Отладочные данные.

5.16 Структура device information t

Команда чтения информации о контроллере.

Поля данных

• char Manufacturer [5]

Производитель

• char ManufacturerId [3]

Идентификатор производителя

• char ProductDescription [9]

Описание продукта

• unsigned int Major

Основной номер версии железа.

• unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

• unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

5.16.1 Подробное описание

Команда чтения информации о контроллере.

Контроллер отвечает на эту команду в любом состоянии. Поле Manufacturer для всех XI** девайсов должно содержать строку "XIMC" (по нему производится валидация). Остальные поля содержат информацию об устройстве.

```
См. также
```

```
\begin{array}{c} \mathbf{get\_device\_information} \\ \mathbf{get\_device\_information\_impl} \end{array}
```

5.16.2 Поля

5.16.2.1 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

5.16.2.2 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

5.16.2.3 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

5.17 Cτργκτγρa device_network_information_t

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

Поля данных

• uint32 t ipv4

IPv4 address, passed in network byte order (big-endian byte order)

• char nodename [16]

Name of the Bindy node which hosts the device.

• uint32 taxis state

Flags representing device state.

• char locker username [16]

Name of the user who locked the device (if any)

• char locker nodename [16]

Bindy node name, which was used to lock the device (if any)

• $time_t locked_time$

Time the lock was acquired at (UTC, microseconds since the epoch)

5.17.1 Подробное описание

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

5.18 Структура edges_settings_calb_t

Поля данных

• unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

• unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

• float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

5.18.1 Поля

5.18.1.1 unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

5.18.1.2 unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

5.18.1.3 float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

5.18.1.4 float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

5.19 Структура edges_settings_t

Настройки границ.

Поля данных

• unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

• unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

• int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг $BORDER_IS$ ENCODER.

• int uLeftBorder

Позиция левой границы в 1/256 микрошагах(используется только с шаговым двигателем).

• int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг $BORDER_IS_ENCODER$.

• int uRightBorder

Позиция правой границы в 1/256 микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

5.19.1 Подробное описание

Настройки границ.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set_edges_settings
get_edges_settings
get_edges_settings, set_edges_settings
```

5.19.2 Поля

5.19.2.1 unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

5.19.2.2 unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

5.19.2.3 int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

5.19.2.4 int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

5.19.2.5 int uLeftBorder

Позиция левой границы в 1/256 микрошагах (используется только с шаговым двигателем). Диапазон: -255..255.

5.19.2.6 int uRightBorder

Позиция правой границы в 1/256 микрошагах (используется только с шаговым двигателем). Диапазон: -255...255.

5.20 Структура encoder information t

Информация об энкодере.

Поля данных

- char Manufacturer [17] Производитель.
- char PartNumber [25] Серия и номер модели.

5.20.1 Подробное описание

Информация об энкодере.

См. также

```
set_encoder_information
get_encoder_information, set_encoder_information
```

5.20.2 Поля

5.20.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

5.20.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

5.21 Структура encoder settings t

Настройки энкодера.

Поля данных

• float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

• float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

• float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

• float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

• unsigned int PPR

Количество отсчётов на оборот

• unsigned int EncoderSettings

Флаги настроек энкодера.

5.21.1 Подробное описание

Настройки энкодера.

```
См. также
```

```
set_encoder_settings
get_encoder_settings, set_encoder_settings
```

5.21.2 Поля

5.21.2.1 unsigned int EncoderSettings

Флаги настроек энкодера.

5.21.2.2 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

Тип данных: float.

5.21.2.3 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

5.21.2.4 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

5.21.2.5 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

5.22 Структура engine settings calb t

Поля данных

• unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

 \bullet unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор.

• float NomSpeed

Номинальная скорость.

• unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

• float Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

 \bullet unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

• unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

5.22.1 Поля

5.22.1.1 float Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE ANTIPLAY.

5.22.1.2 unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

5.22.1.3 unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

5.22.1.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор.

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGIN-E_LIMIT_CURR). Диапазон: 15..8000

5.22.1.5 float NomSpeed

Номинальная скорость.

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_RPM.

5.22.1.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE LIMIT VOLT (используется только с DC двигателем).

5.22.1.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот (используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

5.23 Структура engine settings t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Поля данных

• unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

• unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор.

• unsigned int NomSpeed

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или грт для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

• unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

• int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

• unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

• unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

5.23.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set_engine_settings
get_engine_settings
get_engine_settings, set_engine_settings
```

5.23.2 Поля

5.23.2.1 int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE ANTIPLAY.

5.23.2.2 unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

5.23.2.3 unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

5.23.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор.

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGIN-E LIMIT CURR). Диапазон: 15..8000

5.23.2.5 unsigned int NomSpeed

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или rpm для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_RPM. Диапазон: 1..100000.

5.23.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE LIMIT VOLT (используется только с DC двигателем).

5.23.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

5.23.2.8 unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

5.24 Структура entype settings t

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Поля данных

• unsigned int EngineType

Флаги, определяющие тип мотора.

• unsigned int DriverType

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

5.24.1 Подробное описание

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Эта структура содержит настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Аргументы

id	идентификатор устройства
EngineType	тип мотора
DriverType	тип силового драйвера

См. также

```
get entype settings, set entype settings
```

- 5.24.2 Поля
- 5.24.2.1 unsigned int DriverType

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

5.24.2.2 unsigned int EngineType

 Φ лаги, определяющие тип мотора.

5.25 Структура extio settings t

Hастройки EXTIO.

Поля данных

- unsigned int EXTIOSetupFlags
 - Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.
- unsigned int EXTIOModeFlags

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

5.25.1 Подробное описание

Hастройки EXTIO.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение ножки ЕХТІО. Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

```
get_extio_settings
set_extio_settings
get_extio_settings, set_extio_settings
```

5.25.2 Поля

5.25.2.1 unsigned int EXTIOModeFlags

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

5.25.2.2 unsigned int EXTIOSetupFlags

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.

5.26 Структура feedback settings t

Настройки обратной связи.

Поля данных

• unsigned int IPS

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

• unsigned int FeedbackType

Тип обратной связи.

• unsigned int FeedbackFlags

Флаги обратной связи.

• unsigned int CountsPerTurn

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

5.26.1 Подробное описание

Настройки обратной связи.

Эта структура содержит настройки обратной связи.

См. также

```
get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

5.26.2 Поля

5.26.2.1 unsigned int CountsPerTurn

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.

5.26.2.2 unsigned int FeedbackFlags

Флаги обратной связи.

5.26.2.3 unsigned int FeedbackType

Тип обратной связи.

5.26.2.4 unsigned int IPS

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии.

5.27 Структура gear information t

Информация о редукторе.

Поля данных

- char Manufacturer [17]
 - Производитель.
- char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

5.27.1 Подробное описание

Информация о редукторе.

```
См. также
```

```
set_gear_information
get_gear_information, set gear information
```

5.27.2 Поля

5.27.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

5.27.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

5.28 Структура gear settings t

Настройки редуктора.

Поля данных

• float ReductionIn

Входной коэффициент редуктора.

• float ReductionOut

Выходной коэффициент редуктора.

• float RatedInputTorque

Максимальный крутящий момент (Н м).

• float RatedInputSpeed

Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).

• float MaxOutputBacklash

Выходной люфт редуктора (градус).

• float InputInertia

Эквивалентная входная инерция редуктора (г см2).

• float Efficiency

КПД редуктора (%).

5.28.1 Подробное описание

Настройки редуктора.

```
См. также
```

```
set_gear_settings
get_gear_settings, set_gear_settings
```

5.28.2 Поля

5.28.2.1 float Efficiency

КПД редуктора (%).

Тип данных: float.

5.28.2.2 float InputInertia

Эквивалентная входная инерция редуктора(г см2).

Тип данных: float.

5.28.2.3 float MaxOutputBacklash

Выходной люфт редуктора (градус).

Тип данных: float.

5.28.2.4 float RatedInputSpeed

Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).

Тип данных: float.

5.28.2.5 float RatedInputTorque

Максимальный крутящий момент (Н м).

Тип данных: float.

5.28.2.6 float ReductionIn

Входной коэффициент редуктора.

(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) * вход) Тип данных: float.

5.28.2.7 float ReductionOut

Выходной коэффициент редуктора.

(Bыход = (ReductionOut/ReductionIn) * вход) Тип данных: float.

5.29 Структура get position calb t

Поля данных

• float Position

Позиция двигателя.

• long_t EncPosition

Позиция энкодера.

5.29.1 Поля

5.29.1.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

5.29.1.2 float Position

Позиция двигателя.

5.30 Структура get_position_t

Данные о позиции.

Поля данных

• int Position

Позиция в основных шагах двигателя

• int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

• long_t EncPosition

Позиция энкодера.

5.30.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

get position

5.30.2 Поля

5.30.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

5.30.2.2 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

5.31 Структура globally_unique_identifier_t

Глобальный уникальный идентификатор.

Поля данных

• unsigned int UniqueID0

Уникальный ID 0.

• unsigned int UniqueID1

Уникальный ID 1.

• unsigned int UniqueID2

Уникальный ID 2.

• unsigned int UniqueID3

Уникальный ID 3.

5.31.1 Подробное описание

Глобальный уникальный идентификатор.

См. также

```
get globally unique identifier
```

5.31.2 Поля

5.31.2.1 unsigned int UniquelD0

Уникальный ID 0.

5.31.2.2 unsigned int UniqueID1

Уникальный ID 1.

```
5.31.2.3 unsigned int UniquelD2
```

Уникальный ID 2.

5.31.2.4 unsigned int UniquelD3

Уникальный ID 3.

5.32 Структура hallsensor_information_t

Информация о датчиках Холла.

Поля данных

- char Manufacturer [17] Производитель.
- char PartNumber [25] Серия и номер модели.

5.32.1 Подробное описание

Информация о датчиках Холла.

```
См. также
```

```
set_hallsensor_information
get_hallsensor_information, set_hallsensor_information
```

5.32.2 Поля

5.32.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

5.32.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

5.33 Структура hallsensor_settings_t

Настройки датчиков Холла.

Поля данных

- float MaxOperatingFrequency
 Максимальная частота (кГц).
- $\bullet \ \, {\rm float} \ \, {\rm SupplyVoltageMin}$

Минимальное напряжение питания (В).

 \bullet float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

• float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

• unsigned int PPR

Количество отсчётов на оборот

5.33.1 Подробное описание

Настройки датчиков Холла.

```
См. также
```

```
set_hallsensor_settings
get_hallsensor_settings
get_hallsensor_settings, set_hallsensor_settings
```

5.33.2 Поля

5.33.2.1 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

Тип данных: float.

5.33.2.2 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

5.33.2.3 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

5.33.2.4 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

5.34 Структура home_settings_calb_t

Поля данных

• float FastHome

Скорость первого движения.

float SlowHome

Скорость второго движения.

• float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

• unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

5.34.1 Поля

5.34.1.1 float Fast Home

Скорость первого движения.

5.34.1.2 float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

5.34.1.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

5.34.1.4 float SlowHome

Скорость второго движения.

5.35 Структура home settings t

Настройки калибровки позиции.

Поля данных

• unsigned int FastHome

Скорость первого движения.

 \bullet unsigned int u
FastHome

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int SlowHome

Скорость второго движения.

• unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• int HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

• int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

5.35.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

См. также

```
get_home_settings
set_home_settings
command_home
get_home_settings, set_home_settings
```

5.35.2 Поля

5.35.2.1 unsigned int FastHome

Скорость первого движения.

Диапазон: 0..100000

5.35.2.2 int HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

5.35.2.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

5.35.2.4 unsigned int SlowHome

Скорость второго движения.

Диапазон: 0..100000.

5.35.2.5 unsigned int uFastHome

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

5.35.2.6 int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: -255..255.

5.35.2.7 unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

5.36 Структура init random t

Случайный ключ.

Поля данных

uint8_t key [16]
 Случайный ключ.

5.36.1 Подробное описание

Случайный ключ.

Структура которая содержит случайный ключ, использующийся для шифрования содержимого команд WKEY и SSER.

```
См. также get_init_random

5.36.2 Поля

5.36.2.1 uint8_t key[16]
```

Случайный ключ.

5.37 Структура joystick settings t

Настройки джойстика.

Поля данных

• unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства.

• unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

• unsigned int JoyHighEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства.

• unsigned int ExpFactor

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

• unsigned int DeadZone

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

• unsigned int JoyFlags

Флаги джойстика.

5.37.1 Подробное описание

Настройки джойстика.

Команда чтения настроек и калибровки джойстика. При отклонении джойстика более чем на Dead-Zone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i, где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность.

```
Cм. также
    set_joystick_settings
    get_joystick_settings
    get_joystick settings, set_joystick settings
```

5.37.2 Поля

5.37.2.1 unsigned int DeadZone

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

Максимальное мёртвое отклонение +-25.5%, что составляет половину рабочего диапазона джойсти-

5.37.2.2 unsigned int ExpFactor

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

5.37.2.3 unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

5.37.2.4 unsigned int JoyFlags

Флаги джойстика.

5.37.2.5 unsigned int JoyHighEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства. Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

5.37.2.6 unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства. Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

5.38 Структура measurements t

Буфер вмещает не более 25и точек.

Поля данных

- int Speed [25]
 - Текущая скорость.
- int Error [25]

Текущая скорость.

• unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

5.38.1 Подробное описание

Буфер вмещает не более 25и точек.

Точная длина полученного буффера отражена в поле Length.

```
См. также
```

```
\begin{array}{cc} measurements \\ get & measurements \end{array}
```

5.38.2 Поля

5.38.2.1 int Error[25]

Текущая скорость.

5.38.2.2 unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

5.38.2.3 int Speed[25]

Текущая скорость.

5.39 Структура motor information t

Информация о двигателе.

Поля данных

• char Manufacturer [17] Производитель.

• char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

5.39.1 Подробное описание

Информация о двигателе.

```
См. также
```

```
set_motor_information
get_motor_information, set motor information
```

5.39.2 Поля

5.39.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

5.39.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

5.40 Структура motor settings t

Физический характеристики и ограничения мотора.

Поля данных

• unsigned int MotorType

Флаг типа двигателя.

• unsigned int ReservedField

Зарезервировано

• unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

• unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

• float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

• float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (A).

• float NominalSpeed

Не используется.

• float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН м).

• float NominalPower

Номинальная мощность $(B\tau)$.

• float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).

• float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (м Γ н).

• float RotorInertia

Инерция ротора (г см2).

float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

• float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

• float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (мH $_{
m M}/{
m A}$).

float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / B) или шагового двигателя (шаг/с / B).

• float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

• float MechanicalTimeConstant

Механическая постоянная времени (мс).

• float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

• float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

• float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

 $\bullet \ \, {\rm float} \ \, {\rm NoLoadCurrent}$

Ток потребления в холостом режиме (А).

• float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

5.40.1 Подробное описание

Физический характеристики и ограничения мотора.

```
См. также
```

```
set_motor_settings
get_motor_settings
get_motor_settings, set_motor_settings
```

5.40.2 Поля

5.40.2.1 float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

Тип данных: float.

5.40.2.2 float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

Тип данных: float.

5.40.2.3 float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

Тип данных: float.

5.40.2.4 float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

Тип данных: float.

5.40.2.5 float MechanicalTimeConstant

Механическая постоянная времени (мс).

Тип данных: float.

5.40.2.6 unsigned int MotorType

Флаг типа двигателя.

5.40.2.7 float NoLoadCurrent

Ток потребления в холостом режиме (А).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

5.40.2.8 float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

5.40.2.9 float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (A).

Тип данных: float.

5.40.2.10 float NominalPower

Номинальная мощность (Вт).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

5.40.2.11 float NominalSpeed

Не используется.

Номинальная скорость (об/мин). Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

5.40.2.12 float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН м).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

5.40.2.13 float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

Тип данных: float.

5.40.2.14 unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

5.40.2.15 unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

5.40.2.16 float RotorInertia

Инерция ротора (г см2).

Тип данных: float.

5.40.2.17 float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / B) или шагового двигателя (шаг/с / B).

Тип данных: float.

5.40.2.18 float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

Тип данных: float.

5.40.2.19 float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

Тип данных: float.

5.40.2.20 float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (мH м/A).

Используется в основном для DC двигателей. Тип данных: float.

5.40.2.21 float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (м Γ н).

Тип данных: float.

5.40.2.22 float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).

Тип данных: float.

5.41 Структура move settings calb t

Поля данных

• float Speed

Заданная скорость.

• float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^{\wedge}2(\text{ШД})$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

• float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\mathbb{H}\mathbb{H})$ или в оборотах в минуту за секунду $(\mathbb{D}\mathbb{C})$.

• float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

5.41.1 Поля

5.41.1.1 float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^2(\coprod Д)$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

5.41.1.2 float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

5.41.1.3 float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\text{Ш}Д)$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

5.41.1.4 float Speed

Заданная скорость.

5.42 Структура move settings t

Настройки движения.

Поля данных

- unsigned int Speed
 - Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).
- \bullet unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

• unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^{\wedge}2(\text{ШД})$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

 \bullet unsigned int <code>Decel</code>

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\Pi \Pi)$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

• unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/с(ШД) или в оборотах/с(DC).

• unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в 1/256 микрошагах в секунду.

5.42.1 Подробное описание

Настройки движения.

```
См. также
```

```
set_move_settings
get_move_settings
get_move_settings, set_move_settings
```

5.42.2 Поля

5.42.2.1 unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^{\wedge}2(\text{ШД})$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

Диапазон: 1..65535.

5.42.2.2 unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/c(IIII) или в оборотах/c(DC).

Диапазон: 0..100000.

5.42.2.3 unsigned int Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\text{ШД})$ или в оборотах в минуту за секунду(DC).

Диапазон: 1..65535.

5.42.2.4 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

5.42.2.5 unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в 1/256 микрошагах в секунду.

Используется только с шаговым мотором.

5.42.2.6 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

Используется только с шаговым мотором.

5.43 Структура nonvolatile_memory_t

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

Поля данных

• unsigned int UserData [7]

Пользовательские данные.

5.43.1 Подробное описание

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

См. также

get_nonvolatile_memory, set_nonvolatile_memory

5.43.2 Поля

5.43.2.1 unsigned int User Data[7]

Пользовательские данные.

Могут быть установлены пользователем для его удобства. Каждый элемент массива хранит только 32 бита пользовательских данных. Это важно на системах где тип int содержит больше чем 4 байта. Например это все системы amd64.

5.44 Структура pid settings t

Настройки ПИД.

Поля данных

• unsigned int KpU

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по напряжению

• unsigned int KiU

Интегральный коэффициент ПИД контура по напряжению

• unsigned int KdU

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по напряжению

• float Kpf

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

float Kif

Интегральный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

• float Kdf

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

5.44.1 Подробное описание

Настройки ПИД.

Эта структура содержит коэффициенты для ПИД регулятора. Они определяют работу ПИД контура напряжения. Эти коэффициенты хранятся во flash памяти памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер. Помните, что неправильные настройки ПИД контуров могут повредить оборудование.

```
См. также
```

```
set_pid_settings
get_pid_settings, set_pid_settings
```

5.45 Структура power_settings_t

Настройки питания шагового мотора.

Поля данных

• unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

• unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

• unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

• unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

• unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

5.45.1 Подробное описание

Настройки питания шагового мотора.

```
См. также
```

```
set_move_settings
get_move_settings
get power settings, set power settings
```

5.45.2 Поля

5.45.2.1 unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

5.45.2.2 unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

5.45.2.3 unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

Диапазон: 0..100.

5.45.2.4 unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

5.45.2.5 unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

5.46 Структура secure settings t

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Поля данных

• unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

• unsigned int CriticalIpwr

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

• unsigned int CriticalUpwr

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int CriticalT

Максимальная температура контроллера, вызывающая состояние ALARM, в десятых долях градуса Цельсия.

• unsigned int CriticalIusb

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

• unsigned int CriticalUusb

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int MinimumUusb

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int Flags

Флаги критических параметров.

5.46.1 Подробное описание

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

См. также

```
get_secure_settings
set_secure_settings
get_secure_settings, set_secure_settings
```

5.46.2 Поля

5.46.2.1 unsigned int Criticallpwr

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

5.46.2.2 unsigned int Criticallusb

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

5.46.2.3 unsigned int CriticalUpwr

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

5.46.2.4 unsigned int CriticalUusb

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

5.46.2.5 unsigned int Flags

Флаги критических параметров.

5.46.2.6 unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

5.46.2.7 unsigned int MinimumUusb

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

5.47 Структура serial number t

Структура с серийным номером и версией железа.

Поля данных

• unsigned int SN

Новый серийный номер платы.

• uint8 t Key [32]

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

• unsigned int Major

Основной номер версии железа.

• unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

• unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

5.47.1 Подробное описание

Структура с серийным номером и версией железа.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

```
См. также
```

```
set serial number
```

5.47.2 Поля

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

5.47.2.2 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

5.47.2.3 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

5.47.2.4 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

5.47.2.5 unsigned int SN

Новый серийный номер платы.

5.48 Структура set position calb t

Поля данных

• float Position

Позиция двигателя.

• long t EncPosition

Позиция энкодера.

• unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

5.48.1 Поля

5.48.1.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

5.48.1.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

5.48.1.3 float Position

Позиция двигателя.

5.49 Структура set position t

Данные о позиции.

Поля данных

• int Position

Позиция в основных шагах двигателя

• int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

• long_t EncPosition

Позиция энкодера.

• unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

5.49.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

```
См. также
    set position
5.49.2
       Поля
5.49.2.1 long t EncPosition
Позиция энкодера.
5.49.2.2 unsigned int PosFlags
Флаги установки положения.
5.49.2.3 int uPosition
Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).
       Структура stage information t
5.50
Информация о позиционере.
Поля данных
   • char Manufacturer [17]
        Производитель.
   • char PartNumber [25]
        Серия и номер модели.
5.50.1 Подробное описание
Информация о позиционере.
См. также
    {\tt set\_stage\_information}
    get stage information
    get stage information, set stage information
5.50.2 Поля
5.50.2.1 char Manufacturer[17]
Производитель.
Максимальная длина строки: 16 символов.
5.50.2.2 char Part Number [25]
```

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

5.51 Структура stage name t

Пользовательское имя подвижки.

Поля данных

• char PositionerName [17]

Пользовательское имя подвижки.

5.51.1 Подробное описание

Пользовательское имя подвижки.

См. также

```
get stage name, set stage name
```

5.51.2 Поля

5.51.2.1 char PositionerName[17]

Пользовательское имя подвижки.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

5.52 Структура stage_settings_t

Настройки позиционера.

Поля данных

• float LeadScrewPitch

Шаг ходового винта в мм.

• char Units [9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

• float MaxSpeed

Максимальная скорость (Units/c).

• float TravelRange

Диапазон перемещения (Units).

• float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

• float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

• float MaxCurrentConsumption

Максимальный ток потребления (А).

• float HorizontalLoadCapacity

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

• float VerticalLoadCapacity

Вертикальная грузоподъемность (кг).

5.52.1 Подробное описание

Настройки позиционера.

```
См. также
```

```
set_stage_settings
get_stage_settings, set_stage_settings
```

5.52.2 Поля

5.52.2.1 float HorizontalLoadCapacity

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

5.52.2.2 float LeadScrewPitch

Шаг ходового винта в мм.

Тип данных: float.

5.52.2.3 float MaxCurrentConsumption

Максимальный ток потребления (А).

Тип данных: float.

5.52.2.4 float MaxSpeed

Максимальная скорость (Units/c).

Тип данных: float.

5.52.2.5 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

5.52.2.6 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

5.52.2.7 float TravelRange

Диапазон перемещения (Units).

Тип данных: float.

5.52.2.8 char Units[9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

5.52.2.9 float VerticalLoadCapacity

Вертикальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

5.53 Структура status calb t

Поля данных

• unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

• unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

• unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

• unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

• unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

• float CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

• long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

• float CurSpeed

Текущая скорость.

• int Ipwr

Ток потребления силовой части.

• int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

• int Iusb

Ток потребления по USB.

• int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

• int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

• unsigned int Flags

Флаги состояния.

• unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

• unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

5.53.1 Поля

5.53.1.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

5.53.1.2 float CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор.

5.53.1.3 float CurSpeed

Текущая скорость.

5.53.1.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

5.53.1.5 long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

5.53.1.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

5.53.1.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

5.53.1.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

5.53.1.9 int lpwr

Ток потребления силовой части.

5.53.1.10 int lusb

Ток потребления по USB.

5.53.1.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

5.53.1.12 unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

5.53.1.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

5.53.1.14 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

5.53.1.15 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

5.53.1.16 unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

5.54 Структура status t

Состояние устройства.

Поля данных

• unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

• unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

• unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

• unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

• unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

• int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

• int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах (-255..255).

• long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

• int CurSpeed

Текущая скорость.

• int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах (-255..255).

• int Ipwr

Ток потребления силовой части.

• int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

• int Iusb

Ток потребления по USB.

• int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

• int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

• unsigned int Flags

Флаги состояния.

• unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

• unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

5.54.1 Подробное описание

Состояние устройства.

Эта структура содержит основные параметры текущего состоянии контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

См. также

get status impl

5.54.2 Поля

5.54.2.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

5.54.2.2 int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор, в этом поле содержится целое значение шагов текущей позиции.

5.54.2.3 int CurSpeed

Текущая скорость.

5.54.2.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

5.54.2.5 long_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

5.54.2.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

5.54.2.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

5.54.2.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

5.54.2.9 int lpwr

Ток потребления силовой части.

5.54.2.10 int lusb

Ток потребления по USB.

5.54.2.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

5.54.2.12 unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

5.54.2.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

5.54.2.14 int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах (-255..255).

Используется только с шаговым двигателем.

5.54.2.15 int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах (-255..255).

Используется только с шаговым двигателем.

5.54.2.16 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

5.54.2.17 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

5.54.2.18 unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

5.55 Структура sync in settings calb t

Поля данных

• unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

• unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

• float Position

Желаемая позиция или смещение.

• float Speed

Заданная скорость.

5.55.1 Поля

5.55.1.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

5.55.1.2 float Position

Желаемая позиция или смещение.

5.55.1.3 float Speed

Заданная скорость.

5.55.1.4 unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

5.56 Структура sync in settings t

Настройки входной синхронизации.

Поля данных

• unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

• unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

• int Position

Желаемая позиция или смещение (целая часть)

• int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

• unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

- unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

5.56.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

```
get_sync_in_settings
set_sync_in_settings
get_sync_in_settings, set_sync_in_settings
```

5.56.2 Поля

5.56.2.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

5.56.2.2 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

5.56.2.3 unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

5.56.2.4 int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Диапазон: -255..255.

5.56.2.5 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

Используется только с шаговым мотором.

5.57 Структура sync out settings calb t

Поля данных

• unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

• unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

• unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов, используется при установленном флаге SYNCOUT_ONPERIOD.

• float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

5.57.1 Поля

5.57.1.1 float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

5.57.1.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

5.57.1.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов, используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

5.57.1.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

5.58 Структура sync out settings t

Настройки выходной синхронизации.

Поля данных

• unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

• unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

• unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов, используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

• unsigned int Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

• unsigned int uAccuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

5.58.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

```
get_sync_out_settings
set_sync_out_settings
get_sync_out_settings, set_sync_out_settings
```

5.58.2 Поля

5.58.2.1 unsigned int Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

5.58.2.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

5.58.2.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов, используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

5.58.2.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

5.58.2.5 unsigned int uAccuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

5.59 Структура uart settings t

Настройки UART.

Поля данных

• unsigned int Speed Скорость UART.

• unsigned int UARTSetupFlags

Флаги настроек четности команды uart.

5.59.1 Подробное описание

Настройки UART.

Эта структура содержит настройки UART.

См. также

```
get_uart_settings
set_uart_settings
get_uart_settings, set_uart_settings
```

5.59.2 Поля

5.59.2.1 unsigned int UARTSetupFlags

Флаги настроек четности команды uart.

Глава 6

Файлы

6.1 Файл хітс һ

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

Структуры данных

```
• struct calibration t
     Структура калибровок
• struct device _{network} information _{t}
     Структура данных с информацией о сетевом устройстве.
• struct feedback settings t
     Настройки обратной связи.
• struct home settings t
     Настройки калибровки позиции.
• struct home_settings_calb_t
• struct move_settings_t
     Настройки движения.
• struct move settings calb t
• struct engine settings t
     Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.
• struct engine settings calb t
• struct entype_settings_t
     Настройки типа мотора и типа силового драйвера.
\bullet \ struct \ power\_settings\_t
     Настройки питания шагового мотора.
• struct secure settings t
     Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.
• struct edges settings t
     Настройки границ.
• struct edges settings calb t
• struct pid_settings_t
     Настройки ПИД.
\bullet \ struct \ sync\_in\_settings\_t
     Настройки входной синхронизации.
• struct sync_in_settings_calb_t
• struct sync out settings t
```

```
Настройки выходной синхронизации.
• struct sync_out_settings_calb_t
• struct extio settings t
    Hастройки EXTIO.
• struct brake settings t
    Настройки тормоза.
• struct control settings t
    Настройки управления.
• struct control settings calb t
• struct joystick_settings_t
    Настройки джойстика.
• struct ctp settings t
    Настройки контроля позиции (для шагового двигателя).
• struct uart settings t
    Настройки UART.
• struct calibration settings t
    Калибровочные коэффициенты.
• struct controller name t
    Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.
• struct nonvolatile memory t
    Пользовательские данные для сохранения во FRAM.
• struct command add sync in action t
    Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд.
• struct command add sync in action calb t
• struct get_position_t
    Данные о позиции.
• struct get position calb t
• struct set position t
    Данные о позиции.
• struct set position calb t
• struct status t
    Состояние устройства.
• struct status calb t
• struct measurements t
    Буфер вмещает не более 25и точек.
• struct chart data t
    Дополнительное состояние устройства.
• struct\ device\_information\_t
    Команда чтения информации о контроллере.
• struct serial number t
    Структура с серийным номером и версией железа.
• struct analog data t
    Аналоговые данные.
• struct debug_read_t
    Отладочные данные.
• struct debug write t
    Отладочные данные.
• struct stage name t
    Пользовательское имя подвижки.
• struct stage information t
    Информация о позиционере.
```

```
• struct stage settings t
        Настройки позиционера.
   • struct motor information t
        Информация о двигателе.
   • struct motor settings t
        Физический характеристики и ограничения мотора.
   • struct encoder information t
        Информация об энкодере.
   • struct encoder_settings_t
        Настройки энкодера.
   • struct hallsensor information t
        Информация о датчиках Холла.
   • struct hallsensor settings t
        Настройки датчиков Холла.
   • struct gear information t
        Информация о редукторе.
   • struct gear_settings_t
        Настройки редуктора.
   • struct accessories settings t
        Информация о дополнительных аксессуарах.
   • struct init_random_t
        Случайный ключ.
   \bullet \ struct \ globally\_unique\_identifier\_t
        Глобальный уникальный идентификатор.
   \bullet \ struct \ command\_change\_motor\_t
        Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.
Макросы
   • #define XIMC API
        Library import macro Macros allows to automatically import function from shared library.
   • #define XIMC CALLCONV
        Library calling convention macros.

    #define XIMC RETTYPE void*

        Thread return type.
   • #define device undefined -1
        Макрос, означающий неопределенное устройство
  Результаты выполнения команд
     • #define result ok 0
           выполнено успешно
      • #define result error -1
           обшая ошибка
     • #define result not implemented -2
           функция не определена
     • #define result_value_error -3
           ошибка записи значения
      • #define result nodevice -4
          устройство не подключено
```

Уровень логирования

```
• #define LOGLEVEL ERROR 0x01
       Уровень логирования - ошибка
   • #define LOGLEVEL WARNING 0x02
       Уровень логирования - предупреждение
  • #define LOGLEVEL INFO 0x03
       Уровень логирования - информация
  • #define LOGLEVEL DEBUG 0x04
       Уровень логирования - отладка
Флаги поиска устройств
  • #define ENUMERATE PROBE 0x01
       Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.
   • #define ENUMERATE ALL COM 0x02
       Проверять все СОМ-устройства
  • #define ENUMERATE NETWORK 0x04
       Проверять сетевые устройства
Флаги состояния движения
Возвращаются командой get status.
См. также
    get status
   status\_t{::}move\_state
   status t::MoveSts, get status impl
  • #define MOVE STATE MOVING 0x01
       Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.
    #define MOVE STATE TARGET SPEED 0x02
       Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.
    #define MOVE STATE ANTIPLAY 0x04
       Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.
Флаги настроек контроллера
См. также
    set controller name
    get\_controller name
    controller name t::CtrlFlags, get controller name, set controller name
  • #define EEPROM PRECEDENCE 0x01
       Если флаг установлен, то настройки в ЕЕРROM подвижки имеют приоритет над текущими
       настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.
Флаги состояния питания шагового мотора
Возвращаются командой get status.
См. также
    status t::power state
    get status
   status t::PWRSts, get status impl
  • #define PWR STATE UNKNOWN 0x00
       Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.
  • #define PWR STATE OFF 0x01
```

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

• #define PWR STATE NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током. • #define PWR STATE REDUCT 0x04 Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности. • #define PWR STATE MAX 0x05 Обмотки запитаны максимально доступным током, который может выдать схема при данном напряжении питания. Флаги состояния Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ. См. также status t::flags get status status t::Flags, get status impl • #define STATE CONTR 0x00003F Флаги состояния контроллера. • #define STATE_ERRC 0x000001 Недопустимая команда. • #define STATE ERRD 0x000002 Нарушение целостности данных. • #define STATE ERRV 0x000004 Недопустимое значение данных. • #define STATE EEPROM CONNECTED 0x000010 Подключена память EEPROM с настройками. • #define STATE IS HOMED 0x000020 Калибровка выполнена • #define STATE SECUR 0x73FFC0 Флаги опасности. • #define STATE ALARM 0x000040 Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация. • #define STATE CTP ERROR 0x000080 Контроль позиции нарушен (используется только с шаговым двигателем). #define STATE POWER OVERHEAT 0x000100 Перегрелась силовая часть платы. #define STATE CONTROLLER OVERHEAT 0x000200 Перегрелась микросхема контроллера. • #define STATE OVERLOAD POWER VOLTAGE 0x000400 Превышено напряжение на силовой части. • #define STATE OVERLOAD POWER CURRENT 0x000800 Превышен максимальный ток потребления силовой части. • #define STATE OVERLOAD USB VOLTAGE 0x001000 Превышено напряжение на USB. • #define STATE LOW USB VOLTAGE 0x002000 Слишком низкое напряжение на USB. • #define STATE OVERLOAD USB CURRENT 0x004000 Превышен максимальный ток потребления USB. • #define STATE BORDERS SWAP MISSET 0x008000 Достижение неверной границы. #define STATE LOW POWER VOLTAGE 0x010000 Напряжение на силовой части ниже чем напряжение Low Voltage Protection. • #define STATE H BRIDGE FAULT 0x020000

Биты, показывающие текущий рабочий мотор на платах с несколькими выходами для двигате-

Получен сигнал от драйвера о неисправности \bullet #define STATE CURRENT MOTOR BITS 0x0C0000

лей.

```
• #define STATE CURRENT MOTORO 0x000000
       Мотор 0.
    #define STATE CURRENT MOTOR1 0x040000
       Мотор 1.
  • #define STATE CURRENT MOTOR2 0x080000
       Мотор 2.
  • #define STATE CURRENT MOTOR3 0x0C0000
       Мотор 3.
  • #define STATE WINDING RES MISMATCH 0x100000
       Сопротивления обмоток отличаются друг от друга слишком сильно
  • #define STATE ENCODER FAULT 0x200000
       Получен сигнал от энкодера о неисправности
  • #define STATE MOTOR CURRENT LIMIT 0x400000
       Превышен предел по току
Флаги состояния GPIO входов
Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью ло-
гического ИЛИ.
См. также
   status t::flags
   get status
   status t::GPIOFlags, get status impl
  • #define STATE DIG SIGNAL 0xFFFF
       Флаги цифровых сигналов.
  • #define STATE RIGHT EDGE 0x0001
       Достижение правой границы.
  • #define STATE LEFT EDGE 0x0002
       Достижение левой границы.
  • #define STATE BUTTON RIGHT 0x0004
       Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).
    #define STATE BUTTON LEFT 0x0008
       Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).
  • #define STATE GPIO PINOUT 0x0010
       Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен,
       ввод/вывод работает как вход.
  • #define STATE GPIO LEVEL 0x0020
       Состояние ввода/вывода общего назначения.
  • #define STATE BRAKE 0x0200
       Состояние вывода управления тормозом (флаг "1" - если на тормоз подаётся питание, "0" - если
       тормоз не запитан).
  • #define STATE REV SENSOR 0x0400
       Состояние вывода датчика оборотов (флаг "1", если датчик активен).
  • #define STATE_SYNC_INPUT 0x0800
       Состояние входа синхронизации(1, если вход синхронизации активен).
  • #define STATE SYNC OUTPUT 0x1000
       Состояние выхода синхронизации (1, если выход синхронизации активен).
  • #define STATE ENC A 0x2000
       Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).
  • #define STATE ENC B 0x4000
       Состояние ножки В энкодера(флаг "1", если энкодер активен).
```

Состояние энкодера

Состояние энкодера, подключенного к контроллеру.

```
См. также
   status t::encsts
   get status
   status t::EncSts, get status impl
  • #define ENC STATE ABSENT 0x00
       Энкодер не подключен.
  • #define ENC STATE UNKNOWN 0x01
       Состояние энкодера неизвестно.
  • #define ENC STATE MALFUNC 0x02
       Энкодер подключен и неисправен.
   • #define ENC STATE REVERS 0x03
       Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.
   • #define ENC STATE OK 0x04
       Энкодер подключен и работает адекватно.
Состояние обмоток
Состояние обмоток двигателя, подключенного к контроллеру.
См. также
   status t::windsts
   get_ status
   status t::WindSts, get status impl
  • #define WIND_A_STATE_ABSENT 0x00
       Обмотка А не подключена.
  • #define WIND_A_STATE UNKNOWN 0x01
       Состояние обмотки А неизвестно.
  • #define WIND A STATE MALFUNC 0x02
       Короткое замыкание на обмотке А.
  • #define WIND A STATE OK 0x03
       Обмотка А работает адекватно.
  • #define WIND B STATE ABSENT 0x00
       Обмотка В не подключена.
    #define WIND B STATE UNKNOWN 0x10
       Состояние обмотки В неизвестно.
    #define WIND B STATE MALFUNC 0x20
       Короткое замыкание на обмотке В.
  • #define WIND B STATE OK 0x30
       Обмотка В работает адекватно.
Состояние команды движения
Состояние команды движения (касается command move, command movr, command left,
command right, command stop, command home, command loft, command sstp) и статуса
её выполнения (выполяется, завершено, ошибка)
См. также
   status\_t::mvcmdsts
    get status
   status t::MvCmdSts, get status impl
  • #define MVCMD NAME BITS 0x3F
       Битовая маска активной команды.
   • #define MVCMD UKNWN 0x00
       Неизвестная команда.
```

• #define MVCMD_MOVE 0x01

Команда move.

```
• #define MVCMD MOVR 0x02
       Команда movr.
    #define MVCMD LEFT 0x03
       Команда left.
   • #define MVCMD RIGHT 0x04
       Команда rigt.
  • #define MVCMD_STOP 0x05
       Команда stop.
   • #define MVCMD HOME 0x06
       Команда home.
   • #define MVCMD LOFT 0x07
       Команда loft.
  • #define MVCMD SSTP 0x08
       Команда плавной остановки(SSTP).
  • #define MVCMD ERROR 0x40
       Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда
       движения выполнена корректно).
  • #define MVCMD RUNNING 0x80
       Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас
       выполняется).
Флаги параметров мотора
Определяют настройки движения и работу ограничителей. Возращаются командой get—engine-
settings. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.
См. также
    engine settings t::flags
    set engine settings
    get engine settings
    engine settings t::EngineFlags, get engine settings, set engine settings
  • #define ENGINE REVERSE 0x01
       Флаг реверса.
  • #define ENGINE CURRENT AS RMS 0x02
       Флаг интерпретации значения тока.
  • #define ENGINE MAX SPEED 0x04
       Флаг максимальной скорости.
  • #define ENGINE ANTIPLAY 0x08
       Компенсация люфта.
    #define ENGINE ACCEL ON 0x10
       Ускорение.
   • #define ENGINE LIMIT VOLT 0x20
       Номинальное напряжение мотора.
  • #define ENGINE LIMIT CURR 0x40
```

Флаги параметров микрошагового режима

Номинальная частота вращения мотора.

Hоминальный ток мотора.
• #define ENGINE LIMIT RPM 0x80

Определяют деление шага в микрошаговом режиме. Используются с шаговыми моторами. Возращаются командой get—engine—settings. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

```
См. также
    engine settings t::flags
    set engine settings
    get engine settings
    engine settings t::MicrostepMode, get engine settings, set engine settings
  • #define MICROSTEP MODE_FULL 0x01
       Полношаговый режим.
   • #define MICROSTEP_MODE_FRAC_2 0x02
       Деление шага 1/2.
   • #define MICROSTEP MODE FRAC 4 0x03
       Деление шага 1/4.
   • #define MICROSTEP MODE FRAC 8 0x04
       Деление шага 1/8.
   • #define MICROSTEP MODE FRAC 16 0x05
       Деление шага 1/16.
   • #define MICROSTEP_MODE_FRAC_32 0x06
       Деление шага 1/32.
   • #define MICROSTEP MODE FRAC 64 0x07
       Деление шага 1/64.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 128 0x08
       Деление шага 1/128.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 256 0x09
       Деление шага 1/256.
Флаги, определяющие тип мотора
Определяют тип мотора. Возращаются командой get entype settings.
См. также
    engine settings t::flags
    set entype settings
    get entype settings
    entype_settings_t::EngineType, get_entype_settings, set_entype_settings
  • #define ENGINE TYPE NONE 0x00
       Это значение не нужно использовать.
   • #define ENGINE TYPE DC 0x01
       Мотор постоянного тока.
  • #define ENGINE TYPE 2DC 0x02
       Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.
  • #define ENGINE TYPE STEP 0x03
       Шаговый мотор.
  • #define ENGINE_TYPE_TEST 0x04
       Скважность в обмотках фиксирована.
  • #define ENGINE TYPE BRUSHLESS 0x05
       Безщеточный мотор.
Флаги, определяющие тип силового драйвера
Определяют тип силового драйвера. Возращаются командой get_entype_settings.
См. также
    engine settings t::flags
    set entype settings
    get entype settings
    entype settings t::DriverType, get entype settings, set entype settings
   • #define DRIVER TYPE DISCRETE FET 0x01
```

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.

• #define DRIVER_TYPE_INTEGRATE 0x02

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

• #define DRIVER_TYPE_EXTERNAL 0x03

Внешний силовой драйвер.

Флаги параметров питания шагового мотора

Возвращаются командой get power settings.

См. также

```
power_settings_t::flags
get_power_settings
set_power_settings
power settings t::PowerFlags, get power settings, set power settings
```

• #define POWER REDUCT ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReductDelay.

• #define POWER OFF ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

• #define POWER SMOOTH CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

Флаги критических параметров.

Возвращаются командой get secure settings.

См. также

```
secure_settings get_secure_settings
set_secure_settings
secure_settings t::Flags, get_secure_settings, set_secure_settings
```

• #define ALARM ON DRIVER OVERHEATING 0x01

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

• #define LOW_UPWR_PROTECTION 0x02

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

• #define H BRIDGE ALERT 0x04

Если установлен, то выключать силовую часть при сигнале неполадки в одном из транзисторных мостов.

• #define ALARM ON BORDERS SWAP MISSET 0x08

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала с противоположного концевика.

• #define ALARM FLAGS STICKING 0x10

Если флаг установлен, то только по команде STOP возможен сброс всех флагов ALARM.

• #define USB BREAK RECONNECT 0x20

Если флаг установлен, то будет включен блок перезагрузки USB при поломке связи.

Флаги установки положения

Возвращаются командой get_position.

```
См. также
    get position
    set position
   set position t::PosFlags, set position
   • #define SETPOS IGNORE POSITION 0x01
       Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.
   • #define SETPOS IGNORE ENCODER 0x02
       Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.
Тип обратной связи.
См. также
    set feedback settings
    get feedback settings
    feedback settings t::FeedbackType, get feedback settings, set feedback settings
   • #define FEEDBACK ENCODER 0x01
       Обратная связь с помощью энкодера.
    #define FEEDBACK_EMF 0x04
       Обратная связь по ЭДС.
    #define FEEDBACK NONE 0x05
       Обратная связь отсутствует.
Флаги обратной связи.
См. также
    set feedback settings
    get feedback settings
   feedback settings t::FeedbackFlags, get feedback settings, set feedback settings
   • #define FEEDBACK ENC REVERSE 0x01
       Обратный счет у энкодера.
    #define FEEDBACK_ENC_TYPE BITS 0xC0
       Биты, отвечающие за тип энкодера.
    #define FEEDBACK ENC TYPE AUTO 0x00
       Определять тип энкодера автоматически.
    #define FEEDBACK ENC TYPE SINGLE ENDED 0x40
       Недифференциальный энкодер.
   • #define FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL 0x80
       Дифференциальный энкодер.
Флаги настроек синхронизации входа
См. также
    sync settings t::syncin flags
    {\tt get\_sync\_settings}
   set sync settings
    sync in settings t::SyncInFlags, get sync in settings, set sync in settings
  • #define SYNCIN ENABLED 0x01
       Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.
    #define SYNCIN INVERT 0x02
       Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.
   • #define SYNCIN GOTOPOSITION 0x04
       Если флаг установлен, то двигатель смещается к позиции, установленной в Position и uPosition,
       иначе двигатель смещается на Position и uPosition.
```

Флаги настроек синхронизации выхода

См. также

```
sync_settings_t::syncout_flags
get_sync_settings
set_sync_settings
sync out settings t::SyncOutFlags, get sync out settings, set sync out settings
```

• #define SYNCOUT ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

• #define SYNCOUT STATE 0x02

Когда значение выхода управляется напрямую (см.

• #define SYNCOUT INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

• #define SYNCOUT IN STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

• #define SYNCOUT ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

• #define SYNCOUT ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

• #define SYNCOUT ONPERIOD 0x40

Выдать импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчётов.

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода

См. также

```
extio_settings_t::setup_flags
get_extio_settings
set_extio_settings
extio settings t::EXTIOSetupFlags, get extio settings, set extio settings
```

• #define EXTIO SETUP OUTPUT 0x01

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.

• #define EXTIO_SETUP_INVERT 0x02

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода

См. также

```
extio_settings_t::extio_mode_flags
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings t::EXTIOModeFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

• #define EXTIO SETUP MODE IN BITS 0x0F

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

• #define EXTIO SETUP MODE IN NOP 0x00

Ничего не делать.

• #define EXTIO SETUP MODE IN STOP 0x01

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды STOP).

• #define EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF 0x02

Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.

• #define EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR 0x03

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

• #define EXTIO SETUP MODE IN HOME 0x04

Выполняется команда НОМЕ.

- #define EXTIO SETUP MODE IN ALARM 0x05
 - Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.
- #define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS 0xF0

Биты выбора поведения на выходе.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT OFF 0x00

Ножка всегда в неактивном состоянии.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT ON 0x10

Ножка всегда в активном состоянии.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT MOVING 0x20

Ножка находится в активном состоянии при движении.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT ALARM 0x30

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

• #define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON 0x40

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

• #define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_FOUND 0x50

Ножка находится в активном состоянии при обнаружении подключенного двигателя (первой обмотки).

Флаги границ

Типы границ и поведение позиционера на границах. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings t::BorderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

- #define BORDER IS ENCODER 0x01
 - Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.
- #define BORDER STOP LEFT 0x02
 - Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.
- #define BORDER STOP RIGHT 0x04
 - Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.
- #define BORDERS SWAP MISSET DETECTION 0x08

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

Флаги концевых выключателей

Определяют направление и состояние границ. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges settings t::EnderFlags, get edges settings, set edges settings
```

• #define ENDER SWAP 0x01

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

- #define ENDER SW1 ACTIVE LOW 0x02
 - 1 Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- #define ENDER SW2 ACTIVE LOW 0x04
 - 1 Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

Флаги настроек тормоза

Определяют поведение тормоза. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_brake_settings
set_brake_settings
brake settings t::BrakeFlags, get brake settings, set brake settings
```

• #define BRAKE ENABLED 0x01

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

• #define BRAKE ENG PWROFF 0x02

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

Флаги управления

Определяют параметры управления мотором с помощью джойстика или кнопок. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_control_settings
set_control_settings
control settings t::Flags, get control settings, set control settings
```

• #define CONTROL MODE BITS 0x03

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

• #define CONTROL MODE OFF 0x00

Управление отключено.

• #define CONTROL MODE JOY 0x01

Управление с помощью джойстика.

• #define CONTROL MODE LR 0x02

Управление с помощью кнопок left/right.

• #define CONTROL BTN LEFT PUSHED OPEN 0x04

Левая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

• #define CONTROL BTN RIGHT PUSHED OPEN 0x08

Правая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

Флаги джойстика

Управляют состояниями джойстика.

См. также

```
set_joystick_settings
get_joystick_settings
joystick settings t::JoyFlags, get joystick settings, set joystick settings
```

• #define JOY_REVERSE 0x01

Реверс воздействия джойстика.

Флаги контроля позиции

Определяют настройки контроля позиции. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_ctp_settings
set_ctp_settings
ctp_settings_t::CTPFlags, get_ctp_settings, set_ctp_settings
```

• #define CTP ENABLED 0x01

Контроль позиции включен, если флаг установлен.

• #define CTP BASE 0x02

Опорой является датчик оборотов, если флаг установлен; иначе - энкодер.

• #define CTP ALARM ON ERROR 0x04

Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.

• #define REV SENS INV 0x08

Сенсор считается активным, когда на нём 0, а инвертирование делает активным уровнем 1.

• #define CTP_ERROR_CORRECTION 0x10

Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

Флаги настроек команды home

Определяют поведение для команды home. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_home_setting s
set_home_settings
command_home
home settings t::HomeFlags, get home settings, set home settings
```

• #define HOME DIR FIRST 0x001

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды HO-ME.

• #define HOME DIR SECOND 0x002

Определяет направление второго движения мотора.

• #define HOME MV SEC EN 0x004

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

• #define HOME HALF MV 0x008

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

• #define HOME STOP FIRST BITS 0x030

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

• #define HOME STOP FIRST REV 0x010

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

• #define HOME STOP FIRST SYN 0x020

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

• #define HOME STOP FIRST LIM 0x030

Первое движение завершается по сигналу с концевика.

• #define HOME STOP SECOND BITS 0x0C0

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

• #define HOME_STOP_SECOND_REV 0x040

Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

• #define HOME_STOP_SECOND_SYN 0x080

Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

• #define HOME STOP SECOND LIM 0x0C0

Второе движение завершается по сигналу с концевика.

• #define HOME USE FAST 0x100

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

Флаги настроек четности команды uart

```
См. также
```

```
uart\_settings\_t:: UARTS etupFlags, \ get\_uart\_settings, \ set\_uart\_settings
```

• #define UART PARITY BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

• #define UART PARITY BIT EVEN 0x00

Бит 1, если чет

• #define UART PARITY BIT ODD 0x01

Бит 1, если нечет

• #define UART_PARITY_BIT_SPACE 0x02

Бит четности всегда 0.

• #define UART_PARITY_BIT_MARK 0x03

```
Бит четности всегда 1.
   • #define UART PARITY BIT USE 0x04
       Бит чётности не используется, если "0"; бит четности используется, если "1".
  • #define UART STOP BIT 0x08
       Если установлен, один стоповый бит; иначе - 2 стоповых бита
Флаг типа двигателя
См. также
    motor settings t::MotorType, get motor settings, set motor settings
  • #define MOTOR TYPE UNKNOWN 0x00
       Неизвестный двигатель
   • #define MOTOR TYPE STEP 0x01
       Шаговый двигатель
   • #define MOTOR TYPE DC 0x02
       DC двигатель
  • #define MOTOR TYPE BLDC 0x03
       BLDC двигатель
Флаги настроек энкодера
См. также
    accessories settings t::MBSettings, get accessories settings, set accessories settings
  • #define ENCSET DIFFERENTIAL OUTPUT 0x001
       Если флаг установлен, то энкодер имеет дифференциальный выход, иначе - несимметричный
       выход
  • #define ENCSET PUSHPULL OUTPUT 0x004
       Если флаг установлен, то энкодер имеет двухтактный выход, иначе - выход с открытым кол-
       лектором
   • #define ENCSET_INDEXCHANNEL PRESENT 0x010
       Если флаг установлен, то энкодер имеет дополнительный индексный канал, иначе - он отсут-
       ствует
  • #define ENCSET REVOLUTIONSENSOR PRESENT 0x040
       Если флаг установлен, то энкодер имеет датчик оборотов, иначе - он отсутствует
  • #define ENCSET REVOLUTIONSENSOR ACTIVE HIGH 0x100
       Если флаг установлен, то активное состояние датчика оборотов соответствует логической 1,
       иначе - логическому 0.
  • #define MB AVAILABLE 0x01
       Если флаг установлен, то магнитный тормоз доступен
  • #define MB POWERED HOLD 0x02
       Если флаг установлен, то магнитный тормоз находится в режиме удержания (активен) при
       подаче питания
Флаги настроек температурного датчика
См. также
    accessories settings t::LimitSwitchesSettings,
                                              get accessories settings,
                                                                        set accessories -
    settings
  • #define TS TYPE BITS 0x07
       Биты, отвечающие за тип температурного датчика.
   • #define TS TYPE UNKNOWN 0x00
       Неизвестный сенсор
   • #define TS_TYPE_THERMOCOUPLE 0x01
       Термопара
```

• #define TS TYPE SEMICONDUCTOR 0x02

Полупроводниковый температурный датчик

• #define TS AVAILABLE 0x08

Если флаг установлен, то датчик температуры доступен

• #define LS ON SW1 AVAILABLE 0x01

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, доступен

• #define LS ON SW2 AVAILABLE 0x02

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW2, доступен

• #define LS SW1 ACTIVE LOW 0x04

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте

• #define LS SW2 ACTIVE LOW 0x08

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте

• #define LS SHORTED 0x10

Если флаг установлен, то концевики закорочены.

Определения типов

- typedef unsigned long long ulong_t
- typedef long long long t
- typedef int device t

Тип идентификатора устройства

• typedef int result t

Тип, определяющий результат выполнения команды.

• typedef uint32 t device enumeration t

Тип, определяющий структуру данных о всех контроллерах, обнаруженных при опросе устройств.

• typedef struct calibration t calibration t

Структура калибровок

typedef struct

device_network_information_t device_network_information_t

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

Функции

Группа команд настройки контроллера

Функции для чтения/записи большинства настроек контроллера.

• result_t XIMC_API set_feedback_settings (device_t id, const feedback_settings_t *feedback_settings)

Запись настроек обратной связи.

result_t XIMC_API get_feedback_settings (device_t id, feedback_settings_t *feedback_settings)

Чтение настроек обратной связи

• result_t XIMC_API set_home_settings (device_t id, const home_settings_t *home_settings)

Команда записи настроек для подхода в home position.

- result_t XIMC_API set_home_settings_calb (device_t id, const home_settings_calb_t *home settings calb, const calibration t *calibration)
- result_t XIMC_API get_home_settings (device_t id, home_settings_t *home_settings) Команда чтения настроек для подхода в home position.
- result_t XIMC_API get_home_settings_calb (device_t id, home_settings_calb_t *home_-settings_calb, const calibration t *calibration)
- result_t XIMC_API set_move_settings (device_t id, const move_settings_t *move_settings)

Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

- result_t XIMC_API set_move_settings_calb (device_t id, const move_settings_calb_t *move_settings_calb, const calibration_t *calibration)
- result_t XIMC_API get_move_settings (device_t id, move_settings_t *move_settings)

Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

- result_t XIMC_API get_move_settings_calb (device_t id, move_settings_calb_t *move_settings_calb, const calibration_t *calibration)
- result_t XIMC_API set_engine_settings (device_t id, const engine_settings_t *engine_settings)

Запись настроек мотора.

- result_t XIMC_API set_engine_settings_calb (device_t id, const engine_settings_calb_t *engine settings calb, const calibration t *calibration)
- result_t XIMC_API get_engine_settings (device_t id, engine_settings_t *engine_settings) Чтение настроек мотора.
- result_t XIMC_API get_engine_settings_calb (device_t id, engine_settings_calb_t *engine_settings_calb, const calibration_t *calibration)
- result_t XIMC_API set_entype_settings (device_t id, const entype_settings_t *entype_settings)

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

- result_t XIMC_API get_entype_settings (device_t id, entype_settings_t *entype_settings)
 Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.
- result_t XIMC_API set_power_settings (device_t id, const power_settings_t *power_settings)

Команда записи параметров питания мотора.

- result_t XIMC_API get_power_settings (device_t id, power_settings_t *power_settings) Команда чтения параметров питания мотора.
- result_t XIMC_API set_secure_settings (device_t id, const secure_settings_t *secure_settings)

Команда записи установок защит.

- result_t XIMC_API get_secure_settings (device_t id, secure_settings_t *secure_settings) Команда записи установок защит.
- result_t XIMC_API set_edges_settings (device_t id, const edges_settings_t *edges_-settings)

Запись настроек границ и концевых выключателей.

- result_t XIMC_API set_edges_settings_calb (device_t id, const edges_settings_calb_t *edges_settings_calb, const calibration_t *calibration)
- result_t XIMC_API get_edges_settings (device_t id, edges_settings_t *edges_settings)
- Чтение настроек границ и концевых выключателей.
 result_t XIMC_API get_edges_settings_calb (device_t id, edges_settings_calb_t *edges_-
- settings_calb, const calibration_t *calibration)
 result t XIMC API set pid settings (device t id, const pid settings t *pid settings)
- Запись ПИД коэффициентов.
 result t XIMC API get pid settings (device t id, pid settings t *pid settings)
- result_t XIMC_API get_pid_settings (device_t id, pid_settings_t *pid_settings)
 Чтение ПИД коэффициентов.
- result_t XIMC_API set_sync_in_settings (device_t id, const sync_in_settings_t *sync_in_settings)

Запись настроек для входного импульса синхронизации.

- result_t XIMC_API set_sync_in_settings_calb (device_t id, const sync_in_settings_calb_t *sync in settings calb, const calibration t *calibration)
- result_t XIMC_API get_sync_in_settings (device_t id, sync_in_settings_t *sync_in_settings)

Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

- result_t XIMC_API get_sync_in_settings_calb (device_t id, sync_in_settings_calb_t *sync_in_settings_calb, const calibration_t *calibration)
- result_t XIMC_API set_sync_out_settings (device_t id, const sync_out_settings_t *sync_out_settings)

Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

• result_t XIMC_API set_sync_out_settings_calb (device_t id, const sync_out_settings_calb-_t *sync_out_settings_calb, const calibration_t *calibration)

• result_t XIMC_API get_sync_out_settings (device_t id, sync_out_settings_t *sync_out_settings)

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

- result_t XIMC_API get_sync_out_settings_calb (device_t id, sync_out_settings_calb_t *sync out settings calb, const calibration t *calibration)
- result_t XIMC_API set_extio_settings (device_t id, const extio_settings_t *extio_settings) Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.
- result_t XIMC_API get_extio_settings (device_t id, extio_settings_t *extio_settings)

Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

• result_t XIMC_API set_brake_settings (device_t id, const brake_settings_t *brake_-settings)

Запись настроек управления тормозом.

- result_t XIMC_API get_brake_settings (device_t id, brake_settings_t *brake_settings) Чтение настроек управления тормозом.
- result_t XIMC_API set_control_settings (device_t id, const control_settings_t *control_settings)

Запись настроек управления мотором.

- result_t XIMC_API set_control_settings_calb (device_t id, const control_settings_calb_t *control_settings_calb, const calibration_t *calibration)
- result_t XIMC_API get_control_settings (device_t id, control_settings_t *control_settings)

Чтение настроек управления мотором.

- result_t XIMC_API get_control_settings_calb (device_t id, control_settings_calb_t *control settings calb, const calibration t *calibration)
- result_t XIMC_API set_joystick_settings (device_t id, const joystick_settings_t *joystick_-settings)

Запись настроек джойстика.

result_t XIMC_API get_joystick_settings (device_t id, joystick_settings_t *joystick_settings)

Чтение настроек джойстика.

- result_t XIMC_API set_ctp_settings (device_t id, const ctp_settings_t *ctp_settings) Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).
- result t XIMC API get ctp settings (device tid, ctp settings t *ctp settings)

Чтение настроек контроля позиции (для шагового двигателя).

- result_t XIMC_API set_uart_settings (device_t id, const uart_settings_t *uart_settings) Команда записи настроек UART.
- result_t XIMC_API get_uart_settings (device_t id, uart_settings_t *uart_settings) Команда чтения настроек UART.
- result_t XIMC_API set_calibration_settings (device_t id, const calibration_settings_t *calibration_settings)

Команда записи калибровочных коэффициентов.

• result_t XIMC_API get_calibration_settings (device_t id, calibration_settings_t *calibration_settings)

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

• result_t XIMC_API set_controller_name (device_t id, const controller_name_t *controller-name)

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

• result_t XIMC_API get_controller_name (device_t id, controller_name_t *controller_name)

Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.

• result_t XIMC_API set_nonvolatile_memory (device_t id, const nonvolatile_memory_t *nonvolatile memory)

Запись пользовательских данных во FRAM.

• result_t XIMC_API get_nonvolatile_memory (device_t id, nonvolatile_memory_t *nonvolatile memory)

Чтение пользовательских данных из FRAM.

Группа команд управления движением

• result t XIMC API command stop (device t id)

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

 result_t XIMC_API command_add_sync_in_action (device_t id, const command_add_sync in action t *the command add sync in action)

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд, выполняемых при получении входного импульса синхронизации.

- result_t XIMC_API command_add_sync_in_action_calb (device_t id, const command_-add_sync_in_action_calb_t *the_command_add_sync_in_action_calb, const calibration_t *calibration)
- result t XIMC API command power off (device t id)

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

• result t XIMC API command move (device t id, int Position, int uPosition)

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

- result_t XIMC_API command_move_calb (device_t id, float Position, const calibration_t *calibration)
- result t XIMC API command movr (device t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition)

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на количество импульсов указанное в полях DeltaPosition, uDeltaPosition.

- result_t XIMC_API command_movr_calb (device_t id, float DeltaPosition, const calibration-t *calibration)
- result t XIMC API command home (device t id)

Поля скоростей знаковые.

• result t XIMC API command left (device t id)

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

При получении команды "rigt" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

• result t XIMC API command loft (device t id)

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::-Antiplay, затем двигается в ту же точку.

• result_t XIMC_API command_sstp (device_t id)

Плавная остановка.

• result t XIMC API get position (device t id, get position t *the get position)

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

- result_t XIMC_API get_position_calb (device_t id, get_position_calb_t *the_get_position-calb, const calibration t *calibration)
- result_t XIMC_API set_position (device_t id, const set_position_t *the_set_position)

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

- result_t XIMC_API set_position_calb (device_t id, const set_position_calb_t *the_set_-position_calb, const calibration t *calibration)
- result t XIMC API command zero (device t id)

Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и movr равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

Группа команд сохранения и загрузки настроек

• result t XIMC API command save settings (device t id)

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

- result t XIMC API command read settings (device t id)
 - Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.
- result t XIMC API command save robust settings (device tid)

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

- result_t XIMC_API command_read_robust_settings (device_t id)
 - Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.
- result t XIMC API command eesave settings (device t id)

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

• result t XIMC API command eeread settings (device t id)

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

• result_t XIMC_API command_start_measurements (device_t id)

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

• result_t XIMC_API get_measurements (device_t id, measurements_t *measurements)

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

• result_t XIMC_API get_chart_data (device_t id, chart_data_t *chart_data)

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

• result t XIMC API get serial number (device t id, unsigned int *SerialNumber)

Чтение серийного номера контроллера.

• result_t XIMC_API get_firmware_version (device_t id, unsigned int *Major, unsigned int *Minor, unsigned int *Release)

Чтение номера версии прошивки контроллера.

• result t XIMC API service command updf (device t id)

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

Группа сервисных команд

• result_t XIMC_API set_serial_number (device_t id, const serial_number_t *serial_number)

Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.

- result t XIMC API get analog data (device tid, analog data t *analog data)
 - Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.
- result_t XIMC_API get_debug_read (device_t id, debug_read_t *debug_read)

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

• result_t XIMC_API set_debug_write (device_t id, const debug_write_t *debug_write)

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

Группа команд работы с ЕЕРROМ подвижки

• result_t XIMC_API set_stage_name (device_t id, const stage_name_t *stage_name)

Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.

• result_t XIMC_API get_stage_name (device_t id, stage_name_t *stage_name)

Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

• result_t XIMC_API set_stage_information (device_t id, const stage_information_t *stage_-information)

Запись информации о позиционере в ЕЕРROМ.

• result_t XIMC_API get_stage_information (device_t id, stage_information_t *stage_information)

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

• result_t XIMC_API set_stage_settings (device_t id, const stage_settings_t *stage_-settings)

Запись настроек позиционера в ЕЕРROM.

• result t XIMC API get stage settings (device t id, stage settings t *stage settings)

Чтение настроек позиционера из EEPROM.

• result_t XIMC_API set_motor_information (device_t id, const motor_information_t *motor-information)

Запись информации о двигателе в EEPROM.

• result_t XIMC_API get_motor_information (device_t id, motor_information_t *motor_-information)

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

• result_t XIMC_API set_motor_settings (device_t id, const motor_settings_t *motor_settings)

Запись настроек двигателя в EEPROM.

• result_t XIMC_API get_motor_settings (device_t id, motor_settings_t *motor_settings)

Чтение настроек двигателя из EEPROM.

• result_t XIMC_API set_encoder_information (device_t id, const encoder_information_t *encoder information)

Запись информации об энкодере в EEPROM.

• result_t XIMC_API get_encoder_information (device_t id, encoder_information_t *encoder_information)

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

• result_t XIMC_API set_encoder_settings (device_t id, const encoder_settings_t *encoder_settings)

Запись настроек энкодера в EEPROM.

• result_t XIMC_API get_encoder_settings (device_t id, encoder_settings_t *encoder_settings)

Чтение настроек энкодера из EEPROM.

• result_t XIMC_API set_hallsensor_information (device_t id, const hallsensor_information_t *hallsensor_information)

Запись информации о датчиках Холла в ЕЕРROM.

• result_t XIMC_API get_hallsensor_information (device_t id, hallsensor_information_t *hallsensor_information)

Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

• result_t XIMC_API set_hallsensor_settings (device_t id, const hallsensor_settings_t *hallsensor settings)

Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

• result_t XIMC_API get_hallsensor_settings (device_t id, hallsensor_settings_t *hallsensor_settings)

Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

• result_t XIMC_API set_gear_information (device_t id, const gear_information_t *gear_information)

Запись информации о редукторе в EEPROM.

• result_t XIMC_API get_gear_information (device_t id, gear_information_t *gear_information)

Чтение информации о редукторе из EEPROM.

- result_t XIMC_API set_gear_settings (device_t id, const gear_settings_t *gear_settings) Запись настроек редуктора в EEPROM.
- result_t XIMC_API get_gear_settings (device_t id, gear_settings_t *gear_settings)

 Чтение настроек редуктора из EEPROM.
- result_t XIMC_API set_accessories_settings (device_t id, const accessories_settings_t *accessories settings)

Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

• result_t XIMC_API get_accessories_settings (device_t id, accessories_settings_t *accessories_settings)

Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

• result_t XIMC_API get_bootloader_version (device_t id, unsigned int *Major, unsigned int *Minor, unsigned int *Release)

Чтение номера версии прошивки контроллера.

• result t XIMC API get init random (device tid, init random t *init random)

Чтение случайного числа из контроллера.

- result_t XIMC_API get_globally_unique_identifier (device_t id, globally_unique_identifier-_t *globally_unique_identifier)
 - Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.
- result_t XIMC_API command_change_motor (device_t id, const command_change_motor_t *the command change motor)

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

```
• result_t XIMC_API goto_firmware (device_t id, uint8_t *ret)
```

Перезагрузка в прошивку в контроллере

• result_t XIMC_API has_firmware (const char *uri, uint8_t *ret)

Проверка наличия прошивки в контроллере

• result_t XIMC_API command_update_firmware (const char *uri, const uint8_t *data, uint32-t data size)

Обновление прошивки

• result_t XIMC_API write_key (const char *uri, uint8_t *key)

Запись ключа защиты Функция используется только производителем.

• result_t XIMC_API command reset (device t id)

Перезагрузка контроллера.

• result t XIMC API command clear fram (device tid)

Очистка FRAM памяти контроллера.

Управление устройством

Функции поиска и открытия/закрытия устройств

• typedef char * pchar

Не обращайте на меня внимание

• typedef void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t)(int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)

Прототип функции обратного вызова для логирования

• device t XIMC API open device (const char *uri)

Открывает устройство по имени **w**ri и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

• result t XIMC API close device (device t *id)

Закрывает устройство

• result t XIMC API probe device (const char *uri)

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором uri XIMC-совместимым.

• result t XIMC API set bindy key (const char *keyfilepath)

Устанавливливает ключ шифрования сетевой подсистемы (bindy).

- device_enumeration_t XIMC_API enumerate_devices (int enumerate_flags, const char *hints)
 Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.
- result_t XIMC_API free_enumerate_devices (device_enumeration_t device_enumeration)

 Освобождает память, выделенную enumerate devices.
- int XIMC API get device count (device enumeration t device enumeration)

Возвращает количество подключенных устройств.

pchar XIMC_API get_device_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index)

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

• result_t XIMC_API get_enumerate_device_serial (device_enumeration_t device_enumeration, int device index, uint32 t *serial)

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

• result_t XIMC_API get_enumerate_device_information (device_enumeration_t device_-enumeration, int device index, device information t *device information)

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

• result_t XIMC_API get_enumerate_device_controller_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device index, controller name t *controller name)

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

• result_t XIMC_API get_enumerate_device_stage_name (device_enumeration_t device_-enumeration, int device index, stage name t *stage name)

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

• result_t XIMC_API get_enumerate_device_network_information (device_enumeration_-t device_enumeration, int device_index, device_network_information_t *device_network_-information)

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

• result t XIMC API reset locks ()

Снимает блокировку библиотеки в экстренном случае.

• result_t XIMC_API ximc_fix_usbser_sys (const char *device_uri)

Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

• void XIMC API msec sleep (unsigned int msec)

Приостанавливает работу на указанное время

• void XIMC API ximc version (char *version)

Возвращает версию библиотеки

• void XIMC_API logging_callback_stderr_wide (int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)

Простая функция логирования на stderr в широких символах

• void XIMC_API logging_callback_stderr_narrow (int loglevel, const wchar_t *message, void *user data)

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

- $\bullet \ \ void \ XIMC_API \ set_logging_callback \ (logging_callback_t \ logging_callback, \ void \ *user_data)$
- Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.
 result t XIMC API get status (device t id, status t *status)

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

• result_t XIMC_API get_status_calb (device_t id, status_calb_t *status, const calibration_t *calibration)

Состояние устройства в калиброванных единицах.

• $result_t XIMC_API get_device_information (device_t id, device_information_t *device_information)$

Возвращает информацию об устройстве.

- $\bullet \ \ result_t \ \ XIMC_API \ \ command_wait_for_stop \ \ (device_t \ id, \ uint 32_t \ refresh_interval_ms)$
 - Ожидание остановки контроллера

• result_t XIMC_API command_homezero (device_t id)

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

6.1.1 Подробное описание

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

6.1.2 Макросы

6.1.2.1 #define ALARM ON DRIVER OVERHEATING 0x01

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

Иначе - игнорировать подступающий перегрев с драйвера.

6.1.2.2 #define BORDER IS ENCODER 0x01

Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.

Если флаг сброшен, границы определяются концевыми выключателями.

6.1.2.3 #define BORDER STOP LEFT 0x02

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.

6.1.2.4 #define BORDER STOP RIGHT 0x04

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.

6.1.2.5 #define BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION 0x08

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

Нужен для предотвращения поломки двигателя при неправильных настройках концевиков

6.1.2.6 #define BRAKE ENABLED 0x01

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

6.1.2.7 #define BRAKE ENG PWROFF 0x02

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

6.1.2.8 #define CONTROL BTN LEFT PUSHED OPEN 0x04

Левая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

6.1.2.9 #define CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN 0x08

Правая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

6.1.2.10 #define CONTROL MODE BITS 0x03

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

6.1.2.11 #define CONTROL MODE JOY 0x01

Управление с помощью джойстика.

6.1.2.12 #define CONTROL MODE LR 0x02

Управление с помощью кнопок left/right.

6.1.2.13 #define CONTROL MODE OFF 0x00

Управление отключено.

6.1.2.14 #define CTP ALARM ON ERROR 0x04

Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.

6.1.2.15 #define CTP BASE 0x02

Опорой является датчик оборотов, если флаг установлен; иначе - энкодер.

6.1.2.16 #define CTP ENABLED 0x01

Контроль позиции включен, если флаг установлен.

6.1.2.17 #define CTP_ERROR_CORRECTION 0x10

Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

Работает только с энкодером. Несовместимо с флагом CTP ALARM ON ERROR.

6.1.2.18 #define DRIVER TYPE DISCRETE FET 0x01

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.

Используется по умолчанию.

6.1.2.19 #define DRIVER TYPE EXTERNAL 0x03

Внешний силовой драйвер.

6.1.2.20 #define DRIVER TYPE INTEGRATE 0x02

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

6.1.2.21 #define EEPROM PRECEDENCE 0x01

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

6.1.2.22 #define ENC STATE ABSENT 0x00

Энкодер не подключен.

6.1.2.23 #define ENC STATE MALFUNC 0x02

Энкодер подключен и неисправен.

6.1.2.24 #define ENC STATE OK 0x04

Энкодер подключен и работает адекватно.

6.1.2.25 #define ENC STATE REVERS 0x03

Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.

6.1.2.26 #define ENC STATE UNKNOWN 0x01

Состояние энкодера неизвестно.

- 6.1.2.27 #define ENDER SW1 ACTIVE LOW 0x02
- 1 Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- 6.1.2.28 #define ENDER SW2 ACTIVE LOW 0x04
- 1 Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- 6.1.2.29 #define ENDER SWAP 0x01

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

6.1.2.30 #define ENGINE ACCEL ON 0x10

Ускорение.

Если флаг установлен, движение происходит с ускорением.

6.1.2.31 #define ENGINE ANTIPLAY 0x08

Компенсация люфта.

Если флаг установлен, позиционер будет подходить к заданной точке всегда с одной стороны. Например, при подходе слева никаких дополнительных действий не совершается, а при подходе справа позиционер проходит целевую позицию на заданное расстояния и возвращается к ней опять же справа.

6.1.2.32 #define ENGINE CURRENT AS RMS 0x02

Флаг интерпретации значения тока.

Если флаг снят, то задаваемое значение тока интерпретируется как максимальная амплитуда тока. Если флаг установлен, то задаваемое значение тока интерпретируется как среднеквадратичное значение тока (для шагового) или как значение тока, посчитанное из максимального тепловыделения (bldc).

6.1.2.33 #define ENGINE LIMIT CURR 0x40

Номинальный ток мотора.

Если флаг установлен, ток через мотор ограничивается заданным номинальным значением (используется только с DC двигателем).

6.1.2.34 #define ENGINE LIMIT RPM 0x80

Номинальная частота вращения мотора.

Если флаг установлен, частота вращения ограничивается заданным номинальным значением.

6.1.2.35 #define ENGINE LIMIT VOLT 0x20

Номинальное напряжение мотора.

Если флаг установлен, напряжение на моторе ограничивается заданным номинальным значением (используется только с DC двигателем).

6.1.2.36 #define ENGINE MAX SPEED 0x04

Флаг максимальной скорости.

Если флаг установлен, движение происходит на максимальной скорости.

6.1.2.37 #define ENGINE REVERSE 0x01

Флаг реверса.

Связывает направление вращения мотора с направлением счета текущей позиции. При сброшенном флаге (по умолчанию) прикладываемое к мотору положительное напряжение увеличивает счетчик позиции. И наоборот, при установленном флаге счетчик позиции увеличивается, когда к мотору приложено отридательное напряжение. Измените состояние флага, если положительное вращение мотора уменьшает счетчик позиции.

6.1.2.38 #define ENGINE TYPE 2DC 0x02

Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.

6.1.2.39 #define ENGINE TYPE BRUSHLESS 0x05

Безщеточный мотор.

6.1.2.40 #define ENGINE TYPE DC 0x01

Мотор постоянного тока.

6.1.2.41 #define ENGINE TYPE NONE 0x00

Это значение не нужно использовать.

6.1.2.42 #define ENGINE TYPE STEP 0x03

Шаговый мотор.

6.1.2.43 #define ENGINE_TYPE_TEST 0x04

Скважность в обмотках фиксирована.

Используется только производителем.

6.1.2.44 #define ENUMERATE PROBE 0x01

Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.

Будте осторожны с этим флагом, т.к. он отправляет данные в устройство.

6.1.2.45 #define EXTIO SETUP INVERT 0x02

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

6.1.2.46 #define EXTIO SETUP MODE IN ALARM 0x05

Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.

6.1.2.47 #define EXTIO SETUP MODE IN BITS 0x0F

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

6.1.2.48 #define EXTIO SETUP MODE IN HOME 0x04

Выполняется команда НОМЕ.

6.1.2.49 #define EXTIO SETUP MODE IN MOVR 0x03

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

6.1.2.50 #define EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP 0x00

Ничего не делать.

6.1.2.51 #define EXTIO SETUP MODE IN PWOF 0x02

Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.

6.1.2.52 #define EXTIO SETUP MODE IN STOP 0x01

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды STOP).

6.1.2.53 #define EXTIO SETUP MODE OUT ALARM 0x30

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

6.1.2.54 #define EXTIO SETUP MODE OUT BITS 0xF0

Биты выбора поведения на выходе.

6.1.2.55 #define EXTIO SETUP MODE OUT MOTOR FOUND 0x50

Ножка находится в активном состоянии при обнаружении подключенного двигателя (первой обмотки).

6.1.2.56 #define EXTIO SETUP MODE OUT MOTOR ON 0x40

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

6.1.2.57 #define EXTIO SETUP MODE OUT MOVING 0x20

Ножка находится в активном состоянии при движении.

6.1.2.58 #define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF 0x00

Ножка всегда в неактивном состоянии.

6.1.2.59 #define EXTIO SETUP MODE OUT ON 0x10

Ножка всегда в активном состоянии.

6.1.2.60 #define EXTIO_SETUP_OUTPUT 0x01

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.

6.1.2.61 #define FEEDBACK EMF 0x04

Обратная связь по ЭДС.

6.1.2.62 #define FEEDBACK ENC REVERSE 0x01

Обратный счет у энкодера.

6.1.2.63 #define FEEDBACK ENC TYPE AUTO 0x00

Определять тип энкодера автоматически.

6.1.2.64 #define FEEDBACK ENC TYPE BITS 0xC0

Биты, отвечающие за тип энкодера.

6.1.2.65 #define FEEDBACK ENC TYPE DIFFERENTIAL 0x80

Дифференциальный энкодер.

6.1.2.66 #define FEEDBACK ENC TYPE SINGLE ENDED 0x40

Недифференциальный энкодер.

6.1.2.67 #define FEEDBACK ENCODER 0x01

Обратная связь с помощью энкодера.

6.1.2.68 #define FEEDBACK_NONE 0x05

Обратная связь отсутствует.

6.1.2.69 #define HOME_DIR_FIRST 0x001

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды НОМЕ.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

6.1.2.70 #define HOME DIR SECOND 0x002

Определяет направление второго движения мотора.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

6.1.2.71 #define HOME HALF MV 0x008

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

6.1.2.72 #define HOME MV SEC EN 0x004

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

6.1.2.73 #define HOME STOP FIRST BITS 0x030

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

6.1.2.74 #define HOME STOP FIRST LIM 0x030

Первое движение завершается по сигналу с концевика.

6.1.2.75 #define HOME STOP FIRST REV 0x010

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

6.1.2.76 #define HOME STOP FIRST SYN 0x020

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

6.1.2.77 #define HOME STOP SECOND BITS 0x0C0

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

6.1.2.78 #define HOME STOP SECOND LIM 0x0C0

Второе движение завершается по сигналу с концевика.

6.1.2.79 #define HOME_STOP_SECOND_REV 0x040

Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

6.1.2.80 #define HOME STOP SECOND SYN 0x080

Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

6.1.2.81 #define HOME USE FAST 0x100

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

6.1.2.82 #define JOY REVERSE 0x01

Реверс воздействия джойстика.

Отклонение джойстика к большим значениям приводит к отрицательной скорости и наоборот.

6.1.2.83 #define LOW UPWR PROTECTION 0x02

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

6.1.2.84 #define LS SHORTED 0x10

Если флаг установлен, то концевики закорочены.

6.1.2.85 #define MICROSTEP MODE FRAC 128 0x08

Деление шага 1/128.

6.1.2.86 #define MICROSTEP_MODE_FRAC_16 0x05

Деление шага 1/16.

6.1.2.87 #define MICROSTEP_MODE_FRAC_2 0x02

Деление шага 1/2.

6.1.2.88 #define MICROSTEP MODE FRAC 256 0x09

Деление шага 1/256.

6.1.2.89 #define MICROSTEP MODE FRAC 32 0x06

Деление шага 1/32.

6.1.2.90 #define MICROSTEP_MODE_FRAC_4 0x03

Деление шага 1/4.

6.1.2.91 #define MICROSTEP_MODE_FRAC_64 0x07

Деление шага 1/64.

6.1.2.92 #define MICROSTEP MODE FRAC 8 0x04

Деление шага 1/8.

6.1.2.93 #define MICROSTEP MODE FULL 0x01

Полношаговый режим.

6.1.2.94 #define MOVE STATE ANTIPLAY 0x04

Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

6.1.2.95 #define MOVE_STATE_MOVING 0x01

Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.

He используйте этот флаг для ожидания завершения команды движения. Вместо него используйте MVCMD RUNNING из поля MvCmdSts.

6.1.2.96 #define MOVE STATE TARGET SPEED 0x02

Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.

6.1.2.97 #define MVCMD ERROR 0x40

Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда движения выполнена корректно).

Имеет смысл если MVCMD RUNNING указывает на завершение движения.

6.1.2.98 #define MVCMD_HOME 0x06

Kоманда home.

6.1.2.99 #define MVCMD LEFT 0x03

Команда left.

6.1.2.100 #define MVCMD LOFT 0x07

Команда loft.

6.1.2.101 #define MVCMD MOVE 0x01

Команда move.

6.1.2.102 #define MVCMD MOVR 0x02

Команда movr.

6.1.2.103 #define MVCMD NAME BITS 0x3F

Битовая маска активной команды.

6.1.2.104 #define MVCMD_RIGHT 0x04

Команда rigt.

6.1.2.105 #define MVCMD RUNNING 0x80

Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

6.1.2.106 #define MVCMD SSTP 0x08

Команда плавной остановки(SSTP).

6.1.2.107 #define MVCMD STOP 0x05

Команда stop.

6.1.2.108 #define MVCMD UKNWN 0x00

Неизвестная команда.

6.1.2.109 #define POWER OFF ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

Иначе - не снимать.

6.1.2.110 #define POWER REDUCT ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReductDelay.

Иначе - не уменьшать.

6.1.2.111 #define POWER SMOOTH CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

6.1.2.112 #define PWR STATE MAX 0x05

Обмотки запитаны максимально доступным током, который может выдать схема при данном напряжении питания.

6.1.2.113 #define PWR STATE NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током.

6.1.2.114 #define PWR STATE OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

6.1.2.115 #define PWR STATE REDUCT 0x04

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

6.1.2.116 #define PWR STATE UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

6.1.2.117 #define REV SENS INV 0x08

Сенсор считается активным, когда на нём 0, а инвертирование делает активным уровнем 1.

То есть если не инвертировать, то действует обычная логика - 0 это срабатывание/активация/активное состояние.

6.1.2.118 #define SETPOS IGNORE ENCODER 0x02

Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

6.1.2.119 #define SETPOS IGNORE POSITION 0x01

Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.

6.1.2.120 #define STATE ALARM 0x000040

Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.

В состоянии ALARM все команды игнорируются пока не будет послана команда STOP и состояние ALARM деактивируется.

6.1.2.121 #define STATE BORDERS SWAP MISSET 0x008000

Достижение неверной границы.

6.1.2.122 #define STATE BRAKE 0x0200

Состояние вывода управления тормозом(флаг "1" - если на тормоз подаётся питание, "0" - если тормоз не запитан).

6.1.2.123 #define STATE BUTTON LEFT 0x0008

Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).

6.1.2.124 #define STATE_BUTTON_RIGHT 0x0004

Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).

6.1.2.125 #define STATE_CONTR 0x00003F

Флаги состояния контроллера.

6.1.2.126 #define STATE CONTROLLER OVERHEAT 0x000200

Перегрелась микросхема контроллера.

6.1.2.127 #define STATE_CTP_ERROR 0x000080

Контроль позиции нарушен (используется только с шаговым двигателем).

6.1.2.128 #define STATE CURRENT MOTORO 0x000000

Мотор 0.

6.1.2.129 #define STATE_CURRENT_MOTOR1 0x040000

Мотор 1.

6.1.2.130 #define STATE CURRENT MOTOR2 0x080000

Мотор 2.

6.1.2.131 #define STATE_CURRENT_MOTOR3 0x0C0000

Мотор 3.

6.1.2.132 #define STATE_CURRENT_MOTOR_BITS 0x0C0000

Биты, показывающие текущий рабочий мотор на платах с несколькими выходами для двигателей.

6.1.2.133 #define STATE DIG SIGNAL 0xFFFF

Флаги цифровых сигналов.

6.1.2.134 #define STATE EEPROM CONNECTED 0x000010

Подключена память EEPROM с настройками.

6.1.2.135 #define STATE_ENC_A 0x2000

Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

6.1.2.136 #define STATE_ENC_B 0x4000

Состояние ножки В энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

6.1.2.137 #define STATE_ERRC 0x000001

Недопустимая команда.

 $6.1.2.138 \quad \#define \ \mathsf{STATE_ERRD} \ 0x0000002$

Нарушение целостности данных.

6.1.2.139 #define STATE ERRV 0x000004

Недопустимое значение данных.

6.1.2.140 #define STATE GPIO LEVEL 0x0020

Состояние ввода/вывода общего назначения.

6.1.2.141 #define STATE GPIO PINOUT 0x0010

Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/вывод работает как вход.

6.1.2.142 #define STATE LEFT EDGE 0x0002

Достижение левой границы.

6.1.2.143 #define STATE LOW USB VOLTAGE 0x002000

Слишком низкое напряжение на USB.

6.1.2.144 #define STATE OVERLOAD POWER CURRENT 0x000800

Превышен максимальный ток потребления силовой части.

6.1.2.145 #define STATE OVERLOAD POWER VOLTAGE 0x000400

Превышено напряжение на силовой части.

6.1.2.146 #define STATE OVERLOAD USB CURRENT 0x004000

Превышен максимальный ток потребления USB.

6.1.2.147 #define STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE 0x001000

Превышено напряжение на USB.

6.1.2.148 #define STATE_POWER_OVERHEAT 0x000100

Перегрелась силовая часть платы.

6.1.2.149 #define STATE REV SENSOR 0x0400

Состояние вывода датчика оборотов (флаг "1", если датчик активен).

6.1.2.150 #define STATE_RIGHT_EDGE 0x0001

Достижение правой границы.

6.1.2.151 #define STATE SECUR 0x73FFC0

Флаги опасности.

6.1.2.152 #define STATE SYNC INPUT 0x0800

Состояние входа синхронизации(1, если вход синхронизации активен).

6.1.2.153 #define STATE SYNC OUTPUT 0x1000

Состояние выхода синхронизации (1, если выход синхронизации активен).

6.1.2.154 #define SYNCIN ENABLED 0x01

Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.

6.1.2.155 #define SYNCIN INVERT 0x02

Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.

Иначе - из 0 в 1.

6.1.2.156 #define SYNCOUT ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

В ином случае значение выхода фиксировано и подчиняется SYNCOUT_STATE.

6.1.2.157 #define SYNCOUT IN STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

6.1.2.158 #define SYNCOUT INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

6.1.2.159 #define SYNCOUT ONPERIOD 0x40

Выдать импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчётов.

6.1.2.160 #define SYNCOUT ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

6.1.2.161 #define SYNCOUT ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

6.1.2.162 #define SYNCOUT_STATE 0x02

Когда значение выхода управляется напрямую (см.

флаг SYNCOUT ENABLED), значение на выходе соответствует значению этого флага.

6.1.2.163 #define TS_TYPE_BITS 0x07

Биты, отвечающие за тип температурного датчика.

6.1.2.164 #define UART_PARITY_BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

6.1.2.165 #define WIND_A_STATE_ABSENT 0x00

Обмотка А не подключена.

6.1.2.166 #define WIND A STATE MALFUNC 0x02

Короткое замыкание на обмотке А.

6.1.2.167 #define WIND_A_STATE_OK 0x03

Обмотка А работает адекватно.

6.1.2.168 #define WIND_A_STATE_UNKNOWN 0x01

Состояние обмотки А неизвестно.

6.1.2.169 #define WIND B STATE ABSENT 0x00

Обмотка В не подключена.

6.1.2.170 #define WIND_B_STATE_MALFUNC 0x20

Короткое замыкание на обмотке В.

6.1.2.171 #define WIND B STATE OK 0x30

Обмотка В работает адекватно.

6.1.2.172 #define WIND B STATE UNKNOWN 0x10

Состояние обмотки В неизвестно.

6.1.2.173 #define XIMC API

Library import macro Macros allows to automatically import function from shared library.

It automatically expands to dllimport on msvc when including header file

6.1.3 Типы

 $6.1.3.1 \quad typedef \ void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t) (int \ loglevel, \ const \ wchar_t *message, void *user_data)$

Прототип функции обратного вызова для логирования

Аргументы

loglevel	d уровень логирования	
message сообщение		

6.1.4 Функции

```
6.1.4.1 result t XIMC API close device ( device t * id )
```

Закрывает устройство

Аргументы

```
id | - идентификатор устройства
```

```
6.1.4.2 result_t XIMC_API command_add_sync_in_action ( device_t id, const command_add_sync_in_action_t * the_command_add_sync_in_action )
```

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд, выполняемых при получении входного импульса синхронизации.

Каждый импульс синхронизации либо выполнится то действие, которое описано в SSNI, если буфер пуст, либо самое старое из загруженных в буфер действий временно подменяет скорость и координату в SSNI. В последнем случае это действие стирается из буфера. Количество оставшихся пустыми элементов буфера можно узнать в структуре GETS.

Аргументы

id идентификатор устройства	IU I	илентификатор устройства
-------------------------------	------	--------------------------

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

Аргументы

id	идентификатор устройства

```
6.1.4.4 result t XIMC API command clear fram ( device tid )
```

Очистка FRAM памяти контроллера.

Функция используется только производителем.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
6.1.4.5 result_t XIMC_API command_eeread_settings ( device_t id )
```

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Эта операция также автоматически выполняется при подключении позиционера с EEPROM памя-

тью. Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

id	идентификатор устройства

```
6.1.4.6 result t XIMC API command eesave settings ( device t id )
```

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
6.1.4.7 result t XIMC API command home ( device t id )
```

Поля скоростей знаковые.

Положительное направление это вправо. Нулевое значение флага направления инвертирует направление, заданное скоростью. Ограничение, накладываемые концевиками, действуют так же, за исключением того, что касание концевика не приводит к остановке. Ограничения максимальной скорости, ускорения и замедления действуют. 1) Двигает мотор согласно скоростям FastHome, u-FastHome и флагу HOME_DIR_FAST до достижения концевика, если флаг HOME_STOP_ENDS установлен, до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME_STOP_SYNC (важно как можно точнее поймать момент срабатывания концевика) или до поступления сигнала с датчика оборотов, если установлен флаг HOME_STOP_REV_SN 2) далее двигает согласно скоростям SlowHome, uSlowHome и флагу HOME_DIR_SLOW до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME_MV_SEC. Если флаг HOME_MV_SEC сброшен, пропускаем этот пункт. 3) далее двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу HOME_DIR_SLOW на расстояние HomeDelta, uHomeDelta. Описание флагов и переменных см. описание команд GHOM/SHOM

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

См. также

```
home_settings_t
get_home_settings
set_home_settings
```

```
6.1.4.8 result t XIMC API command homezero ( device t id )
```

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конпе

Это удобный путь для калибровки нулевой позиции.

	id	идентификатор устройства
out	ret	RESULT_OK, если контроллер завершил выполнение home и zero
		корректно или результат первого запроса к контроллеру со статусом
		отличным от RESULT_OK.

```
6.1.4.9 result t XIMC API command left ( device t id )
```

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
6.1.4.10 result_t XIMC_API command_loft ( device_t id )
```

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::-Antiplay, затем двигается в ту же точку.

Аргументы

id	идентификатор устройства

```
6.1.4.11 result t XIMC API command move ( device t id, int Position, int uPosition )
```

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

Для шагового мотора uPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

Аргументы

Position	заданная позиция.
uPosition	часть позиции в микрошагах. Диапазон: -255255.
id идентификатор устройства	

```
6.1.4.12 result t XIMC API command movr ( device t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition )
```

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "TTЛ-СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на количество импульсов указанное в полях Delta-Position, uDeltaPosition.

Для шагового мотора uDeltaPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

Аргументы

DeltaPosition	смещение.	
uDeltaPosition	часть смещения в микрошагах. Диапазон: -255255.	
id идентификатор устройства		

```
6.1.4.13 result t XIMC API command power off ( device tid )
```

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

Команда предначена для ручного управления питанием двигателя. Не следует использовать эту команду для отключения двигателя во время движения, так как питание может снова включиться

для завершения движения. Для автоматического управления питанием двигателя и его отключении после остановки следует использовать систему управления электропитанием.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

См. также

```
get_power_settings
set power settings
```

```
6.1.4.14 result_t XIMC_API command_read_robust_settings ( device_t id )
```

Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
6.1.4.15 result t XIMC API command read settings ( device t id )
```

Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

Аргументы

id идентификатор устройства

```
6.1.4.16 result t XIMC API command reset ( device t id )
```

Перезагрузка контроллера.

Функция используется только производителем.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
6.1.4.17 result t XIMC API command right ( device t id )
```

При получении команды "rigt" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
6.1.4.18 result t XIMC API command save robust settings ( device t id )
```

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) во встроенную энергонезависимую память контроллера.

Аргументы

id	идентификатор устройства

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

Плавная остановка.

Двигатель останавливается с ускорением замедления.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

Аргументы

id	идентификатор устройства

```
6.1.4.22 result t XIMC API command stop ( device t id )
```

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

Обновление прошивки

uri идентификатор устройства		идентификатор устройства
data указатель на массив байтов прошивки		указатель на массив байтов прошивки
data_size размер массива в байтах		

 $\begin{array}{lll} \textbf{6.1.4.24} & result_t \ XIMC_API \ command_wait_for_stop \ (\ device_t \ id, \ uint32_t \ refresh_interval_ms \\ & \end{array})$

Ожидание остановки контроллера

Аргументы

	id	идентификатор устройства
	${ m refresh}$	Интервал обновления. Функция ждет столько миллисекунд между
	$interval_ms$	отправками контроллеру запроса get_status для проверки статуса
		остановки. Рекомендуемое значение интервала обновления - 10 мс.
		Используйте значения меньше 3 мс только если это необходимо - ма-
		лые значения интервала обновления незначительно ускоряют обна-
		ружение остановки, но создают существенно больший поток данных
		в канале связи контроллер-компьютер.
out	ret	RESULT_OK, если контроллер остановился, в противном случае
		первый результат выполнения команды get_status со статусом от-
		личным от RESULT_OK.

6.1.4.25 result_t XIMC_API command_zero (device_t id)

Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и movr равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

В последнем случае установить нулём текущую позицию, а позицию назначения пересчитать так, что в абсолютном положении точка назначения не меняется. То есть если мы находились в точке 400 и двигались к 500, то команда Zero делает текущую позицию 0, а позицию назначения - 100. Не изменяет режим движения т.е. если движение осуществлялось, то оно продолжается; если мотор находился в режиме "удержания", то тип удержания сохраняется.

Аргументы

6.1.4.26 device_enumeration_t XIMC_API enumerate_devices (int enumerate_flags, const char \ast hints)

Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.

in	$enumerate\$	флаги поиска устройств
	flags	
in	hints	дополнительная информация для поиска hints это строка вида
		"ключ1=значение1\nключ2=значение2". Неизвестные пары ключ-
		значение игнорируются. Список ключей: addr - используется вместе
		с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это ад-
		рес или список адресов с перечислением через запятую удаленных
		хостов на которых происходит поиск устройств, отсутствующее зна-
		чение это подключение посредством широковещательного запроса.
		adapter_addr - используется вместе с флагом ENUMERATE_NET-
		WORK. Ненулевое значение это IP адрес сетевого адаптера. Сетевое
		устройство ximc должно быть в локальной сети, к которой подклю-
		чён этот адаптер. Для перечисления сетевых устройств обязательно
		нужно сначала вызвать функцию установки сетевого ключа set
		bindy_key.

6.1.4.27 result t XIMC API free enumerate devices (device enumeration t device enumeration)

Освобождает память, выделенную enumerate devices.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	

6.1.4.28 result_t XIMC_API get_accessories_settings (device_t id, accessories_settings_t * accessories_settings)

Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	accessories settings	структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах

6.1.4.29 result t XIMC API get analog data (device t id, analog data t * analog data)

Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.

Эта функция используется для тестирования и калибровки устройства.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	analog_data	аналоговые данные

 $\begin{array}{lll} 6.1.4.30 & result_t \; XIMC_API \; \mathsf{get_bootloader_version} \; (& device_t \; \mathsf{id}, \; \mathsf{unsigned} \; \mathsf{int} * \; \mathsf{Major}, \; \mathsf{unsigned} \; \mathsf{int} * \; \mathsf{Release} \;) \end{array}$

Чтение номера версии прошивки контроллера.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	Major	номер основной версии
out	Minor	номер дополнительной версии
out	Release	номер релиза

6.1.4.31 result t XIMC API get brake settings (device t id, brake settings t * brake settings)

Чтение настроек управления тормозом.

	id	идентификатор устройства
out	brake_settings	структура, содержащая настройки управления тормозом

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

Эта функция заполняет структуру калибровочных коэффициентов.

См также

```
calibration settings t
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	calibration	калибровочные коэффициенты
	settings	

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

Предназначена в первую очередь для получения данных для построения графиков в паре с командой GETS.

См. также

```
chart data t
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$\operatorname{chart} _\operatorname{data}$	структура chart_data.

Чтение настроек управления мотором.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

	id	идентификатор устройства
out	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	settings	джойстика или кнопок влево/вправо.

Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	controller	структура, содержащая установленное пользовательское имя кон-
	name	троллера и флаги настроек

Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (СТР_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR. При управлении ШД с датчиком оборотов (СТР_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$ctp_settings$	структура, содержащая настройки контроля позиции

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

Получаемые данные зависят от версии прошивки, истории и контекста использования.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	debug_read	Данные для отладки.

6.1.4.38 int XIMC API get device count (device enumeration t device enumeration)

Возвращает количество подключенных устройств.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	

6.1.4.39 result_t XIMC_API get_device_information (device_t id, device_information_t * device_information)

Возвращает информацию об устройстве.

Все входные параметры должны быть указателями на выделенные области памяти длиной не менее 10 байт. Команда доступна как из инициализированного состояния, так и из исходного.

Аргументы

	id	идентификатор устройства.
out	device	информация об устройстве Информация об устройстве.
	information	

См. также

get device information

6.1.4.40 pchar XIMC_API get_device_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index)

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером device index.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_index	номер устройства

6.1.4.41 result t XIMC API get edges settings (device t id, edges settings t * edges settings)

Чтение настроек границ и концевых выключателей.

См. также

set edges settings

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	edges_settings	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
		стижении и параметры концевых выключателей

6.1.4.42 result_t XIMC_API get_encoder_information ($device_t$ id, $encoder_information_t * encoder_information$)

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

	id	идентификатор устройства
out	encoder information	структура, содержащая информацию об энкодере

Чтение настроек энкодера из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	encoder	структура, содержащая настройки энкодера
	settings	

6.1.4.44 result_t XIMC_API get_engine_settings (
$$device_t id$$
, $engine_settings_t * engine_settings$)

Чтение настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	engine settings	структура с настройками мотора

Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	EngineType	тип мотора
out	DriverType	тип силового драйвера

$$\begin{array}{lll} \textbf{6.1.4.46} & result_t \ XIMC_API \ \texttt{get_enumerate_device_controller_name} \ (& device_enumeration_t \\ & device_enumeration, \ int \ device_index, \ controller_name_t * controller_name_) \end{array}$$

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером device index.

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	$device_index$	номер устройства
out	controller	name имя устройства

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает информацию о устройстве с номером device index.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	$device_index$	номер устройства
out	device	информация об устройстве
	information	

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает сетевую информацию о устройстве с номером device_index.

Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_index	номер устройства
out	device	сетевая информация об устройстве
	network	
	information	

6.1.4.49
$$result_t\ XIMC_API\ get_enumerate_device_serial\ (\ device_enumeration_t\ device\ enumeration,\ int\ device\ index,\ uint32\ t*serial\)$$

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает серийный номер устройства с номером device index.

Аргументы

in	${ m device}_{ m -}$ ${ m enumeration}$	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
in	$device_index$	номер устройства
in	serial	серийный номер устройства

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя подвижки устройства с номером device index.

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	

in	$device_index$	номер устройства
out	stage	name имя подвижки

Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

См. также

 $\operatorname{set} _\operatorname{extio} _\operatorname{settings}$

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$extio_settings$	настройки EXTIO

6.1.4.52
$$result_t\ XIMC_API\ get_feedback_settings$$
 ($device_t\ id$, $feedback_settings_t\ *$ $feedback\ settings$)

Чтение настроек обратной связи

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	IPS	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 165535.
		Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать
		расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление
		микропрограммы контроллера до последней версии.
out	FeedbackType	тип обратной связи
out	FeedbackFlags	флаги обратной связи
out	CountsPerTurn	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон-
		: 14294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно
		записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля
		IPS.

6.1.4.53 result_t XIMC_API get_firmware_version (device_t id, unsigned int * Major, unsigned int * Release)

Чтение номера версии прошивки контроллера.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	Major	номер основной версии
out	Minor	номер дополнительной версии
out	Release	номер релиза

6.1.4.54 result_t XIMC_API get_gear_information (device_t id, gear_information_t * gear_information)

Чтение информации о редукторе из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$gear\$ information	структура, содержащая информацию о редукторе

6.1.4.55 result t XIMC API get gear settings (device t id, gear settings t * gear settings)

Чтение настроек редуктора из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	gear_settings	структура, содержащая настройки редуктора

6.1.4.56 result_t XIMC_API get_globally_unique_identifier (device_t id, globally unique identifier t * globally unique identifier)

Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.

Уникальный идентификатор может быть использован в качестве инициализационного вектора для операций шифрования бутлоадера или в качестве серийного номера для USB и других применений.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	результат	полей 0-3 определяет уникальный 128-битный идентификатор.

 $\begin{array}{lll} \textbf{6.1.4.57} & result_t \ XIMC_API \ \texttt{get_hallsensor_information} \ (\ device_t \ \mathsf{id}, \ hallsensor_information_t * \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \, \end{array}$

Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$box{hallsensor}$ information	структура, содержащая информацию о датчиках Холла

6.1.4.58 result_t XIMC_API get_hallsensor_settings (device_t id, hallsensor_settings_t * hallsensor_settings)

Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	hallsensor settings	структура, содержащая настройки датчиков Холла

6.1.4.59 result t XIMC API get home settings (device t id, home settings t * home settings)

Команда чтения настроек для подхода в home position.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

```
home settings t
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	home_settings	настройки калибровки позиции

```
6.1.4.60 result t XIMC API get init random ( device t id, init random t * init random )
```

Чтение случайного числа из контроллера.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	случайная	последовательность, сгенерированная контроллером

Чтение настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i, где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Pacчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвой зоны. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейнойсти можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	joystick	структура, содержащая настройки джойстика
	settings	

```
6.1.4.62 result t XIMC API get measurements ( device t id, measurements t * measurements )
```

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

Заполнение буфера начинается по команде "start_measurements". Буффер вмещает 25 точек, точки снимаются с периодом 1 мс. Для создания устойчивой системы следует считывать данные каждые 20 мс, если буффер полностью заполнен, то рекомендуется повторять считывания каждые 5 мс до момента пока буффер вновь не станет заполнен 20-ю точками.

См. также

 ${\tt get_measurements_t}$

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	get	структура с буфером и его длинной.
	${ m measurements}$	

6.1.4.63 result_t XIMC_API get_motor_information (device_t id, motor_information_t * motor_information)

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	motor information	структура, содержащая информацию о двигателе

 $\begin{array}{lll} \textbf{6.1.4.64} & result_t \ XIMC_API \ \mathsf{get_motor_settings} \ (\ \ \mathsf{device_t} \ \mathsf{id}, \ \ \mathsf{motor_settings_t} * \mathsf{motor_settings} \\ &) \end{array}$

Чтение настроек двигателя из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$motor_settings$	структура, содержащая настройки двигателя

6.1.4.65 result t XIMC API get move settings (device t id, move settings t * move settings)

Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	${ m move_settings}$	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

6.1.4.66 result_t XIMC_API get_nonvolatile_memory (device_t id, nonvolatile_memory_t * nonvolatile_memory)

Чтение пользовательских данных из FRAM.

	id	идентификатор устройства
out	$nonvolatile\$	структура, содержащая установленные пользовательские данные
	memory	

Чтение ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров.

См. также

```
set pid settings
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	pid_settings	настройки ПИД

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	position	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

$$\begin{array}{ll} 6.1.4.69 & result_t \; XIMC_API \; \mathsf{get_power_settings} \; (\; \; \mathsf{device_t} \; \mathsf{id}, \; \; \mathsf{power_settings_t} * \; \mathsf{power_settings_t} \\ \end{array}$$

Команда чтения параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем. Используется только с шаговым двигателем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	power_settings	структура, содержащая настройки питания шагового мотора

Команда записи установок защит.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	secure_settings	настройки, определяющие максимально допустимые параметры, для
		защиты оборудования

См. также

status t::flags

6.1.4.71 result t XIMC API get serial number (device t id, unsigned int * SerialNumber)

Чтение серийного номера контроллера.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	SerialNumber	серийный номер контроллера

6.1.4.72 result_t XIMC_API get_stage_information (device_t id, stage_information_t * stage information)

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	${ m stage\} \\ { m information} \\$	структура, содержащая информацию о позиционере

6.1.4.73 result t XIMC API get stage name (device t id, stage name t * stage name)

Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	stage_name	структура, содержащая установленное пользовательское имя пози-
		ционера

6.1.4.74 result_t XIMC_API get_stage_settings (device_t id, stage_settings_t * stage_settings_)

Чтение настроек позиционера из EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	stage_settings	структура, содержащая настройки позиционера

6.1.4.75 result t XIMC API get status (device t id, status t * status)

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

	id	идентификатор устройства
out	status	структура с информацией о текущем состоянии устройства Состоя-
		ние устройства. Эта структура содержит основные параметры теку-
		щего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги
		состояния.

См. также

```
get\_status
```

6.1.4.76 result_t XIMC_API get_status_calb (
$$device_t id$$
, $status_calb_t * status$, const calibration t * calibration)

Состояние устройства в калиброванных единицах.

Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги состояния, размерные величины выводятся в калиброванных единицах.

См. также

```
get status
```

Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

```
set sync in settings
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	sync_in settings	настройки синхронизации

6.1.4.78 result_t XIMC_API get_sync_out_settings (
$$device_t id$$
, $sync_out_settings_t * sync_out_settings$)

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

Команда чтения настроек UART.

Эта функция заполняет структуру настроек UART.

См. также

```
uart settings t
```

	Speed	Скорость UART
out	$uart_settings$	настройки UART

6.1.4.80 result t XIMC API goto firmware (device t id, uint8 t * ret)

Перезагрузка в прошивку в контроллере

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	ret	RESULT_OK, если переход из загрузчика в прошивку возможен.
		После ответа на эту команду выполняется переход. RESULT_NO
		FIRMWARE, если прошивка не найдена. RESULT_ALREADY_IN-
		_FIRMWARE, если эта команда была вызвана из прошивки.

6.1.4.81 result_t XIMC_API has_firmware (const char * uri, uint8_t * ret)

Проверка наличия прошивки в контроллере

Аргументы

	uri	уникальный идентификатор ресурса устройства
out	ret	ноль, если прошивка присутствует

6.1.4.82 void $XIMC_API$ logging_callback_stderr_narrow (int loglevel, const wchar_t * message, void * user_data)

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

Аргументы

loglevel	vel уровень догирования	
message	сообщение	

6.1.4.83 void $XIMC_API$ logging_callback_stderr_wide (int loglevel, const wchar_t * message, void * user_data)

Простая функция логирования на stderr в широких символах

Аргументы

loglevel	l уровень логирования	
message	сообщение	

6.1.4.84 void XIMC_API msec_sleep (unsigned int msec)

Приостанавливает работу на указанное время

msec	время в миллисекундах
------	-----------------------

```
6.1.4.85 device t XIMC API open device ( const char * uri )
```

Открывает устройство по имени uri и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

Аргументы

in	uri	- уникальный идентификатор устройства uri устройства имеет вид
		"xi-com:port" или "xi-net://host/serial" или "xi-emu:///file". Для U-
		SB-COM устройства "port" это uri устройства в ОС. Например "xi-
		com:\\.\COM3" в Windows или "xi-com:/dev/tty.s123" в Linux/Mac.
		Для сетевого устройства "host" это IPv4 адрес или полностью опре-
		делённое имя домена, "serial" это серийный номер устройства в шест-
		надцатеричной системе. Например "xi-net://192.168.0.1/00001234"
		или "xi-net://hostname.com/89ABCDEF". Замечание: для открытия
		сетевого устройства обязательно нужно сначала вызвать функцию
		установки сетевого ключа set _ bindy _ key. Для виртуального устрой-
		ства "file" это путь к файлу с сохраненным состоянием устрой-
		ства. Если файл не существует, он будет создан и инициализирован
		значениями по умолчанию. Например "xi-emu:///C:/dir/file.bin" в
		Windows или "xi-emu:///home/user/file.bin" в Linux/Mac.

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором uri XIMC-совместимым.

Будьте осторожны с вызовом этой функции для неизвестных устройств, т.к. она отправляет данные.

Аргументы

in	uri	- уникальный идентификатор устройства

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

Получив такую команду, прошивка платы устанавливает флаг (для загрузчика), отправляет эхоответ и перезагружает контроллер.

$$\begin{array}{lll} 6.1.4.88 & result_t \; XIMC_API \; set_accessories_settings \; (\; \; device_t \; id, \; const \; accessories_settings_t \; * \\ & \; \; accessories_settings \;) \end{array}$$

Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	accessories settings	структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах

6.1.4.89 result_t XIMC_API set_bindy_key (const char * keyfilepath)

Устанавливливает ключ шифрования сетевой подсистемы (bindy).

Аргументы

in	keyfilepath	полный путь к файлу ключа В случае использования сете-
		вых устройств эта функция должна быть вызвана до функций
		enumerate_devices и open_device.

Запись настроек управления тормозом.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$brake_settings$	структура, содержащая настройки управления тормозом

Команда записи калибровочных коэффициентов.

Эта функция записывает структуру калибровочных коэффициентов в память контроллера.

См. также

calibration settings t

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	calibration	калибровочные коэффициенты
	settings	

Запись настроек управления мотором.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

	id	идентификатор устройства
in	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	settings	джойстика или кнопок влево/вправо.

6.1.4.93 result_t XIMC_API set_controller_name (device_t id, const controller_name_t * controller_name)

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	controller information	структура, содержащая информацию о контроллере

Запись настроек контроля позиции (для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR. При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$ctp_settings$	структура, содержащая настройки контроля позиции

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	debug_write	Данные для отладки.

Запись настроек границ и концевых выключателей.

См. также

	id	идентификатор устройства
in	$edges_settings$	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
		стижении и параметры концевых выключателей

6.1.4.97 result_t XIMC_API set_encoder_information (device_t id, const encoder_information_t \ast encoder_information)

Запись информации об энкодере в ЕЕРROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	${ m encoder}_{ m -}$ ${ m information}$	структура, содержащая информацию об энкодере

6.1.4.98 result_t XIMC_API set_encoder_settings ($device_t id$, const encoder_settings_t * encoder_settings)

Запись настроек энкодера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	encoder	структура, содержащая настройки энкодера
	settings	

6.1.4.99 result_t XIMC_API set_engine_settings (device_t id, const engine_settings_t * engine_settings)

Запись настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

 $get_engine_settings$

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in		структура с настройками мотора
	settings	

6.1.4.100 result_t XIMC_API set_entype_settings (device_t id, const entype_settings_t * entype_settings)

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

	id	идентификатор устройства
in	EngineType	тип мотора
in	DriverType	тип силового драйвера

```
6.1.4.101 result_t XIMC_API set_extio_settings ( device_t id, const extio_settings_t * extio_settings )
```

Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

```
get extio settings
```

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	extio_settings	настройки EXTIO

$$\begin{array}{lll} \text{6.1.4.102} & \text{result_t XIMC_API set_feedback_settings} \left(\begin{array}{ll} \text{device_t id, const feedback_settings_t} * \\ & \text{feedback_settings} \end{array} \right) \end{array}$$

Запись настроек обратной связи.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	IPS	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 165535.
		Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать
		расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление
		микропрограммы контроллера до последней версии.
in	FeedbackType	тип обратной связи
in	FeedbackFlags	флаги обратной связи
in	CountsPerTurn	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон-
		: 14294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно
		записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля
		IPS.

6.1.4.103
$$\operatorname{result_t\ XIMC_API\ set_gear_information}$$
 ($\operatorname{device_t\ id}$, $\operatorname{const\ gear_information_t} *$ $\operatorname{gear\ information}$)

Запись информации о редукторе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	gear information	структура, содержащая информацию о редукторе

$$\begin{array}{lll} \text{6.1.4.104} & \operatorname{result_t} & \operatorname{XIMC_API} & \operatorname{set_gear_settings} & (\operatorname{device_t} & \operatorname{id}, \operatorname{const} & \operatorname{gear_settings_t} * \operatorname{gear_settings} \\ &) \end{array}$$

Запись настроек редуктора в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	gear_settings	структура, содержащая настройки редуктора

```
6.1.4.105 result_t XIMC_API set_hallsensor_information ( device_t id, const hallsensor information t * hallsensor information )
```

Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$box{hall sensor} \\ information$	структура, содержащая информацию о датчиках Холла

$$\begin{array}{lll} \text{6.1.4.106} & \text{result_t XIMC_API set_hallsensor_settings} \left(\begin{array}{ll} \text{device_t id, const hallsensor_settings_t} * \\ & \text{hallsensor settings} \end{array} \right) \end{array}$$

Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$hallsensor\$	структура, содержащая настройки датчиков Холла
	settings	

Команда записи настроек для подхода в home position.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

 $home_settings_t$

Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	home settings	настройки калибровки позиции

$$\begin{array}{lll} \textbf{6.1.4.108} & result_t \ XIMC_API \ set_joystick_settings \ (\ device_t \ id, \ const \ joystick_settings_t \ * \\ & joystick \ settings \) \end{array}$$

Запись настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения,

причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i, где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Pacчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвой зоны. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейнойсти можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	joystick	структура, содержащая настройки джойстика
	settings	

Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.

Вызов назначает стандартный логгер (stderr, syslog), если передан NULL

Аргументы

logging	указатель на функцию обратного вызова
callback	

$$\begin{array}{lll} \text{6.1.4.110} & \text{result_t XIMC_API set_motor_information (device_t id, const motor_information_t * motor_information)} \end{array}$$

Запись информации о двигателе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	motor information	структура, содержащая информацию о двигателе

$$\begin{array}{lll} \textbf{6.1.4.111} & result_t \ XIMC_API \ set_motor_settings \ (\ device_t \ id, \ const \ motor_settings_t \ * \\ & motor_settings \) \end{array}$$

Запись настроек двигателя в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

	id	идентификатор устройства
in	motor_settings	структура, содержащая настройки двигателя

Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	${ m move_settings}$	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

$$\begin{array}{lll} \textbf{6.1.4.113} & result_t \ XIMC_API \ set_nonvolatile_memory \ (\ device_t \ id, \ const \ nonvolatile_memory_t \\ & * \ nonvolatile_memory \) \end{array}$$

Запись пользовательских данных во FRAM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$nonvolatile\$	структура, содержащая установленные пользовательские данные
	memory	

Запись ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер.

См. также

$$get_pid_settings$$

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	pid_settings	настройки ПИД

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

То есть меняется основной показатель положения.

	id	идентификатор устройства
out	position	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

Команда записи параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	power settings	структура, содержащая настройки питания шагового мотора

Команда записи установок защит.

Аргументы

id идентификатор устройства	
secure_settings	структура с настройками критических значений

См. также

status t::flags

6.1.4.118
$$result_t \ XIMC_API \ set_serial_number \ (\ device_t \ id, \ const \ serial_number_t * serial number)$$

Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства	
in	serial	number структура, содержащая серийный номер, версию железа и	
		ключ.	

Запись информации о позиционере в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

	id	идентификатор устройства
in	${ m stage}$ -	структура, содержащая информацию о позиционере
	information	

6.1.4.120 result t XIMC API set stage name (device t id, const stage name t * stage name)

Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.

Аргументы

	id	идентификатор устройства	
in	stage_name	структура, содержащая установленное пользовательское имя пози-	
		ционера	

Запись настроек позиционера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	id	идентификатор устройства	
in	stage_settings	структура, содержащая настройки позиционера	

Запись настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	sync_in settings	настройки синхронизации

Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

	id	идентификатор устройства
in	sync_in	настройки синхронизации
	settings	

```
\begin{array}{lll} \textbf{6.1.4.124} & result\_t \ XIMC\_API \ set\_uart\_settings \ ( \ device\_t \ id, \ const \ uart\_settings\_t * uart\_settings \\ & ) \end{array}
```

Команда записи настроек UART.

Эта функция записывает структуру настроек UART в память контроллера.

См. также

```
uart settings t
```

Аргументы

	Speed	Скорость UART
in	$uart_settings$	настройки UART

```
6.1.4.125 result_t XIMC_API write_key ( const char * uri, uint8_t * key )
```

Запись ключа защиты Функция используется только производителем.

Аргументы

	uri	идентификатор устройства
in	key	ключ защиты. Диапазон: 04294967295

Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

Подсистема USB-COM на Windows не всегда работает корректно. При работе возможны следующие неисправности: все попытки открыть устройство заканчиваются неудачно, или устройство можно открыть и писать в него данные, но в ответ данные не приходят. Эти проблемы лечатся переподключением устройства или удалением и повторным поиском устройства в диспетчере устройств. Функция ximc_fix_usbser_sys() автоматизирует процесс удаления-обнаружения. Имеет смысл вызывать эту функцию, если библиотека не может открыть устройство, при том что оно физически не было удалено из системы, или если устройство не отвечает.

Возвращает версию библиотеки

version	буфер для строки с версией, 32 байт достаточно

Предметный указатель

A1Voltage	SupVoltage, 14
analog data $t, 13$	SupVoltage ADC, 15
A1Voltage ADC	Temp, 15
analog data t, 13	$\operatorname{Temp} \operatorname{ADC}, 15$
A2Voltage	Antiplay
analog data t, 13	engine settings calb t, 30
A2Voltage ADC	engine settings t, 32
analog data t, 13	AntiplaySpeed
ACurrent	move settings calb t, 50
analog data t, 13	move settings t, 51
ACurrent_ADC	_ 0 _ / -
analog_data_t, 13	B1Voltage
Accel	ana \log data t, 13
move_settings_calb_t, 50	B1Voltage ADC
move settings t, 51	analog data t, 14
accessories settings t, 10	B2Voltage
LimitSwitchesSettings, 11	${ m analog_data_t, 14}$
MBRated Current, 11	B2Voltage ADC
MBRated Voltage, 11	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
MBSettings, 11	BCurrent
MBTorque, 11	analog data $t, 14$
MagneticBrakeInfo, 11	BCurrent ADC
TSGrad, 11	analog data t, 14
•	BORDER_IS_ENCODER
TSMax, 11	ximc.h, 92
TSMin, 11	BORDER STOP LEFT
TSSettings, 11	ximc.h, 92
TemperatureSensorInfo, 11	BORDER STOP RIGHT
Accuracy	ximc.h, 93
sync_out_settings_calb_t, 67	
sync_out_settings_t, 68	BRAKE_ENABLED
analog_data_t, 12	ximc.h, 93
A1Voltage, 13	BRAKE_ENG_PWROFF
A1Voltage_ADC, 13	ximc.h, 93
A2Voltage, 13	BorderFlags
A2Voltage_ADC, 13	edges_settings_calb_t, 26
ACurrent, 13	edges_settings_t, 27
ACurrent_ADC, 13	brake_settings_t, 15
B1Voltage, 13	BrakeFlags, 15
$B1Voltage_ADC, 14$	t1, 15
B2Voltage, 14	t2, 16
$B2Voltage_ADC, 14$	t3, 16
BCurrent, 14	t4, 16
BCurrent_ADC, 14	$\operatorname{BrakeFlags}$
FullCurrent, 14	$brake_settings_t, 15$
FullCurrent_ADC, 14	CONTROL MODE DITC
Joy, 14	CONTROL_MODE_BITS
Joy_ADC, 14	ximc.h, 93
$L5_ADC$, 14	$CONTROL_MODE_JOY$
Pot, 14	ximc.h, 93

CONTROL_MODE_LR	command_change_motor
ximc.h, 93	ximc.h, 108
CONTROL_MODE_OFF	command_change_motor_t, 20
ximc.h, 93	command_clear_fram
CSS1_A	ximc.h, 108
calibration_settings_t, 16	$ \begin{array}{c} \text{command} \underline{} \text{eeread} \underline{} \text{settings} \end{array} $
CSS1_B	ximc.h, 108
calibration_settings_t, 16	${ m command_ees ave_settings}$
CSS2_A	ximc.h, 109
calibration_settings_t, 17	$\operatorname{command}$ home
CSS2_B	ximc.h, 109
calibration_settings_t, 17	$\operatorname{command}$ homezero
CTP_ALARM_ON_ERROR	ximc.h, 109
ximc.h, 93	$\operatorname{command} _\operatorname{left}$
CTP_BASE	ximc.h, 110
ximc.h, 93	$\operatorname{command_loft}$
CTP_ENABLED	ximc.h, 110
ximc.h, 94	$\operatorname{command}$ move
CTP_ERROR_CORRECTION	ximc.h, 110
$\overline{\text{ximc.h}}, 94$	$\operatorname{command} \operatorname{movr}$
CTPFlags	$\mathrm{ximc.}\overline{\mathrm{h}},110$
$\operatorname{ctp_settings_t}, 24$	command power off
CTPMinError	ximc.h, 110
ctp settings t, 24	$command_read_robust_settings$
calibration_settings_t, 16	ximc.h, 111
CSS1 A, 16	command_read_settings
CSS1 B, 16	ximc.h, 111
CSS2 A, 17	command reset
CSS2 B, 17	ximc.h, 111
FullCurrent A, 17	command right
Full Current _B, 17	ximc.h, 111
calibration_t, 17	command_save_robust_settings
	ximc.h, 111
chart_data_t, 17	
DutyCycle, 18	command_save_settings
Joy, 18	ximc.h, 112
Pot, 18	command sstp
WindingCurrentA, 18	ximc.h, 112
WindingCurrentB, 18	command_start_measurements
WindingCurrent C, 18	ximc h, 112
WindingVoltageA, 19	command_stop
WindingVoltageB, 19	ximc.h, 112
WindingVoltageC, 19	$command_update_firmware$
close_device	ximc.h, 112
ximc.h, 108	${\tt command_wait_for_stop}$
ClutterTime	ximc.h, 113
$sync_in_settings_calb_t, 65$	$\operatorname{command}$ zero
$sync_in_settings_t, 66$	ximc.h, 113
$\operatorname{CmdBufFreeSpace}$	$control_settings_calb_t, \frac{20}{}$
$status_calb_t, 60$	Flags, 21
$\mathrm{status_t}, 63$	MaxClickTime, 21
command_add_sync_in_action	MaxSpeed, 21
ximc.h, 108	Timeout, 21
command_add_sync_in_action_calb_t, 19	control settings t, 21
Position, 19	$\frac{1}{\text{Flags}}$, $\frac{22}{1}$
Time, 19	MaxClickTime, 22
command_add_sync_in_action_t, 19	MaxSpeed, 22
Time, 20	Timeout, 22
uPosition, 20	uDeltaPosition, 22
,	,

uMaxSpeed, 22	chart data t, 18
controller name t, 22	
ControllerName, 23	EEPROM_PRECEDENCE
CtrlFlags, 23	ximc.h, 94
ControllerName	${ m ENC_STATE_ABSENT}$
controller name $t, 23$	ximc.h, 94
CountsPerTurn	ENC_STATE_MALFUNC
feedback settings t, 34	ximc.h, 94
CriticalIpwr	ENC_STATE_OK
secure_settings_t, 54	ximc.h, 94
CriticalIusb	ENC_STATE_REVERS
$secure_settings_t, 54$	ximc.h, 94
CriticalUpwr	ENC_STATE_UNKNOWN
$secure_settings_t, 54$	ximc.h, 94
CriticalUusb	ENDER_SW1_ACTIVE_LOW
$secure_settings_t, 54$	ximc.h, 94
ctp_settings_t, 23	ENDER_SW2_ACTIVE_LOW
CTPFlags, 24	ximc.h, 95
CTPMinError, 24	ENDER_SWAP
CtrlFlags	ximc.h, 95
$controller_name_t, \frac{23}{}$	ENGINE_ACCEL_ON
CurPosition	ximc.h, 95
$status_calb_t, 60$	ENGINE_ANTIPLAY
$status_t, 63$	ximc.h, 95
CurSpeed	ENGINE_LIMIT_CURR
$status_calb_t, 61$	ximc.h, 95
$status_t$, 63	ENGINE_LIMIT_RPM
CurT	ximc.h, 95 ENGINE LIMIT VOLT
$status_calb_t, 61$	
status_t, 63	ximc.h, 95 ENGINE MAX SPEED
CurrReductDelay	-
power_settings_t, 53	ximc.h, 95 ENGINE REVERSE
CurrentSetTime	ximc.h, 96
power_settings_t, 53	ENGINE TYPE 2DC
DRIVER TYPE EXTERNAL	ximc.h, 96
ximc.h, 94	ENGINE TYPE DC
Dead Zone	ximc.h, 96
joystick settings t, 44	ENGINE TYPE NONE
debug read t, 24	ximc.h, 96
DebugData, 24	ENGINE TYPE STEP
debug write t, 24	ximc.h, 96
DebugData, 25	ENGINE TYPE TEST
DebugData	
debug read t, 24	ENUMERATE PROBE
debug write t, 25	ximc.h, 96
Decel	EXTIO_SETUP_INVERT
move settings calb t, 50	ximc.h, 96
move_settings_t, 51	EXTIO_SETUP_OUTPUT
DetentTorque	ximc.h, 98
motor_settings_t, 47	EXTIOModeFlags
device_information_t, 25	extio_settings_t, 34
	EXTIOSetupFlags
Minor, 25	$extio_settings_t, 34$
Release, 26	edges_settings_calb_t, 26
device_network_information_t, 26	BorderFlags, 26
DriverType	EnderFlags, 26
$entype_settings_t, 33$	LeftBorder, 27
DutyCycle	RightBorder, 27

edges_settings_t, 27	${ m enumerate_devices}$
BorderFlags, 27	ximc.h, 113
EnderFlags, 27	Error
LeftBorder, 28	measurements t, 45
RightBorder, 28	ExpFactor
uLeftBorder, 28	joystick settings t, 44
uRightBorder, 28	extio settings t, 33
Efficiency	EXTIOModeFlags, 34
	9 '
gear_settings_t, 36	${ m EXTIOSetupFlags}, 34$
EncPosition	FEEDBACK EMF
get_position_calb_t, 37	
get_position_t, 38	ximc.h, 98
$set_position_calb_t, \frac{56}{}$	FEEDBACK_ENC_REVERSE
$set_position_t, 57$	ximc.h, 98
status_calb_t, 61	FEEDBACK_ENCODER
$\mathrm{status_t}, 63$	ximc.h, 98
EncSts	${ m FEEDBACK_NONE}$
status calb t, 61	ximc.h, 98
status t, 63	$\operatorname{FastHome}$
encoder information t, 28	home_settings_calb_t, 41
Manufacturer, 28	home settings $t, 42$
PartNumber, 28	feedback settings t, 34
encoder settings t, 29	CountsPerTurn, 34
EncoderSettings, 29	FeedbackFlags, 34
MaxCurrent Consumption, 29	FeedbackType, 35
MaxOperatingFrequency, 29	IPS, 35
	FeedbackFlags
SupplyVoltageMax, 29	feedback settings t, 34
SupplyVoltageMin, 30	FeedbackType
EncoderSettings	feedback_settings_t, 35
encoder_settings_t, 29	
EnderFlags	Flags
$edges_settings_calb_t, 26$	control_settings_calb_t, 21
$edges_settings_t, 27$	$control_settings_t, 22$
engine_settings_calb_t, 30	secure_settings_t, 54
Antiplay, 30	${ m status_calb_t}, 61$
EngineFlags, 30	$status_t, 63$
MicrostepMode, 30	${ m free}_{ m enumerate}_{ m devices}$
NomCurrent, 30	ximc.h, 113
NomSpeed, 30	$\operatorname{FullCurrent}$
NomVoltage, 31	${ m analog_data_t,14}$
StepsPerRev, 31	$\operatorname{FullCurrent}_{-}\operatorname{A}$
engine settings t, 31	calibration_settings_t, 17
Antiplay, 32	FullCurrent ADC
EngineFlags, 32	$\operatorname{analog_data_t}, 14$
MicrostepMode, 32	FullCurrent B
NomCurrent, 32	calibration_settings_t, 17
NomSpeed, 32	
	$\operatorname{GPIOFlags}$
NomVoltage, 32	<u> </u>
StepsPerRev, 32	status calb t. 61
	status_calb_t, 61 status_t, 64
uNomSpeed, 32	$status_t, 64$
$ \begin{array}{l} {\rm uNomSpeed,\ 32} \\ {\rm EngineFlags} \end{array}$	${ m status_t, 64} \ { m gear_information_t, 35}$
uNomSpeed, 32 EngineFlags engine_settings_calb_t, 30	status_t, 64 gear_information_t, 35 Manufacturer, 35
uNomSpeed, 32 EngineFlags engine_settings_calb_t, 30 engine_settings_t, 32	status_t, 64 gear_information_t, 35 Manufacturer, 35 PartNumber, 35
uNomSpeed, 32 EngineFlags engine_settings_calb_t, 30 engine_settings_t, 32 EngineType	status_t, 64 gear_information_t, 35 Manufacturer, 35 PartNumber, 35 gear_settings_t, 35
uNomSpeed, 32 EngineFlags engine_settings_calb_t, 30 engine_settings_t, 32 EngineType entype_settings_t, 33	status_t, 64 gear_information_t, 35 Manufacturer, 35 PartNumber, 35 gear_settings_t, 35 Efficiency, 36
uNomSpeed, 32 EngineFlags engine_settings_calb_t, 30 engine_settings_t, 32 EngineType	status_t, 64 gear_information_t, 35 Manufacturer, 35 PartNumber, 35 gear_settings_t, 35 Efficiency, 36 InputInertia, 36
uNomSpeed, 32 EngineFlags engine_settings_calb_t, 30 engine_settings_t, 32 EngineType entype_settings_t, 33	status_t, 64 gear_information_t, 35 Manufacturer, 35 PartNumber, 35 gear_settings_t, 35 Efficiency, 36 InputInertia, 36 MaxOutputBacklash, 36
uNomSpeed, 32 EngineFlags engine_settings_calb_t, 30 engine_settings_t, 32 EngineType entype_settings_t, 33 entype_settings_t, 33	status_t, 64 gear_information_t, 35 Manufacturer, 35 PartNumber, 35 gear_settings_t, 35 Efficiency, 36 InputInertia, 36

ReductionIn, 37	${\tt get_globally_unique_identifier}$
ReductionOut, 37	ximc.h, 121
$get_accessories_settings$	$\operatorname{get}_\operatorname{hallsensor}_\operatorname{information}$
ximc.h, 114	ximc.h, 121
get_analog_data	$\operatorname{get}_\operatorname{hallsensor}_\operatorname{settings}$
ximc.h, 114	ximc.h, 121
get_bootloader_version	$\operatorname{get} _\operatorname{home} _\operatorname{settings}$
ximc.h, 114	ximc.h, 121
get brake settings	$\operatorname{get} \operatorname{_init} \operatorname{_random}$
ximc.h, 114	ximc.h, 122
get calibration settings	get joystick settings
ximc.h, 114	$\overline{\text{ximc.h}}, \overline{122}$
get chart data	get measurements
ximc.h, 115	$\underset{\text{ximc.h, } 122}{-}$
get control settings	get motor information
ximc.h, 115	$\underset{\text{ximc.h, }}{-} \frac{123}{}$
get controller name	get motor settings
ximc.h, 115	ximc.h, 123
get ctp settings	get move settings
ximc.h, 116	ximc.h, 123
get_debug_read	get nonvolatile memory
ximc.h, 116	ximc.h, 123
get device count	get_pid_settings
ximc.h, 116	ximc.h, 123
get device information	get position
ximc.h, 116	ximc.h, 124
get device name	get position calb t, 37
ximc.h, 117	EncPosition, 37
get edges settings	Position, 37
ximc.h, 117	get position t, 37
get encoder information	EncPosition, 38
ximc.h, 117	uPosition, 38
get encoder settings	get power settings
ximc.h, 117	ximc.h, 124
get engine settings	get secure settings
ximc.h, 118	ximc.h, 124
get_entype_settings	get serial number
ximc.h, 118	ximc.h, 124
get enumerate device controller name	get stage information
ximc.h, 118	ximc.h, 125
get enumerate device information	get stage name
ximc.h, 118	ximc.h, 125
get enumerate device network information	get stage settings
~ = - =	ximc.h, 125
ximc.h, 119	•
get_enumerate_device_serial	get_status
ximc.h, 119	ximc.h, 125
get_enumerate_device_stage_name	get_status_calb
ximc.h, 119	ximc.h, 126
get_extio_settings	get_sync_in_settings
ximc.h, 120	ximc.h, 126
get_feedback_settings	get_sync_out_settings
ximc.h, 120	ximc.h, 126
get_firmware_version	get_uart_settings
ximc.h, 120	ximc.h, 126
get_gear_information	globally_unique_identifier_t, 38
ximc h, 120	UniqueID0, 38
get_gear_settings	UniqueID1, 38
ximc.h, 121	UniqueID2, 38

UniqueID $3, 39$	$gear_settings_t, 36$
goto_firmware	Ipwr
ximc.h, 127	$status_calb_t, 61$
	$\mathrm{status_t}, 64$
HOME_DIR_FIRST	Iusb
ximc.h, 98	$status_calb_t, 61$
HOME_DIR_SECOND	status $t, 64$
ximc.h, 98	
HOME_HALF_MV	$ m JOY_REVERSE$
ximc.h, 99	ximc.h, 99
HOME_MV_SEC_EN	Joy
ximc.h, 99	${ m analog_data_t,14}$
HOME_STOP_FIRST_LIM	$\mathrm{chart_data_t}, 18$
ximc.h, 99	${ m Joy_ADC}$
HOME_STOP_FIRST_REV	${ m analog_data_t, 14}$
ximc.h, 99	$\operatorname{Joy} \operatorname{Center}$
HOME STOP FIRST SYN	joystick settings t, 44
ximc.h, 99	JoyFlags
HOME USE FAST	joystick settings t, 44
$\underset{\text{ximc.h, }99}{\text{-}}$	$\operatorname{JoyHighEnd}$
hallsensor information t, 39	joystick settings t, 44
Manufacturer, 39	m Joy Low End
PartNumber, 39	joystick settings t, 44
hallsensor settings t, 39	joystick settings t, 43
MaxCurrent Consumption, 40	DeadZone, 44
MaxOperatingFrequency, 40	ExpFactor, 44
SupplyVoltageMax, 40	JoyCenter, 44
SupplyVoltageMin, 40	JoyFlags, 44
has firmware	JoyHighEnd, 44
ximc.h, 127	JoyLowEnd, 44
HoldCurrent	Joy Low Line, 11
power settings t, 53	Key
home settings calb t, 40	serial number t, 55
FastHome, 41	key
HomeDelta, 41	init random $t, 43$
HomeFlags, 41	
9 '	L5 ADC
SlowHome, 41	analog data t, 14
home_settings_t, 41	LOW UPWR PROTECTION
FastHome, 42	$\overline{\text{ximc.h}}, 100$
HomeDelta, 42	LS_SHORTED
HomeFlags, 42	ximc.h, 100
SlowHome, 42	LeadScrewPitch
uFastHome, 42	stage_settings_t, 59
uHomeDelta, 42	LeftBorder
uSlowHome, 42	edges settings calb t, 27
HomeDelta	edges_settings_t, 28
home_settings_calb_t, 41	Length
home_settings_t, 42	measurements $t, 45$
HomeFlags	LimitSwitchesSettings
$home_settings_calb_t, 41$	accessories settings t, 11
$home_settings_t, 42$	
HorizontalLoad Capacity	logging_callback_stderr_narrow
${ m stage_settings_t,59}$	ximc.h, 127
TD 0	logging_callback_stderr_wide
IPS	ximc.h, 127
$feedback_settings_t, 35$	logging_callback_t
init_random_t, 42	ximc.h, 107
key, 43	$\operatorname{LowUpwrOff}$
InputInertia	${ m secure_settings_t,54}$

MBRatedCurrent	${f MaxCurrentTime}$
accessories_settings_t, 11	motor settings t, 47
MBRatedVoltage	MaxOperatingFrequency
accessories settings t, 11	encoder settings $t, 29$
MBSettings	hallsensor_settings_t, 40
accessories_settings_t, 11	MaxOutputBacklash
MBTorque	gear settings t, 36
accessories_settings_t, 11	MaxSpeed
MICROSTEP MODE FULL	control settings calb t, 21
$\operatorname{ximc.h}, 100$	control settings t, 22
MOVE_STATE_ANTIPLAY	motor settings t, 47
ximc.h, 100	stage settings t, 59
MOVE STATE MOVING	measurements t, 44
ximc.h, 101	Error, 45
MVCMD ERROR	$\stackrel{'}{\text{Length}}, \stackrel{'}{45}$
ximc.h, 101	$\frac{-1.5}{\text{Speed}}, \frac{45}{45}$
MVCMD HOME	MechanicalTimeConstant
ximc.h, 101	motor settings t, 47
MVCMD LEFT	MicrostepMode
ximc.h, 101	engine settings calb t, 30
MVCMD LOFT	engine settings t, 32
ximc.h, 101	MinimumUusb
MVCMD MOVE	secure settings t, 54
ximc.h, 101	Minor
MVCMD_MOVR	device_information_t, 25
ximc.h, 101	serial number t , 55
MVCMD_NAME_BITS	motor_information_t, 45
ximc.h, 101	Manufacturer, 45
MVCMD_RIGHT	PartNumber, 45
ximc.h, 101	motor_settings_t, 46
MVCMD_RUNNING	DetentTorque, 47
ximc.h, 101	MaxCurrent, 47
MVCMD_SSTP	MaxCurrentTime, 47
ximc.h, 102	MaxSpeed, 47
MVCMD_STOP	MechanicalTimeConstant, 47
ximc.h, 102	MotorType, 47
MVCMD_UKNWN	NoLoad Current, 47
ximc.h, 102	NoLoadSpeed, 48
${f Magnetic Brake Info}$	Nominal Current, 48
accessories_settings_t, 11	Nominal Power, 48
Major	NominalSpeed, 48
$ m device_information_t, 25$	NominalTorque, 48
$serial_number_t, 55$	Nominal Voltage, 48
Manufacturer	Phases, 48
$encoder_information_t, \frac{28}{}$	Poles, 48
$gear_information_t, 35$	RotorInertia, 48
$hallsensor_information_t, 39$	SpeedConstant, 48
$motor_information_t, 45$	${ m SpeedTorqueGradient,\ 49}$
${ m stage_information_t,57}$	StallTorque, 49
MaxClickTime	TorqueConstant, 49
$control_settings_calb_t, \frac{21}{}$	WindingInductance, 49
control_settings_t, 22	WindingResistance, 49
MaxCurrent	$\operatorname{MotorType}$
motor settings t, 47	motor settings t, 47
MaxCurrent Consumption	move settings calb t, 49
encoder settings t, 29	$\frac{-}{\text{Accel}}$, $\frac{50}{50}$
hallsensor_settings_t, 40	AntiplaySpeed, 50
stage_settings_t, 59	Decel, 50
5000-5000-00-00-00	2 3001, 00

Speed, 50	ximc.h, 102
move_settings_t, 50	PWR_STATE_UNKNOWN
$\overline{\text{Accel}}$, 51	$\overline{\text{ximc.h, }} 10\overline{2}$
AntiplaySpeed, 51	PWRSts
Decel, 51	status calb t, 61
Speed, 51	status t, 64
uAntiplaySpeed, 51	PartNumber
uSpeed, 51	encoder information t, 28
MoveSts	gear information $t, \frac{3}{3}$
status calb t, 61	hallsensor information t, 39
status t, 64	motor information $t, \frac{45}{45}$
msec sleep	stage information $t, 57$
ximc.h, 127	Phases
MvCmdSts	motor_settings_t, 48
status calb t, 61	pid settings t, 52
status t, 64	Poles
-	motor_settings_t, 48
NoLoadCurrent	PosFlags
motor_settings_t, 47	set position calb t, 56
NoLoadSpeed	set_position_t, 57
motor_settings_t, 48	Position
NomCurrent	command_add_sync_in_action_calb_t, 19
engine_settings_calb_t, 30	get_position_calb_t, 37
$engine_settings_t, \frac{32}{}$	set_position_calb_t, 56
NomSpeed	sync in settings calb t, 65
engine_settings_calb_t, 30	PositionerName
$engine_settings_t, \frac{32}{}$	stage name t, 58
NomVoltage	Pot
engine_settings_calb_t, 31	analog_data_t, 14
$engine_settings_t, \frac{32}{}$	chart data t, 18
NominalCurrent	power_settings_t, 52
motor_settings_t, 48	CurrReductDelay, 53
NominalPower	CurrentSetTime, 53
motor_settings_t, 48	HoldCurrent, 53
NominalSpeed	PowerFlags, 53
motor_settings_t, 48	PowerOffDelay, 53
NominalTorque	PowerFlags
motor_settings_t, 48	power settings t, 53
NominalVoltage	Power OffDelay
motor_settings_t, 48	power settings t, 53
nonvolatile_memory_t, 51	probe device
UserData, 52	ximc.h, 128
open_device	REV_SENS_INV
ximc.h, 127	ximc.h, 103
DOMED OFF ENABLED	RatedInputSpeed
POWER_OFF_ENABLED	$gear_settings_t, \frac{36}{}$
ximc.h, 102	RatedInputTorque
POWER_REDUCT_ENABLED	$gear_settings_t, \frac{36}{}$
ximc.h, 102	ReductionIn
POWER_SMOOTH_CURRENT	$gear_settings_t, \frac{37}{}$
ximc.h, 102	ReductionOut
PWR_STATE_MAX	gear_settings_t, 37
ximc.h, 102	Release
PWR_STATE_NORM	device_information_t, 26
ximc.h, 102	serial_number_t, 55
PWR_STATE_OFF	RightBorder
ximc.h, 102	$edges_settings_calb_t, 27$
PWR_STATE_REDUCT	edges settings $t, 28$

RotorInertia	SYNCOUT_ENABLED
motor_settings_t, 48	ximc.h, 106
_	SYNCOUT IN STEPS
SN	ximc.h, 106
serial number $t, 55$	SYNCOUT INVERT
STATE ALARM	ximc.h, 106
ximc.h, 103	SYNCOUT ONPERIOD
STATE_BRAKE	_
ximc.h, 103	ximc.h, 106
STATE BUTTON LEFT	SYNCOUT_ONSTART
	ximc.h, 106
ximc.h, 103	$SYNCOUT_ONSTOP$
STATE_BUTTON_RIGHT	ximc.h, 106
ximc.h, 103	$SYNCOUT_STATE$
STATE_CONTR	ximc.h, 106
ximc.h, 103	secure settings t, 53
STATE_CTP_ERROR	CriticalIpwr, 54
ximc.h, 103	CriticalIusb, 54
STATE_CURRENT_MOTOR0	CriticalUpwr, 54
ximc.h, 104	Critical Uusb, 54
STATE CURRENT MOTOR1	Flags, 54
ximc.h, 104	LowUpwrOff, 54
STATE_CURRENT_MOTOR2	Minimum Uusb, 54
ximc.h, 104	
STATE_CURRENT_MOTOR3	serial_number_t, 55
ximc.h, 104	Key, 55
STATE_DIG_SIGNAL	Major, 55
	Minor, 55
ximc.h, 104	Release, 55
STATE_ENC_A	SN, 55
ximc.h, 104	$service_command_updf$
STATE_ENC_B	ximc.h, 128
ximc.h, 104	set accessories settings
STATE_ERRC	ximc.h, 128
ximc.h, 104	set bindy key
STATE_ERRD	
ximc.h, 104	set brake settings
STATE ERRV	ximc.h, 129
$\overline{\text{ximc.h}}$, 104	set calibration settings
STATE GPIO LEVEL	ximc.h, 129
ximc.h, 104	
STATE GPIO PINOUT	set_control_settings
ximc.h, 105	ximc.h, 129
STATE LEFT EDGE	set_controller_name
ximc.h, 105	ximc.h, 129
STATE POWER OVERHEAT	$\operatorname{set_ctp_settings}$
	ximc.h, 130
ximc.h, 105	$\operatorname{set_debug_write}$
STATE_REV_SENSOR	ximc.h, 130
ximc.h, 105	$\operatorname{set}_\operatorname{edges}_\operatorname{settings}$
STATE_RIGHT_EDGE	ximc.h, 130
ximc.h, 105	set encoder information
STATE_SECUR	$-$ ximc.h, $\frac{1}{130}$
ximc.h, 105	set encoder settings
STATE_SYNC_INPUT	ximc.h, 131
ximc.h, 105	set engine settings
STATE SYNC OUTPUT	ximc.h, 131
ximc.h, 106	set entype settings
SYNCIN ENABLED	
ximc.h, 106	ximc.h, 131
SYNCIN INVERT	set_extio_settings
ximc.h, 106	ximc.h, 131
AIIIIC.II, 100	

set feedback settings	measurements $t, 45$
$\underset{\text{ximc.h, } 132}{-}$	move settings calb t, 50
set gear information	move settings t, 51
ximc.h, 132	sync_in_settings_calb_t, 65
set gear settings	sync in settings t, 66
ximc.h, 132	SpeedConstant
set hallsensor information	motor settings t, 48
ximc.h, 133	SpeedTorqueGradient
set hallsensor settings	motor settings t, 49
ximc.h, 133	stage information t, 57
set home settings	Manufacturer, 57
ximc.h, 133	PartNumber, 57
set joystick settings	stage name t, 58
ximc.h, 133	PositionerName, 58
set_logging_callback	stage_settings_t, 58
ximc.h, 134	HorizontalLoadCapacity, 59
set_motor_information	LeadScrewPitch, 59
ximc.h, 134	MaxCurrentConsumption, 59
set_motor_settings	MaxSpeed, 59
ximc.h, 134	SupplyVoltageMax, 59
set_move_settings	$\operatorname{SupplyVoltageMin}, 59$
ximc.h, 134	TravelRange, 59
$\operatorname{set}_\operatorname{nonvolatile}_\operatorname{memory}$	m Units,~59
ximc.h, 135	VerticalLoadCapacity, 59
set_pid_settings	$\operatorname{StallTorque}$
ximc.h, 135	$motor_settings_t, 49$
set position	status calb t, 60
ximc.h, 135	CmdBufFreeSpace, 60
set position calb t, 56	CurPosition, 60
EncPosition, 56	CurSpeed, 61
PosFlags, 56	CurT, 61
Position, 56	EncPosition, 61
set position t, 56	EncSts, 61
EncPosition, 57	Flags, 61
PosFlags, 57	GPIOFlags, 61
uPosition, 57	
	Ipwr, 61
set_power_settings	Iusb, 61
ximc.h, 135	MoveSts, 61
set_secure_settings	MvCmdSts, 61
ximc.h, 136	PWRSts, 61
set_serial_number	Upwr, 62
ximc.h, 136	Uusb, 62
set_stage_information	WindSts, 62
ximc.h, 136	$\operatorname{status_t}, \begin{array}{c} 62 \\ - \end{array}$
set_stage_name	${ m CmdBufFreeSpace,\ 63}$
ximc.h, 136	CurPosition, 63
set_stage_settings	CurSpeed, 63
ximc.h, 137	CurT, 63
set sync in settings	EncPosition, 63
$\underset{\text{ximc.h}}{\text{n}}, \underset{\text{137}}{\overline{137}}$	EncSts, 63
set sync out settings	Flags, 63
ximc.h, 137	GPIOFlags, 64
set uart settings	Ipwr, 64
ximc.h, 138	Iusb, 64
SlowHome	MoveSts, 64
home_settings_calb_t, 41	MvCmdSts, 64
home_settings_t, 42	PWRSts, 64
Speed	uCurPosition, 64

uCurSpeed, 64	$brake_settings_t, 16$
Upwr, 64	${ m t4}$
Uusb, 64	$brake_settings_t, 16$
WindSts, 64	${ m TS_TYPE_BITS}$
StepsPerRev	ximc.h, 106
engine_settings_calb_t, 31	TSGrad
$engine_settings_t, \frac{32}{}$	accessories settings t, 11
SupVoltage	TSMax
analog data t, 14	accessories settings t, 11
SupVoltage ADC	$ ext{TSMin}$
analog data $t, 15$	accessories settings t, 11
SupplyVoltageMax	TSSettings
encoder settings t, 29	accessories settings t, 11
hallsensor settings t, 40	Temp
stage settings $t, \frac{59}{9}$	analog data $t, 15$
SupplyVoltageMin	$\overline{\text{Temp}}$ $\overline{\text{ADC}}$
encoder settings t, 30	$\frac{1}{2}$ analog data t, 15
hallsensor settings t, 40	TemperatureSensorInfo
stage settings t, 59	accessories settings t, 11
sync in settings calb t, 65	Time
ClutterTime, 65	command add sync in action calb t, 19
Position, 65	command add sync in action t, 20
Speed, 65	Timeout
SyncInFlags, 65	control settings calb t, 21
	_
sync_in_settings_t, 65 ClutterTime, 66	${ m control_settings_t}, \ { m 22} \ { m TorqueConstant}$
	motor_settings_t, 49
Speed, 66	TravelRange
SyncInFlags, 66	<u> </u>
uPosition, 66	$stage_settings_t, 59$
uSpeed, 66	UART_PARITY_BITS
sync_out_settings_calb_t, 66	ximc.h, 107
Accuracy, 67	UARTSetupFlags
SyncOutFlags, 67 SyncOutPeriod, 67	uart settings t, 68
,	uAccuracy
SyncOutPulseSteps, 67	sync out settings t, 68
sync_out_settings_t, 67	uAntiplaySpeed
Accuracy, 68	move_settings_t, 51
SyncOutFlags, 68	uCurPosition
SyncOutPeriod, 68	status t, 64
SyncOutPulseSteps, 68	uCurSpeed
uAccuracy, 68	status t, 64
SyncInFlags	uDeltaPosition
sync_in_settings_calb_t, 65	control settings t, 22
sync_in_settings_t, 66	uFastHome
SyncOutFlags	home settings t, 42
sync_out_settings_calb_t, 67	uHomeDelta
sync_out_settings_t, 68	home settings t, 42
SyncOutPeriod	uLeftBorder
sync_out_settings_calb_t, 67	edges settings $t, 28$
sync_out_settings_t, 68	uMaxSpeed
SyncOutPulseSteps	control_settings_t, 22
sync_out_settings_calb_t, 67	$\frac{\text{control_settings_t, 22}}{\text{uNomSpeed}}$
sync_out_settings_t, 68	engine settings $t, 32$
+1	uPosition
t1	
brake_settings_t, 15	command_add_sync_in_action_t, 20
t2	get_position_t, 38
brake_settings_t, 16	set_position_t, 57
t3	$sync_in_settings_t, 66$

uRightBorder	ximc.h, 138
$edges_settings_t, 28$	WIMC ADI
uSlowHome	XIMC_API
$home_settings_t, 42$	ximc.h, 107
uSpeed	ximc.h, 69
$move_settings_t, 51$	BORDER_IS_ENCODER, 92
sync_in_settings_t, 66	BORDER_STOP_LEFT, 92
uart_settings_t, 68	BORDER_STOP_RIGHT, 93
UARTSetupFlags, 68	BRAKE_ENABLED, 93
UniqueID0	BRAKE_ENG_PWROFF, 93
$globally_unique_identifier_t, \frac{38}{}$	CONTROL_MODE_BITS, 93
UniqueID1	CONTROL_MODE_ID, 93
globally_unique_identifier_t, $\frac{38}{}$	CONTROL MODE LR, 93
UniqueID2	CONTROL_MODE_OFF, 93
globally_unique_identifier_t, $\frac{38}{}$	CTP_ALARM_ON_ERROR, 93
UniqueID3	CTP_BASE, 93
globally_unique_identifier_t, 39	CTP_ENABLED, 94
Units	close_device, 108
${ m stage_settings_t,59}$	command_add_sync_in_action, 108 command_change_motor, 108
Upwr	command_change_motor, 108 command_clear_fram, 108
$status_calb_t, 62$	command eeread settings, 108
status_t, 64	command eesave settings, 109
UserData	command home, 109
nonvolatile_memory_t, 52	command_homezero, 109
Uusb	command_left, 110
status_calb_t, 62	command_left, 110
$status_t, 64$	command move, 110
Vertical Lord Caracity	command movr, 110
VerticalLoad Capacity	command power off, 110
$stage_settings_t, 59$	command read robust settings, 111
WIND A STATE ABSENT	command read settings, 111
ximc.h, 107	command reset, 111
WIND A STATE OK	command right, 111
ximc.h, 107	command save robust settings, 111
WIND B STATE ABSENT	command_save_settings, 112
ximc.h, 107	command sstp, 112
WIND_B_STATE_OK	command start measurements, 112
ximc.h, 107	command stop, 112
WindSts	command update firmware, 112
status calb t, 62	command wait for stop, 113
status t, 64	command zero, 113
WindingCurrentA	EEPROM PRECEDENCE, 94
chart data t, 18	ENC STATE ABSENT, 94
WindingCurrentB	ENC STATE MALFUNC, 94
chart data t, 18	ENC STATE OK, 94
WindingCurrentC	ENC STATE REVERS, 94
chart data t, 18	ENC STATE UNKNOWN, 94
WindingInductance	ENDER SWAP, 95
motor_settings_t, 49	ENGINE ACCEL ON, 95
WindingResistance	ENGINE ANTIPLAY, 95
motor_settings_t, 49	ENGINE LIMIT CURR, 95
WindingVoltageA	ENGINE_LIMIT_RPM, 95
chart_data_t, 19	ENGINE_LIMIT_VOLT, 95
${\bf Winding Voltage B}$	$\overline{\text{ENGINE}}_{\text{MAX}} \overline{\text{SPEED}}, 95$
$\mathrm{chart_data_t}, 19$	ENGINE_REVERSE, 96
$\overline{\text{WindingVoltageC}}$	ENGINE_TYPE_2DC, 96
$\mathrm{chart_data_t}, 19$	ENGINE_TYPE_DC, 96
write_key	ENGINE_TYPE_NONE, 96

ENGINE_TYPE_STEP, 96	$get_status, 125$
ENGINE_TYPE_TEST, 96	get_status_calb, 126
ENUMERATE_PROBE, 96	get_sync_in_settings, 126
EXTIO SETUP INVERT, 96	get sync out settings, 126
EXTIO_SETUP_OUTPUT, 98	get uart settings, 126
enumerate devices, 113	goto firmware, 127
FEEDBACK EMF, 98	HOME DIR FIRST, 98
FEEDBACK ENCODER, 98	HOME DIR SECOND, 98
FEEDBACK NONE, 98	HOME HALF MV, 99
free enumerate devices, 113	HOME_MV_SEC_EN, 99
get accessories settings, 114	HOME USE FAST, 99
get analog data, 114	has firmware, 127
get bootloader version, 114	JOY REVERSE, 99
get brake settings, 114	LOW UPWR PROTECTION, 100
get calibration settings, 114	LS SHORTED, 100
get chart data, 115	logging callback stderr narrow, 127
get control settings, 115	logging callback stderr wide, 127
get controller name, 115	logging callback t, 107
get ctp settings, 116	MICROSTEP MODE FULL, 100
get debug read, 116	MOVE_STATE_ANTIPLAY, 100
get device count, 116	MOVE STATE MOVING, 101
get device information, 116	MVCMD ERROR, 101
get device name, 117	MVCMD HOME, 101
get edges settings, 117	MVCMD LEFT, 101
get encoder information, 117	MVCMD LOFT, 101
get encoder settings, 117	MVCMD MOVE, 101
get engine settings, 118	MVCMD MOVR, 101
get entype settings, 118	MVCMD NAME BITS, 101
get enumerate device controller name, 118	MVCMD RIGHT, 101
get enumerate device information, 118	MVCMD_RUNNING, 101
get enumerate device network information,	MVCMD_RONNING, 101 MVCMD_SSTP, 102
119	MVCMD_SS11, 102 MVCMD_STOP, 102
get_enumerate_device_serial, 119	MVCMD_UKNWN, 102 msec_sleep, 127
get_enumerate_device_stage_name, 119	
get_extio_settings, 120	open_device, 127
get_feedback_settings, 120	POWER_OFF_ENABLED, 102
get_firmware_version, 120	PWR_STATE_MAX, 102
get_gear_information, 120	PWR_STATE_NORM, 102
get_gear_settings, 121	PWR_STATE_OFF, 102
get_globally_unique_identifier, 121	PWR_STATE_REDUCT, 102
get_hallsensor_information, 121	PWR_STATE_UNKNOWN, 102
get_hallsensor_settings, 121	probe_device, 128
get_home_settings, 121	REV_SENS_INV, 103
get_init_random, 122	STATE_ALARM, 103
get_joystick_settings, 122	STATE_BRAKE, 103
get_measurements, 122	STATE_BUTTON_LEFT, 103
get_motor_information, 123	STATE_BUTTON_RIGHT, 103
get_motor_settings, 123	STATE_CONTR, 103
get_move_settings, 123	STATE_CTP_ERROR, 103
get_nonvolatile_memory, 123	STATE_CURRENT_MOTOR0, 104
get_pid_settings, 123	STATE_CURRENT_MOTOR1, 104
get_position, 124	STATE_CURRENT_MOTOR2, 104
get_power_settings, 124	STATE_CURRENT_MOTOR3, 104
get_secure_settings, 124	STATE_DIG_SIGNAL, 104
get_serial_number, 124	$STATE_ENC_A$, 104
get_stage_information, 125	$STATE_ENC_B$, 104
get_stage_name, 125	$STATE_ERRC, 104$
get_stage_settings, 125	STATE_ERRD, 104

```
STATE ERRV, 104
                                               WIND A STATE OK, 107
{\tt STATE\_GPIO\_LEVEL,\,104}
                                               WIND_B_STATE_OK, 107
STATE_GPIO_PINOUT, 105
                                               write\_key, 138
STATE_LEFT_EDGE, 105
                                               XIMC API, 107
STATE REV SENSOR, 105
                                               ximc fix usbser sys, 138
STATE RIGHT EDGE, 105
                                               ximc version, 138
STATE SECUR, 105
                                           ximc fix usbser sys
STATE SYNC INPUT, 105
                                               ximc.h, 138
STATE_SYNC_OUTPUT, 106
                                           ximc version
SYNCIN_ENABLED, 106
                                               ximc.h, 138
SYNCIN INVERT, 106
SYNCOUT_ENABLED, 106
SYNCOUT IN STEPS, 106
SYNCOUT INVERT, 106
SYNCOUT ONPERIOD, 106
SYNCOUT ONSTART, 106
SYNCOUT_ONSTOP, 106
SYNCOUT_STATE, 106
service command updf, 128
set accessories settings, 128
set bindy key, 128
set brake_settings, 129
set calibration settings, 129
set control settings, 129
set controller name, 129
set ctp settings, 130
set debug write, 130
set edges settings, 130
set encoder information, 130
set encoder settings, 131
set engine settings, 131
set entype settings, 131
set extio settings, 131
set_feedback_settings, 132
set_gear_information, 132
set gear settings, 132
set hallsensor information, 133
set hallsensor settings, 133
set home settings, 133
set joystick settings, 133
set_logging_callback, 134
set_motor_information, 134
set_motor_settings, 134
set move settings, 134
set nonvolatile memory, 135
set pid settings, 135
set position, 135
set power settings, 135
set secure settings, 136
set serial number, 136
set stage information, 136
set stage name, 136
set stage settings, 137
set sync in settings, 137
set sync out settings, 137
set uart settings, 138
TS_TYPE BITS, 106
UART_PARITY_BITS, 107
```