

MeshCom-Guru v0.5.2

Manual de usuario

Manual estructurado para la versión 0.5.2

Sobre este manual

Esta edición está actualizada para v0.5.2. La sección Favoritos aparece ahora en el lugar lógico del flujo de la aplicación. También se documentan la optimización de actualización de 5 segundos y la gestión independiente de los estados Echo/ACK.

1. Inicio rápido

MeshCom-Guru se conecta al nodo MeshCom y reúne mensajes, salas, chats privados, monitor, estaciones, mapa, actividad mundial, tiempo y ajustes en una sola interfaz.

- Inicia el programa e introduce la IP del hotspot.
- Pulsa Conectar y espera a ONLINE.
- Introduce tu indicativo y, si es necesario, los datos GPS.
- Crea o selecciona salas y envía mensajes.
- En Ajustes → Idioma selecciona el idioma.

2. Conexión

La IP del hotspot, el indicativo y el GPS están en la parte superior. El Webservice se comprueba periódicamente. Tras una interrupción breve, MeshCom-Guru intenta reconectarse automáticamente.

3. Salas y «Todos»

Las salas se gestionan a la izquierda. «Todos» reúne los mensajes de las salas guardadas en una vista común. El filtro puede incluir varias salas.

4. Chats privados

Los mensajes privados se mantienen separados de los chats de sala. Un indicativo puede utilizarse para abrir el chat privado y, si está configurado, QRZ.

5. Favoritos y nombres

El gestor de Favoritos guarda un indicativo junto con un nombre opcional. El nombre puede modificarse más adelante.

Los Favoritos también pueden añadirse directamente desde «Todos». La hora del mensaje seleccionado se utiliza como referencia de actividad.

- Introduce el indicativo.
- Opcionalmente introduce el nombre de la persona o estación.
- Guarda el favorito.
- Cambia el nombre cuando quieras.
- La vista online y la ventana emergente muestran juntos el nombre y el indicativo.

6. Enviar mensajes

El campo de mensajes admite hasta 149 caracteres. Los textos rápidos y los emojis están junto al campo. El clip permite subir una imagen mediante Picrd.

7. Confirmaciones: Echo y ACK

Un mensaje enviado puede quedar pendiente inicialmente. Echo y ACK se procesan como cambios de estado independientes, por lo que un mensaje existente puede pasar a ✓ o ✓✓ sin esperar otro mensaje de chat.

La confirmación del chat no depende de que aparezca una línea ACK en el monitor. Los envíos pendientes de distintas salas se mantienen separados.

8. Monitor - Live

El monitor muestra entradas MSG, POS, TEL y ACK recibidas. Pausa detiene la vista en directo; Limpiar elimina la vista actual. Los filtros, la búsqueda y el desplazamiento automático ayudan a supervisar el tráfico.

9. Mapa y estaciones

El mapa muestra estaciones y posiciones conocidas. Según los datos recibidos pueden mostrarse distancia, RSSI y SNR. La información del marcador puede incluir batería, tipo de nodo, firmware y temperatura.

La vista Estaciones/MH muestra las estaciones escuchadas recientemente con indicativo, distancia, RSSI, SNR, batería y última actividad cuando están disponibles.

10. Mundial, tiempo y ajustes

La vista Mundial muestra la actividad MeshCom. El tiempo y la telemetría se muestran cuando el nodo proporciona esos datos. Ajustes incluye idioma, favoritos online, sonidos y otras opciones personales.

11. Rendimiento en v0.5.2

El Webservice sigue comprobándose cada 5 segundos. Si los datos no cambian, «Todos», las salas y las burbujas visibles no se reconstruyen completamente en cada ciclo. Esto reduce el trabajo de la interfaz, especialmente con muchos mensajes.

Un mensaje nuevo activa la actualización necesaria. Echo y ACK se procesan por separado como cambios de estado.

Importante: la ventana de estado de 120 segundos y el hard freeze posterior se mantienen sin cambios.