

MeshCom-Guru v0.5.2

Manuale utente

Manuale strutturato per la versione 0.5.2

Informazioni sul manuale

Questa edizione è aggiornata alla v0.5.2. La sezione Preferiti è collocata nel punto corretto del flusso dell'applicazione. Sono inoltre descritte l'ottimizzazione del refresh di 5 secondi e la gestione indipendente dello stato Echo/ACK.

1. Avvio rapido

MeshCom-Guru si collega al nodo MeshCom e riunisce messaggi, stanze, chat private, monitor, stazioni, mappa, attività mondiale, meteo e impostazioni in un'unica interfaccia.

- Avviare il programma e inserire l'IP dell'hotspot.
- Selezionare Connetti e attendere ONLINE.
- Inserire il proprio nominativo e, se necessario, i dati GPS.
- Creare o selezionare le stanze e inviare i messaggi.
- In Impostazioni → Lingua scegliere la lingua desiderata.

2. Connessione

IP hotspot, nominativo e GPS si trovano nella parte superiore. Il Webservice viene controllato regolarmente. Dopo una breve interruzione MeshCom-Guru tenta automaticamente la riconnessione.

3. Stanze e “Tutti”

Le stanze sono gestite a sinistra. “Tutti” raccoglie i messaggi delle stanze salvate in un'unica vista. Il filtro può includere più stanze.

4. Chat private

I messaggi privati sono separati dalle chat delle stanze. Un nominativo può essere usato per aprire la chat privata e, se configurato, QRZ.

5. Preferiti e nomi

Il gestore dei Preferiti salva un nominativo insieme a un nome opzionale. Il nome può essere modificato in seguito.

I Preferiti possono essere aggiunti anche direttamente da “Tutti”. L'ora del messaggio selezionato viene usata come riferimento dell'attività.

- Inserire il nominativo.
- Inserire facoltativamente il nome della persona o della stazione.
- Salvare il Preferito.
- Modificare il nome in qualsiasi momento.
- La vista online e il popup mostrano insieme nome e nominativo.

6. Invio dei messaggi

Il campo messaggio supporta fino a 149 caratteri. Testi rapidi e smiley sono disponibili accanto al campo. La graffetta permette di caricare un'immagine tramite Picrd.

7. Conferme: Echo e ACK

Un messaggio inviato può inizialmente essere in attesa. Echo e ACK sono gestiti come variazioni di stato indipendenti: un messaggio esistente può passare a ✓ o ✓✓ senza attendere un altro messaggio.

La conferma nella chat non dipende dalla presenza di una riga ACK nel monitor. Più invii in stanze diverse restano separati.

8. Monitor - Live

Il monitor mostra MSG, POS, TEL e ACK ricevuti. Pausa interrompe la visualizzazione live; Cancella rimuove la visualizzazione corrente. Filtri, ricerca e scorrimento automatico aiutano nel controllo.

9. Mappa e stazioni

La mappa mostra stazioni e posizioni note. Se disponibili, possono essere mostrati distanza, RSSI e SNR. Le informazioni del marker possono includere batteria, tipo di nodo, firmware e temperatura.

La vista Stazioni/MH mostra le stazioni ascoltate di recente con nominativo, distanza, RSSI, SNR, batteria e ultima attività quando disponibili.

10. Mondiale, meteo e impostazioni

La vista Mondiale mostra l'attività MeshCom. Meteo e telemetria vengono visualizzati quando forniti dal nodo. Le impostazioni includono lingua, preferiti online, suoni e altre opzioni personali.

11. Prestazioni nella v0.5.2

Il Webservice viene ancora controllato ogni 5 secondi. Se i dati non cambiano, "Tutti", le stanze e le bubble visibili non vengono ricostruiti completamente a ogni ciclo. Questo riduce il lavoro della GUI, soprattutto con molti messaggi.

Un nuovo messaggio attiva l'aggiornamento necessario. Echo e ACK vengono gestiti separatamente come variazioni di stato.

Importante: la finestra di stato di 120 secondi e il successivo hard freeze rimangono parte della logica di stato.