

MeshCom-Guru v0.5.2

Manuel utilisateur

Manuel structuré pour la version 0.5.2

À propos de ce manuel

Cette édition est mise à jour pour la v0.5.2. La section Favoris est placée au bon endroit dans le déroulement de l'application. L'optimisation de l'actualisation de 5 secondes et la gestion indépendante des états Echo/ACK sont également documentées.

1. Démarrage rapide

MeshCom-Guru se connecte à votre nœud MeshCom et regroupe messages, salles, chats privés, moniteur, stations, carte, activité mondiale, météo et paramètres dans une seule interface.

- Lancer le programme et saisir l'IP du hotspot.
- Choisir Connecter et attendre ONLINE.
- Saisir votre indicatif et, si nécessaire, les données GPS.
- Créer ou sélectionner les salles et envoyer les messages.
- Dans Paramètres → Langue, choisir la langue.

2. Connexion

L'IP du hotspot, l'indicateur et les paramètres GPS se trouvent en haut. Le Webservice est vérifié régulièrement. Après une courte interruption, MeshCom-Guru tente automatiquement de se reconnecter.

3. Salles et « Tous »

Les salles sont gérées à gauche. « Tous » regroupe les messages des salles enregistrées dans une vue commune. Le filtre peut inclure plusieurs salles.

4. Chats privés

Les messages privés restent séparés des discussions de salle. Un indicatif permet d'ouvrir le chat privé et, si configuré, QRZ.

5. Favoris et noms

Le gestionnaire des Favoris enregistre un indicatif avec un nom facultatif. Le nom peut être modifié ultérieurement.

Les Favoris peuvent aussi être ajoutés directement depuis « Tous ». L'heure du message sélectionné sert de référence d'activité.

- Saisir l'indicateur.
- Saisir éventuellement le nom de la personne ou de la station.
- Enregistrer le favori.
- Modifier le nom à tout moment.
- La vue en ligne et la fenêtre contextuelle affichent ensemble le nom et l'indicateur.

6. Envoyer des messages

Le champ de message accepte jusqu'à 149 caractères. Les textes rapides et les smileys sont disponibles à côté du champ. Le trombone permet d'envoyer une image via Picrd.

7. Confirmations : Echo et ACK

Un message envoyé peut d'abord être en attente. Echo et ACK sont traités comme des changements d'état indépendants : un message existant peut passer à ✓ ou ✓✓ sans attendre un nouveau message.

La confirmation du chat ne dépend pas de l'affichage d'une ligne ACK dans le moniteur. Plusieurs envois en attente dans des salles différentes restent séparés.

8. Moniteur - Live

Le moniteur affiche les entrées MSG, POS, TEL et ACK reçues. Pause arrête l'affichage en direct ; Effacer supprime l'affichage courant. Les filtres, la recherche et le défilement automatique facilitent la surveillance.

9. Carte et stations

La carte affiche les stations et positions connues. Selon les données reçues, la distance, le RSSI et le SNR peuvent être affichés. Les informations du marqueur peuvent inclure batterie, type de nœud, firmware et température.

La vue Stations/MH liste les stations entendues récemment avec indicatif, distance, RSSI, SNR, batterie et dernière activité lorsque disponibles.

10. Monde, météo et paramètres

La vue Monde affiche l'activité MeshCom. La météo et la télémétrie sont affichées lorsque le nœud fournit ces données. Les paramètres regroupent langue, favoris en ligne, sons et autres options personnelles.

11. Performances de la v0.5.2

Le Webservice est toujours vérifié toutes les 5 secondes. Si les données sont inchangées, « Tous », les salles et les bulles visibles ne sont pas entièrement reconstruits à chaque cycle. Cela réduit le travail de l'interface, surtout avec beaucoup de messages.

Un nouveau message déclenche la mise à jour nécessaire. Echo et ACK sont traités séparément comme changements d'état.

Important : la fenêtre d'état de 120 secondes et le hard freeze qui suit restent inchangés.