

MeshCom-Guru v0.5.2

Instrukcja użytkownika

Uporządkowana instrukcja dla wersji 0.5.2

0 instrukcji

To wydanie zostało zaktualizowane do v0.5.2. Sekcja Ulubione znajduje się teraz w logicznym miejscu instrukcji. Opisano również optymalizację odświeżania co 5 sekund oraz niezależną obsługę statusów Echo/ACK.

1. Szybki start

MeshCom-Guru łączy się z węzłem MeshCom i łączy wiadomości, pokoje, czaty prywatne, monitor, stacje, mapę, aktywność światową, pogodę i ustawienia w jednym interfejsie.

- Uruchom program i wpisz adres IP hotspotu.
- Wybierz Połącz i poczekaj na ONLINE.
- Wpisz swój znak wywoławczy oraz, jeśli potrzeba, dane GPS.
- Utwórz lub wybierz pokoje i wysyłaj wiadomości.
- W Ustawienia → Język wybierz język.

2. Połączenie

Adres IP hotspotu, znak wywoławczy i GPS znajdują się u góry. Webservice jest sprawdzany regularnie. Po krótkiej przerwie MeshCom-Guru automatycznie próbuje ponownie nawiązać połączenie.

3. Pokoje i „Wszystkie”

Pokoje są zarządzane po lewej stronie. „Wszystkie” łączy wiadomości zapisanych pokoi w jednym widoku. Filtr może obejmować wiele pokoi.

4. Czaty prywatne

Wiadomości prywatne są oddzielone od czatów pokojowych. Znak wywoławczy może służyć do otwarcia prywatnego czatu oraz, jeśli skonfigurowano, QRZ.

5. Ulubione i nazwy

Menedżer Ulubionych zapisuje znak wywoławczy wraz z opcjonalną nazwą. Nazwę można później zmienić.

Ulubione można również dodawać bezpośrednio z „Wszystkie”. Czas wybranej wiadomości jest używany jako odniesienie aktywności.

- Wpisz znak wywoławczy.
- Opcjonalnie wpisz imię lub nazwę stacji.
- Zapisz ulubiony wpis.
- W razie potrzeby zmień nazwę.
- Widok online i okno popup pokazują razem nazwę i znak wywoławczy.

6. Wysyłanie wiadomości

Pole wiadomości obsługuje maksymalnie 149 znaków. Obok pola dostępne są szybkie teksty i emotikony. Spinacz umożliwia przesłanie obrazu przez Picrd.

7. Potwierdzenia: Echo i ACK

Wysłana wiadomość może początkowo oczekiwać na potwierdzenie. Echo i ACK są obsługiwane jako niezależne zmiany statusu, dzięki czemu istniejąca wiadomość może przejść na ✓ lub ✓✓ bez oczekiwania na kolejną wiadomość czatu.

Potwierdzenie w czacie nie zależy od tego, czy w monitorze widoczny jest wpis ACK. Kilka oczekujących wysyłek w różnych pokojach pozostaje rozdzielonych.

8. Monitor - Live

Monitor pokazuje odebrane wpisy MSG, POS, TEL i ACK. Pauza zatrzymuje widok na żywo, a Wyczyść usuwa bieżący widok. Filtry, wyszukiwanie i automatyczne przewijanie pomagają w obserwacji ruchu.

9. Mapa i stacje

Mapa pokazuje znane stacje i pozycje. W zależności od danych mogą być wyświetlane odległość, RSSI i SNR. Informacje markera mogą zawierać baterię, typ węzła, firmware i temperaturę.

Widok Stacje/MH pokazuje ostatnio słyszane stacje wraz ze znakiem wywoławczym, odległością, RSSI, SNR, baterią i czasem ostatniego odbioru, jeśli dane są dostępne.

10. Świat, pogoda i ustawienia

Widok Świat pokazuje aktywność MeshCom. Pogoda i telemetria są wyświetlane, gdy węzeł dostarcza takie dane. Ustawienia obejmują język, ulubione online, dźwięki i inne opcje osobiste.

11. Wydajność w v0.5.2

WebService nadal jest sprawdzany co 5 sekund. Jeśli dane się nie zmieniły, widoki „Wszystkie”, pokoje i widoczne dymki wiadomości nie są za każdym razem całkowicie budowane od nowa. Zmniejsza to pracę GUI, szczególnie przy dużej liczbie wiadomości.

Nowa wiadomość uruchamia wymagane odświeżenie. Echo i ACK są obsługiwane osobno jako zmiany statusu.

Ważne: istniejące 120-sekundowe okno statusu i późniejszy hard freeze pozostają bez zmian.