

MeshCom-Guru

Användarmanual

v0.4.8 • Svenska

Den här manualen beskriver de viktigaste funktionerna i version 0.4.8 på ett enkelt sätt. MeshCom-Guru ansluter till din MeshCom-nod och samlar meddelanden, rum, karta, världsomfattande aktivitet, monitor, stationer, väder och statistik.

Snabbstart

1. Starta programmet och ange hotspotens IP.
2. Klicka på Anslut och vänta tills ONLINE visas.
3. Ange anropssignal och vid behov GPS-koordinater och spara GPS.
4. Skapa eller välj önskade rum.
5. Skriv meddelanden längst ned och skicka dem.
6. Under Inställningar → Språk kan du växla mellan de åtta språken.

1. Anslutning

Hotspot-IP, anropssignal och GPS finns högst upp. Anslut upprättar anslutningen till MeshCom WebService. Efter ett kort avbrott försöker MeshCom-Guru ansluta igen automatiskt. Koppla från avslutar anslutningen.

2. Rum och "Alla"

Dina rum visas till vänster. Lägg till rum skapar ett rum. Alla samlar meddelanden från sparade rum i en gemensam vy. Filtret kan innehålla upp till sex rum.

3. Privata chattar

Privata meddelanden hålls separerade från rumschattar. En anropssignal kan klickas för att öppna privat chatt eller QRZ.com.

4. Skicka meddelanden

Skriv meddelandet, kontrollera mål eller rum och skicka. Fältet stöder upp till 149 tecken. Snabbtexter och smileys finns bredvid fältet. Gemet kan ladda upp en bild via Picrd. Om ett mottaget meddelande innehåller en Picrd-länk och en bild hittas vid målet visar MeshCom-Guru en förhandsvisning i chatten. Den ursprungliga länken är klickbar. Vanliga webblänkar utan bild visas som tidigare. En redan visad förhandsvisning läggs inte in igen vid senare uppdateringar.

5. Monitor - Live

Monitorn visar mottagna MSG, POS, TEL och ACK. Paus stoppar live-visningen. Rensa tar bort den aktuella visningen. Filter, sökning och automatisk scroll hjälper vid övervakning.

6. Karta

Kartan visar kända stationer och deras positioner. + och – ändrar zoom. Beroende på mottagna data kan avstånd, RSSI och SNR visas. Faktiskt mottagna MeshCom-vägar kan visas som linjer mellan kända markörer. En nod kan klickas för att markera upptäckta anslutningar. Linjer skapas endast från faktiskt mottagen väginformation eller direkt lokal LoRa-mottagning; position, avstånd eller antagen räckvidd skapar ingen anslutning. RSSI och SNR kopplas inte till enskilda hopp.

Kartmarkörer och anropssignaler

Kartmarkörerna använder färger för aktivitetsstatus: blå = aktiv (under 30 minuter), grön = normal (30–120 minuter), orange = äldre (2–12 timmar), grå = inaktiv (över 12 timmar), röd = egen station.

Knappen "Anropssignaler" finns direkt under "Anslutningar". Den visar eller döljer anropssignaler på kartan.

När du klickar på en markör visas ett kompakt informationsfönster med position, avstånd och senaste aktivitet. Batterinivå, nodtyp och firmware visas när uppgifterna finns. RSSI, SNR, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, rum och senaste meddelande visas inte där.

7. Världen

Fliken Världen visar den integrerade MeshCom-aktivitetssidan. Sidan hanterar sina egna uppdateringar; MeshCom-Guru använder ingen extra 15-sekundersuppdatering. WebKitGTK används på Linux/Raspberry Pi.

8. Stationer / MH

Här visas de senast hörda stationerna. Listan kan innehålla upp till 250 poster, med anropssignal, avstånd, RSSI och SNR.

9. Väder

Väderraden visar bland annat temperatur, luftfuktighet, QFE och QNH. Uppdatera väder läser om värdena. Skicka väder skickar aktuella data.

10. Statistik

Statistiken sammanfattar meddelanden, noder, positioner, telemetri, privata meddelanden och monitorposter. Antalet meddelanden per rum visas också.

11. Visning och inställningar

Inställningar → Visning växlar mellan klassisk vy och dashboard. Båda använder samma MeshCom-data och funktioner.

12. Språk

MeshCom-Guru stöder Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español och Svenska. Språket kan ändras under körning och guide samt kontroller anpassas.

13. Säkerhetskopiering, återställning och uppdatering

Personliga data kan säkerhetskopieras och återställas. Uppdateringskontrollen informerar om en ny GitHub-version; uppdateringar installeras inte automatiskt.

14. Hjälp och tips

Hjälp → Manual öppnar denna dokumentation. Vid anslutningsproblem: kontrollera hotspot-IP, nodens åtkomst och ONLINE/OFFLINE-status. Hinweise • Den klassiska vyn finns kvar som alternativ till dashboard. • Världssidan är en riktig integrerad HTML-sida och behandlas inte som ett vanligt chattmeddelande. • Monitorvärdena visade/sparade är två olika räknare. • Personliga inställningar sparas i ~/.MeshCom. • 73 – ha så kul med MeshCom-Guru! MeshCom-Guru