

MeshCom-Guru v0.3.62

Benutzer- und Funktionsanleitung

Überblick

MeshCom-Guru ist ein Desktop-Client für MeshCom mit Nachrichten, Raum- und Privat-Chats, Karten-/Positionsanzeige, Monitor, MH, Wetter, Sound und weiteren Hilfsfunktionen.

Verbindung und Einstellungen

Hotspot-IP, Raum/Ziel und optional eigene GPS-Daten werden in den Einstellungen gepflegt. Persönliche Einstellungen liegen unter ~/.MeshCom/settings.ini. Die Projektdateien bleiben davon getrennt.

Nachrichten

Raum-Chats und Privat-Chats verwenden Chat-Bubbles. Nachrichten sind auf 149 Zeichen begrenzt. Der Live-Zähler zeigt die aktuelle Länge. HTTP-/HTTPS-Links sind anklickbar.

Privat-Chat

Eine gesendete Privatnachricht beginnt mit ■. Ein Node-Echo bedeutet noch keine Zustellung. Erst ein echter Empfänger-ACK kann ✓✓ setzen.

Schnelltexte und Emojis

■ Schnelltexte können eingefügt, bearbeitet, ergänzt und gelöscht werden. ■ öffnet den Emoji-Picker und fügt das gewählte Zeichen an der Cursorposition ein.

Monitor

Der Monitor verarbeitet empfangene MeshCom-UDP-Pakete auf Port 1799. Filter: ALLE, MSG, POS, TEL und ACK. Suche, Pause, Auto-Scroll und Leeren stehen zur Verfügung.

MH – Most Recently Heard

MH sammelt zuletzt gehörte Stationen und zeigt unter anderem Rufzeichen, Entfernung, RSSI, SNR, Batterie und letzten Empfang. Entfernungen werden aus vorhandenen GPS-Positionen berechnet.

Karte und Positionen

Positionsdaten werden über UDP 1799 verarbeitet und in der OSM-/Leaflet-Karte dargestellt. Während des Kartenstarts können Stationsdaten zwischengespeichert werden.

Wetterdaten

Die WX-Funktion liest verfügbare Wetterwerte des MeshCom-WebService, darunter Temperatur, Luftfeuchte, QFE und QNH. Sie ist für Nodes mit geeigneter Wetterhardware wie BME280/BMP280 vorgesehen.

Sound und Theme

Sound-Einstellungen erlauben Treiber, Lautstärke und WAV-Datei. Das Erscheinungsbild kann zwischen Hell und Dunkel gewechselt werden.

Node Info

Die Node-Info-Funktion öffnet die Informationsseite des verbundenen MeshCom-WebService.

Installation

Linux: ./run_linux.sh. Windows: run_windows.bat. Debian: Installation nach /usr/share/MeshCom. Persönliche Einstellungen bleiben unter ~/.MeshCom/settings.ini.

Version 0.3.62

Dieser Release enthält die aktualisierte integrierte Anleitung, Dokumentation und PDF passend zum geprüften aktuellen Code-Stand.