

MeshCom-Guru v0.3.69

Aktuelle Benutzer- und Funktionsanleitung

By Goldisoft 2026

1. Überblick

MeshCom-Guru ist eine eigenständige Desktop-Anwendung für MeshCom. Sie verbindet sich bei Bedarf mit dem MeshCom-WebService und verarbeitet zusätzlich den MeshCom-UDP-Datenstrom für Monitor, MH und Positionsdaten.

2. Verbindung und Einstellungen

Hotspot-IP: IP-Adresse des MeshCom-WebService eintragen. **Raum / Ziel:** Raumnummer oder Rufzeichen eintragen. **Eigene Station / GPS:** Rufzeichen und optional Koordinaten eintragen. Persönliche Einstellungen werden unter `~/MeshCom/settings.ini` gespeichert.

3. Verbinden und Trennen

Die Verbindung wird nicht automatisch beim Programmstart hergestellt. Mit **■ Verbinden** wird die Verbindung zum MeshCom-WebService aufgebaut und geprüft; danach werden Nachrichten automatisch aktualisiert. Mit **■■ Trennen** wird die Verbindung beendet und die automatische Nachrichtenabfrage gestoppt. Der Status zeigt ONLINE bzw. OFFLINE.

4. Statistik

Der Tab **■ Statistik** zeigt Sitzungszähler für Nachrichten, Nodes, Positionen, Privatsnachrichten, Monitor-Einträge und Nachrichten nach Raum.

5. Sprache

Unter **Einstellungen** → **Sprache / Language ...** kann zwischen Deutsch und Englisch gewechselt werden. Die Auswahl wird gespeichert. In Englisch heißen die neuen Funktionen **Connect**, **Disconnect** und **Statistics**; zugehörige Status- und Fehlermeldungen sind ebenfalls übersetzt.

6. Nachrichten und Räume

Der Nachrichtenfilter unterstützt bis zu fünf Räume. Aktualisieren ruft Nachrichten ab; Senden überträgt an den gewählten Raum oder das private Ziel. Nachrichten sind auf **149 Zeichen** begrenzt. Raum-Chats verwenden Chat-Bubbles; der Tab Alle behält seine eigene Darstellung.

7. Privat-Chat und Sendestatus

Eine frisch gesendete private Nachricht zeigt zunächst **■**. Erst ein erkannter Empfänger-ACK setzt den Status auf ✓✓.

8. Schnelltexte und Emojis

Schnelltexte können eingefügt, bearbeitet, ergänzt und gelöscht werden. Das Einfügen sendet nicht automatisch. Der Emoji-Picker fügt das ausgewählte Emoji an der Cursorposition ein.

9. Monitor und MH

Der Monitor zeigt empfangene MeshCom-UDP-Pakete auf **Port 1799**. Filter: ALLE, MSG, POS, TEL und ACK; zusätzlich Suche, Pause, Auto-Scroll und Leeren. MH zeigt zuletzt gehörte Stationen mit Rufzeichen, Entfernung, RSSI, SNR, Batterie und letzter Empfangszeit, sofern vorhanden.

10. Karte und Positionsdaten

Positionsdaten werden über UDP verarbeitet und auf der OSM-/Leaflet-Karte dargestellt.

11. Wetterdaten

Die WX-Funktion kann Temperatur, Luftfeuchte, QFE und QNH anzeigen, sofern der MeshCom-WebService diese Werte liefert. Vorgesehen für geeignete Wetterhardware wie BME280/BMP280.

12. Sound und Theme

Benachrichtigungston, Treiber, Lautstärke und eigene WAV-Dateien können konfiguriert werden. Das Erscheinungsbild kann zwischen Hell und Dunkel gewechselt werden.

13. Node Info

Node Info aufrufen öffnet die Informationen des verbundenen MeshCom-WebService.

14. Installation

Linux ZIP: Projektordner MeshCom entpacken und `./run_linux.sh` starten. **Windows:** `run_windows.bat` starten. **Debian:** Installation nach `/usr/share/MeshCom`; persönliche Einstellungen bleiben unter `~/.MeshCom/settings.ini`.

15. Hilfe und Info

Unter **Hilfe** → **Anleitung** befindet sich die aktuelle Funktionsbeschreibung direkt im Programm. **Hilfe** → **Info** zeigt Programmname und Versionsinformationen.

Version 0.3.69 • Stand September 2026