

MeshCom-Guru v0.3.75

Aktuelle Benutzer- und Funktionsanleitung

1. Überblick

MeshCom-Guru ist eine eigenständige Desktop-Anwendung für MeshCom. Sie verbindet sich bei Bedarf mit dem MeshCom-WebService und verarbeitet zusätzlich den MeshCom-UDP-Datenstrom für Monitor, MH und Positionsdaten.

2. Verbindung und Einstellungen

Hotspot-IP: IP-Adresse des MeshCom-WebService eintragen. **Raum / Ziel:** Raumnummer oder Rufzeichen für eine private Nachricht eintragen. **Eigene Station / GPS:** Eigenes Rufzeichen sowie optional Breitengrad und Längengrad eintragen. Persönliche Einstellungen werden unter `~/MeshCom/settings.ini` gespeichert.

3. Verbinden, Trennen und automatische Wiederverbindung

Mit **Verbinden** wird die Verbindung zum MeshCom-WebService hergestellt. Nach einer manuellen Verbindung ist die automatische Wiederverbindung aktiviert. Bei einem vorübergehenden Netzwerk-, Hotspot- oder Webservice-Fehler versucht MeshCom-Guru automatisch erneut zu verbinden. **Trennen** schaltet die automatische Wiederverbindung bewusst ab. Beim Programmstart wird nicht automatisch verbunden.

4. Statistik

Der Tab **Statistik** zeigt Sitzungszähler für Nachrichten, Nodes, Positionen, Privatnachrichten, Monitor-Einträge und Nachrichten nach Raum.

5. Sprache

Die Benutzeroberfläche unterstützt **Deutsch, English, Italiano, Nederlands und Français**. Die Auswahl wird gespeichert und nach dem Neustart wieder geladen. Die integrierte Anleitung folgt der gewählten Sprache.

6. Nachrichten und Räume

Der Nachrichtenfilter unterstützt bis zu fünf Räume. **Aktualisieren** ruft Nachrichten vom MeshCom-WebService ab; **Senden** überträgt eine Nachricht an den ausgewählten Raum oder das private Ziel. Nachrichten sind auf **149 Zeichen** begrenzt. Normale Raum- und Privat-Chats verwenden die stabilen runden Nachrichten-Bubbles. Eigene Nachrichten stehen rechts/grün, empfangene links/blau. Manuelles Scrollen wird respektiert.

7. Privat-Chat und Sendestatus

Eine frisch gesendete private Nachricht zeigt zunächst **■**. Erst ein erkannter Empfänger-ACK setzt den Status auf **✓✓**.

8. Chat-Farben

Unter **Einstellungen** → **Chat-Farben** ... können Chat-Hintergrund und die Schriftfarbe für den Tab „Alle“ angepasst werden. Zusätzlich kann die Farbe für **anklickbare Rufzeichen und Internetlinks** unabhängig ausgewählt werden. Die Linkfarbe wird gespeichert und in den Chat-Bubbles verwendet. **Standard wiederherstellen** setzt die Standardfarben zurück.

9. Chat exportieren

Über **Datei** → **Chat exportieren** ... kann der aktuell ausgewählte Chat als **HTML, TXT oder CSV** gespeichert werden. Der HTML-Export übernimmt die Darstellung der Nachrichten sowie anklickbare Rufzeichen und Internetlinks. Die Exportfunktion verwendet die vorhandenen Chatdaten und verändert die laufende Chatdarstellung nicht.

10. Schnelltexte und Emojis

Schnelltexte können eingefügt, bearbeitet, ergänzt und gelöscht werden. Das Einfügen sendet den Text nicht automatisch. Der Emoji-Picker fügt das ausgewählte Emoji an der Cursorposition ein.

11. Monitor und MH

Der Monitor zeigt empfangene MeshCom-UDP-Pakete auf **Port 1799**. Verfügbar sind Filter, Suche, Pause, Auto-Scroll und Leeren. MH zeigt zuletzt gehörte Stationen mit Rufzeichen, Entfernung, RSSI, SNR, Batterie und letzter Empfangszeit, sofern vorhanden.

12. Karte und Positionsdaten

Positionsdaten werden über UDP 1799 verarbeitet und auf der OSM-/Leaflet-Karte dargestellt.

13. Weltweit

Der Tab **Weltweit** zeigt die verfügbaren Aktivitätsdaten der MeshCom-Webseite tabellarisch. Die Seite wird dabei über ihre eigene Aktualisierung weitergeführt; die Anwendung muss dafür keinen zusätzlichen festen 15-Sekunden-Refresh erzwingen.

14. Wetterdaten

Die WX-Funktion kann Temperatur, Luftfeuchte, QFE und QNH anzeigen, sofern der MeshCom-WebService diese Werte liefert. Geeignete Wetterhardware kann beispielsweise BME280/BMP280 sein.

15. Sound und Theme

Benachrichtigungston, Soundtreiber, Lautstärke sowie Hell-/Dunkel-Theme können in den Einstellungen konfiguriert werden.

16. Node Info

Node Info aufrufen öffnet die Informationen des verbundenen MeshCom-WebService.

17. Installation

Linux ZIP: Den Projektordner MeshCom entpacken und `./run_linux.sh` starten. **Windows:** `run_windows.bat` starten. **Debian:** Installation nach `/usr/share/MeshCom`; persönliche Einstellungen bleiben unter `~/.MeshCom/settings.ini`.

18. Hilfe und Info

Unter **Hilfe** → **Anleitung** befindet sich die integrierte, mehrsprachige Funktionsbeschreibung. **Hilfe** → **Info** zeigt Programmname und Versionsinformationen.