

MeshCom-Guru – Anleitung v0.3.78

MeshCom-Guru v0.3.78 · Deutsch

Neu in v0.3.78 – Dashboard

Unter Einstellungen → Darstellung kann zwischen Klassisch und Dashboard gewählt werden. Die Auswahl wird gespeichert und beim nächsten Start wieder verwendet. Beide Ansichten verwenden dieselben MeshCom-Daten und Funktionen.

Dashboard-Aufbau

Das Dashboard bündelt Verbindung, Räume, Chat, Karte, Weltweit, Monitor, Stations/MH und Statistik. Links stehen die gespeicherten Raum-Chats und Private Chats. In der Mitte befindet sich der aktive Chat. Rechts befinden sich Karte und Weltweit. Unten stehen Monitor, Stations/MH und Statistik.

Raum-Chats und „Alle“

Bis zu fünf gespeicherte Räume werden direkt links als anklickbare Raum-Chats angezeigt. Ein Klick öffnet nur den gewählten Raum. „Alle“ ist eine eigene Ansicht für Nachrichten aus den gespeicherten Räumen und kann jederzeit wieder angeklickt werden. Die gespeicherten Räume bleiben auch für den klassischen Nachrichtenfilter erhalten.

Private Chats

Private Unterhaltungen werden getrennt von den Raum-Chats angezeigt. Ein Klick öffnet die entsprechende private Unterhaltung und springt nicht ungewollt zurück zu „Alle“. Neue private Nachrichten werden in der privaten Ansicht und im Bereich „Alle“ berücksichtigt.

Nachrichten senden

Im Dashboard genügt Enter zum Senden; ein zusätzlicher Senden-Button ist nicht erforderlich. Dadurch steht mehr Platz für das Nachrichtenfeld zur Verfügung. Nachrichten sind auf 149 Zeichen begrenzt; der Live-Zähler zeigt die aktuelle Länge.

Verbindung und Auto-Reconnect

Hotspot-IP eintragen und Verbinden wählen. Nach einer manuellen Verbindung ist die automatische Wiederverbindung aktiv. Bei einem vorübergehenden Netzwerk-, Hotspot- oder Webservice-Fehler wird erneut verbunden. Trennen schaltet die automatische Wiederverbindung bewusst ab. Beim Programmstart wird nicht automatisch verbunden.

Monitor

Der Monitor zeigt Live-MeshCom-UDP-Pakete auf Port 1799 mit Zeit, Typ, Rufzeichen, Ziel, RSSI, SNR und Information. Die Informationsspalte bleibt lesbar; bei längeren Inhalten kann gescrollt werden. Filter, Suche, Pause, Auto-Scroll und Leeren stehen zur Verfügung.

Stations / MH

Stations/MH zeigt zuletzt gehörte Stationen mit Rufzeichen, Entfernung, RSSI und SNR. Die Spalten sind so angeordnet, dass keine unnötige horizontale Scrollleiste benötigt wird. Die MH-Liste verwendet weiterhin die vorhandenen LoRa-/Stationsdaten.

Statistik

Die Statistik zeigt laufende Sitzungszähler für Nachrichten, Nodes, Positionen, private Nachrichten, Monitor-Einträge und Nachrichten nach Raum.

Karte und Weltweit

Die OSM-/Leaflet-Karte zeigt Positionsdaten und Stationen. Weltweit öffnet die öffentliche MeshCom-Activity-Seite des ÖVSV und wählt beim Laden automatisch ACTIVITY. Die eingebettete Webseite übernimmt ihre eigene Aktualisierung; MeshCom-Guru verwendet keinen zusätzlichen 15-Sekunden-Refresh.

Wetter und Node Info

Die WX-Anzeige kann Temperatur, Luftfeuchte, QFE und QNH anzeigen, sofern der Webservice diese Werte liefert. Wetter kann aktualisiert und an das aktuell ausgewählte Ziel gesendet werden. Node Info öffnet die Informationen des verbundenen MeshCom-Webservice.

Weitere Funktionen

Schnelltexte können eingefügt und verwaltet werden; Emojis werden an der Cursorposition eingefügt. Chat-Farben, Link-/Rufzeichenfarbe, Sound, Lautstärke und Hell-/Dunkel-Theme sind konfigurierbar. Die Oberfläche unterstützt Deutsch, English, Italiano, Nederlands und Français.

Installation und Einstellungen

Linux: Ordner MeshCom entpacken und ./run_linux.sh starten. Windows: run_windows.bat starten. Debian: Installation nach /usr/share/MeshCom. Persönliche Einstellungen werden unter ~/.MeshCom/settings.ini gespeichert.