

MeshCom-Guru – Guide utilisateur v0.3.78

MeshCom-Guru v0.3.78 · Français

Nouveauté v0.3.78 – Tableau de bord

Dans Paramètres → Affichage, choisissez entre Classique et Tableau de bord. Le choix est enregistré et restauré au prochain démarrage. Les deux vues utilisent les mêmes données et fonctions MeshCom.

Organisation du Tableau de bord

Le Tableau de bord réunit connexion, salons, chat, carte, activité mondiale, moniteur, Stations/MH et statistiques. Les chats de salons et chats privés sont à gauche ; le chat actif au centre ; la carte et le Monde entier à droite ; moniteur, Stations/MH et statistiques en bas.

Chats de salons et « Tous »

Jusqu'à cinq salons enregistrés sont affichés à gauche comme chats cliquables. Un clic ouvre uniquement ce salon. « Tous » est une vue séparée pour les messages des salons enregistrés et peut être sélectionnée à nouveau à tout moment.

Chats privés

Les conversations privées sont affichées séparément. Un clic ouvre la conversation privée sans revenir à « Tous ».

Envoi des messages

Dans le Tableau de bord, appuyez sur Entrée pour envoyer ; aucun bouton Envoyer séparé n'est nécessaire. Les messages sont limités à 149 caractères et le compteur indique la longueur actuelle.

Connexion et reconnexion automatique

Saisissez l'IP du hotspot et choisissez Connecter. Après une connexion manuelle, la reconnexion automatique est active. Déconnecter la désactive volontairement. Au démarrage, le programme ne se connecte pas automatiquement.

Moniteur

Le Moniteur affiche les paquets UDP MeshCom en direct sur le port 1799 avec heure, type, indicatif, destination, RSSI, SNR et informations. La colonne d'informations peut défiler.

Stations / MH

Stations/MH affiche les stations entendues récemment avec indicatif, distance, RSSI et SNR sans barre horizontale inutile.

Statistiques

Les statistiques affichent les compteurs de session pour les messages, nœuds, positions, messages privés, entrées du moniteur et messages par salon.

Carte et Monde entier

La carte OSM/Leaflet affiche les positions et stations. Monde entier ouvre MeshCom Activity de l'ÖVSV et sélectionne automatiquement ACTIVITY. Le site gère ses propres mises à jour ; MeshCom-Guru n'ajoute pas de rafraîchissement de 15 secondes.

Météo et infos du nœud

WX peut afficher température, humidité, QFE et QNH lorsque le Webservice les fournit. La météo peut être actualisée et envoyée à la destination sélectionnée. Infos du nœud affiche les informations du Webservice connecté.

Autres fonctions

Textes rapides, emojis, couleurs du chat, couleur des indicatifs/liens cliquables, son, volume et thème clair/sombre sont configurables. L'interface prend en charge l'allemand, l'anglais, l'italien, le néerlandais et le français.

Installation et paramètres

Linux : extraire MeshCom et lancer `./run_linux.sh`. Windows : lancer `run_windows.bat`. Debian : installation dans `/usr/share/MeshCom`. Les paramètres personnels sont enregistrés dans `~/.MeshCom/settings.ini`.

MeshCom-Guru v0.3.78