

MeshCom-Guru – Benutzeranleitung

Version 0.3.67

Überblick

MeshCom-Guru ist eine eigenständige Desktop-Anwendung zur Anzeige und zum Senden von MeshCom-Nachrichten, zur Anzeige von Node- und Positionsdaten sowie für Wetterinformationen.

Verbindung und Einstellungen

Hotspot IP: IP-Adresse des MeshCom-WebService eintragen. Raum / Ziel: Raumnummer oder Rufzeichen für eine private Nachricht eintragen. Eigenes Rufzeichen und GPS können für die lokale Darstellung hinterlegt werden. Persönliche Einstellungen werden unter ~/.MeshCom/settings.ini gespeichert.

Privatnachrichten und geschlossene Privat-Tabs

Privat-Chats können über das Schließen-Symbol geschlossen werden. Ein bewusst geschlossener Privat-Tab bleibt geschlossen, auch wenn der Hintergrund-Refresh erneut dieselben bereits bekannten Nachrichten liefert. Erst eine tatsächlich neue private Nachricht für dieses Rufzeichen öffnet den Tab wieder automatisch. Wird nach dem Schließen bewusst erneut an dasselbe Ziel gesendet, wird der Tab sofort wieder geöffnet. Der Sendestatus einer privaten Nachricht beginnt mit ■ und kann nach erkanntem Empfänger-ACK auf ✓✓ wechseln.

Nachrichten und Chat-Bubbles

Raum- und Privat-Chats verwenden stabile Chat-Bubbles bzw. eine stabile Dokumentdarstellung. Eigene Nachrichten werden rechts, empfangene links dargestellt. Beim normalen Refresh wird der vorhandene sichtbare Inhalt nicht unnötig neu aufgebaut; dadurch wird Flackern vermieden. Bei langen Chats bleibt normales Scrollen erhalten.

Sprache und Chat-Farben

Unter Einstellungen → Sprache / Language kann zwischen Deutsch und English gewechselt werden. Die Auswahl wird gespeichert. Unter Einstellungen → Chat-Farben können Chat-Farben angepasst werden; Standard ist schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift.

■ Schnelltexte und Emojis

Schnelltexte können eingefügt, bearbeitet, ergänzt und gelöscht werden. Der Emoji-Picker fügt Emojis an der Cursorposition ein. Das Nachrichtenfeld begrenzt die Eingabe auf 149 Zeichen und zeigt einen Live-Zähler.

Monitor und MH

Der Monitor zeigt empfangene MeshCom-UDP-Pakete auf Port 1799 mit Filtern für ALLE, MSG, POS, TEL und ACK sowie Suche, Pause, Auto-Scroll und Leeren. MH (Most Recently Heard) zeigt zuletzt gehörte Stationen mit Rufzeichen, Entfernung, RSSI, SNR, Batterie und letzter Empfangszeit, sofern vorhanden.

Karte, Positionsdaten und Node Info

Positionsdaten werden über UDP 1799 verarbeitet und auf der OSM-/Leaflet-Karte dargestellt. Die Node-Info zeigt Informationen des verbundenen MeshCom-WebService.

Wetterdaten – BME280/BMP280

Die WX-Anzeige kann Temperatur, Luftfeuchte, QFE und QNH anzeigen, sofern der MeshCom-WebService diese Werte liefert. Geeignete Wetterhardware wie BME280/BMP280 kann dafür verwendet werden. Die Wetterfunktion ist weiterhin als Testfunktion vorgesehen.

Sound und Theme

Benachrichtigungston sowie Hell-/Dunkel-Theme können in den Einstellungen konfiguriert werden.

Installation unter Linux, Windows und Debian

ZIP: Das Archiv so entpacken, dass der oberste Projektordner MeshCom heißt. Danach ./run_linux.sh aus dem Projektordner starten. Debian: Das Paket installiert die Programmdateien nach /usr/share/MeshCom; persönliche Einstellungen bleiben unter ~/.MeshCom/settings.ini. Windows: run_windows.bat starten.

Versionsstand v0.3.67

v0.3.67 korrigiert das Wiederöffnen bewusst geschlossener Privat-Tabs ohne neue Nachricht. Die Stabilitäts- und Flackerverbesserungen der vorherigen Version bleiben erhalten. Die übrigen Nachrichten-, Raum-, Alle-, Weltweit-, Karten-, Monitor-, MH- und Wetterfunktionen bleiben unverändert.