

MeshCom-Guru v0.3.95 - Aktualisierung

Karten-Verbindungen

Mit Verbindungen können tatsächlich empfangene MeshCom-Pfade auf der Karte als Linien eingeblendet werden. Bei aktivierter Anzeige kann ein Node angeklickt werden, um seine erkannten Verbindungen hervorzuheben.

Die Linien werden ausschließlich aus tatsächlich empfangenen MeshCom-Pfadinformationen oder einer direkten lokalen LoRa-Rezeption erzeugt. Position, Entfernung oder vermutete Funkreichweite erzeugen keine Verbindung.

RSSI/SNR: Die Linien zeigen bewusst keine RSSI- oder SNR-Werte pro Hop. Die EXTUDP-Daten liefern diese Werte für den empfangenen Frame insgesamt; sie dürfen deshalb nicht einzelnen Teilstrecken zugeschrieben werden.

Die Funktion steht sowohl in der klassischen Karte als auch in der Dashboard-Karte zur Verfügung. Die neuen Karten-Schaltflächen und die Anleitung sind in allen sieben unterstützten Sprachen verfügbar.

MeshCom-Guru v0.3.95

MeshCom-Guru

Benutzerhandbuch

v0.3.93 • Deutsch

Dieses Handbuch erklärt die wichtigsten Funktionen der aktuellen Version 0.3.93 – einfach und ohne technische Entwickler-Schritte. MeshCom-Guru verbindet sich mit deinem MeshCom-Node und bündelt Nachrichten, Räume, Karte, Weltweit, Monitor, Stationen, Wetter und Statistik in einer Oberfläche.

Schnellstart

1. Programm starten und die Hotspot-IP eintragen.
2. Verbinden anklicken und warten, bis oben ONLINE angezeigt wird.
3. Eigenes Rufzeichen sowie bei Bedarf die GPS-Koordinaten eintragen und GPS speichern wählen.
4. Unter Räume die gewünschten Räume anlegen oder auswählen.
5. Nachrichten über das Feld unten eingeben und mit Senden übertragen.
6. Mit Einstellungen Sprache kann jederzeit zwischen den sieben Sprachen gewechselt werden.

1. Verbindung

Hotspot-IP, Rufzeichen und GPS befinden sich im oberen Bereich der Anwendung. Verbinden stellt die Verbindung zum MeshCom-WebService her. Bei einer kurzen Unterbrechung versucht MeshCom-Guru die Verbindung automatisch wieder aufzubauen. Trennen beendet die Verbindung bewusst.

2. Räume und „Alle“

Links findest du deine Räume. Mit Raum hinzufügen kannst du Räume eintragen. Alle sammelt die Nachrichten aus deinen gespeicherten Räumen in einer gemeinsamen Ansicht. Der Raumfilter kann bis zu fünf Räume berücksichtigen.

3. Private Chats

Private Nachrichten werden getrennt von den Raum-Chats geführt. Ein Rufzeichen kann angeklickt werden, um den passenden privaten Chat bzw. QRZ.com aufzurufen. So bleiben Raumverkehr und direkte Gespräche übersichtlich.

4. Nachrichten senden

Nachricht eingeben, Ziel bzw. Raum prüfen und Senden wählen. Das Eingabefeld unterstützt bis zu 149 Zeichen. Schnelltexte und Smileys stehen direkt am Nachrichtenfeld zur Verfügung.

5. Monitor – Live

Der Monitor zeigt empfangene MSG, POS, TEL und ACK-Einträge. Mit Pause kann die Live-Anzeige angehalten werden. Leeren entfernt die aktuelle Anzeige. Filter, Suche und Auto-Scroll helfen beim Beobachten des Funkverkehrs. Der Zähler zeigt „angezeigt / gespeichert“.

6. Karte

Die Karte zeigt bekannte Stationen und deren Positionen. Mit + und lässt sich die Karte vergrößern oder verkleinern. Je nach empfangenen Daten können Entfernung, RSSI und SNR zu einer Station angezeigt werden.

7. Weltweit

Der Tab Weltweit zeigt die integrierte MeshCom-Aktivitätsseite. Die Seite bringt ihre Aktualisierung selbst mit; MeshCom-Guru verwendet dafür keinen zusätzlichen 15-Sekunden-Refresh. Unter Linux/Raspberry Pi wird dafür WebKitGTK verwendet.

8. Stationen / MH

Hier werden die zuletzt gehörten Stationen übersichtlich angezeigt. Die Liste kann bis zu 250 Einträge enthalten. Typische Angaben sind Rufzeichen, Entfernung, RSSI und SNR.

9. Wetter

Die Wetterzeile zeigt unter anderem Temperatur, Luftfeuchte, QFE und QNH. Mit Wetter aktualisieren werden die Werte neu gelesen. Wetter senden überträgt die aktuellen Wetterdaten.

10. Statistik

Die Statistik fasst die wichtigsten Betriebsdaten zusammen: Nachrichten, Nodes, Positionen, Telemetrie, private Nachrichten und Monitor-Einträge. Zusätzlich wird die Nachrichtenmenge je Raum angezeigt.

11. Darstellung und Einstellungen

Unter Einstellungen Darstellung kann zwischen der klassischen Ansicht und dem Dashboard gewechselt werden. Beide Ansichten verwenden dieselben MeshCom-Daten und Funktionen. Persönliche Einstellungen werden gespeichert und beim nächsten Start wieder verwendet.

12. Sprache

MeshCom-Guru unterstützt Deutsch, English, Italiano, Nederlands, Français, Español und Svenska. Die Sprache kann direkt in der laufenden Anwendung gewechselt werden. Auch die integrierte Anleitung und die Bedienelemente werden angepasst.

13. Backup, Restore und Update-Prüfung

Persönliche MeshCom-Guru-Daten können gesichert und wiederhergestellt werden. Die Update-Prüfung informiert über eine neuere GitHub-Version. Ein Update wird nicht automatisch heruntergeladen oder installiert.

14. Hilfe und kleine Tipps

Unter Hilfe Anleitung öffnet sich diese Dokumentation direkt in der Anwendung. Bei Verbindungsproblemen zuerst Hotspot-IP, Node-Erreichbarkeit und den Status ONLINE/OFFLINE prüfen. Bei einer kurzen Unterbrechung etwas warten – der automatische Reconnect kann die Verbindung selbst wieder herstellen.

Gut zu wissen

Die klassische Ansicht bleibt als vertraute Alternative zum Dashboard erhalten.

Die Weltweit-Seite ist eine echte integrierte HTML-Seite und wird nicht als normale Chatnachricht behandelt.

Die Anzeige „angezeigt / gespeichert“ im Monitor beschreibt zwei unterschiedliche Zähler und ist kein Fehler.

Die persönlichen Einstellungen liegen im Benutzerbereich unter ~/.MeshCom.

73 – und viel Freude mit MeshCom-Guru!

MeshCom-Guru v0.3.93 • Deutsch