

MeshCom-Guru v0.3.70

Aktuelle Benutzer- und Funktionsanleitung

1. Überblick

MeshCom-Guru ist eine eigenständige Desktop-Anwendung für MeshCom. Sie verbindet sich bei Bedarf mit dem MeshCom-WebService und verarbeitet zusätzlich den MeshCom-UDP-Datenstrom für Monitor, MH und Positionsdaten.

2. Verbindung und Einstellungen

Hotspot-IP: IP-Adresse des MeshCom-WebService eintragen. Raum / Ziel: Raumnummer oder Rufzeichen für eine private Nachricht eintragen. Eigene Station / GPS: Eigenes Rufzeichen sowie optional Breitengrad und Längengrad eintragen. Persönliche Einstellungen werden unter `~/MeshCom/settings.ini` gespeichert.

3. Verbinden, Trennen und automatische Wiederverbindung

Mit Verbinden wird die Verbindung zum MeshCom-WebService hergestellt. Nach einer manuellen Verbindung ist die automatische Wiederverbindung aktiviert. Wenn die Verbindung durch einen vorübergehenden Netzwerk-, Hotspot- oder Webservice-Fehler verloren geht, versucht MeshCom-Guru automatisch erneut zu verbinden.

Wichtig: Mit Trennen wird die automatische Wiederverbindung bewusst abgeschaltet. Danach verbindet sich das Programm nicht selbstständig wieder. Erst ein erneuter Klick auf Verbinden aktiviert die automatische Wiederverbindung wieder. Beim Programmstart wird nicht automatisch verbunden.

4. Statistik

Der Tab Statistik zeigt Sitzungszähler für Nachrichten, Nodes, Positionen, Privatnachrichten, Monitor-Einträge und Nachrichten nach Raum.

5. Sprache

Die Benutzeroberfläche unterstützt Deutsch, English, Italiano, Nederlands und Français. Die Auswahl wird gespeichert und nach dem Neustart wieder geladen. Dynamische Raum-Tabs werden passend zur gewählten Sprache angezeigt; Raum- und Zielnummern bleiben unverändert.

6. Nachrichten und Räume

Der Nachrichtenfilter unterstützt bis zu fünf Räume. Aktualisieren ruft Nachrichten vom MeshCom-WebService ab; Senden überträgt eine Nachricht an den ausgewählten Raum oder das private Ziel. Nachrichten sind auf 149 Zeichen begrenzt. Normale Raum-Chats verwenden Nachrichten-Bubbles; der Tab Alle behält seine eigene Darstellung. Manuelles Scrollen wird respektiert.

7. Privat-Chat und Sendestatus

Eine frisch gesendete private Nachricht zeigt zunächst ein Wartezeichen. Erst ein erkannter Empfänger-ACK setzt den Status auf ✓✓.

8. Schnelltexte und Emojis

Schnelltexte können eingefügt, bearbeitet, ergänzt und gelöscht werden. Das Einfügen sendet den Text nicht automatisch. Der Emoji-Picker fügt das ausgewählte Emoji an der Cursorposition ein.

9. Monitor und MH

Der Monitor zeigt empfangene MeshCom-UDP-Pakete auf Port 1799. Verfügbar sind Filter, Suche, Pause, Auto-Scroll und Leeren. MH zeigt zuletzt gehörte Stationen mit Rufzeichen, Entfernung, RSSI, SNR, Batterie und letzter Empfangszeit, sofern vorhanden.

10. Karte und Positionsdaten

Positionsdaten werden über UDP 1799 verarbeitet und auf der OSM-/Leaflet-Karte dargestellt.

11. Wetterdaten

Die WX-Funktion kann Temperatur, Luftfeuchte, QFE und QNH anzeigen, sofern der MeshCom-WebService diese Werte liefert. Geeignete Wetterhardware kann beispielsweise BME280/BMP280 sein.

12. Sound und Theme

Benachrichtigungston, Soundtreiber, Lautstärke sowie Hell-/Dunkel-Theme können in den Einstellungen konfiguriert werden.

13. Node Info

Node Info aufrufen öffnet die Informationen des verbundenen MeshCom-WebService.

14. Installation

Linux ZIP: Den Projektordner MeshCom entpacken und ./run_linux.sh starten. Windows: run_windows.bat starten. Debian: Installation nach /usr/share/MeshCom; persönliche Einstellungen bleiben unter ~/.MeshCom/settings.ini.

15. Hilfe und Info

Unter Hilfe → Anleitung befindet sich die integrierte, mehrsprachige Funktionsbeschreibung. Sie unterstützt Deutsch, English, Italiano, Nederlands und Français. Hilfe → Info zeigt Programmname und Versionsinformationen.