

MeshCom-Guru – Anleitung v0.3.56

By Goldisoft 2026

Start

- Linux: `./run_linux.sh` im Ordner MeshCom starten. Windows: `run_windows.bat` starten.

Wetterdaten

- Unter Einstellungen → Wetterdaten aktivieren.
- Die WX-Information wird direkt vom MeshCom-WebService über `/?page=wx` gelesen.
- Angezeigt werden Temperatur, Luftfeuchte, QFE und QNH.
- Bei einem erkannten BME280/BMP280-Wettermodul können die Wetterwerte genutzt werden.
- Stadtname eintragen und mit Wetter senden ohne Raumangabe übertragen.
- Bei aktivierter Wetterfunktion werden die Werte nach jedem Programmstart automatisch geladen.

Nachrichten

- MeshCom-Nachrichten sind auf 149 Zeichen begrenzt. Der Zeichenzähler zeigt die aktuelle Länge.
- Räume, private Nachrichten und der Tab Alle bleiben erhalten.

Karte

- Die OSM-/Leaflet-Kartenansicht zeigt Stations- und Positionsdaten. Die Kartenfläche wurde in v0.3.56 vergrößert.

Debian

- Das Debian-Paket installiert MeshCom-Guru direkt nach `/usr/share/MeshCom`.
- Es wird keine eigene virtuelle Python-Umgebung angelegt und während der Installation kein pip ausgeführt.