

ПАМЯТКА НАБЛЮДАТЕЛЯ КИА

Система ГТМ зданий и сооружений · журналы замеров: правила заполнения и передачи

Редакция 01.10.2026 — разделы системы унифицированы под единым названием «Центр контроля ГТМ»; правило сезонности стока (раздел 4): тревоги паводка только при физической возможности талой/дождевой воды

1. ЖУРНАЛЫ (5 ФАЙЛОВ EXCEL)

Где взять: сайт ГТМ → «Центр контроля ГТМ» → «Загрузка данных» → ссылки «↓» у каждого блока, или у оператора системы.

Файл журнала	Что фиксируем
Журнал_термометрии_2101_ККД.xlsx	Температуры грунта подпорной стены ККД: скв. ПС-1...ПС-5, ПС-7, ПС-нов; глубины 0–20 м
Журнал_деформаций_2101_ККД.xlsx	Отметки марок ККД (51 марка); осадка считается автоматически
Журнал_деформаций_2102_Галерея.xlsx	Отметки марок галереи ККД–СКДР (14 марок)
Журнал_деформаций_2303_КЗК.xlsx	Отметки марок КЗК (14 марок)
Журнал_пьезометрии_ЧГРК.xlsx	Уровни воды: водоём + пьезометры П-1...П-6

2. КАК ЗАПОЛНЯТЬ

- Заполнять только строки замеров. Шапку, названия листов и столбцов не менять; строки и столбцы не вставлять и не удалять.
- Шифр скважины / марку выбирать из выпадающего списка (предзаполненные строки уже содержат шифры).
- Дата — в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 18.01.2026).
- Числа — с точкой или запятой (241,573 или 241.573). Отметки — в метрах; в журналах деформаций осадка считается формулой автоматически.
- Нет замера — оставить ячейку пустой или поставить прочерк «-».
- Файл НЕ переименовывать: шифр объекта в имени (2101, 2102, 2303) — по нему система автоматически определяет объект.

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПЕРЕДАЧА

- Замеры — по графику наблюдений, утверждённому главным инженером.
- Ближайшие циклы и напоминания — в разделе «Центр контроля ГТМ» → « График замеров КИА» (бейдж на кнопке раздела — за 7 дней до цикла).
- Заполненный журнал передать ответственному за ГТМ (оператору системы) в течение 3 рабочих дней после цикла замеров.
- Оператор с уровнем доступа «оператор» загружает файл на сайт самостоятельно: «Центр контроля ГТМ» → «Загрузка данных» → «Выбрать файл...»; затем в разделе «График замеров КИА» отмечает «✓» цикл выполнен.
- После загрузки система показывает предпросмотр: число распознанных строк должно совпасть с числом строк замеров — это контроль правильности заполнения.

4. ТРЕВОГА ЛИВНЕВОГО ПРИТОКА (ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК)

- Система ежесуточно пересчитывает прогноз притока талых и дождевых вод к объектам (метеопрогноз × модель стока по ЦМР). Тревога — красная полоса над картой и блок « Ливневый приток» в метеоконтроле; расшифровка — «Центр контроля ГТМ» → « Модель стока».
- Тревоги действуют только когда сток физически возможен: переходы температуры через 0 °C весной и осенью (снеготаяние), дожди и ливни тёплого сезона. При устойчивом морозе талой воды нет — сток отсутствует, тревог не будет.
- При тревоге — внеочередной осмотр объекта и водоотвода (отмостка, лотки, канавы, дренаж): в день тревоги и повторно после ливня или интенсивного снеготаяния.
- Направления стока у объекта — на карте: слой « Расчётная гидросеть»; кнопка « Показать водосбор на карте» в блоке « Гидрологический расчёт» карточки объекта сама центрирует карту и включает этот слой.
- Подтопление, застой воды, размыв — зафиксировать в журнале осмотров и сообщить оператору (ответственному за ГТМ) в день обнаружения.

5. ЧТО НЕЛЬЗЯ

- Менять структуру файла, объединять ячейки, добавлять формулы вне предусмотренных столбцов.
- Присылать фото или сканы рукописных журналов вместо файла Excel — они не распознаются автоматически.

Вопросы и замечания — ответственному за ГТМ зданий и сооружений.