

NB, NBG, MTB





Safety instructions and other important information



NB NBG MTB
Installation and operating instructions
(all available languages)
<http://net.grundfos.com/qri/QR96483177>

be
think
innovate

GRUNDFOS



NB, NBG, MTB

English (GB)	
Safety instructions.	5
Български (BG)	
Инструкции за безопасност	8
Čeština (CZ)	
Bezpečnostní pokyny	11
Deutsch (DE)	
Sicherheitshinweise	14
Dansk (DK)	
Sikkerhedsanvisninger.	17
Eesti (EE)	
Ohutusjuhised	20
Español (ES)	
Instrucciones de seguridad.	22
Suomi (FI)	
Turvallisuusohjeet.	25
Français (FR)	
Consignes de sécurité	27
Ελληνικά (GR)	
Οδηγίες ασφαλείας	30
Hrvatski (HR)	
Sigurnosne upute	33
Magyar (HU)	
Biztonsági utasítások	36
Italiano (IT)	
Istruzioni di sicurezza	39
Lietuviškai (LT)	
Saugos nurodymai	42
Latviešu (LV)	
Drošības instrukcijas	44
Nederlands (NL)	
Veiligheidsinstructies	47
Polski (PL)	
Zasady bezpieczeństwa.	50

Português (PT)	
Instruções de segurança	53
Română (RO)	
Instrucțiuni de siguranță	56
Srpski (RS)	
Sigurnosna uputstva	59
Русский (RU)	
Указания по технике безопасности	62
Svenska (SE)	
Säkerhetsinstruktioner	65
Slovensko (SI)	
Varnostna navodila	68
Slovenčina (SK)	
Bezpečnostné pokyny	70
Türkçe (TR)	
Güvenlik talimatları	73
Українська (UA)	
Інструкція з техніки безпеки	75
中文 (CN)	
安全指导	78
日本語 (JP)	
安全上の注意	80
Macedonian (MK)	
Упатства за безбедност	82
(AR) العربية	
تعليمات السلامة	85
Shqip (SQ)	
Udhëzimet e sigurisë	88
EC/EU declaration of conformity	91
UK declaration of conformity	94
EC/EU declaration of conformity	95
UK declaration of conformity	98
Moroccan declaration of conformity	99
Moroccan declaration of conformity	100
Operating manual EAC	101

English (GB) Safety instructions

Original safety instructions

These safety instructions give a quick overview of the safety precautions to be taken in connection with any work on this product. Observe these safety instructions during handling, installation, operation, maintenance, service and repair of this product. These safety instructions are a supplementary document, and all safety instructions will appear again in the relevant sections of the installation and operating instructions. Keep these safety instructions at the installation site for future reference.

Pumped liquids of MTB

DANGER

Flammable material

Death or serious personal injury



- The pump must not be used for the pumping of inflammable liquids, such as diesel fuel, petrol or similar liquids.

Transporting the product

WARNING

Overhead load

Death or serious personal injury



- Pay attention to the pump weight, and take precautions to prevent personal injury if the pump topples or falls by accident.

Location

CAUTION

Hot or cold surface

Minor or moderate personal injury



- When pumping hot or cold liquids, make sure that no one can accidentally come into contact with hot or cold surfaces.

Bypass

DANGER

Explosion hazard

Death or serious personal injury



- The pump is not allowed to run against a closed valve except during startup. Operating against a closed valve at an extended period of time will cause an increase in temperature and the formation of steam and may result in damages to or explosion of the pump housing. The valve must be kept open during operation.

Electrical connection

DANGER

Electric shock

Death or serious personal injury



- Before removing the terminal box cover and before removing or dismantling the pump, make sure that the power supply has been switched off and that it cannot be accidentally switched on again.
- The pump must be connected to an external main switch close to the pump and to a motor-protective circuit breaker. Make sure that you can lock the main switch in OFF position (isolated). Type and requirements as specified in EN 60204-1, 5.3.2.

DANGER

Explosive environment

Death or serious personal injury



- Whenever powered equipment is used in explosive surroundings, the rules and regulations generally or specifically imposed by the relevant responsible authorities or trade organisations must be observed.

Motor protection

DANGER

Electric shock

Death or serious personal injury



- The motor must be protected against overload by an external motor-protective circuit breaker with IEC trip class 10 or 20.
- Grundfos recommends using trip class 20.
- The current setting of the motor-protective circuit breaker must be adjusted to the nominal current stated on the motor nameplate.

DANGER

Automatic startup

Death or serious personal injury



- Before starting any repair work on motors incorporating a thermal switch or thermistors, make sure that the motor cannot restart automatically after cooling.

Flushing the pipe system**CAUTION
Biological hazard**

Minor or moderate personal injury



- When pumping drinking water, the pump must be flushed thoroughly with clean water before startup in order to remove any foreign matters, such as preservatives, test liquid, or grease.

Priming the product in closed systems or open systems where the liquid level is above the pump inlet**WARNING
Escaping liquid**

Death or serious personal injury



- Pay attention to the orientation of the priming hole to ensure that the escaping liquid does not cause personal injury or damage to the motor or other components.
- In hot-liquid installations, pay special attention to the risk of personal injury caused by scalding hot liquid.
- In cold-liquid installations, pay special attention to the risk of personal injury caused by cold liquid.

Starting up the pump**WARNING
Escaping liquid**

Death or serious personal injury



- Pay attention to the orientation of the vent hole to ensure that the escaping liquid does not cause personal injury or damage to the motor or other components.
- In hot-liquid installations, pay special attention to the risk of personal injury caused by scalding hot liquid.
- In cold-liquid installations, pay special attention to the risk of personal injury caused by cold liquid.

Contaminated products**CAUTION
Biological hazard**

Minor or moderate personal injury



- Flush the pump thoroughly with clean water and rinse the pump parts in water after dismantling.

Maintaining the product**DANGER
Electric shock and unintended pump start**

Death or serious personal injury



- Before starting work on the product, switch off the power supply. Make sure that the power supply cannot be accidentally switched on.

Protecting the pump during periods of inactivity and frost**WARNING
Escaping liquid**

Death or serious personal injury



- Ensure that the escaping liquid does not cause personal injury or damage to the motor or other components.
- In hot-liquid installations, pay special attention to the risk of personal injury caused by scalding hot liquid.
- In cold-liquid installations, pay special attention to the risk of personal injury caused by cold liquid.

Fault finding the product**DANGER
Electric shock**

Death or serious personal injury



- Before removing the terminal box cover and before removing or dismantling the pump, make sure that the power supply has been switched off and that it cannot be accidentally switched on again.

**WARNING
Escaping liquid**

Death or serious personal injury



- Pay attention to the orientation of the vent hole to ensure that the escaping liquid does not cause personal injury or damage to the motor or other components. In hot-liquid installations, pay special attention to the risk of personal injury caused by scalding hot liquid. In cold-liquid installations, pay special attention to the risk of personal injury caused by cold liquid.



CAUTION

Hot or cold surface

Minor or moderate personal injury



- When pumping hot or cold liquids, make sure that persons cannot accidentally come into contact with hot or cold surfaces.

English (GB)

Български (BG) Инструкции за безопасност

Превод на оригиналната английска версия

Тези инструкции за безопасност представляват бърз обзор на мерките за безопасност, които трябва да се предприемат във връзка с всякакви видове работа по този продукт. Спазвайте тези инструкции за безопасност при пренасяне, монтаж, експлоатация, поддръжка, сервис и ремонт на този продукт. Настоящите инструкции за безопасност са допълнителен документ, като всички инструкции за безопасност ще бъдат отново изложени в съответните раздели на инструкциите за монтаж и експлоатация. Съхранявайте тези инструкции за безопасност на мястото на монтажа с цел бъдещи справки.

Работни течности за МТВ

ОПАСНОСТ

Огнеопасни материали



Смърт или тежки наранявания

- Помпата не трябва да се използва за изпомпване на възпламеними течности, като дизелово гориво, бензин или подобни течности.

Транспортиране на продукта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надвиснал товар



Смърт или тежки наранявания

- Имайте предвид теглото на помпата и вземете съответни предпазни мерки за предотвратяване на наранявания, ако помпата случайно се извърти или падне.

Местоположение

ВНИМАНИЕ

Гореща или студена повърхност



Леки или средни наранявания



- При изпомпване на горещи или студени течности се уверете, че никой няма да може случайно да влезе в контакт с горещи или студени повърхности.

Байпас



ОПАСНОСТ

Риск от експлозия

Смърт или тежки наранявания

- Не се допуска помпата да работи срещу затворен вентил, освен при стартиране. Работата срещу затворен вентил за продължителен период от време ще доведе до повишаване на температурата и образуване на пара и може да причини повреди или експлозия на корпуса на помпата. Вентилът трябва да се държи отворен по време на работа.

Електрическо свързване

ОПАСНОСТ

Електрически удар

Смърт или тежки наранявания



- Преди да отворите капака на клемната кутия и преди да преместите или разглобите помпата, се уверете, че електрическото захранване е изключено и не може да бъде отново включено случайно.
- Помпата трябва да се свърже към външен главен прекъсвач, разположен близо до нея, и към електрически прекъсвач за защита на двигателя. Уверете се, че можете да заключите главния прекъсвач на захранването в позиция ИЗКЛЮЧЕНО (изолиран). Тип и изисквания, както е описано в EN 60204-1, 5.3.2.

ОПАСНОСТ

Взривоопасна среда

Смърт или тежки наранявания



- Винаги когато електрическо оборудване се използва във взривоопасна среда, трябва да се спазват стриктно разпоредбите и правилата, определени от съответните власти и търговски организации.

Защита на двигателя**ОПАСНОСТ****Електрически удар**

Смърт или тежки наранявания



- Двигателят трябва да е защитен от претоварване чрез външен прекъсвач за защита на двигателя с IEC клас на превключване 10 или 20.
- Grundfos препоръчва използване на клас на превключване 20.
- Настройката за ток на защитния прекъсвач на двигателя трябва да се настрои на номиналния ток, посочен на табелката с данни на двигателя.

ОПАСНОСТ**Автоматично стартиране**

Смърт или тежки наранявания



- При двигатели с вграден термичен превключвател или термистор преди започване на ремонтната работа се уверете, че двигателят не може да се стартира автоматично, след като се е охладил.

Промиване на тръбната система**ВНИМАНИЕ****Биологична опасност**

Леки или средни наранявания



- Когато се изпомпва питейна вода, помпата трябва първо да се промие обилно с чиста вода преди стартирането, за да се измият евентуални чужди тела, като консервираща смазка, тестова течност или грес.

Обезвъздушаване на продукта в затворени системи или отворени системи с ниво на течността над входа на помпата**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Изтичаща течност**

Смърт или тежки наранявания



- Обърнете внимание на ориентацията на отвора за обезвъздушаване, за да е сигурно, че изтичащата от отвора вода няма да причини нараняване или да повреди двигателя или други компоненти.
- При системи с гореща течност обърнете специално внимание на опасността от наранявания, причинени от контакт с горещата течност.
- При системи със студена течност обърнете специално внимание на опасността от наранявания, причинени от студената течност.

Стартиране на помпата**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Изтичаща течност**

Смърт или тежки наранявания



- Обърнете внимание на ориентацията на отвора за обезвъздушаване, за да е сигурно, че изтичащата от отвора вода няма да причини нараняване на хора или да повреди двигателя или други компоненти.
- При системи с гореща течност обърнете специално внимание на опасността от наранявания, причинени от контакт с горещата течност.
- При системи със студена течност обърнете специално внимание на опасността от наранявания, причинени от студената течност.

Замърсени продукти**ВНИМАНИЕ****Биологична опасност**

Леки или средни наранявания



- Промийте помпата щателно с чиста вода и след разглобяването изплакнете детайлите ѝ във вода.

Поддръжка на продукта**ОПАСНОСТ****Електрически удар и непредвидено стартиране на помпата**

Смърт или тежки наранявания



- Преди да започнете работа по продукта, изключете ел. захранването. Трябва да е сигурно, че захранването не може да бъде включено случайно.

**Защита на помпата в периоди на бездействие и замръзване****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Изтичаща течност**

Смърт или тежки наранявания



- Осигурете изтичащата вода да не причини наранявания на хора или повреда на двигателя или други компоненти.
- При системи с гореща течност обърнете специално внимание на опасността от наранявания, причинени от контакт с горещата течност.
- При системи със студена течност обърнете специално внимание на опасността от наранявания, причинени от студената течност.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Изтичаща течност**

Смърт или тежки наранявания

- Обърнете внимание на ориентацията на отвора за обезвъздушаване, за да е сигурно, че изтичащата от отвора вода няма да причини нараняване на хора или да повреди двигателя или други компоненти. При системи с гореща течност обърнете специално внимание на опасността от наранявания, причинени от контакт с горещата течност. При системи със студена течност обърнете специално внимание на опасността от наранявания, причинени от студената течност.

ВНИМАНИЕ**Гореща или студена повърхност**

Може да доведе до леки или средни наранявания

- При изпомпване на горещи или студени течности се уверете, че хората не могат случайно да влязат в контакт с горещи или студени повърхности.

Откриване на неизправности в продукта**ОПАСНОСТ****Електрически удар**

Смърт или тежки наранявания



- Преди да отворите капака на клемната кутия и преди да преместите или разглобите помпата, се уверете, че електрическото захранване е изключено и не може да бъде отново включено случайно.

Čeština (CZ) Bezpečnostní pokyny

Překlad originální anglické verze

Tyto bezpečnostní pokyny poskytují rychlý přehled bezpečnostních opatření, které je třeba podniknout v souvislosti s jakoukoli prací na tomto výrobku. Dodržujte tyto bezpečnostní pokyny při manipulaci, instalaci, provozu, údržbě, servisu a opravách výrobku. Tyto bezpečnostní pokyny jsou doplňkový dokument a všechny bezpečnostní pokyny jsou znovu uvedeny i v příslušných kapitolách montážního a provozního návodu. Uchovávejte tyto bezpečnostní pokyny na místě instalace pro referenci.

Čerpané kapaliny pomocí čerpadel MTB

NEBEZPEČÍ

Hořlavý materiál

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Čerpadlo nesmí být použito pro hořlavých kapalin, jako je motorová nafta, benzín nebo podobné kapaliny.

Přeprava výrobku

VAROVÁNÍ

Náklad nad hlavou

Smrt nebo závažná újma na zdraví osob



- Věnujte pozornost hmotnosti čerpadla a učiňte opatření bránící újmě na zdraví osob, kdyby se čerpadlo nešťastnou náhodou převrátilo nebo spadlo.

Umístění

POZOR

Horký nebo chladný povrch

Lehká nebo středně těžká újma na zdraví osob



- Při čerpání horkých nebo studených kapalin zajistěte, aby nikdo nemohl náhodně přijít do kontaktu s horkými nebo studenými povrchy.

Obtok

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Čerpadlo nesmí běžet proti uzavřené armatuře s výjimkou při uvádění do provozu. Používání při dlouhodobém provozu proti uzavřené armatuře způsobí zvýšení teploty a tvorbu páry a může mít za následek poškození nebo výbuch tělesa čerpadla. Armatura musí být během provozu otevřená.

Elektrická přípojka

NEBEZPEČÍ

Úraz elektrickým proudem

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Před odstraněním krytu svorkovnice a před jakýmkoliv vyjmutím či demontáží čerpadla zajistěte, aby byl odpojen přívod elektrické energie a aby nemohl být náhodně zapnut.
- Čerpadlo musí být připojeno k externímu síťovému vypínači v blízkosti čerpadla a k ochrannému jističi motoru. Zajistěte, aby bylo možno uzamknout síťový vypínač v poloze VYP (odpojeno). Typ a požadavky dle specifikace normy 5,3.2.

NEBEZPEČÍ

Výbušné prostředí

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Ve všech případech použití elektrických zařízení ve výbušném prostředí dbejte ustanovení obecných či specifických předpisů příslušných úřadů nebo organizací.

Motorová ochrana

NEBEZPEČÍ

Úraz elektrickým proudem

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Proti přetížení musí být motor chráněn externím ochranným jističem s vypínací třídou IEC 10 nebo 20.
- Grundfos doporučuje použití vypínací třídy 20.
- Proud ochranného jističe motoru musí být nastaven podle jmenovitého proudu motoru uvedeného na typovém štítku motoru.

NEBEZPEČÍ

Automatické spuštění

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Před započítím oprav na motorech obsahujících termospínače nebo termistory, se ujistěte, že se motor nemůže restartovat automaticky po ochlazení.

Proplachování potrubní soustavy

POZOR

Biologické nebezpečí

Lehká nebo středně těžká újma na zdraví osob



- Při čerpání pitné vody je nutné čerpadlo před spuštěním důkladně propláchnout čistou vodou, aby se odstranily veškeré nečistoty, jako jsou konzervační látky, zkušební kapaliny či tuk.

Plnění výrobku v uzavřených nebo otevřených soustavách, kde je hladina kapaliny nad úrovní sacího hrdla čerpadla

VAROVÁNÍ

Unikající kapalina

Smrt nebo závažná újma na zdraví osob



- Věnujte pozornost orientaci plnicího otvoru aby byl natočen tak, aby vytékající voda nezpůsobila žádnou újmu na zdraví osob ani škodu na motoru či ostatním zařízení.
- U instalací s horkými kapalinami věnujte zvláštní pozornost odvrácení rizika újmy na zdraví osob opařením vroucím médiem.
- U instalací s chladnými kapalinami věnujte zvláštní pozornost riziku úrazu způsobeného chladným médiem.

Spouštění čerpadla

VAROVÁNÍ

Unikající kapalina

Smrt nebo závažná újma na zdraví osob



- Věnujte pozornost orientaci odvětrávacího otvoru, aby byl natočen tak, aby vytékající voda nezpůsobila žádnou újmu na zdraví osob ani škodu na motoru či ostatním zařízení.
- U instalací s horkými kapalinami věnujte zvláštní pozornost odvrácení rizika újmy na zdraví osob opařením vroucím médiem.
- U instalací s chladnými kapalinami věnujte zvláštní pozornost riziku úrazu způsobeného chladným médiem.

Kontaminované výrobky

POZOR

Biologické nebezpečí

Lehká nebo středně těžká újma na zdraví osob



- Čerpadlo důkladně propláchněte čistou vodou a součástí čerpadla po demontáži očistěte.

Údržba výrobku

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a neúmyslného spuštění čerpadla

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Před započetím práce na produktu vypněte napájecí napětí. Zajistěte, aby zdroj napájecího napětí nemohl být náhodně zapnut.

Ochrana čerpadla během doby nečinnosti a mrazu

VAROVÁNÍ

Unikající kapalina

Smrt nebo závažná újma na zdraví osob



- Zajistěte, aby vytékající kapalina nezpůsobila poranění osob nebo poškození motoru či jiných částí.
- U instalací s horkými kapalinami věnujte zvláštní pozornost odvrácení rizika újmy na zdraví osob opařením vroucím médiem.
- U instalací s chladnými kapalinami věnujte zvláštní pozornost riziku úrazu způsobeného chladným médiem.

Hledání chyb výrobku

NEBEZPEČÍ

Úraz elektrickým proudem

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Před odstraněním krytu svorkovnice a před jakýmkoliv vyjmutím či demontáží čerpadla zajistěte, aby byl odpojen přívod elektrické energie a aby nemohl být náhodně zapnut.

VAROVÁNÍ

Unikající kapalina

Smrt nebo závažná újma na zdraví



- Věnujte pozornost orientaci odvětrávacího otvoru, aby byl natočen tak, aby vytékající voda nezpůsobila žádnou újmu na zdraví osob ani škodu na motoru či ostatním zařízeních. U instalací s horkými kapalinami věnujte zvláštní pozornost odvrácení rizika újmy na zdraví osob opařením vroucím médiem. U instalací s chladnými kapalinami věnujte zvláštní pozornost riziku úrazu způsobeného chladným médiem.



POZOR

Horký nebo chladný povrch

Menší nebo střední újma na zdraví



- Při čerpání horkých nebo studených kapalin je třeba zajistit, aby osoby nepřišly náhodně do kontaktu s horkými nebo studenými povrchy.

Deutsch (DE) Sicherheitshinweise

Übersetzung des englischen Originaldokuments

Diese Sicherheitsanleitung gibt einen kurzen Überblick über die Vorkehrungsmaßnahmen, die Sie in Verbindung mit jeglichen Arbeiten an diesem Produkt beachten müssen. Beachten Sie diese Sicherheitshinweise bei der Handhabung, der Installation und beim Betrieb dieses Produkts sowie bei jeglichen Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten an diesem Produkt. Diese Sicherheitsanleitung stellt ein ergänzendes Dokument dar. Alle Sicherheitshinweise werden auch in den relevanten Abschnitten der Montage- und Betriebsanleitung aufgeführt. Bitte bewahren Sie diese Sicherheitsanleitung am Aufstellungsort auf, um einen schnellen Zugriff darauf zu gewährleisten.

Fördermedien der MTB-Pumpen

GEFAHR Brennbarer Stoff



Tod oder ernsthafte Personenschäden

- Die Pumpe darf nicht zum Fördern von brennbaren Flüssigkeiten wie Dieselmotorkraftstoff, Benzin oder ähnlichen Flüssigkeiten eingesetzt werden.

Transportieren des Produkts

WARNUNG Schwebende Last



Tod oder schwere Körperverletzungen

- Beachten Sie das Gewicht der Pumpe und treffen Sie Vorkehrungen zur Vermeidung von Personenschäden, falls die Pumpe kippen oder umfallen sollte.

Aufstellungsort

ACHTUNG Heiße oder kalte Oberfläche



Leichte oder mittelschwere Personenschäden



- Stellen Sie bei der Förderung von heißen oder kalten Medien sicher, dass Personen nicht versehentlich mit heißen oder kalten Oberflächen in Berührung kommen können.

Bypass



GEFAHR Explosionsgefahr

Tod oder ernsthafte Personenschäden

- Die Pumpe darf nur beim Anlauf gegen ein geschlossenes Ventil laufen. Der Betrieb gegen ein geschlossenes Ventil über einen längeren Zeitraum führt zur Erhöhung der Temperatur und zur Bildung von Dampf und kann zur Beschädigung oder Explosion des Pumpengehäuses führen. Das Ventil muss während des Betriebs geöffnet sein.

Elektrischer Anschluss

GEFAHR Stromschlag

Tod oder ernsthafte Personenschäden



- Stellen Sie vor dem Öffnen des Klemmenkastens und vor dem Ausbauen oder Zerlegen der Pumpe sicher, dass die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist und nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
- Die Pumpe ist an einen externen Netzschalter in der Nähe der Pumpe und an einen Motorschutzschalter anzuschließen. Der Hauptschalter muss in der AUS-Stellung verriegelbar sein (isoliert). Der Typ des Hauptschalters und seine Funktion müssen der EN 60204-1, Abschnitt 5.3.2 entsprechen.

GEFAHR Explosionsgefährdete Umgebung

Tod oder ernsthafte Personenschäden



- Bei der Verwendung elektrischer Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die Regeln und Vorschriften eingehalten werden, die im allgemeinen oder im speziellen Fall von den relevanten Behörden vorgegeben sind.

Motorschutz**GEFAHR
Stromschlag**

Tod oder ernsthafte Personenschäden



- Der Motor ist mit Hilfe eines externen Motorschutzschalters mit IEC-Auslöseklasse 10 oder 20 gegen Überlast zu schützen.
- Grundfos empfiehlt die Auslöseklasse 20.
- Die Stromeinstellung des Motorschutzschalters muss auf den auf dem Motortypenschild angegebenen Nennstrom eingestellt werden.

**GEFAHR
Automatischer Anlauf**

Tod oder ernsthafte Personenschäden



- Stellen Sie vor Reparaturarbeiten an mit Thermoschalter oder Thermistoren ausgestatteten Motoren sicher, dass der Motor nach dem Abkühlen nicht automatisch wieder anlaufen kann.

Spülen der Rohrleitungen**ACHTUNG
Biologische Gefährdung**
Leichte oder mittelschwere Personenschäden

- Beim Fördern von Trinkwasser muss die Pumpe vor der Inbetriebnahme gründlich mit sauberem Wasser gespült werden, um jegliche Fremdstoffe, wie zum Beispiel Konservierungsmittel, Prüfflüssigkeit oder Fett, zu entfernen.

Füllen Sie das Produkt in geschlossenen Systemen sowie in offenen Systemen, in denen das Flüssigkeitsniveau über dem Ansaugstutzen liegt, vorab mit Wasser auf

**WARNUNG
Austretende Flüssigkeit**

Tod oder schwere Körperverletzungen



- Achten Sie auf die Ausrichtung der Einfüllöffnung, um sicherzustellen, dass das austretende Medium keine Personen verletzen bzw. Beschädigungen am Motor oder anderen Komponenten verursachen kann.
- Achten Sie bei Anlagen zum Fördern von heißen Medien besonders darauf, dass keine Verbrühungsgefahr für Personen besteht.
- Achten Sie bei Anlagen zum Fördern von kalten Medien besonders darauf, dass Personen nicht durch die austretende kalte Flüssigkeit verletzt werden können.

Einschalten der Pumpe**WARNUNG
Austretende Flüssigkeit**

Tod oder schwere Körperverletzungen



- Achten Sie auf die Ausrichtung der Entlüftungsöffnung, um sicherzustellen, dass das austretende Medium keine Personen verletzen oder Beschädigungen am Motor oder anderen Komponenten verursachen kann.
- Achten Sie bei Anlagen zum Fördern von heißen Medien besonders darauf, dass keine Verbrühungsgefahr für Personen besteht.
- Achten Sie bei Anlagen zum Fördern von kalten Medien besonders darauf, dass Personen nicht durch die austretende kalte Flüssigkeit verletzt werden können.

Kontaminierte Produkte**ACHTUNG
Biologische Gefährdung**
Leichte oder mittelschwere Personenschäden

- Spülen Sie die Pumpe nach der Demontage sorgfältig mit sauberem Wasser durch und waschen Sie die Pumpenbauteile mit Wasser ab.

Warten des Produkts

GEFAHR **Elektroschock und unbeabsichtigter Pumpenstart**

Tod oder ernsthafte Personenschäden



- Vor Beginn von Arbeiten am Produkt schalten Sie die Spannungsversorgung ab. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

Schutz der Pumpe bei Inaktivität und Frost

WARNUNG **Austretende Flüssigkeit**

Tod oder schwere Körperverletzungen



- Stellen Sie sicher, dass die austretende Flüssigkeit keine Personen verletzen oder Beschädigungen am Motor oder an anderen Komponenten verursachen kann.
- Achten Sie bei Anlagen zum Fördern von heißen Medien besonders darauf, dass keine Verbrühungsgefahr für Personen besteht.
- Achten Sie bei Anlagen zum Fördern von kalten Medien besonders darauf, dass Personen nicht durch die austretende kalte Flüssigkeit verletzt werden können.



WARNUNG **Austretende Flüssigkeit**

Tod oder ernsthafte Personenschäden

- Achten Sie auf die Ausrichtung der Entlüftungsöffnung, um sicherzustellen, dass das austretende Medium keine Personen verletzen oder Beschädigungen am Motor oder anderen Komponenten verursachen kann. Achten Sie bei Anlagen zum Fördern von heißen Medien besonders darauf, dass keine Verbrühungsgefahr für Personen besteht. Achten Sie bei Anlagen zum Fördern von kalten Medien besonders darauf, dass Personen nicht durch die austretende kalte Flüssigkeit verletzt werden können.

ACHTUNG **Heiße oder kalte Oberfläche**

Leichte oder mittelschwere Personenschäden



- Stellen Sie bei der Förderung von heißen oder kalten Medien sicher, dass Personen nicht versehentlich mit heißen oder kalten Oberflächen in Berührung kommen können.

Störungssuche beim Produkt

GEFAHR **Stromschlag**

Tod oder ernsthafte Personenschäden



- Stellen Sie vor dem Öffnen des Klemmenkastens und vor dem Ausbauen oder Zerlegen der Pumpe sicher, dass die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist und nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

Dansk (DK) Sikkerhedsanvisninger

Oversættelse af den originale engelske udgave

Disse sikkerhedsanvisninger giver et hurtigt overblik over de sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes i forbindelse med arbejde på dette produkt. Overhold disse sikkerhedsanvisninger ved håndtering, montering, betjening, vedligeholdelse, service og reparation af dette produkt. Disse sikkerhedsanvisninger er et supplerende dokument, og alle sikkerhedsanvisninger vises igen i de relevante afsnit i monterings- og driftsinstruktionen. Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på installationsstedet til fremtidig brug.

Pumpemedier i MTB

FARE

Brandfarligt materiale

Død eller alvorlig personskade



- Pumpen må ikke bruges til pumpning af brandfarlige væsker såsom dieselolie, benzin eller lignende væsker.

Transport af produktet

ADVARSEL

Svævende last

Død eller alvorlig personskade



- Vær opmærksom på pumpens vægt, og tag forholdsregler for at forhindre personskade hvis pumpen vælter eller falder utilsigtet.

Placering

FORSIGTIG

Varm eller kold overflade

Lette eller moderat personskade



- Ved pumpning af varme eller kolde medier skal du sørge for at ingen uforvarende kan komme i berøring med varme eller kolde overflader.

Omløb

FARE

Eksplodingsfare

Død eller alvorlig personskade



- Pumpen må ikke køre mod en lukket ventil, undtagen under opstart. Hvis pumpen kører mod en lukket ventil i længere tid, vil det medføre en stigning i temperaturen og dannelsen af damp og det kan medføre beskadigelse eller eksplosion af pumpehuset. Ventilen skal holdes åben under drift.

Eltilslutning

FARE

Elektrisk stød

Død eller alvorlig personskade



- Før du fjerner klemkassedækslet, og før du fjerner eller adskiller pumpen, skal strømforsyningen være afbrudt, og det skal sikres at den ikke uforvarende kan genindkobles.
- Pumpen skal tilsluttes en ekstern hovedafbryder tæt på pumpen og et motorværn. Sørg for at du kan låse hovedafbryderen i position OFF (isoleret). Type og krav som specificeret i EN 60204-1, 5.3.2.

FARE

Ekspllosive omgivelser

Død eller alvorlig personskade



- Når eldrevne maskiner bruges i eksplosive omgivelser, skal man overholde de regler og forskrifter som man er pålagt både generelt og specifikt af relevante ansvarlige myndigheder og brancheorganisationer.

Motorbeskyttelse

FARE

Elektrisk stød

Død eller alvorlig personskade



- Motoren skal beskyttes mod overbelastning af et eksternt motorværn med IEC-tripklasse 10 eller 20.
- Grundfos anbefaler tripklasse 20.
- Den aktuelle indstilling af motorværnet skal justeres til den nominelle strøm der er angivet på motorens typeskilt.

FARE

Automatisk start

Død eller alvorlig personskade



- Før der udføres reparation på motorer med en termoafbryder eller termistorer, skal man sikre at motoren ikke kan genstarte automatisk efter afkøling.

Gennemskylning af rørsystemet

FORSIGTIG

Biologisk fare

Lettere eller moderat personskaade



- Ved pumpning af drikkevand skal pumpen skylles grundigt med rent vand før opstart for at fjerne eventuelle fremmedlegemer såsom konserveringsmidler, testvæske eller fedt.

Spædning af produktet i lukkede anlæg eller åbne anlæg hvor væskenniveauet ligger over pumpetilgangen

ADVARSEL

Udstrømmende væske

Død eller alvorlig personskaade



- Vær opmærksom på hvilken vej spædehullet peger, og sørg for at den væske som løber ud, ikke forvolder skade på personer, motoren eller andre komponenter.
- I anlæg med varme medier skal man være særligt opmærksom på risikoen for personskaader forårsaget af skoldende varm væske.
- I anlæg med kolde medier skal man være særligt opmærksom på risikoen for personskaader forårsaget af den kolde væske.

Opstart af pumpen

ADVARSEL

Udstrømmende væske

Død eller alvorlig personskaade



- Vær opmærksom på hvilken vej udluftningshullet peger, og sørg for at den væske som løber ud, ikke forvolder skade på personer, motoren eller andre komponenter.
- I anlæg med varme medier skal man være særligt opmærksom på risikoen for personskaader forårsaget af skoldende varm væske.
- I anlæg med kolde medier skal man være særligt opmærksom på risikoen for personskaader forårsaget af den kolde væske.

Forurenede produkter

FORSIGTIG

Biologisk fare

Lettere eller moderat personskaade



- Skyl pumpen grundigt igennem med rent vand, og skyl pumpedelene i vand efter adskillelse.

Vedligeholdelse af produktet

FARE

Elektrisk stød og utilsigtet pumpestart

Død eller alvorlig personskaade



- Afbryd strømforsyningen før du foretager arbejde på produktet. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles.

Beskyttelse af pumpen i perioder med inaktivitet og frost

ADVARSEL

Udstrømmende væske

Død eller alvorlig personskaade



- Sørg for at den væske som løber ud, ikke forårsager personskaade eller skade på motoren eller andre komponenter.
- I anlæg med varme medier skal man være særligt opmærksom på risikoen for personskaader forårsaget af skoldende varm væske.
- I anlæg med kolde medier skal man være særligt opmærksom på risikoen for personskaader forårsaget af den kolde væske.

Fejlfinding på produktet

FARE

Elektrisk stød

Død eller alvorlig personskaade



- Før du fjerner klemkassedækslet, og før du fjerner eller adskiller pumpen, skal strømforsyningen være afbrudt, og det skal sikres at den ikke uforvarende kan genindkobles.

ADVARSEL

Udstrømmende væske

Død eller alvorlig personskade



- Vær opmærksom på hvilken vej udluftningshullet peger, og sørg for at den væske som løber ud, ikke forvolder skade på personer, motoren eller andre komponenter. I anlæg med varme medier skal man være særligt opmærksom på risikoen for personskader forårsaget af skoldende varm væske. I anlæg med kolde medier skal man være særligt opmærksom på risikoen for personskader forårsaget af den kolde væske.



FORSIGTIG

Varm eller kold overflade

Lettere personskade



- Ved pumpning af varme eller kolde medier skal man sikre at personer ikke uforvarende kan komme i berøring med varme eller kolde overflader.

Eesti (EE) Ohutusjuhised

Tõlge ingliskeelsest originaalist

Need ohutusjuhised annavad kiire ülevaate ohutusnõuetest, mida peab arvestama antud tootega tööd tehes. Järgige neid ohutusjuhiseid antud toote käitlemise, paigaldamise, kasutamise, hooldamise ja parandamise ajal. Need ohutusjuhised on täiendav dokument ja kõik ohutusnõuded on ka kirjas asjakohase peatüki juures paigaldus- ja kasutusjuhendis. Hoidke neid ohutusjuhiseid paigalduskohas hilisemaks kasutamiseks.

MTB pumbatavad vedelikud

OHT

Tuleohtlik materjal

Surm või tõsised vigastused



- Pumpa ei tohi kasutada kergsüttivate vedelike pumpamiseks nagu diislikütus, bensiin või sarnased vedelikud.

Toote transportimine

HOIATUS

Rippuv koorem

Surm või raske kehavigastus



- Pöörake tähelepanu pumba kaalule ja kasutage ettevaatusabinõusid, et inimesed ei saaks vigastusi kui pump peaks kogemata ümber või maha kukkuma.

Asukoht

ETTEVAATUST

Kuum või külm pind

Väike või keskmine inimvigastus.



- Kuumade või külmade vedelike pumpamisel tuleb hoolt kanda, et keegi ei puutuks juhuslikult kokku kuumade või külmade pindadega.

Möödaviik

OHT

Plahvatusoht

Surm või tõsised vigastused



- Pumpa ei tohi käitada suletud klapi, välja arvatud kasutuselevõtmise ajal. Pikaajaline töötamine suletud klapi korral põhjustab temperatuuri tõusu ja auru tekkimist ning võib põhjustada pumbakere kahjustumise või plahvatuse. Klapp peab töötamise ajal avatud olema.

Elektriühendus

OHT

Elektrilöökk

Surm või tõsised vigastused



- Veenduge enne klemmikarbi katte eemaldamist ja enne pumba eemaldamist või demonteerimist, et elektrivarustus on välja lülitatud ja et seda ei saa kogemata uuesti sisse lülitada.
- Pump tuleb ühendada pumba lähedal asuva välise toitelülitiga ja mootori kaitseahelaga. Veenduge, et pealüliti on võimalik lukustada OFF asendis (eraldatult). Tüüp ja nõuded peavad vastama standardi EN 60204-1 punktile 5.3.2.

OHT

Plahvatusohtlik keskkond

Surm või tõsised vigastused



- Kui pingestatud seadmeid kasutatakse plahvatusohtlikus keskkonnas, tuleb järgida asjakohaste pädevate asutuste või ametialaorganisatsioonide poolt kehtestatud üldisi või spetsiifilisi eeskirju.

Mootori kaitse

OHT

Elektrilöökk

Surm või tõsised vigastused



- Mootorit tuleb ülekoormuse eest kaitsta välise mootorit kaitsva kaitseüliliga, mille IEC väljalülitusklass on 10 või 20.
- Grundfos soovib kasutada väljalülitusklassi 20.
- Mootori rikkevoolukaitsme vooluseadistus tuleb reguleerida mootori andmeplaadile märgitud nimivooluni.

OHT

Automaatne käivitus

Surm või tõsised vigastused



- Enne termolüliti või termistore sisaldavate mootorite juures mistahes remonditööde alustamist veenduge, et mootor ei saa pärast jahtumist automaatselt taaskäivituda.

Torusüsteemi läbipesu**ETTEVAATUST**
Bioloogiline oht

Väike või keskmine inimvigastus.



- Kui pumpa kasutatakse joogivee tarbeks, siis tuleb pump enne käivitamist loputada puhta veega, et eemaldada ained nagu säilitusained, testvedelik või määrained.

Toote täitmine suletud süsteemis või avatud süsteemis, milles vedelikutase on pumba sissevoolust kõrgemal**HOIATUS****Väljapääsev vedelik**

Surm või raske kehavigastus



- Pöörake tähelepanu täiteava suunale kindlustamaks, et väljuv vedelik ei põhjustaks vigastusi personalile ega rikuks mootorit ja muid komponente.
- Kuumaveepaigaldiste korral pöörake erilist tähelepanu vigastusohule kuuma vee tõttu.
- Külma veesüsteemide korral pöörake erilist tähelepanu külma vee poolt põhjustatavate vigastuste ohule.

Pumba käivitamine**HOIATUS****Väljapääsev vedelik**

Surm või raske kehavigastus



- Pöörake tähelepanu täiteava suunale, kindlustamaks, et väljuv vedelik ei põhjustaks vigastusi personalile ega rikuks mootorit ja muid komponente.
- Kuumaveepaigaldiste korral pöörake erilist tähelepanu vigastusohule kuuma vee tõttu.
- Külma veesüsteemide korral pöörake erilist tähelepanu külma vee poolt põhjustatavate vigastuste ohule.

Saastunud tooted**ETTEVAATUST**
Bioloogiline oht

Väike või keskmine inimvigastus.



- Peske pumpa põhjalikult puhta veega ja loputage pumba osi pärast demontaaži.

Toote hooldamine**OHT****Elektrilöökk ja pumba tahtmatu käivitumine**

Surm või tõsised vigastused



- Enne tööde alustamist toote juures lülitage toitepinge välja. Hoolditsege selle eest, et toitepinget ei saaks kogemata sisse lülitada.

Pumba kaitsmine jõudeoleku ja külma ajal**HOIATUS****Väljapääsev vedelik**

Surm või raske kehavigastus



- Tagage, et väljapääsev vedelik ei põhjusta inimestele vigastusi ega mootorile või muudele komponentidele kahjustusi.
- Kuumaveepaigaldiste korral pöörake erilist tähelepanu vigastusohule kuuma vee tõttu.
- Külma veesüsteemide korral pöörake erilist tähelepanu külma vee poolt põhjustatavate vigastuste ohule.

Toote rikkeotsing**OHT****Elektrilöökk**

Surm või tõsised vigastused



- Veenduge enne klemmikarbi katte eemaldamist ja enne pumba eemaldamist või demonteerimist, et elektrivarustus on välja lülitatud ja et seda ei saa kogemata uuesti sisse lülitada.

HOIATUS**Väljapääsev vedelik**

Surm või tõsised vigastused



- Pöörake tähelepanu täiteava suunale, kindlustamaks, et väljuv vedelik ei põhjustaks vigastusi personalile ega rikuks mootorit ja muid komponente. Kuumaveepaigaldiste korral pöörake erilist tähelepanu vigastusohule kuuma vee tõttu. Külma veesüsteemide korral pöörake erilist tähelepanu külma vee poolt põhjustatavate vigastuste ohule.

ETTEVAATUST**Kuum või külm pin**

Väikese või keskmise astme vigastus



- Kuumade või külmade vedelike pumpamisel tuleb hoolt kanda, et inimesed ei puutuks juhuslikult kokku kuumade või külmade pindadega.

Español (ES) Instrucciones de seguridad

Traducción de la versión original en inglés

Estas instrucciones de seguridad permiten familiarizarse rápidamente con las medidas de seguridad que deben tomarse al llevar a cabo cualquier tarea relacionada con este producto. Respete estas instrucciones de seguridad durante la manipulación, la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento, la revisión y la reparación de este producto. Estas instrucciones de seguridad componen un documento complementario; todas las instrucciones de seguridad aparecen de nuevo en las secciones correspondientes de las instrucciones de instalación y funcionamiento. Conserve estas instrucciones de seguridad en el lugar de instalación para facilitar su consulta en el futuro.

Líquidos bombeados de la bomba MTB



PELIGRO
Material inflamable
Muerte o lesión grave

- No use la bomba para bombear líquidos inflamables, como gasóleo, gasolina u otros líquidos similares.

Transporte del producto



ADVERTENCIA
Carga suspendida
Riesgo de muerte o lesión personal grave

- Preste atención al peso de la bomba y tome las precauciones necesarias para evitar lesiones personales si la bomba perdiese el equilibrio o cayese por accidente.

Lugar de instalación



PRECAUCIÓN
Superficie caliente o fría
Riesgo de lesión personal leve o moderada



- Cuando se bombeen líquidos calientes o fríos, asegúrese de que nadie pueda entrar en contacto accidentalmente con las superficies calientes o frías.

Bypass



PELIGRO
Riesgo de explosión
Muerte o lesión grave

- La bomba no puede funcionar contra una válvula cerrada, excepto durante el arranque. Si la bomba funciona contra una válvula cerrada durante un período de tiempo prolongado, aumentará la temperatura, se formará vapor y la carcasa de la bomba podría resultar dañada o explotar. La válvula debe permanecer abierta durante el funcionamiento.

Conexión eléctrica



PELIGRO
Descarga eléctrica
Muerte o lesión grave

- Antes de quitar la tapa de la caja de conexiones y antes de retirar o desmontar la bomba, asegúrese de haber desconectado el suministro eléctrico y de que no se pueda conectar accidentalmente.
- La bomba debe conectarse a un interruptor principal externo cercano a la bomba y a un interruptor diferencial de protección del motor. Asegúrese de que sea posible bloquear el interruptor principal en la posición OFF (aislamiento). El tipo y los requisitos del bloqueo se definen en la norma EN 60204-1, apartado 5.3.2.



PELIGRO
Entorno explosivo
Muerte o lesión grave

- Siempre que se utilice un equipo con motor en entornos explosivos, deben respetarse las reglas y normativas fijadas, general o específicamente, por las autoridades u organizaciones competentes.

Protección del motor**PELIGRO**
Descarga eléctrica

Muerte o lesión grave



- El motor debe protegerse frente a sobrecargas mediante un interruptor diferencial de protección del motor externo con clase de disparo IEC 10 o 20.
- Grundfos recomienda usar un interruptor diferencial con clase de disparo IEC 20.
- El ajuste de corriente del interruptor diferencial de protección del motor debe coincidir con la corriente nominal especificada en la placa de características del motor.

PELIGRO
Arranque automático

Muerte o lesión grave



- Antes de realizar cualquier trabajo en motores que dispongan de interruptores térmicos o termistores, asegúrese de que el motor no puede volver a ponerse en marcha automáticamente una vez enfriado.

Lavado de la red de tuberías**PRECAUCIÓN**
Riesgo biológico

Riesgo de lesión personal leve o moderada



- Si está destinada al bombeo de agua potable, la bomba deberá lavarse bien con agua limpia antes de la puesta en marcha con objeto de eliminar cualquier residuo de conservantes, líquidos de prueba o grasa.

Cebado del producto en sistemas cerrados o abiertos en los que el nivel de líquido se halle por encima de la aspiración de la bomba**ADVERTENCIA**
Escape de líquido

Riesgo de muerte o lesión personal grave



- Observe la orientación del orificio de cebado para asegurarse de que los escapes de líquido no causen lesiones a personas ni daños al motor u otros componentes.
- En instalaciones destinadas al bombeo de líquidos calientes, preste especial atención al riesgo de lesiones provocadas por el contacto con líquidos a gran temperatura.
- En instalaciones destinadas al bombeo de líquidos fríos, preste especial atención al riesgo de lesiones provocadas por el contacto con líquidos a baja temperatura.

Puesta en marcha de la bomba**ADVERTENCIA**
Escape de líquido

Riesgo de muerte o lesión personal grave



- Observe la orientación del orificio de purga para asegurarse de que los escapes de líquido no causen lesiones a personas ni daños al motor u otros componentes.
- En instalaciones destinadas al bombeo de líquidos calientes, preste especial atención al riesgo de lesiones provocadas por el contacto con líquidos a gran temperatura.
- En instalaciones destinadas al bombeo de líquidos fríos, preste especial atención al riesgo de lesiones provocadas por el contacto con líquidos a baja temperatura.

Productos contaminados**PRECAUCIÓN**
Riesgo biológico

Riesgo de lesión personal leve o moderada



- Lave bien la bomba con agua limpia y enjuague en agua las piezas de la bomba después de desmontarla.

Mantenimiento del producto**PELIGRO****Descarga eléctrica y arranque accidental de la bomba**

Muerte o lesión grave



- Desconecte el suministro eléctrico antes de comenzar a trabajar con el producto. Asegúrese de que el suministro eléctrico no se pueda conectar accidentalmente.

Protección de la bomba durante periodos de inactividad y heladas**ADVERTENCIA****Escape de líquido**

Riesgo de muerte o lesión personal grave



- Asegúrese de que los escapes de líquido no causen lesiones a personas o daños al motor u otros componentes.
- En instalaciones destinadas al bombeo de líquidos calientes, preste especial atención al riesgo de lesiones provocadas por el contacto con líquidos a gran temperatura.
- En instalaciones destinadas al bombeo de líquidos fríos, preste especial atención al riesgo de lesiones provocadas por el contacto con líquidos a baja temperatura.

**ADVERTENCIA****Escape de líquido**

Muerte o lesión grave

- Observe la orientación del orificio de purga para asegurarse de que los escapes de líquido no causen lesiones a personas ni daños al motor u otros componentes. En instalaciones destinadas al bombeo de líquidos calientes, preste especial atención al riesgo de lesiones provocadas por el contacto con líquidos a gran temperatura. En instalaciones destinadas al bombeo de líquidos fríos, preste especial atención al riesgo de lesiones provocadas por el contacto con líquidos a baja temperatura.

PRECAUCIÓN**Superficie caliente o fría**

Lesión personal leve o moderada

- Cuando se bombeen líquidos calientes o fríos, asegúrese de que nadie pueda entrar en contacto accidentalmente con las superficies calientes o frías.

Localización de averías del producto**PELIGRO****Descarga eléctrica**

Muerte o lesión grave



- Antes de quitar la tapa de la caja de conexiones y antes de retirar o desmontar la bomba, asegúrese de haber desconectado el suministro eléctrico y de que no se pueda conectar accidentalmente.

Suomi (FI) Turvallisuusohjeet

Alkuperäisen englanninkielisen version käännös

Nämä turvallisuusohjeet ovat yhteenveto tämän tuotteen yhteydessä noudatettavista turvallisuusmääräyksistä. Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava tuotteen käsittelyn, asennuksen, käytön, ylläpidon, huollon ja korjauksen aikana. Nämä turvallisuusohjeet muodostavat lisäasiakirjan, ja kaikki turvallisuusohjeet näkyvät myös asennus- ja käyttöohjeen vastaavissa kohdissa. Näitä turvallisuusohjeita on säilytettävä asennuspaikalla.

MTB-pumpulla pumpattavat nesteet



VAARA Helposti syttyvä materiaali

Kuolema tai vakava loukkaantuminen

- Pumpulla ei saa pumpata syttyviä nesteitä, kuten dieselöljyä, bensiiniä tai vastaavia.

Laitteen kuljetus



VAROITUS Riippuva kuorma

Kuolema tai vakava loukkaantuminen

- Varo painavaa pumpppua, jotta pumpppu ei aiheuta henkilövahinkoja, jos se vahingossa kaatuu.

Asennuspaikka



HUOMIO Kuumaa tai kylmää pintaa

Lievä tai keskivakava loukkaantuminen

- Pumpattaessa kuumia tai kylmiä nesteitä on varmistettava, ettei kukaan voi epähuomiossa koskettaa pumpun kuumia tai kylmiä pintoja.



Ohitus



VAARA Räjähdyksivaara

Kuolema tai vakava loukkaantuminen

- Pumpppua ei saa käyttää suljettua venttiiliä vasten muutoin kuin käynnistykseen aikana. Jos pumpppua käytetään pitkään suljettua venttiiliä vasten, lämpötila pumpussa nousee tai höyryä muodostuu enemmän. Seurauksena voi olla vaurioita tai pumpppupesän räjähdys. Venttiiliin tulee olla auki käytön aikana.

Sähköliitäntä



VAARA Sähköisku

Kuolema tai vakava loukkaantuminen

- Ennen kuin irrotat liitäntäkotelon kannen tai irrotat tai purat pumpun, varmista, että käyttöjännite on katkaistu eikä sitä voida epähuomiossa kytkeä päälle.
- Pumppu on liitettävä ulkoiseen, pumpun lähelle asennettavaan pääkytkimeen ja moottorin suojakytkimeen. Pääkytkin on pystyttävä lukitsemaan POIS PÄÄLTÄ - asentoon (eristetty). Tyyppi ja vaatimukset on määritetty standardissa EN 60204-1, 5.3.2.

VAARA Räjähdysherkkä ympäristö

Kuolema tai vakava loukkaantuminen

- Kun sähkökäyttöisiä laitteita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, on noudatettava viranomaisen ja vastaavien organisaatioiden laatimia yleisiä asetuksia ja sääntöjä sekä erikoismääräyksiä.



Moottorinsuoja

VAARA Sähköisku

Kuolema tai vakava loukkaantuminen

- Moottori on suojattava ylikuormitukselta ulkoisella moottorinsuojakytkimellä, jonka IEC-laukaisuluokka on 10 tai 20.
- Grundfos suosittelee laukaisuluokkaa 20.
- Moottorinsuojakytkimen nykyinen asetus on säädettävä moottorin tyyppikilvessä annetun nimellisvirran mukaan.



VAARA Automaattinen käynnistys

Kuolema tai vakava loukkaantuminen

- Ennen sisäisellä lämpösuojakytkimellä tai termistoreilla varustettujen moottorien korjaustöitä on varmistettava, ettei moottori voi käynnistyä automaattisesti uudelleen jäähdyttyään.



Putkiston huuhtelu**HUOMIO****Biologinen vaara**

Lievä tai keskivakava loukkaantuminen



- Jos pumpppua käytetään käyttöveden pumpppaukseen, pumpppu on huuhdeltava huolellisesti ennen ensimmäistä käynnistystä. Huuhtelu poistaa mahdolliset säilöntäaineet, testinesteet ja rasvat.

Suljetut järjestelmät tai avoimet järjestelmät, joissa nestepinta on pumpun tuloaukon yläpuolella

Pumpun käyttöönotto**VAROITUS****Vuotava neste**

Kuolema tai vakava loukkaantuminen



- Varo ilmausreikää ja varmista, ettei ulos virtaava neste aiheuta henkilövahinkoja tai vaurioita moottoria tai muita komponentteja.
- Kuumavesijärjestelmissä on erityisesti varottava, ettei kuuma neste aiheuta palovammoja.
- Kylmävesijärjestelmissä on erityisesti varottava, ettei kylmä neste aiheuta paleltumia.

Saastuneet laitteet**HUOMIO****Biologinen vaara**

Lievä tai keskivakava loukkaantuminen



- Huuhtelevä pumpppu huolellisesti puhtaalla vedellä. Huuhtelevä myös pumpun osat purkamisen jälkeen.

Laitteen kunnossapito**VAARA****Sähköisku ja pumpun vahinkokäynnistys**

Kuolema tai vakava loukkaantuminen



- Käyttöjännite on katkaistava ennen laitteelle suoritettavia töitä. Varmista, ettei käyttöjännitettä voida epähuomiossa kytkeä päälle.

Pumpun pakkassuojaus ja suojaus seisontajaksojen ajaksi**VAROITUS****Vuotava neste**

Kuolema tai vakava loukkaantuminen



- Varmista, että vuotava neste ei aiheuta henkilövahinkoja tai vaurioita moottoria tai muita komponentteja.
- Kuumavesijärjestelmissä on erityisesti varottava, ettei kuuma neste aiheuta palovammoja.
- Kylmävesijärjestelmissä on erityisesti varottava, ettei kylmä neste aiheuta paleltumia.

Laitteen vianetsintä**VAARA****Sähköisku**

Kuolema tai vakava loukkaantuminen



- Ennen kuin irrotat liitäntäkotelon kannen tai irrotat tai purat pumpun, varmista, että käyttöjännite on katkaistu eikä sitä voida epähuomiossa kytkeä päälle.

VAROITUS**Vuotava neste**

Kuolema tai vakava loukkaantuminen



- Varo ilmausreikää ja varmista, ettei ulos virtaava neste aiheuta henkilövahinkoja tai vaurioita moottoria tai muita komponentteja.
- Kuumavesijärjestelmissä on erityisesti varottava, ettei kuuma neste aiheuta palovammoja. Kylmävesijärjestelmissä on erityisesti varottava, ettei kylmä neste aiheuta paleltumia.

HUOMIO**Kuuma tai kylmä pinta**

Lievä tai keskivakava loukkaantuminen



- Pumpattaessa kuumia tai kylmiä nesteitä on varmistettava, ettei kukaan epähuomiossa voi koskettaa pumpun kuumia tai kylmiä pintoja.

Français (FR) Consignes de sécurité

Traduction de la version anglaise originale

Ces consignes de sécurité donnent un bref aperçu des précautions à prendre lors de toute intervention sur le produit. Observer ces instructions lors de la manipulation, de l'installation, du fonctionnement, de l'entretien et de la réparation du produit. Ces consignes forment un document supplémentaire ; toutes les consignes figurent également dans les paragraphes relatifs à l'installation et au fonctionnement concernés. Conserver ces consignes de sécurité sur le lieu d'installation du produit pour référence ultérieure.

Liquides pompés par les pompes MTB

DANGER

Matériau inflammable

Mort ou blessures graves



- La pompe ne doit pas être utilisée pour le pompage de liquides inflammables tels que le diesel ou l'essence.

Transport du produit

AVERTISSEMENT

Charge suspendue

Mort ou blessures graves



- Tenir compte du poids de la pompe et prendre les précautions nécessaires afin d'empêcher toute blessure en cas de chute ou de renversement accidentel de la pompe.

Lieu d'installation

PRÉCAUTIONS

Surface brûlante ou froide

Blessures corporelles mineures à modérées



- En cas de pompage de liquides chauds ou froids, s'assurer que personne ne puisse accidentellement entrer en contact avec les surfaces chaudes ou froides.

By-pass

DANGER

Danger d'explosion

Mort ou blessures graves

- La pompe ne doit jamais tourner contre une vanne de refoulement fermée, sauf pendant le démarrage. Le fonctionnement contre une vanne fermée pendant une longue période entraîne une augmentation de la température et la formation de vapeur et peut entraîner des dommages ou une explosion du corps de pompe. La vanne doit rester ouverte pendant le fonctionnement.



Connexion électrique

DANGER

Choc électrique

Mort ou blessures graves

- Avant de démonter le couvercle de la boîte à bornes et la pompe, s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée et qu'elle ne risque pas d'être réenclenchée accidentellement.
- La pompe doit être reliée à un interrupteur principal externe installé à proximité et à un disjoncteur. S'assurer de pouvoir verrouiller l'interrupteur principal en position Arrêt (isolé). Type et conditions spécifiés dans la norme EN 60204-1, 5.3.2.



DANGER

Environnement explosif

Mort ou blessures graves

- À chaque utilisation d'un équipement électrique en environnement explosif, les lois et réglementations imposées par les autorités responsables ou les organismes compétents doivent être respectées.



Protection moteur**DANGER****Choc électrique**

Mort ou blessures graves



- Le moteur doit être protégé contre toute surcharge éventuelle au moyen d'un disjoncteur externe à classe de déclenchement IEC 10 ou 20.
- Grundfos recommande la classe de déclenchement 20.
- Le réglage actuel du disjoncteur doit être adapté en fonction de l'intensité nominale du moteur indiquée sur la plaque signalétique.

DANGER**Démarrage automatique**

Mort ou blessures graves



- Chaque fois que les moteurs incorporent un thermorupteur ou des thermistances, s'assurer, avant toute intervention, que les moteurs ne puissent pas redémarrer automatiquement après refroidissement.

Rinçage de la tuyauterie**PRÉCAUTIONS****Danger biologique**

Blessures corporelles mineures à modérées



- Lors du pompage d'eau potable, la pompe doit être rincée à l'eau claire avant d'être démarrée afin d'éliminer tout corps étranger tel que des conservateurs, de la graisse ou du liquide de test.

Amorçage du produit dans les systèmes ouverts ou fermés avec niveau de liquide situé au-dessus de l'aspiration de la pompe**AVERTISSEMENT****Fuite de liquide**

Mort ou blessures graves



- Faire très attention à l'orientation de l'orifice d'amorçage afin de s'assurer que l'eau s'échappant ne blesse pas l'opérateur ni n'endommage le moteur ou autres composants.
- Dans des installations de liquide chaud, éviter tout risque de brûlure.
- Dans les installations de liquide froid, éviter tout risque de brûlure.

Mise en service de la pompe**AVERTISSEMENT****Fuite de liquide**

Mort ou blessures graves



- Faire très attention à l'orientation de l'orifice de purge afin de s'assurer que l'eau s'échappant ne blesse pas l'opérateur ni n'endommage le moteur ou autres composants.
- Dans des installations de liquide chaud, éviter tout risque de brûlure.
- Dans les installations de liquide froid, éviter tout risque de brûlure.

Produits contaminés**PRÉCAUTIONS****Danger biologique**

Blessures corporelles mineures à modérées



- Rincer la pompe entièrement à l'eau claire et ses composants après le démontage.

Entretien du produit**DANGER****Choc électrique et démarrage imprévu de la pompe**

Mort ou blessures graves



- Avant toute intervention sur le produit, couper l'alimentation électrique. S'assurer que l'alimentation électrique ne peut pas être réenclenchée accidentellement.

Protection de la pompe pendant les périodes d'inactivité et de gel**AVERTISSEMENT****Fuite de liquide**

Mort ou blessures graves



- S'assurer que le liquide s'échappant ne blesse personne ni n'endommage le moteur ou d'autres composants.
- Dans des installations de liquide chaud, éviter tout risque de brûlure.
- Dans les installations de liquide froid, éviter tout risque de brûlure.

Dépannage

DANGER

Choc électrique

Mort ou blessures graves



- Avant de démonter le couvercle de la boîte à bornes et la pompe, s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée et qu'elle ne risque pas d'être réenclenchée accidentellement.

AVERTISSEMENT

Fuite de liquide

Mort ou blessures graves



- Faire très attention à l'orientation de l'orifice de purge afin de s'assurer que l'eau s'échappant ne blesse pas l'opérateur ni n'endommage le moteur ou autres composants. Dans des installations de liquide chaud, éviter tout risque de brûlure. Dans les installations de liquide froid, éviter tout risque de brûlure.

PRÉCAUTIONS

Surface brûlante ou froide

Accident corporel mineur ou modéré



- En cas de pompage de liquides chauds ou froids, s'assurer que personne ne puisse accidentellement entrer en contact avec les surfaces chaudes ou froides.

Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας

Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης

Οι παρούσες οδηγίες ασφαλείας παρέχουν μία γρήγορη ανασκόπηση των προφυλάξεων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία σε αυτό το προϊόν. Τηρήστε τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια χειρισμού, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, σέρβις και επισκευής αυτού του προϊόντος. Οι παρούσες οδηγίες ασφαλείας συνιστούν ένα συμπληρωματικό έγγραφο, και όλες οι οδηγίες ασφαλείας θα εμφανίζονται και πάλι στα σχετικά κεφάλαια των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας στο χώρο εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.

Αντλούμενα υγρά της MTB

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Εύφλεκτο υλικό



Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων

- Η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την άντληση εύφλεκτων υγρών, όπως καύσιμο ντίζελ, βενζίνη ή παρόμοια υγρά.

Μεταφορά του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ Υπερψυγμένο φορτίο



Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων

- Δώστε προσοχή στο βάρος της αντλίας και λάβετε προφυλάξεις για να αποφύγετε τραυματισμούς ατόμων σε περίπτωση που η αντλία ανατραπεί ή πέσει κατά λάθος.

Θέση



ΠΡΟΣΟΧΗ Θερμή ή ψυχρή επιφάνεια

Μικρός ή μέτριος τραυματισμός ατόμων



- Κατά την άντληση καυτών ή ψυχρών υγρών, βεβαιωθείτε ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να έρθει κατά λάθος σε επαφή με καυτές ή ψυχρές επιφάνειες.

Παράκαμψη

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος έκρηξης

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων



- Η αντλία δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με κλειστή βαλβίδα παρά μόνο κατά τη διάρκεια της εκκίνησης. Η λειτουργία με κλειστή βαλβίδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο θα προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας και τη δημιουργία ατμού και μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή έκρηξη του περιβλήματος της αντλίας. Η βαλβίδα πρέπει να παραμένει ανοικτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Ηλεκτρική σύνδεση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ηλεκτροπληξία

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων



- Πριν αφαιρέσετε το καπάκι του ακροκιβωτίου και πριν βγάλετε ή αποσυναρμολογήσετε την αντλία, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κλειστή και ότι δεν μπορεί να ανοίξει κατά λάθος.
- Η αντλία πρέπει να συνδέεται σε έναν εξωτερικό κεντρικό διακόπτη που να βρίσκεται κοντά στην αντλία και σε ένα ρελέ προστασίας κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να κλειδώσετε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση OFF (απομονωμένος). Ο τύπος και οι απαιτήσεις είναι όπως ορίζονται στο πρότυπο EN 60204-1, 5.3.2.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Εκρηκτικό περιβάλλον

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων



- Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ηλεκτρική συσκευή σε εκρηκτικό περιβάλλον, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και οι κανονισμοί που προβλέπονται γενικά ή ειδικά από τις αρμόδιες αρχές ή τους αντίστοιχους εμπορικούς οργανισμούς.

Προστασία κινητήρα**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**
Ηλεκτροπληξία

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων



- Ο κινητήρας πρέπει να προστατεύεται από υπερφόρτωση μέσω ενός εξωτερικού ρελέ προστασίας κινητήρα με κατηγορία διακοπής IEC 10 ή 20.
- Η Grundfos συνιστά τη χρήση κατηγορίας διακοπής 20.
- Η ρύθμιση ρεύματος του ρελέ προστασίας κινητήρα πρέπει να οριστεί στο ονομαστικό ρεύμα που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου κινητήρα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Αυτόματη εκκίνηση

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων



- Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε επισκευαστική εργασία στους κινητήρες που είναι εξοπλισμένοι με θερμικό διακόπτη ή θερμίστορ, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας δεν μπορεί να επανεκκινηθεί αυτόματα μόλις κρυώσει.

Έκπλυση του συστήματος σωλήνων**ΠΡΟΣΟΧΗ**
Βιολογικός κίνδυνος

Μικρός ή μέτριος τραυματισμός ατόμων



- Κατά την άντληση πόσιμου νερού, η αντλία πρέπει να ξεπλυθεί σχολαστικά με καθαρό νερό πριν την εκκίνηση ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ξένες ουσίες, όπως συντηρητικά, δοκιμαστικό υγρό ή γράσο.

Πλήρωση του προϊόντος σε κλειστά συστήματα ή σε ανοιχτά συστήματα όπου η στάθμη του υγρού είναι πάνω από την είσοδο της αντλίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**Υγρό που διαφεύγει**

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων



- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατεύθυνση της οπής πλήρωσης για να διασφαλίσετε ότι το νερό που διαφεύγει δεν θα τραυματίσει κάποιον άνθρωπο ή δεν θα προκαλέσει βλάβες στον κινητήρα ή σε άλλα εξαρτήματα.
- Σε εγκαταστάσεις ζεστού υγρού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο τραυματισμού ατόμων από το ζεστό υγρό.
- Σε εγκαταστάσεις ψυχρού νερού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο τραυματισμού από το ψυχρό νερό.

Εκκίνηση της αντλίας**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Υγρό που διαφεύγει**

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων



- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατεύθυνση της οπής εξέρωσης για να διασφαλίσετε ότι το νερό που διαφεύγει δεν θα τραυματίσει κάποιον άνθρωπο ή δεν θα προκαλέσει βλάβες στον κινητήρα ή σε άλλα εξαρτήματα.
- Σε εγκαταστάσεις ζεστού υγρού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο τραυματισμού ατόμων από το ζεστό υγρό.
- Σε εγκαταστάσεις ψυχρού νερού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο τραυματισμού από το ψυχρό νερό.

Μολυσμένα προϊόντα**ΠΡΟΣΟΧΗ****Βιολογικός κίνδυνος**

Μικρός ή μέτριος τραυματισμός ατόμων



- Καθαρίστε σχολαστικά την αντλία με καθαρό νερό και ξεπλύνετε τα εξαρτήματα της αντλίας με νερό μετά την αποσυναρμολόγηση.

Συντήρηση του προϊόντος**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**
Ηλεκτροπληξία και ακούσια εκκίνηση
αντλίας

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων

- Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε είδους εργασίες στο προϊόν, κλείστε την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος δεν μπορεί να ανοίξει κατά λάθος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ****Θερμή ή ψυχρή επιφάνεια**

Μικρός ή μέτριος τραυματισμός ατόμων

- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα έρθουν άτομα σε επαφή με κρύες ή θερμές επιφάνειες κατά την άντληση ψυχρών ή θερμών υγρών.

**Προστασία της αντλίας κατά τη διάρκεια**
περιόδων αδράνειας και παγετού**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ****Υγρό που διαφεύγει**

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων

- Διασφαλίστε ότι το υγρό που διαφεύγει δεν προκαλεί τραυματισμό σε άτομα ή βλάβες στον κινητήρα ή σε άλλα εξαρτήματα.
- Σε εγκαταστάσεις ζεστού υγρού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο τραυματισμού ατόμων από το ζεστό υγρό.
- Σε εγκαταστάσεις ψυχρού νερού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο τραυματισμού από το ψυχρό νερό.

**Ανεύρεση βλαβών του προϊόντος****ΚΙΝΔΥΝΟΣ**
Ηλεκτροπληξία

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων

- Πριν αφαιρέσετε το καπάκι του ακροκίβωτίου και πριν βγάλετε ή αποσυναρμολογήσετε την αντλία, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κλειστή και ότι δεν μπορεί να ανοίξει κατά λάθος.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ****Υγρό που διαφεύγει**

Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ατόμων

- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατεύθυνση της οπής εξαέρωσης για να διασφαλίσετε ότι το νερό που διαφεύγει δεν θα τραυματίσει κάποιον άνθρωπο ή δεν θα προκαλέσει βλάβες στον κινητήρα ή σε άλλα εξαρτήματα. Σε εγκαταστάσεις ζεστού υγρού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο τραυματισμού ατόμων από το ζεστό υγρό. Σε εγκαταστάσεις ψυχρού νερού, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον κίνδυνο τραυματισμού από το ψυχρό νερό.



Hrvatski (HR) Sigurnosne upute

Prijevod originalne engleske verzije

Ove sigurnosne upute daju brzi pregled sigurnosnih upozorenja koja se moraju poduzeti u vezi s bilo kojim radom na ovom proizvodu. Pratite ove sigurnosne upute tijekom korištenja, ugradnje, rada održavanja i popravka ovog proizvoda. Ove sigurnosne upute su dopunska isprava i svih sigurnosnih uputa ponovno će se pojaviti u odgovarajućim poglavljima u Uputama za uporabu. Držite ove sigurnosne upute na mjestu ugradnje za daljnje korištenje.

Dizane tekućine za MTB



OPASNOST

Zapaljivi materijal

Smrt ili teška ozljeda

- Crpka se ne smije koristiti za dizanje zapaljivih tekućina, kao što je dizelsko gorivo, benzin ili slične tekućine.

Prijevoz proizvoda



UPOZORENJE

Teret iznad glave

Smrt ili teška ozljeda

- Obratite pažnju na težinu crpke i poduzmite mjere opreza kako biste spriječili ozljede ako se crpka slučajno prevrne ili padne.

Mjesto montaže



UPOZORENJE

Vruća ili hladna površina

Mala ili umjerena ozljeda



- Prilikom dizanja vrućih ili hladnih tekućina, pazite da nitko ne može slučajno doći u dodir s vrućim ili hladnim površinama.

Premošćenje



OPASNOST

Opasnost od eksplozije

Smrt ili teška ozljeda

- Crpka ne smije raditi uz zatvoreni ventil osim tijekom pokretanja. Duži rad sa zatvorenim ventilom uzrokovat će porast temperature i stvaranje pare te može dovesti do oštećenja ili eksplozije kućišta crpke. Ventil mora biti otvoren tijekom rada.

Električni priključak

OPASNOST

Električni udar

Smrt ili teška ozljeda

- Prije uklanjanja poklopca priključne kutije i prije uklanjanja ili rastavljanja crpke, provjerite da li je električno napajanje isključeno i da se ne može ponovno slučajno uključiti.
- Crpka mora biti priključena na eksternu glavnu sklopku blizu crpke i na motorsku zaštitnu sklopku. Provjerite da je moguće zaključati glavnu sklopku u poziciju OFF (izoliran). Tip i zahtjevi kao što je propisano u EN 60204-1, 5.3.2.



OPASNOST

Eksplzivno okruženje

Smrt ili teška ozljeda

- Pri uporabi električnih pogonskih sredstava u okruženju gdje postoji opasnost od eksplozija, pridržavati se općih ili za pojedinačni slučaj propisanih naredbi nadležnih inspeksijskih službi.



Zaštita motora

OPASNOST

Električni udar

Smrt ili teška ozljeda

- Motor mora biti zaštićen od preopterećenja vanjskom zaštitnom sklopkom motora s IEC razredom isključivanja 10 ili 20.
- Grundfos preporučuje korištenje klase isključivanja 20.
- Trenutna postavka zaštitne sklopke motora mora se prilagoditi nazivnoj struji navedenoj na tipskoj pločici motora.



OPASNOST

automatsko pokretanje

Smrt ili teška ozljeda

- Prije početka bilo kakvih popravaka na motorima sa ugrađenom termičkom sklopkom ili termistorima, osigurajte da se motor ne može automatski pokrenuti nakon što se ohladi.



Ispiranje cijevnog sustava**UPOZORENJE**
Biološka opasnost
Mala ili umjerena ozljeda

- Prilikom dizanja vode za piće, prije pokretanja crpku je potrebno temeljito isprati čistom vodom kako bi se uklonile strane tvari, poput konzervansa, tekućine ili masti.

Punjenje proizvoda u zatvorenim sustavima ili u otvorenim sustavima gdje je razina tekućine iznad ulaza crpke**UPOZORENJE**
Tekućina istječe
Smrt ili teška ozljeda

- Posebno paziti na smjer odzračnog otvora, kako bi se izbjegla opasnost ozljede ljudi te štete na motoru ili drugim komponentama, izazvane izlaskom vode.
- U instalacijama s vrelim tekućinama posebno pripazite na opasnost ozljeda izazvanih vrelom vodom.
- U instalacijama s ledenom tekućinom, osobitu pozornost posvetite riziku od tjelesnih ozljeda uzrokovanih ledenom tekućinom.

Pokretanje crpke**UPOZORENJE**
Tekućina istječe
Smrt ili teška ozljeda

- Posebno paziti na smjer odzračnog otvora, kako tekućina koja izlazi ne bi dovela do ozljede ljudi te štete na motoru ili drugim komponentama.
- U instalacijama s vrelim tekućinama posebno pripazite na opasnost ozljeda izazvanih vrelom vodom.
- U instalacijama s ledenom tekućinom, osobitu pozornost posvetite riziku od tjelesnih ozljeda uzrokovanih ledenom tekućinom.

Kontaminirani proizvodi**UPOZORENJE**
Biološka opasnost
Mala ili umjerena ozljeda

- Temeljito isperite crpku čistom vodom i isperite dijelove crpke nakon rastavljanja.

Održavanje proizvoda**OPASNOST**
Električni udar i nenamjerni start crpke
Smrt ili teška ozljeda

- Prije nego započnete raditi na proizvodu, isključite opskrbi napon. Osigurajte da se električno napajanje ne može nehotično uključiti.

Zaštita crpke tijekom razdoblja neaktivnosti i smrzavanja**UPOZORENJE**
Tekućina istječe
Smrt ili teška ozljeda

- Osigurajte da tekućina koja izlazi ne uzrokuje osobne ozljede ili oštećenje motora ili drugih komponenti.
- U instalacijama s vrelim tekućinama posebno pripazite na opasnost ozljeda izazvanih vrelom vodom.
- U instalacijama s ledenom tekućinom, osobitu pozornost posvetite riziku od tjelesnih ozljeda uzrokovanih ledenom tekućinom.

Otkrivanje smetnji na proizvodu**OPASNOST**
Električni udar
Smrt ili teška ozljeda

- Prije uklanjanja poklopca priključne kutije i prije uklanjanja ili rastavljanja crpke, provjerite da li je električno napajanje isključeno i da se ne može ponovno slučajno uključiti.

UPOZORENJE
Tekućina istječe
Smrt ili teška ozljeda

- Posebno paziti na smjer odzračnog otvora, kako tekućina koja izlazi ne bi dovela do ozljede ljudi te štete na motoru ili drugim komponentama. U instalacijama s vrelim tekućinama posebno pripazite na opasnost ozljeda izazvanih vrelom vodom. U instalacijama s ledenom tekućinom, osobitu pozornost posvetite riziku od tjelesnih ozljeda uzrokovanih ledenom tekućinom.



UPOZORENJE
Vruća ili hladna površina

Blaga ili srednja ozljeda



- Kod dizanja vreljih ili hladnih tekućina, osigurajte da osoblje nehotice ne može doći u dodir s vrućim ili hladnim površinama.

Hrvatski (HR)

Magyar (HU) Biztonsági utasítások

Az eredeti angol változat fordítása

Ezek a biztonsági utasítások gyors áttekintést adnak azokra a biztonsági óvintézkedésekre vonatkozóan, amelyeket meg kell tenni, ha bármilyen munkát végeznek ezen a terméken. Ezeket a biztonsági utasításokat be kell tartani a termék szállítása, telepítése, üzemeltetése, karbantartása, szervizelése és javítása során. Ezek a biztonsági utasítások kiegészítő dokumentumnak tekintendők. Az összes biztonsági utasítás ismételten megjelenik a telepítési és üzemeltetési utasítás vonatkozó részeiben. Őrítze ezeket a biztonsági utasításokat a telepítés helyszínén, hogy később is elérhetők legyenek!

MTB szivattyúval szállított folyadékok

VESZÉLY

Tűzveszélyes anyag

Halálos vagy súlyos személyi sérülés



- A szivattyút tilos tűzveszélyes anyagok, például gázolaj, benzin vagy hasonló folyadékok szivattyúzására használni.

A termék szállítása

FIGYELMEZTETÉS

Függő teher

Súlyos vagy halált okozó személyi sérülés



- Ügyeljen a szivattyú tömegére, és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy megelőzze a személyi sérülést, ha a szivattyú véletlenül eldőlné, vagy leesne.

A beépítés helye

VIGYÁZAT

Forró vagy hideg felület

Kisebbségi, vagy mérsékelt személyi sérülés



- Forró vagy hideg folyadékok szivattyúzásakor ügyeljen arra, hogy senki ne érintkezzen véletlenül a forró vagy hideg felületekkel.

Megkerülő vezeték

VESZÉLY

Robbanásveszély

Halálos vagy súlyos személyi sérülés



- A szivattyút tilos zárt szeleppel szemben üzemeltetni, az indítás kivételével. Ha hosszabb ideig zárt szeleppel szemben működik, akkor ez hőmérsékletemelkedés és gőzképződést okozhat, ami a szivattyúház károsodásához vagy robbanásához vezethet. A szelepet üzem közben nyitva kell tartani.

Elektromos csatlakozás

VESZÉLY

Áramütés

Halálos vagy súlyos személyi sérülés



- Mielőtt eltávolítja a kapocsdoboz fedelét vagy kisereli vagy eltávolítja a szivattyút, győződjön meg arról, hogy azt az elektromos hálózatról lekapcsolták és véletlenül nem kapcsolható be.
- A szivattyút a szivattyúhoz közeli külső főkapcsolóhoz és egy motorvédő kapcsolóhoz kell csatlakoztatni. Gondoskodjon arról, hogy a főkapcsolót OFF (Ki) (leválasztott) állásban lehessen rögzíteni. A típust és a követelményeket az EN 60204-1, 5,3,2 szabvány határozza meg.

VESZÉLY

Robbanásveszélyes környezet

Halálos vagy súlyos személyi sérülés



- Robbanásveszélyes térbe való telepítés esetén a villamos berendezések és szerelési anyagok feleljenek meg a vonatkozó műszaki előírásoknak és a felügyeleti hatóságok általános biztonsági előírásainak.

Motorvédelem**VESZÉLY
Áramütés**

Halálos vagy súlyos személyi sérülés



- A motort a túlterhelés ellen egy külső motorvédő megszakítóval kell védeni, amelynek IEC kioldási osztálya legyen 10 vagy 20.
- A Grundfos a 20-as kioldási osztály használatát javasolja.
- A motorvédő megszakító árambeállítását a motor adattábláján megadott névleges áramra kell beállítani.

**VESZÉLY
Automatikus indítás**

Halálos vagy súlyos személyi sérülés



- A hőkapcsolóval vagy termisztorral ellátott motorokon való javítási munkák megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a motor visszahűlés után nem indul újra automatikusan.

A csővezeték átöblítése**VIGYÁZAT
Biológiai veszély**

Kiseb, vagy mérsékelt személyi sérülés



- Ivóvíz szivattyúzása előtt, az indítást megelőzően a szivattyút alaposan át kell öblíteni tiszta vízzel, hogy minden idegen anyag, például tartósítószer, tesztfolyadék vagy zsír el legyen távolítva.

A termék feltöltése zárt vagy nyitott rendszerekben, ahol a folyadékszint a szivattyú szívócsontja felett van**FIGYELMEZTETÉS
Kiömlő folyadék**

Súlyos vagy halált okozó személyi sérülés



- Ügyeljen a feltöltőnyílás irányára, és gondoskodjon arról, hogy a kiömlő folyadék ne okozzon személyi sérülést vagy anyagi kárt a motorban vagy más részegységben.
- Forró folyadékok szivattyúzása esetén külön figyelmet kell fordítani a forrázásos személyi sérülések megelőzésére.
- Különösen hideg közegű rendszerek esetében különös figyelmet kell fordítani a folyadék okozta személyi sérülésekre.

A szivattyú beindítása**FIGYELMEZTETÉS
Kiömlő folyadék**

Súlyos vagy halált okozó személyi sérülés



- Ügyeljen a légtelenítő nyílás irányára, és gondoskodjon arról, hogy a kiömlő folyadék ne okozzon személyi sérülést vagy anyagi kárt a motorban vagy más részegységben.
- Forró folyadékok szivattyúzása esetén külön figyelmet kell fordítani a forrázásos személyi sérülések megelőzésére.
- Különösen hideg közegű rendszerek esetében különös figyelmet kell fordítani a folyadék okozta személyi sérülésekre.

Szennyezett termékek**VIGYÁZAT
Biológiai veszély**

Kiseb, vagy mérsékelt személyi sérülés



- Öblítse át alaposan a szivattyút tiszta vízzel, majd öblítse le a szivattyú alkatrészeit szétszerelés után.

A termék karbantartása**VESZÉLY
Áramütés és nem kívánt szivattyúindítás**

Halálos vagy súlyos személyi sérülés



- A berendezésen történő munkavégzés előtt kapcsolja le a tápfeszültséget. Gondoskodjon arról, hogy a tápfeszültséget ne lehessen véletlenül visszakapcsolni.

A szivattyú védelme használaton kívüli időszakban és fagy esetén**FIGYELMEZTETÉS
Kiömlő folyadék**

Súlyos vagy halált okozó személyi sérülés



- Gondoskodjon róla, hogy a kiszökő folyadék ne okozhasson személyi sérülést vagy károsodást a motorban vagy más részegységekben.
- Forró folyadékok szivattyúzása esetén külön figyelmet kell fordítani a forrázásos személyi sérülések megelőzésére.
- Különösen hideg közegű rendszerek esetében különös figyelmet kell fordítani a folyadék okozta személyi sérülésekre.

Hibakeresés**VESZÉLY****Áramütés**

Halálos vagy súlyos személyi sérülés



- Mielőtt eltávolítja a kapocsdoboz fedelét vagy kisereli vagy eltávolítja a szivattyút, győződjön meg arról, hogy azt az elektromos hálózatról lekapcsolták és véletlenül nem kapcsolható be.

FIGYELMEZTETÉS**Kiömlő folyadék**

Halálos vagy súlyos személyi sérülés



- Ügyeljen a légtelenítő nyílás irányára, és gondoskodjon arról, hogy a kiömlő folyadék ne okozzon személyi sérülést vagy anyagi kárt a motorban vagy más részegységben. Forró folyadékok szivattyúzása esetén külön figyelmet kell fordítani a forrázásos személyi sérülések megelőzésére. Különösen hideg közegű rendszerek esetében különös figyelmet kell fordítani a folyadék okozta személyi sérülésekre.

VIGYÁZAT**Forró vagy hideg felület**

Könnyű, vagy közepesen súlyos személyi sérülés



- Forró vagy hideg közegek szivattyúzása esetén gondoskodjon arról, hogy a hideg vagy forró felületek ne okozhassanak személyi sérülést.

Italiano (IT) Istruzioni di sicurezza

Traduzione della versione originale inglese

Le presenti istruzioni di sicurezza offrono una rapida panoramica delle misure di sicurezza da adottare in relazione a qualsiasi intervento su questo prodotto. Osservare le presenti istruzioni di sicurezza durante la manipolazione, l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, l'assistenza e la riparazione di questo prodotto. Le presenti istruzioni di sicurezza sono un documento integrativo e tutte le istruzioni di sicurezza appariranno di nuovo nelle sezioni pertinenti delle istruzioni di installazione e funzionamento. Conservare le presenti istruzioni di sicurezza nel sito di installazione per riferimenti futuri.

Liquidi pompati di MTB

PERICOLO Materiale infiammabile

Morte o gravi lesioni personali



- La pompa non deve essere utilizzata per il pompaggio di liquidi infiammabili come gasolio, benzina o simili.

Trasporto del prodotto

AVVERTIMENTO Carico sospeso

Morte o gravi lesioni personali



- Prestare attenzione al peso della pompa e prendere le dovute precauzioni per evitare lesioni personali in caso di ribaltamento o caduta accidentale della pompa.

Posizionamento

ATTENZIONE Superficie calda o fredda

Lesioni personali lievi o moderate



- Se vengono pompate liquidi freddi o caldi, assicurarsi che le persone non possano accidentalmente venire a contatto con le superfici fredde o calde.

Bypass

PERICOLO

Pericolo di esplosione

Morte o gravi lesioni personali

- La pompa non può funzionare contro una valvola chiusa, tranne durante l'avviamento. Il funzionamento contro una valvola chiusa per un periodo di tempo prolungato provoca un aumento della temperatura e la formazione di vapore e potrebbe provocare danni o esplosione del corpo pompa. La valvola deve essere tenuta aperta durante il funzionamento.



Collegamento elettrico

PERICOLO

Scossa elettrica

Morte o gravi lesioni personali

- Prima di aprire il coperchio della morsettiera e rimuovere o smontare la pompa, accertarsi che l'alimentazione elettrica sia stata disattivata e che non possa venire accidentalmente ripristinata.
- La pompa deve essere collegata ad un interruttore di rete esterno, posizionato accanto alla pompa, e ad un motoprotettore. Assicurarsi di poter bloccare l'interruttore in posizione OFF (isolato). Modello e requisiti secondo quanto specificato nella norma EN 60204-1, 5.3.2.



PERICOLO

Ambiente esplosivo

Morte o gravi lesioni personali

- Ogni volta che apparati elettrici vengono utilizzati in ambienti esplosivi, occorre attenersi rigorosamente alle regole generali imposte dalle autorità responsabili o dalle organizzazioni preposte.



Protezione motore**PERICOLO****Scossa elettrica**

Morte o gravi lesioni personali



- Il motore deve essere protetto dal sovraccarico mediante un motoprotettore esterno con classe di intervento IEC 10 o 20.
- Grundfos consiglia la classe di intervento 20.
- L'impostazione attuale del motoprotettore esterno deve essere regolata sulla corrente nominale indicata sulla targhetta di identificazione del motore.

PERICOLO**Avviamento automatico**

Morte o gravi lesioni personali



- Prima di iniziare qualsiasi lavoro di riparazione su motori che incorporano un interruttore termico o termistori, assicurarsi che il motore non possa riavviarsi automaticamente dopo il raffreddamento.

Flussaggio delle tubazioni**ATTENZIONE****Rischio biologico**

Lesioni personali lievi o moderate



- Durante il pompaggio di acqua potabile, la pompa deve essere flussata con acqua pulita prima dell'avvio in modo da rimuovere eventuali corpi estranei, quali conservanti, liquidi di prova o grasso.

Adescamento del prodotto in impianti chiusi o aperti dove il livello del liquido è sopra la bocca di aspirazione della pompa

AVVERTIMENTO**Fuoriuscita di liquido**

Morte o gravi lesioni personali



- Prestare attenzione all'orientamento del foro di adescamento per assicurarsi che la fuoriuscita d'acqua non possa causare lesioni a persone o danni al motore o ad altri componenti.
- Negli impianti ad acqua calda, prestare particolare attenzione al rischio di danni alle persone, causate dal liquido bollente.
- In impianti ove si pompano liquidi molto freddi, prestare particolare attenzione per evitare contatto con il liquido.

Avviamento della pompa**AVVERTIMENTO****Fuoriuscita di liquido**

Morte o gravi lesioni personali



- Prestare attenzione all'orientamento del foro di sfiato per assicurarsi che la fuoriuscita d'acqua non possa causare lesioni a persone o danni al motore o ad altri componenti.
- Negli impianti ad acqua calda, prestare particolare attenzione al rischio di danni alle persone, causate dal liquido bollente.
- In impianti ove si pompano liquidi molto freddi, prestare particolare attenzione per evitare contatto con il liquido.

Prodotti contaminati**ATTENZIONE****Rischio biologico**

Lesioni personali lievi o moderate



- Effettuare il flussaggio della pompa con abbondante acqua pulita e risciacquare i componenti della pompa nell'acqua dopo lo smontaggio.

Manutenzione del prodotto**PERICOLO****Scosse elettriche e avviamento involontario della pompa**

Morte o gravi lesioni personali



- Prima di iniziare a lavorare sul prodotto, disinserire l'alimentazione. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica non possa essere ripristinata accidentalmente.

Protezione della pompa durante i periodi di inattività e gelo

AVVERTIMENTO

Fuoriuscita di liquido

Morte o gravi lesioni personali



- Accertarsi che il liquido che fuoriesce dalla pompa non possa causare danni alle persone, al motore o ad altri componenti.
- Negli impianti ad acqua calda, prestare particolare attenzione al rischio di danni alle persone, causate dal liquido bollente.
- In impianti ove si pompano liquidi molto freddi, prestare particolare attenzione per evitare contatto con il liquido.

Ricerca di guasti nel prodotto

PERICOLO

Scossa elettrica

Morte o gravi lesioni personali



- Prima di aprire il coperchio della morsettiera e rimuovere o smontare la pompa, accertarsi che l'alimentazione elettrica sia stata disattivata e che non possa venire accidentalmente ripristinata.

AVVERTIMENTO

Fuoriuscita di liquido

Morte o gravi lesioni personali



- Prestare attenzione all'orientamento del foro di sfiato per assicurarsi che la fuoriuscita d'acqua non possa causare lesioni a persone o danni al motore o ad altri componenti. Negli impianti ad acqua calda, prestare particolare attenzione al rischio di danni alle persone, causate dal liquido bollente. In impianti ove si pompano liquidi molto freddi, prestare particolare attenzione per evitare contatto con il liquido.



ATTENZIONE

Superficie calda o fredda

Lesioni personali di lieve o moderata entità



- Se vengono pompato liquidi freddi o caldi, assicurarsi che le persone non possano accidentalmente venire a contatto con le superfici esposte.

Lietuviškai (LT) Saugos nurodymai

Originalios angliškos versijos vertimas

Šioje saugumo instrukcijoje pateikta trumpa atsargumo priemonių, kurių reikia imtis atliekant bet kokius darbus su šiuo produktu, apžvalga. Laikykitės šioje saugumo instrukcijoje pateiktų nurodymų produkto tvarkymo, įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto metu. Ši saugumo instrukcija yra papildomas dokumentas; visi saugumo nurodymai taip pat pateikti atitinkamuose įrengimo ir naudojimo instrukcijose. Laikykitės šią saugumo instrukciją įrengimo vietoje, kad būtų galima ją bet kada pasiskaityti.

MTB siurbiami skysčiai

PAVOJUS

Degi medžiaga

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Siurbliu draudžiama siurbti degius skysčius, pvz., dyzeliną, benziną ir pan.

Produkto transportavimas

ĮSPĖJIMAS

Kabantis krovinis

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Atkreipkite dėmesį į siurblio masę ir imkitės priemonių išvengti traumų tuo atveju, jei siurblys atsitiktinai nuvirstų ar nukristų.

Vieta

DĖMESIO

Karštas arba šaltas paviršius

Mažas arba vidutinis kūno sužalojimas



- Jei siurbiami karšti arba šalti skysčiai, reikia pasirūpinti, kad žmonės negalėtų atsitiktinai prisiliesti prie karštų arba šaltų paviršių.

Aplanka

PAVOJUS

Sprogimo pavojus

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Siurblys niekada neturi dirbti į uždarytą sklendę, išskyrus paleidimo metu. Siurbliui ilgai dirbant į uždarytą sklendę, pakils temperatūra ir susidarys garas, dėl to siurblio korpusas gali būti pažeistas arba sprogti. Siurbliui dirbant sklendė turi būti atidaryta.

Elektros jungtys

PAVOJUS

Elektros smūgis

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Prieš nuimant kontaktų dėžutės dangtelį ir prieš bet kokį siurblio išmontavimą ar ardymą reikia pasirūpinti, kad būtų išjungtas elektros maitinimas ir kad jis negalėtų būti atsitiktinai vėl įjungtas.
- Siurblys turi būti prijungtas prie išorinio įvadinio kirtiklio, esančio netoli siurblio, ir prie apsauginio variklio išjungiklio. Pasirūpinkite, kad įvadinį kirtiklį būtų galima užrakinti išjungtoje padėtyje. Kirtiklio tipas ir jam keliami reikalavimai nurodyti standarte EN 60204-1, 5.3.2.

PAVOJUS

Sprogi aplinka

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Jei elektros įranga naudojama sprogiuoje aplinkoje, būtina laikytis atitinkamų institucijų arba profesinių organizacijų nustatytų bendrųjų ir specialiųjų taisyklių ir normų.

Variklio apsauga

PAVOJUS

Elektros smūgis

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Variklis turi būti apsaugotas nuo perkrovos išoriniu apsauginiu variklio išjungikliu, kurio IEC išjungimo klasė yra 10 arba 20.
- „Grundfos“ rekomenduoja išjungimo klasę 20.
- Apsauginio variklio išjungiklio srovės nustatymas turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytą nominalią srovę.

PAVOJUS

Automatinis paleidimas

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Jei varikliuose, kuriuos ruošiamasi remontuoti, yra termorelės arba termistoriai, prieš pradėdant darbą reikia pasirūpinti, kad atvėsęs variklis automatiškai neįsijungtų.

Vamzdžių sistemos praplovimas**DĖMESIO****Biologinis pavojus**

Mažas arba vidutinis kūno sužalojimas



- Jei bus siurbiamas geriamasis vanduo, prieš siurbįj paleidžiant, jį reikia gerai praskalauti švari vandeniu, kad būtų pašalintos visos pašalinės medžiagos, kaip antai antikorozinės priemonės, bandomasis skystis, tepalai.

Siurblio užpildymas uždaroje sistemoje arba atviroje sistemoje, kuriose skysčio lygis yra aukščiau siurblio įvado

ĮSPĖJIMAS**Ištekantis skystis**

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Atkreipkite dėmesį į užpildymo angos kryptį ir pasirūpinkite, kad išbėgantis skystis nesužeistų žmonių ir nepažeistų variklio ar kitų detalių.
- Karšto skysčio sistemoje reikia ypač atkreipti dėmesį į pavojų nusideginti plikinančiai karštu skysčiu.
- Šalto skysčio sistemoje reikia ypač atkreipti dėmesį į šalto skysčio keliamą pavojų.

Siurblio paleidimas**ĮSPĖJIMAS****Ištekantis skystis**

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Atkreipkite dėmesį į oro išleidimo angos kryptį ir pasirūpinkite, kad ištekantis skystis nesužeistų žmonių ir nepažeistų variklio ar kitų detalių.
- Karšto skysčio sistemoje reikia ypač atkreipti dėmesį į pavojų nusideginti plikinančiai karštu skysčiu.
- Šalto skysčio sistemoje reikia ypač atkreipti dėmesį į šalto skysčio keliamą pavojų.

Užteršti produktai**DĖMESIO****Biologinis pavojus**

Mažas arba vidutinis kūno sužalojimas



- Gerai perplaukite siurbį švari vandeniu ir po išardymo vandeniu perplaukite siurblio dalis.

Produkto priežiūra**PAVOJUS****Elektros smūgis ir nenumatytas siurblio paleidimas**

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Prieš pradėdami dirbti su produktu, išjunkite elektros maitinimą. Pasirūpinkite, kad elektros maitinimas negalėtų būti atsitiktinai įjungtas.

Siurblio apsauga nenaudojimo ir šalčio laikotarpiais

ĮSPĖJIMAS**Ištekantis skystis**

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Pasirūpinkite, kad išbėgantis skystis nesukeltų traumų arba nepažeistų variklio ar kitų dalių.
- Karšto skysčio sistemoje reikia ypač atkreipti dėmesį į pavojų nusideginti plikinančiai karštu skysčiu.
- Šalto skysčio sistemoje reikia ypač atkreipti dėmesį į šalto skysčio keliamą pavojų.

Produkto sutrikimų diagnostika**PAVOJUS****Elektros smūgis**

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Prieš nuimant kontaktų dėžutės dangtelį ir prieš bet kokį siurblio išmontavimą ar ardymą reikia pasirūpinti, kad būtų išjungtas elektros maitinimas ir kad jis negalėtų būti atsitiktinai vėl įjungtas.

ĮSPĖJIMAS**Ištekantis skystis**

Mirtis arba sunkus kūno sužalojimas



- Atkreipkite dėmesį į oro išleidimo angos kryptį ir pasirūpinkite, kad ištekantis skystis nesužeistų žmonių ir nepažeistų variklio ar kitų detalių. Karšto skysčio sistemoje reikia ypač atkreipti dėmesį į pavojų nusideginti plikinančiai karštu skysčiu. Šalto skysčio sistemoje reikia ypač atkreipti dėmesį į šalto skysčio keliamą pavojų.

DĖMESIO**Karštas arba šaltas paviršius**

Lengvas arba vidutinis kūno sužalojimas



- Jei siurbiami karšti arba šalti skysčiai, reikia pasirūpinti, kad žmonės negalėtų prisiliesti prie karštų arba šaltų paviršių.

Latviešu (LV) Drošības instrukcijas

Originālās angļu valodas versijas tulkojums

Šīs drošības norādes sniedz ātru pārskatu par piesardzības pasākumiem, kas jāievēro, veicot jebkuru darbu ar šo produktu. Šīs drošības norādes jāievēro šī produkta pārvietošanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, uzturēšanas, apkopes un remonta laikā. Šīs drošības norādes ir papildu dokuments, un visas drošības norādes būs vēlreiz redzamas attiecīgajās uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju sadaļās. Glabājiet šīs drošības norādes uzstādīšanas objektā turpmākai atsaucei.

Sūkņu MTB sūknējamie šķidrumi

BĪSTAMI

Ugunsnedrošs materiāls

Nāve vai smagas ķermeņa traumas



- Sūkni nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošu šķidrumu, piemēram, dīzeļdegvielas un benzīna, sūkņēšanai.

Produkta transportēšana

BRĪDINĀJUMS

Piekaramā padeve

Nāve vai smagi miesas bojājumi



- Ņemiet vērā sūkņa svaru, kā arī veiciet drošības pasākumus, lai novērstu miesas bojājumus, ja sūkni nejauši apgāžas vai nokrīt.

Atrašanās vieta

UZMANĪBU

Karsta vai auksta virsma

Viegļu vai vidēji smagu miesas bojājumu gūšanas risks



- Sūknējot karstu vai aukstu šķidrumu, pārliecinieties, vai citām personām nav iespējas saskarties ar karstām vai aukstām virsmām.

Apvads

BĪSTAMI

Sprādzienbīstamība

Nāve vai smagas ķermeņa traumas



- Sūkni nedrīkst darbināt, ja vārsts ir aizvērts, izņemot iedarbināšanas laikā. Tā ilgstoša darbināšana ar aizvērtu vārstu var izraisīt temperatūras palielināšanos un tvaiku veidošanos, kā arī var sūkņa korpusa bojājumus vai eksploziju. Darbības laikā vārstam jābūt atvērtam.

Elektriskais savienojums

BĪSTAMI

Elektriskās strāvas trieciens

Nāve vai smagas ķermeņa traumas



- Pirms spaiļu kārbas vāka noņemšanas un sūkņa noņemšanas/demontāžas pārliecinieties, ka elektrības padeve ir izslēgta un to nevar nejauši ieslēgt.
- Sūknis jāpievieno pie ārējā galvenā slēdža, kas atrodas netālu no sūkņa, un motoru aizsargājoša noplūdes aizsargslēdža. Pārliecinieties, ka galveno slēdzi ir iespējams saslēgt pozīcijā OFF (izolēti). Tips un prasības atbilst standarta EN 60204-1 pantam 5,3,2.

BĪSTAMI

Sprādzienbīstama vide

Nāve vai smagas ķermeņa traumas



- Ja elektroiekārtas izmanto sprādzienbīstamā vidē, jāievēro attiecīgo atbildīgo iestāžu vai profesionālo organizāciju izdotie vispārējie vai konkrētiem mērķiem paredzētie noteikumi un norādījumi.

Motora aizsardzība

BĪSTAMI

Elektriskās strāvas trieciens

Nāve vai smagas ķermeņa traumas



- Motors ir jāaizsargā pret pārslodzi, izmantojot motoru aizsargājošu noplūdes aizsargslēdzi ar 10. vai 20. IEC atvienošanas klasi.
- Grundfos iesaka izmantot 20. atvienošanas klasi.
- Motoru aizsargājošā noplūdes aizsargslēdža strāvas iestatījums jāpielāgo atbilstoši nominālajai strāvai, kas norādīta motora datu plāksnītē.

BĪSTAMI

Automātiska iedarbināšana

Nāve vai smagas ķermeņa traumas



- Pirms tiek sākti jebkādi remontdarbi motoriem, kas ietver termoreleju vai termoprotektības, pārliecinieties, ka pēc atdzišanas motors nevar automātiski ieslēgties.

Cauruļvadu sistēmas skalošana**UZMANĪBU****Bioloģiskā bīstamība**

Vieglu vai vidēji smagu miesas bojājumu gūšanas risks



- Sūknējot dzeramo ūdeni, pirms iedarbināšanas sūknis rūpīgi jāizskalo ar tīru ūdeni, lai likvidētu jebkādas neatbilstošas vielas, piemēram, konservantus, pārbaudes šķidrumus vai smērvielas.

Produkta iepildīšana slēgtās vai atvērtās sistēmās, kur šķidruma līmenis ir augstāks par sūkņa ieplūdes atveri

BRĪDINĀJUMS**Izplūstošais šķidrums**

Nāve vai smagi miesas bojājumi



- Pievērsiet uzmanību uzpildes atveres novietojumam, lai nodrošinātu, ka izplūstošais šķidrums nenodara miesas bojājumus, kā arī nerada bojājumus motoram vai citiem komponentiem.
- Karstu šķidrumu sistēmās īpaša uzmanība jāpievērš verdoša ūdens izraisītam miesas bojājumu riskam.
- Aukstu šķidrumu sistēmās īpaša uzmanība jāpievērš aukstā ūdens izraisītam miesas bojājumu riskam.

Sūkņa iedarbināšana**BRĪDINĀJUMS****Izplūstošais šķidrums**

Nāve vai smagi miesas bojājumi



- Pievērsiet uzmanību ventilācijas atveres novietojumam un pārliecinieties, ka izplūstošais aukstais šķidrums nenodara miesas bojājumus, kā arī nebojā motoru vai citus komponentus.
- Karstu šķidrumu sistēmās īpaša uzmanība jāpievērš verdoša ūdens izraisītam miesas bojājumu riskam.
- Aukstu šķidrumu sistēmās īpaša uzmanība jāpievērš aukstā ūdens izraisītam miesas bojājumu riskam.

Piesārņoti produkti**UZMANĪBU****Bioloģiskā bīstamība**

Vieglu vai vidēji smagu miesas bojājumu gūšanas risks



- Rūpīgi izskalojiet sūkni ar tīru ūdeni un pēc demontāžas noskalojiet sūkņa daļas ar ūdeni.

Produkta apkope**BĪSTAMI****Elektriskās strāvas trieciens un neparedzēta sūkņa ieslēgšanās**

Nāve vai smagas ķermeņa traumas



- Pirms sākat darbu ar šo produktu, izslēdziet elektroapgādi. Nodrošiniet, ka energoapgādi nevar nejauši ieslēgt.

Sūkņa aizsardzība neizmantošanas periodos un pret zemas temperatūras iedarbību

BRĪDINĀJUMS**Izplūstošais šķidrums**

Nāve vai smagi miesas bojājumi



- Pārliecinieties, ka izplūstošais šķidrums nerada miesas bojājumus vai motora vai citu komponentu bojājumus.
- Karstu šķidrumu sistēmās īpaša uzmanība jāpievērš verdoša ūdens izraisītam miesas bojājumu riskam.
- Aukstu šķidrumu sistēmās īpaša uzmanība jāpievērš aukstā ūdens izraisītam miesas bojājumu riskam.

Produkta bojājumu meklēšana**BĪSTAMI****Elektriskās strāvas trieciens**

Nāve vai smagas ķermeņa traumas



- Pirms spaiļu kārbas vāka noņemšanas un sūkņa noņemšanas/demontāžas pārliecinieties, ka elektrības padeve ir izslēgta un to nevar nejauši ieslēgt.

BRĪDINĀJUMS**Izplūstošais šķidrums**

Nāve vai smagas ķermeņa traumas



- Pievērsiet uzmanību ventilācijas atveres novietojumam un pārliecinieties, ka izplūstošais aukstais šķidrums nenodara miesas bojājumus, kā arī nebojā motoru vai citus komponentus. Karstu šķidrumu sistēmās īpaša uzmanība jāpievērš verdoša ūdens izraisītam miesas bojājumu riskam. Aukstu šķidrumu sistēmās īpaša uzmanība jāpievērš aukstā ūdens izraisītam miesas bojājumu riskam.



UZMANĪBU

Karsta vai auksta virsma

Nelielas vai vidēji smagas ķermeņa traumas

- Sūknējot karstus vai aukstus šķidrumus, jāpārliecinās, ka cilvēki nevar nejauši saskarties ar karstām vai aukstām virsmām.

Nederlands (NL) Veiligheidsinstructies

Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie

Deze veiligheidsinstructies bieden een beknopt overzicht van de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen in verband met alle werkzaamheden aan dit product. Neem deze veiligheidsinstructies in acht tijdens het hanteren, installeren, bedienen, onderhouden en repareren van dit product. Deze veiligheidsinstructies vormen een aanvullend document en alle veiligheidsinstructies worden opnieuw weergegeven in de relevante secties van de installatie- en bedieningsinstructies. Bewaar deze veiligheidsinstructies op de plaats van installatie voor toekomstig gebruik.

Verpompte vloeistoffen van MTB

GEVAAR Ontvlambaar materiaal

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- De pomp mag niet worden gebruikt voor het verpompen van ontvlambare vloeistoffen zoals diesel, benzine of vergelijkbare vloeistoffen.

Het product transporteren

WAARSCHUWING Lading boven het hoofd

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- Let op het gewicht van de pomp en neem voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van persoonlijk letsel als de pomp per ongeluk (om)valt.

Locatie

VOORZICHTIG Heet of koud oppervlak

Gering of beperkt persoonlijk letsel



- Zorg er bij het verpompen van hete of koude vloeistoffen voor dat niemand per ongeluk in contact kan komen met hete of koude oppervlakken.

Omloopleiding

GEVAAR Explosiegevaar

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- De pomp mag niet tegen een gesloten klep draaien, behalve tijdens opstarten. Draaien tegen een gesloten klep gedurende langere tijd leidt tot een toename in temperatuur en de vorming van stoom, wat kan leiden tot schade aan of explosie van het pomphuis. De klep moet open worden gehouden tijdens bedrijf.

Elektrische aansluiting

GEVAAR Elektrische schok

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- Alvorens het deksel van de klemmenkast te verwijderen of de pomp te verwijderen of te demonteren dient u er zeker van te zijn dat de voedingsspanning is uitgeschakeld en niet per ongeluk weer kan worden ingeschakeld.
- De pomp moet worden aangesloten op een externe netschakelaar dichtbij de pomp en op een motorbeveiliging. Zorg ervoor dat u de hoofdschakelaar in de stand UIT (geïsoleerd) kunt zetten. Type en eisen zoals gespecificeerd in EN 60204-1, 5.3.2.

GEVAAR Explosieve omgeving

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- Indien elektrisch aangedreven apparatuur in een explosie-gevaarlijke omgeving wordt gebruikt, dienen de in Nederland/België geldende voorschriften in acht te worden genomen.

Motorbeveiliging

GEVAAR Elektrische schok

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- De motor moet worden beveiligd tegen overbelasting door een externe motorbeveiliging met IEC-uitschakelklasse 10 of 20.
- Grundfos raadt het gebruik van uitschakelklasse 20 aan.
- De stroominstelling van de motorbeveiligingsautomaat moet worden ingesteld overeenkomstig de nominale stroom die staat vermeld op het typeplaatje van de motor.

GEVAAR Automatische start

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- Voordat u begint met werkzaamheden aan motoren die voorzien zijn van een thermische schakelaar of thermistors, dient u zich ervan te overtuigen dat de motor niet automatisch opnieuw kan inschakelen nadat deze afgekoeld is.

Het leidingsysteem spoelen**VOORZICHTIG
Biologisch gevaar**

Gering of beperkt persoonlijk letsel



- Bij het verpompen van drinkwater moet de pomp grondig worden doorgespoeld met schoon water voordat de pomp wordt ingeschakeld om alle vreemde materie, zoals conserveringsmiddelen, testvloeistof of vet, te verwijderen.

Aanzuigen van het product in gesloten systemen of open systemen waar het vloeistofniveau hoger is dan de pompinlaat**WAARSCHUWING
Ontsnappende vloeistof**

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- Let op de richting van de ontluchttingsnippel zodat uitstromende vloeistof geen lichamelijk letsel kan veroorzaken, of de motor of andere onderdelen kan beschadigen.
- Bij installaties met hete vloeistoffen dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het gevaar van kokend hete vloeistof.
- Bij installaties met koude vloeistoffen dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het gevaar van persoonlijk letsel veroorzaakt door de koude vloeistof.

De pomp in bedrijf nemen**WAARSCHUWING
Ontsnappende vloeistof**

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- Let op de richting van de ontluchttingsnippel zodat de uitstromende vloeistof geen lichamelijk letsel kan veroorzaken, of de motor of andere onderdelen kan beschadigen.
- Bij installaties met hete vloeistoffen dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het gevaar van kokend hete vloeistof.
- Bij installaties met koude vloeistoffen dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het gevaar van persoonlijk letsel veroorzaakt door de koude vloeistof.

Verontreinigde producten**VOORZICHTIG
Biologisch gevaar**

Gering of beperkt persoonlijk letsel



- Spoel de pomp grondig door met schoon water en spoel de pomponderdelen af met water na demontage.

Het product onderhouden**GEVAAR
Elektrische schok en onbedoelde inschakeling van de pomp**

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- Schakel de voedingsspanning uit voordat u gaat werken aan het apparaat. U dient er zeker van te zijn dat de voedingsspanning niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.

Beschermen van de pomp tijdens perioden van inactiviteit en vorst**WAARSCHUWING
Ontsnappende vloeistof**

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- Zorg ervoor dat de ontsnappende vloeistof geen lichamelijk letsel kan veroorzaken of de motor of andere onderdelen kan beschadigen.
- Bij installaties met hete vloeistoffen dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het gevaar van kokend hete vloeistof.
- Bij installaties met koude vloeistoffen dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het gevaar van persoonlijk letsel veroorzaakt door de koude vloeistof.

Problemen met het product opsporen**GEVAAR
Elektrische schok**

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- Alvorens het deksel van de klemmenkast te verwijderen of de pomp te verwijderen of te demonteren dient u er zeker van te zijn dat de voedingsspanning is uitgeschakeld en niet per ongeluk weer kan worden ingeschakeld.

WAARSCHUWING
Ontsnappende vloeistof

Dood of ernstig persoonlijk letsel



- Let op de richting van de ontluchtingsnippel zodat de uitstromende vloeistof geen lichamelijk letsel kan veroorzaken, of de motor of andere onderdelen kan beschadigen. Bij installaties met hete vloeistoffen dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het gevaar van kokend hete vloeistof. Bij installaties met koude vloeistoffen dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het gevaar van persoonlijk letsel veroorzaakt door de koude vloeistof.

**VOORZICHTIG**
Heet of koud oppervlak

Licht of middelzwaar persoonlijk letsel



- Wanneer hete of koude vloeistoffen worden verpompt, zorg er dan voor dat personen niet per ongeluk in contact kunnen komen met hete of koude oppervlakken.

Polski (PL) Zasady bezpieczeństwa

Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego

Te zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stanowią krótki opis środków bezpieczeństwa dotyczących wszelkich prac związanych z tym produktem. Należy przestrzegać tych zaleceń podczas przenoszenia, montażu, obsługi, konserwacji, serwisowania i naprawy produktu. Niniejszy dokument jest dokumentem dodatkowym; wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa znajdują się również w odpowiednich częściach instrukcji montażu i eksploatacji produktu. Należy przechowywać niniejsze zalecenia w miejscu montażu, co umożliwi dostęp do nich w przyszłości.

Tłoczone ciecze – pompy MTB

NIEBEZPIECZEŃSTWO Materiał łatwopalny



Śmierć lub poważne obrażenia ciała

- Nie używać pompy do tłoczenia palnych cieczy, takich jak olej napędowy, benzyna lub podobne substancje.

Transport produktu

OSTRZEŻENIE Wiszące przedmioty



Śmierć lub poważne obrażenia ciała

- Uwzględnić masę pompy i podjąć wszelkie środki ostrożności mające na celu zapobieżenie odniesieniu obrażeń w przypadku przewrócenia się lub upadku pompy.

Miejsce montażu

UWAGA Gorąca lub zimna powierzchnia



Niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała

- W przypadku pompowania cieczy gorących lub zimnych należy zapewnić, aby nikt przez pomyłkę nie dotknął gorących lub zimnych powierzchni zewnętrznych pompy.

Obejście

NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie wybuchem

Śmierć lub poważne obrażenia ciała



- Pompa może pracować przy zamkniętym zaworze po stronie tłocznej wyłącznie podczas rozruchu. Długotrwała praca przy zamkniętym zaworze spowoduje wzrost temperatury i tworzenie się pary, co może doprowadzić do uszkodzenia lub wybuchu korpusu pompy. Podczas pracy zawór musi być otwarty.

Podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO Porażenie prądem elektrycznym

Śmierć lub poważne obrażenia ciała



- Przed zdjęciem pokrywy skrzynki zaciskowej i przed wyjęciem lub demontażem pompy należy upewnić się, że zasilanie elektryczne zostało wyłączone i nie może zostać przypadkowo włączone ponownie.
- Pompa musi zostać podłączona do zewnętrznego wyłącznika głównego umieszczonego w pobliżu pompy oraz do wyłącznika ochronnego silnika. Należy umożliwić zablokowanie wyłącznika głównego w pozycji OFF (wyłączony). Jego typ i wymagania są określone w normie EN 60204-1, 5.3.2.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Środowisko zagrożone wybuchem

Śmierć lub poważne obrażenia ciała



- Kiedykolwiek urządzenie elektryczne pracuje w środowisku zagrożonym wybuchem, należy przestrzegać ogólnych i szczegółowych przepisów narzuconych przez odpowiedzialne władze i instytucje.

Zabezpieczenie silnika**NIEBEZPIECZEŃSTWO****Porażenie prądem elektrycznym**

Śmierć lub poważne obrażenia ciała



- Silnik wymaga zabezpieczenia przed przeciążeniem poprzez zewnętrzny wyłącznik ochronny zgodny z normą IEC, klasa 10 lub 20.
- Grundfos zaleca stosowanie wyłączników klasy 20.
- Wyłącznik ochronny musi być ustawiony odpowiednio do prądu znamionowego silnika podanego na tabliczce znamionowej silnika.

NIEBEZPIECZEŃSTWO**Automatyczne uruchamianie**

Śmierć lub poważne obrażenia ciała



- Podczas wykonywania jakichkolwiek prac przy silnikach z wyłącznikami termicznymi lub termistorami przed rozpoczęciem prac należy się upewnić, że silnik nie załączy się automatycznie po ostygnięciu.

Płukanie instalacji rurowej**UWAGA****Zagrożenie biologiczne**

Niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała



- W przypadku tłoczenia wody pitnej, przed uruchomieniem pompy należy przepłukać czystą wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń, takich jak środki konserwujące, ciecze testowe czy smar.

Zalewanie produktu w instalacjach zamkniętych lub otwartych, w których poziom cieczy znajduje się ponad wlotem pompy**OSTRZEŻENIE****Wyciekająca ciecz**

Śmierć lub poważne obrażenia ciała



- Zwrócić uwagę na położenie otworu zalewowego i upewnić się, że wyciekająca ciecz nie spowoduje zagrożenia dla personelu lub zniszczenia silnika lub jego elementów.
- Jeżeli pompa pracuje w instalacji cieczy gorącej, należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko poparzenia gorącą cieczą.
- Jeżeli pompa tłoczy ciecz zimną, należy upewnić się, że nie wystąpi niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w wyniku kontaktu z zimnym czynnikiem.

Uruchomienie pompy**OSTRZEŻENIE****Wyciekająca ciecz**

Śmierć lub poważne obrażenia ciała



- Zwrócić uwagę na położenie otworu wentylacyjnego i upewnić się, że wyciekająca ciecz nie spowoduje zagrożenia dla personelu lub zniszczenia silnika lub jego elementów.
- Jeżeli pompa pracuje w instalacji cieczy gorącej, należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko poparzenia gorącą cieczą.
- Jeżeli pompa tłoczy ciecz zimną, należy upewnić się, że nie wystąpi niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w wyniku kontaktu z zimnym czynnikiem.

Zanieczyszczone produkty**UWAGA****Zagrożenie biologiczne**

Niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała



- Po demontażu pompy i jej elementy dokładnie przepłukać czystą wodą.

Konserwacja produktu**NIEBEZPIECZEŃSTWO****Porażenie prądem i niezamierzone uruchomienie pompy**

Śmierć lub poważne obrażenia ciała



- Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu należy wyłączyć zasilanie elektryczne. Upewnić się, że zasilanie nie może zostać przypadkowo włączone.

Zabezpieczenie pompy na czas postoju i zabezpieczenie przed mrozem**OSTRZEŻENIE****Wyciekająca ciecz**

Śmierć lub poważne obrażenia ciała



- Należy uważać, aby wydostająca się ciecz nie stworzyła zagrożenia dla osób lub nie spowodowała uszkodzenia silnika czy innych elementów.
- Jeżeli pompa pracuje w instalacji cieczy gorącej, należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko poparzenia gorącą cieczą.
- Jeżeli pompa tłoczy ciecz zimną, należy upewnić się, że nie wystąpi niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w wyniku kontaktu z zimnym czynnikiem.

**OSTRZEŻENIE****Wyciekająca ciecz**

Śmierć lub poważne obrażenia ciała

- Zwrócić uwagę na położenie otworu wentylacyjnego i upewnić się, że wyciekająca ciecz nie spowoduje zagrożenia dla personelu lub zniszczenia silnika lub jego elementów. Jeżeli pompa pracuje w instalacji cieczy gorącej, należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko poparzenia gorącą cieczą. Jeżeli pompa tłoczy ciecz zimną, należy upewnić się, że nie wystąpi niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w wyniku kontaktu z zimnym czynnikiem.

**UWAGA****Gorąca lub zimna powierzchnia**

Niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała

- W przypadku pompowania cieczy gorących lub zimnych należy zapewnić, aby nikt przez pomyłkę nie dotknął gorących lub zimnych powierzchni zewnętrznych pompy.

Wykrywanie i usuwanie usterek**NIEBEZPIECZEŃSTWO****Porażenie prądem elektrycznym**

Śmierć lub poważne obrażenia ciała



- Przed zdjęciem pokrywy skrzynki zaciskowej i przed wyjęciem lub demontażem pompy należy upewnić się, że zasilanie elektryczne zostało wyłączone i nie może zostać przypadkowo włączone ponownie.

Português (PT) Instruções de segurança

Tradução da versão inglesa original

Estas instruções de segurança fornecem uma visão geral rápida das precauções de segurança a tomar relativamente a trabalhos realizados neste produto. Cumpra estas instruções de segurança durante o manuseamento, a instalação, o funcionamento, a manutenção e a realização de assistência técnica e reparações neste produto. Estas instruções de segurança são um documento suplementar e todas as instruções de segurança serão referidas novamente nas secções relevantes das instruções de instalação e funcionamento. Guarde estas instruções de segurança no local de instalação para futura referência.

Líquidos bombeados da MTB

PERIGO

Material inflamável

Morte ou lesões pessoais graves



- A bomba não deve ser utilizada para o bombeamento de líquidos inflamáveis, como gasóleo, gasolina ou líquidos semelhantes.

Transporte do produto

AVISO

Cargas suspensas

Morte ou lesões pessoais graves



- Tenha em atenção o peso da bomba e tome precauções para evitar lesões decorrentes de uma queda accidental da bomba.

Local

ATENÇÃO

Superfície quente ou fria

Lesões pessoais menores ou moderadas



- Ao bombear líquidos quentes ou frios, certifique-se de não é possível o contacto inadvertido com as superfícies quentes ou frias.

Bypass

PERIGO

Perigo de explosão

Morte ou lesões pessoais graves



- A bomba não pode funcionar com uma válvula fechada, exceto durante o arranque. O funcionamento com uma válvula fechada por um longo período de tempo provocará um aumento da temperatura e a formação de vapor e poderá resultar em danos ou explosão do corpo da bomba. A válvula deve ser mantida aberta durante o funcionamento.

Ligação elétrica

PERIGO

Choque elétrico

Morte ou lesões pessoais graves



- Antes de retirar a tampa da caixa de terminais e de efetuar a desmontagem ou o desmantelamento da bomba, certifique-se de que a alimentação foi desligada e que não pode ser ligada inadvertidamente.
- A bomba deve ser ligada a um interruptor geral externo colocado próximo da bomba e a um sistema de proteção do motor. Certifique-se de que é possível bloquear o interruptor geral na posição OFF (desligado). Tipo e requisitos conforme especificado em EN 60204-1, 5,3,2.

PERIGO

Ambiente explosivo

Morte ou lesões pessoais graves



- Sempre que seja utilizado equipamento motorizado em ambientes explosivos, devem ser respeitadas as regras e regulamentações gerais ou específicas, impostas pelas autoridades responsáveis ou pelas organizações competentes.

Protecção do motor**PERIGO****Choque eléctrico**

Morte ou lesões pessoais graves



- O motor deve ser protegido contra sobrecarga através de um sistema externo de protecção do motor com uma classe de disparo IEC 10 ou 20.
- A Grundfos recomenda utilizar a classe de disparo 20.
- A configuração de corrente do sistema de protecção do motor tem de ser ajustada para a corrente nominal indicada na chapa de características do motor.

PERIGO**Arranque automático**

Morte ou lesões pessoais graves



- Antes de iniciar qualquer trabalho de reparação em motores com um interruptor térmico ou termístores, certifique-se de que os motores não poderão arrancar automaticamente depois do arrefecimento.

Lavagem do sistema de tubagens**ATENÇÃO****Perigo biológico**

Lesões pessoais menores ou moderadas



- Ao bombear água potável, a bomba tem de ser minuciosamente lavada com água limpa antes do arranque, de modo a remover matérias estranhas como conservantes, líquido de teste ou massa lubrificante.

Efetuar a ferragem do produto em sistemas fechados ou sistemas abertos, nos quais o nível do líquido está acima da entrada da bomba

AVISO**Fuga de líquido**

Morte ou lesões pessoais graves



- Preste atenção à orientação do bujão de ferragem, para assegurar que a água que sai não causa lesões, nem danifica o motor ou outros componentes.
- Em instalações de líquido quente deverá prestar-se especial atenção ao risco de lesões resultantes do líquido a ferver.
- Em instalações de líquido frio deverá prestar-se especial atenção ao risco de lesões resultantes do líquido frio.

Proceder ao arranque do circulador**AVISO****Fuga de líquido**

Morte ou lesões pessoais graves



- Preste atenção à orientação do orifício de purga, para assegurar que o líquido que sai não causa lesões, nem danifica o motor ou outros componentes.
- Em instalações de líquido quente deverá prestar-se especial atenção ao risco de lesões resultantes do líquido a ferver.
- Em instalações de líquido frio deverá prestar-se especial atenção ao risco de lesões resultantes do líquido frio.

Produtos contaminados**ATENÇÃO****Perigo biológico**

Lesões pessoais menores ou moderadas



- Lave bem a bomba com água limpa e enxague as peças da bomba com água após a desmontagem.

Manutenção do produto**PERIGO****Choque eléctrico e arranque não intencional da bomba**

Morte ou lesões pessoais graves



- Antes de efetuar qualquer trabalho no produto, desligue a alimentação elétrica. Certifique-se de que a alimentação não pode ser ligada inadvertidamente.

Proteger a bomba durante períodos de inatividade e formação de gelo

AVISO**Fuga de líquido**

Morte ou lesões pessoais graves



- Certifique-se de que o líquido vertido não causa lesões, nem danifica o motor ou outros componentes.
- Em instalações de líquido quente deverá prestar-se especial atenção ao risco de lesões resultantes do líquido a ferver.
- Em instalações de líquido frio deverá prestar-se especial atenção ao risco de lesões resultantes do líquido frio.

Deteção de avarias no produto**PERIGO****Choque elétrico**

Morte ou lesões pessoais graves



- Antes de retirar a tampa da caixa de terminais e de efetuar a desmontagem ou o desmantelamento da bomba, certifique-se de que a alimentação foi desligada e que não pode ser ligada inadvertidamente.

AVISO**Fuga de líquido**

Morte ou lesões pessoais graves



- Preste atenção à orientação do orifício de purga, para assegurar que o líquido que sai não causa lesões, nem danifica o motor ou outros componentes. Em instalações de líquido quente deverá prestar-se especial atenção ao risco de lesões resultantes do líquido a ferver. Em instalações de líquido frio deverá prestar-se especial atenção ao risco de lesões resultantes do líquido frio.

ATENÇÃO**Superfície quente ou fria**

Lesões pessoais de baixa ou média gravidade



- Ao bombear líquidos quentes ou frios, certifique-se de não é possível o contacto inadvertido com as superfícies quentes ou frias.

Română (RO) Instrucțiuni de siguranță

Traducerea versiunii originale în limba engleză

Aceste instrucțiuni de siguranță fac o prezentare generală succintă a măsurilor de siguranță care trebuie luate în legătură cu orice lucrare pe acest produs. Respectați aceste instrucțiuni de siguranță în timpul manipulării, instalării, exploatării, întreținerii, service-ului și reparării acestui produs. Aceste instrucțiuni de siguranță constituie un document suplimentar și toate instrucțiunile de siguranță vor apărea din nou în secțiunile relevante ale instrucțiunilor de instalare și exploatare. Păstrați aceste instrucțiuni de siguranță la locul de instalare pentru consultare ulterioară.

Lichide pompete de MTB

PERICOL

Material inflamabil

Deces sau accidentare gravă



- Pompa nu trebuie utilizată pentru pomparea de lichide inflamabile, precum motorină, benzină sau lichide similare.

Transportul produsului

AVERTIZARE

Sarcină suspendată

Deces sau accidentare gravă



- Acordați atenție greutateii pompei, și luați măsuri de precauție pentru a preveni accidentările cauzate de răsturnarea sau căderea accidentală a pompei.

Amplasare

ATENȚIE

Suprafață fierbinte sau rece

Accidentare ușoară sau moderată



- Când pompați lichide fierbinți sau reci, asigurați-vă că nimeni nu poate intra accidental în contact cu suprafețe fierbinți sau reci.

Ocolire

PERICOL

Pericol de explozie

Deces sau accidentare gravă



- Pompa nu are voie să funcționeze cu un ventil închis decât în timpul pornirii. Funcționarea cu un ventil închis pentru o perioadă extinsă de timp va cauza o creștere a temperaturii și formarea aburului și poate duce la deteriorarea sau explozia carcasei pompei. Ventilul trebuie menținut deschis în timpul funcționării.

Conexiuni electrice

PERICOL

Electrocutare

Deces sau accidentare gravă



- Înainte de a scoate capacul cutiei de borne și înainte de a scoate sau demonta pompa, asigurați-vă că alimentarea de la rețea a fost decuplată și că nu poate fi repornită accidental.
- Pompa trebuie conectată la un întrerupător de rețea extern aproape de pompă și la un disjuncteur de protecție a motorului. Asigurați-vă că puteți bloca întrerupătorul de rețea în poziția OFF (izolat). Tip și cerințe conform specificației din EN 60204-1, 5,3,2.

PERICOL

Mediu exploziv

Deces sau accidentare gravă



- Atunci când echipamentele sunt folosite în medii explozive, trebuie respectate regulile și normele generale sau specifice impuse de autoritățile responsabile sau organizațiile comerciale relevante.

Protecția motorului

PERICOL

Electrocutare

Deces sau accidentare gravă



- Motorul trebuie protejat împotriva suprasarcinii cu ajutorul unui disjuncteur extern de protecție a motorului cu clasa de declanșare IEC 10 sau 20.
- Grundfos recomandă utilizarea clasei de declanșare 20.
- Setarea curentă a întreruptorului de protecție a motorului trebuie ajustată la curentul nominal specificat pe placa de identificare a motorului.

PERICOL

Pornire automată

Deces sau accidentare gravă



- Înainte de a începe orice lucrări de reparații la motoarele care încorporează un întrerupător termic sau termistoare, asigurați-vă că motorul nu poate reporni automat după răcire.

Spălarea sistemului de conducte

ATENȚIE

Pericol biologic

Accidentare ușoară sau moderată



- Când se pompează apă potabilă, pompa trebuie spălată temeinic cu apă curată înainte de pornire, cu scopul de a elimina orice materiale străine, cum ar fi conservanți, lichide de testare sau vaselină.

Amorsarea produsului în sisteme închise sau sisteme deschise unde nivelul lichidului este deasupra admisiei pompei

Pornirea pompei

AVERTIZARE

Scurgeri de lichid

Deces sau accidentare gravă



- Fiți atenți la orientarea orificiului de amorsare și aveți grijă ca scăpările de apă să nu producă vătămări persoanelor sau defecțiuni motorului sau altor componente.
- În instalațiile cu lichide calde, acordați o atenție specială riscului de accidentare prin opărire cu lichid fierbinte.
- În instalațiile de lichide reci, acordați o atenție specială riscului de accidentare cauzată de lichidul rece.

Produse contaminate

ATENȚIE

Pericol biologic

Accidentare ușoară sau moderată



- Spălați temeinic pompa cu apă curată și clătiți în apă piesele pompei după demontare.

Întreținerea produsului

PERICOL

Șoc electric și pornire neintenționată a pompei

Deces sau accidentare gravă



- Înainte de a începe lucrul la produs, deconectați alimentarea de la rețea. Asigurați-vă că alimentarea de la rețea nu poate fi cuplată accidental.

Protejarea pompei în timpul perioadelor de inactivitate și îngheț

AVERTIZARE

Scurgeri de lichid

Deces sau accidentare gravă



- Asigurați-vă că scurgerile de lichid nu cauzează daune persoanelor sau defecțiuni motorului sau altor componente.
- În instalațiile cu lichide calde, acordați o atenție specială riscului de accidentare prin opărire cu lichid fierbinte.
- În instalațiile de lichide reci, acordați o atenție specială riscului de accidentare cauzată de lichidul rece.

Depanarea produsului

PERICOL

Electrocutare

Deces sau accidentare gravă



- Înainte de a scoate capacul cutiei de borne și înainte de a scoate sau demonta pompa, asigurați-vă că alimentarea de la rețea a fost decuplată și că nu poate fi repornită accidental.

AVERTIZARE

Scurgeri de lichid

Deces sau accidentare gravă



- Fiți atenți la orientarea orificiului de amorsare și aveți grijă ca scăpările de apă să nu producă vătămări persoanelor sau defecțiuni motorului sau altor componente. În instalațiile cu lichide calde, acordați o atenție specială riscului de accidentare prin opărire cu lichid fierbinte. În instalațiile de lichide reci, acordați o atenție specială riscului de accidentare cauzată de lichidul rece.

ATENȚIE

Suprafață fierbinte sau rece

Accidentare ușoară sau moderată



- Când pompați lichide fierbinți sau reci, aveți grijă să vă asigurați că persoanele nu vin în contact în mod accidental cu suprafețele fierbinți sau reci.

Srpski (RS) Sigurnosna uputstva

Prevod originalne engleske verzije

Ova bezbednosna uputstva daju brzi pregled mera predostrožnosti koje treba preduzeti kod bilo kog posla na ovom proizvodu. Sledite ova bezbednosna uputstva tokom rukovanja, instalacije, rada, održavanja, servisiranja i popravke ovog proizvoda. Ova bezbednosna uputstva su dodatni dokument, a sva bezbednosna uputstva će se ponovo pojaviti u relevantnim poglavljima uputstva za instalaciju i rad. Čuvajte ova bezbednosna uputstva na mestu instalacije radi buduće upotrebe.

Pumpane tečnosti kod pumpe MTB

OPASNOST

Zapaljivi materijal

Smrt ili teška telesna povreda



- Pumpa se ne sme koristiti za pumpanje zapaljivih tečnosti, kao što su dizel gorivo, benzin ili slične tečnosti.

Transport proizvoda

UPOZORENJE

Teret iznad glave

Smrt ili teška telesna povreda



- Obratite pažnju na težinu pumpe i preduzmite mere predostrožnosti da biste sprečili telesne povrede u slučaju da se pumpa slučajno prevrne ili padne.

Lokacija

PAŽNJA

Vruća ili hladna površina

Manja ili umerena telesna povreda



- Kada vršite pumpanje vrućih ili hladnih tečnosti, vodite računa da niko slučajno ne dođe u kontakt sa vrućim ili hladnim površinama.

Zaobilaznica

OPASNOST

Opasnost od eksplozije

Smrt ili teška telesna povreda



- Pumpa ne sme raditi naspram zatvorenog ventila osim prilikom puštanja u rad. Rad naspram zatvorenog ventila u dužem vremenskom periodu će prouzrokovati porast temperature i formiranje pare i može izazvati oštećenje ili eksploziju kućišta pumpe. Tokom rada ventil mora biti otvoren.

Elektro povezivanje

OPASNOST

Strujni udar

Smrt ili teška telesna povreda

- Pre uklanjanja poklopca kutije sa terminalima i pre uklanjanja ili rastavljanja pumpe, vodite računa da napajanje strujom bude isključeno i da ne postoji mogućnost slučajnog uključivanja.
- Pumpu morate povezati na spoljni glavni prekidač postavljen u njenoj blizini i na zaštitnu sklopku motora. Vodite računa da glavni prekidač možete zaključati u poziciji ISKLJUČENO (izolovanje). Tip i uslovi kako je to navedeno u EN 60204-1, 5.3.2.



OPASNOST

Eksplozivno okruženje

Smrt ili teška telesna povreda

- Kad god se električna oprema koristi u eksplozivnom okruženju, pridržavajte se opštih ili posebnih propisa nadležnih organa ili prodajnih kompanija.



Zaštita motora

OPASNOST

Strujni udar

Smrt ili teška telesna povreda

- Motor mora biti zaštićen od preopterećenja spoljnom zaštitnom sklopkom motora sa IEC klasom aktiviranja 10 ili 20.
- Grundfos preporučuje klasu aktiviranja 20.
- Trenutna postavka zaštitnog prekidača motora mora se prilagoditi nominalnoj struji navedenoj na natpisnoj pločici motora.



OPASNOST

Automatsko pokretanje

Smrt ili teška telesna povreda

- Pre početka bilo kakve popravke na motoru sa ugrađenim termalnim prekidačem ili termistorima, osigurajte da se motor ne može automatski pokrenuti nakon što se ohladi.



Ispiranje cevovoda**PAŽNJA****Biološka opasnost**

Manja ili umerena telesna povreda



- Prilikom pumpanja vode za piće, pumpa se mora isprati čistom vodom pre puštanja u rad da bi se uklonila sva strana materija kao što su zaštitna sredstva, tečnost testiranja ili mast.

Nalivanje proizvoda u zatvorenim sistemima ili otvorenim sistemima gde je nivo tečnosti iznad ulaza pumpe**UPOZORENJE****Isticanje tečnosti**

Smrt ili teška telesna povreda



- Obratite pažnju na orijentaciju otvora za nalivanje kako bi se osiguralo da iscurila tečnost ne izazove telesnu povredu ili oštećenje motora ili drugih delova.
- Kod instalacija sa vrućom tečnošću, posebno obratite pažnju na rizik od telesnih povreda koje uzrokuje vruća tečnost.
- Kod instalacija sa hladnom tečnošću, posebno obratite pažnju na telesne povrede koje uzrokuje hladna tečnost.

Puštanje pumpe u rad**UPOZORENJE****Isticanje tečnosti**

Smrt ili teška telesna povreda



- Obratite pažnju na orijentaciju otvora za odzračivanje kako bi se osiguralo da iscurila tečnost ne izazove telesnu povredu ili oštećenje motora ili drugih delova.
- Kod instalacija sa vrućom tečnošću, posebno obratite pažnju na rizik od telesnih povreda koje uzrokuje vruća tečnost.
- Kod instalacija sa hladnom tečnošću, posebno obratite pažnju na telesne povrede koje uzrokuje hladna tečnost.

Kontaminirani proizvodi**PAŽNJA****Biološka opasnost**

Manja ili umerena telesna povreda



- Temeljno isperite pumpu čistom vodom a nakon demontaže delove pumpe isperite u vodi.

Održavanje pumpe**OPASNOST****Električni udar i nehotično uključanje pumpe**

Smrt ili teška telesna povreda



- Pre nego što započnete rad na proizvodu, isključite napajanje strujom. Mora se obezbediti da ne dođe do slučajnog uključivanja napajanja strujom.

Zaštita pumpe tokom perioda neaktivnosti i mraza**UPOZORENJE****Isticanje tečnosti**

Smrt ili teška telesna povreda



- Vodite računa da iscurila tečnost ne prouzrokuje telesnu povredu ili ošteti motor i druge delove.
- Kod instalacija sa vrućom tečnošću, posebno obratite pažnju na rizik od telesnih povreda koje uzrokuje vruća tečnost.
- Kod instalacija sa hladnom tečnošću, posebno obratite pažnju na telesne povrede koje uzrokuje hladna tečnost.

Pronalaženje kvarova na proizvodu**OPASNOST****Strujni udar**

Smrt ili teška telesna povreda



- Pre uklanjanja poklopca kutije sa terminalima i pre uklanjanja ili rastavljanja pumpe, vodite računa da napajanje strujom bude isključeno i da ne postoji mogućnost slučajnog uključivanja.

UPOZORENJE**Isticanje tečnosti**

Smrt ili teška telesna povreda



- Obratite pažnju na orijentaciju otvora za odzračivanje kako bi se osiguralo da iscurila tečnost ne izazove telesnu povredu ili oštećenje motora ili drugih delova. Kod instalacija sa vrućom tečnošću, posebno obratite pažnju na rizik od telesnih povreda koje uzrokuje vruća tečnost. Kod instalacija sa hladnom tečnošću, posebno obratite pažnju na telesne povrede koje uzrokuje hladna tečnost.



PAŽNJA

Vruća ili hladna površina

Laka ili umerena telesna povreda



- Kada pumpate tople ili hladne tečnosti, postarajte se da osoblje ne može slučajno da dođe u kontakt sa toplim ili hladnim površinama.

Srpski (RS)

Русский (RU) Указания по технике безопасности

Перекачиваемые жидкости МТВ

ОПАСНО

Воспламеняющийся материал

Смерть или серьёзная травма



- Запрещается использовать насос для перекачивания воспламеняющихся жидкостей, таких как дизельное топливо, бензин или аналогичные жидкости.

Транспортировка изделия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подвешенный груз

Смерть или серьёзная травма



- Следует обратить внимание на массу насоса и принять меры, предупреждающие травмирование персонала в случае случайного переворачивания или падения насоса.

Место монтажа

ВНИМАНИЕ

Горячая или холодная поверхность

Травма легкой или средней степени тяжести



- При перекачивании горячих или холодных жидкостей необходимо исключить возможность случайного прикосновения к горячим или холодным поверхностям.

Байпас

ОПАСНО

Опасность взрыва

Смерть или серьёзная травма



- Насос не должен работать на закрытую задвижку. Исключение составляет только запуск. Работа насоса на закрытую задвижку может привести к повышению температуры, образованию пара в насосе и, как следствие, повреждению или разрыву корпуса насоса. Задвижка должна быть всегда открытой во время эксплуатации насоса.

Электрические подключения

ОПАСНО

Поражение электрическим током

Смерть или серьёзная травма



- Перед снятием крышки клеммной коробки и демонтажом насоса необходимо убедиться, что питание насоса отключено, и принять меры для предотвращения его случайного включения.
- Насос необходимо подключить к внешнему сетевому выключателю, расположенному вблизи насоса, и к автомату защиты электродвигателя. Убедитесь в возможности заблокировать сетевой выключатель в положении OFF (Выкл.) (разъединение). Тип и требования указаны в EN 60204-1, 5.3.2.

ОПАСНО

Взрывоопасная среда

Смерть или серьёзная травма



- Любое оборудование под напряжением, работающее во взрывоопасных условиях, должно эксплуатироваться в соответствии с основными нормами и правилами или специальными инструкциями соответствующих административных органов или торгово-промышленных организаций.

Защита электродвигателя

ОПАСНО

Поражение электрическим током

Смерть или серьёзная травма



- Электродвигатель должен иметь защиту от перегрузки с помощью внешнего автомата защиты электродвигателя с классом отключения IEC 10 или 20.
- Компания Grundfos рекомендует класс отключения 20.
- Текущие параметры автомата защиты электродвигателя должны быть отрегулированы в соответствии с номинальным значением тока, указанным на фирменной табличке электродвигателя.

ОПАСНО

Автоматический запуск

Смерть или серьезная травма



- При необходимости ремонта электродвигателя, оборудованного термовыключателем или термодатчиком, перед началом работ убедитесь в том, что автоматический запуск электродвигателя после его охлаждения исключен.

Промывка системы труб

ВНИМАНИЕ

Биологическая опасность

Травма легкой или средней степени тяжести



- При перекачивании питьевой воды насос необходимо перед запуском тщательно промыть чистой водой для удаления посторонних веществ, таких как консерванты, испытательная жидкость или консистентная смазка.

Заливка насоса в замкнутых или открытых системах, в которых уровень перекачиваемой жидкости находится выше уровня всасывающего патрубка насоса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Утечка жидкости

Смерть или серьезная травма



- Обратите внимание на положение заливочного отверстия и примите меры для того, чтобы выходящая вода не стала причиной травмирования персонала или повреждения электродвигателя и других узлов.
- В системах с горячей жидкостью существует опасность ошпаривания при контакте с горячей жидкостью.
- В системах с холодной жидкостью существует опасность получения травмы при контакте с холодной жидкостью.

Пуск насоса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Утечка жидкости

Смерть или серьезная травма



- Обратите внимание на положение вентиляционного отверстия и примите меры для того, чтобы выходящая из него жидкость не стала причиной травмирования персонала или повреждения электродвигателя и других узлов.
- В системах с горячей жидкостью существует опасность ошпаривания при контакте с горячей жидкостью.
- В системах с холодной жидкостью существует опасность получения травмы при контакте с холодной жидкостью.

Загрязненные изделия

ВНИМАНИЕ

Биологическая опасность

Травма легкой или средней степени тяжести



- После демонтажа тщательно промойте насос чистой водой и прополощите детали насоса в воде.

Техническое обслуживание изделия

ОПАСНО

Электрический шок и случайный запуск насоса

Смерть или серьезная травма



- Перед началом работ убедитесь в том, что электропитание отключено. Убедитесь, что электропитание отключено и не может произойти его случайное включение.

Защита насоса в периоды простоя и заморозков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Утечка жидкости

Смерть или серьёзная травма



- Необходимо принять меры для того, чтобы выходящая жидкость не стала причиной травмирования персонала или повреждения электродвигателя и других узлов.
- В системах с горячей жидкостью существует опасность ошпаривания при контакте с горячей жидкостью.
- В системах с холодной жидкостью существует опасность получения травмы при контакте с холодной жидкостью.

Поиск и устранение неисправностей

ОПАСНО

Поражение электрическим током

Смерть или серьёзная травма



- Перед снятием крышки клеммной коробки и демонтажом насоса необходимо убедиться, что питание насоса отключено, и принять меры для предотвращения его случайного включения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Утечка жидкости

Смерть или серьёзная травма



- Обратите внимание на положение вентиляционного отверстия и примите меры для того, чтобы выходящая из него жидкость не стала причиной травмирования персонала или повреждения электродвигателя и других узлов. В системах с горячей жидкостью существует опасность ошпаривания при контакте с горячей жидкостью. В системах с холодной жидкостью существует опасность получения травмы при контакте с холодной жидкостью.

ВНИМАНИЕ

Горячая или холодная поверхность

Травма лёгкой или средней степени тяжести



- При перекачивании горячей или холодной жидкости следует создать условия, при которых персонал не будет прикасаться к горячим или холодным поверхностям насоса.

Svenska (SE) Säkerhetsinstruktioner

Översättning av den engelska originalversionen

Dessa säkerhetsanvisningar ger en snabb översikt över de säkerhetsåtgärder som ska vidtas i samband med arbete på denna produkt. Beakta dessa säkerhetsanvisningar vid hantering, installation, drift, underhåll, service och reparation av denna produkt. Dessa säkerhetsanvisningar är kompletterande dokument och alla säkerhetsanvisningarna visas igen i tillämpliga avsnitt i monterings- och driftsinstruktionen. Förvara dessa säkerhetsanvisningar på installationsplatsen för kommande behov.

Pumpade vätskor för MTB

FARA

Brandfarligt material

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Pumpen får inte användas för pumpning av brännbara vätskor, såsom dieselbränsle, bensen eller liknande vätskor.

Transport av produkten

VARNING

Hängande last

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador.



- Var uppmärksam på pumpens vikt och vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra personskador om pumpen välter eller faller av misstag.

Placering

VARNING

Het eller kall yta

Risk för smärre eller måttliga personskador



- Vid pumpning av varma eller kalla vätskor, se till att ingen av misstag kan komma i kontakt med varma eller kalla ytor.

Förbikoppling

FARA

Explosionsrisk

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Pumpen får inte köras mot stängd ventil utom vid igångkörning. Drift mot stängd ventil under längre tid orsakar temperaturökning och ångbildning och kan orsaka skador på eller explosion av pumphuset. Ventilen måste hållas öppen under drift.

Elanslutning

FARA

Risk för elektriska stötar

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Innan kopplingsboxens lock avlägsnas och innan du tar bort eller demonterar pumpen, kontrollera att strömförsörjningen är avstängd och att den inte kan kopplas på av misstag igen.
- Pumpen måste anslutas till en arbetsbrytare nära pumpen och till en motorskyddsbrytare. Kontrollera att säkerhetsbrytaren kan låsas i läget AV (avstängt läge). Typ och krav såsom specificeras i EN 60204-1, 5.3.2.

FARA

Explosiv atmosfär

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- När elektrisk utrustning används i miljöer där explosionsrisk föreligger måste gällande generella eller speciella regler tillämpas.

Motorskydd**FARA****Risk för elektriska stötar**

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Motorn måste skyddas mot överbelastning av en extern motorskyddsbrytare med IEC-utlösningssklass 10 eller 20.
- Grundfos rekommenderar utlösningssklass 20.
- Motorskyddets ströminställning måste justeras till den nominella ström som anges på motorns typskylt.

FARA**Automatisk igångkörning**

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Säkerställ att motorn inte kan starta automatiskt när den svalnat om arbete ska utföras på motorer med termobrytare eller termistor.

Spolning av rörsystem**VARNING****Biologisk risk**

Risk för smärre eller måttliga personskador



- Vid pumpning av dricksvatten måste pumpen spolas noggrant med rent vatten före igångkörning för att avlägsna eventuella främmande föremål, såsom konserveringsmedel, testvätska eller fett.

Fyllning av produkten i slutna system eller öppna system där vätskenivån är högre än pumpinloppet**Igångkörning av pumpen****VARNING****Utströmmande vätska**

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador.



- Var uppmärksam på evakueringshålets riktning och säkerställ att utströmmande vätska inte orsakar personskador eller skador på motorn eller andra komponenter.
- I varmvatteninstallationer måste särskilt risken för skällningsskador beaktas.
- I installationer med kall vätska måste risken för personskador orsakade av kall vätska särskilt beaktas.

Förorenade produkter**VARNING****Biologisk risk**

Risk för smärre eller måttliga personskador



- Spola pumpen omsorgsfullt med rent vatten och skölj pumpens delar i vatten efter demontering.

Underhåll av produkten**FARA****Elektriska stötar och oavsiktlig pumpstart**

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Bryt strömförsörjningen till produkten innan arbete på produkten inleds. Säkerställ att strömförsörjningen inte kan kopplas på av misstag.

Skydda pumpen under perioder med inaktivitet och frost**VARNING****Utströmmande vätska**

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador.



- Se till att den utströmmande vätskan inte orsakar personskador eller skador på motorn eller andra komponenter.
- I varmvatteninstallationer måste särskilt risken för skällningsskador beaktas.
- I installationer med kall vätska måste risken för personskador orsakade av kall vätska särskilt beaktas.

Felsökning av produkten**FARA****Risk för elektriska stötar**

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Innan kopplingsboxens lock avlägsnas och innan du tar bort eller demonterar pumpen, kontrollera att strömförsörjningen är avstängd och att den inte kan kopplas på av misstag igen.

VARNING**Utströmmande vätska**

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador



- Var uppmärksam på evakueringshålets riktning och säkerställ att utströmmande vätska inte orsakar personskador eller skador på motorn eller andra komponenter. I varmvatteninstallationer måste särskilt risken för skällningsskador beaktas. I installationer med kall vätska måste risken för personskador orsakade av kall vätska särskilt beaktas.

VARNING**Het eller kall yta**

Risk för smärre eller måttliga personskador



- Vid pumpning av heta eller kalla vätskor, se till att personer inte av misstag kan komma i kontakt med varma eller kalla ytor.

Slovensko (SI) Varnostna navodila

Prevod originalnega angleškega izvoda

V teh varnostnih navodilih najdete kratek pregled previdnostnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati pri kakršnem koli delu s tem izdelkom. Ta varnostna navodila upoštevajte pri rokovanju z izdelkom, njegovi namestitvi, med delovanjem, vzdrževanjem, servisom in popravilom. Ta varnostna navodila so dodaten dokument. Vsa varnostna navodila se bodo ponovno pojavila v zadevnih poglavjih navodil za namestitev in delovanje. Varnostna navodila hranite na mestu namestitve izdelka za prihodnjo uporabo.

Črpane tekočine za črpalke MTB

NEVARNOST

Gorljiv material

Smrt ali resna telesna poškodba



- Črpalke ne smete uporabljati za črpanje vnetljivih tekočin, kot je dizelsko gorivo, bencin ali podobne tekočine.

Transport izdelka

OPOZORILO

Dvignjen tovor

Smrt ali huda telesna poškodba



- Pazite na težo črpalke in poskrbite za previdnostne ukrepe, da preprečite telesne poškodbe, da preprečite prevrnitev ali nenameren padec črpalke.

Mesto montaže

OPOZORILO

Vroča ali mrzla površina

Manjša ali zmerna telesna poškodba



- Pri črpanju vročih ali hladnih tekočin poskrbite, da ne more nihče nenamerno priti v stik z vročimi ali hladnimi površinami.

Obvod

NEVARNOST

Eksplodijski materiali

Smrt ali resna telesna poškodba



- Črpalka ne sme delovati proti zaprtemu ventilu, razen med zagonom. Daljši čas delovanja proti zaprtemu ventilu lahko povzroči zvišanje temperature in nastanek pare, kar lahko povzroči poškodbe ali eksplozijo ohišja črpalke. Ventil mora biti med obratovanjem odprt.

Električna priključitev

NEVARNOST

Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba



- Preden odstranite pokrov priključne omarice in preden odstranite oz. razstavite črpalko, se prepričajte, da je napajanje izklopljeno in da ga ni mogoče nenamerno vklopiti.
- Črpalka mora biti priključena na zunanje omrežno stikalo, ki se nahaja v bližini črpalke, ter motorno zaščitno stikalo. Prepričajte se, da lahko omrežno stikalo blokirate v položaju OFF (izolirano). Tip in zahteve, kot je določeno v EN 60204-1, 5.3.2.

NEVARNOST

Eksplodivno okolje

Smrt ali resna telesna poškodba



- Kadarkoli se električna oprema uporablja v eksplozivnem okolju, je potrebno upoštevati pravila in predpise, ki so na splošno ali posebej podani s strani za to pristojnega organa ali trgovskih organizacij.

Zaščita motorja

NEVARNOST

Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba



- Motor mora biti zaščiten pred preobremenitvijo z zunanjim odklopnikom motorja z razredom izklopa 10 ali 20 IEC.
- Grundfos priporoča uporabo razreda izklopa 20.
- Trenutna nastavitev zaščitnega odklopnika motorja mora biti prilagojena nominalnemu toku, ki je naveden na tipski ploščici motorja.

NEVARNOST

Samodejen zagon

Smrt ali resna telesna poškodba



- Pri popravilu motorjev s termo stikalom ali termistorji, je potrebno pred pričetkom dela preveriti, da se motorji po ohlaiditvi ne morejo avtomatsko zagnati.

Izpiranje cevnega sistema**OPOZORILO**
Biološka nevarnost

Manjša ali zmerna telesna poškodba



- Pri prečrpavanju pitne vode morate pred zagonom črpalke temeljito sprati, da odstranite morebitne škodljive snovi, kot so zaščita, testna tekočina ali mast.

Polnjenje izdelka v zaprtih sistemih ali odprtih sistemih, kjer je nivo tekočine nad nivojem sesalnega priključka

Zagon črpalke**OPOZORILO**
Uhajanje tekočine

Smrt ali huda telesna poškodba



- Bodite pozorni na usmerjenost sesalne odprtine in preprečite, da bi uhajajoča tekočina povzročila poškodbe oseb, motorja ali drugih komponent.
- Pri namestitvi črpalke za prečrpavanje vročih tekočin, bodite še posebej pozorni na poškodbe, ki jih lahko povzroči iztekajoča se voda.
- Pri namestitvi črpalke za prečrpavanje mrzlih tekočin, bodite še posebej pozorni na poškodbe, ki jih lahko povzroči iztekajoča se voda.

Kontaminirani izdelki**OPOZORILO**
Biološka nevarnost

Manjša ali zmerna telesna poškodba



- Po razstavljanju črpalke temeljito splaknite s čisto vodo in dele črpalke sperite v vodi.

Vzdrževanje naprave**NEVARNOST**
Električni udar in nenamerni zagon črpalke

Smrt ali resna telesna poškodba



- Pred pričetkom del na izdelku izklopite napajanje. Zagotovite, da električnega napajanja ni mogoče nenamerno vklopiti.

Zaščita črpalke v obdobjih neaktivnosti in zmrzali**OPOZORILO**
Uhajanje tekočine

Smrt ali huda telesna poškodba



- Poskrbite, da uhajajoča tekočina ne povzroči telesne poškodbe oziroma poškoduje motorja ali drugih komponent.
- Pri namestitvi črpalke za prečrpavanje vročih tekočin, bodite še posebej pozorni na poškodbe, ki jih lahko povzroči iztekajoča se voda.
- Pri namestitvi črpalke za prečrpavanje mrzlih tekočin, bodite še posebej pozorni na poškodbe, ki jih lahko povzroči iztekajoča se voda.

Iskanje okvar na napravi**NEVARNOST**
Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba



- Preden odstranite pokrov priključne omarice in preden odstranite oz. razstavite črpalke, se prepričajte, da je napajanje izklopljeno in da ga ni mogoče nenamerno vklopiti.

OPOZORILO
Uhajanje tekočine

Smrt ali resna telesna poškodba



- Bodite pozorni na usmerjenost sesalne odprtine in preprečite, da bi uhajajoča tekočina povzročila poškodbe oseb, motorja ali drugih komponent. Pri namestitvi črpalke za prečrpavanje vročih tekočin, bodite še posebej pozorni na poškodbe, ki jih lahko povzroči iztekajoča se voda. Pri namestitvi črpalke za prečrpavanje mrzlih tekočin, bodite še posebej pozorni na poškodbe, ki jih lahko povzroči iztekajoča se voda.

OPOZORILO
Vroča ali mrzla površina

Manjša ali zmerna telesna poškodba



- Med črpanjem vročih ali hladnih tekočin zagotovite, da osebe ne more nenamerno priti v stik z vročimi ali hladnimi površinami.

Slovenčina (SK) Bezpečnostné pokyny

Preklad pôvodnej anglickej verzie

Tieto bezpečnostné pokyny poskytujú rýchly prehľad o bezpečnostných opatreniach, ktoré je nutné prijať v súvislosti s akoukoľvek prácou na tomto produkte. Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny počas manipulácie, inštalácie, prevádzky, údržby, servisu a opráv tohto produktu. Tieto bezpečnostné pokyny sú dodatkovým dokumentom a všetky bezpečnostné pokyny sa objavujú znovu v príslušných sekciách montážnych a prevádzkových pokynov. Tieto bezpečnostné pokyny ponechajte k dispozícii v mieste používania produktu pre budúcu potrebu.

Čerpané kvapaliny pre čerpadlo MTB

NEBEZPEČENSTVO

Horľavý materiál

Smrť alebo vážny úraz



- Čerpadlo sa nesmie používať na čerpanie horľavých kvapalín, ako je nafta, benzín alebo podobné kvapaliny.

Preprava produktu

VAROVANIE

Nadmerné zaťaženie

Smrť alebo vážny úraz



- Venujte pozornosť hmotnosti čerpadla a prijmite opatrenia na prevenciu zranenia osôb v prípade, že sa čerpadlo náhodne prevráti alebo spadne.

Umiestnenie

POZOR

Horúci alebo studený povrch

Menej závažný alebo ľahký úraz



- Pri čerpaní horúcich alebo studených kvapalín zabezpečte, aby sa nikto nemohol náhodne dostať do kontaktu s horúcimi alebo studenými povrchmi.

Obtok

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo výbuchu

Smrť alebo vážny úraz



- Čerpadlo nesmie bežať proti uzavretému ventilu, okrem uvádzania do prevádzky. Dlhodobý chod proti zatvorenému ventilu spôsobí zvýšenie teploty a tvorbu pary a môže viesť k poškodeniu alebo výbuchu telesa čerpadla. Ventil musí byť počas prevádzky otvorený.

Elektrické pripojenie

NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom

Smrť alebo vážny úraz



- Pred odstránením krytu svorkovnice a pred odstránením alebo demontážou čerpadla sa uistite, že napájacie napätie bolo vypnuté a že nemôže byť náhodne zapnuté.
- Čerpadlo musí byť pripojené k externému hlavnému vypínaču blízko čerpadla a k ističu ochrany motora. Uistite sa, že hlavný vypínač môžete zaistiť v polohe OFF (vypnuté). Typ a požiadavky podľa normy EN 60204-1, 5.3.2.

NEBEZPEČENSTVO

Výbušné prostredie

Smrť alebo vážny úraz



- Vo všetkých prípadoch použitia elektrických zariadení vo výbušnom prostredí dbajte na ustanovenia všeobecných či špecifických predpisov príslušných úradov alebo organizácií.

Ochrana motora

NEBEZPEČENSTVO

Úraz elektrickým prúdom

Smrť alebo vážny úraz



- Motor musí byť chránený proti preťaženiu externým ochranným motorovým ističom s vypínacou triedou IEC 10 alebo 20.
- Grundfos odporúča triedu vypínania 20.
- Nastavenie prúdu ističa motora sa musí prispôsobiť menovitému prúdu uvedenému na typovom štítku motora.

NEBEZPEČENSTVO

Automatické spustenie

Smrť alebo vážny úraz



- Pred začatím opráv na motoroch obsahujúcich termospínače alebo termistory, sa uistite, že sa motor nemôže reštartovať automaticky po ochladení.

Preplachovanie potrubného systému**POZOR****Biologické nebezpečenstvo**

Menej závažný alebo ľahký úraz



- Pri čerpaní pitnej vody musí byť čerpadlo pred spustením dôkladne prepláchnuté čistou vodou, aby sa odstránili akékoľvek cudzie látky, ako sú konzervačné látky, testovacie kvapaliny alebo mazivá.

Naplnenie produktu v uzavretých alebo v otvorených sústavách, kde je hladina kvapaliny nad vstupom čerpadla

VAROVANIE**Unikajúca kvapalina**

Smrť alebo vážny úraz



- Venujte pozornosť orientácii plniaceho otvoru, aby bol natočený tak, aby vytekajúca kvapalina nespôsobila žiadnu ujmu na zdraví osôb ani škodu na motore či ostatnom zariadení.
- Pri sústavách s horúcou kvapalinou obzvlášť dbajte na to, aby sa predišlo riziku zranenia a nevznikla ujma na zdraví osôb oparením horúcou kvapalinou.
- Pri sústavách pracujúcich s chladiacimi kvapalinami sa obzvlášť zamerajte na vylúčenie zdravotných rizík spôsobených unikajúcim studeným médiom.

Spustenie čerpadla**VAROVANIE****Unikajúca kvapalina**

Smrť alebo vážny úraz



- Venujte pozornosť orientácii odvodušňovacieho otvoru, aby bol natočený tak, aby vytekajúca kvapalina nespôsobila žiadnu ujmu na zdraví osôb ani škodu na motore či ostatnom zariadení.
- Pri sústavách s horúcou kvapalinou obzvlášť dbajte na to, aby sa predišlo riziku zranenia a nevznikla ujma na zdraví osôb oparením horúcou kvapalinou.
- Pri sústavách pracujúcich s chladiacimi kvapalinami sa obzvlášť zamerajte na vylúčenie zdravotných rizík spôsobených unikajúcim studeným médiom.

Kontaminované produkty**POZOR****Biologické nebezpečenstvo**

Menej závažný alebo ľahký úraz



- Dôkladne prepláchnite čerpadlo čistou vodou a po rozobratí opláchnite vodou časti čerpadla.

Údržba produktu**NEBEZPEČENSTVO****Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a neúmyselné spustenie čerpadla**

Smrť alebo vážny úraz



- Pred začatím práce na výrobku vypnite napájacie napätie. Uistite sa, že napájacie napätie nemôže byť náhodne zapnuté.

Ochrana čerpadla počas nečinnosti a mrazu**VAROVANIE****Unikajúca kvapalina**

Smrť alebo vážny úraz



- Zaisťte, aby vytekajúca kvapalina nespôsobila poranenie osôb alebo poškodenie motora alebo iných súčastí.
- Pri sústavách s horúcou kvapalinou obzvlášť dbajte na to, aby sa predišlo riziku zranenia a nevznikla ujma na zdraví osôb oparením horúcou kvapalinou.
- Pri sústavách pracujúcich s chladiacimi kvapalinami sa obzvlášť zamerajte na vylúčenie zdravotných rizík spôsobených unikajúcim studeným médiom.

Zisťovanie poruchy produktu**NEBEZPEČENSTVO****Úraz elektrickým prúdom**

Smrť alebo vážny úraz



- Pred odstránením krytu svorkovnice a pred odstránením alebo demontážou čerpadla sa uistite, že napájacie napätie bolo vypnuté a že nemôže byť náhodne zapnuté.

VAROVANIE

Unikajúca kvapalina

Smrť alebo vážny úraz



- Venujte pozornosť orientácii odvzdušňovacieho otvoru, aby bol natočený tak, aby vytekajúca kvapalina nespôsobilala žiadnu ujmu na zdraví osôb ani škodu na motore či ostatnom zariadení. Pri sústavách s horúcou kvapalinou obzvlášť dbajte na to, aby sa predišlo riziku zranenia a nevznikla ujma na zdraví osôb oparením horúcou kvapalinou. Pri sústavách pracujúcich s chladiacimi kvapalinami sa obzvlášť zamerajte na vylúčenie zdravotných rizík spôsobených unikajúcim studeným médium.



POZOR

Horúci alebo studený povrch

Ľahký alebo stredne ťažký úraz



- Pri čerpaní teplej alebo studenej kvapaliny sa uistite, že osoby nemôžu náhodne prísť do kontaktu s horúcimi alebo studenými povrchmi.

Türkçe (TR) Güvenlik talimatları

İngilizce orijinal metnin çevirisi

Bu güvenlik talimatları, ürün üzerindeki herhangi bir çalışmayla bağlantılı olarak alınması gereken güvenlik önlemlerinin kısa bir özetidir. Bu ürünün taşınması, kurulumu, kullanımı, bakımı, servis ve onarımı sırasında bu güvenlik talimatlarına uyulmalıdır. Bu güvenlik talimatları destekleyici bir belgedir ve tüm güvenlik talimatları, kurulum ve kullanım talimatlarının ilgili bölümlerinde tekrar görülecektir. İleride başvurmak üzere bu güvenlik talimatlarını kurulum sahasında saklayın.

MTB ile transfer edilen sıvılar

TEHLİKE

Yanıcı madde

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Pompa; dizel, petrol veya benzeri sıvılar gibi yanıcı sıvıların transferi için kullanmamalıdır.

Ürünün nakliyesi

UYARI

Asılı yük

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Pompa ağırlığına dikkat edin ve pompanın yanlışlıkla devrilmesi veya düşmesi halinde yaralanmayı önlemek için önlem alın.

Kurulum yeri

İKAZ

Sıcak veya soğuk yüzey

Hafif veya orta dereceli yaralanma



- Sıcak veya soğuk sıvıları pompalarken kimsenin sıcak veya soğuk yüzeylerle kazara temas etmeyeceğinden emin olun.

Bypass

TEHLİKE

Patlama tehlikesi

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Pompanın çalıştırma işlemi dışında kapalı bir vanaya karşı çalışmasına izin verilmez. Pompa kapalı bir tahliye vanasına karşı uzun süre çalışmamalıdır. Aksi takdirde pompadaki sıcaklıkta veya buhar oluşumunda artış yaşanır ve bu da pompaya zarar verebilir veya patlamaya neden olabilir. Çalışma sırasında vana açık olmalıdır.

Elektrik bağlantısı

TEHLİKE

Elektrik çarpması

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Terminal kutusunun kapağını çıkarmadan ve pompayı sökmeden ya da dağıtmadan önce güç kaynağının kapatıldığından ve kazara açılmayacağından emin olun.
- Pompa, pompaya yakın harici bir ana şaltire ve motor koruyucu devre kesiciye bağlanmalıdır. Şalteri KAPALI (izole edilmiş) konumunda kilitlemek mümkün olmalıdır. Tip ve gereksinimler, EN 60204-1, 5.3.2'de belirtildiği gibi olmalıdır.

TEHLİKE

Patlayıcı ortam

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Güç kaynağına bağlanan bir ekipman patlayıcı ortamlarda kullanıldığında, ilgili otoritelerin veya meslek örgütlerinin koyduğu genel ya da özel kurallara ve yönetmeliklere uyulmalıdır.

Motor koruması

TEHLİKE

Elektrik çarpması

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Motor, IEC devre dışı bırakma sınıfı 10 veya 20 olan harici bir motor koruyucu devre kesici ile aşırı yüklenmeye karşı korunmalıdır.
- Grundfos, devre dışı bırakma sınıfı 20'yi önerir.
- Motor koruyucu devre kesicinin akım ayarı, motor etiketinde belirtilen nominal akıma ayarlanmalıdır.

TEHLİKE

Otomatik çalıştırma

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Termal şalteri veya termistörü bulunan motorlar üzerinde tamirat işlemine başlamadan önce motorun soğuma sonrası kendiliğinden açılmayacağından emin olun.

Boru sisteminin yıkanması**İKAZ****Biyolojik tehlike**

Hafif veya orta dereceli yaralanma



- İçme suyu transfer edilirken koruyucular, test sıvısı veya gres gibi yabancı maddeleri temizlemek amacıyla çalıştırmadan önce pompa temiz suyla yıkanmalıdır.

Ürünün, sıvı seviyesinin pompa girişinin üzerinde olduğu kapalı veya açık sistemlerde kullanıma hazırlanması

Pompanın çalıştırılması**UYARI****Sızan sıvı**

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Sızan suyun yaralanmalara neden olmaması veya motor ile diğer parçalara zarar vermemesi için emme deliğinin yönüne dikkat edin.
- Sıcak su kurulumlarında, sıcak su yangından kaynaklanacak yaralanma risklerine özellikle dikkat edin.
- Soğuk su kurulumlarında, soğuk sudan kaynaklanacak yaralanma risklerine özellikle dikkat edin.

Kontamine ürünler**İKAZ****Biyolojik tehlike**

Hafif veya orta dereceli yaralanma



- Pompayı temiz su ile iyice yıkayın ve pompa parçalarını söktükten sonra suyla durulayın.

Ürünün bakımı**TEHLİKE****Elektrik çarpması ve istenmeyen pompa başlatma**

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Üründe çalışmaya başlamadan önce gücü kapatın. Elektrik beslemesinin kazara açılmayacağından emin olun.

Aktif olmayan dönemlerde ve donmaya karşı pompanın korunması**UYARI****Sızan sıvı**

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Sızan sıvının yaralanmalara neden olmaması veya motor ile diğer parçalara zarar vermemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Sıcak su kurulumlarında, sıcak su yangından kaynaklanacak yaralanma risklerine özellikle dikkat edin.
- Soğuk su kurulumlarında, soğuk sudan kaynaklanacak yaralanma risklerine özellikle dikkat edin.

Üründe arıza tespiti**TEHLİKE****Elektrik çarpması**

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Terminal kutusunun kapağını çıkarmadan ve pompayı sökmeden ya da dağıtmadan önce güç kaynağının kapatıldığından ve kazara açılmayacağından emin olun.

UYARI**Sızan sıvı**

Ölüm veya ciddi yaralanma



- Sızan suyun yaralanmalara neden olmaması veya motor ile diğer parçalara zarar vermemesi için emme deliğinin yönüne dikkat edin. Sıcak su kurulumlarında, sıcak su yangından kaynaklanacak yaralanma risklerine özellikle dikkat edin. Soğuk su kurulumlarında, soğuk sudan kaynaklanacak yaralanma risklerine özellikle dikkat edin.

İKAZ**Sıcak veya soğuk yüzey**

Hafif veya orta dereceli yaralanma



- Sıcak veya soğuk sıvıların transferi sırasında çevrede bulunanların sıcak veya soğuk yüzeylerle kazara temas etmesi önlenmelidir.



Українська (UA) Інструкція з техніки безпеки

Переклад оригінальної англійської версії

У правилах техніки безпеки надається стислий огляд заходів з безпеки, які слід вживати у зв'язку з будь-якою роботою з цим виробом. Дотримуйтесь цих правил техніки безпеки під час поводження з виробом, його монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, сервісного обслуговування та ремонту. Ці правила техніки безпеки є додатковим документом. Усі правила техніки безпеки будуть ще раз наведені у відповідних розділах інструкцій з монтажу та експлуатації. Тримайте ці правила техніки безпеки на місці монтажу для подальшого використання.

Перекачувані рідини МТВ

НЕБЕЗПЕЧНО
Займистий матеріал

Смерть або серйозна травма



- Насос не повинен використовуватися для перекачування вогнебезпечних рідин, таких як дизельне паливо, бензин та аналогічні рідини.

Транспортування виробу

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Підвішений вантаж

Смерть або серйозна травма



- Зверніть увагу на вагу насоса й прийміть запобіжні заходи для запобігання нещасним випадкам, якщо насос випадково перекинеться або впаде.

Місце монтажу

УВАГА
Гаряча або холодна поверхня

Незначна травма або травма середнього ступеня тяжкості



- При перекачуванні гарячої або холодної рідини слід виключити можливість торкання персоналом гарячих або холодних поверхонь.

Байпас

НЕБЕЗПЕЧНО**Вибухонебезпечність**

Смерть або серйозна травма



- Насос не може працювати при закритому клапані, за винятком процесу запуску. Робота із закритим клапаном протягом тривалого часу може призвести до підвищення температури та утворення пари, а також до пошкодження або вибуху корпусу насоса. Клапан повинен бути відкритим під час роботи.

Електричні підключення

НЕБЕЗПЕЧНО**Удар електричним струмом**

Смерть або серйозна травма



- Перед зняттям кришки клемної коробки та демонтажем насоса необхідно переконатись, що живлення насоса вимкнене, і вжити заходів для запобігання його випадкового вмикання.
- Підключіть насос до зовнішнього мережевого вимикача, розташованого поблизу насоса, та до захисного автоматичного вимикача двигуна. Переконайтеся в тому, що мережевий вимикач можна заблокувати у вимкненому положенні (ізолювано). Тип та вимоги повинні відповідати викладеним у документі EN 60204-1, п. 5.3.2.

НЕБЕЗПЕЧНО**Вибухонебезпечне середовище**

Смерть або серйозна травма



- При будь-якому використанні вимкненого обладнання у вибухонебезпечному середовищі необхідно дотримуватись загальних норм та правил або спеціальних норм та правил, встановлених відповідними відповідальними органами або торговими організаціями.

Захист електродвигуна**НЕБЕЗПЕЧНО****Удар електричним струмом**

Смерть або серйозна травма



- Двигун повинен бути захищеним від перевантаження за допомогою зовнішнього захисного автоматичного вимикача двигуна з класом розчеплення IEC 10 або 20.
- Компанія Grundfos рекомендує клас розчеплення 20.
- Поточні параметри захисного автоматичного вимикача двигуна повинні бути відрегульовані відповідно до номінального струму, зазначеного на заводській табличці двигуна.

НЕБЕЗПЕЧНО**Автоматичний запуск**

Смерть або серйозна травма



- Перед початком ремонтних робіт на електродвигунах, що містять теплове реле або терморезистори, переконайтеся в тому, що електродвигун не може знову запуститися автоматично після охолодження.

Промивання системи трубопроводів**УВАГА****Біологічна небезпека**

Незначна травма або травма середнього ступеня тяжкості



- При перекачуванні питної води насос необхідно ретельно промити чистою водою перед запуском для видалення сторонніх речовин, таких як консервуючі речовини, випробувальна рідина або консистентне мастило.

Заповнення виробу в замкнених чи відкритих гідросистемах, в яких рівень рідини, що перекачується, розташований вище всмоктувального патрубку насоса

ПОПЕРЕДЖЕННЯ**Витік рідини**

Смерть або серйозна травма



- Зверніть увагу на розташування отвору для заливання та прослідкуйте за тим, щоб рідина, що виходить із насоса, не спричинила травму персоналу чи ушкодження електродвигуна та інших вузлів.
- У системах гарячого водопостачання необхідно звернути особливу увагу на небезпеку отримання опіку від гарячої води.
- У системах холодного водопостачання необхідно звернути особливу увагу на небезпеку отримання травми від холодної води.

Пуск насоса**ПОПЕРЕДЖЕННЯ****Витік рідини**

Смерть або серйозна травма



- Зверніть увагу на розташування отвору для заливання та прослідкуйте за тим, щоб рідина, яка виходить із насоса, не спричинила травму персоналу чи ушкодження електродвигуна та інших вузлів.
- У системах гарячого водопостачання необхідно звернути особливу увагу на небезпеку отримання опіку від гарячої води.
- У системах холодного водопостачання необхідно звернути особливу увагу на небезпеку отримання травми від холодної води.

Забруднені вироби**УВАГА****Біологічна небезпека**

Незначна травма або травма середнього ступеня тяжкості



- Ретельно промийте насос чистою водою та промийте деталі насоса у воді після розбирання.

Технічне обслуговування виробу**НЕБЕЗПЕЧНО****Ураження електричним струмом та ненавмисний пуск насоса**

Смерть або серйозна травма



- Перед початком обслуговування виробу від'єднайте живлення. Переконайтеся в тому, що електроживлення не може бути випадково ввімкнене.

Захист насоса в періоди простою та за низьких температур**ПОПЕРЕДЖЕННЯ****Витік рідини**

Смерть або серйозна травма



- Слід вжити заходів безпеки, щоб рідина, яка витікає з насоса, не спричинила травму персоналу або пошкодження електродвигуна чи інших компонентів.
- У системах гарячого водопостачання необхідно звернути особливу увагу на безпеку отримання опіку від гарячої води.
- У системах холодного водопостачання необхідно звернути особливу увагу на безпеку отримання травми від холодної води.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ**Витік рідини**

Смерть або серйозна травма



- Зверніть увагу на розташування отвору для заливання та прослідкуйте за тим, щоб рідина, яка виходить із насоса, не спричинила травму персоналу чи ушкодження електродвигуна та інших вузлів. У системах гарячого водопостачання необхідно звернути особливу увагу на безпеку отримання опіку від гарячої води. У системах холодного водопостачання необхідно звернути особливу увагу на безпеку отримання травми від холодної води.

УВАГА**Гаряча або холодна поверхня**

Незначна травма або травма середнього ступеня тяжкості



- При перекачуванні гарячих або холодних рідин переконайтеся, що люди не можуть випадково торкнутися гарячих або холодних поверхонь.

Пошук та усунення несправностей виробу**НЕБЕЗПЕЧНО****Удар електричним струмом**

Смерть або серйозна травма



- Перед зняттям кришки клемної коробки та демонтажем насоса необхідно переконатись, що живлення насоса вимкнене, і вжити заходів для запобігання його випадкового вмикання.

中文 (CN) 安全指导

翻译原来的英文版

这些安全说明概括介绍了对于本产品进行任何操作时应采取的相关安全注意事项。在搬运、安装、运行、维护、保养和维修本产品时应遵守这些安全说明。本安全说明是一个补充文件，所有安全说明都将在安装和操作说明的相关章节中再次出现。请将这些安全说明摆放在安装现场，以备将来参考。

MTB 泵送液体

**危险**
易燃材料

死亡或严重的人身伤害

- 不得将泵用于泵送易燃液体，如柴油、汽油或类似液体。

运输产品

**警告**
高空起吊

死亡或重度人身伤害

- 注意泵的重量，并采取预防措施，防止泵意外翻倒或跌落造成人身伤害。

使用位置

**小心**
高温或低温表面

轻度或中度人身伤害



- 在泵送高温或低温液体时，确保不会有人意外接触高温或低温表面。

旁路

**危险**
爆炸危险

死亡或严重的人身伤害

- 除启动期间外，严禁在阀门关闭时运行水泵。在较长时间内在阀门关闭是运行水泵将导致温度升高和蒸汽形成，并且可能导致泵壳体损坏或爆炸。运行过程中阀门必须处于开放状态！

电气连接

**危险**
电击

死亡或严重的人身伤害

- 在拆去接线盒盖之前或者是在拆卸或拆装水泵之前，务必保证电源已经切断并且不会意外接通。
- 水泵必须连接到靠近水泵的一个外部电源开关和一个电机保护断路器。确保您可以将主开关锁定在 OFF 位置（隔离）。型号及要求如 EN 60204-1, 5.3.2 标准所规定。

**危险**
爆炸性环境

死亡或严重的人身伤害

- 在易爆环境中使用电力设备时，必须遵守相关负责机构或商业组织颁布的通用规定和特别规定。

电机保护

**危险**
电击

死亡或严重的人身伤害

- 必须使用 IEC 跳闸等级 10 或 20 的外部电机保护断路器来保护电机防止过载。
- 格兰富建议使用跳闸等级 20。
- 电动机保护断路器的电流设置必须调整为电动机铭牌上标明的额定电流。

**危险**
自动启动

死亡或严重的人身伤害

- 在对配置了热敏开关或热敏电阻的电机开展任何维修工作之前，必须保证电机不会在冷却后自动开机。

冲洗管道系统

**小心**
生物危险

轻度或中度人身伤害

- 当泵送饮用水时，在启动泵之前必须用洁净水冲洗以去除任何异物，例如防腐剂、测试液体或油脂。

在液位高于泵入口的封闭系统或开放系统中用液体加注产品

- 警告**
液体溢出
死亡或重度人身伤害
- 
- 注意注水孔的方向，保证溢出的液体不会造成人身伤害或损坏电机或其它元件。
 - 在高温液体安装中，要特别注意防止灼热的液体造成人身伤害等风险。
 - 在低温液体安装中，要特别注意防止低温液体造成人身伤害等风险。

启动水泵

- 警告**
液体溢出
死亡或重度人身伤害
- 
- 注意排放孔的方向，保证溢出的液体不会造成人身伤害或损坏电机或其它元件。
 - 在高温液体安装中，要特别注意防止灼热的液体造成人身伤害等风险。
 - 在低温液体安装中，要特别注意防止低温液体造成人身伤害等风险。

受污染的产品

- 小心**
生物危险
轻度或中度人身伤害
- 
- 拆卸后，用清水将泵彻底冲洗干净，并用水冲洗泵部件。

产品维护

- 危险**
电击和意外水泵启动
死亡或严重的人身伤害
- 
- 在对产品进行维护之前，请先关掉电源。确保不会意外接通电源。

在停泵和霜冻期间的做好泵的保护措施

- 警告**
液体溢出
死亡或重度人身伤害
- 
- 必须注意确保溢出的水不会对人员造成伤害或损坏电机或其它部件。
 - 在高温液体安装中，要特别注意防止灼热的液体造成人身伤害等风险。
 - 在低温液体安装中，要特别注意防止低温液体造成人身伤害等风险。

故障查寻

- 危险**
电击
死亡或严重的人身伤害
- 
- 在拆去接线盒盖之前或者是在拆卸或拆装水泵之前，务必保证电源已经切断并且不会意外接通。

- 警告**
液体溢出
死亡或严重的人身伤害
- 
- 注意排放孔的方向，保证溢出的液体不会造成人身伤害或损坏电机或其它元件。在高温液体安装中，要特别注意防止灼热的液体造成人身伤害等风险。在低温液体安装中，要特别注意防止低温液体造成人身伤害等风险。

- 小心**
高温或低温表面
轻度或中度的人身伤害
- 
- 
- 当泵的工作液体为高温或低温时，应避免人员意外接触到高温或低温表面。

日本語 (JP) 安全上の注意

これはオリジナル英語版の和訳です

これらの安全事項は、本製品での作業に関して取るべき安全上の予防措置を簡単に概説するものです。本製品の取り扱い、設置、運転、メンテナンス、サービスおよび修理に際しては、これらの安全事項を順守してください。これらの安全事項は補足的文書であり、すべての安全に関する指示は、取扱説明書の該当するセクションにも掲載されています。いつでも参照できるように、設置場所にこれらの安全事項を保管してください。

MTB のポンプ液

**危険
引火性物質**

死亡または深刻な傷害



- ポンプは、ディーゼル燃料やガソリンなどの可燃性液体の搬送には絶対に使用しないでください。

製品の輸送

**警告
頭上の吊荷**

死亡または深刻な傷害



- ポンプの重量に注意し、誤ってポンプが転倒または落下した場合は、けがをしないように注意してください。

場所

**注意
表面高温または低温
軽度または中程度の傷害**

- 高温または低温の液体を搬送する場合は、高温または低温の表面に誤って人が触れないようにしてください。

バイパス

**危険
爆発の危険**

死亡または深刻な傷害



- ポンプは、始動時以外は閉弁状態で運転することはできません。長期間バルブを閉めたまま運転すると、温度が上昇して蒸気が発生し、ポンプハウジングの損傷や爆発の原因となります。運転中はバルブを開いたままにしてください。

電気配線

**危険
感電**

死亡または深刻な傷害



- 端子箱カバーを取り外す前、およびポンプを取り外したり分解したりする前に、電源が切れており、誤って電源が入らないことを確認してください。
- ポンプは、ポンプに近い外部メインスイッチと電動機保護遮断器に接続する必要があります。オフの位置でメインスイッチをロックできることを確認してください。(絶縁) 型式と要件は EN 60204-1、5.3.2 に規定されています。

**危険
爆発性雰囲気**

死亡または深刻な傷害



- 爆発性雰囲気下でポンプを使用する場合には、必ず所管する官庁または業界団体などの定める規定を順守してください。

電動機保護

**危険
感電**

死亡または深刻な傷害



- 電動機は、IECトリップ等級 10 または 20 の外部電動機保護サーキットブレーカにより、過負荷から保護する必要があります。
- グランドフォースでは、トリップクラス 20 の使用を推奨しています。
- 電動機保護遮断器の電流設定は、電動機の銘板に記載されている公称電流に調整する必要があります。

**危険
自動始動**

死亡または深刻な傷害



- サーマルスイッチやサーミスタなどが組み込まれた電動機に関わる作業を始める前に、必ず電源が切れており、電動機が冷却されても再始動しないことを確認してください。

配管の洗浄

**注意
生物学的危険**

軽度または中程度の傷害



- 飲料水をくみ上げる場合、防腐剤、試験液、グリースなどの異物を除去するため、始動前にポンプをきれいな水で十分に洗い流してください。

液面がポンプ入口より上にある密閉システムまたは開放システムでの製品の呼び水

警告

漏れた液

死亡または深刻な傷害



- 呼び水穴の向きに注意して、漏れた液によって人身事故や電動機その他の部品の損傷が起こらないようにしてください。
- 特に、高温の液を使用する場合は、やけどをしないよう十分に注意してください。
- 低温の液を使用する場合は、低温の液により傷害を負わないよう十分に注意してください。

ポンプの始動

警告

漏れた液

死亡または深刻な傷害



- 漏れた液によって人の怪我や電動機その他のコンポーネントの損傷を引き起こさないように、通気口の向きに注意してください。
- 特に、高温の液を使用する場合は、やけどをしないよう十分に注意してください。
- 低温の液を使用する場合は、低温の液により傷害を負わないよう十分に注意してください。

製品の汚染

注意

生物学的危険

軽度または中程度の傷害



- ポンプをきれいな水で十分に洗い流し、分解後にポンプ部品を水ですすぎます。

製品の保守

危険

感電および意図しないポンプ始動

死亡または深刻な傷害



- 製品の作業を開始する前に、電源をお切りください。電源が不用意にオンにならないよう必ず確認してください。

運転停止中や凍結中のポンプの保護

警告

漏れた液

死亡または深刻な傷害



- 漏れた液によって、けがや電動機その他のコンポーネントの損傷を引き起こさないことを確認してください。
- 特に、高温の液を使用する場合は、やけどをしないよう十分に注意してください。
- 低温の液を使用する場合は、低温の液により傷害を負わないよう十分に注意してください。

トラブルシューティング

危険

感電

死亡または深刻な傷害



- 端子箱カバーを取り外す前、およびポンプを取り外したり分解したりする前に、電源が切れており、誤って電源が入らないことを確認してください。

警告

漏れた液

死亡または深刻な傷害



- 漏れた液によって人の怪我や電動機その他のコンポーネントの損傷を引き起こさないように、通気口の向きに注意してください。特に、高温の液を使用する場合は、やけどをしないよう十分に注意してください。低温の液を使用する場合は、低温の液により傷害を負わないよう十分に注意してください。

注意

表面高温または低温

軽度または中程度の傷害



- 高温または低温の液を取り扱う場合は、製品の表面が熱くまたは冷たくなりますので、誤って製品に触れないようご注意ください。

Macedonian (MK) Упатства за безбедност

Превод на изворната верзија на англиски јазик

Во овие безбедносни упатства е даден краток преглед на безбедносните мерки на претпазливост што треба да се преземат во врска со каква било работа што се извршува на овој производ.

Придржувајте се кон овие безбедносни упатства при употреба, монтирање, ракување, одржување, сервисирање и поправка на овој производ. Овие безбедносни упатства се додатен документ, а сите безбедносни упатства ќе се појават повторно во соодветните делови од упатствата за монтирање и ракување. Чувајте ги овие безбедносни упатства на местото каде што е монтиран производот во случај да ви притребаат во иднина.

Испумпани течности од МТВ

ОПАСНОСТ

Запалив материјал



Смрт или сериозна телесна повреда

- Пумпата не смее да се користи за испумпување запаливи течности, како што се дизел гориво, бензин или слични течности.

Транспортирање на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Површинско оптоварување



Смрт или сериозна телесна повреда

- Внимавајте на тежината на пумпата и преземерте мерки на претпазливост за да спречите телесна повреда ако пумпата случајно се преврти или падне.

Локација

ОПОМЕНАААА

Жешка или студена површина



Ситна или малку посериозна телесна повреда



- При испумпување жешки или студени течности, погрижете се да оневозможите ненамерен контакт на лицата со жешките или студените површини.

Премостување

ОПАСНОСТ

Опасност од експлозија

Смрт или сериозна телесна повреда



- Пумпата не смее да работи со затворен вентил, освен за време на стартувањето. Работењето со затворен вентил во подолг временски период ќе предизвика зголемување на температурата и формирање пареа и може да резултира со оштетување или експлозија на кукиштето на пумпата. Вентилот мора да биде отворен за време на работата.

Електричен приклучок

ОПАСНОСТ

Електричен уд

Смрт или сериозна телесна повреда



- Пред да го отстраните капакот на приклучната кутија и пред да ја извадите или расклопите пумпата, бидете сигурни дека напојувањето со електрична енергија е исклучено и дека не може ненамерно да биде вклучено повторно.
- Пумпата мора да биде поврзана со надворешен главен прекинувач блиску до пумпата и со заштитна склопка на моторот. Погрижете се да може да го блокирате главниот прекинувач во позиција ИСКЛУЧЕНО (OFF) (изолирано). Тип и барања според спецификациите во EN 60204-1, 5, 3.2.

ОПАСНОСТ

Експлозивна средина

Смрт или сериозна телесна повреда



- Кога и да се користи опрема под електричен напон во рамки на експлозивно опкружување, мора да се почитуваат правилата и прописите што се општо или конкретно наметнати од релевантните одговорни органи или трговски организации.

Заштита на моторот**ОПАСНОСТ****Електричен уд**

Смрт или сериозна телесна повреда



- Моторот мора да биде заштитен од преоптоварување со помош на заштитната склопка на моторот со класа за запирање IEC 10 или 20.
- Grundfos препорачува да се користи класа на запирање 20.
- Тековната поставка на заштитната склопка на моторот мора да се приспособи на номиналната струја наведена на натписната плочка на моторот.

ОПАСНОСТ**Автоматско вклучување**

Смрт или сериозна телесна повреда



- Пред да започнете со каква било поправка на моторите што имаат вграден термален прекинувач или термистор, осигурете се дека моторот не може автоматски да се рестартира откако ќе се излади.

Плакнење на цевководниот систем**ОПОМЕНААAND****Биолошка опасност**

Ситна или малку посериозна телесна повреда



- При пумпање вода за пиење, пумпата треба да биде измиена темелно со чиста вода пред да се вклучи со цел да се отстранат сите туѓи материји, како што се конзерванси, течности за тестирање или масти.

Полнење на производот во затворени системи или отворени системи во кои нивото на течност е над нивото на всисната страна од пумпата

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**Течност што истекува**

Смрт или сериозна телесна повреда



- Внимавајте на насочувањето на дупката за полнење за да бидете сигурни дека течноста што истекува нема да предизвика телесна повреда или оштетување на моторот или на други компоненти.
- Кај постројките со врела вода, обрнете посебно внимание на ризикот од телесна повреда предизвикана од зовриена врела течност.
- Кај постројките со студена вода, обрнете посебно внимание на ризикот од телесна повреда предизвикана од студената течност.

Вклучување на пумпата**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ****Течност што истекува**

Смрт или сериозна телесна повреда



- Внимавајте на насочувањето на отворот за полнење за да бидете сигурни дека течноста што истекува нема да предизвика телесна повреда или оштетување на моторот или на други компоненти.
- Кај постројките со врела вода, обрнете посебно внимание на ризикот од телесна повреда предизвикана од зовриена врела течност.
- Кај постројките со студена вода, обрнете посебно внимание на ризикот од телесна повреда предизвикана од студената течност.

Контаминирани производи**ОПОМЕНААAND****Биолошка опасност**

Ситна или малку посериозна телесна повреда



- Темелно измијте ја пумпата со чиста вода и исплакнете ги деловите на пумпата со вода по расклопувањето.

Одржување на производот**ОПАСНОСТ****Електричен удар и ненамерно стартување на пумпата**

Смрт или сериозна телесна повреда



- Пред да започнете да работите на производот, исклучете го напојувањето со електрична енергија. Погрижете се да се оневозможи ненамерно вклучување на напојувањето со електрична енергија.

Заштита на пумпата за време на периоди на неактивност и мраз**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ****Течност што истекува**

Смрт или сериозна телесна повреда



- Внимавајте течноста што истекува да не предизвика телесна повреда или оштетување на моторот или на други компоненти.
- Кај постројките со врела вода, обрнете посебно внимание на ризикот од телесна повреда предизвикана од зовриена врела течност.
- Кај постројките со студена вода, обрнете посебно внимание на ризикот од телесна повреда предизвикана од студената течност.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ****Течност што истекува**

Смрт или сериозна телесна повреда

- Внимавајте на насочувањето на отворот за полнење за да бидете сигурни дека течноста што истекува нема да предизвика телесна повреда или оштетување на моторот или на други компоненти. Кај постројките со врела вода, обрнете посебно внимание на ризикот од телесна повреда предизвикана од зовриена врела течност. Кај постројките со студена вода, обрнете посебно внимание на ризикот од телесна повреда предизвикана од студената течност.

**ОПОМЕНААAND****Жешка или студена површина**

Лесна или умерена телесна повреда





- При испумпување жешки или студени течности, погрижете се да оневозможите ненамерен контакт на лицата со жешките или студените површини.

Наоѓање на дефект на производот**ОПАСНОСТ****Електричен уд**

Смрт или сериозна телесна повреда



- Пред да го отстраните капакот на приклучната кутија и пред да ја извадите или расклопите пумпата, бидете сигурни дека напојувањето со електрична енергија е исклучено и дека не може ненамерно да биде вклучено повторно.



حماية المضخة أثناء فترات عدم التشغيل والصقير

تحذير

السائل المتسرب

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- تأكد من أن السائل المتسرب لا يسبب إصابة شخصية أو تلفًا بالمحرك أو المكونات الأخرى.
- في حالات التركيب التي تتضمن سوائل ساخنة، انتبه جيدًا لخطر الإصابة الشخصية نتيجة السائل الساخن الحارق.
- في حالات التركيب التي تتضمن سوائل باردة، انتبه جيدًا لخطر الإصابة الشخصية التي يسببها السائل البارد.



تحديد أعطال المنتج

خطر

صدمة كهربائية

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- قبل إزالة غطاء صندوق أطراف التوصيل وقبل إزالة أو تفكيك المضخة، تأكد من أن مصدر إمداد الطاقة مفصول وأنه لا يمكن تشغيله مرة أخرى دون قصد.



تحذير

السائل المتسرب

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- انتبه لاتجاه ثقب التنفيس لتضمن أن السائل المتسرب لا يسبب إصابة شخصية أو تلفًا بالمحرك أو المكونات الأخرى. في حالات التركيب التي تتضمن سوائل ساخنة، انتبه جيدًا لخطر الإصابة الشخصية نتيجة السائل الساخن الحارق. في حالات التركيب التي تتضمن سوائل باردة، انتبه جيدًا لخطر الإصابة الشخصية التي يسببها السائل البارد.



تنبيه

سطح ساخن أو بارد

إصابة شخصية بسيطة أو متوسطة

- عند ضخ سوائل ساخنة أو باردة، تأكد من أن الأشخاص لا يمكن أن يلامسوا الأسطح الساخنة أو الباردة دون قصد.



تحضير المنتج في الأنظمة المغلقة أو المفتوحة حيث يرتفع منسوب السائل فوق مدخل المضخة

تحذير

السائل المتسرب

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- انتبه لاتجاه ثقب التحضير لتضمن أن السائل المتسرب لا يسبب إصابة شخصية أو تلفًا للمحرك أو المكونات الأخرى.
- في حالات التركيب التي تتضمن سوائل ساخنة، انتبه جيدًا لخطر الإصابة الشخصية نتيجة السائل الساخن الحارق.
- في حالات التركيب التي تتضمن سوائل باردة، انتبه جيدًا لخطر الإصابة الشخصية التي يسببها السائل البارد.



بدء تشغيل المضخة

تحذير

السائل المتسرب

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- انتبه لاتجاه ثقب التنفيس لتضمن أن السائل المتسرب لا يسبب إصابة شخصية أو تلفًا بالمحرك أو المكونات الأخرى.
- في حالات التركيب التي تتضمن سوائل ساخنة، انتبه جيدًا لخطر الإصابة الشخصية نتيجة السائل الساخن الحارق.
- في حالات التركيب التي تتضمن سوائل باردة، انتبه جيدًا لخطر الإصابة الشخصية التي يسببها السائل البارد.



المنتجات الملوثة

تنبيه

مخاطرة بيولوجية

إصابة شخصية بسيطة أو متوسطة

- اشطف المضخة جيدًا بماء نظيف واشطف أجزاء المضخة بالماء بعد التفكيك.



صيانة المنتج

خطر

الصدمة الكهربائية وبدء تشغيل المضخة غير المقصود

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- قبل بدء العمل على المنتج، فصل مصدر إمداد الطاقة. تأكد من أن مصدر إمداد الطاقة لا يمكن تشغيله عرضًا.



العربية (AR) تعليمات السلامة

ترجمة النسخة الإنجليزية الأصل

تقدم تعليمات السلامة هذه نظرة عامة سريعة على احتياطات السلامة التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق بأي عمل بهذا المنتج. التزم بتعليمات السلامة هذه أثناء محاولة وتركيب وتشغيل وصيانة وخدمة وإصلاح هذا المنتج. تعليمات السلامة هذه هي وثيقة تكميلية وسوف تظهر جميع تعليمات السلامة مرة أخرى في الأقسام ذات الصلة من تعليمات التركيب والتشغيل. احتفظ بهذه التعليمات للسلامة في موقع التركيب للرجوع إليها مستقبلاً.

السوائل التي يتم ضخها في مضخات MTB

خطر

مادة سريعة الاشتعال

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- يجب ألا يتم استخدام المضخة في ضخ السوائل القابلة للاشتعال مثل وقود الديزل أو البنزين أو السوائل المماثلة.



نقل المنتج

تحذير

حمل معلق

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- انتبه لوزن المضخة، واتخذ الاحتياطات لمنع حدوث إصابة شخصية في حالة سقوط المضخة أو وقوعها من غير قصد.



المكان

تنبيه

سطح ساخن أو بارد

إصابة شخصية طفيفة أو متوسطة

- عند ضخ سوائل ساخنة أو باردة، تأكد من أنه لا يمكن لأحد أن يلمس الأسطح الساخنة أو الباردة بدون قصد.



توصيلة فرعية

خطر

خطر الانفجار

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- لا يُسمح بتشغيل المضخة مقابل صمام مغلق إلا أثناء بدء التشغيل. سيؤدي التشغيل مقابل صمام مغلق لفترة زمنية طويلة إلى زيادة في درجة حرارة البخار وتكوينه وقد يؤدي إلى حدوث تلف لغلاف المضخة أو انفجارها. يجب أن يبقى الصمام مفتوحاً أثناء التشغيل.



التوصيلات الكهربائية

خطر

صدمة كهربائية

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- قبل إزالة غطاء صندوق أطراف التوصيل وقبل إزالة أو تفكيك المضخة، تأكد من أن مصدر إمداد الطاقة مفصول وأنه لا يمكن تشغيله مرة أخرى دون قصد.



- يجب توصيل المضخة بمفتاح رئيسي خارجي بالقرب من المضخة ومن قاطع دائرة واقى للمحرك. تأكد من أنك تستطيع تثبيت المفتاح الرئيسي في الوضع OFF (معزول). النوع والمتطلبات وفقاً لما ينص عليه المعيار EN 60204-1: 5,3,2.

خطر

بيئة انفجارية

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- عند كل استخدام لمعدة تعمل بالطاقة في أجواء متفجرة، يجب مراعاة القوانين واللوائح التي تفرضها عموماً أو تحديداً السلطات المسؤولة المعنية أو المؤسسات التجارية.



حماية الموتور

خطر

صدمة كهربائية

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- يجب حماية المحرك من الحمل الزائد عن طريق قاطع الدائرة الواقي للمحرك الخارجي مع فئة قطع 10 أو 20 وفقاً لIEC.



- توصي جروندفوس باستخدام فئة قطع 20.
- يجب ضبط الإعداد الحالي لقاطع الدائرة الواقي للمحرك وفقاً للتيار الاسمي المذكور في لوحة بيانات المحرك.

خطر

تشغيل آلي

الوفاة أو إصابة شخصية خطيرة

- قبل البدء في أي عمل إصلاح بالمحرك الذي يوجد به مفتاح حراري أو ثرمستورات، تأكد من أن المحرك لا يمكن أن يعيد تشغيل نفسه تلقائياً بعد أن يبرد.



رحض شبكة الأنابيب

تنبيه

مخاطرة بيولوجية

إصابة شخصية بسيطة أو متوسطة

- عند ضخ مياه الشرب، يجب شطف المضخة جيداً بماء نظيف قبل بدء التشغيل لإزالة أي مواد غريبة، مثل المواد الحافظة أو سوائل الاختبارات أو الشحم.



Shqip (SQ) Udhëzimet e sigurisë

Përkthim i versionit original në anglisht

Këto udhëzime të sigurisë japin një panoramë të përgjithshme të shpejtë të masave të sigurisë që duhen pasur parasysh në lidhje me çdo punim mbi këtë produkt. Ndiqini këto udhëzime të sigurisë gjatë përdorimit, instalimit, funksionimit, mirëmbajtjes, servisit dhe riparimit të këtij produkti. Këto udhëzime të sigurisë janë një dokument shtesë dhe të gjitha udhëzimet e sigurisë do të shfaqen sërish në pjesët përkatëse të udhëzimeve të instalimit dhe funksionimit. Ruajini këto udhëzime të sigurisë në vendin e instalimit për t'ju referuar në të ardhmen.

Lëngjet e pompua të MTB

RREZIK

Material që merr flakë

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Pompa nuk duhet të përdoret për pompimin e lëngjeve të ndezshme, të tilla si karburant naftë, benzinë ose lëngje të ngjashme.

Transportimi i produktit

PARALAJMËRIM

Ngarkesë mbi kokë

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Kushtojini vëmendje peshës së pompës dhe merrni masa paraprake për të parandaluar lëndime personale nëse pompa rrëzohet ose bie aksidentalisht.

Vendi

KUJDES

Sipërfaqe e nxehtë ose e ftohtë

Lëndime personale të vogla ose mesatare



- Kur pomponi lëngje të nxehtë ose të ftohtë, sigurohuni që askush nuk mund të vijë në kontakt aksidentalisht me sipërfaqe të nxehtë ose të ftohtë.

Kapërcyes

RREZIK

Rreziku i shpërthimit

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Pompa nuk lejohet të funksionojë kundër një valvule të mbyllur, përveç gjatë nisjes fillestare. Funksionimi kundër një valvule të mbyllur për një periudhë të zgjatur kohe do të shkaktojë një rritje të temperaturës dhe formimin e avullit dhe mund të rezultojë në dëmtime ose shpërthim të kafazit të pompës. Valvula duhet të mbahet e hapur gjatë funksionimit.

Lidhja elektrike

RREZIK

Goditje elektrike

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Para se të hiqni kapakun e kutisë së terminalit dhe para se të hiqni ose çmontoni pompën, sigurohuni që furnizimi me energji është fikur dhe që nuk mund të ndizet përsëri aksidentalisht.
- Pompa duhet të lidhet me një çelës kryesor të jashtëm afër pompës dhe me një stakues mbrojtës të motorit. Sigurohuni që të mund ta kyçni stakuesin kryesor në pozicion OFF (i izoluar). Lloji dhe kërkesat siç janë specifikuar në EN 60204-1, 5, 3.2.

RREZIK

Mjedis shpërthyes

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Kurdoherë që pajisjet me motor përdoren në mjedis shpërthyes, rregullat dhe rregulloret e vendosura përgjithësisht ose posaçërisht nga autoritetet përkatëse përgjegjëse ose organizatat tregtare duhet të respektohen.

Mbrojtja e motorit**RREZIK****Goditje elektrike**

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Motori duhet të mbrohet nga mbingarkesa nga një stakues i jashtëm mbrojtës i motorit me klasë stakimi IEC 10 ose 20.
- Grundfos rekomandon përdorimin e klasës së stakimit 20.
- Cilësimi aktual i stakuesit mbrojtës të motorit duhet të rregullohet në rrymën nominale të deklaruar në pllakën e emrit të motorit.

RREZIK**Ndezja automatike**

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Përpara se të filloni çdo punim riparimi te motorët që kanë një çelës termik ose termistorë, sigurohuni që motori të mos ndizet automatikisht pas ftohjes.

Pastrimi i sistemit të tubave**KUJDES****Rrezik biologjik**

Lëndime personale të vogla ose mesatare



- Kur pomponi ujë të pijshëm, pompa duhet të shpëlahet tërësisht me ujë të pastër para vënies në punë në mënyrë që të hiqni çdo lëndë të huaj, të tilla si konservues, lëngje të testimit ose yndyrë.

Përgatitja e produktit në sisteme të mbyllura ose sisteme të hapura ku niveli i lëngut është mbi hyrjen e pompës**PARALAJMËRIM****Lëng që rrjedh**

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Bëni kujdes për drejtimin e vrimës së pompimit paraprak dhe sigurohuni që lëngjet që rrjedhin të mos shkaktojnë lëndime personale ose dëmtime te motori ose komponentët e tjerë.
- Në instalimet me lëngje të nxehta, bëni kujdes të veçantë për rrezikun ndaj lëndimit të shkaktuar nga djegia me lëng të vluar.
- Në instalimet me lëng të ftohtë, kushtojni vëmendje të veçantë rrezikut të dëmtimit personal të shkaktuar nga lëngu i ftohtë.

Ndezja e pompës**PARALAJMËRIM****Lëng që rrjedh**

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Bëni kujdes për drejtimin e vrimës së ajrimit dhe sigurohuni që lëngu që rrjedh të mos shkaktojë lëndime personale ose dëmtime te motori ose komponentët e tjerë.
- Në instalimet me lëngje të nxehta, bëni kujdes të veçantë për rrezikun ndaj lëndimit të shkaktuar nga djegia me lëng të vluar.
- Në instalimet me lëng të ftohtë, kushtojni vëmendje të veçantë rrezikut të dëmtimit personal të shkaktuar nga lëngu i ftohtë.

Produkte të kontaminuara**KUJDES****Rrezik biologjik**

Lëndime personale të vogla ose mesatare



- Shpëlaheni pompën plotësisht me ujë të pastër dhe shpëlahini pjesët e pompës në ujë pas çmontimit.

Mirëmbajtja e produktit**RREZIK****Goditja elektrike dhe nisja e paqëllimtë e pompës**

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Përpara se të filloni punën mbi produktin, shkëpusni energjinë elektrike. Sigurohuni që furnizimi me energji elektrike të mos aktivizohet aksidentalisht.

Mbrojtja e pompës gjatë periudhave të pasivitetit dhe ngricës**PARALAJMËRIM****Lëng që rrjedh**

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Bëni kujdes që dalja e lëngut të mos shkaktojë lëndim te personat ose dëmtime te motori ose komponentët e tjerë.
- Në instalimet me lëngje të nxehta, bëni kujdes të veçantë për rrezikun ndaj lëndimit të shkaktuar nga djegia me lëng të vluar.
- Në instalimet me lëng të ftohtë, kushtojni vëmendje të veçantë rrezikut të dëmtimit personal të shkaktuar nga lëngu i ftohtë.

Gjetja e defektit te produkti**RREZIK****Goditje elektrike**

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Para se të hiqni kapakun e kutisë së terminalit dhe para se të hiqni ose çmontoni pompën, sigurohuni që furnizimi me energji është fikur dhe që nuk mund të ndizet përsëri aksidentalisht.

PARALAJMËRIM**Lëng që rrjedh**

Vdekje ose lëndim i rëndë personal



- Bëni kujdes për drejtimin e vrimës së ajrimit dhe sigurohuni që lëngu që rrjedh të mos shkaktojë lëndime personale ose dëmtime te motori ose komponentët e tjerë. Në instalimet me lëngje të nxehta, bëni kujdes të veçantë për rrezikun ndaj lëndimit të shkaktuar nga djegia me lëng të vluar. Në instalimet me lëng të ftohtë, kushtojini vëmendje të veçantë rrezikut të dëmtimit personal të shkaktuar nga lëngu i ftohtë.

**KUJDES****Sipërfaqe e nxehtë ose e ftohtë**

Lëndim personal i lehtë ose mesatar



- Kur pompohen lëngje të nxehta ose të ftohta, sigurohuni që njerëzit të mos bien aksidentalisht në kontakt me sipërfaqet e nxehta ose të ftohta.

EC/EU declaration of conformity

GB: EC/EU declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products NB, NBG, to which the declaration below relates, are in conformity with the Council Directives listed below on the approximation of the laws of the EC/EU member states.

BG: Декларация за съответствие на ЕС/ЕО

Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите NB, NBG, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните директиви на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите-членки на ЕС/ЕО.

CZ: Prohlášení o shodě EU

My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky NB, NBG, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s níže uvedenými ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství.

DE: EG-/EU-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte NB, NBG, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-/EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen.

DK: EF-/EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne NB, NBG som erklæringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til EF-/EU-medlemsstaternes lovgivning.

EE: EÜ/ELi vastavusdeklaratsioon

Meie, Grundfos, kinnitame ja kanname ainuiskulist vastutust selle eest, et toode NB, NBG, mille kohta all olev deklaratsioon käib, on kooskõlas Nõukogu Direktiividega, mis on nimetatud all pool vastavalt vastuvõetud õigusaktidele ühtlustamise kohta EÜ/EL liikmesriikides.

ES: Declaración de conformidad de la CE/UE

Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos NB, NBG a los que hace referencia la siguiente declaración cumplen lo establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la CE/UE.

FI: EY-/EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Grundfos vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuotteet NB, NBG, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY-/EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti.

FR: Déclaration de conformité CE/UE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits NB, NBG, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres CE/UE relatives aux normes énoncées ci-dessous.

GR: Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα NB, NBG, στα οποία αναφέρεται η παρακάτω δήλωση, συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΚ/ΕΕ.

HR: EC/EU deklaracija sukladnosti

Mi, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovornošću da su proizvodi NB, NBG, na koja se izjava odnosi u nastavku, u skladu s dolje navedenim direktivama Vijeća o usklađivanju zakona država članica EC/EU-a.

HU: EC/EU megfelelősségi nyilatkozat

Mi, a Grundfos vállalat, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a(z) NB, NBG termékek, amelyekre az alábbi nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak.

IT: Dichiarazione di conformità CE/UE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti NB, NBG, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE/UE.

LT: EB/ES atitikties deklaracija

Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad produktai NB, NBG, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytas Tarybos Direktyvas dėl EB/ES šalių narių įstatymų suderinimo.

LV: EK/ES atbilstības deklarācija

Sabiedrība Grundfos ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti NB, NBG, uz kuru attiecas tālāk redzamā deklarācija, atbilst tālāk norādītajām Padomes direktīvām par EK/ES dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu.

NL: EG-/EU-conformiteitsverklaring

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten NB, NBG, waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de onderstaande Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG-/EU-lidstaten.

PL: Deklaracja zgodności WE/UE

My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze produkty NB, NBG, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich.

PT: Declaração de conformidade CE/UE

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos NB, NBG, aos quais diz respeito a declaração abaixo, estão em conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE/UE.

RO: Declarația de conformitate CE/UE

Noi Grundfos declarăm pe propria răspundere că produsele NB, NBG, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu Directivele de Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor statelor membre CE/UE.

RS: Deklaracija o usklađenosti EC/EU

Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitom odgovornošću da je proizvod NB, NBG, na koji se odnosi deklaracija ispod, u skladu sa dole prikazanim direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EC/EU.

RU: Декларация о соответствии нормам ЕЭС/ЕС

Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия NB, NBG, к которым относится нижеприведённая декларация, соответствуют нижеприведённым Директивам Совета Евросоюза о тождественности законов стран-членов ЕЭС/ЕС.

SE: EG-/EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna NB, NBG, som omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de rådsdirektiv om inbördes närmande till EG-/EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan.

SI: Izjava o skladnosti ES/EU

V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek NB, NBG, na katerega se spodnja izjava nanaša, v skladu s spodnjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES/EU.

SK: EC/EU vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť Grundfos, vyhlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že produkty NB, NBG na ktoré sa vyhlásenie uvedené nižšie vzťahuje, sú v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených smerníc Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov EC/EU.

TR: EC/AB uygunluk bildirgesi

Grundfos olarak, aşağıdaki bildirim konusu olan NB, NBG ürünlerinin, EC/AB Üye ülkelerinin direktiflerinin yakınlştırılmasıyla ilgili durumun aşağıdaki Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak tüm sorumluluğun bize ait olduğunu beyan ederiz.

UA: Декларація відповідності директивам EC/UE

Ми, компанія Grundfos, під нашу одноосібну відповідальність заявляємо, що вироби NB, NBG, до яких відноситься нижченаведена декларація, відповідають директивам EC/UE, переліченим нижче, щодо тотожності законів країн-членів ЄС.

CN: 欧盟符合性声明

我们，格兰富，在我们的全权责任下声明，产品 NB, NBG 系列，其制造和性能完全符合以下所列欧盟委员会指令。

JP: EC/EU 適合宣言

Grundfos は、その責任の下に、NB, NBG 製品が EU 加盟諸国の法規に関連する、以下の評議会指令に適合していることを宣言します。

МК: Декларација за сообразност на ЕЗ/ЕУ

Ние, Grundfos, изјавуваме под целосна одговорност дека производителите NB, NBG, на кои се однесува долунаведената декларација, се во согласност со овие директиви на Советот за приближување на законите на земјите-членки на ЕЗ/ЕУ.

AR: إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي (EC/EU)

نقر نحن، جروندفوس، بمقتضى مسؤوليتنا الفردية بأن المنتجين NB, NBG اللذين يختص بهما الإقرار أدناه، يكونان مطابقتين لتوجيهات المجلس المذكورة أدناه بشأن التقريب بين قوانين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي (EC/EU).

- Machinery Directive (2006/42/EC).
Standards used: EN 809:1998 + A1:2009.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Electric motors:
 - Commission Regulation (EU) 2019/1781
 - Commission Regulation (EU) 2021/341
 - Standard used: EN 60034-30:2009
 Applies only to Grundfos motors. See the motor nameplate.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Water pumps:
Commission Regulation No 547/2012.
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index. See the pump nameplate.
- RoHS Directives: 2011/65/EU and 2015/863/EU
Standard used: EN IEC 63000:2018
- ATEX Directive (2014/34/EU)
(Applies only to products with the ATEX mark on the nameplate).
Standards used: EN 80079-36:2016 and EN 80079-37:2016
(Declaration of conformity and installation and operating instructions of the motor are enclosed).
Notified body holding copy of technical file:
DEKRA Certification B.V., Meander 1051/P.O. Box 5185, 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARMHEM, The Netherlands.

This EC/EU declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos safety instructions (publication number 98882912).

Suzhou, Jiang Su Province, PRC, 25th May 2021



Joachim Krogshave
Head of PD CBS
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC/EU declaration of conformity.

UK declaration of conformity

UK declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products to which the declaration below relates, are in conformity with UK regulations, standards and specifications to which conformity is declared, as listed below:

Valid for products:

NB and NBG

- Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.
Standards used: BS EN 809:1998 + A1:2009.
- The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2019.
Electric motors:
Regulation (EC) No 640/2009 and Regulation (EU) No 4/2014.
Applies only to three-phase Grundfos motors marked IE3 or IE2 (use with variable speed drive only). See the motor nameplate.
Standards used: BS EN 60034-30:2009.
- The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2019.
Water pumps:
Regulation (EU) No 547/2012.
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index. See the pump nameplate.
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2019.
Standards used: BS EN IEC 63000:2018.
- Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016.
(Applies only to products with the ATEX mark on the nameplate).
Standards used: BS EN 80079-36:2016 and BS EN 80079-37:2016.
(Declaration of conformity and installation and operating instructions of the motor are enclosed).
Notified body holding copy of technical file:
DEKRA Certification B.V., Meander 1051/P.O. Box 5185, 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, The Netherlands.

This UK declaration of conformity is only valid when accompanying Grundfos instructions.

Suzhou, Jiang Su Province, PRC, 30th October 2020



Ronnie Hou
Senior Manager
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark
Manufacturer and person empowered to sign the UK
declaration of conformity.

EC/EU declaration of conformity

GB: EC/EU declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products MTB, to which the declaration below relates, are in conformity with the Council Directives listed below on the approximation of the laws of the EC/EU member states.

BG: Декларация за съответствие на ЕС/ЕО

Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите MTB, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните директиви на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите-членки на ЕС/ЕО.

CZ: Prohlášení o shodě EU

My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky MTB, na které se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s níže uvedenými ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství.

DE: EG-/EU-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte MTB, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-/EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen.

DK: EF-/EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne MTB som erklæringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til EF-/EU-medlemsstaternes lovgivning.

EE: EÜ/ELi vastavusdeklaratsioon

Meie, Grundfos, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et toode MTB, mille kohta all olev deklaratsioon käib, on kooskõlas Nõukogu Direktiividega, mis on nimetatud all pool vastavalt vastuvõetud õigusaktidele ühtlustamise kohta EÜ/EL liikmesriikides.

ES: Declaración de conformidad de la CE/UE

Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos MTB a los que hace referencia la siguiente declaración cumplen lo establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la CE/UE.

FI: EY-/EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus

Grundfos vakuuttaa omalla vastuullaan, että tuotteet MTB, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY-/EU:n jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti.

FR: Déclaration de conformité CE/UE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits MTB, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres CE/UE relatives aux normes énoncées ci-dessous.

GR: Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα MTB, στα οποία αναφέρεται η παρακάτω δήλωση, συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΚ/ΕΕ.

HR: EC/EU deklaracija sukladnosti

Mi, Grundfos, izjavljujemo s punom odgovornošću da su proizvodi MTB, na koja se izjava odnosi u nastavku, u skladu s dolje navedenim direktivama Vijeća o usklađivanju zakona država članica EC/EU-a.

HU: EC/EU megfelelősségi nyilatkozat

Mi, a Grundfos vállalat, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy a(z) MTB termékek, amelyekre az alábbi nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak.

IT: Dichiarazione di conformità CE/UE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti MTB, ai quale si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE/UE.

LT: EB/ES atitikties deklaracija

Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad produktai MTB, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytas Tarybos Direktyvas dėl EB/ES šalių narių įstatymų suderinimo.

LV: EK/ES atbilstības deklarācija

Sabiedrība Grundfos ar pilnu atbildību paziņo, ka produkti MTB, uz kuru attiecas tālāk redzamā deklarācija, atbilst tālāk norādītajām Padomes direktīvām par EK/ES dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu.

NL: EG-/EU-conformiteitsverklaring

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten MTB, waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de onderstaande Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG-/EU-lidstaten.

PL: Deklaracja zgodności WE/UE

My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze produkty MTB, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi dyrektywami Rady w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich.

PT: Declaração de conformidade CE/UE

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos MTB, aos quais diz respeito a declaração abaixo, estão em conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE/UE.

RO: Declarația de conformitate CE/UE

Noi Grundfos declarăm pe propria răspundere că produsele MTB, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu Directivele de Consiliu specificate mai jos privind armonizarea legilor statelor membre CE/UE.

RS: Deklaracija o usklađenosti EC/EU

Mi, kompanija Grundfos, izjavljujemo pod punom vlastitom odgovornošću da je proizvod MTB, na koji se odnosi deklaracija ispod, u skladu sa dole prikazanim direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EC/EU.

RU: Декларация о соответствии нормам ЕЭС/ЕС

Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия MTB, к которым относится нижеприведенная декларация, соответствуют нижеприведенным Директивам Совета Евросоюза о тождественности законов стран-членов ЕЭС/ЕС.

SE: EG-/EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna MTB, som omfattas av nedanstående försäkran, är i överensstämmelse med de rättsdirektiv om inbördes närmande till EG-/EU-medlemsstaternas lagstiftning som listas nedan.

SI: Izjava o skladnosti ES/EU

V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek MTB, na katerega se spodnja izjava nanaša, v skladu s spodnjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES/EU.

SK: EC/EU vyhlásenie o zhode

My, spoločnosť Grundfos, vyhlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že produkty MTB na ktoré sa vyhlásenie uvedené nižšie vzťahuje, sú v súlade s ustanoveniami nižšie uvedených smerníc Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov EC/EU.

TR: EC/AB uygunluk bildirgesi

Grundfos olarak, aşağıdaki bildirim konusu olan MTB ürünlerinin, EC/AB Üye ülkelerinin direktiflerinin yakınlştırılmasıyla ilgili durumun aşağıdaki Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak tüm sorumluluğun bize ait olduğunu beyan ederiz.

UA: Декларація відповідності директивам EC/EU

Ми, компанія Grundfos, під нашу одноосібну відповідальність заявляємо, що вироби MTB, до яких відноситься нижченаведена декларація, відповідають директивам EC/EU, переліченим нижче, щодо тотожності законів країн-членів ЄС.

CN: 欧盟符合性声明

我们，格兰富，在我们的全权责任下声明，产品 MTB 系列，其制造和性能完全符合以下所列欧盟委员会指令。

JP: EC/EU 適合宣言

Grundfos は、その責任の下に、MTB 製品が EU 加盟諸国の法規に関連する、以下の評議会指令に適合していることを宣言します。

МК: Декларација за сообразност на ЕЗ/ЕУ

Ние, Grundfos, изјавуваме под целосна одговорност дека производителите MTB, на кои се однесува долунаведената декларација, се во согласност со овие директиви на Советот за приближување на законите на земјите-членки на ЕЗ/ЕУ.

:AR إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي (EC/EU)

نقر نحن، جروندفوس، بمقتضى مسؤوليتنا الفردية بأن المنتجين MTB اللذين يختص بهما الإقرار أدناه، يكونان مطابقين لتوجيهات المجلس المذكورة أدناه بشأن التقريب بين قوانين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي (EC/EU).

- Machinery Directive (2006/42/EC).
Standards used: EN 809:1998 + A1:2009.
- Ecodesign Directive (2009/125/EC).
Electric motors:
 - Commission Regulation (EU) 2019/1781
 - Commission Regulation (EU) 2021/341
 - Standard used: EN 60034-30:2009.
 Applies only to Grundfos motors. See motor nameplate.
- RoHS Directives : 2011/65/EU and 2015/863/EU.
Standard used: EN IEC 63000:2018.

This EC/EU declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos safety instructions (publication number 98882912).

Suzhou, Jiang Su Province, PRC, 25th May 2021



Joachim Krogshave
Head of PD CBS
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC/EU declaration of conformity.

UK declaration of conformity

UK declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products to which the declaration below relates, are in conformity with UK regulations, standards and specifications to which conformity is declared, as listed below:

Valid for product:

MTB

- Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.
Standards used: BS EN 809:1998 + A1:2009.
- The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2019.
Electric motors:
Regulation (EC) No 640/2009 and Regulation (EU) No 4/2014.
Applies only to three-phase Grundfos motors marked IE3. See the motor nameplate.
Standards used: BS EN 60034-30:2009.
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2019.
Standards used: BS EN IEC 63000:2018.

This UK declaration of conformity is only valid when accompanying Grundfos instructions.

Suzhou, Jiang Su Province, PRC, 30th October 2020



Ronnie Hou
Senior Manager
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

Manufacturer and person empowered to sign the UK declaration of conformity.

Moroccan declaration of conformity



GB: Moroccan declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products to which the declaration below relates, are in conformity with Moroccan laws, orders, standards and specifications to which conformity is declared, as listed below:

Valid for Grundfos products:

NB, NBG

Law No 24-09, 2011 Safety of products and services and the following orders:

Order No 2573-14, 2015 Safety Requirements for Low Voltage Electrical Equipment

Standards used: NM EN 809+A1:2015

This Moroccan declaration of conformity is only valid when accompanying Grundfos instructions.



FR: Déclaration de conformité marocaine

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux lois, ordonnances, normes et spécifications marocaines pour lesquelles la conformité est déclarée, comme indiqué ci-dessous :

Valable pour les produits Grundfos :

NB, NBG

Sécurité des produits et services, loi n° 24-09, 2011 et décrets suivants :

Exigences de sécurité pour les équipements électriques basse tension, ordonnance n° 2573-14, 2015

Normes utilisées : NM EN 809+A1:2015

Cette déclaration de conformité marocaine est uniquement valide lorsqu'elle accompagne la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos.



AR: إقرار المطابقة المغربي

نحن، جرونڨوس، نقر تحت مسؤوليتنا وحدنا بأن المنتجات التي تتعلق بها الإقرار أدناه، تتوافق مع القوانين والقرارات والمعايير والمواصفات المغربية التي تم إقرار المطابقة بشأنها، كما هو موضح أدناه:

سار على منتجات جرونڨوس:

NB, NBG

قانون رقم 09-24، 2011 بشأن سلامة المنتجات والخدمات والقرارات التالية:

القرار رقم 14-2573، 2015 متطلبات السلامة للمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض

المعايير المستخدمة: NM EN 809+A1:2015

يكون إقرار المطابقة المغربي صالحاً فقط عند نشره كجزء من تعليمات جرونڨوس.

Suzhou, Jiang Su Province, PRC, 02nd January 2020

FR: Fabricant et personne habilitée à signer la Déclaration de conformité marocaine.

AR: الجهة المصنعة والشخص المفوض بتوقيع إقرار المطابقة المغربي.

Ronnie Hou
Senior Manager

Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

GB: Manufacturer and person empowered to sign the Moroccan declaration of conformity.

Moroccan declaration of conformity



GB: Moroccan declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products to which the declaration below relates, are in conformity with Moroccan laws, orders, standards and specifications to which conformity is declared, as listed below:

Valid for Grundfos products:

MTB

Law No 24-09, 2011 Safety of products and services and the following orders:

Order No 2573-14, 2015 Safety Requirements for Low Voltage Electrical Equipment

Standards used: NM EN 809+A1:2015

This Moroccan declaration of conformity is only valid when accompanying Grundfos instructions.



FR: Déclaration de conformité marocaine

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux lois, ordonnances, normes et spécifications marocaines pour lesquelles la conformité est déclarée, comme indiqué ci-dessous :

Valable pour les produits Grundfos :

MTB

Sécurité des produits et services, loi n° 24-09, 2011 et décrets suivants :

Exigences de sécurité pour les équipements électriques basse tension, ordonnance n° 2573-14, 2015

Normes utilisées : NM EN 809+A1:2015

Cette déclaration de conformité marocaine est uniquement valide lorsqu'elle accompagne la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos.



AR: إقرار المطابقة المغربي

نحن، جرونڨوس، نقر تحت مسؤوليتنا وحدنا بأن المنتجات التي يتعلق بها الإقرار أدناه، تتوافق مع القوانين والقرارات والمعايير والمواصفات المغربية التي تم إقرار المطابقة بشأنها، كما هو موضح أدناه:

سار على منتجات جرونڨوس:

MTB

قانون رقم 24-09، 2011 بشأن سلامة المنتجات والخدمات والقرارات التالية:

القرار رقم 14-2573، 2015 متطلبات السلامة للمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض

المعايير المستخدمة: NM EN 809+A1:2015

يكون إقرار المطابقة المغربي صالحاً فقط عند نشره كجزء من تعليمات جرونڨوس.

Suzhou, Jiang Su Province, PRC, 05th March 2021

Joachim Krogshave

Head of PD CBS

Grundfos Holding A/S

Poul Due Jensens Vej 7

8850 Bjerringbro, Denmark

GB: Manufacturer and person empowered to sign the Moroccan declaration of conformity.

FR: Fabricant et personne habilitée à signer la Déclaration de conformité marocaine.

AR: الجهة المصنعة والشخص المفوض بتوقيع إقرار المطابقة المغربي.

Operating manual EAC

RUS

ТР(D), ТРЕ(D), ТРЕ2 (D), ТРЕ3 (D), НК, НК(G)Е, NB, NB(G)Е, МТВ
Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации на данное изделие является составным и включает в себя несколько частей:

Часть 1: настоящее «Руководство по эксплуатации».

Часть 2: электронная часть «Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации» размещенная на сайте компании

Грундфос. Перейдите по ссылке, указанной в конце документа.

Часть 3: информация о сроке изготовления, размещенная на фирменной табличке изделия.

Сведения о сертификации:

Насосы типа ТР(D), ТРЕ(D), ТРЕ2 (D), ТРЕ3 (D), НК, НК(G)Е, NB, NB(G)Е, МТВ сертифицированы на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

KAZ

ТР(D), ТРЕ(D), ТРЕ2 (D), ТРЕ3 (D), НК, НК(G)Е, NB, NB(G)Е, МТВ**Пайдалану бойынша нұсқаулық**

Атаулы өнімге арналған пайдалану бойынша нұсқаулық құрамалы болып келеді және келесі бөлімдерден тұрады:

1 бөлім: атаулы «Пайдалану бойынша нұсқаулық»

2 бөлім: Грундфос компаниясының сайтында орналасқан электронды бөлім «Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық». Құжат соңында көрсетілген сілтеме арқылы өтіңіз.

3 бөлім: өнімнің фирмалық тақтасында орналасқан шығарылған уақыты жөніндегі мәлімет

Сертификаттау туралы ақпарат:

ТР(D), ТРЕ(D), ТРЕ2 (D), ТРЕ3 (D), НК, НК(G)Е, NB, NB(G)Е, МТВ типті сорғылары «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 004/2011), «Машиналар және жабдықтар қауіпсіздігі туралы» (ТР ТС 010/2011) «Техникалық заттардың электрлі магниттік сәйкестілігі» (ТР ТС 020/2011) Кеден Одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес сертифицираталды.

KG

ТР(D), ТРЕ(D), ТРЕ2 (D), ТРЕ3 (D), НК, НК(G)Е, NB, NB(G)Е, МТВ**Пайдалануу боюнча колдонмо**

Аталган жабдууну пайдалануу боюнча колдонмо курамдык жана өзүнө бир нече бөлүкчөнү камтыйт:

1-Бөлүк: «Пайдалануу боюнча колдонмо»

2-Бөлүк: «Паспорт. Пайдалануу жана монтаж боюнча колдонмо» электрондук бөлүгү Грундфос компаниянын сайтында жайгашкан. Документтин аягында көрсөтүлгөн шилтемеге кайрылыңыз.

3-Бөлүк: жабдуунун фирмалык тактасында жайгашкан даярдоо мөөнөтү тууралуу маалымат.

Шайкештик жөнүндө декларация

ТР(D), ТРЕ(D), ТРЕ2 (D), ТРЕ3 (D), НК, НК(G)Е, NB, NB(G)Е, МТВ түрүндөгү соргучтар Бажы Биримдиктин Техникалык регламенттин талаптарына ылайыктуу тастыкталган: ТР ТБ 004/2011 «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө»; ТР ТБ 010/2011 «Жабдуу жана машиналардын коопсуздугу жөнүндө»; ТР ТБ 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги».

ARM

ТР(D), ТРЕ(D), ТРЕ2 (D), ТРЕ3 (D), НК, НК(G)Е, NB, NB(G)Е, МТВ**Հահագործման ձեռնարկ**

Տվյալ սարքավորման շահագործման ձեռնարկը բաղկացած է մի քանի մասերից.

Մաս 1. սույն «Հահագործման ձեռնարկ»:

Մաս 2. էլեկտրոնային մաս. այն է՝ «Անձնագիր: Մոնտաժման և

շահագործման ձեռնարկ» տեղադրված «Գրունդֆոս». Անցեք փաստաթղթի վերջում նշված հղումով.

Մաս 3. տեղեկություն արտադրման ամսաթվի վերաբերյալ՝ նշված սարքավորման պիտակի վրա:

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին՝

ТР(D), ТРЕ(D), ТРЕ2 (D), ТРЕ3 (D), НК, НК(G)Е, NB, NB(G)Е, МТВ տիպի պոմպերը սերտիֆիկացված են համաձայն Մաքսային Միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների՝ ТР ТС 004/2011 «Ցածրավոլտ սարքավորումների վերաբերյալ», ТР ТС 010/2011«Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության վերաբերյալ» ; ТР ТС 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիության վերաբերյալ»:

TP, TPD, TPE, TPED



<http://net.grundfos.com/qr/i/98777373>

NK, NKG, NKE, NKGE



<http://net.grundfos.com/qr/i/96761294>

NB, NBG, NBE, NBGE



<http://net.grundfos.com/qr/i/98848768>

TPE2 (D), TPE3 (D)



<http://net.grundfos.com/qr/i/98701538>

**TPE(D), NB(G)E, NK(G)E, TPE(D) серии 2000
до 11 кВт**



<http://net.grundfos.com/qr/i/99153908>

TPE(D) серии 2000 свыше 11 кВт



<http://net.grundfos.com/qr/i/98777375>

TPE(D), NK(G)E, NB(G)E свыше 11 кВт



<http://net.grundfos.com/qr/i/98777377>

MTB







<http://net.grundfos.com/qr/i/98848787>





TPE серии 1000, серии 2000







<http://net.grundfos.com/qr/i/99564873>

10000112614	08.2020
ECM: 1293047	







Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Industin
1619 - Garín Pcia. de B.A.
Tel.: +54-3327 414 444
Fax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Tel.: +61-8-8461-4611
Fax: +61-8-8340-0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Fax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tel.: +32-3-870 7300
Fax: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +375 17 397 397 3
+375 17 397 397 4
Факс: +375 17 397 397 1
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A
BiH-71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 592 480
Fax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
E-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Tel.: +55-11 4393 5533
Fax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel.: +359 2 49 22 200
Fax: +359 2 49 22 201
E-mail: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Tel.: +1-905 829 9533
Fax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106 PRC
Tel.: +86 21 612 252 22
Fax: +86 21 612 253 33

Columbia

GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.
Cota, Cundinamarca
Tel.: +57(1)-2913444
Fax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Tel.: +385 1 6595 400
Fax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia
s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel.: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tel.: +45-87 50 50 50
Fax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel.: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Tel.: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel.: +33-4 74 82 15 15
Fax: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Fax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Tel.: +0030-210-66 83 400
Fax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor, Siu Wai industrial
Centre
29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam
Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Tel.: +852-27861706 / 27861741
Fax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbálint
Tel.: +36-23 511 110
Fax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraiakkam
Chennai 600 097
Tel.: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
Graha intrub Lt. 2 & 3
Jln. Cililitan Besar No.454, Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Tel.: +62 21-469-51900
Fax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Tel.: +353-1-4089 800
Fax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Fax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu
431-2103 Japan
Tel.: +81 53 428 4760
Fax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Gangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Tel.: +82-2-5317 600
Fax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
 Deglava biznesa centrs
 Augusta Deglava ielā 60
 LV-1035, Rīga,
 Tel.: + 371 714 9640, 7 149 641
 Fax: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
 Smolensko g. 6
 LT-03201 Vilnius
 Tel.: + 370 52 395 430
 Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
 7 Jalan Peguam U1/25
 Glenmarie industrial Park
 40150 Shah Alam, Selangor
 Tel.: +60-3-5569 2922
 Fax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México
 S.A. de C.V.
 Boulevard TLC No. 15
 Parque industrial Stiva Aeropuerto
 Apodaca, N.L. 66600
 Tel.: +52-81-8144 4000
 Fax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
 Veluwezoom 35
 1326 AE Almere
 Postbus 22015
 1302 CA ALMERE
 Tel.: +31-88-478 6336
 Fax: +31-88-478 6332
 E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
 17 Beatrice Tinsley Crescent
 North Harbour Industrial Estate
 Albany, Auckland
 Tel.: +64-9-415 3240
 Fax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
 Strømsveien 344
 Postboks 235, Leirdal
 N-1011 Oslo
 Tel.: +47-22 90 47 00
 Fax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
 ul. Klonowa 23
 Baranowo k. Poznań
 PL-62-081 Przeźmierowo
 Tel.: (+48-61) 650 13 00
 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
 Rua Calvet de Magalhães, 241
 Apartado 1079
 P-2770-153 Paço de Arcos
 Tel.: +351-21-440 76 00
 Fax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
 S-PARK BUSINESS CENTER, Clădirea
 A2, etaj 2
 Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Cod
 013714
 Bucuresti, Romania
 Tel.: 004 021 2004 100
 E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия
 ул. Школьная, 39-41
 Москва, RU-109544, Russia
 Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
 Факс (+7) 495 564 8811
 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
 Omladinskih brigada 90b
 11070 Novi Beograd
 Tel.: +381 11 2258 740
 Fax: +381 11 2281 769
 www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
 25 Jalan Tukang
 Singapore 619264
 Tel.: +65-6681 9688
 Fax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
 Prievozská 4D 821 09 BRATISLAVA
 Tel.: +421 2 5020 1426
 sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
 Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
 Tel.: +386 (0) 1 568 06 10
 Fax: +386 (0) 1 568 06 19
 E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD
 16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
 1609 Germiston, Johannesburg
 Tel.: (+27) 10 248 6000
 Fax: (+27) 10 248 6002
 E-mail: lgradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
 Camino de la Fuentecilla, s/n
 E-28110 Algete (Madrid)
 Tel.: +34-91-848 8800
 Fax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
 Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
 431 24 Mölndal
 Tel.: +46 31 332 23 000
 Fax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
 Bruggacherstrasse 10
 CH-8117 Fällanden/ZH
 Tel.: +41-44-806 8111
 Fax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
 7 Floor, 219 Min-Chuan Road
 Taichung, Taiwan, R.O.C.
 Tel.: +886-4-2305 0868
 Fax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
 92 Chaloe Phrakiat Rama 9 Road
 Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
 Tel.: +66-2-725 8999
 Fax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
 Sti.
 Gebze Organize Sanayi Bölgesi
 Ihsan dede Caddesi
 2. yol 200. Sokak No. 204
 41490 Gebze/ Kocaeli
 Tel.: +90 - 262-679 7979
 Fax: +90 - 262-679 7905
 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
 Столичне шосе, 103
 м. Київ, 03131, Україна
 Tel.: (+38 044) 237 04 00
 Fax: (+38 044) 237 04 01
 E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
 P.O. Box 16768
 Jebel Ali Free Zone, Dubai
 Tel.: +971 4 8815 166
 Fax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
 Grovebury Road
 Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
 Tel.: +44-1525-850000
 Fax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Water Utility Headquarters
 856 Koomey Road
 Brookshire, Texas 77423 USA

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan
 The Representative Office of Grundfos
 Kazakhstan in Uzbekistan
 38a, Oybek street, Tashkent
 Tel.: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
 Fax: (+998) 71 150 3292

Revision Info

Last revised on 09-09-2020

be think innovate

98882912 06.2021

ECM: 1316700

GRUNDFOS 

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and "be think innovate" are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved.
© 2021 Grundfos Holding A/S. all rights reserved.