

Manuel d'utilisation - LiperPhone v1.5

Les instructions sont simples et peu nombreuses : la lecture de ce document sera rapide, rassurez-vous !

À éviter absolument :

Ne tournez pas le cadran trop violemment ni par à-coups. Il s'agit d'un matériel d'époque, qui devient un peu plus fragile avec le temps, et qui mérite donc d'être manipulé avec soin. Un usage brutal pourrait non seulement l'endommager, mais aussi provoquer des erreurs de numérotation avec le LiperPhone, ce que nous voulons éviter, évidemment.

Utilisation du cadran

Une fois arrivé à la butée avec le chiffre désiré, relâchez simplement le cadran et laissez-le revenir tranquillement à sa position initiale. Vous entendrez un son dans l'écouteur, signe que tout s'est bien déroulé. Il est important de ne pas accélérer ni freiner le retour du cadran : cela risquerait de provoquer une erreur de numérotation du LiperPhone.

Composer un chiffre est donc très simple : amenez le chiffre voulu jusqu'à la butée, puis relâchez immédiatement le cadran.

Important : attendez que la tonalité du chiffre en cours soit terminée ($\approx \frac{1}{4}$ de seconde) avant de commencer le chiffre suivant. Si vous enchaînez trop vite, votre box peut mal interpréter la numérotation.

Numérotation — cadence et cas particuliers

Si, lors de l'amener à la butée, la rotation est **très lente** ou **hésitante**, le convertisseur peut générer un **chiffre parasite** (brève tonalité entendue dans l'écouteur).

Dans ce cas :

- **Raccrochez au moins 5 secondes,**
- puis **recommencez votre numéro depuis le début** en effectuant des mouvements francs et réguliers.

Caractères spéciaux

- Pour composer un *, amenez le chiffre 1 jusqu'à la butée, attendez 2 secondes, puis relâchez le cadran. Le LiperPhone générera alors un * au lieu d'un 1.
- Pour composer une #, procédez de la même manière avec le chiffre 2.
- Pour composer le caractère d'appel internationale +, procédez de la même manière avec le chiffre 3. Information complémentaire, vous entendrez deux tonalités qui se suivent, c'est normal.

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose à lire : le fonctionnement d'un téléphone à cadran reste simple et intuitif.

Dépannage rapide

- **Rien ne se passe** après un raccrochage/décrochage très rapide, ou une **tonalité continue** se déclenche : **raccrochez 5 secondes**, puis recommencez la numérotation depuis le début.
- **Chiffre inattendu** entendu pendant la rotation : cadence irrégulière → appliquez la procédure ci-dessus (raccrocher 5 s puis recommencer).

Liper