

Manuel d'utilisation - LiperPhone v1.5

Les instructions sont simples et peu nombreuses : la lecture de ce document sera rapide, rassurez-vous !

À éviter absolument :

Ne tournez pas le cadran trop violemment ni par à-coups. Il s'agit d'un matériel d'époque, qui devient un peu plus fragile avec le temps, et qui mérite donc d'être manipulé avec soin. Un usage brutal pourrait non seulement l'endommager, mais aussi provoquer des erreurs de numérotation avec le LiperPhone, ce que nous voulons éviter, évidemment.

Utilisation du cadran

Une fois arrivé à la butée avec le chiffre désiré, relâchez simplement le cadran et laissez-le revenir tranquillement à sa position initiale. Vous entendrez un son dans l'écouteur, signe que tout s'est bien déroulé. Il est important de ne pas accélérer ni freiner le retour du cadran : cela risquerait de provoquer une erreur de numérotation du LiperPhone.

Composer un chiffre est donc très simple : amenez le chiffre voulu jusqu'à la butée, puis relâchez immédiatement le cadran.

Caractères spéciaux

- Pour composer un #, amenez le chiffre 1 jusqu'à la butée, attendez 2 secondes, puis relâchez le cadran. Le LiperPhone générera alors un # au lieu d'un 1.
- Pour composer une *, procédez de la même manière avec le chiffre 2.

Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose à lire : le fonctionnement d'un téléphone à cadran reste simple et intuitif.

Liper