

0011 (A) Surintensité du ventilateur principal

Description

Protection des moteurs.

Cause possible :

Arrêt de surcharge du moteur du ventilateur.

Remèdes

- Vérifier l'alimentation électrique
- Vérifier les roulements du moteur
- Vérifier la pression dynamique dans le canal du ventilateur
- Vérifier le réglage du déclenchement de la surintensité
- Serrez les bornes électriques