

0013 Surintensité moteur compresseur

Description :

Le relais de surcharge (B25 dans le schéma électrique) du moteur du compresseur s'est déclenché.

Remèdes :

- Vérifier la tension d'alimentation 24 V
- Vérifier le moteur
- Vérifier le Dp de la cartouche séparateur d'huile
- Vérifier le niveau d'huile
- Vérifier le réglage du relais de surcharge. Les réglages corrects sont indiqués dans le diagramme de câblage.
- Vérifier les connexions électriques dans l'ensemble du circuit de charge électrique
- Vérifier les réglages de pression du compresseur.