

0021 Sécheur frigorifique en défaut T ‡

Description

La température de l'air comprimé après l'échangeur de chaleur réfrigérant / air est trop froid.

Remèdes

- vérifier la température ambiante
- vérifier le réglage de la soupape de dérivation des gaz chauds
- Si-nécessaire, faire intervenir un frigoriste afin de vérifier le circuit fréon
- Reset l'alarme dans le menu 5.9



- Si-nécessaire, faire intervenir un frigoriste afin de vérifier le circuit fréon