

0038 (W) Protection décharge ↑

Description

La pression dans le compresseur est supérieure à la pression nominale. La pression de consigne de la soupape de sécurité sera bientôt dépassée !

Le réglage d'usine de l'avertissement est de -0,7 bar de la soupape de sécurité pRV. (Menu 5.2.2.1)

Remèdes

Ouvrir le robinet à boisseau sphérique/la vanne après le compresseur

Ouvrir la vanne à bille dans la ligne de ventilation

La soupape de purge auxiliaire combinée est bloquée / ne purge pas.

Changer la cartouche du séparateur d'huile