

0047 Pas de montée en pression

Description

Le temps d'accumulation de la pression est surveillé avec un deuxième transducteur de pression qui mesure la pression interne dans le réservoir du séparateur d'huile, après avoir allumé le compresseur.

Remèdes

- ☐ En cas de panne lors du démarrage du compresseur à vide, il faudra examiner/nettoyer la soupape de pression minimum.
- ☐ Contrôler la soupape d'admission, vérifier si la soupape d'admission s'ouvre correctement.
- ☐ Contrôler l'électrovanne de charge sur la vanne auxiliaire de décharge.
- ☐ Contrôler l'amplificateur de signal pour l'air de commande de la soupape d'aspiration.
- ☐ Vérifiez l'exactitude du transducteur de pression interne.
- ☐ Assurez-vous que la pression minimum est suffisamment élevée pour ouvrir la soupape d'admission. La pression minimum recommandée est de 1.4 B.