

0058 SC2 <=> Erreur de communication SC2

Descriptif

Il y a une panne dans la communication de données Master / Slave entre deux contrôleurs SIGMA CONTROL 2. Les deux machines passeront au contrôle local. Cela signifie que la livraison d'air comprimé est toujours disponible. La séquence de chargement de base entre les deux machines n'est plus active.

Remèdes

- Vérifiez si les paramètres sont corrects pour la communication Master / Slave entre les deux machines
- Vérifiez la connexion du câble Ethernet entre les deux machines. Il est important d'utiliser un câble de liaison croisée.
- Vérifier le numéro d'échec Dans la première ligne du menu du SC 2 : **8.1.2.1**

7.0bar 16:48 70°C	7.0bar 16:48 70°C	7.0bar 16:49 70°C
Menu principal	8 Communication	8.1 Ethernet
►4 Entretien	►1 Ethernet	►1 Configuration IP
►5 Configuration	►2 Com-Module	►2 Connexions
►6 Horloge compresseur	Touche distance : □	►3 E-mail
►7 Utilisateur		MAC 00:0F:11:00:A8:FD
►8 Communication		
►9 Test centrale		
7.0bar 16:49 70°C	7.0bar 16:50 70°C	
8.1.2 Connexions	8.1.2.1 SIGMA CONTROL 2	
►1 SIGMA CONTROL 2	Etat Run 1 Erreur 0	
►2 Système de gestion		
Redémarrage : 5s	Mode : n.a.	
Timeout : 5000ms	Port : 2001	
Temps de cycle : 100ms	Machine partenaire	

0 = Communication ok

Aucune autre action nécessaire.

1 = Une erreur a provoqué l'arrêt de la communication

Redémarrez les deux contrôleurs SC2

2 = Erreur de communication maître / esclave

Vérifiez la connexion Ethernet et les paramètres (adresse IP, Master / Slave)

3 = Une erreur de logiciel s'est produite

Envoyez les données d'historique pour une évaluation ultérieure au Service Support.

4 = La communication maître / esclave n'est pas active

Activer la communication dans le menu

90 = Le compteur de communication ne compte pas correctement

Vérifiez la connexion Ethernet et les paramètres (adresse IP, Master / Slave)