

- ☐ Vérifier la connexion électrique du câble USS
- ☐ Mettez à jour SC2 à la dernière version du logiciel.
- ☐ Vérifier les fichiers des paramètres du convertisseur de fréquence
- ☐ Chargez le fichier DNL d'usine original au convertisseur (via la carte MMC ou le logiciel Starter)
- ☐ Remplacer la carte d'entrée du Sinamics
- ☐ Remplacer l'OIM