

0300 Erreur d'écriture sur la carte SD

Description

Dès qu'une carte SD est installée, la fonction Datarecorder va essayer d'écrire les données de processus sur la carte. De plus, il est possible de copier l'historique du SIGMA CONTROL 2 sur la carte SD. Ce message apparaîtra dès que le Sigma Control 2 contrôleur aura un problème pour sécuriser ces données.

Remèdes

- ☐ Assurez-vous que le commutateur "Protection d'écriture" de la carte SD n'est pas actif.
- ☐ Vérifier l'état de la carte SD dans le menu "Enregistrement des données" (5.11 logiciel fluide / 5.3.5 logiciel sec)
- ☐ Téléchargez l'historique avec Kaeser Connect et vérifiez le contenu du fichier de messages.
Par exemple. La ligne "mmcblk0: mmc0: aaaa SU02G 1931264KiB (ro)". RO signifie lecture seule.
- ☐ Assurez-vous que la carte a le format de données correct, FAT32.
- ☐ Remplacer la carte SD