

6.14 Capteur de pression externe

Si un réservoir d'air comprimé est utilisé, le SIGMA CONTROL 2 peut réguler la pression de ce réservoir grâce à la valeur de mesure relevée par le capteur externe.



Pour une meilleure régulation, il est judicieux de mesurer la pression à proximité du consommateur, le cas échéant en aval des composants de traitement d'air comprimé (filtre, sécheur, etc.). L'installation du capteur de pression directement sur le réservoir d'air comprimé est une bonne solution.

Transmission de la mesure du capteur de pression	Affectation à une entrée
Le capteur de pression externe est raccordé au SIGMA CONTROL 2.	Affecter A//
Caractéristiques du capteur de pression : ▪ 4 ...20 mA ▪ 0 ...X bar¹⁾	
¹ X = pression de service maximale : voir la plaque constructeur de la machine	

Tab. 70 Transmission de la mesure du capteur de pression
 La commande traite les options dans l'ordre suivant :

- Mesure de la pression par le capteur de pression externe
- Mesure de la pression par le capteur de pression local - celui-ci reste actif

Exemple : Le capteur de pression externe est raccordé au SIGMA CONTROL 2.

Aperçu général

- [6.14.1 Menu Pression réseau réelle](#)
- [6.14.2 Affecter l'entrée](#)

6.14.1 Menu Pression réseau réelle



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.4 <Configuration – Régulation pression – Pression réseau réelle>.
 - ✓ Le menu *Pression réseau réelle* s'affiche.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
pNloc		6.1bar	ligne active (capteur de pression local)

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La source pour la pression réseau réelle clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
All		6.1bar	ligne active (capteur de pression externe)
All 1.00	☐	0.0bar	

3. Définir la source souhaitée pour la pression réelle, par exemple *All*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
5. Affecter une entrée analogique comme indiqué ci-dessous.

6.14.2 Affecter l'entrée



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Le menu 5.2.4 <Configuration – Régulation pression – Pression réseau réelle> s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *All*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
All		6.1bar	
All 1.00	☐	0.0bar	ligne active
Pour défaut de capteur:			
Défaut			

2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'entrée analogique sélectionnée clignote.
3. Définir l'entrée sur laquelle le capteur de pression externe est raccordé.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant à l'entrée clignote.

6 Mise en service

6.14 Capteur de pression externe

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
pNloc		6.1bar	ligne active
All1.01	ok ☒	0.0bar	
Pour défaut de capteur:		Défaut	

7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

✓ La case est cochée.
L'écran affiche *ok*.

8. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
All		6.1bar	
All 1.01	ok ☒	6.1bar	ligne active
Pour défaut de capteur:		Défaut	

9. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



L'entrée pour le capteur de pression externe est activée.