Guía Rápida de Usuario: Router Doméstico

Esta guía proporciona las instrucciones esenciales para la instalación física, acceso al panel de administración y configuración básica de seguridad de un router doméstico estándar.

1. Componentes Físicos Principales

- **Puerto WAN / Internet (Azul):** Conecta el cable que viene directamente desde el módem de tu proveedor.
- **Puertos LAN (Amarillos):** Permiten conectar dispositivos mediante cable Ethernet (computadoras, consolas, Smart TVs).
- **Botón WPS / Reset:** Una presión corta activa el método de conexión rápida WPS. Mantenerlo presionado por 10 segundos restablece el equipo a sus **valores de fábrica**.

2. Instalación Inicial

1. **Energía:** Conecta el adaptador de corriente al router y enchúfalo a la toma eléctrica.
2. **Enlace de Internet:** Conecta un cable Ethernet desde el puerto LAN del módem principal hacia el **puerto WAN** del nuevo router.
3. **Conexión local:** Conéctate a la red Wi-Fi por defecto (los datos de acceso iniciales están impresos en la etiqueta inferior del router) o vincula una computadora a un puerto LAN mediante cable.

3. Acceso al Panel de Administración

1. Abre tu navegador web preferido e introduce la dirección IP de gestión (comúnmente **192.168.0.1** o **192.168.1.1**).
2. Introduce las credenciales por defecto (usuario: **admin** / contraseña: **admin** o la clave única indicada en la etiqueta del dispositivo).

> **Recomendación de Seguridad:** Durante el primer inicio, el sistema te solicitará modificar la contraseña de administrador. Elige una combinación robusta para evitar accesos no autorizados a la configuración de tu red.

4. Configuración del Wi-Fi

1. Dirígete a la sección **Wireless** o **Configuración Inalámbrica**.
2. **Nombre de Red (SSID):** Modifica el nombre predeterminado por uno de tu preferencia.
3. **Seguridad:** Selecciona el protocolo **WPA2-PSK** (o WPA3 si está disponible) e ingresa una clave nueva de mínimo 8 caracteres, combinando letras, números y símbolos.
4. Guarda los cambios. Los dispositivos inalámbricos se desconectarán y deberás vincularlos usando la nueva contraseña.

5. Solución de Problemas Rápidos

- **Sin acceso a internet:** Apaga el módem y el router durante 10 segundos, luego enciéndelos nuevamente. Verifica que los cables estén firmes en sus respectivos puertos.
- **Pérdida de contraseñas:** Introduce un clip en el botón de **Reset** durante 10 segundos para reconfigurar el equipo desde cero empleando los datos de fábrica.