Manual de usuario — Router RT-900

1. Instalación inicial

Para instalar el router RT-900, conecte el cable de alimentación y espere a que el LED de encendido se ponga verde fijo. Luego conecte el cable de red (WAN) proveniente de su proveedor de internet al puerto azul marcado como WAN.

2. Significado de los LEDs

LED verde fijo: conexión a internet estable. LED verde parpadeante: transferencia de datos normal. LED ámbar parpadeante: el router está buscando señal de internet; reinicie el módem y el router desconectándolos de la corriente durante 30 segundos. LED rojo fijo: error de hardware, contacte a soporte técnico. LED apagado: el equipo no tiene alimentación eléctrica.

3. Configuración de WiFi

Ingrese a 192.168.1.1 desde su navegador con usuario 'admin' y la contraseña impresa en la etiqueta inferior del equipo. En la sección 'Wireless' puede cambiar el nombre de red (SSID) y la contraseña. Se recomienda usar seguridad WPA3 si su equipo lo soporta, o WPA2 en su defecto.

4. Problemas comunes de conexión

Si el internet se desconecta intermitentemente, verifique que el cable WAN esté bien conectado y no esté dañado. Actualice el firmware del router desde la sección 'Administración > Actualización'. Si el problema persiste después de actualizar el firmware, reinicie el equipo a valores de fábrica manteniendo presionado el botón RESET durante 10 segundos.

5. Advertencia de seguridad

Advertencia: si percibe olor a quemado, humo o chisporroteo proveniente del router, desconéctelo de la corriente inmediatamente y no lo vuelva a usar. Contacte a soporte técnico certificado. No intente abrir la carcasa del equipo usted mismo, esto anula la garantía y puede causar descargas eléctricas.

6. Controles parentales

En la sección 'Controles parentales' puede bloquear el acceso a internet para dispositivos específicos según horario. Seleccione el dispositivo por su dirección MAC y defina el horario de bloqueo.