IP Camera CGI 应用指南

IPCAM(H264/JPEG)

版本	作者	日期	日志	备注
0. 0. 0. 20	zeng	2012-6-15	1>整理 CGI 文档	把各种 cgi 进行归类
0. 0. 0. 43	Zeng	2012-6-21	完善所有文档	

IP CAMERA 简介

本文所列出的 cgi 是 ip camera 提供的一套基于 http 协议的接口,客户端程序(可以是 web 浏览器上运行的网页或者其他的应用程序)可以通过 cgi 对设备进行各种操作。

1、cgi 的安全认证:

cgi 分为二种权限认证,一种是 HTTP 的 Basic 认证方法,这种认证方法更多是 get 相关 参数的 cgi,另外一种认证方法是通过 CGI 带入用户及密码的方法,这种主要是 set 相关的 cgi。

- 2、post 的 cgi。指 cgi 用 HTTP 的 post 方法。
- 3、使用 post 的 cgi 只有 2 个升级 CGI 使用: upgrade_firmware.cgi 和 upgrade_htmls.cgi Post 例子:

```
<form action="upgrade_firmware.cgi?next_url=mail.htm" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="file" size="20">
```

</form> 4、Get 相关的 cgi:

获取设备状态和参数的 cgi,包括 get_status.cgi 和 get_params.cgi。它们返回包括设备状态或参数的文本,具体格式类似 javascript 中的变量定义,将每个状态或参数定义为一个变量并返回,如:

```
var alias="IPCAM";
var sys_ver="Apr 28 2011 00:18:03";
var id="00000000031729";
```

5、set 相关的 cgi:

进行配置设备参数的 cgi,每个 cgi 所需要的权限不一样。如 http://ip:port/set param.cgi?loginuse=admin&loginpas=&alias=hdipcam

6、媒体流相关的 cgi:

进行配置设备参数的 cgi,每个 cgi 所需要的权限不一样。如 http://ip:port/videostream.cgi?user=admin&pwd=

7、搜索协议:

在局域网内查找相关的设备

post 相关的 CGI

upgrade_firmware.cgi

描述: 升级设备固件

认证:无

语法: /upgrade_firmware.cgi?next_url=rebootme.htm

说明:本 cgi 采用 post 方法,将需升级的文件打包发送到 ip camera。

upgrade_htmls.cgi

描述: 升级设备网页界面

认证:无

语法: /upgrade_htmls.cgi?next_url=rebootme.htm

说明:本 cgi 采用 post 方法,将需升级的文件打包发送到 ip camera。

GET 相关的 CGI

login.cgi

描述: 获取当前用户及密码、权限

认证: HTTP 认证 语法: /login.cgi

返回:

user: 当前用户<最大限值 31 位>, 第 1 位不能为空, 最好是字母与数字

pwd: 当前密码<最大限值 31 位>,第1位不能为空,最好是字母与数字

pri: 当前权限→IE 需要根据这个来区分相关的访问者,操作者,管理者的访问页面

1: 访客

2: 操作者

255: 管理者

get_status.cgi

```
描述: 获取设备状态
认证: 访客
语法: /get status.cgi[?user=&pwd=]
返回:
   Var alias: 表示设备别名
   Var deviceid:设备 ID 号
   Var sys ver: 系统固件版本号
   Var now: 从 1970-1-1 0:0:0 到设备的当前时间所流逝的秒数。
   alarm status:设备当前状态,0:无报警,1:移动监测报警,2:输入报警
   upnp status: upnp 状态, 1->成功 255->失败
   dnsenable:表示第三方dns是否启用;0->未启用1->启用
   osdenable:表示打开 OSD 与否启用, 0->未户用 1->启用
   syswifi_mode:0->wifi p2p 1->wifi 正常模式
   mac: MAC 地址
   wifimac: MAC 地址
   var authuser:表示认证是否通过,0表示认证通过1->未认证通过,未认证通过的用
户无法观看音视频.
   devicetype:参考设备类型图
   dns status:
            3322/dyndns:
                2->参数不全
                3->正常
                4->错误
                5->认证错误
                6->donator
                7->notfqdn
                8->nohost
                9->yours
                10->numhost
                11->abuse
                12->good 127.0.0.1
            9299:
                40->ok
                41->ER
                42 - DA
                43->SNE
```

44->NE

get_params.cgi

描述: 获取设备参数设置 认证: 部分访客或全部管理员

语法: /get_params.cgi[?user=&pwd=]

返回:

tz	设备当前时区设置和标准格林威治时间偏离的秒数	
ntp enable	0: 禁止 ntp 校时; 1: 允许	
1-	NTP 服务器	
ntp_svr	NTF 加労価 A参数组	
dhcpen	DHCP 开启	
ip	ip地址	
mask	子网掩码	
gateway	网关	
dns1	第一 dns 服务器	
Dns2	第二 dns 服务器	
port	端口	
	^{400 1} £单元格	
dev2 alias	第二路设备别名	
dev2_ands dev2_host	第二路设备地址	
dev2_nost dev2_port	第二路设备端口	
dev2_port	第二路设备访问用户	
dev2_user dev2_pwd	第二路设备访问密码	
	77—PH (X III / / / / / / / / / / / / / / / / /	
dev9_alias	第九路设备别名	
dev9_host	第九路设备地址	
dev9_port	第九路设备端口	
dev9_user	第九路设备访问用户	
dev9_pwd	第九路设备访问密码	
以	下参数需管理员密码才能访问	
无线	战参数组<需要管理者权限 >	
wifi_enable	WIFI 打开标志	
wifi_ssid	wifi 网络的 ssid	
wifi_mode	Wifi 网络的模式	
wifi_encrypt	参考下面 get_wifi_scan_result.cgi	
wifi_authtype	校验方式, 0: open; 1: share	
wifi_keyformat	密钥格式, 0: 16 进制数字; 1: ascii 字符	
wifi_defkey	密钥选择	
wifi_key1	密钥1	
wifi_key2	密钥 2	
wifi_key3	密钥 3	

wifi_key4	密钥 4	
wifi_key1_bits	密钥 1 长度,0: 64 bits; 1: 128 bits	
wifi_key2_bits	密钥 2 长度, 0: 64 bits; 1: 128 bits	
wifi_key3_bits	密钥 3 长度, 0: 64 bits; 1: 128 bits	
wifi_key4_bits	密钥 4 长度, 0: 64 bits; 1: 128 bits	
wifi_wpa_psk	wpa psk 密钥	
PPPOF	E 参数组<需要管理者权限>	
pppoe_enable	0: 禁止 pppoe; 1: 允许	
pppoe_user	Pppoe 拨号用户	
pppoe_pwd	Pppoe 拨号密码	
RTSP 参	数组<需要管理者权限>	
rtsp_auth_enable	RTSP 流认证	
rtsp_user	rtsp 用户	
Rtsp_pwd	rtsp 密码	
UPNP 参	· 参数组	
upnp_enable	0: 禁止 upnp 映射功能; 1: 允许	
公共域	名<需要管理者权限>	
ddns_user	ddns 用户	
ddns_pwd	ddns 密码	
ddns_host	ddns 域名	
ddns_proxy_svr	代理服务器地址	
ddns_proxy_port	代理服务器端口	
ddns_status	当前域名状态	
邮件服务<管理者权限>		
mail_svr	邮件服务器地址	
mail_port	邮件服务端口	
mail_user	邮件服务器登录用户	
mail_pwd	邮件服务器登录密码	
mail_sender	邮件的发送者	
mail_receiver1	邮件的接收者 1	
mail_receiver2	邮件的接收者 2	
mail_receiver3	邮件的接收者 3	
mail_receiver4	邮件的接收者 4	
mail_inet_ip	摄像机 inet ip 改变时是否发送邮件通知, 0: 否; 1:	
	是	
mailssl	0: 不使用,1: starttls,2: tls	
FTP 参数组<管理者权限>		
ftp_svr	ftp 服务器地址	
ftp_port	ftp 服务器端口	
ftp_user	ftp 服务器登录用户	
ftp_pwd	ftp 服务器登录密码	
ftp_dir	ftp 服务器上的存储目录	
ftp_mode	0: port 模式; 1: pasv 模式	

ftp_upload_interval	即刻上传图片的间隔(秒), 0: 禁止
ftp filename	ftp 保存文件名
	>数组<管理者权限>
alarm motion armed	0: 移动检测撤防; 1: 布防
alarm motion sensitivity	0-9: 高-低
alarm_input_armed	0: 输入检测撤防; 1: 布防
alarm ioin level	输入报警触发电平, 0: 低; 1: 高
alarm iolinkage	0: 报警时禁止 io 联动; 1: 允许
alarm_presetsit	0: 报警时禁止预置位联动; 其他: 报警时联动的预置
	位
alarm ioout level	io 联动输出电平, 0: 低; 1: 高
alarm_mail	0:报警时禁止邮件通知;1:允许
alarm upload interval	报警时上传图片的间隔(秒), 0: 禁止
alarm_snapshot	<部分机型支持>0:报警时禁止拍照;1:允
alarm_record	<部分机型支持>0:报警时禁止发像;1:允许
alarm_http	0:报警时禁止 HTTP 访问 1:允许
alarm_http_url	报警访问的时 URL
alarm_schedule_enable	是否采用布防计划
alarm_schedule_sun_0	星期日布防计划,每天按 24 小时,每小时按 15 分钟
alarm_schedule_sun_1	划分为96个布防时段。
alarm_schedule_sun_2	bit0-95: 0: 该时段不布防; 1: 该时段布防
alarm_schedule_mon_0	
alarm_schedule_mon_1	
alarm_schedule_mon_2	
alarm_schedule_tue_0	
alarm_schedule_tue_1	
alarm_schedule_tue_2	
alarm_schedule_wed_0	
alarm_schedule_wed_1	
alarm_schedule_wed_2	
alarm_schedule_thu_0	
alarm_schedule_thu_1	
alarm_schedule_thu_2	
alarm_schedule_fri_0	
alarm_schedule_fri_1	
alarm_schedule_fri_2	
alarm_schedule_sat_0	
alarm_schedule_sat_1	
alarm_schedule_sat_2	
alarm_sun_0	表示是除了录像,报警其它联动动作是否开始?每天
alarm_sun_1	按 24 小时,每小时按 15 分钟划分为 96 个标志。
alarm_sun_2	bit0-95: 0: 该时段不启动; 1: 该时段启用
alarm_mon_0;	

alarm_mon_1	
alarm_mon_2	
alarm_tue_0	
alarm_tue_1	
alarm_tue_2	
alarm_wed_0	
alarm_wed_1	
alarm_wed_2	
alarm_thu_0	
alarm_thu_1	
alarm_thu_2	
alarm_fri_0	
alarm_fri_1	
alarm_fri_2	
alarm_sat_0	
alarm_sat_1	
alarm_sat_2	

get_misc.cgi

描述: 获取摄像机的杂项参数

认证: 访客

语法: /get_misc.cgi[?user=&pwd=]

返回:参见 set_misc.cgi

ptz_patrol_rate: 表示整个速度

ptz_patrol_up_rate: 表示向上速度

ptz_patrol_down_rate: 表示向下速度

ptz_patrol_left_rate: 表示向左速度

ptz_patrol_right_rate: 表示向右速度

ptz_disppreset: 表示禁用预置位, 0->表示未禁用预置位 1->表示禁用预置位

ptz_center_onstart: 表示重启自动居中, 0->表示没有自动居中 1->表示自动居中

preset_onstart: 表示启动时是否调用预置位,预置位必须设置,ptz_disppreset=0 的情况下才会起作用。0表示启动居中,1-16表示分别调用对应的预置位,如果启动时需要设置相关的预置位,如果没有设置,可能导致位置不准确。

led_mode: 表示指灯灯的模式 0-2 三种模式<部分机型具有>

ptruntimes: 巡航圈数

get_alarmlog.cgi

描述: 获取摄像机日志

认证: 访客

语法: /get log.cgi[?user=&pwd=]

返回: 日志信息, 如:

log_text='Mon, 2009-08-03 19:53:04 ipcamera 192.168.0.16

access\nMon, 2009-08-03 20:13:03 admin 192.168.0.16

access\n';

其中 log text 变量存放日志信息,每条日志信息之间用 '\n' 隔开

get_camera_params.cgi

描述: 获取 camera 的参数

权限: 访客

语法: /get camera params.cgi[?user=&pwd=]

用法: /get_camera_params.cgi? Resolution: 取 sensor 的最大分辨率

 $0 \rightarrow 640 \times 480$ $1 \rightarrow 320 \times 240$ $2 \rightarrow 160 \times 120$;

3->1280x720 4->640x360

5->1280x960

 $\begin{array}{lll} \text{vbright} & 0-255 \\ \text{vcontrast} & 0-255 \\ \text{vsaturation} & 0-255 \\ \text{vhue} & 0-255 \\ \end{array}$

mode $0\rightarrow 50hz 1\rightarrow 60hz$

flip 0->normal 1->mirr 2->flip 3->mirr and flip

OSDEnable 0->禁止 OSD 1->启用 OSD

enc_framerate 帧率

sub_enc_framerate 次码率帧率<部分机型有>

get_record.cgi

描述: 获取录像参数

认证: 访客

语法:参考录像计划

部分机型支持

主码率:

enc size: 表示主码流分辨率

enc_keyframe: 表示主码流关键帧率 enc_framerate: 表示主码流关键帧率 enc_ratemode: 0->CBR 1->VBR

enc_quant: 主码流图像质量

enc bitrate: 主码率

次码率:

sub enc size: 表示次码流分辨率

sub_enc_keyframe: 表示次码流关键帧率 sub_enc_framerate: 表示次码流关键帧率 sub_enc_ratemode: 0->CBR 1->VBR sub_enc_quant: 次码流图像质量

sub enc bitrate: 次码码率

以上参数需要具有专业知识去配置,否则用下面的 enc mode

enc main mode:

0->表示启用上面自定义参数

1-10 表示视频压缩产生的码率的各种等级,具体请向方案商索要enc_sub_mode:

0->表示启用上面自定义参数

1-10 表示视频压缩产生的码率的各种等级,具体请向方案商素要record_cover_enable:表示录像覆盖 0->表示不充许 1->表示充许record_gpio_enable:表示 GPIO 输入报警充许位, 0->表示不充许 1->表示充许record_motion_enable:表示移动侦测录像充许位, 0->表示不充许 1->表示充许record_time_enable:表示定时录像充许位, 0->表示不充许 1->表示充许record_timerenable:表示定时录像充许位, 0->表示不充许 1->表示充许record_timerenable:表示录像文件按时间来计算 1->表示录像文件按长度计算record_size:按时间来算:以秒计数,值范围 60s-1800s;按长度来计数:Mbyte,数值范围:5M-100M

星期布防计划,每天按24小时,每小时按15分钟划分为4个布防时段。

bit0-95: 0: 该时段不布防; 1: 该时段布防

record schedule sun 0:

record schedule sun 1:

record_schedule_sun_2:

record schedule mon 0:

record schedule mon 1:

record_schedule_mon_2:

```
record_schedule_tue_0:
record_schedule_tue_1:
record_schedule_tue_2:
record_schedule_wed_0:
record_schedule_wed_1:
record_schedule_wed_1:
record_schedule_thu_0:
record_schedule_thu_0:
record_schedule_thu_1:
record_schedule_thu_2:
record_schedule_fri_0:
record_schedule_fri_1:
record_schedule_fri_2:
record_schedule_sat_0:
record_schedule_sat_1:
record_schedule_sat_1:
```

get_factory_param.cgi

描述: 厂家的基本参数

认证:管理者

factory_server: 厂家动态域名地址 factory_user: 厂家动态域名用户名

factory_passwd: 厂家动态域名密码, 需要管理者权限

factory_heatbeat: 厂家动心跳间隔 factory_port: 厂家动态域名端口 factory_status: 厂家域名状态

get_wifi_scan_result.cgi

描述: 获取摄像机搜索无线网络的结果

认证:管理者

语法: /get wifi scan result.cgi

返回:

ap number: 指搜索到多少个 SSID, 下面的变量就多少组, 以第一组为例:

ap ssid[0]: 指ssid

ap_mode[0]: 指工作模式, 0->infra 1->adhoc

ap_security[0]:

0->指 WEP-NONE

1->指 WEP

2->WPA-PSK TKIP

3->WPA-PSK AES 4->WPA2-PSK TKIP 5->WPA2-PSKAES

ap_dbm0[0]:信号强度

get_record_file.cgi

描述: 获取录像文件名字

认证:管理者

语法:录像文件名字 <部分机型支持>

record_num0: 多少个录像文件 record_name0: 录像文件名字

get_factory_parm.cgi

描述: 获取厂家消息

认证:管理者

语法:录像文件名字

factory_server: 厂家域名消息 factory_user: 厂家域名用户名 factory_passwd: 厂家域名密码 factory_heatbeat: 厂家域名心跳包

factory_port: 厂家域名端口 factory_status: 厂家域名状态

媒体流相关 CGI

snapshot.cgi

描述: 获取当前图片

认证: 访客

语法: /snapshot.cgi[?user=&pwd=]

参数:无

videostream.cgi

描述: ipcamera 以 server push 模式向客户端推送 JPEG 视频流

认证: 访客

语法: /videostream.cgi[?user=&pwd=]

参数: 备注:

livestream.cgi

描述: HTTP 方式请求 264 码流或者 JPEG 流

权限: 访问者

语法:

用法: get /livestream.cgi?user=&pwd=&streamid=&filename=

user:用户名

pwd:密码 streamid:

0->main rate

1->sub rate

2->capture jpeg

3->sub jpeg

4->record play

16->stop livestream (for p2p livestream stop)

Filename:

在回放时起作用

IPCAM 返回的数据为以下:

媒体流数据:数据头+媒体数据

数据头如下:

Char type 0->264的 vdieo的 I 帧

1->264的P帧

2->无

3->jpeg

0x20->表示移动报警,

0x21->表示 GPIO 报警

0x22->表示移动报警撤防

0x23->表示 GPIO 报警撤防

200->表示用户或者密码错误

201->表示达到最大用户连接数

202->表示不支持请求的类型

203->表示视频丢失

204->认证错误

char size:

0->640x480 1->320x240 2->160x120; 3->1280x720

4->640x360

5->1280x960

unsigned short militime 毫秒时间
unsigned int sectime 秒时间
unsigned int len 数据长度
unsigned int frameno 帧号

audiostream.cgi

描述: HTTP 方式请求 audio 码流或者对讲数据沿着这个过来

权限: 访问者

语法:

用法: get /audiostream.cgi?user=&pwd=&streamid=

user:用户名pwd:密码

streamid:

0->pcm

1->adpcm

2->mp3

3->ogg

4−>aac

IPCAM 返回的数据为以下:

媒体流数据:数据头+媒体数据

数据头如下:

Char type 0->pcm

1->adpcm

2->mp3

3->ogg

4->acc

200->表示用户或者密码错误

201->表示达到最大用户连接数

202->表示不支持请求的类型

204->认证错误

char size:

unsigned short militime 毫秒时间 unsigned int sectime 秒时间

unsigned int len 数据长度 unsigned int frameno 帧号

对讲数据:

客户端送过来的数据为以下: 媒体流数据:数据头 + 媒体数据

数据头如下: Char type

8->talk audio(ADPCM),是指客户端沿着此通道发送过来的音频数据

char size:

unsigned short militime 毫秒时间
unsigned int sectime 秒时间
unsigned int len 数据长度
unsigned int frameno 帧号

后面为 adpcm 数据

RTSP 流

描述: ipcamera 发送 h264 流媒体格式的影音数据,所以支持 H264 及 RTSP 流播放器。推荐使用 vlc media play 0.8.6c/mplayer/quicktime。也可以直接使用手机支持 H264 及 RTSP 流播放器

语法: 图像分编率及码率大小取上一次媒体的操作

参数:

备注: 部分版本不支持, 请与方案商联系

SET 相关 CGI

1、设备基本命令

reboot.cgi

描述: 重启设备 认证: 管理者

语法: /reboot.cgi[?user=&pwd=&next_url=]

restore_factory.cgi

描述:恢复出厂设置

认证:管理者

语法: /restore_factory.cgi[?user=&pwd=&next_url=]

set_factory_param.cgi

描述: 设置默认出厂值

认证:管理者

语法:

/set_factory_param.cgi?user=&pwd=&deviceid=&mac=&wifimac=&server=&port=&username= &userpwd=&hearbeat=&serviceindex=&mode=]

deviceid: 设备 ID mac: mac 地址

server: ddns 服务器
username: ddns 账号
userpwd: ddns 密码
hearbeat: 心跳间隔
serviceindex:厂家序号
mode:部分 dns 的模式
wifimac:wifi 的 MAC 地址

2、PTZ 参数

decoder_control.cgi

描述:解码器控制 认证:管理者

语法:

/decoder_control.cgi?command=&onestep=&sit=&user=&pwd=&next_url=

参数:

onestep=0: 指明云台操作为单步操作即停止,只针对自带 ptz 功能的型号并且只适用

于上、下、左、右操作。 command:解码器操作命令:

命令代码	命令字	说明
CMD_PTZ_UP	0	上
CMD_PTZ_UP_STOP	1	上停
CMD_PTZ_DOWN	2	下
CMD_PTZ_DOWN_STOP	3	下停
CMD_PTZ_LEFT	4	左

CMD_PTZ_LEFT_STOP	5	左停
CMD_PTZ_RIGHT	6	右
CMD_PTZ_RIGHT_STOP	7	右停
CMD_PTZ_CENTER	25	居中
CMD_PTZ_UP_DOWN	26	上下
CMD_PTZ_UP_DOWN_STOP	27	上下停
CMD_PTZ_LEFT_RIGHT	28	左右
CMD_PTZ_LEFT_RIGHT_STOP	29	左右停
CMD_PTZ_PREFAB_BIT_SET0	30	设置预置位 1
CMD_PTZ_PREFAB_BIT_RUN0	31	调用预置位1
CLAD DEED DEED DIE CEEE) T 四 本 四 ひ 1 6
CMD_PTZ_PREFAB_BIT_SETF	60	设置预置位 16
CMD_PTZ_PREFAB_BIT_SETF CMD_PTZ_PREFAB_BIT_RUNF	60	调用预置位 16
CMD_PTZ_PREFAB_BIT_RUNF	61	调用预置位 16
CMD_PTZ_PREFAB_BIT_RUNF CMD_PTZ_LEFT_UP	61 90	调用预置位 16 左上
CMD_PTZ_PREFAB_BIT_RUNF CMD_PTZ_LEFT_UP CMD_PTZ_RIGHT_UP	61 90 91	调用预置位 16 左上 右下
CMD_PTZ_PREFAB_BIT_RUNF CMD_PTZ_LEFT_UP CMD_PTZ_RIGHT_UP CMD_PTZ_LEFT_DOWN	61 90 91 92	调用预置位 16 左上 右下 左下
CMD_PTZ_PREFAB_BIT_RUNF CMD_PTZ_LEFT_UP CMD_PTZ_RIGHT_UP CMD_PTZ_LEFT_DOWN CMD_PTZ_RIGHT_DOWN	61 90 91 92 93	调用预置位 16 左上 右下 左下 右下

3、设备基本参数

camera_control.cgi

描述: 图像传感器参数控制

权限: 访客

语法: /camera_control.cgi?param=&value=&user=&pwd=&next_url=

参数:

param: 参数类型 value: 参数值

蓝色表示暂不支持, 己经移到 set_media

	
Param	Value

0: 主码流分辨率	0:720P 1:VGA, 如果是高清
备注: 主分辨率只支	0:VGA 1:QVGA,如果是标清
持 2 种分辨率	
1: 亮度	0~255
2: 对比度	0~255
3: 模式	0: 50hz
	1: 60hz
	2: 室外
5: 旋转	0: 原始
	1: 垂直翻转
	2: 水平镜像
	3: 垂直翻转 + 水平镜像
6:主码流帧率	1-30fps
7:恢复颜色缺省值	恢复颜色缺省的值
8:饱和度	0-255
9:色度	0-255
10:OSD 显示	显示 OSD
11:次码流分辨率	0:主分辨率 1/2 1:主分辨 1/4
12:次码流帧率	最大帧率的 1/1 1/2 1/4 1/8

set_datetime.cgi

描述: 设置设备日期时间参数

认证:管理员

语法: /set_datetime.cgi?tz=&ntp_enable=&ntp_svr=&now=&loginuse=&loginpas=&next_url=

参数:

now	从 1970-1-1 0:0:0 到指定时间所流逝的秒数, 如附加该
	参数,设备则依据此时间进行校时
tz	时区设置:和标准格林威治时间偏离的秒数
ntp_enable	0: 禁止 ntp 校时; 1: 允许
ntp_svr	ntp 服务器,长度 <= 64

set_users.cgi

描述: 设置设备用户参数

认证:管理员

语法:

/set_users.cgi?user1=&pwd1=&user2=&pwd2=&user3=&pwd3=&loginuse=&loginpas=&ne xt_url=

参数:

备注: user1 为访客 user2 为操作者 user3 为管理员

user1	用户1名称,长度 <= 8
pwd1	用户1密码,长度 <= 8
User3	用户8名称
Pwd3	用户8密码

set_devices.cgi

描述: 设置多路设备参数

认证:管理员

语法:

/set_devices.cgi?dev2_alias=&dev2_host=&dev2_port=&dev2_user=&dev2_pwd=&dev3_alias=&dev3_host=&dev3_port=&dev3_user=&dev3_pwd=&dev4_alias=&dev4_host=&dev4_port=&dev4_user=&dev4_pwd=&loginuse=&loginuse=&next_url=

参数:

dev2_alias	第二路设备别名,长度 <= 16
dev2_host	第二路设备地址,长度 <= 64
dev2_port	第二路设备端口
dev2_user	第二路设备访问用户,长度 <= 8
dev2_pwd	第二路设备访问密码,长度 <= 8
dev4_alias	第四路设备别名
dev4_host	第四路设备地址
dev4_port	第四路设备端口
dev4_user	第四路设备访问用户
dev4_pwd	第四路设备访问密码

set_network.cgi

描述: 设置设备基本网络参数

认证:管理员

语法:

/set_network.cgi?ipaddr=&mask=&gateway=&dns=&port=&rtsport=&loginuse=&loginpas=&ne xt ur=

ipaddr	ip 地址
mask	子网掩码
gateway	网关
dns1	dns 服务器
dns2	dns 服务器
dhcp	设置 dhcp
port	端口

set_wifi.cgi

描述:设置设备 wifi 参数

认证:用户密码校验

语法:

/set_wifi.cgi?enable=&ssid=&encrypt=&defkey=&key1=&key2=&key3=&key4= &authtype=&keyformat=&key1_bits=&key2_bits=&key3_bits=&key4_bits=&channel=&m ode=&wpa_psk=&loginuse=&loginpas=&next_url=

参数:

enable	0: 禁止 wifi 功能; 1: 允许
ssid	欲加入 wifi 网络的 ssid,长度 <= 40
channel	保留 =5
mode	Wifi 模式
Authtype	0: 禁止认证; 1: wep; 2: wpa tkip; 3: wpa aes; 4:
	wpa2 aes; 5: wpa2 tkip+aes
encrypt	wep 校验方式, 0: open; 1: share
keyformat	wep 密钥格式, 0: 16 进制数字; 1: ascii 字符
defkey	wep 中密钥选择: 0-3
key1	wep 密钥 1,长度 <= 30
key2	wep 密钥 2
key3	wep 密钥 3
key4	wep 密钥 4
key1_bits	wep 密钥 1 长度, 0: 64 bits; 1: 128 bits
key2_bits	wep 密钥 2 长度, 0: 64 bits; 1: 128 bits
key3_bits	wep 密钥 3 长度, 0: 64 bits; 1: 128 bits
key4_bits	wep 密钥 4 长度, 0: 64 bits; 1: 128 bits
wpa_psk	wpa psk 密钥,长度 <= 64

set_pppoe.cgi

描述:设置设备 pppoe 选项<部分机型有>

认证:管理员

语法: /set_pppoe.cgi?enable=&user=&pwd=&mail_ip=[&loginuse=&loginpas=&next_url=]

参数:

enable	0: 禁止 pppoe; 1: 允许
user	pppoe 拨号用户,长度 <= 64
pwd	pppoe 拨号密码,长度 <= 64

set_upnp.cgi

描述:设置设备 upnp 选项

认证:用户密码校验

语法: /set_upnp.cgi?enable=[&loginuse=&loginpas=&next_url=]

参数:

enable	0: 禁止 upnp 映射功能; 1: 允许
Chaore	0. 3/2 upinp (5/31/5/10d) 1. 5/4/1

set_ddns.cgi

描述:设置设备 ddns 选项

认证:用户密码校验

语法:

/set_ddns.cgi?

service=&user=&pwd=&host=&proxy_svr=&proxy_port=[&restart_dyndns=&loginuse=&loginuse=&loginuse=&next_url=]

service	0: 禁止 ddns 服务
	1: 花生壳(暂不支持)
	2: DynDns.org(dyndns)
	3: DynDns.org(statdns)
	4: DynDns.org(custom)
	5: 保留
	6: 保留
	7: 保留
	8: 3322(dyndns)
	9: 3322(statdns)
	10: 9299
	11: 厂家自有
	12: 厂家自有
user	ddns 用户,长度 <= 64

pwd	ddns 密码,长度 <= 64
host	ddns 域名,长度 <= 64
proxy_svr	代理服务器地址,长度 <= 64
Ddns_mode	部份 dns 需要的模式
proxy_port	代理服务器端口

set_ftp.cgi

描述: 设置设备 ftp 选项

认证:用户密码校验

语法:

/set_ftp.cgi?svr=&port=&user=&pwd=&mode=&dir= [&loginuse=&loginpas=&next_url=] 参数:

svr	ftp 服务器地址,长度 <= 64
port	ftp 服务器端口
user	ftp 服务器登录用户,长度 <= 64
pwd	ftp 服务器登录密码,长度 <= 64
dir	ftp 服务器上的存储目录,长度 <= 64
mode	0: port 模式; 1: pasv 模式
Filename	ftp 文件名

set_mail.cgi

描述: 设置设备邮件选项

认证:用户密码校验

语法:

/set_mail.cgi?svr=&user=&pwd=&sender=&receiver1=&receiver2=&receiver3=&receiver4 &ssl=&=[&loginuse=&loginpas=&next_url=]

svr	邮件服务器地址,长度 <= 64
sort	邮件服务端口
user	邮件服务器登录用户,长度 <= 64
ssl	表示支持 ssl 认证
pwd	邮件服务器登录密码,长度 <= 64
Sender	邮件的发送者,长度 <= 64
receiver1	邮件的接收者 1, 长度 <= 64
receiver2	邮件的接收者 2, 长度 <= 64

receiver3	邮件的接收者 3,长度 <= 64
receiver4	邮件的接收者 4,长度 <= 64
mail_inet_ip	邮件通知 IP,0->表示不需要,1->表示需要

set_alarm.cgi

描述: 设置设备报警选项

认证:管理员

语法:

/set_alarm.cgi?motion_armed=&motion_sensitivity=&input_armed=&iolinkage=&mail=&u pload_interval=&preset=&schedule_enable=&snapshot=&snapshot=&schedule_sun_0=&schedule_sun_1=&schedule_sun_2=&schedule_mon_0=&schedule_mon_1=&schedule_mon_2 =&schedule_tue_0=&schedule_tue_1=&schedule_tue_2=&schedule_wed_0=&schedule_wed_0=&schedule_wed_1=&schedule_wed_2=&schedule_thu_0=&schedule_thu_1=&schedule_thu_2=&schedule_fri_0=&schedule_fri_1=&schedule_sat_0=&schedule_sat_1=&schedule_sat_2=[&ioin_level=&ioout_level=&preset=&loginuse=&loginpas=&next_url=]

motion_armed	0: 移动检测撤防; 1: 布防
motion_sensitivity	0-9: 高-低
input_armed	0: 输入检测撤防; 1: 布防
ioin_level	io 输入报警触发电平, 0: 低, 1: 高
iolinkage	0: 报警时禁止 io 联动; 1: 允许
alarmpresetsit	0:报警时禁止预置位联动;其他:报警时联动的预置
	位
ioout_level	io 联动输出电平, 0: 低, 1: 高
mail	0:报警时禁止邮件通知;1-5:拍照张数
snapshot	0:禁止拍照 1-5:拍照张数<部分机型支持>
record	0:禁止录像 1:录像<部分机型支持>
upload_interval	报警时上传图片张数,0:禁止,1-5张
schedule_enable	是否采用布防计划
schedule_sun_0	星期日布防计划,每天按 24 小时,每小时按 15 分钟
schedule_sun_1	划分为96个布防时段。
schedule_sun_2	bit0-95: 0: 该时段不布防; 1: 该时段布防
schedule_mon_0	
schedule_mon_1	
schedule_mon_2	
schedule_tue_0	
schedule_tue_1	
schedule_tue_2	
schedule_wed_0	
schedule_wed_1	

schedule_wed_2	
schedule_thu_0	
schedule_thu_1	
schedule_thu_2	
schedule_fri_0	
schedule_fri_1	
schedule_fri_2	
schedule_sat_0	
schedule_sat_1	
schedule_sat_2	

set_misc.cgi

```
描述: 设置摄像机的杂项参数
```

认证:管理员

语法:

/

set_misc.cgi?[led_mode=&ptz_center_onstart=&ptz_auto_patrol_interval=&ptz_auto_patrol_type =& ptz_preset =&ptz_run_times=&loginuse=&loginpas=&next_url=]

参数:

```
led_mode: 0: 模式 1; 1: 模式 2; 2: 关掉指示灯 ptz_center_onstart: =1, 启动后居中 ptz_auto_patrol_interval: 设置自动巡视间隔, 0: 不自动巡视 ptz_run_times: 巡视圈数, 0: 无限大 ptz_patrol_rate: 云台手动操作速度, 0-10, 0: 最快 ptz_patrol_up_rate: 向上自动巡航速度: 0-10, 0: 最慢 ptz_patrol_down_rate: 向下自动巡航速度: 0-10, 0: 最慢 ptz_patrol_left_rate: 向左自动巡航速度: 0-10, 0: 最慢 ptz_patrol_right_rate: 向右自动巡航速度: 0-10, 0: 最慢 disable_preset: 启用预置位, 1: 禁用预置位
```

ptz_preset:: 启用启动时调用预置位,0表示启动居中,1-16表示调用相对应的预置位但禁用预置位后,启动时不会强制调用预置位

wifi_scan.cgi

描述:命令摄像机搜索无线网络

认证:管理员

语法: / wifi_scan.cgi&next_url= wireless.htm

参数:无

test_mail.cgi

描述: 获取邮件功能测试结果

认证:管理员

语法: /test_mail.cgi?next_url=

返回:

result: 测试结果

0: 成功 -1: 失败

mailtest.cgi

描述: 邮件功能测试

认证:管理员

语法: / mailtest.cgi?next_url=

result: 测试结果

0: 成功 -1: 失败

del_file.cgi

描述: 删除特定录像文件

认证:管理员

语法: / del_file.cgi?name=

name:文件名(当为"all":表示删除所有的)

<部分机型支持>

ftptest.cgi

描述: ftp 功能测试

权限:管理员

语法: /test_ftp.cgi?next_url=

返回:

result: 测试结果

0: 成功

-1: 无法连接服务器

set_default.cgi

描述: 把当前的设置设成出厂缺省值

认证:管理员

语法:

/ set_default.cgi?&loginuse=&loginpas=&next_url=

set_media.cgi

描述: 设置媒体

认证:管理员

语法:设置媒体流 <部分机型支持>

主码流:

/set_media.cgi?mainrate=0&enc_size

 $\&= enc_framerate = \&enc_keyframe = \&enc_quant = \&enc_ratemode \& = \&enc_bitrate = \&enc_main_mode = \&loginuse = \&loginuse = \&loginuse = \&enc_framerate = \&enc_nain_mode = \&enc_framerate = \&enc_f$

次码流:

/set_media.cgi?mainrate=1&sub_enc_size &= sub_enc_framerate=& sub_enc_keyframe=& sub_enc_quant=& sub_enc_ratemode&=& sub_enc_bitrate=&

sub_enc_main_mode=&loginuse=&loginpas=

主码流

mainrate:0->表示主码率 1->表示次码率

enc size: 主码率表示不可更改

enc bitrate: 表示码流

enc_ratemode:表示码流模式 0表示CBR 1:表示是VBR

enc keyframe: 表示关键帧, 建议50, 范围25-200

enc quant: 图像质量,范围2-50,建议30

enc framerate: 帧率

次码流:

sub_enc_size: 0->1/2 1->1/4 sub_enc_bitrate: 表示码流

sub enc ratemode:表示码流模式 0表示CBR 1:表示是VBR

sub enc keyframe: 表示关键帧, 建议50, 范围25-200

sub_enc_quant: 图像质量,范围2-50,建议30

sub_enc_framerate: 帧率

mainmode: 0->表示带入的参数有用 1-10表示采取系统自定义 submode: 0->表示带入的参数有用, 1-10表示采取系统自定义

set_recordsch.cgi

描述: 设置录像计划

认证:管理员

语法:设置录像计划

部分机型支持

/set recordsch.cgi?

&record_cover=&recorsize='&recordfilemode=&time_schedule_enable=&schedule_sun_0= &schedule_sun_1=&schedule_sun_2=&schedule_mon_0=&schedule_mon_1=&schedule_m on_2=&schedule_tue_0=&schedule_tue_1=&schedule_tue_2=&schedule_wed_0=&schedule_wed_0=&schedule_wed_1=&schedule_wed_2=&schedule_thu_0=&schedule_thu_1=&schedule_thu_2=&schedule_fri_0=&schedule_fri_1=&schedule_fri_2=&schedule_sat_0=&schedule_sat_1=&schedule_sat_1=&schedule_sat_2=&loginuse=&loginpas=

record cover: 录像覆盖

recordsize: 录像时长或录像文件长度 recordfilemode: 录像文件长度控制模式

time schedule enable: 日程安排

schedule_sun_0=&

schedule sun 1=&

schedule sun 2=&

schedule mon 0=&

schedule mon 1=&

schedule_mon_2=&

schedule_tue_0=&

schedule_tue_1=&

schedule tue 2=&

schedule wed 0=&

schedule_wed_2=& schedule_thu_0=& schedule_thu_1=&

schedule_wed_1=&

- schedule_thu_2=&
- schedule_fri_0=&
- schedule fri 1=&
- schedule_ni_i &
- schedule_fri_2=&
- schedule_sat_0=&
- schedule_sat_1=&
- schedule_sat_2=&
- alarm_sun_0=&
- alarm_sun_1=&
- alarm_sun_2=&
- alarm_mon_0=&
- alarm_mon_1=&
- alarm_mon_2=&
- alarm_tue_0=&
- alarm_tue_1=&
- alarm_tue_2=&
- alarm_wed_0=&
- alarm_wed_1=&
- alarm_wed_2=&
- $alarm_thu_0 = \&$
- $alarm_thu_1 = \&$
- $alarm_thu_2 = \&$
- alarm_fri_0=&
- alarm_fri_1=&
- $alarm_fri_2 = \&$
- $alarm_sat_0 = \&$
- alarm_sat_1=&
- alarm_sat_2=&
- alarm_mon_0=-11&
- alarm_wed_0=-1&
- alarm wed 1=-1&
- $alarm_wed_2=-1$

set_dns.cgi

描述:设置厂家自身 DNS 启动与否

认证:用户密码校验

语法:

enable: 1->充许厂家的 dns 运行,0->禁止运行

用法: /set_dns.cgi?loginuse=&loginpas=&enable=&next_url= 在 get_status.cgi 里面包含有 var dnsenable=0;表示当其状态

set_alarmlog.cgi

描述: 删除报警日志

认证:管理员

语法:

用法: /set_log.cgi?loginuse=&loginpas=&next_url=

comm_write.cgi

描述: 向串口写数据

权限:管理员

语法:

部分机型支持

用法: /comm_write.cgi?addr=&buad=&byte=&data=&loginuse=&loginpas=&

Addr:rs485 地址 Buad:波特率

1:1200

2:2400

3:4800

4:9600

5:19200

6:38400

7:57600

8:115200

写数据时,请把 buad 设为 0,不为 0,表示配置波特率及地址位

Get_status.cgi

var rs485addr 表示地址位 var rs485baud 表示波特率

set_gpio_ir.cgi

描述:设置 IR

认证:管理员

语法: /set_gpio_ir.cgi?val=&loginuse=&loginpas=

val: ir 状态

set_formatsd.cgi

描述:格式化 sd 卡

认证: 管理员

语法: /set_formatsd.cgi?next_url=&loginuse=&loginpas=

部分机型支持

set_rtsp.cgi

描述:设置rtsp认证服务

认证:管理员

语法: /set_rtsp.cgi?user=&pwd=&enable=&next_url=

user:认证用户名 pwd:认证密码

enable:是否启动认证