

FAQ поддержки — частые вопросы пользователей

Данные и достоверность

Почему в реестре труб нет колонки статуса?

У всего парка статус один — `available`. Четыреста одинаковых значений это шум, а не информация. Колонка вернётся, когда в боевых данных появится второй статус.

Почему выработка ресурса в реестре и в паспорте трубы может отличаться?

Не может — с марта 2025 года. Раньше реестр считал агрегат по парку локально с кэшем на час, и в окне между пересчётом усталости и истечением кэша числа расходились. Сейчас кэш сбрасывается по смене `survey_version_id`, и каждые пять минут работает автоматическая сверка десяти случайных труб. Если расхождение всё же видите — это инцидент, создавайте обращение.

Почему 3D-модель ствола не работает на боевых данных?

Для ствола нужна инклинометрия из SURVEYD, а этот сервис не выставлен за пределы внутреннего контура: съёмка привязывает скважину к географическим координатам, а они по договору не покидают периметр компании. На демонстрационном контуре модель работает на сгенерированных данных, и интерфейс это прямо сообщает.

Удаление и изменение

Можно ли удалить рейс?

Нет. Удаления рейса не предусмотрено ни в интерфейсе, ни в API. Рейс — первичная запись о работе колонны, на неё ссылаются расчёты усталости; удаление рейса сделало бы невозможными все результаты, посчитанные по нему. Если рейс создан ошибочно, он помечается как ошибочный и исключается из выборок, но остаётся в базе.

Можно ли удалить трубу из парка?

Да, но не удалением записи. Труба выводится из парка списанием: инспектор проставляет категорию `SCRAP` в INSPECT-MOBILE, после подтверждения труба исчезает из активного парка и из реестра FATIGUE-API. История её работы и расчёты сохраняются.

Можно ли исправить замер инспекции после сохранения?

В течение того же рабочего дня — да, инспектором, создавшим запись. Позже — только через обращение в поддержку с обоснованием, правку выполняет администратор данных, и она протоколируется.

Можно ли удалить версию инклинометрической съёмки?

Нет. Съёмка не изменяется на месте и не удаляется: уточнение создаёт новую версию, старая остаётся доступной по своему идентификатору, чтобы прошлые расчёты оставались воспроизводимыми. Единственное исключение — официальный запрос заказчика на удаление данных скважины целиком.

Списание

Когда труба списывается?

Когда инспектор проставил категорию SCRAP по результатам физического осмотра, либо когда обнаружена сквозная трещина или смятие замка — независимо от замеров.

Когда труба не списывается?

По расчёту усталости — никогда. Доля выбранного ресурса по Майнеру расчётная величина и инспекцию не заменяет: даже при 100 % решение принимается только по физическому осмотру. Просроченная инспекция тоже не повод для списания — труба переводится в состояние «инспекция просрочена», к работе не допускается, но остаётся в парке.

Отчёты

Отчёт собирается больше десяти минут и снимается. Что делать?

Разбить период. Лимит на задание — 10 минут, и чаще всего причина в том, что запрошен период больше кампании. Повторный запуск того же задания даст тот же результат.

Скачал отчёт неделю назад, ссылка не работает.

Готовые файлы удаляются через 72 часа. Сгенерируйте заново; побайтового совпадения с прежним файлом не будет, если данные пересчитывались.

В отчёте WELL_PLAN пустой профиль DLS.

Отчёт недоступен на боевом контуре по той же причине, что и 3D-модель ствола: нет доступа к инклинометрии.

Телеметрия

Табло пустое, но связь есть.

Создавайте обращение немедленно, степень не ниже S2. Известный случай: 6 мая 2026 года пустые табло были вызваны отключённым кэшем последних значений на шлюзе, а не потерей связи. Сейчас на такое состояние стоит оповещение, но проверить стоит всё равно.

Значение на табло отличается от значения у подрядчика.

Скорее всего речь о ROP. Мы считаем его сами по приращению глубины долота за окно 30 секунд, потому что подрядчики считают по-разному, и их значения между установками несравнимы.