## Modbus协议串口转I/0模块

# BSM系列

## 特点

- 支持标准的 Modbus RTU 、 Modbus TCP/UDP通讯协议
- 可连接工控触摸屏、PC上位机、单片机、Arduino、树莓派等
- 开关量采集兼容高、低两种电平信号输入方式
- 模拟量输入/输出分辨率为12位
- 可安装在标准DIN35导轨上
- 网络模块支持同时连接3个TCP客户端和1个UDP客户端
- 网口、RS232、RS485通讯口可以同时使用
- 可通过软件修改站号、波特率、IP、端口号、检验位等通讯参数





| 项 目            |     | 性能规格   |  |  |  |
|----------------|-----|--|--|--|--|
| 电源电压           |     | DC 9 ~ 48V (模拟量功能模块DC12 ~ 48V)   |  |  |  |
| 开关量输出类型        |     | 继电器干接点/NPN型晶体管   |  |  |  |
| 开关量信号采集        |     | DC 9V ~ 24V  |  |  |  |
| 模拟量输入类型*1      |     | 0 ~ 20mA / 0 ~ 10V   |  |  |  |
| 模拟量输出类型*1      |     | 0 ~ 20mA / 0 ~ 10V   |  |  |  |
| 默认通讯参数(可作      | 修改) | 串口: 9600bps 数据位8 停止位1 无检验(最高波特率115200bps)<br>网口: IP 192.168.1.117 TCP端口号: 500~502 UDP端口号: 5000 |  |  |  |
| 站号             |     | 默认值: 1 (可通过软件修改,范围: 1 ~ 255)   |  |  |  |
| 通讯响应时间         |     | 串口: 15ms(9600bps) 3ms(115200bps) 网口: 小于2ms   |  |  |  |
| 外壳材质           |     | 工程塑料   |  |  |  |
| 安装方式           |     | DIN35导轨安装  |  |  |  |
| <b>具十松山山</b> 达 | 继电器 | 5A/2A  |  |  |  |
| 最大输出电流         | 晶体管 | 500mA  |  |  |  |
| <b>公</b> 山响应时间 | 继电器 | 20ms以下   |  |  |  |
| 输出响应时间 晶体管 晶体管 |     | 5ms以下  |  |  |  |
| 使用环境温度         |     | -40 ~ +70℃ (无结冰、无凝露)   |  |  |  |
| 使用环境湿度         |     | 5 ~ 85%RH  |  |  |  |

<sup>\*1.</sup> 部分型号具有模拟量输入输出功能,详细信息请参见"型号一览表"。

## 型号标准




- ① 数字量输入通道数量
- ② 数字量输出通道数量
- ③ RB: 纯串口 E: 网口+串口(详细信息请参见"型号一览表")
- ④ 模拟量输入通道数量
- ⑤ 模拟量输出通道数量

| 型 号                    | 数字量输入输出                  | 通讯接口               | 模拟量输入                | 模拟量输出                   | 接线图       | 外形尺寸 |
|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------|
| BSM-1600RB             | 16路开关量输入                 | RS232+RS485        | 无                    | 无                       | A1        | A型   |
| BSM-0404RB             | 4路开关量输入<br>4路继电器输出       | RS232+RS485        | 无                    | 无                       | A1. B1    | A型   |
| BSM-0404RB<br>-2AD-2DA | 4路开关量输入<br>4路继电器输出       | RS232+RS485        | 0~10V 或<br>4~20mA 2路 | 0~10V 1路*1<br>0~20mA 1路 | A1.B1.C.D | A型   |
| BSM-0410RB             | 4路开关量输入<br>10路继电器/晶体管输出  | RS232+RS485        | 无                    | 无                       | A1.B2     | A型   |
| BSM-0808RB             | 8路开关量输入<br>8路继电器输出       | RS232+RS485        | 无                    | 无                       | A1.B1     | B型   |
| BSM-0816RB             | 8路开关量输入<br>16路继电器/晶体管输出  | RS232+RS485        | 无                    | 无                       | A1.B2     | B型   |
| BSM-1616RB             | 16路开关量输入<br>16路继电器/晶体管输出 | RS232+RS485        | 无                    | 无                       | A1.B2     | B型   |
| BSM-1104RB<br>-8AD-2DA | 11路开关量输入<br>4路继电器/晶体管输出  | RS232+RS485        | 0~10V 或<br>4~20mA 8路 | 0~10V 2路                | A1.B1.C.D | B型   |
| BSM-0404E              | 4路开关量输入<br>4路继电器/晶体管输出   | 网口+<br>RS232+RS485 | 无                    | 无                       | A1.B2     | A型   |
| BSM-1216E              | 12路开关量输入<br>16路继电器/晶体管输出 | 网口+RS485           | 无                    | 无                       | A1.B2     | B型   |

<sup>\*1</sup> BMZ-0404RB-2AD-2DA模块中的模拟量通道DA1为0~10V,DA2为0~20mA。

## 外形、安装尺寸



—— 安装孔距—— 外形尺寸




A、B型外壳侧视图

#### ◆ A1. 输入及电源端子接线图


模块采用宽电压DC9~48V供电,具有模拟量输入或输出功能的模块采用直流DC12~48V供电。

开关量信号输入的电压范围为DC9~24V。S/S 端子为开关量输入信号的公共端,当 S/S 端子接正时,输入信号为低电压有效,当 S/S端子接负时,输入信号则为高电压有效。




#### ◆ B1. 继电器输出接线图

开关量继电器输出为继电器的干接点信号,耐压 250V,允许最大通过电流为 5A。每一个输出通道具有独立的一开一闭触点,端子3为输出公共端,端子2为NO常开接点,端子4为常闭接点。




#### ◆ B2. 继电器/晶体管输出接线图

开关量继电器输出为继电器的干接点信号,耐压 250V,允许最大通过电流为 2A。多个输出通道共用一个COM公共端子,并且均为常开接点。




晶体管输出采用NPN型集电极开路输出方式,直流耐压 30V,允许最大通过电流为 500mA。多个输出通道共用一个COM公共端子,并且公共端必须接GND。



#### ◆ C. 模拟量输入接线图


模拟量输入分为 0~10V 电压输入型和 4~20mA 电流输入型两种输入模式。

- 0~10 V 电压输入型 内部阻抗≥200 K
- 4~20mA电流输入型 内部阻抗≤500Ω




#### ◆ D. 模拟量输出接线图

模拟量输出分为 0~10V 电压输出型和 4~20mA 电流输出型两种输出模式。



## 通讯接口

BSM系列模块同时具有一个RS232和一个RS485接口,并且两个串口相对独立,可以同时使用。使用RS232串口通讯方式的理论通讯距离不能超过15米,且一个Modbus主站设备与一个从站模块之间只能组成1:1网络。使用RS485串口通讯方式的理论通讯距离不超过一千米,可以实现一个Modbus主站设备与多个从站模块组成1:N的网络。



## 通讯参数设置

BSM系列模块的RS232和RS485串口的默认通讯参数为:波特率9600,数据位8位,无校验,停止位1位,Modbus站号1。 RJ45以太网口的默认通讯参数: IP: 192.168.1.117 TCP1端口: 500 TCP2端口: 501 TCP3端口: 502 UDP端口: 5000。 本产品的通讯参数可以通过 Modbus BSI 软件设定。参数设定完成后需要断开模块电源然后重新上电,模块则会以新的通讯 参数运行。以下将详细介绍通讯参数的设置步骤。

#### 第1步:准备工作

连接好电脑与模块之间的通讯连接线,并接通模块电源。如遇到修改过通讯参数,且忘记通讯参数无法连接模块的情况,需 要打开模块外壳,将线路板上的拨码开关全部拨到OFF(默认通讯参数模式)再接通电源,非此情况无需拨动拨码开关。

#### 第2步: 打开软件

打开产品配套提供的Modbus\_BSI软件(如图2.41所示),软件界面如下图所示。



图2.42

选择电脑连接模块所使用的端口号,然后依次设置波特率9600,数据位8,检验位None,停止位1,站号1(如图2.42所 示)。设置完成后点击"打开串口"按钮。如果模块状态从"未连接"变为"已连接"(如图2.43所示),说明电脑已成功连接 到模块。

#### 第3步:修改通讯参数

点击"工具"→"模块通讯参数"打开通讯参数设置窗口(如图2.44所示)。 在弹出的"模块通讯参数设置"窗口中设置模块工作时需要的通讯参数,完成后点 击"保存退出"按钮。

#### 第4步:退出并重新上电

关闭串口,然后退出 Modbus\_BSI 软件。断开模块电源,将模块上的拨码开关 端全部拨到ON(运行模式)。最后合上外壳,并重新给模块通电。此时模块会以 之前所设定的通讯参数工作。




图2.44

#### 通讯协议

本产品采用标准的Modbus RTU/TCP通讯协议,如需自定义协议请与产品的供应商联系。Modbus通讯协议是工业串口通讯领 域最常用的通讯协议之一,通讯协议的详细内容用户可以参见《Modbus协议(完整版)》。

为缩短用户的阅读时间,以下仅针对本产品的使用对Modbus协议进行简要的解释和说明。以下内容中的主站表示用户的电 脑、单片机或PLC等,能主动发送数据的设备,以下内容中的从站表示本产品。

注意:如不需要CRC校验,可将主站请求帧中末尾的2字节CRC校验数据如果全部写00,模块则不进行CRC校验计算。

#### 1. 读取输入点状态(1x)

读取输入点状态所对应的Modbus功能码为02功能码。主站发送请求帧的格式和从站响应帧的格式如下:

#### 主站请求格式:

| 站号 | 功能码 | 起始地址 | 0x02 1字节

2字节

读取个数 CRC校验 2字节 2字节

#### 从站响应格式:

0x02

站号 | 功能码 | 1字节

字节数

1字节

输入点状态

N字节

CRC校验 2字节

例子1:主站设备需要读取从站站号为1的设备中,第1到第8个输入点的状态(注意:第1个输入点的地址为0)。

主站请求帧(16进制): 01 02 00 00 00 08 79 CC

从站响应帧(16进制): 01 02 01 89 60 2E

从站响应帧中,代表输入点状态的16进制数89,转换成2进制为10001001。由此可以看出从站设备中的第8、4、1号输入点 的状态位1,其它输入点的状态为0。

例子2: 主站设备需要读取从站站号为1的设备中,第1到第16个输入点的状态(注意: 第1个输入点的地址为0)。

主站请求帧(16进制): 01 02 00 00 00 10 79 C6

从站响应帧(16进制): 01 02 02 54 32 06 AD

从站响应帧中,代表输入点状态的16进制数54 32,转换成2进制为0101 0100 0011 0010,每一个位的数值对应到16位输入 点状态。

#### 2. 读取输出点状态(0x)

读取输出点状态所对应的Modbus功能码为01功能码,用法与读取输入点状态的用法相类似。主站发送请求帧的格式和从 站响应帧的格式如下:

#### 主站请求格式:

站号 功能码 1字节 0x01

起始地址 2字节

读取个数 2字节

CRC校验 2字节

#### 从站响应格式:

站号 功能码 0x01

字节数 1字节

输入点状态 N字节

CRC校验 2字节

例子1: 主站设备需要读取从站站号为1的设备,第1个至第8个输出点的状态(注意:第1个输出点的地址为0)。

主站请求帧(16进制): 01 01 00 00 00 08 3D CC

从站响应帧(16进制): 01 01 01 B8 51 FA

从站响应帧中,代表输出点状态的16进制数B8,转换成2进制为10111000。由此可以看出从站设备中的第8、6、5、4号输 出点的状态位1,其它输出点的状态为0。

#### 3. 写单一输出点(0x)

写单一输出点状态所对应的Modbus功能码为05功能码,用于更改从站设备中指定的某个输出点的状态。主站发送请求帧 的格式和从站响应帧的格式如下:

#### 主站请求格式:

站号 功能码 写入地址 1字节 0x05 2字节

状态值 2字节

CRC校验 2字节

#### 从站响应格式:

站号 功能码 写入地址 0x05 1字节

状态值 2字节 2字节

CRC校验 2字节

例子1:需要将站号为1的从站设备中,第1个输出点状态设定为ON(注意:第1个输出点的地址为0)。

主站请求帧(16进制): 01 05 00 00 FF 00 8C 3A 从站响应帧(16进制): 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

例子2:需要将站号为1的从站设备中,第6个输出点状态设定为ON(注意:第6个输出点的地址为5)。

主站请求帧(16进制): 01 05 00 05 FF 00 9C 3B

从站响应帧(16进制): 01 05 00 05 FF 00 9C 3B

#### 4. 写多个输出点(0x)

写多个输出点状态所对应的Modbus功能码为15功能码,用于更改从站设备中,某段连续输出点的状态。主站发送请求帧的格式和从站响应帧的格式如下:

#### 主站请求格式:

| 站号 功能码   | 起始地址 | 写入数量 | 字节数 | 写入值 | CRC校验 |
|----------|------|------|-----|-----|-------|
| 1字节 0x0F | 2字节  | 2字节  | 1字节 | N字节 | 2字节   |

#### 从站响应格式:

| 站号  | 功能码  | 起始地址 | 写入数量 | CRC校验 |
|-----|------|------|------|-------|
| 1字节 | 0x0F | 2字节  | 2字节  | 2字节   |

例子1:将站号为1的从站设备中,第1个至第8个输出点状态全部设定为OFF。

主站请求帧(16进制): 01 0F 00 00 00 08 01 00 FE 95 从站响应帧(16进制): 01 0F 00 00 00 08 54 0D

例子2:将站号为1的从站设备中,第1个至第8个输出点状态全部设定为ON。

主站请求帧(16进制): 01 0F 00 00 00 08 01 FF BE D5 从站响应帧(16进制): 01 0F 00 00 00 08 54 0D

例子3:将站号为1的从站设备中,第1~8个输出点状态设定为ON,第9~16个输出点的状态设定为OFF。

主站请求帧(16进制): 01 0F 00 00 00 10 02 FF 00 A3 D0

从站响应帧(16进制): 01 0F 00 00 00 10 54 07

#### 5. 读模拟量输入(3x)

读模拟量输入值对应的Modbus功能码为04功能码,用于读取从站设备中模拟量输入值。本系列模块的模拟量采集精度为12位,即,满量程时读取的数据为4000。主站发送请求帧的格式和从站响应帧的格式如下:

从站响应格式:

#### 主站请求格式:

|                        | W-4-17-10-7.         |
|------------------------|----------------------|
| 站号 功能码 起始地址 读取数量 CRC校验 | 站号 功能码 字节数 读取值 CRC校验 |
| 1字节 0x04 2字节 2字节 2字节   | 1字节 0x04 1字节 N字节 2字节 |

例子1:将站号为1的从站设备中,第1个至第4个通道的模拟量输入值。

主站请求帧(16进制): 01 04 00 00 00 04 F1 C9

从站响应帧(16进制): 01 04 08 0B BE 00 00 00 00 00 00 3B B5

从站响应帧中, 0B BE 转换成十进制为 3006。由此可以看出从站设备中第1通道的模拟量输入值为 3006,第2、3、4通道的模拟量输入值为 0。

#### 6. 写单一模拟量输出(4x)

写单一模拟量输出值对应的Modbus功能码为06功能码,用于修改从站设备中模拟量通道的输出值。本系列模块的模拟量输出通道的起始地址为500,输出精度为12位,即,数据为4000时模块的模拟量通道输出到最大值。主站发送请求帧的格式和从站响应帧的格式如下:

从站响应格式:

#### 主站请求格式:

| 站号 切能码 起始地址 写入数据 CRC校野 | 站号 功能码   | 起始地址 | 写入数据 | CRC校验 |
|------------------------|----------|------|------|-------|
| 1字节 0x06 2字节 2字节 2字节   | 1字节 0x06 | 2字节  | 2字节  | 2字节   |

例子1:将站号为1的从站模块中的第1个模拟量输出通道的值改为3000。(模块的第1个模拟量输出通道的地址为500,转换为16进制为01 F4,数值3000转换成16进制为0B B8。)主站发送请求帧的格式和从站响应帧的格式如下:

主站请求帧(16进制): 01 06 01 F4 0B B8 CE 86 从站响应帧(16进制): 01 06 01 F4 0B B8 CE 86

写入成功后,从站返回和主站请求帧相同的数据。

## 附录1: 4x寄存器映射表

BSM系列模块所有状态均映射到了4x区间寄存器内。用户可通过读取或修改4x区间寄存器的值,实现对模块输入输出状态的监控。

| 地址  | 寄存器   | 参数名称      | 设置范围    | 参数说明  | 读/写 |
|-----|-------|-----------|---------|---|-----|
| 0   | 40001 | Modbus站号  | 1~255   | 模块站号  | R/W |
| 1   | 40002 | 状态位       | 0       | bit0:232通讯 bit1:485通讯                             | R/W |
| 2   | 40003 | 波特率       | 48~1152 | 48:4800bps 98:9600bps 192:19200bps 1152:115200bps | R/W |
| 3   | 40004 | 校验位       | 0       | 0:无校验 1:偶校验 2:奇校验                                 | R/W |
| 4   | 40005 | 数据返回延时    | 0~1000  | 收到命令后返回数据的间隔时间(单位:ms)                             | R/W |
| 5   | 40006 | 工作模式      | 0~100   | 0:不关联(详细介绍请参见工作模式说明书)                             | R/W |
| 6   | 40007 | 工作参数      | 0~65535 | 详细介绍请参见工作模式说明书。                                   | R/W |
| 7   | 40008 | 保留        | 0       |   | R/W |
| 8   | 40009 | 通讯断线判定时间  | 0~65535 | 0: 不启用 单位: 100ms                                  | R/W |
| 9   | 40010 | 写入Flash   | 0       | 111:参数写入Flash 123:热重启                             | R/W |
| 10  | 40011 | 模块序列号1    | 0       | 模块96位序列号,第1~16位                                   | R   |
| 11  | 40012 | 模块序列号2    | 0       | 模块96位序列号,第17~32位                                  | R   |
| 12  | 40013 | 模块序列号3    | 0       | 模块96位序列号,第33~48位                                  | R   |
| 13  | 40014 | 模块序列号4    | 0       | 模块96位序列号,第49~64位                                  | R   |
| 14  | 40015 | 模块序列号5    | 0       | 模块96位序列号,第65~80位                                  | R   |
| 15  | 40016 | 模块序列号6    | 0       | 模块96位序列号,第81~96位                                  | R   |
| 400 | 40401 | 开关量输入1计数L | 0       | 开关量输入1计数值低位                                       | R/W |
| 401 | 40402 | 开关量输入1计数H | 0       | 开关量输入1计数值高位                                       | R/W |
| 402 | 40403 | 开关量输入2计数L | 0       | 开关量输入2计数值低位                                       | R/W |
| 403 | 40404 | 开关量输入2计数H | 0       | 开关量输入2计数值高位                                       | R/W |
| 404 | 40405 | 开关量输入3计数L | 0       | 开关量输入3计数值低位                                       | R/W |
| 405 | 40406 | 开关量输入3计数H | 0       | 开关量输入3计数值高位                                       | R/W |
| 406 | 40407 | 开关量输入4计数L | 0       | 开关量输入4计数值低位                                       | R/W |
| 407 | 40408 | 开关量输入4计数H | 0       | 开关量输入4计数值高位                                       | R/W |
| 408 | 40409 | 开关量输入5计数L | 0       | 开关量输入5计数值低位                                       | R/W |
| 409 | 40410 | 开关量输入5计数H | 0       | 开关量输入5计数值高位                                       | R/W |
| 410 | 40411 | 开关量输入6计数L | 0       | 开关量输入6计数值低位                                       | R/W |
| 411 | 40412 | 开关量输入6计数H | 0       | 开关量输入6计数值高位                                       | R/W |
| 412 | 40413 | 开关量输入7计数L | 0       | 开关量输入7计数值低位                                       | R/W |
| 413 | 40414 | 开关量输入7计数H | 0       | 开关量输入7计数值高位                                       | R/W |
| 414 | 40415 | 开关量输入8计数L | 0       | 开关量输入8计数值低位                                       | R/W |
| 415 | 40416 | 开关量输入8计数H | 0       | 开关量输入8计数值高位                                       | R/W |
| 500 | 40501 | 模拟量1输出值   | 0~4000  | 第1通道模拟量输出值  | R/W |
| 501 | 40502 | 模拟量2输出值   | 0~4000  | 第2通道模拟量输出值  | R/W |
| 502 | 40503 | 模拟量3输出值   | 0~4000  | 第3通道模拟量输出值  | R/W |
| 503 | 40504 | 模拟量4输出值   | 0~4000  | 第4通道模拟量输出值  | R/W |
| 504 | 40505 | 模拟量5输出值   | 0~4000  | 第5通道模拟量输出值  | R/W |
| 505 | 40506 | 模拟量6输出值   | 0~4000  | 第6通道模拟量输出值  | R/W |
| 506 | 40507 | 模拟量7输出值   | 0~4000  | 第7通道模拟量输出值  | R/W |
| 507 | 40508 | 模拟量8输出值   | 0~4000  | 第8通道模拟量输出值  | R/W |
| 520 | 40521 | 模拟量1输入值   | 0~4000  | 第1通道模拟量输入值  | R   |
| 521 | 40522 | 模拟量2输入值   | 0~4000  | 第2通道模拟量输入值  | R   |
| 522 | 40523 | 模拟量3输入值   | 0~4000  | 第3通道模拟量输入值  | R   |
| 523 | 40524 | 模拟量4输入值   | 0~4000  | 第4通道模拟量输入值  | R   |
| 524 | 40525 | 模拟量5输入值   | 0~4000  | 第5通道模拟量输入值  | R   |
| 525 | 40526 | 模拟量6输入值   | 0~4000  | 第6通道模拟量输入值  | R   |
| 526 | 40527 | 模拟量7输入值   | 0~4000  | 第7通道模拟量输入值  | R   |
| 527 | 40528 | 模拟量8输入值   | 0~4000  | 第8通道模拟量输入值  | R   |

| 地址  | 寄存器   | 参数名称           | 设置范围    | 参数说明             | 读/写 |
|-----|-------|----------------|---------|------------------|-----|
| 560 | 40561 | 开关量输出第1~16位    | 0~65535 | 开关量输出状态第1~16位    | R/W |
| 561 | 40562 | 开关量输出第17~32位   | 0~65535 | 开关量输出状态第17~32位   | R/W |
| 562 | 40563 | 开关量输出第33~48位   | 0~65535 | 开关量输出状态第33~48位   | R/W |
| 563 | 40564 | 开关量输出第49~64位   | 0~65535 | 开关量输出状态第49~64位   | R/W |
| 564 | 40565 | 开关量输出第65~80位   | 0~65535 | 开关量输出状态第65~80位   | R/W |
| 565 | 40566 | 开关量输出第81~96位   | 0~65535 | 开关量输出状态第81~96位   | R/W |
| 566 | 40567 | 开关量输出第97~112位  | 0~65535 | 开关量输出状态第97~112位  | R/W |
| 567 | 40568 | 开关量输出第113~128位 | 0~65535 | 开关量输出状态第113~128位 | R/W |
| 568 | 40569 | 开关量输出第129~144位 | 0~65535 | 开关量输出状态第129~144位 | R/W |
| 569 | 40570 | 开关量输出第145~160位 | 0~65535 | 开关量输出状态第145~160位 | R/W |
| 630 | 40631 | 开关量输入第1~16位    | 0~65535 | 开关量输入状态第1~16位    | R   |
| 631 | 40632 | 开关量输入第17~32位   | 0~65535 | 开关量输入状态第17~32位   | R   |
| 632 | 40633 | 开关量输入第33~48位   | 0~65535 | 开关量输入状态第33~48位   | R   |
| 633 | 40634 | 开关量输入第49~64位   | 0~65535 | 开关量输入状态第49~64位   | R   |
| 634 | 40635 | 开关量输入第65~80位   | 0~65535 | 开关量输入状态第65~80位   | R   |
| 635 | 40636 | 开关量输入第81~96位   | 0~65535 | 开关量输入状态第81~96位   | R   |
| 636 | 40637 | 开关量输入第97~112位  | 0~65535 | 开关量输入状态第97~112位  | R   |
| 637 | 40638 | 开关量输入第113~128位 | 0~65535 | 开关量输入状态第113~128位 | R   |
| 638 | 40639 | 开关量输入第129~144位 | 0~65535 | 开关量输入状态第129~144位 | R   |
| 639 | 40640 | 开关量输入第145~160位 | 0~65535 | 开关量输入状态第145~160位 | R   |
|     |       |                |         |                  |     |
|     |       |                |         |                  |     |
|     |       |                |         |                  |     |
|     |       |                |         |                  |     |
|     |       |                |         |                  |     |
|     |       |                |         |                  |     |
|     |       |                |         |                  |     |
|     |       |                |         |                  |     |