

30 000 230 - 1



## **Funksensoren**

Minihandsender FMH2, FMH4, FMH2S, FMH4S und FMH8



Temperatur an der Einbaustelle: -20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:

Minihandsender 43x43 mm, 16 mm hoch. Gewicht nur 30 Gramm.

FMH2S-wr nur 48 Gramm.

Jahresmittelwert < 75%.

Der batterielose Minihandsender FMH2 enthält das gleiche Funkmodul wie die Funktaster und verfügt über 1 Wippe. Es können daher 2 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden. Die Wippe ist mit 0 und I lasergraviert.

**Der batterielose Minihandsender FMH2S-wr** für Rufanlagen hat eine rot bedruckte reinweiße Wippe und ein graues Trageband.

Er sendet bei der Betätigung (Druck auf die rote Fläche) das gleiche Funk-Telegramm wie ein Funktaster und kann daher wie dieser in Aktoren und die GFVS-Software eingelernt werden. Wird er als Notrufschalter in einen Aktor als 'zentral ein' eingelernt, so kann ein Notruf nur über einen anderen eingelernten Taster mit 'zentral aus' guittiert werden.

**Der batterielose Minihandsender FMH4** enthält das gleiche Funkmodul wie die Funktaster und verfügt über 1 Doppelwippe. Es können daher 4 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden. Die Doppelwippe ist mit 1, 2, 3 und 4 lasergraviert.

**Die Minihandsender FMH2S und FMH4S** sind zusätzlich für das Anbringen eines Schlüsselanhängers vorbereitet.

Minihandsender 45x85 mm, 18 mm hoch.
Gewicht nur 60 Gramm.

**Der batterielose Minihandsender FMH8** enthält zwei gleiche Funkmodule wie die Funktaster und verfügt über 8 Tasten. Es können daher 8 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden.

Das Gehäuse ist mit den Zahlen 1 bis 8 laser-

graviert.

Durch eine unkontrollierte gemeinsame Betätigung – z.B. in der Hosentasche oder Gesäßtasche – mehrerer Tasten ist es möglich, dass sich die Verschlüsselung des Funkmoduls aktiviert bzw. deaktiviert. Bitte dies bei einem vermeintlichen Defekt zu überprüfen.

Diese Funk-Minihandsender lassen sich ebenso wie die leitungslosen Funktaster mit einer Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel kleben.

Die in den Funk-Minihandsendern enthaltenen Funkmodule können in alle verschlüsselbaren Aktoren der Baureihen 61, 62 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW erforderlich.

Verschlüsselbare Aktoren tragen das Piktogramm **▶—0**.

## <u>Einlernen der Funksensoren in Funk-aktoren</u>

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsanleitung der Aktoren beschrieben.

## Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen



http://eltako.com/redirect/FMH





DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL SMART HOME** FUNK-STANDARD

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FMH2/FMH4/FMH2S/ FMH4S/FMH8 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Der durchgestrichene Abfallcontainer weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Haus- oder Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

## Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

**+49 711 943500-02** 

⊠ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

lwww.

42/2022 Änderungen vorbehalten.