

30 014 068 - 1



Funkaktor PWM-Dimmschalter für LED FRGBW14

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle: -20°C bis +50°C. Lagertemperatur: -25°C bis +70°C. Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

PWM-Dimmschalter mit 4 Kanälen für LED 12-24 V DC, je bis zu 4 A. Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Schlummer- und Lichtweckerschaltung. Zusätzlich mit Lichtszenensteuerung über PC oder mit Funktastern.

Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief.


Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke.

Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory).

Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet.

Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung.

Funktions-Drehschalter



Der obere Drehschalter wird nur für das Einlernen benötigt.

Mit dem mittleren % ♣Drehschalter kann die Mindesthelligkeit (voll abgedimmt) eingestellt werden.

Mit dem unteren dim-speed-Drehschalter kann die Dimmgeschwindigkeit eingestellt werden.

Die Taster können entweder als Richtungstaster oder als Universaltaster eingelernt werden: Als Richtungstaster ist dann auf einer Seite 'einschalten und aufdimmen' sowie auf der anderen Seite 'ausschalten und abdimmen'. Ein Doppelklicken auf der Einschaltseite löst das automatische Aufdimmen bis zur vollen Helligkeit mit dimspeed-Geschwindigkeit aus. Ein Doppelklick auf der Ausschaltseite löst die Schlummerschaltung aus.

Als Universaltaster erfolgt die Richtungsumkehr durch kurzes Loslassen des Tasters. Funk-Bewegungs-Helligkeitssensoren FBH können als Master oder Slave eingelernt werden.

Funk-Helligkeitssensoren FAH können zum Ausschalten abhängig von der Helligkeit oder als Dämmerungsschalter eingelernt werden.

Taster 'Zentral Aus' für 1 Kanal: Schaltet aus.

Taster 'Zentral Ein' für 1 Kanal:

Schaltet mit dem Memorywert ein.

Taster 'Zentral Aus' für alle 4 Kanäle: Speichert die aktuelle Lichtszene und schaltet aus.

Taster 'Zentral Ein' für alle 4 Kanäle:

Schaltet mit der Lichtszene ein, bei der zuletzt Zentral ausgeschaltet wurde. Nach einem Stromausfall wird mit den Memorywerten eingeschaltet. **Drehtaster:** In der Mitte des Drehknopfes drücken zum Einschalten mit dem Memory-Wert und zum Ausschalten und speichern des aktuellen Dimmwertes. Nach rechts im Uhrzeigersinn drehen zum Aufdimmen.

Die Drehgeschwindigkeit bestimmt die Aufdimmgeschwindigkeit. War der Dimmaktor bei Drehbeginn nach rechts ausgeschaltet, wird mit der Mindesthelligkeit eingeschaltet und dann weiter aufgedimmt. Wird ruckartig nach rechts gedreht –bei zuvor ein- oder ausgeschaltetem Aktor- wird schnell auf die volle Helligkeit aufgedimmt. Nach links gegen den Uhrzeigersinn drehen zum Abdimmen bis zur der am Dimmaktor eingestellten Mindesthelligkeit. Die Drehgeschwindigkeit bestimmt die Abdimmgeschwindigkeit. Wird ruckartig nach links gedreht, wird schnell auf die am Dimmaktor eingestellte Mindesthelligkeit abgedimmt.

Ein Drehtaster als **Intensitätsdrehrad** muss in alle Kanäle eingelernt werden: Zum Einschalten drücken oder drehen. Zum Aufdimmen nach rechts drehen und zum Abdimmen nach links drehen. Zum Ausschalten drücken. Ein Drehtaster als **Farbdrehrad** muss in alle Kanäle eingelernt werden: Drehen nach rechts oder links schaltet ein und verändert die Farbe, drücken schaltet auf weiß und nochmals drücken schaltet wieder in den Farbmodus zurück.

Farb- und Intensitätsdoppelwippentaster müssen in alle Kanäle eingelernt werden: Rechte Wippe oben drücken schaltet ein und dimmt auf, rechte Wippe unten drücken schaltet aus und dimmt ab. Linke Wippe oben oder unten drücken verändert die Farbe, ein Doppelklick schaltet auf weiß und langes Drücken schaltet wieder in den Farbmodus

Lichtweckerschaltung: Ein entsprechend eingelerntes Funksignal einer Schaltuhr startet die Aufweckfunktion durch Einschalten der Beleuchtung mit geringster Helligkeit und langsamem Aufdimmen innerhalb von 30 Minuten bis zur maximalen Helligkeit (bzw. Lichtszene 5). Durch kurzes Tasten (z.B. eines Funk-Handsenders) stoppt das Aufdimmen.

zurück.

Schlummerschaltung (Universal- oder Richtungstaster müssen in alle Kanäle eingelernt werden): Durch einen Doppelklick wird die Beleuchtung von der aktuellen Dimmstellung bis zur Mindesthelligkeit abgedimmt und aus-

geschaltet. Die max. Dimmzeit von 30 Minuten ist von der aktuellen Dimmstellung und der eingestellten Mindesthelligkeit abhängig und kann dadurch entsprechend verkürzt werden. Durch kurzes Tasten kann während des Abdimmvorgangs jederzeit ausgeschaltet werden.

Lichtszenen am PC werden mit der Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software GFVS eingestellt und abgerufen. Hierzu am PC einen oder mehrere FRGBW14 als Dimmschalter mit prozentualen oder hochauflösenden Helligkeitswerten einlernen.

FBH als Master: Wird ein Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor FBH eingelernt, wird beim Einlernen mit dem unteren Drehschalter die Schaltschwelle festgelegt, bei welcher in Abhängigkeit von der Helligkeit zusätzlich zur Bewegung (von ca. 30 lux in der Position OFF bis ca. 300 lux in der Position max) die Beleuchtung mit den Helligkeitswerten der Lichtszene 6 einschaltet.

Wird der FBH in der Position ON eingelernt, so wird er nur als Bewegungsmelder ausgewertet.

Eine Rückfallverzögerung von 1 Minute ist in dem FBH fest eingestellt.

Durch das Ausschalten oder das Dimmen mit Taster wird der FBH deaktiviert.

Zentraltaster, Szenentaster und 'Dimmwerte' per PC führen ebenfalls zur Deaktivierung. Durch einen kurzen Tastendruck auf die Einschaltseite des Richtungstasters wird der FBH wieder aktiviert.


FBH als Slave: Der FBH wird nur als Bewegungsmelder ausgewertet.

FAH als Master: Wird ein Funk-Helligkeitssensor FAH eingelernt, wird beim Einlernen mit dem unteren Drehschalter die Schaltschwelle festgelegt, bei welcher in Abhängigkeit von der Helligkeit die Beleuchtung ausschaltet. Einschalten nur mit Taster möglich.

FAH als Dämmerungsschalter: Wird ein Funk-Helligkeitssensor FAH eingelernt, wird beim Einlernen mit dem unteren Drehschalter die Schaltschwelle festgelegt, bei welcher in Abhängigkeit von der Helligkeit (von ca. O lux in der Position OFF bis ca. 50 lux in der Position ON) die Beleuchtung mit den Helligkeitswerten der Lichtszene 6 einschaltet. Ausgeschaltet wird bei einer Helligkeit > 200 Lux.

Die rote LED begleitet den Einlernvorgang und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

Anschlussbeispiel



<u>Einlernen der Funksensoren in Funk-aktoren</u>

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Aktor FRGBW14 einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher leer. Um sicher zu stellen, dass nicht bereits etwas eingelernt wurde,

den Speicherinhalt komplett leeren:

Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeigersinn) und wieder davon wegdrehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind gelöscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen:

Wie bei dem Einlernen nur den mittleren Drehschalter auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED erlischt.

Sensoren einlernen:

Insgesamt stehen 116 Speicherplätze zur Verfügung.

1. Der obere Drehschalter wird auf die gewünschte Einlernfunktion gestellt.

1= Schaltuhr als Lichtwecker; FAH oder FBH als Master einlernen

2 = 'Zentral aus';

zweiten FBH als Slave einlernen

3 = Universaltaster:

dritten FBH als Slave einlernen:

4 = 'Zentral ein';

vierten FBH als Slave einlernen

5 = Richtungstaster einlernen;

Richtungstaster werden beim Tasten automatisch komplett eingelernt. Dort wo getastet wird, ist dann für das Einschalten und Aufdimmen definiert, die andere Seite für das Ausschalten und Abdimmen.

- 6 = Sequenziellen Lichtszenentaster einlernen, automatisch wird ein Taster oder die Hälfte eines Doppeltasters belegt.
- 7 = Direkten 4er Lichtszenentaster einlernen (automatisch wird ein kompletter Taster mit Doppelwippe belegt), der untere Drehschalter wird auf folgende Position gestellt:
- 1= Lichtszenentaster für Szene 1-4
- 5 = Lichtszenentaster für Szene 5-8
- 8 = FAH als Dämmerungsschalter; Betriebsartentaster einlernen; Intensitätsdrehrad einlernen
- 9 = GFVS und FFD mit hochauflösenden Dimmwerten einlernen; Farbdrehrad einlernen
- 10 = Drehtaster und GFVS einlernen; beim Einlernen sendet der Aktor automatisch ein Bestätigungs-Telegramm. Dimmwerte von FFD einlernen; Farb- und Intensitätsdoppelwippentaster einlernen.

Bei Universaltastern, Richtungstastern und Zentralsteuerungstastern den unteren Drehschalter auf den gewünschten Kanal stellen.

min = alle 4 Kanäle

- 1 = Kanal1(rot),
- 2 = Kanal 2 (grün),
- 3 = Kanal 3 (blau),
- 4 = Kanal 4 (weiß)
- 5 = Multifarbtaster, automatisch wird ein kompletter Taster mit Doppelwippe belagt:
- als Universaltaster: oben links = Kanal 1 rot, oben rechts = Kanal 2 grün, unten links = Kanal 3 blau, unten rechts = Kanal 4 weiß:
- als Richtungstaster links = Kanal 1 rot, rechts = Kanal 2 grün.
- 6 = Multifarbtaster, automatisch wird ein kompletter Taster mit Doppelwippe belegt;

- als Richtungstaster links = Kanal 3 blau, rechts = Kanal 4 weiß.
- 2. Den mittleren Drehschalter auf LRN stellen. Die LED blinkt ruhig.
- 3. Den einzulernenden Sensor betätigen. Die LED erlischt.

Um unbeabsichtigtes Lernen zu verhindern, muss für weitere Lernvorgänge der Drehschalter neu auf LRN gedreht werden, die LED blinkt wieder ruhig.

Speichern von Lichtszenen

Bis zu vier Lichtszenen können mit einem direkten Lichtszenentaster gespeichert werden.

- Mit einem zuvor eingelernten Universaltaster oder Richtungstaster den gewünschten Helligkeitswert (eventuell für jeden Kanal getrennt) einstellen.
- 2. Innerhalb von 60 Sekunden wird durch einen Tastendruck länger als 3 Sekunden aber kürzer als 10 Sekunden auf eines der vier Wippenenden des ebenfalls zuvor eingelernten direkten Lichtszenentasters der Helligkeitswert gespeichert.
- 3. Um weitere Lichtszenen zu speichern, wieder hei 1. aufsetzen.

Abrufen von Lichtszenen

Bis zu 8 Lichtszenen können abgerufen werden:

Direkter Lichtszenentaster 1-4 (Taster mit Doppelwippe, oben links = Lichtszene 1, oben rechts = Lichtszene 2, unten links = Lichtszene 3 und unten rechts = Lichtszene 4).

Direkter Lichtszenentaster 5-8 (Taster mit Doppelwippe, oben links = Lichtszene 5, oben rechts = Lichtszene 6, unten links = Lichtszene 7 und unten rechts = Lichtszene 8) und / oder mit einem sequenziellen Lichtszenentaster (Taster oder die Hälfte eines Doppeltasters, oben tasten = nächste Lichtszene, unten tasten = vorherige Lichtszene) abgerufen werden.

Sonderbetriebsarten:

Mit PCT14 kann die Betriebsart des Dimmschalters geändert werden.

Bei aktivem Sonderbetrieb (z.B. Lichtszenendurchschaltung) wird der Dimmschalter nur noch mit Zentral-Ein, Zentral-Aus, FBH oder FAH eingeschaltet.

Betriebsarten:

- 'Drehschalter' (Auslieferzustand)
- 'einfache Lichtszenendurchschaltung': Die Lichtszenen werden im eingestellten Takt der Reihenfolge nach angefahren (angedimmt). 8 Lichtszenen können hierfür definiert werden.

Mit Hilfe der Dimmspeed und der Zeiteinstellung können verschiedene Effekte erzeugt werden.

LS1-LS2-LS3-LS4-LS5-LS6-LS7-LS8-LS1...

- 'Lichtszenendurchschaltung mit Ausschalten': Es werden abwechselnd die Lichtszenen und AUS im eingestellten Takt angefahren (angedimmt).
 LS1-AUS-LS2-AUS-LS3-AUS-LS4-AUS-LS5-AUS-LS6-AUS-LS7-AUS-LS8-AUS-LS1...
- 'Lichtszenen in zufälliger Reihenfolge': Es werden die Lichtszenen im eingestellten Takt per Zufallszahl ausgewählt und angefahren.
- 'Zufällige Lichtszenen': Es werden im eigestellten Takt zufällige Events ausgelöst. Ein Event kann ein Ab- oder Aufdimmvorgang oder eine Lichtszene sein.

Funktion des Betriebsartentasters:

Oben drücken: Normalbetrieb ('Drehschalter') Unten drücken: Sonderbetriebsart aktiv

Geräteadresse für den FRGBW14 vergeben:

Der Drehschalter am FAM14 wird auf Pos. 1 gedreht, dessen untere LED leuchtet rot.

Der Mittlere Drehschalter des FRGBW14 wird auf LRN gedreht, die LED blinkt ruhig. Nachdem die Adresse vom FAM14 vergeben wurde, leuchtet dessen untere LED für 5 Sekunden grün und die LED des FRGBW14 erlischt.

Der FRGBW14 belegt 6 Geräteadressen.

4 Geräteadressen für die Rückmeldungen der %- Dimmwerte für die Kanäle 1-4.

Dann folgen die 2 Geräteadressen der Rückmeldungen für das Taster-Telegramm (ein/ aus) und das hochauflösende Dimmwerttelegramm (beide mit PCT14 aktivierbar).

Gerätekonfiguration löschen:

Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt.

Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon wegdrehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 5 Sekunden.

Die Werkseinstellungen wurden wieder hergestellt.

Gerätekonfiguration und Geräteadresse löschen:

Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt.

Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 6-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon wegdrehen.

Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 5 Sekunden.

Die Werkseinstellungen wurden wieder hergestellt und die Geräteadresse gelöscht.

FRGBW14 konfigurieren:

Folgende Punkte können mit dem PC-Tool PCT14 konfiguriert werden:

- Einlernen von Tastern mit Einzel- oder Doppelklick.
- Verhalten nach Spannungsausfall
- Mindesthelligkeit
- Helligkeit für Lichtszenen
- Vorauswahl Farbe von Lichtszenen
- Betriebsart
- Zeit für Sonderbetriebsart
- Dimmwert in % senden: ein oder aus
- Tastertelegramm ein (0x70) und aus (0x50) senden: **aus** oder ein
- Bestätigungstelegramme
- Bestätigungsblinken beim Abspeichern von Szenen
- PWM-Frequenz (250 Hz, **500 Hz**, 1kHz, 2kHz, 4kHz)
- Dimmgeschwindigkeiten
- Abdimmverzögerung Bewegungsmelder
- Lichtweckerlaufzeit
- Schlummerschaltungslaufzeit
- Sensoren hinzufügen oder ändern

Technische Daten

Tooliilloollo Batoli	
Versorgungsspannung für LED	12-24V DC
Max. Strom bei PWM-Frequenz	
250Hz u. 500Hz	4x 4A
1kHz	4x 3,2A
2kHz	4x 2,4A
4kHz	4x 1,6A




Ist ein Aktor lernbereit (die LED blinkt ruhig), dann wird das nächste ankommende Signal eingelernt.
Daher unbedingt darauf achten, dass während der Einlernphase keine anderen Sensoren aktiviert werden.

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen



http://eltako.com/redirect/FRGBW14



Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für Bedienungsanleitungen GBA14.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

+49 711 943500-02

□ Technik-Beratung@eltako.de
eltako.com

30/2022 Änderungen vorbehalten.