



RS485 - Bus - Aktor Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais FMS14

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden. andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle: -20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Lufffeuchte: Jahresmittelwert <75%.

Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais. 1+1 Schließer potenzialfrei 16A/250V AC. Glühlampen 2000 W. mit DX-Technologie. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0.1-0.6 Watt.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke.


Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230 V-Wechselspannung 50 Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an K(L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verlust von nur 0.1 Watt.

Maximalstrom als Summe über beide Kontakte 16A bei 230V.

Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet.

Sind die 2 Relais des FMS14 eingeschaltet, werden 0,6 Watt benötigt.

Funktions-Drehschalter



Mit dem oberen und dem mittleren Drehschalter werden die Sensoren eingelernt. Für den Normalbetrieb werden der mittlere Drehschalter anschließend auf AUTO und der untere Drehschalter auf die aewünschte Funktion gestellt:

- 2S = Stromstoßschalter mit 2 Schließern
- (2xS) = 2-fach Stromstoßschalter mit ie einem Schließer
- WS = Stromstoßschalter mit 1 Schließer und 1 Öffner (Stand-by-Verlust 0,3W)
- SS1 = Serienschalter 1+1 Schließer mit Schaltfolge 1
- \$\$2 = Serienschalter 1+1 Schließer mit Schaltfolge 2
- \$\$3 = Serienschalter 1+1 Schließer mit Schalffolge 3
- = Gruppenschalter 1+1 Schließer
- = Schaltrelais mit 2 Schließern
- WR = Schaltrelais mit 1 Schließer und 1 Öffner (Stand-by-Verlust 0,3W)
- **RR** = Schaltrelais (Ruhestromrelais) mit 2 Öffnern (Stand-by-Verlust 0,5W)
- **GR** = Gruppenrelais 1+1 Schließer

Schaltfolge SS1: 0 - Kontakt 1 (K-1) -

Kontakt 2(K-2) - Kontakte 1 + 2

Schaltfolae SS2: 0 - Kontakt 1 -

Kontakte 1 + 2 - Kontakt 2

Schaltfolge SS3: 0 - Kontakt 1 -


Kontakte 1 + 2

Schaltfolae GS: 0 - Kontakt 1 - 0 -Kontakt 2

GR: Relais mit wechselnd schließendem Kontakt.

Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an

Anschlussbeispiel



Einlernen der Funksensoren in **Funkaktoren**

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Aktor FMS14 einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher leer. Um sicher zu stellen, dass nicht bereits etwas eingelernt wurde, den Speicherinhalt komplett löschen:

Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeigersinn) und wieder davon wea drehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind gelöscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen:

wie bei dem Einlernen, nur den mittleren Drehschalter auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED erlischt.

Sensoren einlernen

- 1. Den oberen Drehschalter auf die gewünschte Einlernfunktion stellen:
- 2 = 'zentral aus' einlernen:
- 3 = Universaltaster einlernen:
- 4 = 'zentral ein' einlernen:
- 5 = Richtungstaster einlernen; Richtungstaster werden beim Tasten oben oder unten automatisch komplett eingelernt.
- 7 = Universaltaster Kontakt 1 einlernen;
- 8 = Universaltaster Kontakt 2 einlernen;
- 9 = Richtungstaster Kontakt 1 einlernen;
- 10 = Richtungstaster Kontakt 2 einlernen.

- 2. Den mittleren Drehschalter auf LRN stellen. Die LED blinkt ruhig.
- 3. Den einzulernenden Sensor betätigen. Die LED erlischt.

Sollen weitere Sensoren eingelernt werden, den mittleren Drehschalter kurz von der Position LRN weadrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen den mittleren Drehschalter auf ALITO stellen

Geräteadresse für den FMS14 veraeben:

Der Drehschalter am FAM14 wird auf Pos. 1 gedreht, dessen untere LED leuchtet rot. Der mittlere Drehschalter des FMS14 wird auf LRN gedreht, die LED blinkt ruhia. Nachdem die Adresse vom FAM14 vergeben wurde, leuchtet dessen untere LED für 5 Sekunden grün und die LED des FMS14 erlischt.

Gerätekonfiguration löschen:

Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon wea drehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 5 Sekunden. Die Werkseinstellungen wurden wieder hergestellt.

Gerätekonfiguration und Geräteadresse löschen:

Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 6-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 5 Sekunden. Die Werkseinstellungen wurden wieder hergestellt und die Geräteadresse gelöscht.

FMS14 konfigurieren:

Folgende Punkte können mit dem PC-Tool PCT14 konfiguriert werden:

- Verhalten bei Wiederkehr der Versorgungsspannung
- Einlernen von Tastern mit Einzel- oder Doppelklick
- Sensoren hinzufügen oder ändern

Achtuna! Im PC-Tool 'Verbindung zum FAM trennen' nicht vergessen. Während die Verbindung vom PC-Tool zum FAM14 besteht, werden keine Funkbefehle ausgeführt.

Bestätigungs- Telegramm eines anderen BUS-Aktors in den FMS14 einlernen:

Wie bei dem Einlernen von Sensoren. nur den mittleren Drehschalter auf IRA anstatt auf LRN stellen.

'Einschalten' wird als 'zentral ein' eingelernt.

'Ausschalten' wird als 'zentral aus' einaelernt.



Ist ein Aktor lernbereit (die LED blinkt ruhig), dann wird das nächste ankommende Signal eingelernt. Daher unbedingt darauf achten, dass während der Einlernphase keine anderen Sensoren aktiviert werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für Bedienungsanleitungen GBA14.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach **a** +49 711 94350000 www.eltako.com

02/2014 Änderungen vorbehalten.