



Tipp-Funk®-Signalgeber-Zwischenstecker



TF100A-230V

Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C. Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

Funk-Signalgeber-Zwischenstecker 10A/250V AC. 100x55x45 mm (Maße ohne Stecker) reinweiß glänzend. Zusätzlich zu einem internen akustischen Signalgeber blinkt eine mit Stecker angeschlossene Last. 230V-Glüh- und Halogenlampen 1000W, ESL und 230V-LED-Lampen bis 200W. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt-Steckdosen.

Es können bis zu 24 Funktaster, Funk-Fensterkontakte und Bewegungssensoren TF-BSB eingelernt werden.

Kontaktschaltung im Nulldurchgang.

Bidirektionaler Funk aktivierbar. Versorgungs- und Schaltspannung 230 V.

Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet.

Inbetriebnahme:

Nach dem Einstecken in die Steckdose ist der Lernmodus automatisch für 2 Minuten aktiv, wenn der Speicherinhalt leer ist (Auslieferzustand) bzw. der Lernmodus nicht gesperrt wurde.

Mit einem kurzen akustischen Signal wird die Einlernbereitschaft signalisiert.

Funktaster einlernen:

Universaltaster: 3-mal kurz tippen; Richtungstaster: 4-mal kurz tippen; Funk-Fensterkontakt: Fenster 3-mal kurz schließen und öffnen:

Funk-Bewegungssensor TF-BSB:

Lerntelegramm 0x1C080D80; **GFVS:** Lerntelegramm 0xE0400D80;

die Bestätigungs-Telegramme werden hierbei automatisch eingeschaltet. Nach dem Einlernen eines Tasters wird dies mit einem kurzen akustischen Signal bestätigt, der Lernmodus ist für weitere 2 Minuten aktiv. Erfolgt 2 Minuten lang keine Aktion wird der Lernmodus automatisch beendet, dies wird mit einem kurzen akustischen Signal signalisiert.

Um versehentliches Einlernen zu verhindern, sollte der Lernmodus direkt nach dem Einlernen aller Funktaster gesperrt werden.

Lernmodus sperren:

Einen bereits eingelernten Richtungstaster 3-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.

Mit einem 2-maligen akustischen Signal wird das Sperren signalisiert.

Lernmodus entsperren:

- Den Zwischenstecker aus- und einstecken.
- Einen bereits eingelernten Richtungstaster 4-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.

Mit einem kurzen akustischen Signal wird die Einlernbereitschaft signalisiert.

3. Bei 'Funktaster einlernen' aufsetzen.

Speicherinhalt komplett löschen (Auslieferzustand herstellen):

- Den Zwischenstecker aus- und einstecken.
- Einen bereits eingelernten Richtungstaster 8-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.

Mit einem kurzen akustischen Signal wird das Löschen signalisiert.

3. Bei 'Funktaster einlernen' aufsetzen.

Bestätigungs-Telegramme ein- bzw. ausschalten:

- Den Zwischenstecker aus- und einstecken.
- Einen bereits eingelernten Richtungstaster 7-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.

Mit einem 2-maligen akustischen Signal wird *Ein* signalisiert.

Mit einem kurzen akustischen Signal wird *Aus* signalisiert.

Akustischen Signalgeber für Alarm deaktivieren:

- 1. Den Zwischenstecker aus- und einstecken.
- 2. Einen bereits eingelernten Richtungstaster 5-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.

Mit einem 2-maligen akustischen Signal wird das Deaktivieren signalisiert.

Akustischen Signalgeber für Alarm aktivieren (Auslieferzustand):

- Den Zwischenstecker aus- und einstecken.
- Einen bereits eingelernten Richtungstaster 6-mal kurz plus 1-mal lang (>1 Sekunde) tippen.

Mit einem kurzen akustischen Signal wird das Aktivieren signalisiert.

Alarmbereitschaft einschalten:

Richtungstaster oben drücken, der Aktor ist in Alarmbereitschaft, mit einem 3-maligen akustischen Signal wird *Ein* signalisiert. Nach 30 Sekunden werden eingehende Telegramme von eingelernten Sensoren ausgewertet und ggf. der Alarm eingeschaltet.

Nach einem Stromausfall ist der Aktor wieder automatisch in Alarmbereitschaft.

Alarmbereitschaft bzw. Alarm ausschalten:

Richtungstaster unten drücken, die Alarmbereitschaft wird ausgeschaltet bzw. der Alarm endet sofort.

Mit einem kurzen akustischen Signal wird *Aus* signalisiert.

Bei Alarm ertönt im Sekundentakt ein akustisches Signal im Wechsel mit dem Blinken einer angeschlossenen Last.

Nach 3 Minuten endet das akustische Signal automatisch, das Blinken der angeschlossenen Last bleibt jedoch im Takt von 1 Sekunde *Ein* und 9 Sekunden *Aus* bestehen.

Werden **Funk-Fensterkontakte** eingelernt, schaltet der Alarm nach einer Ansprechverzögerungszeit von 30 Sekunden ein, wenn ein Fenster geöffnet wurde.

Werden **Bewegungssensoren TF-BSB eingelernt**, schaltet der Alarm nach einer Ansprechverzögerungszeit von 30

Sekunden ein, wenn Bewegung erkannt wurde.

Wird ein **Universaltaster** gedrückt, schaltet der Alarm nach einer Ansprechverzögerungszeit von 30 Sekunden ein.

Bestätigungstelegramme:

0x30 = Alarmbereitschaft ein 0x10 = Alarmbereitschaft aus

0x70 = Relais ein

0x50 = Relais aus



Darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen verwendet werden.

Die Steckdose muss leicht zugänglich sein.

Nicht hintereinander stecken.

Hiermit erklärt ELTAKO GmbH, dass sich die Produkte, auf die sich diese Bedienungsanleitung bezieht, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung kann unter nachstehender Adresse angefordert werden.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

+49 711 943500-02, -11, -12, -13 und -14

□ Technik-Beratung@eltako.de
eltako.com

21/2016 Änderungen vorbehalten