

30 065 496 - 2

Eltako

Funksensor

Funk-Temperatur-Regler FTR65SB-wg

Temperatur an der Einbaustelle: -20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert < 75%.

**gültig für Geräte ab Fertigungswoche 50/18** (siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

Funk-Temperaturregler mit Handrad reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x27 mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Stromversorgung mit den integrierten Solarzellen und Batterie (Lebensdauer 5 Jahre). Smart Home Sensor.

Der Temperatur-Regler kann in Aktoren Heiz-Kühl-Relais FHK oder FR62 und die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software GFVS eingelernt werden.

Der Temperatur-Regler sendet bei einer Ist- oder Soll-Temperaturänderung von mind. 0,15°C innerhalb von 60 Sekunden eine Meldung in den Eltako-Gebäudefunk. Erfolgt keine Änderung, so wird alle 5 Minuten eine

In der Betriebsart TF wird nur EIN oder AUS gesendet, in der Betriebsart FHK werden die Ist- und Solltemperatur gesendet.

Die Messgenauigkeit beträgt ca. 1°C.

Statusmeldung gesendet.

Die **Solltemperatur** wird zwischen +12 °C und +28°C mit dem Handrad eingestellt.

In der Stellung **\*** ist die Solltemperatur 8°C (Frostschutz).

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25 mm als auch auf 55 mm-Schalterdosen.

Je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm und Dübel 5x25mm liegen bei.

Die Stromversorgung für mehrere Jahre übernehmen zwei innenliegende 3 V-Knopfzellen CR1632.

Zum Wechseln der Knopfzelle muss lediglich die Frontplatte mit Drehknopf abgezogen werden.

#### Montage nur auf einem planen Untergrund:

Halteplatte anschrauben. Danach den Rahmen aufrasten, die Batterieisolierungen herausziehen, Drehknopf aufstecken sowie die Frontplatte aufrasten.

#### Betriebsart wählen:

Im Auslieferzustand (Der Jumper steckt auf beiden Pins von *Mode 1*) ist die **Betriebsart FHK** aktiv.

Wird der Jumper auf einen Pin von *Mode 1* gesteckt, wird auf die **Betriebsart TF** umgeschaltet.

### Lerntelegramm senden:

Um den Temperatur-Regler in einen lernbereiten Aktor einzulernen, werden der Drehknopf sowie die Frontplatte abgezogen. Der dadurch zugängliche Taster LRN muss kurz gedrückt werden.

Wird der Temperatur-Regler in einen FR62 eingelernt, wird der Lernmodus automatisch beendet und gesperrt.

# Lernmodus des FR62 mit FTR65SB entsperren:

- 1. Den Jumper auf beide Pins von *Mode 2* stecken.
- 2. Die Versorgungsspannung des FR62 Ab- und Zuschalten.
- 3. Die Taste LRN kurz drücken.
- 4. Den Jumper von *Mode 2* entfernen und wieder auf einen Pin von Mode 1 stecken.

Betriebsart TF: EEP: A5-38-08 Lerntelegramm: 0xE0400D80 Datentelegramm: AUS = 0x01000008 EIN = 0x01000009

Hysterese: 1°

Betriebsart FHK: EEP: A5-10-06 Lerntelegramm: 0x40300D87 Data\_byte2 = Solltemperatur 12°C bis 28°C, Frostsymbol = 8°C Data\_byte1 = Isttemperatur 0 bis 40°C. Der durchgestrichene Abfallcontainer weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Haus- oder Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.



Achtung: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch einen gleichwertigen Typ!



DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL Smart home** funk-standard

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FTR65SB-wg der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

## Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

**+49 711 943500-02** 

☐ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

41/2020 Änderungen vorbehalten.