



RS485-Bus-Aktor

Einzelraumregelung Heizen/Kühlen für 2 Zonen mit Solid-State-Relais FAE14SSR

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle: -20°C bis +50°C. Lagertemperatur: -25°C bis +70°C. Relative Lufffeuchte:

Jahresmittelwert < 75%

gültig für Geräte ab Fertigungswoche 09/14 (siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

Einzelraumregelung geräuschlos mit 2 Kanälen, 400W. 2 Solid-State-Relais nicht potenzialfrei. Bidirektional. Standby-Verlust nur 0,1 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief

Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Sind beide Relais einaeschaltet, werden

0,4W benötigt.

Die Nennschaltleistung von 400W gilt

für einen Kontakt und auch als Summe beider Kontakte. Bei einer Last < 1 W muss ein GLE


parallel zur Last geschaltet werden. Mit den Drehschaltern werden zunächst

die Sensoren eingelernt.

Die Kanäle können entweder gemeinsam

gleich eingelernt werden, unterer Drehschalter in Position 1+2, oder ganz getrennt in den Positionen 1 oder 2.

Funktions-Drehschalter



Danach wird mit dem mittleren Drehschalter die Betriebsart eingestellt:

PWM 1 für Ventile mit thermoelektrischem

Stellantrieb, T = 4 Minuten. **PWM 2** für Ventile mit motorischem Stellantrieb, T = 15 Minuten.

2-Pt für 2-Punkt-Regelung.

Betriebsart PWM-Regelung:

Am oberen Drehschalter wird die gewünschte Temperaturdifferenz eingestellt, bei der zu 100% eingeschaltet wird. Wenn Ist-Temperatur >= Soll-Temperatur wird ausgeschaltet. Wenn Ist-Temperatur <= (Soll-Temperatur

Hysterese) wird zu 100% eingeschaltet.
 Wenn die Ist-Temperatur zwischen
 (Soll-Temperatur – Hysterese) und Soll-Temperatur liegt, wird abhängig von der Temperaturdifferenz mit einer PWM einund ausgeschaltet in 10%-Schritten.
 Je geringer die Temperaturdifferenz, desto kürzer die Einschaltzeit. Durch die Einstellbarkeit des 100%-Wertes kann die PWM an die Heizkörpergröße bzw. -trägheit angepasst werden. Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen um.
 Im Heizbetrieb ist grundsätzlich die

gewählten Betriebsart auf 8°C geregelt. Betriebsart 2-Punkt-Regelung:

Frostschutzfunktion aktiv. Sobald die

Ist-Temperatur unter 8°C fällt, wird in der

Am oberen Drehschalter wird die gewünschte Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur eingestellt. Wenn Ist-Temperatur >= Soll-Temperatur wird ausgeschaltet.

Wenn Ist-Temperatur <= (Soll-Temperatur – Hysterese) wird eingeschaltet. Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen um

Mit dem unteren Drehschalter wird die Art der angeschlossenen Stellantriebe ausgewählt. SANC für Stellantrieb NC (normally closed) oder SANO für Stellantrieb NO (normally open).

Werden Funk-Fenster-Türkontakte FTK oder Hoppe-Fenstergriffe eingelernt, so werden diese ODER verknüpft. Wenn ein oder mehrere Fenster offen sind, bleibt der Ausgang ausgeschaltet. Im Heizbetrieb bleibt aber der Frostschutz aktiv.

Werden Bewegungsmelder FBH eingelernt, so werden diese UND verknüpft. Wenn alle FBH 'Nicht Bewegung' gemeldet haben, wird auf Stand-by Absenkbetrieb geschaltet: Im Heizbetrieb wird die Soll-Temperatur um 2° abgesenkt, im Kühlbetrieb um 2° angehoben. Sobald ein FBH wieder Bewegung meldet, wird auf Normalbetrieb geschaltet.

Bewegung also einen mit dem Funktaster gewählten Absenkbetrieb wieder aus. Ist ein **Funktaster** eingelernt, so ist die Belegung der 4 Tasten fest mit folgenden Funktionen belegt: Rechts oben: Normalbetrieb (auch per Schaltuhr mit der Funktion 'ein' aktivier-

Werden FBH und Funktaster eingelernt.

so gilt immer das zuletzt empfangene


Telegramm. Ein FBH schaltet bei

bar). Rechts unten: Nacht-Absenkbetrieb um 4°, im Kühlbetrieb Anhebung um 4° (auch per Schaltuhr mit der Funktion 'aus' aktivierbar). Links oben: Stand-by-Absenkbetrieb um 2°, im Kühlbetrieb Anhebung um 2°. Links unten: Aus (im Heizbetrieb Frostschutz aktiv, im Kühlbetrieb dauerhaft aus).

Störbetrieb:

Wird länger als 1 Stunde kein Funktelegramm eines Temperatursensors empfangen, leuchtet die LED und es wird auf Störbetrieb geschaltet: Im Heizbetrieb wird bei PWM 1 1,2 Minuten eingeschaltet und 2,8 Minuten ausgeschaltet. Bei PWM 2 und 2-Pt betragen die Zeiten 4,5 Minuten 'ein' und 10,5 Minuten 'aus'. Im Kühlbetrieb wird ausgeschaltet. Wird wieder ein Funktelegramm empfangen erlischt die LED und es wird automatisch wieder auf Normalbetrieb geschaltet.

Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an



Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Aktor FAE14SSR einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher leer. Um sicher zu stellen, dass nicht bereits etwas eingelernt wurde, den Speicherinhalt komplett löschen:

Den unteren Drehschalter auf 1 und den mittleren Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind gelöscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen: wie bei dem Einlernen, nur den mittleren Drehschalter auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED erlischt.

Sensoren einlernen (insgesamt stehen 120 Speicherplätze zur Verfügung):

 Den oberen Drehschalter auf die gewünschte Einlernposition stellen.
 Auf Rechtsanschlag (4.5) einzulernen: FTR, FUTH, 4-fach-Funktaster, FBH, FTK und Hoppe-Fenstergriff.
 Bei FTF, FAFT und FIFT bestimmt die Stellung des Drehschalters die Solltemperatur während des Einlernvorgangs. In der Mittelstellung (2.5) ist die Solltemperatur 21°C. Sie kann in 1°-Schritten von 17°C bei Linksanschlag (0.5) bis 25°C bei Rechtsanschlag (4.5) eingestellt werden.

- 2. Den unteren Drehschalter auf 1+2, 1 oder 2 stellen.
- 3. Den mittleren Drehschalter auf LRN stellen. Die LED blinkt ruhig.
- Durch Betätigung eines Sensors wird dieser eingelernt, die LED blinkt nicht mehr.

Sollen weitere Sensoren eingelernt werden, den mittleren Drehschalter kurz von der Position LRN wegdrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen die Drehschalter auf die gewünschte Funktion einstellen.

Geräteadresse für den FAE14 vergeben: Bei den Basiseinheiten FME14 werden die Adressen bereits ab Werk vergeben!

Der Drehschalter am FAM14 wird auf Pos. 1 gedreht, dessen untere LED leuchtet rot. Der untere Drehschalter des FAE14 wird auf 1 gestellt. Der mittlere Drehschalter des FAE14 wird auf LRN gedreht, die LED blinkt ruhig. Nachdem die Adresse vom FAM14 vergeben wurde, leuchtet dessen untere LED für 5 Sekun-

den grün und die LED des FAE14 erlischt.

Gerätekonfiguration löschen:

Den unteren Drehschalter auf 1 stellen. Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 5 Sekunden. Die Werkseinstellungen wurden wiederhergestellt.

Gerätekonfiguration und Geräteadresse löschen:

Den unteren Drehschalter auf 1 stellen. Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 6-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen.

Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 5 Sekunden. Die Werkseinstellungen wurden wiederhergestellt und die Geräteadresse gelöscht.

FAE14SSR zusätzlich konfigurieren:

Folgende Punkte können mit dem PC-Tool PCT14 zusätzlich konfiguriert werden:

- Einlernen von Tastern und Funk-Hoppe-Fenstergriffen mit Einzel- oder Doppelklick
- Rückmeldung pro Kanal:
 Betriebszustand oder Schaltzustand (Betriebszustand ab Werk)
- Taupunktauswertung pro Kanal: inaktiv oder aktiv (inaktiv ab Werk)
- Inaktiv oder aktiv (inaktiv ab Werk)
 Taupunkt pro Kanal (15°C ab Werk)
- Sollwertverschiebung pro Kanal (OK ab Werk)
- Solltemperatur für FAFT, FIFT, FTF und FUTH pro Kanal (21°C ab Werk)
- Betriebsart pro Kanal: Heizbetrieb oder Kühlbetrieb (Heizbetrieb ab Werk)
- Sensoren hinzufügen oder ändern

Achtung! Ggf. im PC-Tool PCT14
'Verbindung zum FAM trennen' nicht
vergessen. Während die Verbindung
vom PC-Tool zum FAM14 besteht,
werden keine Funkbefehle ausgeführt.



Ist ein Aktor Iernbereit (die LED blinkt ruhig), dann wird das nächste ankommende Signal eingelernt. Daher unbedingt darauf achten, dass während der Einlernphase keine anderen Sensoren aktiviert werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren! Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für Bedienungsanleitungen GBA14.

Eltako GmbH

22/2015 Änderungen vorbehalten.