



Funksensor

CE

Funk-Fenster-Türkontakt FTK

Der batterielose Fenster-Türkontakt FTK versorgt sich selbst mit einer Solarzelle und speichert die Energie für den nächtlichen Betrieb.

Beim Schließen und Öffnen wird jeweils ein Signal gesendet. Alle 15 Minuten wird zusätzlich der aktuelle Status gesendet.

Befestigung durch Kleben oder Schrauben.

Maße Fenster-Türkontakt LxBxH: 110x19x15mm; Maße Magnet LxBxH: 23x14x6mm.

Solarbetriebener Energiespeicher:

Vor der Inbetriebnahme muss der Energiespeicher aufgeladen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 5-10 Minuten bei Tages- oder Kunstlicht

Danach ist das Gerät zum Einlernen gemäß Bedienungsanleitung des Aktors bereit.

Für das Einlernen in einen Aktor kann entweder die Bodenplatte abgezogen werden, um durch Drücken auf den roten Taster den Lern- bzw. Löschvorgang auszulösen. Alternativ kann dieser Taster auch durch das Loch in der Bodenplatte erreicht werden.

Zum Testen und für den Betrieb muss der FTK zuerst mehrere Stunde bei Tages- oder Kunstlicht aufgeladen werden.



Achtung! Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass der Magnet nicht weiter als 5 mm vom Magnetkontakt (Einkerbung am Gehäuse des Fensterkontaktes) installiert wird.