



Funksensor

(6

Funk Außen-Helligkeitssensor FAH60B

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

gültig für Geräte ab Fertigungswoche 33/17 (siehe Aufdruck Unterseite Gehäuse)

Funk-Außen-Helligkeitssensor mit Solarzelle, Batterie (Lebensdauer 3-5 Jahre) und Antennenstab, 60x46x30mm plus Antenne 85mm. Smart Home Sensor.

Die Elektronik benötigt keine externe Stromversorgung. Daher gibt es auch keinen Stand-by-Verlust.

Der mit einem Solarmodul und einer Knopfzelle CR2032 stromversorgte Funk-Außen-Helligkeitssensor deckt den Bereich von 0 bis 30.000 Lux ab und sendet ab ca. 300 Lux bei jeder Helligkeitsänderung von mehr als ca. 500 Lux innerhalb ca. 10 Sekunden ein Funktelegramm.

Den Bereich von 0 bis ca. 50 Lux können die Aktoren FSB, FSR und FUD in der Funktion Dämmerungsschalter auswerten. In diesem Bereich wird ca. alle 100 Sekunden ein Funktelegramm gesendet.

Bei gleichbleibender Helligkeit erfolgt ca. alle 100 Sekunden eine Kontrollmeldung. Die Elektronik wird mehrere Jahre von einer innenliegenden Knopfzelle CR2032 versorgt. Zum Wechseln muss lediglich die Frontplatte entfernt werden. Dies ist auch zum Aktivieren der Batterieversorgung durch Herausziehen eines Isolierstreifens erforderlich.

Im Auslieferzustand ist nur der 'FAH-Modus' aktiv.

Wird zusätzlich der 'TF-Modus' aktiviert, kann der Sensor als Dämmerungs-Sensor in die Tipp-Funk-Aktoren **TF61R**, **TF61L**, **TF61D**, **TF-TA65L**, **TF-TA55L**, **TF-TA65D**, **TF-TA55D, TF100L und TF100D** eingelernt werden. Der Sensor sendet bei Unterschreitung des gespeicherten Schwellwerts (O bis ca. 50 Lux) 3-mal im Abstand von 10 Sekunden ein 'EIN-

Telegramm'. Wird der Helligkeitswert von ca. 500 Lux erreicht, wird 3-mal im Abstand von 10 Sekunden ein 'AUS-Telegramm' gesendet.

Die zulässige Umgebungstemperatur ist -20°C bis +55°C.

Bei Montage mit Antennenstab nach unten wird die Schutzart IP54 erreicht. Montage durch Anschrauben oder Ankleben. Im Lieferumfang ist eine Klebefolie enthalten, sowie ein Set Schrauben und Dübel.

Beschattungselemente dürfen Helligkeitssensoren nicht abdecken. Die Abdeckung der Solarzelle sauber halten.

Den Sensor als 'FAH' in die Aktoren FSB, FSR, FUD und die GFVS einlernen:
Den beiliegenden Magnet kurz (<2s) an die gekennzeichnete Stelle ■ halten.
Es wird ein FAH-Lerntelegramm gesendet.
Die Schaltschwelle wird hierbei am
Aktor eingestellt, wie in der jeweiligen Bedienungsanleitung beschrieben.

'TF-Modus' aktivieren und den Sensor in die Tipp-Funk-Aktoren TF61R, TF61L, TF61D, TF-TA65L, TF-TA65D, TF-TA65D, TF-TA55D, TFIOOL und TF100D einlernen: Den beiliegenden Magnet für 3 Sekunden an die gekennzeichnete Stelle ■ halten. Es wird ein TF-Lerntelegramm gesendet und die aktuelle Helligkeit als Schwellwert im Sensor gespeichert. Der Lernmodus des Aktors wird automatisch beendet und gesperrt.

Der Schwellwert im Sensor kann nachträglich geändert werden, indem der beiliegende Magnet für 3 Sekunden an die gekennzeichnete Stelle ■ gehalten wird.

Lernmodus eines Tipp-Funk Aktors mit TF-AHDSB entsperren und den Auslieferzustand wieder herstellen: Den beiliegenden Magnet für 15 Sekunden

an die gekennzeichnete Stelle ■ halten.

FAH-Modus:

Lerntelegramm: 0x18080D80
Datentelegramm nach EEP: A5-06-01
Data_byte3 = Helligkeit 0-50 lux,

linear n = 0x00-0x64(nur gültig wenn DB2 = 0x00)

Data_byte2 = Helligkeit 300-30.000 lux,

linear n = 0x00-0xFF Data_byte1 = -Data byte0 = 0x08

TF-Modus:

Lerntelegramm: 0xE0400D80

Datentelegramm nach EEP: A5-38-08

Der durchgestrichene Abfallcontainer weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Hausoder Geschäftsmüll entsorat werden



dürfen.

Achtung: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch einen gleichwertigen Typ!

EnOcean-Funk

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FAH60B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

★ +49 711 943500-02✓ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

33/2017 Änderungen vorbehalten.