

30 000 450 - 1



Funk-Fenster-Tastkontakt

FFTE-rw



Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert < 75%.

Funk-Fenster-Tastkontakt mit Energiegenerator, 48 x 32 x 11,5 mm. Auch zum Überwachen von Türen, Schubladen und anderer beweglicher Einrichtungen. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Smart Home Sensor.

Beim Schließen und Öffnen wird jeweils ein Funktelegramm gesendet. Für mehr als 100.000 Schaltzyklen. Auswertung über FHK14, FHK61, FSB14, FSB61, FSB71, FSR14, FSR61, FSR71, FZK14, FZK61 sowie die GFVS. Befestigung durch Kleben mit beiliegender Klebefolie, Anschrauben oder mit beiliegendem Befestigungswinkel.

Werden Fenster-Tastkontakte FFTE in die Aktoren FSB14, FSB61, FSB71 eingelernt, ist bei geöffneter Türe ein Aussperrschutz eingerichtet, welcher Zentral-Ab- und GFVS-Ab-Befehl verhindert. Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten.

Werden Fenster-Tastkontakte FFTE in die Aktoren FZK14, FZK61 eingelernt, werden Heizungen und Klimageräte bei geöffnetem Fenster abgeschaltet. Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten.

Telegramme:

Es werden ORG (hex) 0x05 Telegramme gesendet.

Beim Drücken der Taste wird ein Funktelegramm Data (hex) 0xF0 und beim Loslassen Data (hex) 0xE0 gesendet.

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen



http://eltako.com/redirect/FFTE-rw





DER EINZIGARTIGE **Professional Smart home** funk-standard

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FFTE-rw der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

+49 711 943500-02

□ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

41/2022 Änderungen vorbehalten.