



### REHAU SMART GUARD **BEDIENUNGSANLEITUNG**



Bau

### Technische Daten

Bezeichnung	REHAU SMART GUARD	
Fenstersysteme	SYNEGO®, GENEO®	
Stromversorgung	2 x 1,5 V Mignon/LR6/AA	
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre	
Abmessungen L x B	220 mm x 52 mm (SYNEGO)	
	220 mm x 54 mm (GENEO)	
Lautstärke Signalgeber	60 dB(A)	
Funk Frequenzband	868 MHz	
Funkstandard	EnOcean	
	(www.enocean.com)	
Schutzart	IP 54	
Temperaturbereich	Von -20°C bis +60°C	
Gehäusematerial	PA12	

### Wichtige Informationen

### Hinweise zur Nutzung

Damit Sie lange Freude an Ihrem REHAU SMART GUARD haben, bitten wir Sie, die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Hinweise genau zu lesen und zu beachten.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des REHAU SMART GUARD und muss jederzeit verfügbar sein. Sie ist bei Servicearbeiten dem Fachmann zur Beachtung auszuhändigen und im Falle eines Wohnungs- oder Gebäudewechsels dem Nachmieter oder -besitzer auszuhändigen.

physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.


den haben oder diese für Sie unklar sind, wenden Sie sich bitte an Telefon: 09131/92-5226


### Piktogramme und Logos

Rechtlicher Hinweis

Wichtige Information

### Produktbeschreibung





### Systemeinrichtung

### REHAU SMART GUARD Betriebsarten

Der REHAU SMART GUARD kann in zwei Betriebsarten eingesetzt werden

### 1. Stand-Alone (ohne Zentrale)

Präventionsalarm und Alarm nur über den SMART GUARD am Fenster, Bedienung über den Fensterflügel. Aktivierung durch Zu-Auf-Zu-Bewegung des Fensterflügels mit Bestätigungston. Deaktivierung durch Öffnen des Fensters von Innen. Sollte bei dieser Deaktivierung trotzdem ein Alarm ertönen, so lag am Sensor bereits ein Präventions alarm an. Nach 30 Sek. Alarmdauer ist jedoch die normale Funktion wieder gegeben

Ein späteres Upgrade von Stand-Alone in ein Alarm- oder Smart-Home-System ist möglich und wird wie folgt erreicht:

Batterie aus den SMART GUARD entnehmen
 Fensterflügel 3x schließen und wieder öffnen

Der SMART GUARD ist jetzt auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und kann mit der Innensirene System plus oder der Mediola-Box gekoppelt werden.

### 2. Alarmsystem oder Smart-Home (mit Zentrale)

 $\underline{\text{Version 1}}$  - Alarmsystem SMART GUARD System plus, Zentrale: Innensirene SMART GUARD System plus

Das Anlernen an die Innensirene kann wie in der Bedienungsanleitung der Innensirene beschrieben, innerhalb von 20 sec. nach Einlegen der Batterie erfolgen. Ist der SMART GUARD innerhalb dieser 20 sec. nicht mit der Innensirene gekoppelt, wird in den Stand-Alone Modus geschaltet

Version 2 - Smart Home System SMART GUARD System connect, Zentrale: Mediola Box

Das Anlernen an die Mediola-Box mit Hilfe der App REHAU SMART kann wie unter Inbetriebnahme Smart-Home beschrieben, innerhalb von 20 sec. nach Einlegen der Batterie erfolgen. Ist der SMART GUARD innerhalb dieser 20 sec. nicht mit der Mediola-Box gekoppelt, wird in den Stand-Alone Modus geschaltet.

# Problemlösung

Problem	Ursache	Lösung
REHAU SMART GUARD wird in der App nicht gefunden	Kein Funksignal, Funkstrecke zu lang	Repeater setzen
	Batterien leer	Batterien wechseln
Kein Alarm	Alarmstatus inaktiv	Funktion bei eingeschal- teten Alarmtask testen
Keine Funktion nach Entfernen des Batterie- trennstreifens	Batterie leer	Batterien wechseln
Keine Funktion nach aus-		Batterien wechseln
getauschten Batterien		Hotline anrufen
Dauerhafter Alarmaus- lösung	fehlender oder ver- rutschter Magnet	Magnet neu positionieren und befestigen

### Service


Sollte der SMART GUARD nicht funktionieren oder sollten Sie aus anderen Gründen Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an die REHAU Servicehotline unter

Telefon: 09131/92-5226 E-Mail: service.smartguard@rehau.com

Vielen Dank, dass Sie sich für einen REHAU SMART GUARD entschieden haben.

Dieses Gerät kann von Jugendlichen ab 16 Jahren, sowie von Personen mit verringerten

Falls Sie die Sicherheitshinweise sowie die einzelnen Bedienungsschritte nicht verstan



### Systemeinrichtung

Zur Inbetriebnahme im Stand-Alone-Modus und zum Anlernen an eine Zentrale darf der Magnet nicht auf das REHAU SMART GUARD Gehäuse aufgelegt werde

### Kompatibilität mit Gateways

Entsorgung

Zur Nutzung des REHAU SMART GUARD System connect ist eine Smart Home-Zentrale mit einem EnOcean Funk-Stick nötig.

Welche Gateways zur Nutzung des REHAU SMART GUARD System connect möglich sind.



Des Weiteren benötigen Sie zum Steuern der Zentrale die kostenfreie BEHAU Smart Ann. die Sie aus den üblichen App-Stores downloaden können



Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Der REHAU SMART GUARD und die darin enthaltenen Batterien dürfen nicht über den

Der REHAU SMART GUARD ist im Elektro-Altgeräte-Register gemeldet. Sammelstellen für Elektronikrecycling nehmen die elektronischen Komponenten des REHAU SMART

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien bei Ihren örtlichen Entsorgungsstellen. Die lokalen und landesspezifischen Vorschriften für die Entsorgung sind einzuhalten

Entsorgen Sie Gerät und Batterie getrennt voneinander.

## Systemeinrichtung Inbetriebnahme Smart-Home

Wichtige Informationen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Sicherheitshinweise

Nicht kurzschließen Nicht öffnen oder beschädigen Nicht aufladen

Umgang mit Batterien

Montage/Einbau

Schritt 3:

Schritt 4

Schritt 5

menstück

bei MD-Systemen)

gewährleistet.

Der REHAU SMART GUARD ist ein Alarmsystem, das zum festen Einbau in den

Der Einbau ist nur für das obere waagerechte Blendrahmenprofil zugelassen

Änderungen und Umbauten am Gerät sind nicht zulässig.
Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Für die nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Änderungen am Produkt sowie

sämtlicher sich daraus ergebender Folgen wird keine Haftung übernommen

Systemen REHAU SYNEGO und REHAU GENEO vorgesehen ist.

Bitte beachten Sie dazu die Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Vor Feuchtigkeit geschützt lagern Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren

Installation (nur Fensterfachbetrieb)

Markieren der REHAU SMART GUARD Montageposition am oberen Blendrah-

Entfernen der Mitteldichtung und gegebenenfalls des Mitteldichtungssteges (nur

Einklemmen der Bohrlehre, Art.-Nr. 1326575. Darauf achten. dass die Bohrlehre sauber auf den Blendrahmen aufliegt und sicher geklemmt ist

Einbringen der Bohrungen mit den entsprechenden Bohrern in den Blendrah men. Nach dem Bohren die Späne entfernen.

Nicht über 100 °C erhitzen oder ins Feuer werfen

Nach der Montage des REHAU SMART GUARD muss dieser mit dem Smart-Home

- Download und öffnen der REHAU-App In der App in Einstellungen gehen => Räume öffnen => Raum anlegen => Raumbezeichnung eingeben => Gerät hinzufügen => "Weiter" drücken
- Batterien in den REHAU SMART GUARD einlegen. Der REHAU SMART GUARD befindet sich nun im Kopplungsmodus
- Warten bis der REHAU SMART GUARD gefunden und verbunden ist. Nun ist die
- Kopplung abgeschlossen Batteriefachdeckel aufsetzen und verschrauben. Beim Aufsetzen des Deckels ist
- auf den korrekten Sitz der Dichtung zu achten

### Werkszustand wiederherstellen

Der REHAU SMART GUARD befindet sich bei der Auslieferung im Stand-Alone-Modus. Sollte es nötig sein, den REHAU SMART GUARD wieder in den Werkszustand zurück zu setzen, ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen.

- Abschrauben des Batteriefachdeckels und Entnehmen der Batterien
- Fensterflügel 3x schließen und wieder öffnen Zentrale stromlos schalten
- Batterien wieder einsetzen. Das Gerät befindet sich nach 30 Sekunden wieder



10

Ausführliche Anleitungen zur App-Bedienung sind online durch Scannen des QR-Codes zu finden

Batteriewechsel

Sicherheitshinweise

ist generell zu unterlassen.

Veränderungen am Gerät

unkenntlich gemacht werden.

Installation (nur Fensterfachbetrieb)

Schritt 6:

Blende auf der Aussenseite des Blendrahmens aufclipsen

7049 - Ø 2.2 x 16) verschrauben

Positionierung des Fenstermagneter

Die Installation, Inbetriebnahme und Reparatur darf nur von Personen mit ausreichender

landesspezifischen Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften, geltenden Normen

landesspezinischen Desainfilmigen der Umanwerhutungsvorschifflen, geltenden Norme Richtlinien und Bestimmungen zu beachten. Das Öffnen des Gerätes und der Zubehörteile, mit Ausnahme des Batteriefachdeckels,

Veränderungen am Gerät können die Sicherheit und Funktion des Gerätes und der

gesamten Anlage beeinträchtigen.

Ein eigenmächtiger Umbau und Veränderungen des Gerätes sind nicht zulässig.

Bauliche Veränderungen können die Funktion und Betriebssicherheit beein-Badiene Verlanderingen kommen der furfichen in de Betreussieren eine Bestellungen und sind generell zu unterlassen.
Geräteteile und Zubehörteile, die sich nicht in einwandfreiem Zustand befinden,

sind durch Entnahme der Batterien auszuschalten und sofort auszutauschen. Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör des Herstellers.

Werkseitige Kennzeichnungen am Gerät dürfen nicht verändert, entfernt oder

Magnet in der Flügelnut ausrichten und mit der mitgelieferten Schraube (ISO

Qualifikation vorgenommen werden. Hierbei sind die örtlichen / regionalen oder

Installation

### Batteriewechsel

Die Batterie im REHAU SMART GUARD hat eine Lebensdauer von ca. 2 Jahren. ble battere im Lindo Silvani och der Rethall Smart App gerätebezogen angezeigt. Ein fälliger Wechsel wird in der REHAU Smart App gerätebezogen angezeigt. Im Stand-Alone-Modus zeigt das Fehlen des Bestätigungstons bei der Aktivierung einen fälligen Batteriewechsel an

Für den Batteriewechsel, die Schraube des Batteriefachdeckels ausschrauben und den Deckel entnehmen.

Die alten Batterien entnehmen, Fensterflügel 3x schließen und wieder öffenen, zwei neue 1,5 V Mignon/LR6/AA einsetzen. Beim Einsetzen der neuen Batterien ist auf die

richtige Polung zu achten. Nach dem Wechsel den Deckel wieder aufsetzen und verschrauben.

Beim Aufsetzen des Deckels ist auf den korrekten Sitz der Dichtung zu achten

beim Audsetzen des Deckels ist auf den Kontention zu der Deckels ist da dem in Ein erneutes Koppeln des REHAU SMART GUARD ist nicht notwendig, allerdings benötigt das Gerät nach dem Wechsel 25 Sekunden bis es wieder aktiv ist.

### Achtung!

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien durch falsche Typen ersetzt werden Der REHAU SMART GUARD ist ausschließlich mit 1.5 V Mignon/LR6/AA zu betreiben

### Wartung

Der REHAU SMART GUARD ist wartungsfrei.

# CE-Kennzeichnung

Die Konstruktion und Ausführung des REHAU SMART GUARD entspricht den relevanten europäischen Normen und Richtlinien und damit grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen.

Dokumentiert wird dies durch die EU-Konformitätserklärung des Herstellers sowie die CE-Kennzeichnung auf dem Gerät.

Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Unterlagen der EU-Kon-formitätserklärung sind beim Hersteller hinterlegt.

Soweit ein anderer als der in der jeweils gültigen Bedienungsanleitung beschriebene Einsatzzweck vorgesehen ist, muss der Anwender Rücksprache mit REHAU nehmen und vor dem Einsatz ausdrücklich ein schriftliches Einverständnis von REHAU einholen. Sollte dies unterbleiben, so liegt der Einsatz allein im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte stehen in diesem Fall außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit.

12

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Version 3 - 09/2018

www.rehau.com © REHAU 718653DE