

## สวนแสดงคา ทศอออกมาภายนอก

**AMES RE-6DGL** 

(ทะเบียนเลขที่ 001) \* หมายหตุ เลือกใช้ ส่วนแสดงค่านำหนักที่ต่อ

ออกมาภายนอก

รูน TMS ET-CNT6 หรือ AMES RE-6DGL



ส่วนแสดงค่า ที่ต่อออกมาภายนอก

TMS ET-CNT6 (ทะเบียนลงที่ 063)



ส่วนชั่งน้ำหนัก ZM305 (ID 148)



## ส่วนส่งผ่าน้ำหนัก

T302X LOAD CELL





