
- 1. Выбрать нужную ось
- 2. В окне свойства выбрать Scaling
- 3. Нажать кнопку Parametes



В строку ConversionConstant вписать соответствующеезначение нового редуктора\

Нажать ОК

