

### **HiSVP**

# API 参考

文档版本 09

发布日期 2021-01-28

#### 版权所有 © 上海海思技术有限公司 2021。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

#### 商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

#### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指 导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 上海海思技术有限公司

地址: 邮编: 518129 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

网址: http://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



# 前言

# 概述

本文档为使用上海海思媒体处理芯片的 SVP 平台智能分析方案开发的程序员而写,目的是供您在开发过程中查阅 SVP 支持的各种参考信息,包括 API、头文件、错误码等。

#### □ 说明

- 未有特殊说明, Hi3559CV100, Hi3569V100与Hi3559AV100内容一致。
- 未有特殊说明, Hi3568V100 与 Hi3519AV100 内容一致。
- 未有特殊说明,Hi3516AV300,Hi3516DV300,Hi3562V100,Hi3566V100与 Hi3516CV500内容一致。

# 产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

| 产品名称    | 产品版本 |
|---------|------|
| Hi3559A | V100 |
| Hi3559C | V100 |
| Hi3519A | V100 |
| Hi3516C | V500 |
| Hi3516D | V300 |
| Hi3559  | V200 |
| Hi3516A | V300 |
| Hi3562  | V100 |
| Hi3566  | V100 |



| 产品名称   | 产品版本 |
|--------|------|
| Hi3569 | V100 |
| Hi3568 | V100 |

# 读者对象

本文档 (本指南) 主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

# 符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

| 符号         | 说明  |
|------------|---|
| ▲ 危险       | 表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。  |
| <u></u> 警告 | 表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。  |
| <u> </u>   | 表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。  |
| 须知         | 用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。<br>"须知"不涉及人身伤害。 |
| □ 说明       | 对正文中重点信息的补充说明。<br>"说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。                       |



# 修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

| 日期         | 版本 | 修改描述  |
|------------|----|---|
| 2021-01-28 | 09 | 1.3 小节,新增 HI_MPI_SVP_DSP_Query_Timeout  |
|            |    | 2.3 小节,新增 HI_MPI_SVP_NNIE_Query_Timeout   |
| 2020-06-08 | 08 | 添加 Hi3568V100 相关内容  |
| 2020-03-31 | 07 | 1.3 小节,新增 HI_MPI_SVP_DSP_SetConfigAttr 和<br>HI_MPI_SVP_DSP_GetConfigAttr  |
|            |    | 1.4 小节,新增 SVP_DSP_CONFIG_ATTR_S   |
|            |    | 2.3 小节,HI_MPI_SVP_NNIE_Forward【注意】涉及修改  |
| 2019-11-30 | 06 | 添加 Hi3562V100 和 Hi3566V200 芯片   |
| 2019-06-25 | 05 | 2.1 小节中的说明涉及修改 3.3 小节,新增 HI_NodePlugin_getNodeType 和 HI_NodePlugin_Compute,每个接口中的【举例】涉及 修改 3.4 小节,新增 HI_NodePlugin_Shape_S、 HI_NodePlugin_ElemType_E、 |
|            |    | HI_NodePlugin_Operand_S 和<br>HI_NodePlugin_NodeParam_S  |
| 2019-05-20 | 04 | 3.5 小节涉及修改  |
| 2019-04-30 | 03 | 新增 1.2.2 小节<br>1.6.2 小节涉及修改<br>2.4 小节,SVP_BLOB_S 和 SVP_NNIE_NODE_S【成员】<br>涉及修改  |



| 日期         | 版本    | 修改描述  |
|------------|-------|---|
| 2019-03-12 | 02    | 2.1 小节新增 Hi3559V200 NNIE 与 GDC 互斥说明   |
|            |       | 2.3 小节,HI_MPI_SVP_NNIE_LoadModel【注意】涉及<br>修改;HI_MPI_SVP_NNIE_Forward 和<br>HI_MPI_SVP_NNIE_ForwardWithBbox【参数】涉及修改   |
|            |       | 2.4 小节,SVP_BLOB_S、SVP_NNIE_NODE_S、 SVP_NNIE_FORWARD_CTRL_S 和 SVP_NNIE_FORWARD_WITHBBOX_CTRL_S【成员】涉及 修改  |
|            |       | 3.3 小节,HI_SVPRT_RUNTIME_Init【参数】涉及修改  |
|            |       | 3.6.2 小节涉及修改  |
|            |       | 添加 Hi3559V200 芯片支持  |
| 2018-12-10 | 01    | 1.4 小节,新增 SVP_DSP_HANDLE  |
|            |       | 2.4 小节,SVP_NNIE_NODE_S【定义】和【成员】涉及<br>修改;新增 SVP_NNIE_NODE_NAME_LEN   |
|            |       | 2.5 小节,表 2-2 涉及修改   |
| 2018-11-12 | 00B09 | 3.3 小节, HI_SVPRT_RUNTIME_LoadModelGroupSync、 HI_SVPRT_RUNTIME_ForwardGroupSync、 HI_SVPRT_RUNTIME_ForwardGroupASync、 HI_SVPRT_RUNTIME_UnloadModelGroup【语法】和 【参数】涉及修改 3.4 小节,HI_RUNTIME_GROUP_HANDLE 涉及修改;新增 HI_RUNTIME_FORWARD_STATUS_CALLBACK_E、 HI_RUNTIME_Forward_Callback 和 HI_RUNTIME_Connector_Compute |



| 日期         | 版本    | 修改描述   |
|------------|-------|--|
| 2018-10-15 | 00B08 | 2.3 小节,HI_MPI_SVP_NNIE_Forward、 HI_MPI_SVP_NNIE_ForwardWithBbox、 HI_MPI_SVP_NNIE_AddTskBuf 和 HI_MPI_SVP_NNIE_RemoveTskBuf【注意】涉及修改 2.4 小节,SVP_NNIE_FORWARD_CTRL_S 和 SVP_NNIE_FORWARD_WITHBBOX_CTRL_S【注意】涉及 修改 新增第 4 章 |
| 2018-09-04 | 00B07 | 新增第 3 章节<br>2.3 小节,新增 HI_MPI_SVP_NNIE_AddTskBuf 和<br>HI_MPI_SVP_NNIE_RemoveTskBuf<br>2.6 小节,新增 NNIE Proc 调试信息  |
| 2018-07-30 | 00B06 | 1.5 小节,表 1-1 涉及修改<br>新增 Hi3556AV100 相关内容。  |
| 2018-05-20 | 00B05 | 2.3 小节,HI_MPI_SVP_NNIE_GetTskBufSize【参数】涉<br>及修改<br>2.4 小节,SVP_NNIE_SEG_S、SVP_NNIE_MODEL_S 和<br>SVP_NNIE_FORWARD_CTRL_S【成员】涉及修改  |
| 2018-04-13 | 00B04 | 添加 Hi3519AV100 的相关内容   |
| 2018-02-10 | 00B03 | 1.3 小节,新增 HI_MPI_SVP_DSP_PowerOn 和<br>HI_MPI_SVP_DSP_PowerOff<br>2.3 小节,HI_MPI_SVP_NNIE_CNN_ForwardWithBbox<br>涉及修改  |
| 2018-01-29 | 00B02 | 1.4 小节,SVP_DSP_MEM_TYPE_E【定义】涉及修改<br>2.6.2 小节涉及修改  |
| 2018-01-10 | 00B01 | 第一次临时版本发布  |



# 目录

| T DSP           | T  |
|-----------------|----|
| 1.1 概述          | 1  |
| 1.2 功能描述        | 1  |
| 1.2.1 重要概念      | 1  |
| 1.2.2 模块参数      | 1  |
| 1.3 API 参考      |    |
| 1.4 数据类型和数据结构   |    |
| 1.5 错误码         |    |
| 1.6 Proc 调试信息   |    |
| 1.6.1 概述        |    |
| , <u> </u>      |    |
| 1.6.2 Proc 信息说明 |    |
| 2 NNIE          | 27 |
| 2.1 概述          | 27 |
| 2.2 功能描述        | 27 |
| 2.2.1 重要概念      | 27 |
| 2.2.2 使用示意      | 35 |
| 2.3 API 参考      | 36 |
| 2.4 数据类型和数据结构   | 53 |
| 2.5 错误码         | 75 |
| 2.6 Proc 调试信息   | 76 |
| 2.6.1 概述        |    |
| 2.6.2 Proc 信息说明 |    |
| 3 Runtime       |    |
|                 |    |
| 3.1 概述          | 81 |



| 3.2 功能描述        | 81  |
|-----------------|-----|
| 3.2.1 重要概念      | 81  |
| 3.3 API 参考      | 81  |
| 3.4 数据类型和数据结构   | 93  |
| 3.5 错误码         | 117 |
| 3.6 Proc 调试信息   | 118 |
| 3.6.1 概述        | 118 |
| 3.6.2 Proc 信息说明 | 118 |



# 插图目录

| 图 2-1 跨度 (Stride) 示息图   | 28 |
|---|----|
| 图 2-2 SVP_BLOB_TYPE_S32 类型 SVP_BLOB_S (2 通道 2 帧示意图)           | 31 |
| 图 2-3 SVP_BLOB_TYPE_U8 类型 SVP_BLOB_S(3 通道 2 帧示意图)             | 32 |
| 图 2-4 SVP_BLOB_TYPE_YVU420SP 类型 SVP_BLOB_S (2 帧 YVU420SP 示意图) | 33 |
| 图 2-5 SVP_BLOB_TYPE_YVU422SP 类型 SVP_BLOB_S (2 帧 YVU422SP 示意图) | 34 |
| 图 2-6 SVP_BLOB_TYPE_VEC_S32 类型 SVP_BLOB_S (2 帧示意图)            | 34 |
| 图 2-7 SVP_BLOB_TYPE_SEQ_S32 类型 SVP_BLOB_S(Num=N 帧示意图)         | 35 |
| 图 2-8 SVP_MEM_INFO_S 类型的数据内存示意                                | 35 |
| 图 2-9 NNIE_Forward 支持的多节点输入输出网络示意图                            | 41 |
| 图 2-10 NNIE_ForwardWithBbox 支持的輸入輸出网络示意图                      | 45 |
| 图 2-11 NNIE_ForwardWithBbox astBbox[i]输入示意图                   | 45 |
| 图 2-12 NNIE_ForwardWithBbox Score 输出示意图                       | 46 |
| 图 2-13 NNIE_ForwardWithBbox Bbox 调整值输出示意图 1                   | 46 |
| 图 2-14 NNIE_ForwardWithBbox Bbox 调整值输出示意图 2                   | 46 |
| 图 2-15 NNIE_ForwardWithBbox Bbox 调整值输出示意图 3                   | 47 |
| 图 3-1 模型组输入输出网络示意图  | 86 |



# 表目录

| 表 1-1 | DSP 模块 API 错误码  | 21 |
|-------|-----------------|----|
|       |                 |    |
| 表 2-1 | BLOB 内存排布类型表    | 29 |
|       |                 |    |
| 表 2-2 | NNIE 引擎 API 错误码 | 75 |



1 DSP

# 1.1 概述

SVP (Smart Vision Processing) 平台是上海海思媒体处理芯片智能视觉异构加速平台。DSP (Digital Signal Process) 是 SVP 平台下的可编程硬件加速模块。用户基于DSP 开发智能分析方案可以加速智能分析,降低 CPU 占用。

□ 说明

Hi3516CV500/Hi3516DV300/Hi3559V200 不支持 DSP。

# 1.2 功能描述

## 1.2.1 重要概念

● 句柄(handle)

用户在调用 DSP 处理任务时,系统会为每个任务分配一个 handle,用于标识不同的任务。

● 查询(query)

用户根据系统返回的 handle,调用 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_Query 可以查询对应算子任务是否完成。

## 1.2.2 模块参数

max\_node\_num

DSP 模块各个优先级队列节点最大数目。用户可以依据实际使用场景配置合理的最大节点数,以减少队列节点对系统内存的占用。取值范围[20,51]。默认值为30。



#### 使用方法:

- Linux 系统通过加载 hi35xx\_dsp.ko 时设置 max\_node\_num。
- Huawei LiteOS 系统通过 DSP\_init 函数(在文件 sdk\_init.c 中)设置参数 u16NodeNum 的值。
- dsp\_init\_mode

DSP 模块初始化模式。用户可以依据业务实际情况配置不同初始化模式,取值只有 0 或者 1 两个值。

- 初始化模式取值为 0 时,只要整个媒体系统退出都需要调用 DSP 相关的下电, 关闭 DSP 接口才能退出系统,重新使用 DSP 时,需要按照正常流程上电,加 载 DSP 镜像,使能 DSP。
- 初始化模式取值为 1 时,整个媒体系统退出时,不需要执行 DSP 的关闭和下电接口,保持 DSP 镜像系统是运行状态。重新使用 DSP 时,不需要再次加载 DSP 镜像。

#### 使用方法:

- Linux 系统通过加载 hi35xx\_dsp.ko 时设置 dsp\_init\_mode。
- Huawei LiteOS 系统通过 DSP\_init 函数(在文件 sdk\_init.c 中)设置参数 u16DspInitMode 的值。

## 1.3 API 参考

上海海思 DSP ARM 端模块 API 接口操作。

#### 提供以下 API:

- HI MPI SVP DSP PowerOn: DSP 上电。
- HI\_MPI\_SVP\_DSP\_PowerOff: DSP 下电。
- HI MPI SVP DSP LoadBin: 加载 DSP Bin。
- HI\_MPI\_SVP\_DSP\_EnableCore: 使能 DSP 核, 使其工作。
- HI\_MPI\_SVP\_DSP\_DisableCore: 去使能 DSP 核,使其停止工作。
- HI\_MPI\_SVP\_DSP\_RPC: 远程处理任务。
- HI\_MPI\_SVP\_DSP\_Query: 查询任务完成情况。
- HI\_MPI\_SVP\_DSP\_Query\_Timeout: 查询任务完成情况, ,超时时间由上层用户控制。
- HI\_MPI\_SVP\_DSP\_SetConfigAttr: 设置配置属性。



● HI\_MPI\_SVP\_DSP\_GetConfigAttr: 获取配置属性。

#### HI\_MPI\_SVP\_DSP\_PowerOn

#### 【描述】

DSP 上电。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_PowerOn(SVP\_DSP\_ID\_E enDspld);

#### 【参数】

| 参数名称    | 描述        | 输入/输出 |
|---------|-----------|-------|
| enDspld | DSP ID 号。 | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_dsp.h、mpi\_dsp.h

• 库文件: libdsp.a

#### 【注意】

在加载 DSP 镜像前,必须先调用 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_PowerOn 接口使 DSP 上电,否则加载镜像时会挂死。

#### 【举例】

无。

#### 【相关主题】

无。



### HI\_MPI\_SVP\_DSP\_PowerOff

#### 【描述】

DSP 下电。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_PowerOff(SVP\_DSP\_ID\_E enDspId);

#### 【参数】

| 参数名称    | 描述        | 输入/输出 |
|---------|-----------|-------|
| enDspld | DSP ID 号。 | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_dsp.h、mpi\_dsp.h

• 库文件: libdsp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

HI\_MPI\_SVP\_DSP\_LoadBin

【描述】



加载 DSP Bin。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_LoadBin(const HI\_CHAR \*pszBinFileName, SVP\_DSP\_MEM\_TYPE\_E enMemType);

#### 【参数】

| 参数名称           | 描述        | 输入/输出 |
|----------------|-----------|-------|
| pszBinFileName | Bin 文件名。  | 输入    |
|                | 不能为空。     |       |
| enMemType      | DSP 内存类型。 | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_dsp.h、mpi\_dsp.h

• 库文件: libdsp.a

#### 【注意】

用户要保证加载文件的完整性,否则可能出现 DSP 启动失败、系统挂死等问题。

#### 【举例】

无。

#### 【相关主题】

无。

## HI\_MPI\_SVP\_DSP\_EnableCore

【描述】



使能 DSP 核,使其工作。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_EnableCore(SVP\_DSP\_ID\_E enDspld);

#### 【参数】

| 参数名称    | 描述        | 输入/输出 |
|---------|-----------|-------|
| enDspld | DSP ID 号。 | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_dsp.h、mpi\_dsp.h

• 库文件: libdsp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

 $HI\_MPI\_SVP\_DSP\_DisableCore$ 

【描述】

去使能 DSP 核,使其停止工作。

【语法】



HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_DisableCore(SVP\_DSP\_ID\_E enDspId);

#### 【参数】

| 参数名称    | 描述        | 输入/输出 |
|---------|-----------|-------|
| enDspld | DSP ID 号。 | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_dsp.h、mpi\_dsp.h

● 库文件: libdsp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

HI\_MPI\_SVP\_DSP\_RPC

【描述】

远程处理任务。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_RPC(SVP\_DSP\_HANDLE \*phHandle, const SVP\_DSP\_MESSAGE\_S \*pstMsg,SVP\_DSP\_ID\_E enDspId, SVP\_DSP\_PRI\_E enPri);



#### 【参数】

| 参数名称     | 描述         | 输入/输出 |
|----------|------------|-------|
| phHandle | handle 指针。 | 输出    |
|          | 不能为空。      |       |
| pstMsg   | 处理消息体。     | 输入    |
|          | 不能为空。      |       |
| enDspld  | DSP Id 号。  | 输入    |
| enPri    | 任务优先级。     | 输入    |

## 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_dsp.h、mpi\_dsp.h

• 库文件: libdsp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

HI\_MPI\_SVP\_DSP\_Query

【描述】



#### 查询任务完成情况。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_Query(SVP\_DSP\_ID\_E enDspld, SVP\_DSP\_HANDLE hHandle,HI\_BOOL \*pbFinish,HI\_BOOL bBlock);

#### 【参数】

| 参数名称     | 描述             | 输入/输出 |
|----------|----------------|-------|
| enDspld  | DSP Id 号。      | 输入    |
| hHandle  | 任务的 handle。    | 输入    |
| pbFinish | 任务完成状态指针。不能为空。 | 输出    |
| bBlock   | 是否阻塞查询标志。      | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_dsp.h、mpi\_dsp.h

• 库文件: libdsp.a

#### 【注意】

无。

#### 【举例】

无。

#### 【相关主题】

HI\_MPI\_SVP\_DSP\_Query\_Timeout



## HI\_MPI\_SVP\_DSP\_Query\_Timeout

#### 【描述】

查询任务完成情况, 超时时间由上层用户控制。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_Query\_Timeout(SVP\_DSP\_ID\_E enDspld, SVP\_DSP\_HANDLE hHandle, HI\_S32 s32MilliSec, HI\_BOOL \*pbFinish);

#### 【参数】

| 参数名称        | 描述          | 输入/输出 |
|-------------|-------------|-------|
| enDspld     | DSP Id 号。   | 输入    |
| hHandle     | 任务的 handle。 | 输入    |
| s32MilliSec | 超时时间,单位毫秒。  | 输入    |
| pbFinish    | 任务完成状态指针。   | 输出    |
|             | 不能为空。       |       |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_dsp.h、mpi\_dsp.h

• 库文件: libdsp.a

#### 【注意】

当 s32MilliSec 设为-1 时,表示阻塞模式,程序一直等待,直到查询的任务完成或者系统出错才返回。

● 如果 s32MilliSec 等于 0 时,表示非阻塞模式。



● 如果 s32MilliSec 大于 0 时,表示超时等待模式,参数的单位是毫秒,指超时时间,在此时间内如果任务没有完成,则超时返回。

#### 【举例】

无。

#### 【相关主题】

HI\_MPI\_SVP\_DSP\_Query

#### HI\_MPI\_SVP\_DSP\_SetConfigAttr

#### 【描述】

设置配置属性。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_SetConfigAttr(SVP\_DSP\_ID\_E enDspld, const SVP\_DSP\_CONFIG\_ATTR\_S \*pstConfigAttr);

#### 【参数】

| 参数名称          | 描述        | 输入/输出 |
|---------------|-----------|-------|
| enDspld       | DSP Id 号。 | 输入    |
| pstConfigAttr | 配置属性指针。   | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

#### 【芯片差异】

| 芯片类型                    | 是否支持该功能 |
|-------------------------|---------|
| Hi3559AV100/Hi3519AV100 | 支持      |



| Hi3568V100/Hi3569V100 | 不支持 |
|-----------------------|-----|
|-----------------------|-----|

#### 【需求】

• 头文件: hi\_dsp.h、mpi\_dsp.h

● 库文件: libdsp.a

#### 【注意】

- 该接口需要在 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_PowerOn 被调用之前调用。接口不是必须要调用来设置配置属性的,只有当需要修改 memmap.xmm 文件(该文件在发布包dsp/dspxx/liteos/dspxx\_ldscripts 目录下,xx代表数字)的 SRAM 起始地址或者修改 DSP 的 IDMA 访问 DDR 地址不依赖 MMZ 管理时才需要调用。
- 如果修改 memmap.xmm 文件的 SRAM 地址范围大小超过发布版本配置的地址范围,请同步修改头文件 svp\_dsp\_config.h(该头文件在发布包 dsp\dspxx\include目录下,xx 代表数字)的宏定义 SVP\_DSP\_ICACHE\_MPU\_START\_ADDR 和SVP\_DSP\_ICACHE\_MPU\_END\_ADDR 的值,默认值是整个 DSP 镜像空间的地址区域。

#### 【举例】

无。

#### 【相关主题】

HI\_MPI\_SVP\_DSP\_GetConfigAttr

#### HI MPI SVP DSP GetConfigAttr

#### 【描述】

获取配置属性。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_DSP\_GetConfigAttr(SVP\_DSP\_ID\_E enDspId, SVP\_DSP\_CONFIG\_ATTR\_S \*pstConfigAttr);

#### 【参数】

| 参数名称    | 描述        | 输入/输出 |
|---------|-----------|-------|
| enDspld | DSP Id 号。 | 输入    |



| 参数名称          | 描述      | 输入/输出 |
|---------------|---------|-------|
| pstConfigAttr | 配置属性指针。 | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

#### 【芯片差异】

| 芯片类型                    | 是否支持该功能 |
|-------------------------|---------|
| Hi3559AV100/Hi3519AV100 | 支持      |
| Hi3568V100/Hi3569V100   | 不支持     |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_dsp.h、mpi\_dsp.h

● 库文件: libdsp.a

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

HI\_MPI\_SVP\_DSP\_SetConfigAttr

# 1.4 数据类型和数据结构

DSP 相关数据类型、数据结构定义如下:



- SVP\_DSP\_HANDLE: 定义 DSP 句柄。
- SVP\_DSP\_ID\_E: 定义 DSP ID。
- SVP\_DSP\_PRI\_E: 定义优先级。
- SVP\_DSP\_MEM\_TYPE\_E: 定义内存类型。
- SVP\_DSP\_CMD\_E: 定义命令。
- SVP\_DSP\_MESSAGE\_S: 定义消息格式。
- SVP\_DSP\_CONFIG\_ATTR\_S: 定义配置属性。

## SVP\_DSP\_HANDLE

【说明】

定义 DSP 句柄。

#### 【定义】

typedef HI\_S32 SVP\_DSP\_HANDLE;

#### 【成员】

| 成员名称           | 描述      |
|----------------|---------|
| SVP_DSP_HANDLE | DSP 句柄。 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### SVP\_DSP\_ID\_E

【说明】

定义 DSP ID。

【定义】

Hi3559AV100:

typedef enum hiSVP\_DSP\_ID\_E



```
{
    SVP_DSP_ID_0 = 0x0,
    SVP_DSP_ID_1 = 0x1,
    SVP_DSP_ID_2 = 0x2,
    SVP_DSP_ID_3 = 0x3,

    SVP_DSP_ID_BUTT
}
SVP_DSP_ID_E;
```

#### Hi3519A V100/Hi3556AV100:

```
typedef enum hiSVP_DSP_ID_E

{

SVP_DSP_ID_0 = 0x0,

SVP_DSP_ID_BUTT

}SVP_DSP_ID_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称         | 描述        |
|--------------|-----------|
| SVP_DSP_ID_0 | DSP ID 0。 |
| SVP_DSP_ID_1 | DSP ID 1。 |
| SVP_DSP_ID_2 | DSP ID 2. |
| SVP_DSP_ID_3 | DSP ID 3。 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### SVP\_DSP\_PRI\_E

【说明】

定义优先级。

【定义】



```
typedef enum hiSVP_DSP_PRI_E

{

SVP_DSP_PRI_0 = 0x0,

SVP_DSP_PRI_1 = 0x1,

SVP_DSP_PRI_2 = 0x2,

SVP_DSP_PRI_BUTT

}SVP_DSP_PRI_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称          | 描述        |
|---------------|-----------|
| SVP_DSP_PRI_0 | 优先级 0 最高。 |
| SVP_DSP_PRI_1 | 优先级 1。    |
| SVP_DSP_PRI_2 | 优先级 2。    |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

### SVP\_DSP\_MEM\_TYPE\_E

#### 【说明】

定义内存类型。

#### 【定义】

#### Hi3559AV100:

```
typedef enum hiSVP_DSP_MEM_TYPE_E

{

SVP_DSP_MEM_TYPE_SYS_DDR_DSP_0 = 0x0,

SVP_DSP_MEM_TYPE_IRAM_DSP_0 = 0x1,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_0_DSP_0 = 0x2,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_0 = 0x3,
```



```
SVP_DSP_MEM_TYPE_SYS_DDR_DSP_1 = 0x4,

SVP_DSP_MEM_TYPE_IRAM_DSP_1 = 0x5,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_0_DSP_1 = 0x6,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_1 = 0x7,

SVP_DSP_MEM_TYPE_SYS_DDR_DSP_2 = 0x8,

SVP_DSP_MEM_TYPE_IRAM_DSP_2 = 0x9,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_0_DSP_2 = 0xA,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_2 = 0xB,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_2 = 0xB,

SVP_DSP_MEM_TYPE_SYS_DDR_DSP_3 = 0xC,

SVP_DSP_MEM_TYPE_IRAM_DSP_3 = 0xD,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_0_DSP_3 = 0xE,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_3 = 0xF,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_3 = 0xF,

SVP_DSP_MEM_TYPE_BUTT

SVP_DSP_MEM_TYPE_BUTT
```

#### Hi3519AV100/Hi3556AV100:

```
typedef enum hiSVP_DSP_MEM_TYPE_E

{

SVP_DSP_MEM_TYPE_SYS_DDR_DSP_0 = 0x0,

SVP_DSP_MEM_TYPE_IRAM_DSP_0 = 0x1,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_0_DSP_0 = 0x2,

SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_0 = 0x3,

SVP_DSP_MEM_TYPE_BUTT

}SVP_DSP_MEM_TYPE_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称                           | 描述                     |
|--------------------------------|------------------------|
| SVP_DSP_MEM_TYPE_SYS_DDR_DSP_0 | DSPO 使用的系统 DDR 内存地址空间。 |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_IRAM_DSP_0    | DSP0 内部 IRAM 地址空间。     |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_0_DSP_0  | DSP0 内部 DRAM0 地址空间。    |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_0  | DSP0 内部 DRAM1 地址空间。    |



| 成员名称                           | 描述                     |
|--------------------------------|------------------------|
| SVP_DSP_MEM_TYPE_SYS_DDR_DSP_1 | DSP1 使用的系统 DDR 内存地址空间。 |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_IRAM_DSP_1    | DSP1 内部 IRAM 地址空间。     |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_0_DSP_1  | DSP1 内部 DRAM0 地址空间。    |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_1  | DSP1 内部 DRAM1 地址空间。    |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_SYS_DDR_DSP_2 | DSP2 使用的系统 DDR 内存地址空间。 |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_IRAM_DSP_2    | DSP2 内部 IRAM 地址空间。     |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_0_DSP_2  | DSP2 内部 DRAM0 地址空间。    |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_2  | DSP2 内部 DRAM1 地址空间。    |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_SYS_DDR_DSP_3 | DSP3 使用的系统 DDR 内存地址空间。 |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_IRAM_DSP_3    | DSP3 内部 IRAM 地址空间。     |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_0_DSP_3  | DSP3 内部 DRAM0 地址空间。    |
| SVP_DSP_MEM_TYPE_DRAM_1_DSP_3  | DSP3 内部 DRAM1 地址空间。    |

### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## SVP\_DSP\_CMD\_E

【说明】

定义命令。

#### 【定义】

```
typedef enum hiSVP_DSP_CMD_E
{

SVP_DSP_CMD_INIT = 0x0,

SVP_DSP_CMD_EXIT = 0x1,
```



```
SVP_DSP_CMD_ERODE_3X3 = 0x2,

SVP_DSP_CMD_DILATE_3X3 = 0x3,

SVP_DSP_CMD_BUTT

}SVP_DSP_CMD_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称                   | 描述                |
|------------------------|-------------------|
| SVP_DSP_CMD_INIT       | 初始化,系统命令,用户无需关心。  |
| SVP_DSP_CMD_EXIT       | 去初始化,系统命令,用户无需关心。 |
| SVP_DSP_CMD_ERODE_3X3  | Erode 3x3 命令。     |
| SVP_DSP_CMD_DILATE_3X3 | Dilate 3x3 命令。    |

#### 【注意事项】

用户增加的命令必须 SVP\_DSP\_CMD\_BUTT + 1 以后,不能与上海海思的重合。

#### 【相关数据类型及接口】

无。

#### SVP\_DSP\_MESSAGE\_S

#### 【说明】

定义消息格式。

#### 【定义】

```
typedef struct hiSVP_DSP_MESSAGE_S

{

HI_U32    u32CMD;    /**<CMD ID, user-defined*/

HI_U32    u32Msgld;    /**<Message ID*/

HI_U64    u64Body;    /**<Message body*/

HI_U32    u32BodyLen;    /**<Length of pBody*/

} SVP_DSP_MESSAGE_S;
```

#### 【成员】



| 成员名称       | 描述     |
|------------|--------|
| u32CMD     | 消息命令。  |
| u32Msgld   | 消息 ID。 |
| u64Body    | 消息体。   |
| u32BodyLen | 消息体大小。 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

## SVP\_DSP\_CONFIG\_ATTR\_S

#### 【说明】

定义配置属性。

#### 【定义】

typedef struct hiSVP\_DSP\_CONFIG\_ATTR\_S {

HI\_U64 u64SramFirstAddr; /\* address value defined in memmap.xmm \*/

HI\_BOOL bldmaOffsetUseMmz;

} SVP\_DSP\_CONFIG\_ATTR\_S;

#### 【成员】

| 成员名称              | 描述                           |
|-------------------|------------------------------|
| u64SramFirstAddr  | DSP 的 SRAM 首地址。              |
| bldmaOffsetUseMmz | DSP IDMA 偏移是否使用 MMZ 区域首地址计算。 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



无。

# 1.5 错误码

DSP 模块 API 错误码如表 1-1 所示。

表1-1 DSP 模块 API 错误码

| 错误代码        | 宏定义   | 描述                     |  |
|-------------|---|------------------------|--|
| 0xA0348001  | HI_ERR_SVP_DSP_INVALID_DEVID                      | 设备 ID 超出合法范围           |  |
| 0xA0348002  | HI_ERR_SVP_DSP_INVALID_CHNID                      | 通道组号错误或无效区域<br>句柄      |  |
| 0xA0348003  | HI_ERR_SVP_DSP_ILLEGAL_PARAM                      | 参数超出合法范围               |  |
| 00xA0348004 | HI_ERR_SVP_DSP_EXIST                              | 重复创建已存在的设备、<br>通道或资源   |  |
| 0xA0348005  | HI_ERR_SVP_DSP_UNEXIST                            | 试图使用或者销毁不存在 的设备、通道或者资源 |  |
| 0xA0348006  | HI_ERR_SVP_DSP_NULL_PTR                           | 函数参数中有空指针              |  |
| 0xA0348007  | HI_ERR_SVP_DSP_NOT_CONFIG 模块没有配置                  |                        |  |
| 0xA0348008  | HI_ERR_SVP_DSP_NOT_SUPPORT                        | 不支持的参数或者功能             |  |
| 0xA0348009  | HI_ERR_SVP_DSP_NOT_PERM    该操作不允许,如试      改静态配置参数 |                        |  |
| 0xA034800C  | HI_ERR_SVP_DSP_NOMEM                              | 分配内存失败, 如系统内<br>存不足    |  |
| 0xA034800D  | HI_ERR_SVP_DSP_NOBUF                              | 分配缓存失败,如申请的<br>图像缓冲区太大 |  |
| 0xA034800E  | HI_ERR_SVP_DSP_BUF_EMPTY                          | 缓冲区中无图像                |  |
| 0xA034800F  | HI_ERR_SVP_DSP_BUF_FULL                           | 缓冲区中图像满                |  |
| 0xA0348010  | HI_ERR_SVP_DSP_NOTREADY                           | 系统没有初始化或没有加<br>载相应模块   |  |



| 错误代码       | 宏定义                          | 描述         |
|------------|------------------------------|------------|
| 0xA0348011 | HI_ERR_SVP_DSP_BADADDR       | 地址非法       |
| 0xA0348012 | HI_ERR_SVP_DSP_BUSY          | 系统忙        |
| 0xA0348040 | HI_ERR_SVP_DSP_SYS_TIMEOUT   | 系统超时       |
| 0xA0348041 | HI_ERR_SVP_DSP_QUERY_TIMEOUT | Query 查询超时 |
| 0xA0348042 | HI_ERR_SVP_DSP_OPEN_FILE     | 打开文件失败     |
| 0xA0348043 | HI_ERR_SVP_DSP_READ_FILE     | 读文件失败      |

# 1.6 Proc 调试信息

# 1.6.1 概述

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统,可实时反映当前系统的运行状态,所记录的信息可供问题定位及分析时使用。

#### 【文件目录】

/proc/umap

#### 【信息查看方法】

- 在控制台上可以使用 cat 命令查看信息,cat /proc/umap/dsp;也可以使用其他常用的文件操作命令,例如 cp /proc/umap/dsp ./,将文件拷贝到当前目录。
- 在应用程序中可以将上述文件当作普通只读文件进行读操作,例如 fopen、fread等。
- □ 说明

参数在描述时有以下2种情况需要注意:



- 取值为{0,1}的参数,如未列出具体取值和含义的对应关系,则参数为1时表示肯定,为0时表示否定。
- 取值为{aaa, bbb, ccc}的参数,未列出具体取值和含义的对应关系,但可直接根据取值 aaa、bbb 或 ccc 判断参数含义

# 1.6.2 Proc 信息说明

### 【调试信息】

| # cat /proc/umap/dsp |  |          |           |         |         |         |   |
|----------------------|--|----------|-----------|---------|---------|---------|---|
| [DSP] Version        | [DSP] Version: [Hi3559AV100_MPP_V1.0.0.0 B010 Release], Build Time[Apr 8 2019, 09:27:28] |          |           |         |         |         |   |
|                      |  |          |           |         |         |         |   |
|                      |  |          |           | AM      |         |         |   |
| max_node             |  | dsp_init |           |         |         |         |   |
|                      | 30   |          | 0         |         |         |         |   |
|                      |  | DSD      | CODE ST   | \TI1S   |         |         |   |
| Coreld               |  |          | CORL 317  | 1103    |         |         |   |
| 0                    | Yes  |          |           |         |         |         |   |
| 1                    | No   |          |           |         |         |         |   |
|                      |  |          |           |         |         |         |   |
|                      |  | DSP      | PRI STAT  | US      |         |         |   |
| Coreld P             | Pri Cre  | ate      |           |         |         |         |   |
| 0                    | 0  | Yes      |           |         |         |         |   |
| 0                    | 1  | No       |           |         |         |         |   |
| 0                    | 2  | No       |           |         |         |         |   |
| 1                    | 0  | No       |           |         |         |         |   |
| 1                    | 1  | No       |           |         |         |         |   |
| 1                    | 2  | No       |           |         |         |         |   |
|                      |  |          |           |         |         |         |   |
|                      |  | DSI      | P TASK IN | FO      |         |         |   |
| Coreld P             | Pri  | Hnd      | TaskFsh   | HndWrap | FreeNum | WorkNun | า |
| 0                    | 0  | 3        | 3         | 0       | 29      | 1       |   |
| 0                    | 1  | 0        | 0         | 0       | 30      | 0       |   |
| 0                    | 2  | 0        | 0         | 0       | 30      | 0       |   |
| 1                    | 0  | 0        | 0         | 0       | 30      | 0       |   |
| 1                    | 1  | 0        | 0         | 0       | 30      | 0       |   |
| 1                    | 2  | 0        | 0         | 0       | 30      | 0       |   |



|        |       |          |                | I-TIME INFO        |           |       |       |   |
|--------|-------|----------|----------------|--------------------|-----------|-------|-------|---|
|        |       | CntPerSe |                | c TotalIntCntLastS |           | •     | Cnt   |   |
| 0      | 0     |          |                | 2                  | 3         | 3     |       | 0 |
| 0      | 1     |          |                | 0                  | 0         | 0     |       | 0 |
| 0      | 2     |          |                | 0                  | 0         | 0     |       | 0 |
| 1      | 0     |          |                | 0                  | 0         | 0     |       | 0 |
| 1      | 1     |          |                | 0                  | 0         | 0     |       | 0 |
| 1      | 2     |          | 0              | 0                  | 0         | 0     |       | 0 |
| CostTm | М     | CostTm   | CostTmPerSec   | MCostTmPerSec      | TotalIntC | ostTm | RunTm |   |
| 1      |       | 2        | 3              | 3                  | 5         |       | 3     |   |
| 0      |       | 0        | 0              | 0                  | 0         |       | 3     |   |
| 0      |       | 0        | 0              | 0                  | 0         |       | 3     |   |
| 0      |       | 0        | 0              | 0                  | 0         |       | 3     |   |
| 0      |       | 0        | 0              | 0                  | 0         |       | 3     |   |
| 0      |       | 0        | 0              | 0                  | 0         |       | 3     |   |
|        |       |          |                |                    |           |       |       |   |
|        |       | DS       | P INVOKE INFO- |                    | -         |       |       |   |
| Carr   | أماما | D:       | RPC            |                    |           |       |       |   |
| Cor    | 0     |          | 3              |                    |           |       |       |   |
|        | 0     | 0        | 0              |                    |           |       |       |   |
|        | 0     | 2        | 0              |                    |           |       |       |   |
|        | 1     | 0        | 0              |                    |           |       |       |   |
|        | 1     | 1        | 0              |                    |           |       |       |   |
|        | 1     | 2        | 0              |                    |           |       |       |   |
|        | '     | 2        | U              |                    |           |       |       |   |

## 【调试信息分析】

记录当前 DSP 工作状态资源信息,主要包括 DSP 队列状态信息,任务状态信息,运行时状态信息和调用信息。

### 【参数说明】

| 参数             |               | 描述                   |  |  |
|----------------|---------------|----------------------|--|--|
| MODULE         | max_node_num  | 最大节点数,也即可保存处理结果最大数量。 |  |  |
| PARAM 模块<br>参数 | dsp_init_mode | 初始化模式,只有0或者1。        |  |  |



| 参数                    |                     | 描述                          |  |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|
| DSP TASK              | Coreld              | DSP 核ID。                    |  |  |
| INFO 任务信息             | Pri                 | 任务优先级。                      |  |  |
|                       | Hnd                 | 当前可分配的任务 handle 号。          |  |  |
|                       | TaskFsh             | 当前已完成任务 handle 号。           |  |  |
|                       | HndWrap             | 用户 handle 号分配发生回写的次数。       |  |  |
|                       | FreeNum             | 空闲节点数。                      |  |  |
|                       | WorkNum             | 已使用任务数。                     |  |  |
| DSP RUN-              | Coreld              | DSP核ID。                     |  |  |
| TIME INFO 运<br>行时相关信息 | Pri                 | 任务优先级。                      |  |  |
|                       | CntPerSec           | 最近一次的 1 秒内中断执行次数。           |  |  |
|                       | MaxCntPerSec        | 历史上的 1 秒内最大的中断执行次数。         |  |  |
|                       | TotalIntCntLastSe c | 上一秒上报中断总次数。                 |  |  |
|                       | TotalIntCnt         | DSP 产生中断的总次数。               |  |  |
|                       | QTCnt               | DSP 查询超时中断次数。               |  |  |
|                       | CostTm              | 最近一次执行中断的执行耗时。<br>单位:us。    |  |  |
|                       | MCostTm             | 执行一次中断的最大耗时。<br>单位:us。      |  |  |
|                       | CostTmPerSec        | 最近一秒执行中断的执行耗时。<br>单位:us。    |  |  |
|                       | MCostTmPerSec       | 历史上一秒执行中断的最大执行耗时。<br>单位:us。 |  |  |
|                       | TotalIntCostTm      | 中断处理总时间。<br>单位: us。         |  |  |



| 参数                         |        | 描述                  |
|----------------------------|--------|---------------------|
|                            | RunTm  | DSP 运行总时间。<br>单位:s。 |
| DSP INVOKE<br>INFO<br>调用信息 | Coreld | DSP核ID。             |
|                            | Pri    | 任务优先级。              |
|                            | RPC    | RPC 调用次数            |

# 【注意】

无



# 2 NNIE

# 2.1 概述

NNIE (Neuron Network Inference Engine) 是上海海思媒体处理芯片智能分析系统中的神经网络推断引擎。用户基于 NNIE 开发智能分析方案,降低 CPU 占用。

□ 说明

Hi3556AV100 不支持 NNIE。对于 Hi3559V200,当 NNIE 部署在 linux 侧,GDC 部署在 Huawei LiteOS 侧时,如果加载了 GDC 模块,NNIE 模块不能使用。

# 2.2 功能描述

# 2.2.1 重要概念

• 网络分段

对于 NNIE 不支持的某些网络层节点,编译器支持用户对网络分段,不执行的部分编译器不去编译,由用户自己用 CPU 去实现。强烈建议用户尽量使用 NNIE 支持的层去实现网络模型;NNIE 不支持的段数越多,网络切分越碎,软硬件交互越频繁,效率越低。

● 句柄(handle)

用户在调用 NNIE API 创建任务时,系统会为每个任务分配一个 handle,用于标识不同的任务。

● 及时返回结果标志 blnstant

用户在创建某个任务后,希望及时得到该任务完成的信息,则需要在创建该任务时,将 bInstant 设置为 HI\_TRUE。否则,如果用户不关心该任务是否完成,建议



将 bInstant 设置为 HI\_FALSE,这样可以与后续任务组链执行,减少中断次数,提升性能。

#### ● 查询(query)

用户根据系统返回的 handle,调用 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Query 可以查询对应算子任务是否完成。

# • 及时刷 cache


NNIE 硬件只能从 DDR 中获取数据。如果用户在调用 NNIE 任务时,访问空间可 cache 而且 CPU 曾经访问,为了保证 NNIE 输入输出数据不被 CPU cache 干扰,此时用户需要调用 HI\_MPI\_SYS\_MmzFlushCache 接口刷 cache(详细信息请参见《HiMPP 媒体处理软件 Vx.y 开发参考》),将数据从 cache 刷到 DDR,以供 IVE 使用。

#### ● 跨度 (stride)

一行的有效数据 byte 数目 + 为硬件快速跨越到下一行补齐的一些无效 byte 数目,如图 2-1 所示。注意不同的数据结构行存储表示的有效元素数目的变量不一样,且其度量跟 stride 不一定是一样的。

- SVP\_BLOB\_S 行存储方向表示的有效元素数目变量是 width。
- SVP\_SEQ\_S 行存储方向表示的有效元素数目变量是 dim。

#### 图2-1 跨度 (stride) 示意图



#### 对齐

硬件为了快速访问内存首地址或者跨行访问数据,要求内存地址或内存跨度必须为对齐系数的倍数。

- 数据内存首地址对齐
- 跨度对齐



#### 须知

- Hi3559AV100/Hi3519AV100/Hi3516CV500/Hi3516DV300/Hi3559V200 在使用
   DDR4 时,为提高访存效率,建议首地址使用 256 字节对齐, stride 使用 256 字节对齐。
- 区别于 IVE 模块中的 stride: NNIE 的 stride 是以 byte 为 stride 的计量单位;而 IVE 中的 stride 是与 width 具有相同的计量单位,是以"像素"为计量单位的。
- 输入、输出数据类型(具体结构定义请参见"1.4数据类型和数据结构")
  - 块数据类型

SVP\_BLOB\_S、SVP\_SRC\_BLOB\_S、SVP\_DST\_BLOB\_S, 类型参考 SVP\_BLOB\_TYPE\_E, 具体的内存分配如图 2-2~图 2-7 所示。

一维数据

SVP\_MEM\_INFO\_S、SVP\_SRC\_MEM\_INFO\_S、SVP\_DST\_MEM\_INFO\_S,表示一维数据,如图 2-8。

● BLOB 内存排布类型

表2-1 BLOB 内存排布类型表


| 类型                     | BLOB 描述   |  |
|------------------------|---|--|
| SVP_BLOB_TYPE_S32      | 多帧有符号 32bit 多通道数据 Planar 格式存储顺序排布。此时 SVP_BLOB_S 结构体中,u32Num 表示帧数,u32Width 表示图像宽,u32Height 表示图像高,u32Chn 表示单帧图像通道数,如图 2-2 所示。         |  |
| SVP_BLOB_TYPE_U8       | 多帧无符号 8bit 多通道数据 Planar 格式存储顺序排布。此时 SVP_BLOB_S 结构体中,u32Num 表示帧数,u32Width 表示图像宽,u32Height 表示图像高,u32Chn 表示单帧图像通道数,如图 2-3 所示。          |  |
| SVP_BLOB_TYPE_YVU420SP | 多帧 YCbCr420 SemiPlannar 数据格式图像顺序排布。此时 SVP_BLOB_S 结构体中,u32Num 表示帧数,u32Width 表示图像宽,u32Height 表示图像高,u32Chn=3,如图 2-4 所示。色度部分 V 在前,U 在后。 |  |




| 类型                     | BLOB 描述  |
|------------------------|--|
|                        | 注意此时高、宽必须为偶数。  |
| SVP_BLOB_TYPE_YVU422SP | 多帧 YCbCr422 SemiPlannar 数据格式图像顺序排布。此时 SVP_BLOB_S 结构体中,u32Num 表示帧数,u32Width 表示图像宽,u32Height 表示图像高,u32Chn=3,如图 2-5 所示。色度部分 V 在前,U 在后。注意此时宽必须为偶数。   |
| SVP_BLOB_TYPE_VEC_S32  | 多帧有符号 32bit 向量数据顺序排布。此时<br>SVP_BLOB_S 结构体中,u32Num 表示帧<br>数,u32Width 表示向量数据维度,<br>u32Height 表示单帧有多少个向量(一般<br>u32Height=1),u32Chn=1,如图 2-6 所<br>示。 |
| SVP_BLOB_TYPE_SEQ_S32  | 多段有符号 32bit 序列数据排布。此时 SVP_BLOB_S 结构体中,u32Num 表示段数,u32Dim 表示序列向量数据维度,u64VirAddrStep 是一个u32Num 长度的数组地址,数组元素表示每段序列有多少个向量,如图 2-7 所示。                 |




# 图2-2 SVP\_BLOB\_TYPE\_S32 类型 SVP\_BLOB\_S (2 通道 2 帧示意图)










注:典型的 RGB\HSV\LAB 图像 Planar 格式存储,NNIE 默认以图示的 B\G\R、H\S\V、L\A\B 顺序存储。




# 图2-4 SVP\_BLOB\_TYPE\_YVU420SP 类型 SVP\_BLOB\_S (2 帧 YVU420SP 示意图)



注:这里 V 在前, U 在后。




#### 图2-5 SVP\_BLOB\_TYPE\_YVU422SP 类型 SVP\_BLOB\_S (2 帧 YVU422SP 示意图)




注: 这里 V 在前, U 在后。

图2-6 SVP\_BLOB\_TYPE\_VEC\_S32 类型 SVP\_BLOB\_S (2 帧示意图)






#### 图2-7 SVP\_BLOB\_TYPE\_SEQ\_S32 类型 SVP\_BLOB\_S(Num=N 帧示意图)



## 图2-8 SVP\_MEM\_INFO\_S 类型的数据内存示意



# 2.2.2 使用示意

- 用户根据需求调用相应的算子接口创建任务,指定 blnstant 类型,并记录该任务 返回的 handle 号。
- 根据返回的 handle 号,指定阻塞方式,可以查询到该任务的完成状态。



#### 具体可参见 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Query 中的【举例】。

# 2.3 API 参考

NNIE 模块提供了创建任务和查询任务的基本接口。

- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_LoadModel: 从用户事先加载到 buf 中的模型中解析出网络模型。
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_GetTskBufSize: 获取给定网络任务各段辅助内存大小。
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Forward: 多节点输入输出的 CNN 类型网络预测。
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_ForwardWithBbox: 多个节点 feature map 输入。
- HI MPI SVP NNIE UnloadModel: 卸载模型。
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Query: 查询任务是否完成。
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Query\_Timeout: 查询任务是否完成,超时时间由上层用户控制。
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_AddTskBuf: 记录 TskBuf 地址信息。
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_RemoveTskBuf: 移除 TskBuf 地址信息。

#### HI MPI SVP NNIE LoadModel

#### 【描述】

从用户事先加载到 buf 中的模型中解析出网络模型。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_LoadModel (const SVP\_SRC\_MEM\_INFO\_S \*pstModelBuf, SVP\_NNIE\_MODEL\_S \*pstModel);

#### 【参数】

| 参数名称        | 描述   | 输入/输出 |
|-------------|--|-------|
| pstModelBuf | 存储模型的 buf,用户需事先开辟好,且将<br>NNIE 编译器得到的 wk 文件加载到该 buf 中。<br>不能为空。 | 输入    |
| pstModel    | 网络模型结构体。   | 输出    |



#### 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

## 【需求】

• 头文件: hi\_comm\_svp.h、hi\_nnie.h、mpi\_nnie.h

• 库文件: libnnie.a (PC 上模拟用 nniefc1.x.lib\nnieit1.x.lib)

#### 【注意】

- 用户需要保证 pstModelBuf 中的地址所指向的内存中存储的模型数据的完整性和 正确性。
- 用户需要保证 pstModelBuf 中的地址所指向的内存只有当所存储的模型不再使用 后才能被释放,并且在释放之前内存中的数据不能被修改。
- 用户需要保证解析获得的 pstModel 里的内容不能被修改。

#### 【举例】

无。

# 【相关主题】

无。

# HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_GetTskBufSize

#### 【描述】

获取给定网络任务各段辅助内存大小。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_GetTskBufSize(HI\_U32 u32MaxBatchNum, HI\_U32 u32MaxBboxNum, const SVP\_NNIE\_MODEL\_S \*pstModel, HI\_U32 au32TskBufSize[], HI\_U32 u32NetSegNum);

#### 【参数】



| 参数名称              | 描述  | 输入/输出 |
|-------------------|---|-------|
| u32MaxBatchNum    | 输入到当前网络最大图像帧数。要求<br>HI_MPI_SVP_NNIE_Forward 和<br>HI_MPI_SVP_NNIE_ForwardWithBbox 输入<br>的 astSrc[]中的 u32Num 小于等于该值。<br>取值范围: [1, 256]          | 输入    |
| u32MaxBboxNum     | 网络中有 RPN 层时输出的最大候选<br>Bounding box 个数。网络有 RPN 层时,<br>nnie_mapper 中有配置 max_roi_frame_cnt<br>值,u32MaxBboxNum 要求不大于<br>max_roi_frame_cnt,建议配置相等。 | 输入    |
| pstModel          | 网络模型结构体。  | 输入    |
| au32TaskBufSize[] | 网络任务各段辅助内存。   | 输出    |
| u32NetSegNum      | 网络任务的段数,需跟 pstModel 中的段数<br>匹配。<br>取值范围: [1,8]  | 输入    |

# 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

# 【需求】

• 头文件: hi\_comm\_svp.h、hi\_nnie.h、mpi\_nnie.h

• 库文件: libnnie.a (PC 上模拟用 nniefc1.x.lib\nnieit1.x.lib)

#### 【注意】

针对单线程运行一个网络模型,用户开辟 tskBuf 可以根据网络段的运行关系来选择以下两种方案:



- NNIE→非 NNIE→NNIE→非 NNIE, 类似这种 NNIE、非 NNIE (CPU 或者 DSP等)间隔的网络,用户可以选择开辟一个分段 au32TskBufSize[]中的最大值,每个段可以复用这段内存;
- NNIE→NNIE→非 NNIE→NNIE→非 NNIE,类似这种存在 N 个 NNIE 连续顺序 执行段的网络,连续的 NNIE 段不能复用 tskBuf,按照最省内存原则可以选择 开辟满足这 N 个连续 NNIE 段的其中 N-1 个 size 和最小的 tskBuf 以及剩余所 有段中最大的一片 tskBuf,具体按文中示例,可以选择开辟"NNIE→NNIE" 中较小 size 的 tskBuf,后面"非 NNIE→NNIE→非 NNIE"中可以复用最大 size 这片 taskBuf;
- 多线程运行同一个网络模型,每个线程需要各自独立的 tskBuf,开辟的方式可以 参考"针对单线程运行一个网络模型"的情况。

#### 【举例】

无。

【相关主题】

无。

#### HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Forward

#### 【描述】

多节点输入输出的 CNN 类型网络预测。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Forward(SVP\_NNIE\_HANDLE \*phSvpNnieHandle, const SVP\_SRC\_BLOB\_S astSrc[],const SVP\_NNIE\_MODEL\_S \*pstModel, const SVP\_DST\_BLOB\_S astDst[],const SVP\_NNIE\_FORWARD\_CTRL\_S \*pstForwardCtrl, HI\_BOOL bInstant);

## 【参数】

| 参数名称            | 描述                                      | 输入/输出 |
|-----------------|---|-------|
| phSvpNnieHandle | handle 指针。<br>不能为空。                     | 输出    |
| astSrc[]        | 多个节点输入,节点的顺序跟网络描述中的顺<br>序要求一致,支持多帧同时输入。 | 输入    |
| pstModel        | 网络模型结构体。                                | 输入    |



| 参数名称           | 描述  | 输入/输出 |
|----------------|---|-------|
| astDst[]       | 网络段的多个节点输出,包含用户标记需要上报输出的中间层结果,以及网络段的最终结果。 | 输出    |
| pstForwardCtrl | 控制结构体。                                    | 输入    |
| blnstant       | 及时返回结果标志。                                 | 输入    |

| 参数名称     | 支持类型   | 地址对齐  | 分辨率  |
|----------|--|---|--|
| astSrc[] | YVU420SP/<br>YVU422SP/<br>U8/S32/<br>VEC_S32/<br>SEQ_S32 | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议<br>256 byte | 分辨率要求:<br>必须与 pstModel-><br>astSeg[pstForwardCtrl-><br>u32NetSegId]中<br>astSrcNode[]的维度信息<br>一致。 |
| pstModel | 网络段类型支持<br>CNN/Current                                   | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议<br>256 byte | 无  |
| astDst[] | S32/VEC_S32/SE<br>Q_S32                                  | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议<br>256 byte | 分辨率要求:<br>必须与 pstModel-><br>astSeg[pstForwardCtrl-><br>u32NetSegId]中<br>astDstNode[]的维度信息<br>一致。 |

# 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |



#### 【需求】


• 头文件: hi\_comm\_svp.h、hi\_nnie.h、mpi\_nnie.h

• 库文件: libnnie.a (PC 上模拟用 nniefc1.x.lib\nnieit1.x.lib)

#### 【注意】

- 用户需要保证 pstModel-> stBase 中的地址所指向的内存中数据的完整性和正确性。
- 用户需要保证 pstModel 结构体中的内容与 pstModel-> stBase 中的地址所指向的内存中的数据是同一个模型文件解析获得的。
- 网络段类型为 SVP\_NNIE\_NET\_TYPE\_RECURRENT 类型时,用户需要保证类型为 SVP\_BLOB\_TYPE\_SEQ\_S32 的输入输出 blob 中虚拟地址 virt\_addr\_step 及其指向 内存大小的正确性。
- U8 图像输入只支持 1 通道 (灰度图) 和 3 通道(RGB 图);
- 多个 Blob 输入输出时,配合编译器输出的 dot 描述文件生成的 dot 图示,可以看到 Blob 跟层的对应关系。

#### 图2-9 NNIE\_Forward 支持的多节点输入输出网络示意图



#### 【举例】



无。

#### 【相关主题】

无。

# HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_ForwardWithBbox

#### 【描述】

多个节点 feature map 输入,astBbox[]是经过 RPN 层得到的该网络段若干 ROIPooling\ PSROIPooling 层的 Bounding Box 输入,网络对输入的 astBbox[]位置进行评分以及重新调整。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_ForwardWithBbox(SVP\_NNIE\_HANDLE \*phSvpNnieHandle, const SVP\_SRC\_BLOB\_S astSrc[],const SVP\_SRC\_BLOB\_S astBbox[],const SVP\_NNIE\_MODEL\_S \*pstModel, const SVP\_DST\_BLOB\_S astDst[],const SVP\_NNIE\_FORWARD\_WITHBBOX\_CTRL\_S \*pstForwardCtrl, HI\_BOOL blnstant);

#### 【参数】

| 参数名称            | 描述   | 输入/输出 |
|-----------------|--|-------|
| phSvpNnieHandle | handle 指针。<br>不能为空。  | 输出    |
| astSrc[]        | 网络多节点输入, 节点的顺序跟网络描述中的顺<br>序要求一致, 每个节点只支持单帧输入。  | 输入    |
| astBbox[]       | 网络段的 Bounding Box 输入,Blob 中的<br>Height 表示 Bbox 的个数,Width=4,参考图 2-<br>3。  | 输入    |
| pstModel        | 网络模型结构体。   | 输入    |
| astDst[]        | 网络段的多个节点输出,包含 Score、Bbox 调整值、中间层输出。<br>表示 Score 的 Blob 中,Width 跟 pstModel 中的类别数一致,Height 跟 astBbox 中的 Height — | 输出    |
|                 | 致,参考图 2-4;<br>表示 Bbox 调整值的 Blob 中, Height 跟  |       |



| 参数名称           | 描述   | 输入/输出 |
|----------------|--|-------|
|                | astBbox 中的 Height 一致,参考图 2-5、图 2-6<br>和注意中的说明。               |       |
|                | 若是有其它中间层上报的情况,输出的 feature map 需要跟 pstModel 中记录的情况一致,参考图 2-2。 |       |
| pstForwardCtrl | 控制结构体。   | 输入    |
| blnstant       | 及时返回结果标志。  | 输入    |

| 参数名称      | 支持类型               | 地址对齐  | 分辨率  |
|-----------|--------------------|---|--|
| astSrc[]  | S32                | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议 256<br>byte | 分辨率要求:<br>必须与 pstModel-><br>astSeg[pstForwardCtrl<br>-> u32NetSegId]中<br>astSrcNode[]的维度信<br>息一致。                                  |
| astBbox[] | S32                | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议 256<br>byte | Width=4, Height≤<br>5000, 并且 Height 不<br>能大于调用<br>HI_MPI_SVP_NNIE_Get<br>TskBufSize 计算<br>TskBufSize 时传入的<br>u32MaxBboxNum 的<br>值。 |
| pstModel  | 网络段类型只支持 ROI\PSROI | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议 256<br>byte | -  |



| 参数名称     | 支持类型            | 地址对齐  | 分辨率  |
|----------|-----------------|---|--|
| astDst[] | VEC_S32/<br>S32 | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议 256<br>byte | 分辨率要求:<br>必须与 pstModel-><br>astSeg[pstForwardCtrl<br>-> u32NetSegId]中<br>astDstNode[ ]的维度信<br>息一致。 |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

# 【需求】

- 头文件: hi\_comm\_svp.h、hi\_nnie.h、mpi\_nnie.h
- 库文件: libnnie.a (PC 上模拟用 nniefc1.x.lib\nnieit1.x.lib)

#### 【注意】

- 用户需要保证 pstModel-> stBase 中的地址所指向的内存中数据的完整性和正确性。
- 用户需要保证 pstModel 结构体中的内容与 pstModel-> stBase 中的地址所指向的内存中的数据是同一个模型文件解析获得的。
- 当前 astBbox[]数组的元素个数仅支持 1,即 pstForwardCtrl→ u32ProposalNum=1,参考图 2-10;
- astBbox 中的坐标都采用 SQ20.12 的定点输入,参考图 2-11;
- 输出的 Score 示意图参考图 2-12;
- 根据训练时的设定,输出的 Bbox 坐标调整值 Bbox\_Delta,大致可分为 3 种情况:
  - 每一类别单独享有自己的 Bbox\_Delta,则对应每一个框 Bbox\_Delta 的输出维度为 class\_num \* 4,参考图 2-13;



- 各类别共享一组 Bbox\_Delta,则对应每一个框 Bbox\_Delta 的输出维度为 4,参考图 2-14;
- 背景类有一组 Bbox\_Delta, 前景类别共用一组 Bbox\_Delta, 则对应每一个框 Bbox\_Delta 的输出维度为 8,参考图 2-15;

#### 图2-10 NNIE\_ForwardWithBbox 支持的输入输出网络示意图






图2-11 NNIE\_ForwardWithBbox astBbox[i]输入示意图



Height represent the rect num. (x0,y0) and (x1,y1) are the left-top and right-bottom coordinates of the rect



图2-12 NNIE\_ForwardWithBbox Score 输出示意图



#### 图2-13 NNIE\_ForwardWithBbox Bbox 调整值输出示意图 1





图2-14 NNIE\_ForwardWithBbox Bbox 调整值输出示意图 2





# 图2-15 NNIE\_ForwardWithBbox Bbox 调整值输出示意图 3



【举例】

无。

【相关主题】

无。

# HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_UnloadModel

【描述】

卸载模型。

【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_UnloadModel(SVP\_NNIE\_MODEL\_S \*pstModel);

#### 【参数】

| 参数名称     | 描述       | 输入/输出 |
|----------|----------|-------|
| pstModel | 网络模型结构体。 | 输入    |

#### 【返回值】



| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

# 【需求】

• 头文件: hi\_comm\_svp.h、hi\_nnie.h、mpi\_nnie.h

• 库文件: libnnie.a (PC 上模拟用 nniefc1.x.lib\nnieit1.x.lib)

## 【注意】

无。

【举例】

无。

【相关主题】

无。

# HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Query

# 【描述】

查询任务是否完成。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Query(SVP\_NNIE\_ID\_E enNnield, SVP\_NNIE\_HANDLE svpNnieHandle, HI\_BOOL \*pbFinish, HI\_BOOL bBlock);

#### 【参数】

| 参数名称          | 描述                | 输入/输出 |
|---------------|-------------------|-------|
| enNnield      | 任务所运行的 NNIE 核指示标志 | 输入    |
| svpNnieHandle | handle.           | 输入    |
| pbFinish      | 是否完成标志。           | 输出    |
| bBlock        | 是否阻塞查询。           | 输入    |



# 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_comm\_svp.h、hi\_nnie.h、mpi\_nnie.h

• 库文件: libnnie.a (PC 上模拟用 nniefc1.x.lib\nnieit1.x.lib)

#### 【注意】

无。

# 【举例】

无。

# 【相关主题】

HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Query\_Timeout

# HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Query\_Timeout

#### 【描述】

查询任务是否完成,超时时间由上层用户控制。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Query\_Timeout(SVP\_NNIE\_ID\_E enNnield, SVP\_NNIE\_HANDLE svpNnieHandle, HI\_S32 s32MilliSec, HI\_BOOL \*pbFinish);

#### 【参数】

| 参数名称          | 描述                | 输入/输出 |
|---------------|-------------------|-------|
| enNnield      | 任务所运行的 NNIE 核指示标志 | 输入    |
| svpNnieHandle | handle.           | 输入    |



| 参数名称        | 描述           | 输入/输出 |
|-------------|--------------|-------|
| s32MilliSec | 超时时间,单位毫秒。   | 输入    |
| pbFinish    | 是否完成标志。不能为空。 | 输出    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

#### 【需求】

- 头文件: hi\_comm\_svp.h、hi\_nnie.h、mpi\_nnie.h
- 库文件: libnnie.a (PC 上模拟用 nniefc1.x.lib\nnieit1.x.lib)

#### 【注意】

当 s32MilliSec 设为-1 时,表示阻塞模式,程序一直等待,直到查询的任务完成或者系统出错才返回。

- 如果 s32MilliSec 等于 0 时,表示非阻塞模式。
- 如果 s32MilliSec 大于 0 时,表示超时等待模式,参数的单位是毫秒,指超时时间,在此时间内如果任务没有完成,则超时返回。

## 【举例】

无。

#### 【相关主题】

HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Query

# HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_AddTskBuf

#### 【描述】

记录 TskBuf 地址信息。



#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_AddTskBuf(const SVP\_MEM\_INFO\_S\* pstTskBuf);

#### 【参数】

| 参数名称      | 描述         | 输入/输出 |
|-----------|------------|-------|
| pstTskBuf | TskBuf 指针。 | 输入    |
|           | 不能为空。      |       |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_comm\_svp.h、hi\_nnie.h、mpi\_nnie.h

● 库文件: libnnie.a (PC 上模拟用 nniefc1.x.lib\nnieit1.x.lib)

#### 【注意】

- 记录 TskBuf 地址信息,用于减少内核态内存映射次数,提升效率。
- TskBuf 地址信息的记录是通过链表进行管理,链表长度默认值为 32,链表长度可通过模块参数 nnie\_max\_tskbuf\_num 进行配置。
- 若没有调用 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_AddTskBuf 预先把 TskBuf 地址信息记录到系统, 那么之后调用 Forward/ForwardWithBbox 每次都会 Map/Unmap 操作 TskBuf 内 核态虚拟地址,效率会比较低。
- 必须与 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_RemoveTskBuf 成对匹配使用。
- 建议先把 Forward/ForwardWithBbox 用到的 TskBuf 地址信息调用此接口记录到系统。当不再使用时调用 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_RemoveTskBuf 把 TskBuf 地址信息移除。只需要在初始化时把 TskBuf 地址信息记录,后续可以直接使用,直到不再使用时才移除。
- pstTskBuf ->u64VirAddr 不使用,不做参数异常检查。



- pstTskBuf ->u32Size 不能为 0。
- TskBuf 内存由用户释放,记录的 TskBuf 要在移除后才能被释放。

#### 【举例】

无。

#### 【相关主题】

- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_GetTskBufSize
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Forward
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_ForwardWithBbox
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_RemoveTskBuf

# HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_RemoveTskBuf

#### 【描述】

移除 TskBuf 地址信息。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_RemoveTskBuf(const SVP\_MEM\_INFO\_S\* pstTskBuf);

#### 【参数】

| 参数名称      | 描述         | 输入/输出 |
|-----------|------------|-------|
| pstTskBuf | TskBuf 指针。 | 输入    |
|           | 不能为空。      |       |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述         |
|-----|------------|
| 0   | 成功。        |
| 非0  | 失败, 参见错误码。 |

# 【需求】

• 头文件: hi\_comm\_svp.h、hi\_nnie.h、mpi\_nnie.h



• 库文件: libnnie.a (PC 上模拟用 nniefc1.x.lib\nnieit1.x.lib)

#### 【注意】

- 如果 TskBuf 不再使用,需要将记录的 TskBuf 地址信息从链表中移除。
- 必须与 HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_AddTskBuf 成对匹配使用。
- pstTskBuf ->u64VirAddr 不使用,不做参数异常检查。
- pstTskBuf ->u32Size 不能为 0。
- TskBuf 内存由用户释放,记录的 TskBuf 要在移除后才能被释放。

#### 【举例】

无。

#### 【相关主题】

- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_GetTskBufSize
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_Forward
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_ForwardWithBbox
- HI\_MPI\_SVP\_NNIE\_AddTskBuf

# 2.4 数据类型和数据结构

NNIE 相关数据类型、数据结构定义如下:

# 定点数据类型

#### 【说明】

定义定点化的数据类型。

#### 【定义】

| typedef unsigned char  | HI_U0Q8;  |  |
|------------------------|-----------|--|
| typedef unsigned char  | HI_U1Q7;  |  |
| typedef unsigned char  | HI_U5Q3;  |  |
| typedef unsigned short | HI_U0Q16; |  |
| typedef unsigned short | HI_U4Q12; |  |
| typedef unsigned short | HI_U6Q10; |  |
| typedef unsigned short | HI_U8Q8;  |  |
| typedef unsigned short | HI_U14Q2; |  |
|                        |           |  |



typedef unsigned short

typedef short

HI\_U12Q4;

typedef short

HI\_S14Q2;

typedef short

HI\_S9Q7;

typedef unsigned int

HI\_U22Q10;

typedef unsigned int

HI\_U25Q7;

typedef int

HI\_S25Q7;

typedef int

HI\_S20Q12;

typedef unsigned short HI\_U8Q4F4; /\*8bits unsigned integer, 4bits decimal

fraction, 4bits flag bits\*/

# 【成员】

| 成员名称     | 描述  |
|----------|---|
| HI_U0Q8  | 用 0bit 表示整数部分,8bit 表示小数部分。文档中用 UQ0.8 来表示。           |
| HI_U1Q7  | 用高 1bit 无符号数据表示整数部分,低 7bit 表示小数部分。文档中用 UQ1.7 来表示。   |
| HI_U5Q3  | 用高 5bit 无符号数据表示整数部分,低 3bit 表示小数部分。文档中用 UQ5.3 来表示。   |
| HI_U0Q16 | 用 0bit 表示整数部分,16bit 表示小数部分。文档中用 UQ0.16 来表示。         |
| HI_U4Q12 | 用高 4bit 无符号数据表示整数部分,低 12bit 表示小数部分。文档中用 UQ4.12 来表示。 |
| HI_U6Q10 | 用高 6bit 无符号数据表示整数部分,低 10bit 表示小数部分。文档中用 UQ6.10 来表示。 |
| HI_U8Q8  | 用高 8bit 无符号数据表示整数部分,低 8bit 表示小数部分。文档中用 UQ8.8 来表示。   |
| HI_U14Q2 | 用高 14bit 无符号数据表示整数部分,低 2bit 表示小数部分。文档中用 UQ14.2 来表示。 |
| HI_U12Q4 | 用高 12bit 无符号数据表示整数部分,低 4bit 表示小数部分。文档中用 UQ12.4 来表示。 |



| 成员名称      | 描述  |
|-----------|---|
| HI_S14Q2  | 用高 14bit 有符号数据表示整数部分,低 2bit 表示小数部分。文档中用 SQ14.2 来表示。               |
| HI_S9Q7   | 用高 9bit 有符号数据表示整数部分,低 7bit 表示小数部分。文档中用 SQ9.7 来表示。                 |
| HI_U22Q10 | 用高 22bit 无符号数据表示整数部分,低 10bit 表示小数部分。文档中用 UQ22.10 来表示。             |
| HI_U25Q7  | 用高 25bit 无符号数据表示整数部分,低 7bit 表示小数部分。文档中用 UQ25.7 来表示。               |
| HI_S25Q7  | 用高 25bit 有符号数据表示整数部分,低 7bit 表示小数部分。文档中用 SQ25.7 来表示。               |
| HI_S20Q12 | 用高 20bit 有符号数据表示整数部分,低 12bit 表示小数部分。文档中用 SQ20.12 来表示。             |
| HI_U8Q4F4 | 用高 8bit 无符号数据表示整数部分,中间 4bit 表示小数部分,低4bit 表示标志位。文档中用 UQF8.4.4 来表示。 |

#### 【注意事项】

 $HI_UxQyFz\HI_SxQy$ :

- U 后面的数字 x 表示是用 x bit 无符号数据表示整数部分;
- S 后面的数字 x 表示用 x bit 有符号数据表示整数部分;
- Q 后面的数字 y 表示用 y bit 数据表示小数部分;
- F后面的数字 z 表示用 z bit 来表示标志位;
- 从左到右依次表示高 bit 位到低 bit 位。

# 【相关数据类型及接口】

无。

# SVP\_NNIE\_HANDLE

# 【说明】

定义 NNIE 的句柄。



#### 【定义】

typedef HI\_S32 SVP\_NNIE\_HANDLE;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

# SVP\_MEM\_INFO\_S

#### 【说明】

定义一维内存信息。

## 【定义】

```
typedef struct hiSVP_MEM_INFO_S

{

HI_U64 u64PhyAddr; /* RW;The physical address of the memory */

HI_U64 u64VirAddr; /* RW;The virtual address of the memory */

HI_U32 u32Size; /* RW;The size of memory */

}SVP_MEM_INFO_S;
```

#### 【成员】

| 成员名称       | 描述             |
|------------|----------------|
| u64VirAddr | 内存块虚拟地址。       |
| u64PhyAddr | 内存块物理地址。       |
| u32Size    | 内存块字节数。见图 2-8。 |

# 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



- SVP\_SRC\_MEM\_INFO\_S
- SVP\_DST\_MEM\_INFO\_S

# SVP\_SRC\_MEM\_INFO\_S

【说明】

定义源序列。

【定义】

typedef <a href="SVP\_MEM\_INFO\_S">SVP\_SRC\_MEM\_INFO\_S</a>;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

#### 【相关数据类型及接口】

- SVP\_MEM\_INFO\_S
- SVP\_DST\_MEM\_INFO\_S

# SVP\_DST\_MEM\_INFO\_S

【说明】

定义输出序列。

【定义】

typedef SVP\_MEM\_INFO\_S SVP\_DST\_MEM\_INFO\_S;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

#### 【相关数据类型及接口】

- SVP\_MEM\_INFO\_S
- SVP\_SRC\_MEM\_INFO\_S



# SVP\_BLOB\_TYPE\_E

#### 【说明】

定义 blob 的数据内存排布。

#### 【定义】

```
typedef enum hiSVP_BLOB_TYPE_E

{

SVP_BLOB_TYPE_S32 = 0x0,

SVP_BLOB_TYPE_U8 = 0x1,

/*channel = 3*/

SVP_BLOB_TYPE_YVU420SP = 0x2,

/*channel = 3*/

SVP_BLOB_TYPE_YVU422SP = 0x3,

SVP_BLOB_TYPE_VEC_S32 = 0x4,

SVP_BLOB_TYPE_SEQ_S32 = 0x5,

SVP_BLOB_TYPE_BUTT

}SVP_BLOB_TYPE_E;
```

# 【成员】

| 成员名称                   | 描述                                |
|------------------------|-----------------------------------|
| SVP_BLOB_TYPE_S32      | Blob 数据元素为 S32 类型,参考图 2-2         |
| SVP_BLOB_TYPE_U8       | Blob 数据元素为 U8 类型,参考图 2-3          |
| SVP_BLOB_TYPE_YVU420SP | Blob 数据内存排布为 YVU420SP,参考图 2-4。    |
| SVP_BLOB_TYPE_YVU422SP | Blob 数据内存排布为 YVU422SP,参考图 2-5。    |
| SVP_BLOB_TYPE_VEC_S32  | Blob 中存储向量,每个元素为 S32 类型,参考图 2-6。  |
| SVP_BLOB_TYPE_SEQ_S32  | Blob 中存储序列,数据元素为 S32 类型,排布见图 2-7。 |

# 【注意事项】

无。



#### 【相关数据类型及接口】

SVP\_BLOB\_S

# SVP BLOB S

#### 【说明】

定义多个连续存放的 blob 信息。

## 【定义】

```
typedef struct hiSVP_BLOB_S
     SVP_BLOB_TYPE_E enType;
                                    /*Blob type*/
     HI_U32 u32Stride;
                                  /*Stride, a line bytes num*/
     HI_U64 u64VirAddr;
                                  /*virtual addr*/
     HI_U64 u64PhyAddr;
                                   /*physical addr*/
    HI_U32
                 u32Num;
                                    /*N: frame num or sequence num, correspond to caffe
blob's n*/
    union
    {
        struct
        {
                                  /*W: frame width, correspond to caffe blob's w*/
            HI_U32 u32Width;
                                 /*H: frame height, correspond to caffe blob's h*/
            HI_U32 u32Height;
                                  /*C: frame channel, correspond to caffe blob's c*/
            HI_U32 u32Chn;
        }stWhc;
        struct
        {
            HI_U32 u32Dim;
                                      /*D: vector dimension*/
            HI_U64 u64VirAddrStep; /*T: virtual adress of time steps array in each
sequence*/
        }stSeq;
    }unShape;
}SVP_BLOB_S;
```

#### 【成员】



| 成员名称       | 描述  |  |  |
|------------|---|--|--|
| епТуре     | Blob 类型。  |  |  |
|            | enType 取值范围[SVP_BLOB_TYPE_S32,                            |  |  |
|            | SVP_BLOB_TYPE_BUTT)。                                      |  |  |
| u32Stride  | Blob 中单行数据的对齐后的字节数。                                       |  |  |
| u64VirAddr | Blob 首虚拟地址。   |  |  |
| u64PhyAddr | Blob 首物理地址。   |  |  |
| u32Num     | 表示连续内存块的数目,若一帧数据对应一个块,则<br>表示 blob 中有 u32Num 帧。           |  |  |
|            | enType 为 YVU420SP\YVU422SP\U8\SEQ_S32 时,<br>取值范围[1, 256]。 |  |  |
|            | enType 为 S32/ VEC_S32 时,取值范围[1, 5000]。                    |  |  |
| u32Width   | Blob 的宽度。   |  |  |
|            | enType 为 YVU420SP\YVU422SP\U8 时,取值范围                      |  |  |
|            | [8, 4096]。  |  |  |
|            | enType 为 S32 时,取值范围[1, 0xFFFFFFFF]。                       |  |  |
|            | enType 为 VEC_S32 时,取值范围[1, 0xFFFFFFF]。                    |  |  |
| u32Height  | Blob 的高度。   |  |  |
|            | enType 为 YVU420SP\YVU422SP\U8 时,取值范围                      |  |  |
|            | [8, 4096]。  |  |  |
|            | enType 为 S32 时,取值范围[1, 0xFFFFFFFF]。                       |  |  |
|            | enType 为 VEC_S32 时,取值范围[1, 1]。                            |  |  |
| u32Chn     | Blob 中的通道数。   |  |  |
|            | enType 为 YVU420SP\YVU422SP 时,取值为 3                        |  |  |
|            | enType 为 U8 时,取值为 1 或 3                                   |  |  |
|            | enType 为 S32 时,取值范围[1, 0xFFFFFFFF]                        |  |  |
|            | enType 为 VEC_S32 时,取值范围[1, 1]                             |  |  |
| u32Dim     | 向量的长度,仅用作 RNN\LSTM 数据的表示。                                 |  |  |
|            | enType 为 SEQ_S32 时,取值范围[1, 0xFFFFFFF]                     |  |  |



| 成员名称           | 描述                     |
|----------------|------------------------|
| u64VirAddrStep | 数组地址,数组元素表示每段序列有多少个向量。 |

# 【注意事项】

#### ● Caffe 中不同数据内存块用来表示内存形状的数据如下表:

| 数据块                  | Dim0 | Dim1 | Dim2 | Dim3 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Image\Feature<br>Map | N    | С    | Н    | W    |
| FC(normal) vector    | N    | С    | -    | -    |
| RNN\LSTM vector      | Т    | N    | D    | -    |

#### ● 对应于本文中的 blob 表示如下表:

| 数据块                  | Dim0                  | Dim1     | Dim2      | Dim3     |
|----------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| Image\Feature<br>Map | u32Num                | 32Chn    | u32Height | u32Width |
| FC(normal) vector    | u32Num                | u32Width | -         | -        |
| RNN\LSTM vector      | u64VirAddrStep[i<br>] | u32Num   | u32Dim    | -        |

- u32Stride 表示的是在 u32Width 方向和 u32Dim 方向上一行数据对齐后的字节数。
- enType 为 S32 时, (u32Chn \* u32Height \* u32Stride)的乘积结果取值范围必须为[1,0xFFFFFFFF]。
- enType 为 SEQ\_S32/ VEC\_S32 时, u32Stride 的取值范围必须为[1, 0xFFFFFFF]。

#### 【相关数据类型及接口】

SVP\_BLOB\_TYPE\_E

SVP\_SRC\_BLOB\_S

【说明】



定义源序列。

【定义】

typedef <a href="SVP\_BLOB\_S">SVP\_SRC\_BLOB\_S</a>;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- SVP\_BLOB\_S
- SVP\_DST\_BLOB\_S

# SVP\_DST\_BLOB\_S

【说明】

定义输出序列。

【定义】

typedef <a href="mailto:sVP\_BLOB\_S">SVP\_BLOB\_S</a>;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- SVP\_BLOB\_S
- SVP\_SRC\_BLOB\_S

# SVP\_NNIE\_ID\_E

【说明】

定义 NNIE 硬件的 ID 枚举类型。

【定义】



#### Hi3559AV100:

```
typedef enum hiSVP_NNIE_ID_E

{

SVP_NNIE_ID_0 = 0x0,

SVP_NNIE_ID_1 = 0x1,

SVP_NNIE_ID_BUTT

}SVP_NNIE_ID_E;
```

#### Hi3519AV100/Hi3516CV500/Hi3516DV300/Hi3559V200:

```
typedef enum hiSVP_NNIE_ID_E
{
    SVP_NNIE_ID_0 = 0x0,
    SVP_NNIE_ID_BUTT
}SVP_NNIE_ID_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称          | 描述                 |
|---------------|--------------------|
| SVP_NNIE_ID_0 | 表示下标为 0 的 NNIE 引擎。 |
| SVP_NNIE_ID_1 | 表示下标为 1 的 NNIE 引擎。 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

# SVP\_NNIE\_RUN\_MODE\_E

#### 【说明】

定义运行模式。

#### 【定义】

```
typedef enum hiSVP_NNIE_RUN_MODE_E
{

SVP_NNIE_RUN_MODE_CHIP = 0x0, /* on SOC chip running */
```



```
SVP_NNIE_RUN_MODE_FUNC_SIM = 0x1, /* functional simultaion */
SVP_NNIE_RUN_MODE_BUTT

}SVP_NNIE_RUN_MODE_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称                       | 描述                |
|----------------------------|-------------------|
| SVP_NNIE_RUN_MODE_CHIP     | 表示只能用于在 Chip 上运行。 |
| SVP_NNIE_RUN_MODE_FUNC_SIM | 表示只能用于 PC 端的功能仿真。 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

# SVP\_NNIE\_NET\_TYPE\_E

#### 【说明】

定义网络类型。

#### 【定义】

```
typedef enum hiSVP_NNIE_NET_TYPE_E

{

SVP_NNIE_NET_TYPE_CNN = 0x0, /* Normal cnn net */

SVP_NNIE_NET_TYPE_ROI = 0x1, /* With ROI input cnn net*/

SVP_NNIE_NET_TYPE_RECURRENT = 0x2, /* RNN or LSTM net */

SVP_NNIE_NET_TYPE_BUTT

}SVP_NNIE_NET_TYPE_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称                  | 描述                             |
|-----------------------|--------------------------------|
| SVP_NNIE_NET_TYPE_CNN | 普通的 CNN\DNN 网络类型。              |
| SVP_NNIE_NET_TYPE_ROI | 有 RPN 层输出框信息进行框信息以及置信度回归的网络类型。 |



| 成员名称                        | 描述        |
|-----------------------------|-----------|
| SVP_NNIE_NET_TYPE_RECURRENT | 循环神经网络类型。 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

# SVP\_NNIE\_ROIPOOL\_TYPE\_E

#### 【说明】

定义 RoiPooling 的类型。

#### 【定义】

```
typedef enum hiSVP_NNIE_ROIPOOL_TYPE_E

{

SVP_NNIE_ROIPOOL_TYPE_NORMAL = 0x0, /* Roipooling*/

SVP_NNIE_ROIPOOL_TYPE_PS = 0x1, /* Position-Sensitive roipooling */

SVP_NNIE_ROIPOOL_TYPE_BUTT

}SVP_NNIE_ROIPOOL_TYPE_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称                         | 描述                             |
|------------------------------|--------------------------------|
| SVP_NNIE_ROIPOOL_TYPE_NORMAL | 普通模式下的 RoiPooling。             |
| SVP_NNIE_ROIPOOL_TYPE_PS     | Position-Sensitive RoiPooling。 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



# SVP\_NNIE\_NODE\_S

#### 【说明】

定义网络输入输出节点类型。

#### 【定义】

```
typedef struct hiSVP_NNIE_NODE_S
{
   SVP_BLOB_TYPE_E enType;
   union
   {
       struct
       {
           HI_U32 u32Width;
           HI_U32 u32Height;
           HI_U32 u32Chn;
       }stWhc;
       HI_U32 u32Dim;
   }unShape;
    HI_U32 u32Nodeld;
    HI_CHAR szName[SVP_NNIE_NODE_NAME_LEN];
}SVP_NNIE_NODE_S;
```

#### 【成员】

| 成员名称     | 描述  |
|----------|---|
| епТуре   | 节点的类型。  |
| u32Width | 节点内存形状的宽。<br>enType 为 YVU420SP\YVU422SP\U8 时,取值范围[8,<br>4096] |
|          | enType 为 S32 时,取值范围[1, 0xFFFFFFFF]                            |
|          | enType 为 VEC_S32 时,取值范围[1, 0xFFFFFFFF]                        |



| 成员名称      | 描述   |
|-----------|--|
| u32Height | 节点内存形状的高。  |
|           | enType 为 YVU420SP\YVU422SP\U8 时,取值范围[8,<br>4096] |
|           | enType 为 S32 时,取值范围[1, 0xFFFFFFFF]               |
|           | enType 为 VEC_S32 时,取值范围[1, 1]                    |
| u32Chn    | 节点内存形状的通道数。                                      |
|           | enType 为 YVU420SP\YVU422SP 时,取值为 3               |
|           | enType 为 U8 时,取值为 1 或 3                          |
|           | enType 为 S32 时,取值范围[1, 0xFFFFFFFF]               |
|           | enType 为 VEC_S32 时,取值范围[1, 1]                    |
| u32Dim    | 节点内存的向量维度。                                       |
|           | enType 为 SEQ_S32 时,取值范围[1, 0xFFFFFFF]            |
| u32Nodeld | 节点在网络中的 Id。                                      |
| szName    | 节点名称。  |

## 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

SVP\_NNIE\_SEG\_S

# SVP\_NNIE\_NODE\_NAME\_LEN

【说明】

定义节点名称长度。

【定义】

#define SVP\_NNIE\_NODE\_NAME\_LEN

32 /\*NNIE node name length\*/

【成员】



【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

# SVP\_NNIE\_MAX\_NET\_SEG\_NUM

【说明】

定义最大网络分段数。

【定义】

#define SVP\_NNIE\_MAX\_NET\_SEG\_NUM cut into\*/

8 /\*NNIE max segment num that the net being

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

# SVP\_NNIE\_MAX\_INPUT\_NUM

【说明】

定义最大网络输入节点数。

【定义】

#define SVP\_NNIE\_MAX\_INPUT\_NUM

16 /\*NNIE max input num in each seg\*/

【成员】

无。

【注意事项】



#### 【相关数据类型及接口】

无。

# SVP\_NNIE\_MAX\_OUTPUT\_NUM

【说明】

定义最大网络输出节点数。

【定义】

#define SVP\_NNIE\_MAX\_OUTPUT\_NUM

16 /\*NNIE max output num in each seg\*/

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

# SVP\_NNIE\_MAX\_ROI\_LAYER\_NUM\_OF\_SEG

【说明】

定义单个网络段中最大包含 RoiPooling 以及 PSRoiPooling 的 layer 数。

【定义】

#define SVP\_NNIE\_MAX\_ROI\_LAYER\_NUM\_OF\_SEG 2 /\*NNIE max roi layer num in each seg\*/

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】



# SVP\_NNIE\_MAX\_ROI\_LAYER\_NUM

#### 【说明】

定义网络中最多包含的 RoiPooling 以及 PSRoiPooling layer 数。

#### 【定义】

#define SVP\_NNIE\_MAX\_ROI\_LAYER\_NUM

4 /\*NNIE max roi layer num\*/

#### 【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

#### SVP\_NNIE\_SEG\_S

#### 【说明】

定义网络段结构体。

#### 【定义】

```
typedef struct hiSVP_NNIE_SEG_S
   SVP_NNIE_NET_TYPE_E enNetType;
   HI_U16
                       u16SrcNum;
   HI_U16
                       u16DstNum;
   HI_U16
                       u16RoiPoolNum;
   HI_U16
                       u16MaxStep;
   HI_U32
                       u32InstOffset;
   HI_U32
                       u32InstLen;
   SVP_NNIE_NODE_S
                         astSrcNode[SVP_NNIE_MAX_INPUT_NUM];
   SVP_NNIE_NODE_S
                         astDstNode[SVP_NNIE_MAX_OUTPUT_NUM];
   HI_U32
                       au32Roildx[SVP_NNIE_MAX_ROI_LAYER_NUM_OF_SEG]; /*Roipooling
info index*/
}SVP_NNIE_SEG_S;
```

#### 【成员】



| 成员名称          | 描述   |
|---------------|--|
| enNetType     | 网络段的类型。  |
| u16SrcNum     | 网络段的输入节点数。<br>取值范围: [1, 16]  |
| u16DstNum     | 网络段的输出节点数。<br>取值范围: [1, 16]  |
| u16RoiPoolNum | 网络段中包含的 RoiPooling 以及 PSRoiPooling layer 数。<br>单段网络中可包含 xRoiPooling 层个数为[0,<br>SVP_NNIE_MAX_ROI_LAYER_NUM_OF_SEG],整个网络中可包含 xRoiPooling 层个数为[0,<br>SVP_NNIE_MAX_ROI_LAYER_NUM]。 |
| u16MaxStep    | RNN/LSTM 网络中序列的最大"帧数"。<br>取值范围: [1, 1024]  |
| astSrcNode[i] | 网络段的第 i 个输入节点信息。   |
| astDstNode[i] | 网络段的第 i 个输出节点信息。   |
| au32Roildx[i] | 网络段的第 i 个 RoiPooling 或者 PsRoiPooling 在 SVP_NNIE_MODEL_S 中 SVP_NNIE_ROIPOOL_INFO_S 数组 的下标。  |

# 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

SVP\_NNIE\_MODEL\_S

SVP\_NNIE\_MODEL\_S

【说明】

定义 NNIE 模型结构体。

【定义】

typedef struct hiSVP\_NNIE\_MODEL\_S



#### 【成员】

| 成员名称          | 描述                                      |
|---------------|---|
| enRunMode     | 网络模型运行模式。                               |
| u32TmpBufSize | 辅助内存 tmpBuf 大小。<br>取值范围:(0, 4294967295] |
| u32NetSegNum  | 网络模型中 NNIE 执行的网络分段数。<br>取值范围:[1,8]      |
| astSeg        | 网络在 NNIE 引擎上执行的段信息。                     |
| astRoiInfo    | 网络模型中 RoiPooling 以及 PsRoiPooling 的信息数组。 |
| stBase        | 网络其他信息。                                 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

# SVP\_NNIE\_FORWARD\_CTRL\_S

【说明】

CNN/DNN/RNN 网络预测控制参数。



#### 【定义】

```
typedef struct hiSVP_NNIE_FORWARD_CTRL_S
    HI_U32
                        u32SrcNum;
                                         /* input node num, [1, 16] */
    HI_U32
                        u32DstNum;
                                          /* output node num, [1, 16]*/
    HI_U32
                        u32NetSegId;
                                         /* net segment index running on NNIE */
    SVP_NNIE_ID_E
                         enNnield;
                                        /* device target which running the seg*/
    SVP_MEM_INFO_S
                           stTmpBuf;
                                           /* auxiliary temp mem */
    SVP_MEM_INFO_S
                           stTskBuf;
                                          /* auxiliary task mem */
}SVP_NNIE_FORWARD_CTRL_S;
```

#### 【成员】

| 成员名称        | 描述                                       |
|-------------|--|
| u32SrcNum   | NNIE 执行网络段输入节点个数。                        |
|             | 取值范围: [1, 16]。                           |
| u32DstNum   | NNIE 执行网络段输出节点个数。                        |
|             | 取值范围: [1, 16]。                           |
| u32NetSegId | 网络段的段序号。                                 |
|             | 取值范围: [0,8), 并且需要小于执行网络的分段数。             |
| enNnield    | 执行网络段的 NNIE 引擎 ID。                       |
|             | 取值范围: [SVP_NNIE_ID_0, SVP_NNIE_ID_BUTT)。 |
| stTmpBuf    | 辅助内存。                                    |
| stTskBuf    | 辅助内存。                                    |

#### 【注意事项】

- stTmpBuf和 stTskBuf当不再有任务使用时才能被释放。
- 调用 Forward 开始执行任务后,在任务完成之前,stTmpBuf 和 stTskBuf 所指向的内存,不能被其他任务使用。

#### 【相关数据类型及接口】



# SVP\_NNIE\_FORWARD\_WITHBBOX\_CTRL\_S

#### 【说明】

有 Bbox 输入的目标检测网络预测控制参数。

#### 【定义】

```
typedef struct hiSVP_NNIE_FORWARD_WITHBBOX_CTRL_S
    HI_U32
                        u32SrcNum;
                                         /* input node num, [1, 16] */
    HI_U32
                        u32DstNum;
                                         /* output node num, [1, 16]*/
    HI_U32
                        u32ProposalNum; /* elment num of roi array */
                                        /* net segment index running on NNIE */
    HI_U32
                        u32NetSegId;
    SVP_NNIE_ID_E
                         enNnield;
                                        /* device target which running the seg*/
                                          /* auxiliary temp mem */
    SVP_MEM_INFO_S
                          stTmpBuf;
    SVP_MEM_INFO_S
                          stTskBuf;
                                         /* auxiliary task mem */
}SVP_NNIE_FORWARD_WITHBBOX_CTRL_S;
```

#### 【成员】

| 成员名称           | 描述   |
|----------------|--|
| u32SrcNum      | NNIE 执行网络段输入节点个数。<br>取值范围: [1, 16]。  |
| u32DstNum      | NNIE 执行网络段输出节点个数。<br>取值范围: [1, 16]。  |
| u32ProposalNum | 生成 Bbox 网络层的 Proposal 层数目,对应 HI_MPI_SVP_NNIE_ForwardWithBbox 接口中 astBbox[]数组的元素个数。 取值范围: [1, SVP_NNIE_MAX_ROI_LAYER_NUM_OF_SEG]。 |
| u32NetSegId    | 网络段的段序号。<br>取值范围: [0,8),并且需要小于执行网络的分段数   |
| enNnield       | 执行网络段的 NNIE 引擎 ID。<br>取值范围: [SVP_NNIE_ID_0,<br>SVP_NNIE_ID_BUTT)。  |



| 成员名称     | 描述    |
|----------|-------|
| stTmpBuf | 辅助内存。 |
| stTskBuf | 辅助内存。 |

#### 【注意事项】

- stTmpBuf 和 stTskBuf 当不再有任务使用时才能被释放。
- 调用 ForwardWithBbox 开始执行任务后,在任务完成之前,stTmpBuf 和 stTskBuf 所指向的内存,不能被其他任务使用。

#### 【相关数据类型及接口】

无。

# 2.5 错误码

NNIE 引擎 API 错误码如表 2-2 所示。

表2-2 NNIE 引擎 API 错误码

| 错误代码       | 宏定义                           | 描述                        |
|------------|-------------------------------|---------------------------|
| 0xA0338001 | HI_ERR_SVP_NNIE_INVALID_DEVID | 设备 ID 超出合法范围              |
| 0xA0338002 | HI_ERR_SVP_NNIE_INVALID_CHNID | 通道组号错误或无效区域 句柄            |
| 0xA0338003 | HI_ERR_SVP_NNIE_ILLEGAL_PARAM | 参数超出合法范围                  |
| 0xA0338004 | HI_ERR_SVP_NNIE_EXIST         | 重复创建已存在的设备、<br>通道或资源      |
| 0xA0338005 | HI_ERR_SVP_NNIE_UNEXIST       | 试图使用或者销毁不存在<br>的设备、通道或者资源 |
| 0xA0338006 | HI_ERR_SVP_NNIE_NULL_PTR      | 函数参数中有空指针                 |
| 0xA0338007 | HI_ERR_SVP_NNIE_NOT_CONFIG    | 模块没有配置                    |
| 0xA0338008 | HI_ERR_SVP_NNIE_NOT_SUPPORT   | 不支持的参数或者功能                |



| 错误代码       | 宏定义                           | 描述                     |
|------------|-------------------------------|------------------------|
| 0xA0338009 | HI_ERR_SVP_NNIE_NOT_PERM      | 该操作不允许,如试图修<br>改静态配置参数 |
| 0xA033800C | HI_ERR_SVP_NNIE_NOMEM         | 分配内存失败,如系统内<br>存不足     |
| 0xA033800D | HI_ERR_SVP_NNIE_NOBUF         | 分配缓存失败,如申请的<br>图像缓冲区太大 |
| 0xA033800E | HI_ERR_SVP_NNIE_BUF_EMPTY     | 缓冲区中无数据                |
| 0xA033800F | HI_ERR_SVP_NNIE_BUF_FULL      | 缓冲区中数据满                |
| 0xA0338010 | HI_ERR_SVP_NNIE_NOTREADY      | 系统没有初始化或没有加<br>载相应模块   |
| 0xA0338011 | HI_ERR_SVP_NNIE_BADADDR       | 地址非法                   |
| 0xA0338012 | HI_ERR_SVP_NNIE_BUSY          | 系统忙                    |
| 0xA0338040 | HI_ERR_SVP_NNIE_SYS_TIMEOUT   | 系统超时                   |
| 0xA0338041 | HI_ERR_SVP_NNIE_QUERY_TIMEOUT | Query 查询超时             |
| 0xA0338042 | HI_ERR_SVP_NNIE_CFG_ERR       | 配置错误                   |
| 0xA0338043 | HI_ERR_SVP_NNIE_OPEN_FILE     | 打开文件失败                 |
| 0xA0338044 | HI_ERR_SVP_NNIE_READ_FILE     | 读文件失败                  |
| 0xA0338045 | HI_ERR_SVP_NNIE_WRITE_FILE    | 写文件失败                  |

# 2.6 Proc 调试信息

# 2.6.1 概述

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统,可实时反映当前系统的运行状态,所记录的信息可供问题定位及分析时使用。

#### 【文件目录】



/proc/umap

#### 【信息查看方法】

- 在控制台上可以使用 cat 命令查看信息,cat /proc/umap/nnie;也可以使用其他常用的文件操作命令,例如 cp /proc/umap/nnie ./,将文件拷贝到当前目录。
- 在应用程序中可以将上述文件当作普通只读文件进行读操作,例如 fopen、fread等。
- 🔲 说明

参数在描述时有以下2种情况需要注意:

- 取值为{0,1}的参数,如未列出具体取值和含义的对应关系,则参数为1时表示肯定,为0时表示否定。
- 取值为{aaa, bbb, ccc}的参数,未列出具体取值和含义的对应关系,但可直接根据取值 aaa、bbb 或 ccc 判断参数含义

# 2.6.2 Proc 信息说明

#### 【调试信息】

| Release], Build Time[mm dd yyyy, hh:mm:ss] |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
| ndld BusyCurld BusyEndld                   |
| 0 0 0                                      |
| 0 0 0                                      |
|  |
|  |
| skld HndWrap FshWrap                       |
| 0 0 0                                      |
| 0 0 0                                      |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| - n:                                       |



|     | Coreld    | LastInst | CntPerSec   | MaxCntPerSe    | c Totalint( | intLastSec |           |   |
|-----|-----------|----------|-------------|----------------|-------------|------------|-----------|---|
|     |           | 0        | 0           | 0              | 0           |            | 0         |   |
|     |           | 1        | 0           | 0              | 0           |            | 0         |   |
|     |           |          |             |                |             |            |           |   |
| Tot | talIntCnt | t QTCr   | nt STCnt    | CfgErrCnt      | CostTm      | MCostTm    | า         |   |
|     |           | 0        | 0           | 0              | 0           | 0          | 0         |   |
|     |           | 0        | 0           | 0              | 0           | 0          | 0         |   |
|     |           |          |             |                |             |            |           |   |
|     | Cost      | TmPerSec | MCostTml    | PerSec TotalIr | ntCostTm    | HwUtilizat | ion RunTm | 1 |
|     | C         | )        | 0           | 0              | 0           |            | 0%        | 0 |
|     | C         | )        | 0           | 0              | 0           |            | 0%        | 0 |
|     |           |          |             |                |             |            |           |   |
|     |           | N        | NNIE INVOKE | E INFO         |             |            |           |   |
|     | Coreld    | Forward  | d Forward   | WithBbox       |             |            |           |   |
|     | C         | )        | 0           | 0              |             |            |           |   |
|     | 1         |          | 0           | 0              |             |            |           |   |
|     |           |          |             |                |             |            |           |   |

# 【调试信息分析】

记录当前 NNIE 工作状态资源信息,主要包括 NNIE 队列状态信息,任务状态信息,运行时状态信息和调用信息。

# 【参数说明】

| 参数                                  |                         | 描述                                     |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| NNIE<br>MODULE<br>PARAM<br>NNIE 模块参 | nnie_save_power         | 低功耗标志。<br>0: 关闭低功耗;<br>1: 打开低功耗。       |
| 数                                   | nnie_max_tskbuf_<br>num | 最大能记录的 TskBuf 个数                       |
| NNIE<br>QUEUE INFO                  | Coreld                  | NNIE 核ID。                              |
| NNIE 队列信息                           | Wait                    | 等待队列编号(0或1)。                           |
|                                     | Busy                    | 正在调度队列编号(0,1 或-1), -1 表示<br>NNIE 硬件空闲。 |
|                                     | WaitCurld               | 等待队列的首个有效任务 ID。                        |



| 参数                     |                        | 描述                         |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                        | WaitEndId              | 等待队列的末尾有效任务 ID + 1。        |
|                        | BusyCurld              | 调度队列的首个有效任务 ID。            |
|                        | BusyEndId              | 调度队列的末尾有效任务 ID + 1。        |
| NNIE TASK              | Coreld                 | NNIE 核ID。                  |
| NNIE TASK 相            | Hnd                    | 当前可分配的任务 handle 号。         |
| 关信息                    | TaskFsh                | 当前已完成任务的个数。                |
|                        | LastId                 | 上一次中断完成的任务 ID。             |
|                        | TaskId                 | 本次中断完成的任务 ID。              |
|                        | HndWrap                | 用户 handle 号分配发生回写的次数。      |
|                        | FshWrap                | 完成任务数发生回写的次数。              |
|                        | FreeTskBufNum          | 空闲 TskBuf 链表节点数。           |
|                        | UseTskBufNum           | 已使用 TskBuf 链表节点数。          |
| NNIE RUN-<br>TIME INFO | Coreld                 | NNIE 核 ID。                 |
| NNIE 运行时相<br>关信息       | LastInst               | 用户最后一次提交任务时传入的 binstant 值。 |
|                        | CntPerSec              | 最近一次的1秒内中断执行次数。            |
|                        | MaxCntPerSec           | 历史上的 1 秒内最大的中断执行次数。        |
|                        | TotalIntCntLastSe<br>c | 上一秒上报中断总次数。                |
|                        | TotalIntCnt            | NNIE 产生中断的总次数。             |
|                        | QTCnt                  | NNIE 查询超时中断次数。             |
|                        | STCnt                  | NNIE 系统超时次数。               |
|                        | CfgErrCnt              | NNIE 配置错误中断次数。             |
|                        | CostTm                 | 最近一次执行中断的执行耗时。             |
|                        |                        | 单位: us。                    |



| 参数                  |                     | 描述                           |
|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                     | MCostTm             | 执行一次中断的最大耗时。<br>单位:us。       |
|                     | CostTmPerSec        | 最近一秒执行中断的执行耗时。<br>单位:us。     |
|                     | MCostTmPerSec       | 历史上一秒执行中断的最大执行耗时。<br>单位:us。  |
|                     | TotalIntCostTm      | 中断处理总时间。<br>单位:us。           |
|                     | HwUtilization       | NNIE 利用率(一秒内 NNIE 执行时间所占比例)。 |
|                     | RunTm               | NNIE 运行总时间。<br>单位:s。         |
| NNIE INVOKE<br>INFO | Coreld              | NNIE核ID。                     |
| NNIE 调用信息           | Forward             | NNIE Forward 调用次数。           |
|                     | ForwardWithBbo<br>x | NNIE ForwardWithBbox 调用次数    |



# 3 Runtime

# 3.1 概述

Runtime 是基于神经网络推断引擎 NNIE 开发的一套软件系统。用户基于 Runtime 开发智能分析方案,不需要关注调度等逻辑,最大化复用 nnie 硬件。

# 3.2 功能描述

# 3.2.1 重要概念

● 网络模型组

现网的实际使用场景在很多情况下是一个模型下接另外一个模型, Runtime 模式下, 客户可以将有级联关系的模型构成一个模型组。系统会为每个模型组分配一个 handle, 不同的 handle 表示不同的模型组。

● 连接器 Connector

上述模型组构建过程中,模型与模型之间需要有连接器对象,通过连接器对象,可以使两个网络连接起来,且用户可以在内部定制业务逻辑。

• 优先级

模型组和模型组之间,用户可以根据业务需要设置模型组的优先级,Runtime 根据优先级选择模型组运行。

# 3.3 API 参考

Runtime 模块提供了创建任务和查询任务的基本接口。



- HI\_SVPRT\_RUNTIME\_Init: 初始化 Runtime 运行环境。
- HI\_SVPRT\_RUNTIME\_LoadModelGroup: 从用户加载到 buf 中的模型中解析出网络模型组,同步操作。
- HI\_SVPRT\_RUNTIME\_ForwardGroupSync: 多节点输入输出的网络预测,同步操作。
- HI\_SVPRT\_RUNTIME\_ForwardGroupASync: 多节点输入输出的网络预测,异步操作。
- HI\_SVPRT\_RUNTIME\_UnloadModelGroup: 卸除已加载的模型组。
- HI\_SVPRT\_RUNTIME\_Delnit: 去初始化 Runtime 环境。
- HI\_NodePlugin\_getNodeType: 获取插件类型, 当前插件类型为 Proposal。
- HI\_NodePlugin\_Compute: 计算插件的函数。

#### HI\_SVPRT\_RUNTIME\_Init

#### 【描述】

初始化 Runtime 运行环境。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_SVPRT\_RUNTIME\_Init(IN const HI\_CHAR\* pszGlobalSetting, IN HI\_RUNTIME\_MEM\_CTRL\_S \*pstMemCtrl);

#### 【参数】

| 参数名称             | 描述                                 | 输入/输出 |
|------------------|------------------------------------|-------|
| pszGlobalSetting | 初始化全局配置,cpu 线程的亲和度,全局插件库等          | 输入    |
| pstMemCtrl       | 初始化内存管理函数,填入 HI_NULL 时,默认使用 mmz 内存 | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |



#### 【需求】

- 头文件: hi\_runtime\_comm.h、hi\_runtime\_api.h
- 库文件: libsvpruntime.a\libsvpruntime.so (PC 上模拟用 libsvpruntime.a\svpruntime.lib\svpruntime.dll)

#### 【举例】

请参考发布包中的 sample 目录下 hirt/src。

#### 【相关主题】

无。

# HI\_SVPRT\_RUNTIME\_LoadModelGroup

#### 【描述】

从用户事先加载到 buf 中的模型组中解析出网络模型。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_SVPRT\_RUNTIME\_LoadModelGroup(IN const HI\_CHAR\* pstModelGroupConfig, IN HI\_RUNTIME\_GROUP\_INFO\_S \*pstModelGroupAttr, OUT HI\_RUNTIME\_GROUP\_HANDLE\* phGroupHandle);

#### 【参数】

| 参数名称                | 描述                            | 输入/输出 |
|---------------------|-------------------------------|-------|
| pstModelGroupConfig | 网络模型组的网络结构,prototxt 格式的网络拓扑结构 | 输入    |
| pstModelGroupAttr   | 网络模型组内部信息结构体                  | 输入    |
| phGroupHandle       | Group 句柄                      | 输出    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述  |
|-----|-----|
| 0   | 成功。 |



| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

#### 【需求】

• 头文件: hi\_runtime\_comm.h、hi\_runtime\_api.h

库文件: libsvpruntime.a\libsvpruntime.so (PC 上模拟用 libsvpruntime.a\svpruntime.lib\svpruntime.dll)

#### 【注意】

无。

#### 【举例】

请参考发布包中的 sample 目录下 hirt/src。

#### 【相关主题】

无。

# HI\_SVPRT\_RUNTIME\_ForwardGroupSync

#### 【描述】

多节点输入输出的网络预测,同步接口。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_SVPRT\_RUNTIME\_ForwardGroupSync(IN const HI\_RUNTIME\_GROUP\_HANDLE hGroupHandle, IN const HI\_RUNTIME\_GROUP\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_PTR pstSrc, OUT HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_ARRAY\_PTR pstDst, IN HI\_U64 u64SrcId);

#### 【参数】

| 参数名称         | 描述                                  | 输入/输出 |
|--------------|-------------------------------------|-------|
| hGroupHandle | Group 句柄。<br>不能为空。                  | 输入    |
| pstSrc       | 模型组中各模型的多个节点输入构成的 BLOB 对象,支持多帧同时输入。 | 输入    |



| 参数名称     | 描述  | 输入/输出 |
|----------|---|-------|
| pstDst   | 模型组中各模型的网络段的多个节点输出,包含用户标记需要上报输出的中间层结果,以及模型组的最终结果。 | 输出    |
| u64SrcId | 传入的 Src ID。                                       | 输入    |

| 参数名称   | 支持类型   | 地址对齐  | 分辨率                                 |
|--------|--|---|-------------------------------------|
| pstSrc | YVU420SP/<br>YVU422SP/<br>U8/S32/<br>VEC_S32/<br>SEQ_S32 | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议<br>256 byte | 8x8~4096x4096<br>向量维度: 1~0xFFFFFFFF |
| pstDst | S32/VEC_S32  | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议<br>256 byte | 8x8~4096x4096<br>向量维度: 1~0xFFFFFFFF |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

## 【需求】

- 头文件: hi\_runtime\_comm.h、hi\_runtime\_api.h
- 库文件: libsvpruntime.a\libsvpruntime.so (PC 上模拟用 libsvpruntime.a\svpruntime.lib\svpruntime.dll)


# 【注意】

● U8 图像输入只支持 1 通道 (灰度图) 和 3 通道(RGB 图);



● 多个 Blob 输入输出时,配合编译器输出的 dot 描述文件生成的 dot 图示,可以看到 Blob 跟层的对应关系。

# 图3-1 模型组输入输出网络示意图



# 【举例】

请参考发布包中的 sample 目录下 hirt/src。

#### 【相关主题】



# HI\_SVPRT\_RUNTIME\_ForwardGroupASync

#### 【描述】

多节点输入输出的网络预测,异步接口。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_SVPRT\_RUNTIME\_ForwardGroupASync(IN const HI\_RUNTIME\_GROUP\_HANDLE hGroupHandle, IN const HI\_RUNTIME\_GROUP\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_PTR pstSrc, OUT HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_ARRAY\_PTR pstDst, IN HI\_U64 u64SrcId, IN HI\_RUNTIME\_Forward\_Callback pCbFun);

#### 【参数】

| 参数名称         | 描述  | 输入/输出 |
|--------------|---|-------|
| hGroupHandle | Group 句柄。   | 输入    |
|              | 不能为空。   |       |
| pstSrc       | 模型组中各模型的多个节点输入构成的 BLOB 对象,支持多帧同时输入。               | 输入    |
| pstDst       | 模型组中各模型的网络段的多个节点输出,包含用户标记需要上报输出的中间层结果,以及模型组的最终结果。 | 输出    |
| u64SrcId     | 传入的 Src ID。                                       | 输入    |
| pCbFun       | 结果回调函数。   | 输入    |

| 参数名称   | 支持类型   | 地址对齐  | 分辨率                                 |
|--------|--|---|-------------------------------------|
| pstSrc | YVU420SP/<br>YVU422SP/<br>U8/S32/<br>VEC_S32/<br>SEQ_S32 | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议<br>256 byte | 8x8~4096x4096<br>向量维度: 1~0xFFFFFFFF |



| 参数名称   | 支持类型        | 地址对齐  | 分辨率                                 |
|--------|-------------|---|-------------------------------------|
| pstDst | S32/VEC_S32 | DDR3 16 byte<br>DDR4 32 byte<br>追求高性能建议<br>256 byte | 8x8~4096x4096<br>向量维度: 1~0xFFFFFFFF |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

#### 【需求】

- 头文件: hi\_runtime\_comm.h、hi\_runtime\_api.h
- 库文件: libsvpruntime.a\libsvpruntime.so (PC 上模拟用 libsvpruntime.a\svpruntime.lib\svpruntime.dll)

#### 【注意】

- U8 图像输入只支持 1 通道 (灰度图) 和 3 通道(RGB 图);
- 多个 Blob 输入输出时,配合编译器输出的 dot 描述文件生成的 dot 图示,可以看到 Blob 跟层的对应关系;
- 示意图请参考 HI\_SVPRT\_RUNTIME\_ForwardGroupSync 接口部分。

#### 【举例】

请参考发布包中的 sample 目录下 hirt/src。

#### 【相关主题】

无。

## HI\_SVPRT\_RUNTIME\_UnloadModelGroup

#### 【描述】

卸载模型组。



#### 【语法】

HI\_S32 HI\_SVPRT\_RUNTIME\_UnloadModelGroup(IN const HI\_RUNTIME\_GROUP\_HANDLE hGroupHandle);

#### 【参数】

| 参数名称         | 描述        | 输入/输出 |
|--------------|-----------|-------|
| hGroupHandle | Group 句柄。 | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

#### 【需求】

- 头文件: hi\_runtime\_comm.h、hi\_runtime\_api.h
- 库文件: libsvpruntime.a\libsvpruntime.so (PC 上模拟用 libsvpruntime.a\svpruntime.lib\svpruntime.dll)

#### 【注意】

无。

#### 【举例】

请参考发布包中的 sample 目录下 hirt/src。

#### 【相关主题】

无。

# HI\_SVPRT\_RUNTIME\_Delnit

【描述】

去初始化 Runtime 运行环境

【语法】



HI\_S32 HI\_SVPRT\_RUNTIME\_Delnit();

#### 【参数】

无

## 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

#### 【需求】

- 头文件: hi\_runtime\_comm.h、hi\_runtime\_api.h
- 库文件: libsvpruntime.a\libsvpruntime.so (PC 上模拟用 libsvpruntime.a\svpruntime.lib\svpruntime.dll)

#### 【注意】

无。

#### 【举例】

请参考发布包中的 sample 目录下 hirt/src。

#### 【相关主题】

无。

# HI\_NodePlugin\_getNodeType

#### 【描述】

获取插件类型,当前插件类型为 Proposal。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_NodePlugin\_getNodeType(HI\_CHAR pszNodeType[])

#### 【参数】



| 参数名称        | 描述            | 输入/输出 |
|-------------|---------------|-------|
| pszNodeType | 获取插件节点类型的字符数组 | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非 0 | 失败,参见错误码。 |

#### 【需求】

- 头文件: hi\_plugin.h、hi\_runtime\_comm.h、proposal\_common.h
- 库文件: libruntime\_plugin\_proposal.a\libruntime\_plugin\_proposal.so (PC 上模 拟用 libruntime\_plugin\_proposal.dll)

#### 【注意】

- 该函数为自定义的一个 Proposal 插件的实现。由于当前 nnie 不支持 Proposal 层实现,所以将其实现为了一个插件。
- 如果用户有 nnie 不支持的层,可以照着该插件进行插件实现。
- 该函数为 runtime 库调用的函数,用户不需要直接调用。

#### 【举例】

请参考发布包中的 sample 目录下 hirt/plugins。

#### 【相关主题】

无。

# HI\_NodePlugin\_Compute

#### 【描述】

计算插件的函数。

#### 【语法】

HI\_S32 HI\_NodePlugin\_Compute(const HI\_NodePlugin\_Operand\_S \*pstInputs, HI\_U32 u32InputNum, HI\_NodePlugin\_Operand\_S \*pstOutputs,



HI\_U32 u32Outputs, HI\_NodePlugin\_NodeParam\_S\* pstHyperParam, HI\_NodePlugin\_NodeParam\_S\* pstTrainingParam)

#### 【参数】

| 参数名称             | 描述               | 输入/输出 |
|------------------|------------------|-------|
| pstInputs        | 输入给插件的 Blobs     | 输入    |
| u32InputNum      | 输入给插件的 Blobs 的数量 | 输入    |
| pstOutputs       | 插件输出的 Blobs      | 输出    |
| u32Outputs       | 输出的 Blobs 数量     | 输出    |
| pstHyperParam    | 插件配置的超参数         | 输入    |
| pstTrainingParam | 插件配置的训练参数        | 输入    |

#### 【返回值】

| 返回值 | 描述        |
|-----|-----------|
| 0   | 成功。       |
| 非0  | 失败,参见错误码。 |

#### 【需求】

- 头文件: hi\_plugin.h、hi\_runtime\_comm.h、proposal\_common.h
- 库文件: libruntime\_plugin\_proposal.a\libruntime\_plugin\_proposal.so (PC 上模 拟用 libruntime\_plugin\_proposal.dll)

#### 【注意】

- 该函数为自定义的一个 Proposal 插件的实现。由于当前 nnie 不支持 Proposal 层实现,所以将其实现为了一个插件。
- 如果用户有 nnie 不支持的层,可以照着该插件进行插件实现。
- 该函数为 runtime 库调用的函数,用户不需要直接调用。
- pstTrainingParam 为本插件的保留字段。用户在实现自己的插件库的时候,可以 根据自身情况使用该字段。



#### 【举例】

请参考发布包中的 sample 目录下 hirt/plugins。

#### 【相关主题】

无。

# 3.4 数据类型和数据结构

RUNTIME 相关数据类型、数据结构定义如下:

- MAX\_NAME\_LEN:模型和 BLOB 名称最大长度。
- HI\_RUNTIME\_MEM\_S: 定义一维内存信息。
- HI\_RUNTIME\_BLOB\_TYPE\_E: 定义 blob 的数据内存排布。
- HI\_RUNTIME\_GROUP\_PRIORITY\_E: 定义模型组的优先级。
- HI\_RUNTIME\_BLOB\_S: 定义多个连续存放的 blob 信息。
- HI\_RUNTIME\_BLOB\_ARRAY\_S: 定义源序列。
- HI\_RUNTIME\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_S: 定义输入序列。
- HI\_RUNTIME\_DST\_BLOB\_ARRAY\_S: 定义输出序列。
- HI\_RUNTIME\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_PTR: 定义输入序列指针。
- HI\_RUNTIME\_DST\_BLOB\_ARRAY\_PTR: 定义输出序列指针。
- HI\_RUNTIME\_GROUP\_HANDLE: 定义模型组句柄。
- HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_S: 定义组对应的 BLOB 结构。
- ◆ HI RUNTIME GROUP BLOB ARRAY S: 定义组对应的 BLOB 数组信息。
- HI\_RUNTIME\_GROUP\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_S: 定义组对应的输入 BLOB 数组信息。
- HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_ARRAY\_S: 定义组对应的输出 BLOB 数组信息。
- HI\_RUNTIME\_GROUP\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_PTR: 定义组对应的输入 BLOB 数组信息指针。
- HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_ARRAY\_PTR: 定义组对应的输出 BLOB 数组信息指针。
- HI RUNTIME GROUP SRC BLOB S: 组输入 BLOB。



- HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_S: 组输出 BLOB。
- HI\_RUNTIME\_MEM\_CTRL\_S:内存管理结构体。
- HI\_RUNTIME\_WK\_INFO\_S: WK 模型数据结构体。
- HI\_RUNTIME\_WK\_INFO\_ARRAY\_S: 定义 WK 模型数组信息。
- HI RUNTIME COP ATTR S: 定义用户自定义层属性信息。
- HI\_RUNTIME\_COP\_ATTR\_ARRAY\_S: 定义用户自定义层数组信息。
- HI RUNTIME CONNECTOR ATTR S: 定义 Connector 对象的属性信息。
- HI RUNTIME CONNECTOR ATTR ARRAY S: 定义 Connector 对象数组信息。
- HI\_RUNTIME\_GROUP\_INFO\_S: 定义 Runtime 组信息。
- HI\_RUNTIME\_FORWARD\_STATUS\_CALLBACK\_E: 定义异步 Forward 的状态信息。
- HI\_RUNTIME\_Forward\_Callback: 定义异步 Forward 的回调函数。
- HI\_RUNTIME\_Connector\_Compute: 定义 Connector 的回调函数。
- MAX\_OPERAND\_NAME\_LEN: 定义对插件进行的操作的描述字符串的最大长度。
- HI\_NodePlugin\_Shape\_S: 定义插件输入输出的 HWC 维度的结构体。
- HI\_NodePlugin\_ElemType\_E: 定义插件数据对齐方式的枚举。
- HI\_NodePlugin\_Operand\_S: 定义插件输入输出的数据和属性的结构体。
- HI\_NodePlugin\_NodeParam\_S: 定义插件超参数和训练参数的结构体。

#### MAX NAME LEN

#### 【说明】

模型和 BLOB 名称最大长度。

#### 【定义】

#define MAX\_NAME\_LEN 64

#### 【成员】

无

#### 【注意事项】

无



#### 【相关数据类型及接口】

无

# **HI\_RUNTIME\_MEM\_S**

#### 【说明】

定义一维内存信息。

#### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_MEM_S

{

HI_U64 u64PhyAddr; /* RW;The physical address of the memory */

HI_U64 u64VirAddr; /* RW;The virtual address of the memory */

HI_U32 u32Size; /* RW;The size of memory */

}HI_RUNTIME_MEM_S;
```

#### 【成员】

| 成员名称       | 描述             |
|------------|----------------|
| u64VirAddr | 内存块虚拟地址。       |
| u64PhyAddr | 内存块物理地址。       |
| u32Size    | 内存块字节数。见图 2-8。 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

# HI\_RUNTIME\_BLOB\_TYPE\_E

【说明】

定义 blob 的数据内存排布。

#### 【定义】

typedef enum hiRUNTIME\_BLOB\_TYPE\_E



```
{
    HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_S32 = 0x0,
    HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_U8 = 0x1,
    HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_YVU420SP = 0x2,
    HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_YVU422SP = 0x3,
    HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_VEC_S32 = 0x4,
    HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_SEQ_S32 = 0x5,
    HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_BUTT
}HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称                          | 描述                      |
|-------------------------------|-------------------------|
| HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_S32      | Blob 数据元素为 S32 类型       |
| HI_RUNTIME _BLOB_TYPE_U8      | Blob 数据元素为 U8 类型        |
| HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_YVU420SP | Blob 数据内存排布为 YVU420SP   |
| HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_YVU422SP | Blob 数据内存排布为 YVU422SP   |
| HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_VEC_S32  | Blob 中存储向量,每个元素为 S32 类型 |
| HI_RUNTIME_BLOB_TYPE_SEQ_S32  | Blob 中存储序列,数据元素为 S32 类型 |

#### 【注意事项】

内存布局方式请参考 NNIE 的 SVP\_BLOB\_TYPE\_E。

【相关数据类型及接口】

无

## HI\_RUNTIME\_GROUP\_PRIORITY\_E

#### 【说明】

定义模型组的优先级。

#### 【定义】

typedef enum hiRUNTIME\_GROUP\_PRIORITY\_E {



```
HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_HIGHEST = 0x0,

HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_HIGH,

HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_MEDIUM,

HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_LOW,

HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_LOWEST,

HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_BUTT

} HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称                              | 描述    |
|-----------------------------------|-------|
| HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_HIGHEST | 最高优先级 |
| HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_HIGH    | 高优先级  |
| HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_MEDIUM  | 中等优先级 |
| HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_LOW     | 低优先级  |
| HI_RUNTIME_GROUP_PRIORITY_LOWEST  | 最低优先级 |

#### 【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

# HI\_RUNTIME\_BLOB\_S

#### 【说明】

定义多个连续存放的 blob 信息。

### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_BLOB_S

{

SVP_BLOB_TYPE_E enBlobType; /*Blob type*/

HI_U32 u32Stride; /*Stride, a line bytes num*/

HI_U64 u64VirAddr; /*virtual addr*/

HI_U64 u64PhyAddr; /*physical addr*/
```



```
HI_U32 u32Num;
                              /*N: frame num or sequence num, correspond to caffe blob's n*/
    union
    {
        struct
        {
            HI_U32 u32Width;
                                  /*W: frame width, correspond to caffe blob's w*/
                                 /*H: frame height, correspond to caffe blob's h*/
            HI_U32 u32Height;
            HI_U32 u32Chn;
                                 /*C: frame channel,correspond to caffe blob's c*/
        }stWhc;
        struct
            HI_U32 u32Dim;
                                      /*D: vector dimension*/
            HI_U64 u64VirAddrStep; /*T: virtual adress of
                                                          time steps array in each
sequence*/
        }stSeq;
    }unShape;
}HI_RUNTIME_BLOB_S,*HI_RUNTIME_BLOB_PTR;
```

| 成员名称           | 描述  |
|----------------|---|
| enBlobType     | Blob 类型。                                    |
| u32Stride      | Blob 中单行数据的对齐后的字节数。                         |
| u64VirAddr     | Blob 首虚拟地址。                                 |
| u64PhyAddr     | Blob 首物理地址。                                 |
| u32Num         | 表示连续内存块的数目,若一帧数据对应一个块,则表示 blob 中有 u32Num 帧。 |
| u32Width       | Blob 的宽度。                                   |
| u32Height      | Blob 的高度。                                   |
| u32Chn         | Blob 中的通道数。                                 |
| u32Dim         | 向量的长度,仅用作 RNN\LSTM 数据的表示。                   |
| u64VirAddrStep | 数组地址,数组元素表示每段序列有多少个向量。                      |



#### ● Caffe 中不同数据内存块用来表示内存形状的数据如下表:

| 数据块                  | Dim0 | Dim1 | Dim2 | Dim3 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Image\Feature<br>Map | N    | С    | Н    | W    |
| FC(normal) vector    | N    | С    | -    | -    |
| RNN\LSTM vector      | Т    | N    | D    | -    |

# • 对应于本文中的 blob 表示如下表:

| 数据块                  | Dim0                  | Dim1     | Dim2      | Dim3     |
|----------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|
| Image\Feature<br>Map | u32Num                | 32Chn    | u32Height | u32Width |
| FC(normal) vector    | u32Num                | u32Width | -         | -        |
| RNN\LSTM vector      | u64VirAddrStep[i<br>] | u32Num   | u32Dim    | -        |

● u32Stride 表示的是在 u32Width 方向和 u32Dim 方向上一行数据对齐后的字节数。

#### 【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_BLOB\_TYPE\_E

# HI\_RUNTIME\_BLOB\_ARRAY\_S

#### 【说明】

定义源序列。

#### 【定义】



#### 【成员】

| 成员名称       | 描述                    |
|------------|-----------------------|
| u32BlobNum | 输入 Blob 数量            |
| pstBlobs   | 输入 Blob 指针,指向 Blob 数组 |

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_BLOB\_S

HI\_RUNTIME\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_S

【说明】

定义输入序列。

【定义】

typedef HI\_RUNTIME\_BLOB\_ARRAY\_S HI\_RUNTIME\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_S;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_BLOB\_ARRAY\_S

HI\_RUNTIME\_DST\_BLOB\_ARRAY\_S

【说明】

定义输出序列。

【定义】

typedef HI\_RUNTIME\_BLOB\_ARRAY\_S HI\_RUNTIME\_DST\_BLOB\_ARRAY\_S;



【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_BLOB\_ARRAY\_S

# HI\_RUNTIME\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_PTR

【说明】

定义输入序列指针。

【定义】

typedef HI\_RUNTIME\_BLOB\_ARRAY\_PTR HI\_RUNTIME\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_PTR;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_BLOB\_ARRAY\_S

#### HI RUNTIME DST BLOB ARRAY PTR

【说明】

定义输出序列指针。

【定义】

typedef HI\_RUNTIME\_BLOB\_ARRAY\_PTR HI\_RUNTIME\_DST\_BLOB\_ARRAY\_PTR;

【成员】

无。

【注意事项】



无。

#### 【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_BLOB\_ARRAY\_S

# HI\_RUNTIME\_GROUP\_HANDLE

#### 【说明】

定义模型组句柄。

#### 【定义】

typedef HI\_VOID\* HI\_RUNTIME\_GROUP\_HANDLE;

#### 【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

# HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_S

#### 【说明】

定义组对应的 BLOB 结构。

#### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_GROUP_BLOB_S

{
    HI_RUNTIME_BLOB_PTR pstBlob;
    HI_CHAR acOwnerName[MAX_NAME_LEN+1];
    HI_CHAR acBlobName[MAX_NAME_LEN+1];
} HI_RUNTIME_GROUP_BLOB_S;
```

| 成员名称    | 描述      |
|---------|---------|
| pstBlob | Blob 指针 |



| 成员名称        | 描述         |
|-------------|------------|
| acOwnerName | Blob 的属主名称 |
| acBlobName  | Blob 的名称   |

无。

#### 【相关数据类型及接口】

- HI\_RUNTIME\_BLOB\_S
- MAX\_NAME\_LEN

# HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_ARRAY\_S

#### 【说明】

定义组对应的 BLOB 数组信息。

#### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_GROUP_BLOB_ARRAY_S
{
    HI_U32 u32BlobNum;
    HI_RUNTIME_GROUP_BLOB_S* pstBlobs;
} HI_RUNTIME_GROUP_BLOB_ARRAY_S, *HI_RUNTIME_GROUP_BLOB_ARRAY_PTR;
```

#### 【成员】

| 成员名称       | 描述                 |
|------------|--------------------|
| u32BlobNum | Blob 数量            |
| pstBlobs   | Blob 指针,指向 Blob 数组 |

#### 【注意事项】

无。

#### 【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_S



#### HI RUNTIME GROUP SRC BLOB ARRAY S

【说明】

定义组对应的输入 BLOB 数组信息。

【定义】

typedef HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_ARRAY\_S HI\_RUNTIME\_GROUP\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_S;

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_ARRAY\_S

# HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_ARRAY\_S

【说明】

定义组对应的输出 BLOB 数组信息。

【定义】

typedef HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_ARRAY\_S HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_ARRAY\_S;

【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_ARRAY\_S

#### HI\_RUNTIME\_GROUP\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_PTR

【说明】

定义组对应的输入 BLOB 数组信息指针。

【定义】



typedef HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_ARRAY\_S\* HI\_RUNTIME\_GROUP\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_PTR;

【成员】

无

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_ARRAY\_S

HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_ARRAY\_PTR

【说明】

定义组对应的输出 BLOB 数组信息指针。

【定义】

typedef HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_ARRAY\_S\* HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_ARRAY\_PTR;

【成员】

无

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_ARRAY\_S

HI\_RUNTIME\_GROUP\_SRC\_BLOB\_S

【说明】

组输入 BLOB。

【定义】

typedef HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_S HI\_RUNTIME\_GROUP\_SRC\_BLOB\_S;

【成员】

无。

【注意事项】



无。

#### 【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_S

# HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_S

【说明】

组输出 BLOB。

【定义】

typedef HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_S HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_S;

【成员】

无。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_GROUP\_BLOB\_S

#### HI\_RUNTIME\_MEM\_CTRL\_S

【说明】

内存管理结构体。

#### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_MEM_CTRL_S

{

HI_RUNTIME_AllocMem allocMem;

HI_RUNTIME_FlushCache flushMem;

HI_RUNTIME_FreeMem freeMem;

} HI_RUNTIME_MEM_CTRL_S;
```

| 成员名称     | 描述       |
|----------|----------|
| allocMem | 内存分配回调函数 |



| 成员名称     | 描述       |
|----------|----------|
| flushMem | 内存刷新回调函数 |
| freeMem  | 内存释放回调函数 |

无。

#### 【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_AllocMem、HI\_RUNTIME\_FlushCache 和 HI\_RUNTIME\_FreeMem 三 个回调函数请参考 hi\_runtime\_comm.h

### HI\_RUNTIME\_WK\_INFO\_S

#### 【说明】

WK 模型数据结构体。

#### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_WK_MEM_S
{
    HI_CHAR acModelName[MAX_NAME_LEN+1];
    HI_RUNTIME_MEM_S stWKMemory;
} HI_RUNTIME_WK_INFO_S;
```

#### 【成员】

| 成员名称        | 描述        |
|-------------|-----------|
| acModelName | 模型名称      |
| stWKMemory  | 模型存放的内存信息 |

#### 【注意事项】

无。

#### 【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_MEM\_S



#### MAX\_NAME\_LEN

# HI\_RUNTIME\_WK\_INFO\_ARRAY\_S

#### 【说明】

定义 WK 模型数组信息。

#### 【定义】

#### 【成员】

| 成员名称     | 描述          |
|----------|-------------|
| u32WKNum | 模型数量        |
| pstAttrs | 模型指针,指向模型数组 |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_WK\_INFO\_S

#### HI\_RUNTIME\_COP\_ATTR\_S

#### 【说明】

定义用户自定义层属性信息。

#### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_COP_ATTR_S

{

HI_CHAR acModelName[MAX_NAME_LEN+1];

HI_CHAR acCopName[MAX_NAME_LEN+1];

HI_U32 u32ConstParamSize;
```



HI\_VOID\* pConstParam;
} HI\_RUNTIME\_COP\_ATTR\_S;

#### 【成员】

| 成员名称              | 描述           |
|-------------------|--------------|
| acModelName       | 自定义层所在的模型名称。 |
| acCopName         | 自定义层层名。      |
| u32ConstParamSize | 超参数占用大小。     |
| pConstParam       | 指向超参数内容的指针。  |

#### 【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

MAX\_NAME\_LEN

# HI\_RUNTIME\_COP\_ATTR\_ARRAY\_S

#### 【说明】

定义用户自定义层数组信息。

#### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_COP_ATTR_ARRAY_S
{
    HI_U32 u32CopNum;
    HI_RUNTIME_COP_ATTR_S *pstAttrs;
} HI_RUNTIME_COP_ATTR_ARRAY_S, *HI_RUNTIME_COP_ATTR_ARRAY_PTR;
```

| 成员名称      | 描述                   |
|-----------|----------------------|
| u32CopNum | 自定义层的数量。             |
| pstAttrs  | 自定义层对应的指针,指向 COP 数组。 |



无。

【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_COP\_ATTR\_S

# HI\_RUNTIME\_CONNECTOR\_ATTR\_S

#### 【说明】

定义 Connector 对象的属性信息。

#### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_CONNECTOR_ATTR_S
{
    HI_CHAR acName[MAX_NAME_LEN+1];
    HI_RUNTIME_Connector_Compute pConnectorFun;
    HI_VOID *pParam;
} HI_RUNTIME_CONNECTOR_ATTR_S;
```

#### 【成员】

| 成员名称          | 描述               |
|---------------|------------------|
| acName        | Connector 对象名称   |
| pConnectorFun | Connector 回调函数   |
| pParam        | Connector 参数内容指针 |

#### 【注意事项】

HI\_RUNTIME\_Connector\_Compute 回调函数请参考 hi\_runtime\_comm.h

【相关数据类型及接口】

MAX\_NAME\_LEN

# HI\_RUNTIME\_CONNECTOR\_ATTR\_ARRAY\_S

#### 【说明】

定义 Connector 对象数组信息。



#### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_CONNECTOR_ATTR_ARRAY_S
{
    HI_U32 u32ConnectorNum;
    HI_RUNTIME_CONNECTOR_ATTR_S *pstAttrs;
} HI_RUNTIME_CONNECTOR_ATTR_ARRAY_S, *HI_RUNTIME_CONNECTOR_ATTR_ARRAY_PTR;
```

#### 【成员】

| 成员名称            | 描述                             |
|-----------------|--------------------------------|
| u32ConnectorNum | Connector 对象个数                 |
| pstAttrs        | Connector 对象指针,指向 Connector 数组 |

#### 【注意事项】

无。

#### 【相关数据类型及接口】

HI\_RUNTIME\_CONNECTOR\_ATTR\_S

# HI\_RUNTIME\_GROUP\_INFO\_S

#### 【说明】

定义 Runtime 组信息。

### 【定义】

```
typedef struct hiRUNTIME_GROUP_INFO_S

{

HI_RUNTIME_WK_INFO_ARRAY_S stWKsInfo;

HI_RUNTIME_COP_ATTR_ARRAY_S stCopsAttr;

HI_RUNTIME_CONNECTOR_ATTR_ARRAY_S stConnectorsAttr;

} HI_RUNTIME_GROUP_INFO_S;
```

| 成员名称      | 描述           |
|-----------|--------------|
| stWKsInfo | Wk 对象数组结构体信息 |



| 成员名称             | 描述                  |
|------------------|---------------------|
| stCopsAttr       | Cop 对象数组结构体信息       |
| stConnectorsAttr | Connector 对象数组结构体信息 |

无。

#### 【相关数据类型及接口】

- HI\_RUNTIME\_WK\_INFO\_ARRAY\_S
- HI\_RUNTIME\_COP\_ATTR\_ARRAY\_S
- HI\_RUNTIME\_CONNECTOR\_ATTR\_S

# HI\_RUNTIME\_FORWARD\_STATUS\_CALLBACK\_E

#### 【说明】

定义异步 Forward 的状态信息。

#### 【定义】

```
typedef enum hiruntime_forward_status_callback_e

{
    HI_RUNTIME_forward_status_succ = 0x0,
    HI_RUNTIME_forward_status_fail,
    HI_RUNTIME_forward_status_abort,
    HI_RUNTIME_forward_status_butt
} HI_RUNTIME_forward_status_callback_e;
```

#### 【成员】

| 成员名称                            | 描述             |
|---------------------------------|----------------|
| HI_RUNTIME_FORWARD_STATUS_SUCC  | FORWARD 结果返回成功 |
| HI_RUNTIME_FORWARD_STATUS_FAIL  | FORWARD 结果返回失败 |
| HI_RUNTIME_FORWARD_STATUS_ABORT | FORWARD 异常终止   |

#### 【注意事项】



无。

#### 【相关数据类型及接口】

无。

#### HI\_RUNTIME\_Forward\_Callback

#### 【说明】

定义异步 Forward 的回调函数。

#### 【定义】

typedef HI\_S32

(\*HI\_RUNTIME\_Forward\_Callback)(HI\_RUNTIME\_FORWARD\_STATUS\_CALLBACK\_E enEvent,
HI\_RUNTIME\_GROUP\_HANDLE hGroupHandle, HI\_U64 u64Srcid,
HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_ARRAY\_PTR pstDst);

#### 【成员】

无

#### 【注意事项】

无

#### 【相关数据类型及接口】

- HI\_RUNTIME\_FORWARD\_STATUS\_CALLBACK\_E
- HI\_RUNTIME\_GROUP\_HANDLE
- HI\_RUNTIME\_GROUP\_DST\_BLOB\_ARRAY\_PTR

# HI\_RUNTIME\_Connector\_Compute

#### 【说明】

定义 Connector 的回调函数。

#### 【定义】

typedef HI\_S32 (\*HI\_RUNTIME\_Connector\_Compute) (HI\_RUNTIME\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_S\* pstConnectorSrc, HI\_RUNTIME\_DST\_BLOB\_ARRAY\_S\* pstConnectorDst, HI\_U64 u64SrcId, HI\_VOID\* pParam);

#### 【成员】

无



无

#### 【相关数据类型及接口】

- HI\_RUNTIME\_SRC\_BLOB\_ARRAY\_S
- HI\_RUNTIME\_DST\_BLOB\_ARRAY\_S

# MAX\_OPERAND\_NAME\_LEN

#### 【说明】

定义对插件进行的操作的描述字符串的最大长度。

#### 【定义】

#define MAX\_OPERAND\_NAME\_LEN 64

#### 【成员】

无

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

无

# HI\_NodePlugin\_Shape\_S

#### 【说明】

定义插件输入输出的 HWC 维度的结构体。

#### 【定义】

```
typedef struct hiNodePlugin_Shape_S {

HI_S32 s32H;

HI_S32 s32W;

HI_S32 s32C;
} HI_NodePlugin_Shape_S;
```



| 成员名称 | 描述       |
|------|----------|
| s32H | 插件的 H 维度 |
| s32W | 插件的 W 维度 |
| s32C | 插件的C维度   |

无

【相关数据类型及接口】

无

# HI\_NodePlugin\_ElemType\_E

# 【说明】

定义插件数据对齐方式的枚举。

#### 【定义】

```
typedef enum hiNodePlugin_ElemType_E {

ELEM_TYPE_U8,

ELEM_TYPE_U16,

ELEM_TYPE_U32
} HI_NodePlugin_ElemType_E;
```

#### 【成员】

| 成员名称          | 描述       |
|---------------|----------|
| ELEM_TYPE_U8  | 8Bit 对齐  |
| ELEM_TYPE_U16 | 16Bit 对齐 |
| ELEM_TYPE_U32 | 32Bit 对齐 |

#### 【注意事项】

无



#### 【相关数据类型及接口】

无

# HI\_NodePlugin\_Operand\_S

#### 【说明】

定义插件输入输出的数据和属性的结构体。

#### 【定义】

```
typedef struct hiNodePlugin_Operand_S {

HI_U64 u64Offset; // addr

HI_CHAR mName[MAX_OPERAND_NAME_LEN + 1];

HI_NodePlugin_ElemType_E enElemType;

HI_U32 u32Num;

HI_U32 u32Stride;

HI_NodePlugin_Shape_S stShape;

} HI_NodePlugin_Operand_S
```

#### 【成员】

| 成员名称       | 描述  |
|------------|---|
| u64Offset  | 储存着输入和输出的数据的地址                              |
| mName      | 对齐操作的类型的字符串                                 |
| enElemType | 对齐类型  |
| u32Num     | 表示连续内存块的数目,若一帧数据对应一个块,则表示 blob 中有 u32Num 帧。 |
| u32Stride  | 位移  |
| stShape    | 输入输出的 HWC                                   |

#### 【注意事项】

无。

# 【相关数据类型及接口】

HI\_NodePlugin\_ElemType\_E



#### HI\_NodePlugin\_Shape\_S

# HI\_NodePlugin\_NodeParam\_S

### 【说明】

定义插件超参数和训练参数的结构体。

#### 【定义】

```
typedef struct HiNodeParam {
    HI_VOID *pParam;
    HI_U32 u32Size;
} HI_NodePlugin_NodeParam_S;
```

#### 【成员】

| 成员名称    | 描述              |
|---------|-----------------|
| pParam  | 插件参数的指针         |
| u32Size | 插件参数的大小,单位:byte |

#### 【注意事项】

pParam 为用自定义的结构体的指针。由于插件的参数是根据自己运行的网络决定的, 所以这里实现为泛型指针。u32Size 为该数据类型的大小。

#### 【相关数据类型及接口】

无

# 3.5 错误码

| 错误代码       | 宏定义                              | 描述        |
|------------|----------------------------------|-----------|
| 0xFF000F01 | HI_ERR_SVP_RUNTIME_ILLEGAL_STATE | 非法状态      |
| 0xFF000F02 | HI_ERR_SVP_RUNTIME_MODEL_NOLOAD  | 模型未加载     |
| 0xFF000F03 | HI_ERR_SVP_RUNTIME_NULL_PTR      | 函数参数中有空指针 |
| 0xFF000F04 | HI_ERR_SVP_RUNTIME_INVALID_PARAM | 参数错误      |



| 错误代码       | 宏定义                          | 描述                 |
|------------|------------------------------|--------------------|
| 0xFF000F05 | HI_ERR_SVP_RUNTIME_SDK_ERROR | SDK 接口执行错误         |
| 0xFF000F06 | HI_ERR_SVP_RUNTIME_SDK_NOMEM | 分配内存失败,如系<br>统内存不足 |

# 3.6 Proc 调试信息

# 3.6.1 概述

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统,可实时反映当前系统 Runtime 的运行状态,所记录的信息可供问题定位及分析时使用。

#### 【文件路径】

/proc/hisi/svprt/task

#### 【信息查看方法】

- 在控制台上可以使用 cat 命令查看信息, cat /proc/hisi/svprt/task; 也可以使用其 他常用的文件操作命令, 例如 cp /proc/hisi/svprt/task ./, 将文件拷贝到当前目 录。
- 在应用程序中可以将上述文件当作普通只读文件进行读操作,例如 fopen、fread等。

# 3.6.2 Proc 信息说明

#### 【调试信息】

cat /proc/hisi/svprt/task

Left Seg Num Info

-----

Left Unready Seg Num: 6

Left Ready Seg Num On NNIE: 0

Left Ready Seg Num On CPU: 0

NNIE\_0 Cost Time / Total Cost Time / Use Rate

-----



1802111 /3654734 /49% NNIE\_1 Cost Time / Total Cost Time / Use Rate \_\_\_\_\_ 637106 /3693870 /17% GroupName ExecEndTime TotalTime SegInfo 0(24) 364099995 585 \_alexnet 25 10 355993 356614 rfcn(Vop0)(171377, NNIE\_0) rfcn(proposal) (73911, CPU\_2) rfcn(Vop2)(11764, NNIE\_1) rfcn(Vop3)(8016, NNIE\_0) rfcn\_conn\_alexnet(rfcn\_conn\_alexnet)(4315, CPU\_2) alexnet(Vop0) (47226, NNIE\_1)

#### 【调试信息分析】

记录当前 NNIE 工作状态资源信息,主要包括 Runtime 队列状态信息,任务状态信息,运行时状态信息等。

#### 【参数说明】

| 参数                   |                               | 描述                               |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Left Seg Num<br>Info | Left Unready Seg<br>Num       | 队列中数据未准备好的分段单元                   |
|                      | Left Ready Seg<br>Num on NNIE | 队列中数据已准备好的 NNIE 分段单元             |
|                      | Left Ready Seg<br>Num on CPU  | 队列中数据已准备好的 CPU 分段单元              |
| NNIE INFO            | Cost Time                     | NNIE 上执行数据总时间                    |
|                      | Total Cost Time               | NNIE 总消耗时间,包含空闲时间和 NNIE 上执行数据总时间 |
|                      | Use Rate                      | NNIE 的利用率                        |
| Group Info           | Group Name                    | 模型组名称                            |
|                      | Frameld                       | 外部输入帧 ID,()内为内部记录的帧 ID           |



| 参数 |                | 描述  |
|----|----------------|---|
|    | ForwardTime    | 调用 Forward 的时间,utc 时间,单位 μs                   |
|    | EnterPriQTime  | 进入优先级队列的时间,相对 ForwardTime<br>的时间,单位 μs        |
|    | EnterExecQTime | 进入执行队列的时间,相对 EnterPriQTime<br>的时间,单位 μs       |
|    | ExecStartTime  | 第一个分段执行的时间,相对<br>EnterExecQTime 的时间,单位 μs     |
|    | ExecEndTime    | 模型组执行完的时间,相对 ExecStartTime 的时间,单位 μs          |
|    | TotalTime      | 从 Forward 到结束总的耗时,单位 μs                       |
|    | SegInfo        | 模型组的各分段执行情况,包含如下部分:分段执行时间、在哪个设备上执行,时间单位<br>µs |