Rockchip Developer Guide Linux GMAC DPDK

文件标识: RK-KF-YF-487

发布版本: V1.1.0

日期: 2024-07-22

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因、本文档将可能在未经任何通知的情况下、不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标、由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部、并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文提供 Rockchip 平台 GMAC 接口的以太网 DPDK 介绍使用文档。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3568、RK3588、RK3576	4.19+

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	吴达超	2023-03-06	初始版本
V1.1.0	吴达超	2024-07-22	添加常见问题

目录

Rockchip Developer Guide Linux GMAC DPDK

```
代码编译
  内核
  DPDK 编译
运行 DPDK 程序
  挂载巨页
   加载 KO
  设置 performance 模式
  运行 testpmd
  运行 I2fwd
  运行 l3fwd
Pktgen
   下载 pktgen-dpdk 源码
  DPDK 编译
  Pktgen 编译
  运行 Pktgen 程序
   常见性能问题:
     硬件功能正确
     设置 performance 模式
     长时间打流会丢包
     物理内存超4G空间
     编译选项
```

代码编译

内核

• 首先使能 DTS 中 UIO 节点, 以 RK3568-evb1 参考:

```
+&gmac_uio0 {
+         status = "okay";
+};
+
+&gmac_uio1 {
+         status = "okay";
+};
+
/*
    * power-supply should switche to vcc3v3_lcd1_n
    * when mipi panel is connected to dsi1.
```

• 编译 KO

```
make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig
make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- ARCH=arm64 menuconfig, 配置 CONFIG_UIO=m,
CONFIG_STMMAC_UIO=m, CONFIG_HUGETLBFS=y
make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- ARCH=arm64 rrk3568-evb1-ddr4-v10-
linux.img -j8
烧写 boot.img
adb push drivers/uio/uio.ko, adb push
drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/stmmac_uio.ko
```

DPDK 编译

DPDK 测试使用的开发板跑的系统是 Debian 11, DPDK 版本 21.11, 编译参考 http://doc.dpdk.org/guides-21.11/linux_gsg/cross-build_dpdk_for_arm64.html

• PC 交叉编译

```
wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-a/9.2-2019.12/binrel/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz
tar -xvf gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz
export PATH=$PATH:<cross_install_dir>/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin
同时修改 config/arm/arm64_armv8_linux_gcc

apt install build-essential
apt install pkg-config-aarch64-linux-gnu
apt-get install python3 python3-pip
apt install meson
apt install ninja-build

meson aarch64-build-gcc --cross-file config/arm/arm64_armv8_linux_gcc
meson --reconfigure aarch64-build-gcc --cross-file
config/arm/arm64_armv8_linux_gcc -Dplatform=arm64 -Dexamples=12fwd,13fwd
ninja -C aarch64-build-gcc
```

• 开发板编译 DPDK

```
apt-get install python3 python3-pip
apt install meson
apt install ninja-build
apt-get install libdpkg-perl
apt-get install build-essential
apt-get install python3-pyelftools

meson -Ddisable_drivers='common/cnxk' build
cd build
ninja
ninja install
```

运行 DPDK 程序

挂载巨页

```
echo 1024 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
```

加载 KO

```
insmod uio.ko
insmod stmmac_uio.ko
```

默认开机起来后的网络走的还是原生内核网络,这里我们通过 insmod stmmac_uio.ko 和 rmmod 该 ko 来做到 DPDK 与内核原生网络的切换,即卸载 KO 后,会回到原来的内核网络状态。

• 进入 DPDK 网络控制:

```
root@linaro-alip:/home/linaro#insmod stmmac_uio.ko
[ 41.232761] Generic PHY stmmac-1:00: attached PHY driver [Generic PHY]
(mii_bus:phy_addr=stmmac-1:00, irq=POLL)
[ 41.236447] dwmac4: Master AXI performs any burst length
[ 41.236497] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[ 41.236886] rockchip_eth_uio_drv fe010000.uio: Registered uio_eth0 uio devices, 3 register maps attached
[ 41.241453] Generic PHY stmmac-0:00: attached PHY driver [Generic PHY]
(mii_bus:phy_addr=stmmac-0:00, irq=POLL)
[ 41.257084] dwmac4: Master AXI performs any burst length
[ 41.257138] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: No Safety Features support found
[ 41.257523] rockchip_eth_uio_drv fe2a0000.uio: Registered uio_eth1 uio devices, 3 register maps attached
```

• 返回内核网络控制:

```
root@linaro-alip:/home/linaro# rmmod stmmac_uio
[ 2200.304636] Generic PHY stmmac-0:00: attached PHY driver [Generic PHY]
(mii_bus:phy_addr=stmmac-0:00, irq=POLL)
[ 2200.318163] dwmac4: Master AXI performs any burst length
[ 2200.318205] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: No Safety Features support found
[ 2200.318227] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported
```

```
[ 2200.318443] rk_gmac-dwmac fe2a0000.ethernet eth1: registered PTP clock
[ 2200.319414] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 2200.322971] Generic PHY stmmac-1:00: attached PHY driver [Generic PHY]
(mii_bus:phy_addr=stmmac-1:00, irq=POLL)
[ 2200.324883] dwmac4: Master AXI performs any burst length
[ 2200.324921] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[ 2200.324945] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: IEEE 1588-2008 Advanced
Timestamp supported
[ 2200.325468] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet eth0: registered PTP clock
[ 2200.325814] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 2205.385406] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
```

设置 performance 模式

```
echo performance | tee $(find /sys/ -name *governor) /dev/null || true
```

运行 testpmd

- 转发模式测试命令
 - o --vdev=net_stmmac0 --vdev=net_stmmac1 表示指定的虚拟设备,目前是名字是固定的
 - o --main-lcore=0表示 0核用作管理, 2和 3核用于转发
 - o --iova-mode=pa 因为设备不支持 iommu, 故 iova-mode 规定为 pa 模式
 - o -- 用于分隔 eal 参数与 testpmd 的参数
 - o -i 表示进入 dpdk-testpmd 命令交互模式

```
root@linaro-alip:/home/linaro# ./dpdk-testpmd --iova-mode=pa --
vdev=net_stmmac0 --vdev=net_stmmac1 -1 0,2,3 --main-lcore=0 -- -i
EAL: Detected CPU lcores: 4
EAL: Detected NUMA nodes: 1
EAL: Detected static linkage of DPDK
EAL: Multi-process socket /var/run/dpdk/rte/mp socket
EAL: Selected IOVA mode 'PA'
TELEMETRY: No legacy callbacks, legacy socket not created
Interactive-mode selected
Warning: NUMA should be configured manually by using --port-numa-config and --
ring-numa-config parameters along with --numa.
testpmd: create a new mbuf pool <mb pool 0>: n=163456, size=2176, socket=0
testpmd: preferred mempool ops selected: ring mp mc
Configuring Port 0 (socket 0)
stmmac net: stmmac eth link update()Port (0) link is Up
Port 0: BA:A0:3F:FD:B2:8C
Configuring Port 1 (socket 0)
stmmac net: stmmac eth link update()Port (1) link is Up
Port 1: B6:A0:3F:FD:B2:8C
Checking link statuses...
stmmac net: stmmac eth link update()Port (0) link is Up
stmmac net: stmmac eth link update()Port (1) link is Up
Done
```

• 开启 testpmd 64 字节转发模式测试

```
testpmd> start
```

```
io packet forwarding - ports=2 - cores=1 - streams=2 - NUMA support enabled, MP
allocation mode: native
Logical Core 2 (socket 0) forwards packets on 2 streams:
     P = 0/Q = 0 (socket 0) -> TX P = 1/Q = 0 (socket 0) P = 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.0
      RX P=1/Q=0 (socket 0) -> TX P=0/Q=0 (socket 0) peer=02:00:00:00:00:00
     io packet forwarding packets/burst=32
      nb forwarding cores=1 - nb forwarding ports=2
     port 0: RX queue number: 1 Tx queue number: 1
           Rx offloads=0x0 Tx offloads=0x0
          RX queue: 0
               RX desc=0 - RX free threshold=0
               RX threshold registers: pthresh=0 hthresh=0 wthresh=0
              RX Offloads=0x0
          TX queue: 0
                TX desc=0 - TX free threshold=0
                TX threshold registers: pthresh=0 hthresh=0 wthresh=0
                TX offloads=0x0 - TX RS bit threshold=0
     port 1: RX queue number: 1 Tx queue number: 1
          Rx offloads=0x0 Tx offloads=0x0
          RX queue: 0
               RX desc=0 - RX free threshold=0
               RX threshold registers: pthresh=0 hthresh=0 wthresh=0
              RX Offloads=0x0
          TX queue: 0
                TX desc=0 - TX free threshold=0
                TX threshold registers: pthresh=0 hthresh=0 wthresh=0
                 TX offloads=0x0 - TX RS bit threshold=0
```

• 查看转发数据:

```
testpmd> show port stats all
RX-packets: 86276096 RX-missed: 0 RX-bytes: 5176569365
RX-errors: 0
RX-nombuf: 0
TX-packets: 0 TX-errors: 0 TX-bytes: 0
Throughput (since last show)
Rx-pps: 1125857
               Rx-bps:
                    576438784
         0
               Tx-bps:
Tx-pps:
RX-packets: 0
           RX-missed: 0 RX-bytes: 0
RX-errors: 0
RX-nombuf: 0
TX-packets: 46621099  TX-errors: 0  TX-bytes: 2797265940
Throughput (since last show)
      0 Rx-bps:
Rx-pps:
Tx-pps: 1124867 Tx-bps: 575931904
```

• 多核设置

比如双向转发,需要用到2个核(2和3),一个核一个方向:

```
set corelist 2,3
```

设置多 port 转发:比如 prot0 和 port2 转发, port1 和 port3 转发

```
set portlist 0,2,1,3
```

- 其它常用设置:
 - o --nb-cores 表示指定 dpdk-testpmd 用作转发工作的核的数量
 - o --rxd 接收队列描述符
 - o --txd 发送队列描述符
 - o --rxq 表示指定 dpdk-testpmd 接收队列数, RK3568 队列数为1
 - o --txq 表示指定 dpdk-testpmd 发送队列数, RK3568 队列数为1

运行 I2fwd

12fwd 默认至少要有两个核才能测试转发

```
./dpdk-12fwd -1 0,2,3 --main-lcore=0 --iova-mode=pa --vdev=net_stmmac0 --vdev=net_stmmac1 -- -q 1 -p 0x3
```

l2fwd 运行的串口信息每隔10s钟会刷新一次,考虑可能会导致丢包,建议将串口信息重定向到文件。

运行 I3fwd

```
./dpdk-l3fwd -1 3 -n 1 --iova-mode=pa --vdev=net_stmmac0 --vdev=net_stmmac1 --
-p 0x3 -P --config="(0,0,3),(1,0,3)" --parse-ptype
```

- -p PortMask 参数指定使用的网口掩码
- -P 参数表示将所有网口设置为混杂模式, 以便收到所有数据包
- --config (port,queue,lcore), [(port,queue,lcore)] 参数用以配置网口、队列、核之间的对应关系, 例如, --config (0,0,3) 表示网口 0 的队列 0 由核 3 进行处理

值得注意的是,上述输出中打印了 l3fwd 的默认路由规则,即

```
LPM: Adding route 198.18.0.0 / 24 (0) [net_stmmac0]

LPM: Adding route 198.18.1.0 / 24 (1) [net_stmmac1]

LPM: Adding route 2001:200:: / 64 (0) [net_stmmac0]

LPM: Adding route 2001:200:0:1:: / 64 (1) [net_stmmac1]
```

也就是说,目的 IP 为 198.18.0.0/24 段的数据包将会通过网口 0 进行转发,目的 IP 为 198.18.1.0 / 24 段的数据包将会通过网口 1 进行转发。上述默认路由规则是在源码中配置的,所以在I3fwd测试的时候,需要设置好测试数据的目标ip和源ip。

Pktgen

在板子上跑Pktgen,是基于 dpdk,所以需要先编译和安装好 DPDK,编译参考1.2章节的开发板编译 DPDK。

下载 pktgen-dpdk 源码

```
git clone http://dpdk.org/git/apps/pktgen-dpdk
apt-get install libpcap-dev
apt-get install libnuma-dev
apt install meson
apt install ninja-build pkg-config
```

DPDK 编译

```
cd build
ninja
ninja install
ldconfig
export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/
```

Pktgen 编译

```
cd pktgen-dpdk
meson build
cd build
ninja
```

运行 Pktgen 程序

```
./build/app/pktgen --iova-mode=pa --vdev=net_stmmac0 -1 6,7 --proc-type auto -- log-level debug -- -P -m 7.0
```

其中,EAL options 参数部分可以参看 DPDK EAL parameters,最重要的一个参数就是 -l 参数,用它来指定使用的核列表,比如: -l 1,2 或者 -l 1-2,表示使用核 1 和核 2。

值得注意的是,pktgen 至少要指定两个核,因为 pktgen 需要一个核与用户进行交互,比如响应测试过程中用户的输入。

pktgen 自有参数部分最重要的是-m参数,用它来指定网口与核之间的对应关系,比如:-m 2.0:表示让核2来处理网口0。值得注意的是,若要指定多个对应关系(使用多个网卡和多个核),则需多次使用-m参数。

如果要收包,最好也指定一下 -P 参数,表示让所有网口进入混杂模式,以便接收到所有数据包。

设置数据包格式并开启 Pktgen:

```
set 0 size 64
set 0 src ip 198.18.0.100/24
set 0 dst ip 198.18.1.101
set 0 dst mac ba:a0:3f:fd:b2:8c
start 0
```

常见性能问题:

硬件功能正确

首先要先确保硬件功能,信号这些是正确的,不能出现硬件上的丢包,出现丢包一样会影响性能,这里可以简单地先通过内核的以太网网卡进行 iperf 测试(达到930Mbits/s),不需要在dpdk上测试。常见的硬件问题:

- tx/rx delayline 设置不正确,如何设置 delayline,参考文档
 《Rockchip_Developer_Guide_Linux_GMAC_RGMII_Delayline_CN.pdf》
- io_domain 设置不正确,有些芯片有 io_domain 配置项,比如RK3568;这里一定要注意,如果设置不对,iperf 测试也可能是正常的,但潜在风险是会损坏芯片 IO;如何设置,参考文档《Rockchip_Developer_Guide_Linux_IO_DOMAIN_CN.pdf》

设置 performance 模式

```
echo performance | tee $(find /sys/ -name *governor) /dev/null || true
```

长时间打流会丢包

• 设置核隔离 在 cmdline 加入隔离的核,比如隔离核2和3,加入 isolcpus=2,3

是否修改成功通过 "cat /sys/devices/system/cpu/isolated" 来确认。

• 设置 no full_hz

确保一下编译选项打开, 编译内核

```
+CONFIG_NO_HZ_FULL=y
```

在 cmdline 加入对应隔离核,比如核2 和 3, nohz_full=2,3; 如果是RK3588, 使用大核作为隔离核:

是否修改成功通过 "cat /proc/cmdline" 来确认。

物理内存超4G空间

因为 RK3568 和 RK3588 的 GMAC 只能支持4G以下的物理内存空间,需要对 dpdk的 memory 使用做限制,否则有可能出现异常

uboot 的 log 先确认是否超 4G(0x00000000 - 0xffffffff) 例如下面这个log显示,大概有256M在4G以上:

```
Adding bank: 0x00200000 - 0x08400000 (size: 0x08200000)

Adding bank: 0x09400000 - 0xf0000000 (size: 0xe6c00000)

Adding bank: 0x1f00000000 - 0x2000000000 (size: 0x10000000)
```

可以简单的修改 uboot 的代码限制在 4G 以下,测试是否会影响了性能:

但是这个修改会导致系统内存变小, 正式补丁:

- 内核是4.19, 打上补丁: Linux4.19_under_4G.tar.gz
- 内核是5.10及以上版本,打上补丁: Linux5.10-mm-hugetlb-limit-hugetlb-page-under-4G.patch

打上补丁后,需要修改对应dts的 cmdline 参数,指定 hugapage 参数,比如下面修改是在0x40000000 位置预留了 256M 给 dpdk 的 hugepage 使用(大小以及起始位置可以根据实际情况自行修改,但得是4G以下且是连续的):

是否修改成功通过 "cat /proc/cmdline" 来确认。 因为已经指定了32M的hugepage,启动dpdk之前的挂载巨页就要使用32M的hugepage:

```
echo 8 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-32768kB/nr_hugepages //分配8个32页
```

编译选项

DPDK 编译选项如果带上 -Dbuildtype=debug, 会影响性能, 需要删除。

另外如果编译到 cnxk 报错,可以加上编译选项: -Ddisable_drivers='common/cnxk'。

重新配置编译选项需要带上 --reconfigure。