Interactive Modeling

Interactive Solid Modeling 기능으로 기존 방식이 아닌 다른 방식으로 솔리드 모델을 수정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 치수로 제어되는 매개 변수에 영향을 받지 않고 자유롭게 편집할 수 있습니다. 편집은 면을 선택하여 새로운 위치로 드래그하는 것과 같이 매우 간단한 방식으로 실행할 수 있습니다. 선택한 모델에 연결된 면들은 형상이 일관된 상태로 유지되면서 변경됩니다. 프로파일이나 구동 치수와 같은 변수를 편집하지 않고 솔리드 형상을 효과적으로 변경할 수 있는 Interactive Modeling 명령에는 5가지가 있습니다.

TABLE OF CONTENTS

Step 1: Move Faces

Step 2: Extend Faces/Close Solid


Step 3 : Offset FacesStep 4 : Remove FacesStep 5 : Replace Faces

 Step 6 : 기계 모델에서의 ISM


 Step 7 : 플라스틱 모델에서의 ISM

1. STEP 1: Move Faces

Move Faces 기능은 사용자가 선택한 면을 이동 또는 회전하는데 유용합니다. 명령이 적용되면 지오메트리의 일관성이 유지되면서 이동합니다. 또한 기존 피쳐를 그대로 유지하면서 선택한 면을 복사하고, 스케일을 조정할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 선택한 면이 변형되면 선택한 면에 연결된 나머지 면들도 모델의 일관성을 유지하기 위해 형상이 변경됩니다. Move Faces 명령의 핸들을 이용하여 변형시킬 방향과 크기를 지정할 수 있습니다.




 [파일 - 열기] 명령을 실행합니다.
 [Move_Faces.e3] 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.




2. **[수정 - Interactive Modeling - Move Faces]** 명령을 실행합니다.


[면] - 문자 [t]의 상부면을 선택합니다.




2. **[Propagation Limits**] - 문자의 바닥면을 선택합니다.



3. [시작점] - 홀의 중심점을 클릭합니다.




4. [XY] 회전 핸들을 드래그하여 [각도] - [180]을 입력하고 [복사]에 체크한 후 [확인] 버튼을 클릭 합니다.



Propagation Limits.

Propagation Limits 옵션은 Extend Faces/Close Solid를 제외한 나머지 Interactive Modeling 명령의 선택 목록에서 사용 가능합니다. 이 옵션은 면 선택 시 유용합니다. 한 면으로부터 방사되는 여러 면들이 있는 경우에 이 옵션을 사용하면 한 번에 모든 면을 선택할 수 있습니다. 먼저 선택한 한 면과 이옵션으로 선택된 면 사이에 있는 모든 면을 선택할 수 있습니다.




6. **[수정 - Interactive Modeling - Move Faces]** 명령을 재실행합니다.

그림과 같이 [면] [Propagation Limits]를 선택하고 [시작점]으로 홀 중심을 클릭합니다.



7. [스케일 팩터] - [0.5] [복사]에 체크하고 [XY] 핸들을 드래그하여 [각도] - [90]을 입력합니다.



8. [X] 핸들 점을 클릭하여 [델타X] - [15]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

결합적 변화.

직선형 돌출의 깊이값을 12mm로 변경한 후 재정의 버튼을 클릭하면 복사한 피쳐 형상에도 변경 사항이 동일하게 업데이트되는 것을 확인할 수 있습니다.


STEP 2: Extend Faces/Close Solid

Extend Faces/Close Solid는 열린 경계에 인접한 면을 자르거나 연장함으로써 열린 솔리드를 닫는 기능입니다. 열린 솔리드가 여러 개의 열린 루프를 포함하는 경우에는 일부 루프를 선택적으로 닫을 수 있습니다. 이런 경우에 열린 루프를 닫기 위해 면 연장만 실행되고 닫힌 솔리드는 생성되지 않습니다. 이기능을 유용하게 사용하기 위해 선택 목록의 모드에는 두 가지 옵션이 있습니다.

전체 : 닫힌 솔리드를 생성하기 위해 열린 루프 모두를 닫습니다. 로컬 : 닫힌 솔리드를 생성하기 위해 선택된 열린 루프만 닫습니다.

NOTE:

Extend Faces/Close Solid 기능은 열린 경계에 인접한 면을 연장하거나 잘라내어 열린 솔리드를 닫는데 사용됩니다. 연장된 면이 수렴되지 않으면(예 : 평행한 경우) 피쳐가 실패하게 되어 갭을 닫기 위한 새로운 면은 생성되지 않습니다.



 [파일 - 열기] 명령을 실행합니다.
 [Close_Solid.e3] 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.




2. **[도구 - 모델링 - 다양체 검사]**를 실행하고 솔리드를 클릭합니다.

열린 가장자리가 하이라이트로 표시되며 그림의 메시지가 표시되면 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.




3. [수정 - Interactive Modeling - Extend Faces/Close Solid] 명령을 실행합니다. [베이스 스킨] - 열린 솔리드 선택 [모드] - [전체]로 설정하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




4. 열린 가장자리가 닫힌 것을 확인할 수 있습니다.

[도구 - 모델링 - 다양체 검사]를 재실행하면 [이 솔리드는 다양체입니다]의 메시지가 표시되 어 모든 갭이 닫혀 있음을 표시합니다. [확인] 버튼을 클릭하고 파일을 닫습니다.




5. **[파일 - 열기]** 명령을 실행합니다. **[ISM_selective_closure.e3]** 파일을 선택하고 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.




6. [수정 - Interactive Modeling - Extend Faces/Close Solid] 명령을 실행합니다.
[베이스 스킨] - 열린 솔리드 선택
[모드] - [로컬]
[모서리] - 그림의 루프 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

STEP 3: Offset Faces


Offset Faces 기능은 사용자가 면을 선택하여 특정 방향의 지정된 값만큼 옵셋합니다. 이 기능은 홀의 반지름을 변경하고 개체에 두께를 추가할 때 효과적으로 사용 가능합니다.



1. **[파일 - 열기]** 명령을 실행합니다. [Offset_Chair.e3] 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.



2. 히스토리 트리를 확장하고 그림의 [정적 솔리드(8)]을 선택하여 마우스 오른쪽 버튼 을 클릭하고 [피쳐 모드 추가]를 실행합니다.



3. [피쳐 모드 추가]가 실행되면 [정적솔리드(8)] 에서 생성된 피쳐를 잃지 않고 히스토리에서만 롤백(rollback 됩니다.



지 비활성화

변수/피쳐 지정 이름 바꾸기 검색 Q 이름으로 검색


In

(

4. [수정 - Interactive Modeling - Offset Faces] 명령을 실행합니다.

[면]을 그림과 같이 선택하여 [옵셋] - [12]를 입 력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

5. [면 옵셋(129)]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클 릭하여 [피쳐 모두 추가]를 재실행하여 피쳐 모드를 해제합니다.




6. [모델 새로 고침] 아이콘을 클릭하여 모델을 재생성합니다.


7. 결과는 그림과 같습니다. 히스토리 트리의 [면 옵셋(129)]에서 피쳐 재정의를 실행하면 옵셋 값을 수정할 수 있습니다.

STEP 4: Remove Faces

Remove Faces 기능은 사용자가 선택한 면을 제거하는 경우에 사용합니다. 형상의 필렛, 모따기, 홀 및 슬롯 등을 제거하는데 매우 유용합니다. 선택한 면이 제거되면 인접한 면이 연장되어 채워지므로 모델의 일관성이 유지됩니다.



[파일 - 열기] 명령을 실행합니다.
 [Remove_Faces.e3] 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.



 2. [수정 - Interactive Modeling - Remove Faces] 명령을 실행합니다.

 히스토리 트리의 [즐겨찾기] 탭을 클릭하여

 [remove holes 1]을 더블클릭하여 확대한 후


 그림과 같이 홀을 선택합니다.




3. 히스토리 트리의 [즐겨찾기] 탭을 클릭하여 [remove holes 2]를 더블클릭하여 확대한 후 그림과 같이 홀을 선택합니다.




4. 히스토리 트리의 [즐거찾기] 탭을 클릭하여 [remove holes 3]을 더블클릭하여 확대한 후 그림과 같이 홀을 선택하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.



5. 결과는 그림과 같습니다.




6. 히스토리 트리의 [즐겨찾기] 탭을 클릭하여 [remove Slot 1]을 더블클릭하여 확대한 후 그림의 면을 선택합니다.




7. [Propagation Limits] - 슬롯의 윗면을 선택합니다.




8. **[Propagation Limits]** - 슬롯의 바닥면을 선택하고 **[적용]** 버튼을 클릭합니다.




9. 히스토리 트리의 [즐겨찾기] 탭을 클릭하여 [remove Slot 2]를 더블클릭하여 확대한 후 그림의 면을 선택합니다.




10. **[Propagation Limits]** - 그림의 4개의 면을 선택하고 **[적용]** 버튼을 클릭합니다.



11. 히스토리 트리의 [즐겨찾기] 탭을 클릭하여 [remove Slot 3]을 더블클릭하여 확대한 후 그림의 면을 선택합니다.




12. **[Propagation Limits]** - 그림의 4개의 면을 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.




STEP 5 : Replace Faces

Replace Faces 기능은 사용자가 선택한 면을 다른 면으로 대체하는 경우에 사용합니다. 대체되는 면은 대체가 가능하도록 필요한 변형을 거칩니다. 선택한 면은 대체되는 면의 윤곽선까지 올라갑니다. 선택 된 면에 부착되는 면들은 연장된 후 트림되어 모델의 일관성이 유지됩니다.



1. **[파일 - 열기]** 명령을 실행합니다. [Replace_Faces.e3] 파일을 선택하고 [열기] 버튼 을 클릭합니다.



2. [수정 - Interactive Modeling - Replace Faces] 명령을 실행합니다. [면] - 솔리드 상부면 선택


[목표] - 스킨 선택


[연장 형식] - [접하는]으로 변경하고 [확인] 버튼 을 클릭합니다.

3. 결과는 그림과 같습니다.

NOTE:

목표는 서피스, 스킨(Open Solid) 또는 솔리드 면이 사용됩니다. 면이 선택될 때, Replace Faces 명령 은 자동으로 면을 스킨으로 변환하여 경고 메시지를 표시합니다.






4. Replace Faces 명령은 연관성을 가지기 때문에 대상 면에서 수정한 내용이 최종 모델에서 업데이트됩니다. 예를 들어보겠습니다.

[편집 - 이동] 명령을 실행합니다.

[**엔티티**] - 스킨 선택

[**Y축**] 핸들 점을 클릭하여 [**델타Y**] - [-**15**]를 입력하고 [**확인**] 버튼을 클릭합니다.


5. 결과는 그림과 같습니다.




6. 두 번째 예를 들어보겠습니다.

[파일 - 열기] 명령을 실행합니다.

[Remove_Faces.e3] 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.




7. 솔리드 바닥면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [여기에 작업 평면]을 실행합니다.



8. **[삽입 - 제도 - 폴리라인]** 명령을 실행하여 그림과 같이 프로파일을 삽입합니다.





9. **[삽입 - 솔리드 - 스윕 - 직선형 솔리드]** 명령 을 실행하여 스킨(열린 솔리드)을 생성합니다.



10. **[수정 - Interactive Modeling - Replace** Faces] 명령을 실행합니다.

[면]과 목표를 그림과 같이 선택하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.






12. 프로파일을 수정해보겠습니다. 히스토리 트리의 [프로파일]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [2D 프로파일 편집]을 실행합니 다.


13. **[삽입 - 제도 - 필렛]** 명령을 실행하여 그림과 같이 두 개의 코너에 **[반지름] - [40]**의 필렛을 추가합니다.

14. 작업 영역을 더블 클릭하여 모델 환경으로 이동하면 결과는 그림과 같습니다.


STEP 6: 기계 모델에서의 ISM





1. [파일 - 열기] 명령을 실행합니다. [Mechanical_model.e3] 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.





2. 히스토리 트리의 [즐겨찾기] 탭을 클릭하여 [offset Faces 1]을 더블클릭합니다. 그림의 홀이 확대되어 표시됩니다.











3. **[수정 - Interactive Modeling - Offset Faces]** 명령을 실행합니다.

그림의 홀을 선택하여 [옵셋] - [10]을 입력하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.

4. **[즐겨찾기]** 탭의 **[Offset Faces 2]**를 더블 클릭 하여 활성화합니다.

형상이 확대되면 그림과 같이 [면]을 선택하여 [옵셋] - [3.6]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.


5. **[즐겨찾기]** 탭의 **[Remove Faces 1]**을 더블 클 릭하여 활성화합니다.

[수정 - Interative Modeling - Remove Faces]명령을 실행하고 그림과 같이 면을 선택합니다.


6. **[Propagation Limits]**로 그림의 면을 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

7. **[즐겨찾기]** 탭의 **[Remove Faces 2]**를 더블 클릭하여 활성화합니다.


[수정 - Interative Modeling - Remove Faces]명령을 실행하고 그림과 같이 면을 선택합니다.




8. **[Propagation Limits]**로 제거할 솔리드와 접하는 모든 면을 선택하고 **[적용]** 버튼을 클릭 합니다.



9. 그림의 **[면]**을 선택하고 **[적용]** 버튼을 클릭합니다.



10. **[즐겨찾기]** 탭의 **[Remove Fillets]**를 더블 클릭하여 활성화하여 그림의 필렛 **[면]**을 선택하 고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.



11. **[즐겨찾기]** 탭의 **[Move-Copy]**를 더블 클릭하여 활성화합니다.

[**수정** - Interactive Modeling - Move Faces] 명 령을 실행합니다.


그림의 면을 선택하고 핸들 점을 클릭합니다.

[Y] - [-15]

[**Z**] - [5] 입력


[복사] 체크

[스케일 팩터] - [1.5]를 입력하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.




12. **[즐겨찾기]** 탭의 **[Move-Rotate]**를 더블 클릭하여 활성화합니다.

면을 한 번에 선택하기 위해 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [선택 - 접하는 면]을 실행하여 그림의 면을 선택합니다.




13. **[시작점]**으로 홀 중심을 선택하고 **[복사]**를 체크 해제합니다.

[XY] 회전 핸들을 클릭하여 [각도] - [30]을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.




14. 결과는 그림과 같습니다.






[파일 - 열기] 명령을 실행합니다.
 [Plastic_model.e3] 파일을 선택하고 [열기] 버튼을 클릭합니다.









2. **[즐겨찾기]** 탭의 **[4 Slots]**를 더블 클릭하여 활성화합니다.

[수정 - Interactive Modeling - Remove Faces]명령을 실행하고 그림의 [면]을 선택합니다.

3. **[Propagation Limits]**로 그림의 면(솔리드의 앞뒷면)을 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.


4. **[즐겨찾기]** 탭의 **[part 1]**을 더블 클릭하여 활 성화합니다.

[수정 - Interactive Modeling - Move Faces] 명령을 실행합니다.


그림과 같이 [면]과 [Propagation Limits]를 선택하고 [X] 핸들 점을 선택하여 [델타X] - [12]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.

5. **[수정 - Interactive Modeling - Offset Faces]** 명령을 실행합니다.

그림의 [면]을 선택하여 [옵셋] - [12]를 입력하고 [적용] 버튼을 클릭합니다.




6. 그림의 [면]을 선택하여 [옵셋] - [9]를 입력하고 [확인] 버튼을 클릭합니다.



7. **[즐겨찾기]** 탭의 **[part 1]**을 더블 클릭하여 활 성화합니다.

[수정 - Interactive Modeling - Remove Faces]명령을 실행하고 그림의 [면]을 클릭합니다.



8. **[Propagation Limits]**로 제거할 면과 접하는 모든 면(녹색면)을 선택하고 **[확인]** 버튼을 클릭합니다.

